

안전 및 취급 정보 — 한국어

이 안내서를 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오 .

이 안전 안내서에는 Schneider Electric 장비를 설치 및 유지보수하는 동안 지켜야 할 중요 지침이 포함되어 있습니다 . 본 자료는 Schneider Electric 장비를 설정 , 설치 , 이동 또는 유지보수하기 위한 목적으로 Schneider Electric 고객에게 제공됩니다 .

공지
위험 고지 Schneider Electric 이 명시적으로 승인하지 않은 상태에서 본 장치를 변경하거나 수정할 경우 제품 보증이 무효화됩니다 . 이러한 지침을 준수하지 않으면 장비가 손상될 수 있습니다 .



안전 및 취급 정보에 대한 추가 정보는 장비와 함께 제공된 설치 설명서 및 포장 풀기 시트를 참조하십시오 .

취급 안전

- 본 장치는 무게 중심이 높으므로 , 포장을 풀거나 최종 설치 위치로 이동할 때 제품이 쓰러지지 않도록 각별히 주의해야 합니다 .
- 승인된 이동 공구에 대한 정보는 이 장비와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오 .
- 본 장비는 무겁습니다 . 이동할 때에는 적절한 장비를 사용하십시오 .
- 본 장비를 혼자서 들어 올리거나 이동하지 마십시오 .
- 포크리프트를 사용하여 장치를 이동하는 경우 반드시 아래에서 들어 올리십시오 .



<18 kg
(<40 lb)



32–55 kg
(70–120 lb)



>8.5°



>10°



18–42 kg
(40–70 lb)



>55 kg
(>120 lb)

- 장비를 커버가 벗겨진 상태로 두거나 위험물에 노출시키면 본 장치가 손상될 수 있으며 출고 시의 보증이 무효화됩니다 .
- 안전을 확보하고 장비 손상을 막기 위해 장비를 최종 위치에 설치할 준비가 될 때까지 가능한 장비를 스키드 (다리가 달린 화물용 운반대) 에 올려 놓으십시오 .

주의

- 배관을 잘못 설치하면 장비가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 응축수 배수 배관은 해당 법규에 따라 설치하십시오 .
- 본 장치를 바닥에 고정시킬 경우 해당 법규를 준수하는 고정장치를 사용하십시오 .
- Schneider Electric 에서 공급하는 제품과 다른 브랜드의 피팅 또는 배관을 절대 혼용하지 마십시오 .
- 파이프 피팅을 연결하는 커플링을 너무 세게 조일 경우 나사가 망가져서 누수될 가능성이 있으므로 너무 세게 조이지 마십시오 .
- 배수 시스템의 리프트 또는 유량 길이를 초과하지 마십시오 .
- 모든 작업은 Schneider Electric 승인 직원이 수행해야 합니다 .
- 손 , 의류 , 장신구 등은 움직이는 부품에서 떨어뜨려 두십시오 .
- 장비를 시작하기 전에 이물질 제거하십시오 .
- 본 장치 안에 들어 있는 회로 기판은 정전기에 취약합니다 . 가능한 경우 , 보드 취급 시 손목 스트랩 , 힐 스트랩 , 토우 스트립 또는 전도성 신발 등의 하나 이상의 ESD(정전기 방전 장치)를 사용하는 동안에는 엔드 플레이트만 만지십시오 . 그렇지 않으면 기판이 손상되어 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 컴퓨터실 전용 .
- 설치하기 전에 장비가 손상되지 않았는지 육안으로 검사하십시오 .
- 설치하기 전에 전원 코드 플러그와 소켓이 양호한 상태인지 확인하십시오 .
- 설치가 완료될 때까지 장비에 전원을 공급하지 마십시오 .

전기 안전

- 모든 작업은 Schneider Electric 승인 직원이 수행해야 합니다 . 본 장비 내에는 위험하고 치명적일 수 있는 전압이 존재합니다 . 장치에 전원을 공급하거나 장치 전원을 차단하려면 두 개 이상의 연결부를 분리해야 할 수 있습니다 . 모든 주의 및 경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다 . 자격을 갖춘 서비스 및 유지보수 전문가만이 장치를 작동해야 합니다 .
- 본 제품을 설치할 때 모든 지방 및 국가 법규를 준수하십시오 .
- 허가 받은 전기 기사 또는 Schneider Electric 현장 서비스 엔지니어만이 UPS 전원에 장비를 연결할 수 있습니다 .
- 전원이 공급되는 구성부품 근처에서 작업할 때는 장신구를 착용하지 마십시오 .
- 실내에서만 사용해야 합니다 .
- 전기 연결부를 조작하기 전에 전압계를 사용하여 전원이 차단되었는지 확인하십시오 .
- 지방 법규에 따라 단상 또는 3 상 전기 공급이 필요할 수 있습니다 . 전기 공급 방식은 국가 및 지역별 전기 법규를 준수해야 합니다 . 본 장비는 전원 코드를 통해 접지됩니다 . 정확한 최소 회로 전류용량 (MCA) 및 최대 과전류 보호 (MOP) 에 대해서는 장비 명판을 참조하십시오 .
- 모든 입력 및 출력 연결은 Class 2 회로로 배선해야 합니다 .
- 배선된 장비에는 접지할 코드가 없습니다 .
- 플러그로 연결된 장비는 단일 전류 정격만 제공합니다 .

- 고정 배선한 장비는 플러그로 연결된 장비와 별도의 전원선에 연결해야 합니다 .
- 본 장비에는 여러 개의 전원이 있을 수 있습니다 . 수리하기 전에 모든 전원을 끄십시오 .
- 고정 배선된 제품의 경우 모든 전기 연결에 대해서는 전기 상자의 덮개에 있는 전기 회로도를 참조하십시오 .
- 본 장비를 수리할 때에는 반드시 현지의 잠금 장치 및 표지판 부착 (lock out/tag out) 이행 절차를 따르십시오 .

고객 지원 및 보증 정보는 Schneider Electric 웹사이트
www.schneider-electric.com 을 참조하십시오 .

표준 , 사양 및 설계가 수시로 변경되므로 본 설명서에 제공된 정보의 확인을 요청하십시오 .
모든 상표는 Schneider Electric Industries SAS 또는 계열사에서 소유함 .

990-2882A-019
12/2014