

GLORIOUS™

Quick Start Guide

For GMMK 3 HE 75% Wired



Contents

English	4
Français	6
Deutsch	8
Italiano	9
Español	10
中文	12
日本語	13
Polski	14
عربي	15

ENGLISH

Quick Start Guide

Connectivity Options: Wired

Wired Mode: USB A to USB C cable

Working Temperature: 0-40 °C

Plug & Play: Plug the USB-C end of the included cable into your keyboard and insert the USB-A side into an open port on your computer. All necessary drivers will be installed automatically (Windows only).

To take complete control of your keyboard lighting, performance, shortcuts, and more detailed instructions, please visit:

gloriousgaming.com/quickstart

Reset: You can reset the keyboard to factory settings. To do so, hold down the "**Fn + ESC**" key for 3 seconds, then press and hold the "**F1 + F3 + F5**" keys for 2 seconds.

Note: This action will erase all profile information on the keyboard and reset all settings to factory default.

Support/Service: If you have any questions or issues with your device, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.gloriousgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips, and other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information: ©2024 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, GMMK, and ASCEND are registered, and all associated logos, names, brands, products, and services are either trademarks or registered trademarks and copyright of Glorious LLC. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property rights. The product may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty: 2-year limited Manufacturer Warranty. The warranty does not cover damages as a result of opening the device.

Limitation of Liability: Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential or incidental damages arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the product. In no event shall Glorious' liability exceed the retail purchase price of the product.

WARNING: The product contains small parts, so please keep it out of reach of children below the age of 10 to avoid the risk of choking. Keep the product away from water and moisture. To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15w. Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Maintenance: Be careful when cleaning the product. Wipe dirty surfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run under water. Clean dust, debris, and sand from the product with a light brush or with a compressed air can.

Storage Condition: Temperature from -20 to 45 ° C; Humidity <95% (RH)

Operation Condition: Temperature from 0 to 40 ° C; Humidity <90% (RH)

Month and Year of Manufacture: To determine the month and year of manufacture of the product, please reference the serial number (S/N) on the label located on the bottom of the device. The year of manufacture can be identified by the fourth and fifth characters (YY) in the S/N sequence. The week of manufacture can be identified by the sixth and seventh characters (WW) in the S/N sequence. These two strings together identify the date of production.

CE EU Declaration of conformity

Hereby, Glorious LLC(13809 Research Blvd Suite 500 PMB 93206 Austin, TX 78750, USA). declares that this keyboard is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at Website: www.gloriousgaming.com

1. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

2. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.

This information has to be presented in such a way that the user can readily understand it. Typically, this will necessitate translation into every local language (required by national consumer laws) of the markets where the equipment is intended to be sold. Illustrations, pictograms and using international abbreviations for country names may help reduce the need for translation.

UK CA Hereby, Glorious LLC(13809 Research Blvd Suite 500 PMB 93206 Austin, TX 78750, USA). declares that this keyboard is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations (SI2017/1206). A copy of the Declaration of Conformity can be found at Website: www.gloriousgaming.com

FCC and ISED Canada Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FR

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction



Waste Electrical and Electronic Equipment Information: Correct

Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Français

Guide de démarrage rapide

Options de connectivité : Filaire

Mode filaire : Câble USB-A vers USB-C

Température de fonctionnement : 0 - 40°C

Brancher et jouer : Branchez le côté USB-C du câble inclus à votre clavier, puis insérez le côté USB-A dans un port disponible de votre ordinateur. Tous les pilotes nécessaires seront installés automatiquement (Windows uniquement). Pour prendre le contrôle total de l'éclairage, de la performance, des raccourcis de votre clavier, et obtenir des instructions plus détaillées, rendez-vous sur : gloriousgaming.com/quickstart

Réinitialisation : Vous pouvez réinitialiser le clavier aux réglages par défaut de l'usine. Pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncées les touches « **Fn + Échap** » pendant 3 secondes, puis appuyez et maintenez enfoncées les touches « **F1 + F3 + F5** » pendant 2 secondes. *Remarque : Cette action supprimera toutes les informations de profil du clavier et rétablira les paramètres d'usine par défaut.*

Assistance/Service :

Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également

vous rendre sur notre site : www.gloriousgaming.com où vous trouverez notre foire aux questions, des conseils de dépannage et nos autres produits Glorious.

Informations sur le copyright et la propriété intellectuelle :

©2024 Glorious LLC. Tous droits réservés. Glorious, GMMK et ASCEND sont des marques déposées et tous les logos, noms, marques, produits et services associés sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales enregistrées et soumises au copyright de Glorious LLC. et/ou ses sociétés affiliées aux États-Unis ou d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs et les autres noms de produits peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Glorious LLC (« Glorious ») peut détenir le copyright, les marques déposées, des secrets commerciaux, des brevets, des brevets déposés et autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non) en ce qui concerne le produit du présent guide. La fourniture du présent guide ne vous accorde aucune licence à de tels copyrights, marques déposées, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit peut différer des photos présentes sur les emballages ou autres supports. Glorious LLC n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur qui pourrait apparaître. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Garantie : Garantie limitée du fabricant de 2 ans. La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'ouverture de l'appareil.

Limitation de responsabilité : Glorious ne sera en aucun cas tenu responsable de toute perte de bénéfices, perte d'informations ou de données, ni des dommages spéciaux, accessoires, indirects, à caractère punitif ou consécutifs découlant de quelque manière que ce soit de la distribution, vente, revente, utilisation ou incapacité à utiliser le produit. La responsabilité de Glorious ne pourra en aucun cas dépasser le prix d'achat au détail du produit.

AVERTISSEMENT : Le produit contient de petites pièces, veillez donc à le tenir hors de la portée des enfants de moins de 10 ans pour éviter tout risque d'étouffement. Protégez le produit de l'humidité et de tout contact avec de l'eau. Pour éviter le risque d'incendie, connectez le produit à une alimentation électrique conforme aux exigences PS1 détaillées dans la norme IEC/EN/UL 62368 et dont la sortie de puissance est inférieure à 15 W. L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Entretien : Nettoyez le produit avec précaution. Essayez les surfaces sales avec un chiffon légèrement humide, puis laissez sécher. N'utilisez pas de produits chimiques. N'immergez pas dans l'eau. Nettoyez la poussière, les débris et le sable sur le produit avec un petit pinceau ou avec un aérosol d'air comprimé.

Conditions de stockage : Température de -20 à 45° C ; humidité <95 % (HR)

Conditions de fonctionnement : Température de 0 à 40° C ; humidité <90 % (HR)

Mois et année de fabrication : Pour déterminer le mois et l'année de fabrication, consultez le numéro de série sur l'étiquette située sur le dessous de l'appareil. L'année de fabrication peut s'identifier au moyen des quatrième et cinquième caractères (AA) de la séquence du numéro de série. La semaine de fabrication peut s'identifier au moyen des sixième et septième caractères (SS) de la séquence du numéro de série. Ces deux chaînes permettent d'identifier la date de production.

Deutsch

Schnellanleitung

Anschlussmöglichkeiten: Kabelgebunden

Kabelgebundener Modus: USB-A zu USB-C-Kabel

Betriebstemperatur: 0–40 °C

Anschließen & benutzen: Schließen Sie das USB-C-Ende des mitgelieferten Kabels an Ihre Tastatur an und die USB-A-Seite an einen freien Anschluss an Ihrem Computer. Alle notwendigen Treiber werden automatisch installiert (gilt nur für Windows). Um die vollständige Kontrolle über die Beleuchtung, Leistung und Shortcuts Ihrer Tastatur sowie detailliertere Anweisungen zu erhalten, besuchen Sie bitte:

gloriousgaming.com/quickstart

Zurücksetzen:

Sie können die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie dazu 3 Sekunden lang „**Fn + ESC**“ gedrückt und drücken und halten Sie anschließend 2 Sekunden lang „**F1 + F3 + F5**“.

Hinweis: Dadurch werden alle Profilvereinstellungen auf der Tastatur gelöscht und alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Support/Kundendienst:

Sollten Sie Fragen oder Probleme mit Ihrem Gerät haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Oder besuchen Sie uns auf www.gloriousgaming.com. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und andere Produkte von Glorious.

Informationen zum Urheberrecht und dem geistigen Eigentum: ©2024

Glorious LLC. Alle Rechte vorbehalten. Glorious, GMMK und ASCEND sind eingetragene Handelsmarken, und alle damit verbundenen Logos, Namen, Marken, Produkte und Dienstleistungen sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken und Urheberrechte von Glorious LLC. und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und andere hier erwähnte Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Glorious LLC („Glorious“) verfügt möglicherweise über Urheberrechte, Handelsmarken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere geistige Eigentumsrechte (ob eingetragen oder nicht) in Bezug auf das Produkt in dieser Anleitung. Durch die Bereitstellung dieser Anleitung erhalten Sie keine Lizenz für derartige Urheberrechte, Handelsmarken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Produkt kann von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderweitig abweichen. Glorious LLC übernimmt keine Verantwortung für solche Unterschiede oder für etwaige Fehler, die auftreten können. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Öffnen des Geräts entstanden sind.

Beschränkung der Haftung: Glorious haftet in keinem Fall für entgangene Gewinne, Informations- oder Datenverluste, besondere, zufällige, indirekte oder schadensersatzrechtlich relevante Schäden oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung des Produkts entstehen. Die Haftung von Glorious übersteigt in keinem Fall den Einzelhandelskaufpreis des Produkts.

WARNUNG: Das Produkt enthält Kleinteile. Es besteht Verschluckungsgefahr, bitte bewahre es daher außerhalb der Reichweite von Kindern unter 10 Jahren auf. Halte das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern.

Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, schließen Sie das Produkt an eine Stromversorgung an, die die PS1-Anforderungen gemäß IEC/EN/UL 62368 erfüllt und weniger als 15 W abgibt. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.

Wartung: Seien Sie bei der Reinigung des Produkts vorsichtig. Wischen Sie verschmutzte Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch ab und lassen Sie sie dann trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser. Befreien Sie das Produkt mit einer weichen Bürste oder Druckluft von Staub, Schmutz und Sand.

Aufbewahrungsbedingungen: Temperatur von -20 bis 45°C; Luftfeuchtigkeit <95 % (RH).

Betriebsbedingungen: Temperatur von 0 bis 40°C; Luftfeuchtigkeit <90 % (RH).

Monat und Jahr der Herstellung: Um den Monat und das Jahr der Herstellung des Produkts zu bestimmen, beziehen Sie sich bitte auf die Seriennummer (S/N) auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts. Das Herstellungsjahr kann anhand der vierten und fünften Zahl (YY) in der S/N-Sequenz ermittelt werden. Die Herstellungswoche kann durch die sechste und siebte Zahl (WW) in der S/N-Sequenz identifiziert werden. Diese beiden Zahlenfolgen ergeben zusammen das Produktionsdatum.

Italiano

Guida rapida

Opzioni di connettività: cablata

Modalità cablata: cavo da USB-A a USB-C

Temperatura di funzionamento: 0-40 °C

Collega e gioca: Collega l'estremità USB-C del cavo in dotazione alla tua tastiera e inserisci il lato USB-A in una porta aperta del computer. Tutti i driver necessari verranno installati automaticamente (solo per Windows). Per avere il controllo completo dell'illuminazione della tastiera, delle prestazioni, delle scorciatoie da tastiera e per ulteriori istruzioni più dettagliate, visita la seguente pagina: gloriousgaming.com/quickstart

Reimpostazione: Puoi reimpostare le impostazioni di fabbrica della tastiera. Per farlo, tieni premuti i tasti "**Fn + ESC**" per 3 secondi, quindi tieni premuti i tasti "**F1 + F3 + F5**" per 2 secondi.

Nota: Questa azione cancellerà tutte le informazioni sul profilo della tastiera e reimposterà tutte le impostazioni di fabbrica.

Assistenza: Se hai domande o problemi con il tuo dispositivo, non esitare a contattarci. In alternativa, visita il nostro sito www.gloriousgaming.com, dove potrai trovare le nostre domande frequenti, i consigli per la risoluzione dei problemi e altri prodotti Glorious.

Informazioni sul copyright e sulla proprietà intellettuale:

©2024 Glorious LLC. Tutti i diritti riservati. Glorious, GMMK e ASCEND sono marchi registrati e tutti i loghi, nomi, marchi, prodotti e servizi associati sono marchi o marchi registrati e soggetti a copyright di Glorious LLC e/o di società affiliate negli Stati Uniti o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari e altri nomi di società e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi delle rispettive società. Glorious LLC ("Glorious") può essere titolare di copyright, marchi commerciali, segreti commerciali, brevetti, domande di brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o non registrati) relativi al prodotto di questa guida. La fornitura di questa guida non fornisce all'utente una licenza su tali diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Il prodotto può dif-

ferire dalle immagini presenti sulla confezione o in altro modo. Glorious LLC non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che possono apparire. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia: Garanzia del produttore limitata a 2 anni. La garanzia non copre dai danni risultanti dall'apertura del dispositivo.

Limitazione di responsabilità: Glorious non è in alcun caso responsabile di perdite di profitto, di informazioni o dati, di danni speciali, incidentali, indiretti, punitivi oppure consequenziali o incidentali derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rivendita, dall'uso o dall'impossibilità d'uso del prodotto. In nessun caso la responsabilità di Glorious supererà il prezzo di acquisto al dettaglio del prodotto.

AVVERTENZA: Il prodotto contiene pezzi di piccole dimensioni, quindi tienilo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 10 anni per evitare il rischio di soffocamento. Tieni il prodotto lontano dall'acqua e dall'umidità. Per evitare il rischio di incendio, collega il prodotto a un alimentatore conforme ai requisiti PS1 indicati nella norma IEC/EN/UL 62368 e con una potenza inferiore a 15 w. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un ambiente residenziale potrebbe causare interferenze radio.

Manutenzione: Fai attenzione durante la pulizia del prodotto. Strofinare le superfici sporche con un panno leggermente inumidito, poi lascia asciugare. Non utilizzare detergenti chimici e non sciacquare sotto l'acqua. Rimuovi la polvere, lo sporco e la sabbia dal prodotto con una spazzola leggera o con l'aria compressa.

Condizioni di conservazione: temperatura da -20 a 45 °C, umidità <95% (RH)

Condizioni di funzionamento: temperatura da 0 a 40 °C, umidità <90% (RH)

Mese e anno di fabbricazione: Per determinare il mese e l'anno di fabbricazione del prodotto, fai riferimento al numero di serie (S/N) riportato sull'etichetta situata sul fondo del dispositivo. L'anno di fabbricazione può essere identificato dal quarto e quinto carattere (AA) nella sequenza S/N. La settimana di fabbricazione può essere identificata dal sesto e dal settimo carattere (SS) della sequenza S/N. L'insieme di queste due stringhe identifica la data di fabbricazione.

Español

Guía de inicio rápido

Opciones de conectividad: Con cable

Modo con cable: Cable USB-A a USB-C

Temperatura para funcionamiento: 0 - 40 °C

Conecta y juega: Conecta el extremo USB-C del cable incluido a tu teclado e inserta el extremo USB-A en un puerto libre de tu ordenador. Se instalarán automáticamente todos los controladores necesarios (solo en Windows). Para aprovechar al máximo la iluminación, el rendimiento y los atajos de tu teclado y recibir instrucciones mucho más detalladas, visita: gloriousgaming.com/quickstart

Reinicio: Se puede reiniciar el teclado a sus ajustes de fábrica. Para ello, mantén pulsada la combinación de teclas «Fn + ESC» durante 3 segundos y, a continuación, pulsa y mantén pulsada la combinación «Fn + F3 + F5» durante 2 segundos.

Aviso: Esta acción eliminará los datos de personalización del teclado y reiniciará todos sus ajustes a los predeterminados de fábrica.

Soporte/Atención al cliente: En caso de preguntas o problemas con tu dispositivo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También puedes visitarnos en www.gloriousgaming.com, donde encontrarás respuestas a preguntas frecuentes, leer consejos para resolver incidencias y otros productos de Glorious.

Información de derechos de autor y propiedad intelectual: © 2024 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious, GMMK y ASCEND son marcas registradas, así como todos sus logotipos, nombres, marcas, productos y servicios asociados son marcas comerciales o marcas registradas y tienen derechos de autor a nombre de Glorious LLC. y/o empresas afiliadas en Estados Unidos u otros países. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y los nombres de otras empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Glorious LLC ("Glorious") puede ostentar derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no) en relación con el producto de esta guía. El uso de esta guía no le confiere licencia alguna sobre dichos derechos de autor, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El producto puede no coincidir con las imágenes, ya sea en el embalaje o en cualquier otro aspecto. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por dichas discrepancias ni por los errores que puedan producirse. La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso.

Garantía: Garantía limitada del fabricante durante 2 años. La garantía no cubre daños derivados de la apertura del dispositivo.

Limitación de responsabilidades: Glorious no será responsable en ningún caso de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos o consecuentes que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. En ningún caso las responsabilidades de Glorious superarán el precio de compra al por menor del producto.

ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 10 años para prevenir posibles atragantamientos. Evita que el producto entre en contacto con el agua y la humedad. Para evitar el riesgo de incendios, conecta el producto a una fuente de alimentación que cumpla los requisitos PS1 de la normativa IEC/EN/UL 62368 y cuya potencia sea inferior a 15 W. El funcionamiento de este equipo en un ámbito doméstico podría causar interferencias de radio.

Mantenimiento: Limpia el producto con cuidado. Pasa un paño ligeramente humedecido por las superficies sucias y déjalas secar. No utilices limpiadores químicos ni sumerjas el producto en agua. Limpia el polvo, los residuos y la arena presentes en el producto con un cepillo suave o con aire comprimido.

Condiciones para conservación: Temperatura: -20 a 45 °C. Humedad: <95 % (HR).

Condiciones para funcionamiento: Temperatura: 0 a 40 °C. Humedad: <90 % (HR).

Mes y año de fabricación:

Para determinar el mes y el año de fabricación del producto, consulta el número de serie (S/N) que aparece en la etiqueta de la parte inferior del aparato. El año de fabricación se puede distinguir a partir del cuarto y quinto carácter (AA) de la secuencia S/N. La semana de fabricación se puede distinguir a partir del sexto y séptimo carácter (SS) de la secuencia S/N. Con estas dos parejas de dígitos se puede determinar la fecha de producción.

中文

快速使用指南

连接选项:有线

有线模式:USB-A 转 USB-C 数据线

工作温度:0-40°C

即插即用: 将随附数据线的 USB-C 接头插入键盘, 并将 USB-A 端接入电脑上的可用端口。所有必要的驱动程序将自动安装 (仅限 Windows)。要全面掌握您的键盘照明、性能、快捷键及更多详细设置, 请访问: gloriousgaming.com/quickstart

重置: 您可以将键盘恢复至出厂设置。操作方法如下: 长按“Fn + ESC”键3秒, 然后同时按住“F1 + F3 + F5”键2秒。

注意: 此操作将清除键盘上的所有配置文件信息, 并将所有设置恢复至出厂默认状态。

支持/服务: 如果您对设备有任何疑问或问题, 请随时与我们联系。您还可以访问 www.gloriousgaming.com, 在网站上您可以找到常见问题解答、故障排除提示, 以及了解更多关于 Glorious 产品的信息。

版权与知识产权信息: ©2024 Glorious LLC 版权所有。Glorious、GMMK、ASCEND 均为注册商标, 与其相关的所有标识、名称、品牌、产品和服务均属于 Glorious LLC 及其关联公司在美利坚合众国或其他国家的商标和/或已注册商标及版权。所有其他商标和商号均为其各自所有者的财产, 此处提及的其他公司及产品名称可能为其各自公司的商标。Glorious LLC (“Glorious”) 可能就本指南中涉及的产品拥有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他形式的已注册或未注册知识产权。本指南的提供并不授予您使用任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。实际产品外观可能与包装或其他展示图有所不同。Glorious LLC 对此类差异或可能出现的任何错误概不负责。此处所含信息如有变动, 恕不另行通知。

保修: 2 年制造商保修。拆开设备造成的损坏不属于保修范围。

责任限制: 对于因产品分发、销售、转售、使用或无法使用而产生的任何利润损失、信息或数据丢失、特殊损害、附带损害、间接损害、惩罚性损害、或间接或偶然的损害, Glorious 在任何情况下概不负责。在任何情况下, Glorious 的责任赔偿均不超过产品的零售购买价格。

警告: 本产品包含细小零件, 请将其放置在远离 10 岁以下儿童的地方, 以避免误食窒息。请将产品远离水和潮湿环境。为避免火灾, 请将产品连接至符合 IEC/EN/UL 62368 规定中 PS1 要求且输出功率小于 15W 的电源。在住宅环境中使用本设备可能会产生无线电干扰。

保养:

请小心清洁此产品。请使用微湿的布擦拭脏污表面, 然后让其自然风干。请勿使用化学清洁剂, 或将其置入水中。若要清除产品上的灰尘、碎屑和沙粒, 请使用软刷或压缩空气罐。

储存条件: 温度 -20 至 45 °C; 相对湿度 <95%。

运行条件: 温度 0 至 40 °C; 相对湿度 <90%。

生产年月: 如需确定产品的生产年月, 请参阅设备底部标签上的序列号 (S/N)。生产年份可通过 S/N 序列中的第四个和第五个字符 (YY) 识别。生产月份可通过 S/N 序列中的第六个和第七个字符 (YY) 识别。通过这两个字符可得知产品生产日期

日本語

クイックスタートガイド

接続オプション:有線

有線モード:USB A to USB C ケーブル

動作温度:0~40℃

プラグアンドプレイ:

付属ケーブルのUSB-C端子をキーボードに差し込み、USB-A端子をコンピュータの空いているポートに差し込みます。必要なドライバはすべて自動的にインストールされます (Windowsのみ)。キーボードの照明、パフォーマンス、ショートカットのカスタマイズ方法や、詳しい使い方については、gloriousgaming.com/quickstar をご覧ください。

リセット: キーボードを工場出荷時の設定に戻すことができます。「Fn + ESC」キーを3秒間長押し、「F1 + F3 + F5」キーを2秒間長押しします。

注: この操作により、キーボードのプロファイル情報がすべて消去され、すべての設定が工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

サポート/サービス: お使いのデバイスについてご質問や問題がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。または、www.gloriousgaming.comで、よくある質問、トラブルシューティングのヒント、その他のGlorious製品をご覧ください。

著作権および知的財産権に関する情報: ©2024 Glorious LLC. 無断複写・転載を禁じます。Glorious、GMMK、および ASCEND は登録商標であり、関連するすべてのロゴ、名称、ブランド、製品、およびサービスは、米国またはその他の国における Glorious LLC、および / または関連会社の商標または登録商標、著作権です。その他の商標および商号は、各所有者の財産であり、ここに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。Glorious LLC (以下「Glorious」) は、本ガイドに記載されている製品に関する著作権、商標権、企業秘密、特許権、特許出願、またはその他の知的財産権 (登録済みか未登録かを問わず) を有している可能性があります。本ガイドの提供は、かかる著作権、商標権、特許権、またはその他の知的財産権のライセンスを与えるものではありません。商品はパッケージ等に掲載されている写真と異なる場合があります。Glorious LLC は、このような相違や誤った表示について責任を負いません。ここに記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

保証: 2年間のメーカー限定保証。デバイスの開封による損害は保証の対象外となります。

責任の制限: Glorious はいかなる場合においても、本製品の配布、販売、再販、使用、または使用不能から生じる逸失利益、情報またはデータの損失、特別損害、偶発的損害、間接的損害、懲罰的損害、または派生的損害、偶発的損害について責任を負いません。いかなる場合においても、Glorious の責任は製品の小売購入価格を超えないものとします。

警告: 本製品には小さな部品が含まれていますので、窒息の危険を避けるため、10歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。製品を水や湿気から遠ざけてください。火災の危険を避けるため、IEC / EN / UL 62368 に記載されている PS1 要件に準拠し、出力が15W未満の電源に製品を接続してください。住宅環境でこの機器を操作すると、電波障害を引き起こす可能性があります。

メンテナンス: 製品は気をつけて清掃を行ってください。汚れた面は軽く湿らせた布で拭き、乾かしてください。化学洗浄剤を使用したり、水にさらしたりしないでください。製品に付着したほこり、ごみ、砂は、軽くブラシをかけるか、圧縮空気で掃除します。

保管条件: 気温-20~45度、湿度95%以下 (相対湿度)

動作条件: 温度0~40℃、湿度90%以下 (相対湿度)

製造年月: 製品の製造年および製造月を確認するには、デバイスの底面にあるラベルのシリアル番号 (S/N) を参照してください。製造年は、S/N シーケンスの4番目と5番目の文字 (YY) で識別することができます。製造週は、S/N シーケンスの6番目と7番目の文字 (WW) で識別できます。この2つの文字列を合わせると、製造年月になります。

Polski

Podręcznik szybkiej instalacji

Łączność: Przewodowe

Przewód: USB-A do USB-C

Temperatura pracy: 0-40°C

Podłącz i graj: Podłącz końcówkę przewodu z wtyczką typu USB-A do komputera, a drugi jego koniec do portu USB-C znajdującego się z tyłu klawiatury. Wszystkie potrzebne sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie (dotyczy wyłącznie systemu Windows). Aby mieć pełną kontrolę nad podświetleniem klawiatury, jej wydajnością i skrótami klawiszowymi, wejdź na stronę: gloriousgaming.com/quickstart

Przywracanie ustawień fabrycznych: Możesz przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisze **FN + ESC** przez 3 sekundy, a następnie przytrzymaj klawisze **F1 + F3 + F5** przez 2 sekundy. *Uwaga: Czynność ta spowoduje usunięcie wszystkich informacji profilu i przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.*

Wsparcie techniczne / serwis: Jeśli masz jakieś pytania dotyczące urządzenia lub napotykasz problemy podczas użytkowania, skontaktuj się z nami. Możesz także odwiedzić naszą stronę www.gloriousgaming.com, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz inne produkty marki Glorious.

Informacje o prawach autorskich i własności intelektualnej: ©2024 Glorious LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Glorious, GMMK, i ASCEND są zarejestrowanymi nazwami, a wszystkie powiązane logo, nazwy, marki, produkty i usługi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi objętymi prawami autorskimi należącymi do Glorious LLC. i/ lub powiązanymi firmami na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich właścicieli, a inne nazwy firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich firm. Firma Glorious LLC („Glorious”) może posiadać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, wnioski patentowe lub inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) dotyczące produktu opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z niniejszej instrukcji nie daje użytkownikowi licencji na jakiegokolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Wygląd produktu może się różnić od tego przedstawionego na opakowaniu. Glorious LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice ani jakiegokolwiek możliwe błędy. Zawarte tutaj informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku otworzenia urządzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności: Firma Glorious w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, informacji lub danych, szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie, karne lub wtórne lub przypadkowe wynikające w jakikolwiek sposób z dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania produktu. W żadnym wypadku odpowiedzialność formy Glorious nie przekroczy detalicznej ceny zakupu produktu.

UWAGA: Produkt zawiera drobne elementy. Ze względu na ryzyko zadławienia należy trzymać go poza zasięgiem dzieci poniżej 10. roku życia. Trzymaj produkt z dala od wody i wilgoci. W celu uniknięcia pożaru podłącz produkt do źródła zasilania, które spełnia wymagania PS1 określone w normie bezpieczeństwa IEC/EN/UL 62368, o mocy poniżej 15 W. Korzystanie z tego urządzenia w środowisku mieszkaniowym może

powodować zakłócenia radiowe.

Konserwacja: Zachowaj ostrożność w czasie czyszczenia produktu. Czyść brudne powierzchnie delikatnie zwilżoną szmatką, a następnie pozostawiaj je do wyschnięcia. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani nie wkładaj produktu pod bieżącą wodę. Usuń kurz, okruchy i piasek miękkim pędzelkiem lub sprężonym powietrzem.

Warunki przechowywania: Temperatura od -20 do 45°C; wilgotność <95% (względna).

Warunki pracy: Temperatura od 0 do 40°C; wilgotność <90% (względna).

Miesiąc i rok produkcji: Aby określić miesiąc i rok produkcji produktu, należy sprawdzić numer seryjny (N/S) znajdujący się na etykiecie naklejonej na spodzie urządzenia. Rok produkcji można zidentyfikować za pomocą czwartego i piątego symbolu (RR) w sekwencji N/S. Tydzień produkcji można zidentyfikować za pomocą szóstego i siódmego symbolu (TT) w sekwencji N/S. Oba ciągi cyfr oznaczają dokładną datę produkcji.

عربي

خيارات الاتصال: سلكي
USB C إلى منفذ USB A الوضع السلكي: كابل من منفذ
درجة حرارة التشغيل: ٤٠٠ درجة مئوية

التوصيل والتشغيل:

في منفذ USB-A من الكابل المرفق بلوحة المفاتيح وقم بإدخال طرف USB-C قم بتوصيل طرف مفتوح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيتم تثبيت جميع برامج التشغيل اللازمة تلقائيًا (فقط Windows للأنظمة).
للتحكم الكامل في إضاءة لوحة المفاتيح وأدائها والاختصارات ولمزيد من التعليمات التفصيلية، يرجى زيارة: gloriousgaming.com/quickstart

إعادة الضبط:

يمكنك إعادة ضبط لوحة المفاتيح إلى إعدادات المصنع لمدة ٣ ثوانٍ، ثم اضغط باستمرار على «Fn + ESC» للقيام بذلك، اضغط باستمرار على مفاتيح «F1 + F3 + F5» لمفاتيح: ملحوظة
عند تنفيذ هذا الإجراء سيتم حذف جميع معلومات الملفات التعريفية المحفوظة على لوحة المفاتيح، كما سيعيد ضبط جميع الإعدادات لإعدادات المصنع

الدعم\الخدمة:

لا تتردد في التواصل معنا إن واجهت أي استفسارات أو مشكلات مع جهازك، أو يمكنك زيارتنا على حيث ستجد قسم الأسئلة المتكررة ونصائح استكشاف الأخطاء www.gloriousgaming.com الأخرى Glorious وإصلاحها، بالإضافة إلى منتجات

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية:

Glorious و GMMK جميع الحقوق محفوظة. تم تسجيل كل من ©٢٠٢٤ ASCEND، وجميع الشعارات والأسماء والعلامات التجارية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها هي إما و/أو الشركات. Glorious LLC علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة وحقوق طبع ونشر لشركة التابعة لها في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها الشرعيين، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى المذكورة هنا علامات حقوق طبع ونشر، («Glorious») Glorious LLC تجارية لشركاتها المعنية. قد تمتلك شركة وعلامات تجارية، وأسرار تجارية، وبراءات اختراع، وتطبيقات براءات اختراع، أو حقوق ملكية فكرية أخرى (مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الموضح في هذا الدليل. لا يُمنح تقديم هذا الدليل ترخيصاً لأي حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية. قد يختلف أي Glorious LLC المنتج عن الصور المعروضة على العبوة أو في أي مكان آخر. لا تتحمل شركة مسؤولية عن مثل هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. المعلومات الواردة في هذا الدليل قابلة للتغيير دون سابق إشعار

الضمان:

ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين
الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن فتح الجهاز للصيانة

設備名稱：無線數字鍵盤 型號（型式）：GMMK 3 HE 75% WIRED
 Equipment name Type designation (Type)

限用物質及其化學符號
 Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
塑膠部分/外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件/螺絲	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

This page intentionally
left blank.

This page intentionally
left blank.



GLORIOUS™