

Switch KVM DisplayPort de 2 puertos y 4K a 60 Hz - Hub USB de 5 Gbps - Emulación EDID

ID de producto

P2AD122-KVM-SWITCH

Información del producto

Para obtener la última versión del software, manuales, información sobre productos, especificaciones técnicas y declaraciones de conformidad, visite:

www.StarTech.com/P2AD122-KVM-SWITCH

Comandos de teclas rápidas

Los comandos de teclas rápidas son secuencias de teclas que activan funciones del ordenador o dispositivo. Los comandos de teclas rápidas se pueden utilizar para activar funciones del conmutador KVM. Una secuencia de comandos de teclas rápidas debe iniciarse con HK_LCode, seguido de 1-2 pulsaciones adicionales. Las entradas de comandos de teclas rápidas correctas producen un pitido agudo. Las entradas de comandos de teclas rápidas incorrectas producen un pitido grave.

Notas:

- Todas las combinaciones de teclas deben introducirse en rápida sucesión.
- Pulse y suelte las teclas indicadas, a menos que se especifique lo contrario.
- Los números introducidos durante la secuencia de teclas de acceso rápido no se pueden introducir con el teclado numérico.

HK_LCode

Opción 1

- Scr Lck + Scr Lck

Opción 2

- Ctrl izquierdo + Ctrl izquierdo

Opción 3

- Mayús izquierda (mantener pulsada) + Bloq num + Bloq num + Soltar Mayús izquierda

Comandos de teclas rápidas	Función
HK_LCode + 1 ~ 2	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar PC 1 ~ PC 2
HK_LCode + F1	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar escaneo automático
HK_LCode + F2	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar escaneo manual: cambie manualmente entre los PC • Presione la tecla de flecha arriba o flecha abajo para seleccionar el PC siguiente/anterior
HK_LCode + F3	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar la velocidad de exploración: el conmutador KVM genera entre uno y cuatro pitidos que indican la duración del tiempo de exploración: <ul style="list-style-type: none"> • Un pitido = 3 segundos • Dos pitidos = 8 segundos • Tres pitidos = 15 segundos • Cuatro pitidos = 30 segundos
HK_LCode + F5	<ul style="list-style-type: none"> • Activar/desactivar la vinculación entre el PC y el cambio de audio. • Vinculado por defecto, lo que obliga a que el PC y el audio se cambien juntos. <ul style="list-style-type: none"> • Sin vincular = El audio del PC deja de seguir al PC seleccionado al cambiar (1 pitido). • Vinculado = El audio del PC coincide con el PC seleccionado (2 pitidos).
HK_LCode + A	<ul style="list-style-type: none"> • Forzar al audio a seguir al PC seleccionado <ul style="list-style-type: none"> • Si el audio estaba desvinculado, este comando volverá a vincular el audio para cambiar con los puertos del PC
HK_LCode + Alt (mantener pulsado) + Ctrl derecho + Soltar Alt	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar la tecla de acceso rápido Ctrl izquierdo + Ctrl izquierdo a Ctrl derecho + Ctrl derecho
HK_LCode + Alt (mantener pulsado) + Ctrl izquierdo + Soltar Alt	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar la tecla de acceso rápido principal Ctrl derecho + Ctrl derecho a Ctrl izquierdo + Ctrl izquierdo