

Informacje na temat przenoszenia, warunków eksploatacji oraz bezpieczeństwa — język polski

Należy zachować niniejszy dokument do przyszłego użytku

W niniejszym podręczniku bezpieczeństwa znajdują się ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji urządzeń APC. Jest on przeznaczony dla klientów APC, którzy konfiguruja, montują, przenoszą lub konserwują urządzenia APC.

Zmiany oraz modyfikacje urządzenia nie zaakceptowane w sposób jednoznaczny przez APC mogą spowodować unieważnienie gwarancji.



Więcej informacji na temat przenoszenia urządzenia oraz bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcjach montażu oraz instrukcjach rozpakowywania.

Bezpieczne przenoszenie



- Urządzenie ma wysoko położony środek ciężkości. Należy uważać, aby urządzenie nie przewróciło się podczas rozpakowywania lub przenoszenia na miejsce montażu.
- Odpowiednie narzędzia do przenoszenia zostały opisane w dokumentacji urządzenia.



- Urządzenie jest ciężkie. Przy jego przenoszeniu korzystać z odpowiedniego sprzętu.
- Nie należy podejmować prób przemieszczania urządzenia bez pomocy innych osób.
- Jeśli urządzenie będzie podnoszone za pomocą wózka widłowego, należy zawsze podnosić je od dołu.



<18 kg
(<40 funtów)



32–55 kg
(70 –120 funtów)



>8,5°



>10°



18–42 kg
(40–70 funtów)



>55 kg
(>120 funtów)

- Pozostawienie nieosłoniętego urządzenia wystawionego na działanie warunków zewnętrznych spowoduje jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji producenta.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia uszkodzenia urządzenia należy, w miarę możliwości, zostawić je na płozach do momentu ustawienia go w miejscu docelowym.

OSTROŻNIE



- Niewłaściwe zamontowanie rur może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Podczas montażu linii odprowadzania skroplin stosować się do odpowiednich przepisów związanych z instalacjami rurowymi.
- Do zamocowania urządzenia na podłodze stosować elementy mocujące zgodne z przepisami.
- Z produktami dostarczonymi przez firmę APC nie stosować wyposażenia oraz przewodów rurowych innych marek.
- Nie dokręcać zbyt mocno złączek rur. Może to spowodować uszkodzenie gwintów i wycieki.
- Nie przekraczać dozwolonych różnic wysokości ani długości odcinków w systemie odprowadzania skroplin.
- Wszystkie czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników autoryzowanych przez APC.
- Nie należy zbliżać rąk, odzieży i biżuterii do ruchomych części.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy nie ma w nim obcych przedmiotów.
- Płytki drukowane znajdujące się w urządzeniu są bardzo czułe na działanie ładunków elektrostatycznych. W miarę możliwości, podczas obsługi płytek dotykać tylko płytek końcowych, używając jednego lub kilku z poniższych urządzeń odprowadzających ładunki elektrostatyczne: paski na nadgarstku, paski na obcasach, paski na palcach lub buty

przewodzące. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie płytki oraz awarię urządzenia.

- Tylko do użytku w pomieszczeniach komputerowych.
- Przed montażem sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego i gniazda nie są uszkodzone.
- Nie włączać zasilania urządzenia przed zakończeniem montażu.

Bezpieczeństwo elektryczne



- Wszystkie czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników autoryzowanych przez APC. W urządzeniu występują napięcia potencjalnie niebezpieczne i grożące śmiercią. Do włączania i wyłączania zasilania sprzętu może być konieczny więcej niż jeden wyłącznik odcinający. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przestroż. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych.
- Podczas instalacji systemu należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych i krajowych.
- Urządzenie InRow RC może podłączać do zasilacza UPS wyłącznie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami lub inżynier serwisowy APC.
- Podczas pracy w pobliżu elementów pod napięciem nie należy mieć na sobie biżuterii.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.
- Przed przystąpieniem do prac na układach elektrycznych należy za pomocą woltomierza sprawdzić, czy zasilanie zostało odłączone.
- W zależności od warunków lokalnych, może być wymagane zasilanie jedno- bądź trójfazowe. Zasilanie elektryczne musi być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi. Urządzenie jest uziemione za pośrednictwem przewodu zasilania. Należy zapoznać się z tabliczką znamionową urządzenia w celu określenia odpowiedniej minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA) oraz maksymalnej ochrony przed przetężeniem (MOP).
- Wszystkie połączenia wejściowe i wyjściowe powinny być wykonane jako obwody Klasy 2.
- Urządzenie przystosowane do podłączenia do instalacji elektrycznej nie posiada osobnego przewodu uziemiającego.
- Urządzenie podłączone za pomocą wtyczki ma tylko jedną wartość znamionową prądu.
- Urządzenie podłączone na stałe powinno znajdować się na innej linii niż urządzenie podłączone za pomocą wtyczki.
- Urządzenie to może być zasilane z kilku źródeł. Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia odłączyć wszystkie źródła zasilania.
- W przypadku urządzeń podłączanych na stałe wszystkie połączenia elektryczne przedstawiono na schemacie elektrycznym umieszczonym na pokrywie modułu elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do serwisowania tego urządzenia zastosować się do wszystkich procedur odcięcia/oznakowania obwodu obowiązujących w danym zakładzie.

DODATKOWE INFORMACJE!



- Informacje na temat poprawnego montażu, eksploatacji i konserwacji znajdują się w instrukcjach obsługi urządzeń.

