SONY

* 5 0 7 5 0 4 5 5 2 * (1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Veiledning
Vägledning

Viiteopas
Referenseveiledning
Referensguide

WH-CH730N / WH-CH735N

Model: YY3006

A

https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/

https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/

English

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Model: YY3006

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

The nameplate and important information concerning safety are attached to the following locations:

See Fig. A

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the battery disposal instructions.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Keep small cells and batteries which are considered swallowable out of the reach of children.

Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 h of ingestion.

If you think batteries of cell or battery, seek medical assistance promptly.

Do not dismantle, open or shred secondary batteries.

Do not expose batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not short-circuit a battery. Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may be short-circuited by other metal objects.

Power must be switched off before you disconnect a battery unit from a device.

Do not subject batteries to mechanical shock.

In the event of a secondary battery leakage, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Do not use any battery which is not designed for use with the product.

Do not mix batteries of different types, or new and used batteries, when inserting a product.

The rechargeable lithium-ion battery is recommended to be replaced with a new genuine manufacturer battery.

Keep batteries in a dry place.

Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's or product's instructions for product or battery charging. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary battery several times to achieve maximum performance.

Retain the original product literature for future reference.

Use a battery only in the application for which it was intended.

Do not crush or puncture a battery.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in cell leakage and thermal rupture.

To reduce the risk of battery damage, which could lead to overheating, fire, or explosion, be sure that any metallic objects, such as coins, clips, or keys, are protected by a dedicated enclosure. For safety, it is recommended to replace the battery when it no longer provides adequate power.

Battery replacement

1. Initialize the unit. Remove the R side earpad. 3. Open the product with a Phillips head screwdriver. 4. Replace the battery assembly after disconnecting the cable and unscrewing 2 screws. 5. Reassemble in the reverse order.

For more details, please visit https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Charging this unit (for model WH-CH735N)

Use the supplied USB Type-C® cable and a commercially available USB AC adaptor.

Connect the USB AC adaptor to this unit using the USB Type-C cable, then connect the USB AC adaptor to an AC outlet.

Charging time

Use a commercially available USB Type-C® cable and a USB AC adaptor.

Charging for 5 minutes (CS) will provide 60 minutes of playback using the USB Type-C cable, then connect the USB AC adaptor to an AC outlet.

Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory requirements

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU and UK Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, Bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

sony.com/eu/country

Inquiries to the UK importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Battery Manufacturer:

Sprirgoenw

Sprirgoenwer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, P.R. China

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P.R.China

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

https://compliance.sony.co.uk

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please see the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the EEA (European Economic Area) countries/regions and Switzerland.

The validity of the UKCA marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the UK.

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

Only the supplied headphone cable(s) can be used with these headphones.

The power delivered by the charger must be between min 2 Watts required by the radio equipment, and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

High volume may adversely affect your hearing.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard. The unit can be used in areas where water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful of the following cases:

- When riding the unit near a sink or liquid container
- Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water.
- When using the unit in the rain or snow, or in humid locations
- When using the unit while you are perspiring
- If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing while it is still wet

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless devices connected to the unit, refer to the instruction manual of the wireless device.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted when the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur. Do not use liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable because it may cause abnormal heat generation or malfunction.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who may use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical devices.

Note about static electricity

If you use the unit when the air is dry, you may experience discomfort due to static electricity accumulated on your body. This is not a malfunction of the unit. You can reduce the effect by wearing clothes made of natural materials that do not easily generate static electricity.

Turning the BLUETOOTH® function on or off

You can connect to this unit with a paired Bluetooth device when the unit turns on.

You can turn off the Bluetooth function by inserting the supplied headphone cable into the headphone cable input jack.

Remove the headphone cable, and press the ⏻ (power) button for at least 2 seconds to turn on the Bluetooth function.

STATEMENT OF COMPLIANCE

1. Model No.: YY3006
2. Name and address of the manufacturer's authorised representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom
3. This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Services and functions 1-1-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
4. Object of the statement: Wireless Noise Cancelling Stereo Headset
5. The object of the statement described above is in compliance with the applicable harmonisation requirements in Schedule 3 of S.I. 2023 No. 1007 (Product Security)
6. Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:
7. Defined specifications for security updates: 2030-09-06
8. Additional information: None(s)

Signed for and on behalf of: Sony Europe B.V.

Johan Devynck
Director Sustainability & Product Compliance Europe
Weybridge, 2024-11-27

Sony Europe B.V.
Registered Office: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Incorporated in the Netherlands No. 71662147

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.

On BLUETOOTH® communications

- Microwaves emitting from a BLUETOOTH® device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
  - in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.
- The audio playback on this unit may be delayed from that on the transmitting device, due to the characteristics of BLUETOOTH® wireless technology. As a result, the sound may not be in sync with the image when viewing movies or playing games.

Notes on wearing the unit

- After use, remove the headphones slowly.
- Because the headphones achieve a tight seal over the ears, forcibly pressing them against your ears or quickly pulling them off can result in eardrum damage. When wearing the headphones, the speaker diaphragm may produce a click sound. This is not a malfunction.

Other notes

- When you use the unit as wired headphones, use the supplied headphone cable only. Make sure that the headphone cable is firmly inserted.
- Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as it may cause deformation.
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Location of the serial number label

See Fig. A

Specifications

Power source:

DC 5 V (Using a commercially available USB AC Adaptor)

Charged by built-in lithium-ion batteries (Product Operation Power: DC 3.85 V)

Operating temperature:

0 °C to 40 °C

Mass:

Approx. 207 g

Included items:

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset (1)

USB Type-C® cable (USB-C® to USB-C®) (1) (WH-CH735N only)

Headphone cable (1)

Documents (1 set)

Communication system:

BLUETOOTH

Operating frequency:

BLUETOOTH: 2 400 MHz - 2 483.5 MHz

Maximum output power sent:

BLUETOOTH: < 8.8 dBm

Design and specifications are subject to change without notice.

Some models are not available depending on the country or region where you purchased the headset.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor:

A commercially available USB AC adaptor capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more.

USB cable:

Commercially available USB Type-C® cable (compliant with USB standards)

You can find the proper charging conditions for your device when energy saving if applicable, by visiting the following link, choosing your country/region, opening the page for your product, and then going to the specifications section: sony.com/country

Trademarks

- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/26/
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit

Modèle : YY3006

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.

La plaque signalétique et les informations importantes concernant la sécurité sont fixées aux endroits suivants :

Voir la figure A

ATTENTION

Risque d'explosion si vous remplacez la pile par un type incorrect.

Mettez les piles usagées au rebut en suivant les règles et réglementations locales.

N'installez pas le produit dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

Gardez les petites batteries rechargeables, qui sont considérées comme pouvant être avalées, hors de portée des enfants.

L'ingestion peut entraîner des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.

En cas d'ingestion d'une batterie rechargeable, consultez rapidement un médecin.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne détruisez pas les batteries rechargeables.

N'exposez pas les batteries (bloc batterie ou batteries/piles installées) à une chaleur excessive pendant de longues périodes, comme le soleil, un feu ou autre.

Ne court-circuitez pas la batterie. Ne rangez pas les batteries n'importe comment dans une boîte ou un tiroir où elles risquent d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.

Ne retirez pas la batterie de son emballage d'origine avant de devoir l'utiliser.

Ne soumettez pas les batteries à des chocs violents.

En cas de fuite d'une batterie rechargeable, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été établi, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.

N'utilisez pas de batteries qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.

Ne mélangez pas des batteries de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents lorsque vous insérez le produit.

Il est recommandé de remplacer la batterie rechargeable au lithium-ion par une nouvelle batterie du fabricant original.

Gardez les batteries propres et sèches. N'utilisez pas les batteries si elles sont sales ou mouillées.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant d'être utilisées. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou du manuel du produit pour effectuer une charge correctement.

Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries rechargeables plusieurs fois pour obtenir une performance optimale.

Conservez la documentation originale du produit pour toute référence ultérieure.

N'utilisez la batterie que dans l'application pour laquelle elle a été conçue. Mettez au rebut correctement.

Ne soumettez pas les batteries à des conditions de température extrêmement basses susceptibles d'engendrer une fuite de cellule et un emballement thermique.

Pour réduire le risque de dommages à la batterie, qui pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion, la batterie rechargeable au lithium-ion de ce produit est équipée d'un fusible. Pour votre sécurité de sécurité, il est recommandé de remplacer la batterie et son boîtier de protection.

Remplacement de la batterie

1. Initialisez l'appareil. Retirez le coussinet d'oreille droit (R). 3. Ouvrez le produit à l'aide d'un tournevis cruciforme. 4. Remplacez le bloc batterie après avoir débranché le câble et dévissé les 2 vis. 5. Effectuez le remontage dans l'ordre inverse.

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Chargement de l'appareil (pour le modèle WH-CH735N)

Utilisez le câble USB Type-C® fourni et un adaptateur CA USB disponible dans le commerce.

Branchez l'adaptateur CA USB à l'appareil à l'aide du câble USB Type-C, puis branchez l'adaptateur CA USB à une prise secteur.

Chargement de l'appareil (pour le modèle WH-CH730N)

Utilisez un câble USB Type-C® disponible dans le commerce et un adaptateur CA USB.

Branchez l'adaptateur CA USB à l'appareil à l'aide du câble USB Type-C, puis branchez l'adaptateur CA USB à une prise secteur.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans les pays/régions appliquant les directives de l'UE.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions destinées au fournisseur ou à la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au représentant agréé, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

sony.com/fr/country

Fabricant des piles/batteries :

Sprirgoenw

Sprirgoenwer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbaling Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, R. P. de Chine

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, R. P. de Chine

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

https://compliance.sony.eu

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays/régions de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Le symbole qui apparaît sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole du plomb (Pb) est ajouté lorsque la pile contient plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences néfastes que leur manipulation inadéquate pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à préserver les ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente avec la batterie, seul un technicien habilité doit remplacer cette batterie. Pour vous assurer que la batterie sera traitée comme il se doit, déposez votre produit en fin de vie au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toutes les autres piles et batteries, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement au Royaume-Uni, dans les pays/régions de l'EEE (Espace économique européen) et en Suisse.

La validité du marquage UKCA est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement au Royaume-Uni.

Cet appareil a été testé et déclaré comme conforme aux limites de la norme EMC en utilisant un câble de connexion de moins de 3 m.

Seuls les câbles pour casque fournis peuvent être utilisés avec ces casques.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2,5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Un volume élevé peut nuire à votre audition.

N'utilisez pas l'appareil lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones dangereuses à moins que les bruits environnants puissent être perçus.

L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, puis consultez votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, faites attention dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation à côté d'un évier ou d'un récipient d'eau
  Veillez à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- Lors de l'utilisation sous la pluie, la neige ou dans des lieux humides
- Lors de l'utilisation en cas de transpiration
  Si vous touchez l'appareil avec des mains mouillées ou si vous rangez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, il pourra être mouillé également.

Pour plus de détails sur les effets du contact entre le corps humain et le téléphone mobile ou d'autres appareils sans fil connectés à cet appareil, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil sans fil.

N'insérez jamais la fiche USB quand l'appareil ou le câble de charge est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil ou le câble de charge est humide, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause de l'humidité (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de la présence d'un corps étranger sur l'appareil. Cela risque de provoquer une chaleur ou un fonctionnement anormale ou un dysfonctionnement.

Ce produit comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

Remarque concernant l'électricité statique

Si vous utilisez l'appareil lorsque l'air est sec, vous pouvez ressentir une gêne due à l'électricité statique accumulée sur votre corps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil. Vous pouvez réduire cet effet en portant des vêtements en matériaux naturels qui ne génèrent pas facilement d'électricité statique.

Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter à cet appareil avec un périphérique Bluetooth couplé lorsque l'appareil est allumé.

Vous pouvez désactiver la fonction Bluetooth en insérant le câble pour casque fourni dans la prise jack d'entrée du câble pour casque.

Retirez le câble pour casque, puis appuyez sur le bouton ⏻ (alimentation) pendant au moins 2 secondes pour activer la fonction Bluetooth.

Précautions

L'URL figurant sur la couverture vous permet d'accéder au guide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

Sur les communications BLUETOOTH®

- Les micro-ondes émises par un appareil BLUETOOTH® peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Éteignez le dispositif et les autres appareils BLUETOOTH dans les lieux suivants afin d'éviter tout accident :
  - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires de train, des endroits accueillant tout gaz inflammable, ainsi que près des alarmes incendie ou portes automatiques.
- La lecture audio sur ce dispositif peut être différée par rapport à celle de tout appareil émetteur, en raison des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH®. Par conséquent, il se peut que l'audio ne soit pas synchronisé avec l'image, en cas de vidéo ou de jeux.

Remarques sur le port du dispositif

- Après utilisation, retirez le casque d'écoute lentement.
- Le casque d'écoute permettant d'établir un joint étanche sur les oreilles, le fait de le presser avec force contre vos oreilles ou de le retirer brusquement peut entraîner des lésions des tympans. Pendant le port du casque, le diaphragme du haut-parleur risque de produire un cliquetis. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Autres remarques

- En cas d'utilisation du dispositif comme casque d'écoute filaire, ne vous servez que du câble pour casque d'écoute fourni. Assurez-vous que le câble pour casque d'écoute est fermement inséré.
- N'appliquez pas de poids ou de pression sur le dispositif pendant de longues périodes, y compris lorsqu'il est rangé, car cela risque de provoquer des déformations.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Pour obtenir plus d'informations à toutes questions ou des solutions pour tous problèmes concernant le dispositif qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez contacter votre revendeur Sony le plus proche.

Emplacement de l'étiquette du numéro de série

Voir la figure A

Spécifications

Source d'alimentation :

CC 5 V (utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce)

Utilisation de batteries lithium-ion intégrées (Puissance de fonctionnement du produit : CC 3,85 V)

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C

Masse :

Environ 207 g

Éléments fournis :

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit (1)

Câble USB Type-C® (USB-C® à USB-C®) (1) (WH-CH735N uniquement)

Câble pour casque (1)

Documents (1 jeu)

Système de communication :

BLUETOOTH

Fréquence de fonctionnement :

BLUETOOTH : 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Puissance de sortie maximale :

BLUETOOTH : < 8,8 dBm

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Certains modèles ne sont pas disponibles suivant le pays ou la région où vous avez acheté le casque.

Configuration système pour la charge de la batterie par USB

Adaptateur secteur USB :

Adaptateur secteur USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) minimum.

Câble USB :

Câble USB Type-C® disponible dans le commerce (conforme aux normes USB)

Vous trouverez les spécifications du produit, y compris les informations sur les économies d'énergie le cas échéant, en accédant sur le site du pays ou suivant, en choisissant votre pays/région, en ouvrant la page de votre produit, puis en allant à la section des spécifications : sony.com/country

Marques

- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence. https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/26/
- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou cessés sans préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.

Deutsch

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung

Modell: YY3006

Der Begriff „Produkt" bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.

Das Typenschild und wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich an folgenden Stellen:

Siehe Abbildung A

VORSICHT

Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

Verbrauchte Batterien sind entsprechend den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften zu entsorgen.

Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank o. Ä. auf, wo keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist.

Halten Sie kleine Akkus, die verschluckt werden können, außer Reichweite von Kindern.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von weichem Gewebe und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken können schwere Verbrennungen auftreten.

Nehmen Sie nach dem Verschlucken eines Akkus sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Akkus.

Batterien/Akkus (Akkupack oder eingesetzte Batterien/Akkus) dürfen nicht über längere Zeit übermäßiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä.

Schließen Sie eine Batterie/einen Akku nicht kurz. Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht planlos in einer Box oder Schublade auf, wo sie durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.

Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie eine Batterie aus dem Produkt entnehmen.

Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Stößen aus.

Wenn Akkus undicht werden, lassen Sie austretende Flüssigkeiten nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen. Wenn dies passiert ist, waschen Sie mit ausreichenden Flüssigkeitsmengen und suchen Sie bei betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und suchen Sie ärztlichen Rat auf.

Verwenden Sie keine Batterien/Akkus, die nicht für den Gebrauch mit dem Produkt vorgesehen sind.

Mischen Sie keine Batterien/Akkus unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Größe oder Typen in einem Produkt.

Es wird empfohlen, den Lithium-Ionen-Akku durch einen neuen Originalakku des Herstellers zu ersetzen.

Halten Sie Batterien/Akkus sauber und trocken. Verwenden Sie die Batterien/Akkus nicht, wenn sie schmutzig oder nass sind.

Akkus müssen vor Gebrauch aufgeladen werden. Beachten Sie zum korrekten Laden des Produkts/Akkus immer die Anweisungen des Produkthandbuch.

Nach längerem Lagerzeiten kann es zum Erzielen der maximalen Leistung erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen.

Bewahren Sie die Originalbedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Sie eine Batterie/einen Akku nur für den Einsatzzweck, für den sie/er vorgesehen ist.

Ordnungsgemäß entsorgen.

Setzen Sie die Batterien/Akkus keinen niedrigen Temperaturen aus, die Überfüllung und Brechen begünstigen zur Folge haben können.

Um das Risiko eines Schadens an Batterien/Akkus herabzusetzen, der zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen könnte, ist der Lithium-Ionen-Akku in diesem Produkt durch eine spezielle Verpackung und eine Sicherung geschützt. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, indem Sie Kleidung aus natürlichen Materialien tragen, die nur geringfügig zu elektrostatischer Aufladung neigen.

Ein- oder Ausschalten der BLUETOOTH®-Funktion

Sie können eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth-Gerät herstellen, wenn sich das Gerät einschaltet.

Sie können die Bluetooth-Funktion ausschalten, indem Sie das mitgelieferte Kopfhörerkabel in die Kopfhörereingangsbuchse stecken.

Entfernen Sie das Kopfhörerkabel, und drücken Sie die ⏻ (Strom)-Taste für mindestens 2 Sekunden, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten.

Sicherheitshinweise

Mithilfe der URL auf der Umschlagseite gelangen Sie zur Hilfe, in der Sie nützliche Hinweise und Informationen zu Verfahren im Detail finden.

Hinweise zur BLUETOOTH®-Kommunikation

- Von einem BLUETOOTH® Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und andere BLUETOOTH Geräte in folgenden Bereichen aus, da Anderfalls bestehtUnfallgefahr:
  - In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern.
- Aufgrund der Merkmale der BLUETOOTH®-Funktechnologie wird der Ton von diesem Gerät gegenüber dem Ton vom Sendegerät möglicherweise verzögert ausgegeben. Daher stimmen Ton und Bild bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron.

Hinweise zum Tragen des Geräts

- Nehmen Sie die Kopfhörer nach dem Gebrauch langsam ab.
- Da die Kopfhörer die Ohren dicht abschließen, kann das Trommelfell verletzt werden, wenn Sie die Kopfhörer gewaltsam gegen die Ohren drücken oder abrupt abnehmen. Wenn Sie die Kopfhörer tragen, ist möglicherweise ein Klickgeräusch von der Lautsprechermembran zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.

Sonstige Hinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kopfhörerkabel, wenn Sie das Gerät als Kabelkopfhörer verwenden. Schließen Sie das Kopfhörerkabel unbedingt fest an.
- Achten Sie darauf, dass nicht längere Zeit Gewicht oder Druck auf dem Gerät lastet, auch nicht beim Aufbewahren. Anderfalls kann es sich verformen.
- Wenn Sie sich beim Verwenden des Geräts unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen Fall weiter.
- Sollten an dem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.

Position des Aufklebers mit der Seriennummer

Siehe Abbildung A

Technische Daten

Stromversorgung:

5 V Gleichstrom (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)

Mit integrierten Lithiumionen-Akkus (Produktbetriebsleistung: 3,85 V Gleichstrom)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Masse:

Ca. 207 g

Mitgelieferte Teile:

Funk-Stereo-Headset mit Rauschunterdrückung (1)

USB Type-C®-Kabel (USB-C® auf USB-C®) (1) (nur WH-CH735N)

Kopfhörerkabel (1)

Unterlagen (1 Satz)

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH

Betriebsfrequenz:

BLUETOOTH: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz

Maximale Ausgangsleistung:

BLUETOOTH: < 8,8 dBm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Je nach dem Land bzw. der Region, wo Sie das Headset erworben haben, sind manche Modelle nicht erhältlich.

Systemvoraussetzungen für das Laden des Akkus über USB

USB-Netzteil:

Handelsübliches USB-Netzteil mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 0,5 A (500 mA)

USB-Kabel:

Im Handel erhältliches USB Type-C®-Kabel (konform mit USB-Standards)

Sie finden die technischen Daten, einschließlich Informationen zum Energiesparen, sofern zutreffend, für Ihr jeweiliges Gerät, indem Sie Ihr Land/Ihre Region wählen, die Seite für Ihr Produkt öffnen und dann zum Abschnitt mit den technischen Daten gehen: sony.com/country

Markenzeichen

- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtsinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
  https://rd1.sony.net/help/mdr/3006/h_zz/26/
- Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geänd

Nederlands

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset

Model: YY3006

De term "product" in dit document verwijst naar het apparaat of naar de accessoires ervan.

Het typeplaatje en belangrijke informatie over veiligheid zijn op de volgende plaatsen bevestigd:

Zie afb. 2

LET OP

Gevaar voor explosie als een verkeerd type batterij wordt geplaatst. Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale wet- en regelgeving.

Installeer het toestel niet in een krappe ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Houd kleine opladbare batterijen die ingeslikt zouden kunnen worden buiten het bereik van kinderen.

Inslikken kan leiden tot brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen worden binnen 2 uur na het inslikken.

Neem in geval van inslikken van een opladbare batterij onmiddellijk medische hulp in.

Sommige cases of vermietig opladbare batterijen niet.

Stel batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) niet langere tijd bloot aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vlammen of dergelijke.

Een batterij niet kortsluiten. Bewaar batterijen niet zomaar in een doos of lade waar ze met andere metalen voorwerpen in contact kunnen komen kortgesloten.

Verwijder een batterij niet uit de originele verpakking totdat deze nodig is voor gebruik.

Een batterij niet bloot aan mechanische schokken.

Wanneer een opladbare batterij gaat lekken, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de ogen of de huid. In geval van contact spoelt u het betreffende gebied met zeer veel water en roept u de hulp in van een arts. Gebruik geen batterij die lijkt te lekken of beschadigd aan het product. Plaats geen batterijen van verschillende fabricage, capaciteit, grootte of type samen in een product.

Het wordt aanbevolen om de herladbare lithium-ionbatterij te vervangen door een nieuwe exemplaar van dezelfde soort of een gelijkwaardige.

Houd batterijen schoon en droog. Batterijen die niet als zij vuil of nat zijn.

Opladbare batterijen moeten voor gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies voor de batterij en zorg dat de gebruikelijke oplaadtijd niet langer wordt overschreden.

Als langere tijd opslaan kan het nodig zijn om de oplaadbare batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te verkrijgen.

Bewaar de originele productdocumentatie voor toekomstig gebruik.

Gebruik een batterij alleen voor het beoogde doel van het product.

Let op de batterijen niet bloot aan zeer lage temperaturen om oververhitting en thermische instabiliteit te voorkomen.

Om het risico op schade, letsel, brand, gevaar voor oververhitting, brand of explosie, te beperken, wordt de herladbare lithium-ionbatterij in dit product beschermd door een speciale beschermingsschakeling. Deze schakeling reden wij aan om naast de batterij ook de beschermende behuizing te vervangen.

Batterijverwarming

1 Installeer de eenheid. 2 Verwijder het oorkussen aan de R-zijde. 3 Open het product met een kruiskopschroevendraaier. 4. Verwarig de batterij nadat de kabel hebt ingeklapt. Opgelet: de batterij kan beschadigd worden. 5. Monteer alles opnieuw in de omgekeerde volgorde.

Zie naar https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html voor meer informatie.

Dit apparaat opladen (voor model WH-CH735N)

Gebruik een in de winkel verkrijgbare USB-C™-kabel om in de winkel verkrijgbaar USB-netadapter.

Sluit de USB-netadapter aan op dit apparaat met de USB Type-C-kabel en sluit vervolgens de USB-netadapter aan op een stopcontact.

Dit apparaat opladen (voor model WH-CH735N)

Gebruik een in de winkel verkrijgbare USB Type-C™-kabel en een USB-netadapter.

Sluit de USB-netadapter aan op dit apparaat met de USB Type-C-kabel en sluit vervolgens de USB-netadapter aan op een stopcontact.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die wordt verkocht in landen/regio's waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

Dit product werd vervaardigd in opdracht van of namens Sony Corporation. EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

sony.com/country

Batterij/batterij:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Volkrepuiblek China

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Volksrepuiblek China

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Volksrepuiblek China

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://compliance.sony.eu

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als gewoonlijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd als de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen zal helpen het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer gevalden die producten om redenen van veiligheid, dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterij bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of batterij, kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalverwijderingsinstanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk vereist is, hoofdzakelijk in het Europese Economische Gebied (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.

De geldigheid van de UKCA-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk vereist is, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Dit toestel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijnen voor het gebruik van verbindingskabel korter dan 3 m.

Alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabels mogen worden gebruikt voor deze hoofdtelefoon.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2 watt (oraals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 2,5 watt liggen om de maximale opladsnelheid te bereiken.

Een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

Gebruik het toestel niet tijdens het wandelen, rijden of fietsen. Als u dat wel doet, kan dat leiden tot ongevallen.

Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, terwijl u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Het toestel is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dat brand veroorzaken of tot schok veroorzaken. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verkoper. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen:

- Gebruik rond een gootsteen of voorwerpen met vloeistof
- Zorg dat het toestel niet in een spoelbeker met water wordt gelegd
- Wanneer u het toestel gebruikt in de regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
- Wanneer u het toestel gebruikt wanneer u zweet
- Als u het toestel aanraakt met uw natte handen of in de zak van een vochtig kledingstuk steekt, kan het nat worden.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en het draadloze apparaat voor meer informatie over de effecten van contact tussen het menselijk lichaam en de mogelijke beëindiging of andere draadloze apparaten die verbonden zijn met het toestel.

Sluit de USB-stekker nooit aan wanneer het toestel of de oplaadkabel nat is. Als u de USB-stekker aanraakt wanneer het toestel of de oplaadkabel nat is, kan er een kortsluiting optreden als gevolg van de vloeistof (leidingwater, zeewater, frisdrank enz.) die aanwezig is op het toestel of de oplaadkabel, of door weerde vonkenpeiden. Dit kan leiden tot abnormale warmteontwikkeling of storing.

Dit product bevat een of meerdere magneten die de werking kunnen beïnvloeden van pacemakers, implanteerbare cardioverters of verdelen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd) of andere medische apparatuur. Raats dit product niet dichtbij een dergelijk medisch apparaat gebruiken of gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u afhankelijk bent van dergelijke medische apparaten.

Opmerking over statische elektriciteit

Wanneer u de hoofdtelefoon uit de verpakking haalt, kunt u last hebben van statische elektriciteit die zich heeft opgehoopt op uw lichaam. Dit is geen defect van het product. Om last van statische elektriciteit te voorkomen, kan u natuurlijke materialen te dragen die niet gemakkelijk statische elektriciteit genereren.

De BLUETOOTH®-functie in- en uitschakelen

U kunt verschillende functies van het apparaat vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

U kunt de Bluetooth-functie uitschakelen door de netwerkmodus hoofdtelefoonkabel in de hoofdtelefoonkabel-ingang te steken.

Verwijder de hoofdtelefoonkabel om de Bluetooth-functie te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik de URL op het voorblad voor toegang tot de helpdesk met nuttige informatie over gedetailleerde procedures.

Over BLUETOOTH®-communicatie

- Microgolven die afkomstig zijn van een BLUETOOTH®-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere BLUETOOTH®-apparaten op de volgende locaties uit, aangezien dit een storing kan veroorzaken:
  - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor minderbedeelden in treinen, op locaties waar ontvlambare gassen aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Het afgeven van audio op dit toestel kan verminderd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van de eigenschappen van draadloze BLUETOOTH®-technologie. Daardoor is het gelijod mogelijk het synchroon met de beelden bij het bekijken van films en videoclips.

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwerken en bedien het toestel niet met natte handen.
- Aangezien de hoofdtelefoons de oren goed afsluit, kunt u schade aan het hoorvermogen voorkomen door het volume niet te hoog in te stellen. Stel u niet te lang in op een hoog volume, omdat dit uw gehoor kan beschadigen.

Andere opmerkingen

- Wanneer u het toestel gebruikt als bedrade hoofdtelefoon, gebruik dan alleen de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel. Zorg dat de hoofdtelefoonkabel stevig in het toestel zit.
- Oefen nooit gedurende langere tijd geweld of druk uit op het toestel, oor het vermijden van overmatige belasting.
- Als u organen elektronische apparatuur bij het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- Als u vragen hebt over de elektromagnetische golven die door het toestel worden verzonden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Lucht uit het serienummerlabel

Zie afb. 3

Technische gegevens

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)

Gebruik uw ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Serienummer: DC 3,85 V)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Massa:

Ong. 207 g

Bijgeleverde items:

Draadloze geluidsonderdrukkende stereoheadset (1)

USB Type-C™-kabel (1)

Hoofdtelefoonkabel (1)

Documentatie (1 set)

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH

Werkingsfrequentie:

BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maximaal uitvoervermogen:

BLUETOOTH < 8,8 dBm

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige modellen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio waar u de headset hebt gekocht.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netstroomadapter:

Een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een minimale uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) kan leveren.

USB-kabel:

Commercieel verkrijgbare USB Type-C™-kabel (die voldoet aan USB-normen).

Wilt u de productspecificaties bekijken, dan kunt u de energiebesparing inden van toepassing, volg dan de volgende koppeling, selecteer uw land/regio, open de pagina voor uw product en pagina naar het gedeelte specificaties: sony.com/country

Handelsmerken

- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C en USB-C™ zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze Klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie: https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/36/
- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Português

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios

Modelo: YY3006

O termo "produto" neste documento refere-se à unidade ou aos seus acessórios.

A placa de identificação e as informações importantes relativas a segurança encontram-se nos seguintes locais:

Consulte a fig. 2

ATENÇÃO

Risco de explosão caso uma pilha seja substituída por uma do tipo incorreto.

Elimine as pilhas usadas de acordo com as regras e regulamentos locais.

Não instale o produto num local confinado, por exemplo, uma estante ou um armário embutido.

Mantenha as baterias recarregáveis pequenas, que são consideradas ingeríveis, fora do alcance das crianças.

A ingestão pode causar queimaduras, perfuração do tecido mole e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no espaço de 2 horas após a ingestão. No caso de ingestão de uma bateria recarregável, consulte imediatamente um médico.

Não desmonte, abra nem pícote as baterias recarregáveis.

Não exponha as pilhas/baterias (o conjunto de pilhas/baterias ou as pilhas/baterias instaladas) ao calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou algo semelhante, por um longo período.

Não coloque uma pilha/bateria em curto-circuito. Não guarde pilhas/baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam serem colocadas em curto-circuito por outros objetos metálicos.

Não retire uma pilha/bateria da embalagem original até necessitar de mesma.

Não sujeite as pilhas/baterias a choques mecânicos.

No caso de uma bateria recarregável vazar, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com muita água e procure um médico.

Não use nenhuma pilha/bateria que tenha não tenha sido criada para uso com o produto.

Não misture pilhas/baterias de fabrico, capacidade, tamanho ou tipo diferentes no mesmo produto.

É recomendado substituir a bateria recarregável de iões de lítio incorporada pela bateria do fabricante ou equivalente.

Mantenha as pilhas/baterias limpas e secas. Não utilize as pilhas/baterias se estiverem sujas ou molhadas.

As baterias recarregáveis precisam ser carregadas antes do uso. Sempre consulte as instruções da bateria e certifique-se de que o produto para um carregamento adequado.

Para períodos longos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar algumas vezes as baterias recarregáveis para obter máximo desempenho.

Guarde a documentação original do produto para referência futura.

Apenas utilize a pilha/bateria para o seu fim previsto.

Descarte da maneira adequada.

Não exponha as pilhas/baterias a condições extremas de baixa temperatura que possam resultar em sobreaquecimento e fuga térmica.

Para reduzir o risco de danos na pilha/bateria, de ferimentos pessoais, sobreaquecimento, incêndio ou explosão, a bateria recarregável de iões de lítio neste produto está protegida por um circuito protetor. Nós, como fim de segurança, recomendo-se que substitua a pilha/bateria juntamente com o invólucro de proteção.

Substituição da bateria

1 Instalar a unidade. 2. Retire a almofada do auscultador do lado R. 3. Abra o produto com uma chave de fendas Philips. 4. Substitua o conjunto de bateria. 5. Monte tudo na ordem inversa.

Visite a morada seguinte a ordem inversa.

Para obter mais detalhes, visite https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Carregar esta unidade (para o modelo WH-CH735N)

Utilize o cabo USB Type-C™ e um adaptador CA USB disponível comercialmente.

Ligue o adaptador CA USB a esta unidade através do cabo USB Type-C e, de seguida, ligue o adaptador CA USB a uma tomada CA.

Carregar esta unidade (para o modelo WH-CH735N)

Utilize um cabo USB Type-C™ e um adaptador CA USB disponíveis comercialmente.

Ligue o adaptador CA USB a esta unidade através do cabo USB Type-C e, de seguida, ligue o adaptador CA USB a uma tomada CA.

Aviso para clientes: as informações a seguir só se aplicam a produtos vendidos em países/regiões sujeitos às diretivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation. Importador na UE: Sony Europe B.V.

Questões ao importador na UE ou relacionadas com a conformidade do produto na Europa devem ser endereçadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

sony.com/country

Especificações

Fonte de alimentação:

5 V CC (Com um transformador CA USB disponível no mercado) Com as baterias de iões de lítio incorporadas (Alimentação de produto: corrente contínua 3,85 V CC)

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Massa:

Aprox. 207 g

Itens incluídos:

Auscultadores estéreo de cancelamento do ruído sem fios (1)

Cabo USB Type-C™ (USB-C™ para USB-C™) (1) (apenas WH-CH735N)

Cabo para auscultadores (1)

Documentação (1 conjunto)

Sistema de comunicação:

BLUETOOTH

Frequência de funcionamento:

BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Potência de emissão máxima:

BLUETOOTH < 8,8 dBm

O desenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Alguns modelos não estão disponíveis, dependendo do país ou da região onde adquiriu os auscultadores.

Requisitos de sistema para carregamento da bateria através de USB

Transformador de CA USB:

Um transformador de CA USB comercialmente disponível, capaz de fornecer uma corrente de saída de, pelo menos, 0,5 A (500 mA).

Cabo USB:

Cabo USB Type-C® disponível no mercado (compatível com as normas USB)

É possível encontrar as especificações do produto, incluindo informações sobre poupança de energia, se aplicável, ao aceder à página de suporte, hiperligação, escolhendo o seu país/região, abrindo a página do produto e, de seguida, acedendo à secção de especificações: sony.com/country

Marcas comerciais

- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e suas subsidiárias é feita ao abrigo de uma licença.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/36/
- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por qualquer situações deste tipo.

A validade das marcas CE está limitada aos países/regiões em que for imposta por lei, sobretudo nos países/regiões do EEE (Espaço Económico Europeu) e Suíça.

A validade das marcas UKCA está limitada aos países/regiões em que for imposta por lei, sobretudo no Reino Unido.

Esta unidade foi testada e demonstrou que cumpre os limites definidos nos regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) quando usar um cabo de ligação com comprimento inferior a 3 m.

Só os (s) cabo(s) para auscultadores fornecido(s) pode(m) ser utilizado(s) com estes auscultadores.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 2,5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

O volume elevado pode afetar de forma negativa a sua audição.

Não utilize a unidade enquanto estiver a caminhar, a conduzir, ou a andar de bicicleta. Se o fizer, pode causar acidentes na estrada.

Não utilize em áreas perigosas, exceto se conseguir ouvir o som circundante.

Dansk

Trådløst støjannullerende stereoheadset

Model: YY3006

I dette dokument henviser ordet "produkt" til enheden eller tilbehør.

Navnepladen og vigtige sikkerhedsoplysninger er fastgjort på følgende steder:

Se fig. A

FARE

Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

Bortskaf brugte batterier iht. lokale regler og bestemmelser.

Anbring ikke produktet et trangt sted, f.eks., i en bogreol eller i et indbygget skab.

Hold små, genopladelige batterier, der kan sluges, uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges, kan det føre til forbrændninger, perforation af bløt væv og dødsfald. Der kan forekomme alvorlige forbrændinger inden for 2 timer efter indtagelse.

Søg lægehjælp med det samme i tilfælde af indtagelse af et sekundært batteri.

Anvendelse batterier må ikke skilles ad, åbnes eller opskæres.

Udsæt ikke batterier (batteripakke eller satte batterier) for overdrevne varme, som f.eks. sollys, ild eller lignende, i lang tid.

Kortslut ikke et batteri. Opbevar ikke batterier tilfældigt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortsluttes af andre metalgenstande.

Tag ikke et batteri ud af pakken, før det skal bruges.

Udsæt ikke batterier for kraftige stød.

Hvis et sekundært batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis det sker, skal det berørte område skylles grundigt med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.

Brug ikke et batteri, som lækker, er beregnet til brug med produktet. Bland ikke batterier af forskellig fabrikat eller med forskellig kapacitet, størrelse eller type i produktet.

Det anbefales at udskifte det genopladelige lithium-ion-batteri med et nyt batteri fra samme eller tilsvarende type.

Hold batterier rene og tørre. Brug ikke batterierne, hvis de er beskidte eller våde.

Sekundære batterier skal oplades inden brug. Se altid producentens vejledning og sørg for, at den sædvanlige opladetid ikke overskrides.

Efter længere tids opbevaring vil det muligvis være nødvendigt at oplade og aflade de sekundære batterier flere gange for at opnå maksimal ydeevne.

Gem de originale produktdokumenter til senere brug.

Brug kun et batteri til det tiltænkte formål.

Bortskaf på forsvarlig vis.

Udsæt ikke batterierne for overdrevne lave temperaturforhold, som kan medføre overbelastning og termisk instabilitet.

For at reducere risikoen for beskadigelse, personskade, overhedning, brand eller eksplosion, er det genopladelige lithium-ion-batteri i produktet beskyttet af et særligt beskyttelseskredsløb. Vi anbefaler derfor, at udskifte batteriet sammen med dets beskyttende kabinet.

Udskiftning af batteri

1 Installer enheden. 2 Fjern ørepuden i R-siden. 3. Åbn produktet med en stjerneskruetrækker. 4. Udskift batterienheden efter at have frakoblet kablet og fjernet 2 skruer. 5. Saml igen i omvendt rækkefølge.

Se https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html for yderligere oplysninger.

Opladning af denne enhed (for model WH-CH735N)

Brug det medfølgende USB Type-C™-kabel og en kommercielt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

Forbind USB-vekselstrømsadapteren til denne enhed ved at bruge USB Type-C-kablet, og forbind så USB-vekselstrømsadapteren til en vekselstrømskontakt.

Opladning af denne enhed (for model WH-CH735N)

Brug et kommercielt tilgængeligt USB Type-C™-kabel og en USB-vekselstrømsadapter.

Forbind USB-vekselstrømsadapteren til denne enhed ved at bruge USB Type-C-kablet, og forbind så USB-vekselstrømsadapteren til en vekselstrømskontakt.

Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger gælder kun for produkter, som er solgt i lande/regioner, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation. EU-importør: Sony Europe B.V.

Forespørgsler til EU-importøren eller vedrørende overholdelse af produktkravene i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

sony.com/country

Batteripakke/batteri:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No.38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, P.R. China

VDL

Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Pull Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P.R. China

Hermed erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse:

https://compliance.sony.eu

Bortskaffelse af udstyret, batterier samt elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med særskilte indsamlingsmetoder)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må behandles som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller jernfort, hvis batteriet indeholder mere end 0,004% bly. Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, undgår du potentielle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers ukorrekt affaldshåndtering kan forårsage. Genvinding af materialer vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer. Hvis et produkt kræver varedrift eller permanent tilslutning til et indbygget batteri, skal dette batteri kun fjernes af dertil uddannet servicepersonale. For at sikre korrekt håndtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr skal det afleveres på et særligt indsamlingssted for genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Vedrørende andre batterier henvises du til afsnittet om sikker fjernelse af batterier i denne vejledning. Aflever batteriet på et særligt indsamlingssted for genvinding af batterier. Kontakt kommunen, renovationsvirksomheden eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

CE-mærkningen gælder kun for de lande/regioner, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder hovedsagelig i EØS-landene/-regionene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz.

UKCA-mærkningen gælder kun for de lande/regioner, hvor den håndhæves juridisk. Den gælder hovedsagelig i Storbritannien.

Denne enhed er blevet testet og overholder de grænser, der er fastsat i EMC-bestemmelserne, ved at et forbindelseskabel på mindre end 3 m.

Kun det(t) medfølgende hovedtelefonkabler(kabler) måden kuulokkeiden kanssa.

Opladeren effekt skal være mellem minimum 2 W, som radioudstyret kræver, og maksimt 2,5 W for at opnå maksimal opladehastighed.

Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse negativt.

Brug ikke enheden, mens du går, kører eller cykler. Det kan medføre trafikulykker.

Brug ikke i farlige områder, medmindre den omgivende lyd kan høres.

Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at være forsigtig i følgende tilfælde.

- Ved anvendelse i nærheden af en vask eller vaskebeholder
- Pas på, at enheden ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
- Ved anvendelse i regn eller sne eller på fugtige steder
- Ved svedet hår eller våde hænder

Hvis du rører ved enheden med våde hænder eller lægger enheden i lommen i en fugtig beklædningsgenstand, kan enheden blive våd.

Nærmere oplysninger om effektene ved, at mobiltelefonen eller andre kommunikationsenheder bruges i nærheden af, beskrevet kroppen, findes i brugsanvisningen til den trådløse enhed.

Tilslut aldrig USB-stikket, hvis enheden eller opladningskablet er våde. Hvis USB-stikket tilsluttes, mens enheden eller opladningskablet er våd(t), kan det medføre kortslutning på grund af væsken (postevand, havvand, sodavand osv.) eller fugtighed, der er til stede på enheden eller opladningskablet og medføre unormal varmeproduktion eller fejlfunktion.

Dette produkt indeholder magnet(er), som muligvis kan interferere med pacemakere, programmerbare shuntventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådant medicinsk udstyr. Konsulter din læge inden du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådant medicinsk udstyr.

Bemærkning om statisk elektricitet

Hvis du fjerner hovedtelefonen fra æsken er tør, kan du opleve ubehag som følge af statisk elektricitet, der akkumuleres på din krop. Dette betyder ikke, at enheden er defekt. Du kan reducere effekten ved at bruge tøj, der er fremstillet af naturlige materialer, som ikke nemt producerer statisk elektricitet.

Sådan slår man BLUETOOTH®-funktionen til og fra

Der kan synkroniseres forskellige funktioner med parret Bluetooth-enhed, når enheden tændes.

Du kan slukke for Bluetooth-funktionen ved at forbinde det medfølgende hovedtelefonkabel med stikket til hovedtelefonkablet.

Fjern hovedtelefonkablet for at bruge Bluetooth-funktionen.

Suomi

Langattomat vastamelukuokkeet

Malli: YY3006

Sanalla "tuote" tässä asiakirjassa tarkoitetaan sen lisävarusteisiin.

Nimikilpi ja tärkeää turvallisuustietoa on kiinnitetty seuraaviin kohtiin:

Kts. kuva 2

HUOMIO

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.

Käytetyt akut on hävitettävä paikallisten säännösten ja määräysten mukaisesti.

Laitetta ei saa asentaa suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kiinteään kaappiin.

Pidä mahdollisesti olevat pienet akut poissa lasten ulottuvilta. Nielemisvaara! Nielty akku voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi ilmetä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Jos akku on nielty, hae välittömästi lääkärin apua.

Akkuja ei saa purkaa, avata eikä sirpuita.

Älä kuumenna akkuja tai akkuja (akkuteen asennetut akut/-paristot) ei saa altistaa voimakkaalle lämmölle, kuten aurinkovalolle, tulelle tms. pitkäaikaisesti.

Älä oikosulje akkua tai paristoa. Älä säilytä akkuja tai paristoja satunnaisesti laatikossa tai vetolaatikossa, jossa muut metalliesineet voivat aiheuttaa niille oikosulun.

Älä poista akkua tai paristoa sen alkuperäisestä pakkauksesta ennen käyttöä.

Älä altsta akkuja tai paristoja mekaanisille iskuille.

Jos akku vuotaa, älä päästä nesteitä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin on tapahtunut, huuhtele alue runsaalla määrällä vedellä ja hakeudu heti hoitoon. Älä käytä vuotavaa akkua.

Älä käytä akkua, jonka huomaat olevan erittäin alhaisella lämpötilalla, jotka voivat johtaa ylikuumenemiseen ja lämpövirtyäkseen.

Tässä tuotteessa on suojaamaan akkua ylikuumenemiseltä tai suojattu erityisellä kotelolla akun tai pariston vaurioiden riskin vähentämiseksi, joista voi olla seurauksena palovammoja, henkilövahinkoja, akkuhapon vuotamista tai räjähdys. Suosittelemme, että akku tai paristo ja sen suojakotelo samaan aikaan.

Akun/paristojen vaihtaminen

1 Asenna laite. 2. Poista R-puolen korvapehmuste. 3. Avaa tuote ristipääruuvitaltalla. 4. Vaihda akkuyksikkö. 5. Kokoa kaikki uudelleen käänteisessä järjestyksessä.

Lisätietoja on osoitteessa https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Tämän laitteen lataaminen (mallille WH-CH735N)

Käytä toimitettua kiihtyvää USB Type-C™ -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-muuntajaa.

Liitä USB-C™-kaapelin avulla tähän laitteeseen ja liitä sitten USB-muuntaja pistorasiaan.

Tämän laitteen lataaminen (mallille WH-CH735N)

Käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB Type-C™-kaapelia ja USB-muuntajaa.

Liitä USB-muuntaja tähän laitteeseen USB Type-C™-kaapelilla ja liitä sitten USB-muuntaja pistorasiaan.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan tuotteita, jota myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa/alueilla.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta. EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.

EU-maahantuoj