


acer



NITRO XZ270 LCD Monitor / XZ0 Series

USER GUIDE

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.


- Cleaning the LCD display screen: first, ensure that the power adapter you are using matches electrical standards for your region.
 - Turn off the LCD monitor and unplug the power adapter.
 - Spray a solvent-free cleaning solution onto your rag and gently wipe the screen.
 - Never spill any liquid directly onto or into the screen or its case.**
 - Do not use any ammonia- or alcohol-based cleaners on the LCD monitor screen or case.**
 - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD display near a window. Exposure to rain, moisture, or direct sunlight can cause serious damage to the device.
- Do not press on the LCD screen. Excessively forceful pressing can cause permanent damage to the display.
- Do not remove the case or attempt to repair the machine by yourself. All maintenance tasks should be performed by an authorized technician.
- Store the LCD display in a room with a temperature between -20°C-60°C (-4°F-140°F). Permanent damage may result if the LCD display is stored outside of this range.
- Unplug the monitor's power adapter immediately and contact an authorized technician if:
 - The signal cable between the monitor and the computer is worn or damaged.
 - Liquid spills onto the LCD display or the display is exposed to rain.
 - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor base

- Unpack the monitor base and place the base on a smooth work surface.
- Unpack the monitor.
- Attach the monitor stand arm to the base.
 - Make sure the base snaps into the monitor stand arm. (Selected models only)
 - Use a screwdriver to turn the black screw to secure the arm to the display. (Selected models only)


Connect the monitor to your computer

- Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
- 2-1 Connect Video Cable
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the VGA video cable to the computer. (Optional)
- 2-2 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect one end of the HDMI cable to the back of the monitor and connect the other end to the computer's port.
- 2-3 Connect DP Cable (Only DP-input model) (Optional)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the DP cable to the computer.
- Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
- Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
- Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.



-		
HDMI (optional)	Ⓚ (optional)	Note: The location and names of the sockets on the monitor may vary according to monitor model, and some sockets may not be available for some models.
VGA IN (optional)	USB (optional)	
AUDIO IN (optional)	DP (optional)	
AUDIO OUT (optional)	Type (optional)	

External control



Number	Picture	Description
1		Go to the main menu.
2		Enter the source mode.
3/4		HotKey 1, 2 buttons. Press to activate user defined hotkey function.
5	Ⓚ	In the powered-off state, pressing the button powers on the device; in the powered-on state, pressing the button normally enters the mode switching menu, and long-pressing for 3 seconds powers off the device.

Regulatory and safety statements

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is installed in a residential area. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with instructions, may cause interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If the device does cause interference to radio or television reception (which can be determined by the switchgear), it is recommended that the user take one or more of the following measures to eliminate the interference:

- Readjust the direction or position of the receiver antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device power to a power outlet that is different from the circuit to which the receiver is connected.
- Contact your retailer or an experienced radio/TV technician for help.

Note

To prevent damage to the monitor, do not lift the monitor using the stand.

Note: shielded cable

All connections to other computing devices must be through shielded cables to comply with EMC regulations.

Note: peripherals

Only certified peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) that meet Class B limits should be connected to the device. Using uncertified peripherals may cause interference to radio and television reception.

Note

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

Operating conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must be able to accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Canadian users

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Explanatory note on “Regulations on the Management of Waste Electrical and Electronic Products Recycling and Disposal”

To better care for and protect our planet, when the user no longer needs this product or the product end of life, please comply with national laws and regulations on the recycling of electrical and electronic product waste, and recycle it through local manufacturers with nationally recognized recycling qualifications.

Abandonment of waste equipment for EU household users



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with other household waste. When disposing of used devices, it is your responsibility to bring it to a collection point that recycles used electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of used devices at the time of disposal helps to conserve natural resources and ensures that they are recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about recycling points for used devices, please contact your local city office, household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	27"W (69 cm)	
	Pixel Pitch	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	
	Brightness	250 cd/m ² (Typical)	
	Contrast	10000000:1 Max (ACM)	
	Viewable Angle	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Response Time	1 ms (VRB)	
	Panel Type	VA	
	H-Frequency	HDMI: 31.469-199.800KHz DP: 31.469-199.800KHz	
V-Frequency	HDMI: 48-180Hz DP: 48-180Hz		
Display Colors		16.7M Colors	
Dot Clock		HDMI: 415.580 MHz DP: 415.580 MHz	
Maximum Resolution		HDMI: 1920x1080 @180Hz DP: 1920x1080 @180Hz	
Plug & Play		VESA DDCII/DDC2B	
Power Consumption	On Mode	21 W (Typical)	
	Sleep mode	0.5 W (Typical)	
	Off Mode	0.3 W (Typical)	
Input Connector		HDMI x2 (Only HDMI-Input Model) (Optional) DP (Only DP-Input Model) (Optional)	
Input Video Signal		HDMI x2 (Only HDMI-Input Model) (Optional) DP (Only DP-Input Model) (Optional)	
Speakers		2 W x 2 (Only Audio-Input Model) (Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm	
Power Source		INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 80%	
Dimensions		611.0 (W) × 405.0-525.0 (H) × 234.0 (D) mm	
Weight (N. W.)		4.60 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +25° Swivel: +/- 360° Height adjustment: 120mm Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Functions	Brightness Contrast Low Blue Light Black Boost ACM HDR Super Sharpness Gamma Color Temp. Modes Color Space Grayscale Mode 6-axis Hue 6-axis Saturate Volume Mute Over Drive FreeSync Premium VRB	Refresh Rate Num Ultra-low latency Aim Point Language OSD Timeout Transparency OSD Lock Input Auto Source Wide Mode DDC/CI HDMI Black Level Quick Start Mode Information Reset All Settings
Specifications vary depending on model and/or region.			

Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk penting untuk keselamatan

Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.


- Membersihkan layar tampilan LCD: pertama, pastikan adaptor daya yang Anda gunakan memenuhi standar kelistrikan untuk kawasan Anda.
 - Matikan monitor LCD lalu cabut adaptor daya.
 - Semprotkan cairan pembersih bebas pelarut ke kain perca lalu lap perlahan layar.
 - Jangan pernah menuang cairan secara langsung ke atas atau ke dalam layar atau penutupnya.**
 - Jangan gunakan bahan pembersih berbahan dasar amonia atau alkohol pada layar monitor LCD atau penutupnya.**
 - Acer tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat penggunaan bahan pembersih berbahan dasar amonia atau alkohol.
- Jangan menaruh tampilan LCD di dekat jendela. Terkena hujan, embun, atau sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat.
- Jangan menekan layar LCD. Tekanan terlalu keras dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tampilan.
- Jangan melepas penutup atau berusaha memperbaiki mesin sendiri. Semua tugas pemeliharaan sebaiknya dilakukan oleh teknisi resmi.
- Simpan tampilan LCD di ruang dengan suhu antara -20°C - 60°C (-4°F - 140°F). Jika disimpan di luar rentang suhu ini, tampilan LCD dapat mengalami kerusakan permanen.
- Segera cabut adaptor daya monitor dan hubungi teknisi resmi jika:
 - Kabel sinyal antara monitor dan komputer aus atau rusak.
 - Cairan tumpah di atas tampilan LCD atau tampilan terkena hujan.
 - Monitor LCD atau rangkanya rusak.





Memasang dudukan monitor

- Keluarkan dudukan monitor dari kemasan lalu tempatkan di atas permukaan kerja yang rata.
- Keluarkan monitor.
- Pasang lengan kaki monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci aman ke lengan kaki monitor. (Khusus model tertentu)
 - Gunakan obeng untuk memutar sekrup hitam untuk mengamankan lengan ke tampilan. (Khusus model tertentu)


Menghubungkan monitor ke komputer





- Matikan monitor lalu cabut kabel daya komputer Anda.
- 2-1 Menghubungkan Kabel Video
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan kabel video VGA ke komputer. (Opsional)
- 2-2 Menghubungkan Kabel HDMI (Khusus model input HDMI)
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan salah satu ujung kabel HDMI ke bagian belakang monitor dan ujung lainnya ke port di komputer.
- 2-3 Hubungkan Kabel DP (Khusus model input DP) (Opsional)
 - Pastikan monitor dan komputer DIMATIKAN.
 - Hubungkan kabel DP ke komputer.
- Hubungkan Kabel Audio. (Khusus Model Input Audio) (Opsional)
- Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Hubungkan kabel daya komputer dan monitor ke stop-kontak listrik terdekat.



-		
HDMI (opsional)	 (opsional)	Catatan: Lokasi dan nama soket monitor dapat berbeda antar model monitor dan beberapa soket mungkin tidak tersedia untuk model-model tertentu.
VGA IN (opsional)	 (opsional)	
AUDIO IN (opsional)	 (opsional)	
AUDIO OUT (opsional)	 (opsional)	
	Type (opsional)	

Kontrol eksternal



No.	Gambar	Deskripsi
1		Buka menu utama.
2		Masuk ke mode sumber.
3/4		Hotkey 1, 2 tombol Tekan untuk mengaktifkan fungsi hotkey yang ditentukan pengguna.
5		Dalam kondisi mati, menekan tombol daya pada perangkat; dalam kondisi hidup, menekan tombol biasanya akan membuka menu peralihan mode, dan menekan-tahan selama 3 detik mematikan perangkat.

Pernyataan peraturan dan keselamatan

Pernyataan FCC

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, berdasarkan Bagian 15 Peraturan FCC. Batas-batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya saat peralatan ini dipasang di area perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi terhadap komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi dalam pemasangan spesifik. Jika perangkat benar-benar menyebabkan interferensi terhadap penerimaan radio atau televisi (yang dapat ditentukan dengan mematikan kemudian menhidupkan perangkat), disarankan agar pengguna mengambil satu atau beberapa langkah berikut untuk menghilangkan interferensi tersebut.

- Sesuaikan kembali arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara perangkat dan penerima.
- Hubungkan daya perangkat ke stop-kontak daya yang berbeda dari rangkaian yang tersambung ke penerima.
- Hubungi toko atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk meminta bantuan.

Catatan

Untuk mencegah kerusakan monitor, jangan mengangkat monitor menggunakan kakinya.

Catat: kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputer lainnya wajib menggunakan kabel berpelindung untuk memenuhi peraturan EMC.

Catatan: periferal

Hanya periferal bersertifikasi (perangkat input/output, terminal, printer, dll) yang memenuhi batas untuk Kelas B boleh disambungkan ke perangkat. Penggunaan periferal tidak bersertifikasi dapat menyebabkan interferensi terhadap penerima radio dan televisi.

Catatan

Perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak secara tegas disetujui oleh produsen dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan produk ini.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasiannya bergantung pada kedua kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi berbahaya, dan (2) perangkat ini wajib dapat menerima interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Catatan: Pengguna di Kanada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Catatan penjelasan tentang “Peraturan tentang Pengelolaan, Pendaurlangan, dan Pembuangan Limbah Produk Elektrik dan Elektronik”

Untuk merawat dan melindungi planet kita dengan lebih baik, setelah pengguna tidak lagi membutuhkan produk ini atau pada akhir masa pakai produk, mohon patuhi peraturan dan ketentuan nasional tentang pendaurulangan limbah produk elektrik dan elektronik, dan daur ulang produk lewat produsen setempat dengan kualifikasi pendauran ulang yang diakui secara nasional.

Meninggalkan peralatan bekas untuk pengguna rumah tangga di UE



Simbol ini pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lain. Untuk membuang perangkat bekas, Anda bertanggung jawab membawanya ke titik pengumpulan yang mendaur-ulang peralatan elektrik dan elektronik bekas. Pengumpulan secara terpisah dan pendaurulangan perangkat bekas pada saat dibuang membantu menghemat sumber daya alam dan memastikan perangkat bekas tersebut didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap tentang titik daur ulang untuk perangkat bekas, silakan menghubungi kantor kota setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Pernyataan memenuhi CE

Acer Inc., dengan ini menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi semua persyaratan esensial dan ketentuan terkait lainnya dari EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU serta Directive 2009/125/EC terkait penetapan kerangka kerja untuk mengatur persyaratan desain lingkungan untuk produk terkait energi.

Monitor Acer ditujukan untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari perangkat elektronik dalam bentuk video dan visual.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem kendali	LCD TFT Berwarna	
	Ukuran	27"W (69 cm)	
	Kepadatan Piksel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Kecerahan	250 cd/m ² (Tipikal)	
	Kontras	100000000:1 Max (ACM)	
	Sudut Tayang	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Waktu Respons	1 ms (VRB)	
	Jenis Panel	VA	
	Frekuensi H	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Frekuensi V	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Warna Layar	16,7 M Warna		
Jam Dot	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Resolusi Maksimum	HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DC2B		
Konsumsi Daya	Mode Aktif	21 W (Tipikal)	
	Mode Tidur	0,5 W (Tipikal)	
	Mode Off	0,3 W (Tipikal)	
Konektor Input	HDMI x 2 (Model Input HDMI Saja) (Opsional) DP (Hanya Model Input DP) (Opsional)		
Input Sinyal Video	HDMI x 2 (Model Input HDMI Saja) (Opsional) DP (Hanya Model Input DP) (Opsional)		
Speaker	2 W x 2 (Hanya Model Input Audio) (Opsional)		
Ukuran Layar Maksimum	Horizontal: 598 mm Vertikal: 336 mm		
Sumber Listrik	INPUT: 100-240 V ~ 50/60 Hz		
Kondisi Lingkungan	Suhu Pengoperasian: 0° hingga 40°C Suhu Penyimpanan: -20° hingga 60°C Kelembaban saat Pengoperasian: 20% hingga 80%		
Dimensi	611,0 (L) x 405,0-525,0 (T) x 234,0 (D) mm		
Berat (N. W.)	4,60 kg (net)		
Spesifikasi Mekanisme	Kemiringan: -5° hingga +25° Pemutaran: +/- 360° Penyesuaian tinggi: 120mm Rotasi: Tidak Dudukan kaki yang dapat dilepas: Ya		
Kontrol Eksternal	Sakelar/Tombol	Tombol Daya Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Fungsi	Kecerahan Kontras Rendah Sinar Biru Perkuat Hitam ACM HDR Ketajaman Super Gamma Suhu Warna Mode Ruang Warna Mode Skala Abu-abu Rona Warna 6 sumbu Saturasi 6 sumbu Volume Hening Over Drive FreeSync Premium VRB	Angka Laju Penyegaran Latensi Ultra-rendah Titik sasaran Bahasa Batas Waktu OSD Transparansi Kunci OSD Input Sumber Otomatis Mode Lebar DDC/CI Level Hitam HDMI Mode Mulai Cepat Informasi Reset Semua Pengaturan
Spesifikasi berbeda antar model dan/atau kawasan.			

Temukan panduan pengguna dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

Bestimmungen und Vorschriften

FCC-Vorschriften

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und als konform mit den Grenzwerten eines Geräts der Klasse B befunden.

Diese Grenzwerte dienen der Sicherstellung eines angemessenen Schutzes gegen schwerwiegende Störungen, wenn das Produkt in Wohnumgebungen installiert ist. Die Energie der Funkfrequenzen, die das Gerät erzeugt, verwendet und abstrahlt, kann bei unsachgemäßer Installation und Nichtbefolgung dieser Anleitung zu Störungen des Funkverkehrs führen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftreten kann. Wenn das Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was leicht durch Aus- und Einschalten des Produkts herausgefunden werden kann), dann wird dem/der Benutzer/-in empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung und Standortänderung der Empfängerantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Produkt und Empfänger.
- Stromanschluss des Produkts an einer Netzsteckdose, die vom Stromkreis der Netzsteckdose des Empfängers verschieden ist.
- Rücksprache mit Ihrem/-r Fachhändler/-in oder einem/einer erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker/-in.

Hinweis

Heben Sie den Monitor zur Vermeidung möglicher Beschädigungen nicht an seinem Standfuß an.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Datenverarbeitungsgeräten müssen über abgeschirmte Kabel hergestellt werden, um den EMV-Bestimmungen zu entsprechen.

Hinweis: Peripheriegeräte

An dieses Gerät dürfen nur zugelassene Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker usw.) angeschlossen werden, bei denen die Einhaltung der Grenzwerte der Klasse B zertifiziert ist. Die Benutzung von nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen.

Hinweis

Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt worden ist, kann zum Erlöschen der Produktbetriebslaubnis für den/die Benutzer/-in führen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist Gegenstand der beiden nachstehenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen und (2), dieses Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Anmerkungen zu „Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten“

Wenn Sie dieses Produkt nicht länger benötigen oder seine Lebensdauer abgelaufen ist, dann befolgen Sie die Richtlinien zum Recycling und zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräten und entsorgen es über einen Hersteller vor Ort, der staatlich anerkannte Recyclingqualifikationen besitzt.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten für EU-Haushalte



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen, dann liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu einer Sammelstelle zu bringen, die elektrische und elektronische Altgeräte recycelt. Das separate Sammeln und Recyceln elektrischer und elektronischer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit schützt. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts an das für Sie zuständige Stadtamt, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Inc., dass dieser LCD-Monitor mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbandsrelevanter Produkte übereinstimmt.

Der Acer-Monitor ist für die Anzeige von Videos und der visuellen Darstellung von Informationen vorgesehen, die er von elektrischen Geräten empfängt.

TECHNISCHE DATEN

LCD-Anzeige	Ansteuersystem	TFT-Farb-LCD	
	Bildschirmdiagonale	27" Breitbild (69 cm)	
	Pixelabstand	0,311 mm (horiz.) x 0,311 mm (vert.)	
	Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)	
	Kontrast	100000000:1 Max. (ACM)	
	Blickwinkel	178° (H), 178° (V) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	1 ms (VRB)	
	Bildschirmtyp	k. A.	
	Horiz. Frequenz	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DisplayPort: 31,469 – 199,800 KHz	
Vert. Frequenz	HDMI: 48 – 180 Hz DisplayPort: 48 – 180 Hz		
Displayfarben	16,7 Mio. Farben		
Pixeltakt	HDMI: 415,580 MHz DisplayPort: 415,580 MHz		
Maximale Auflösung	HDMI: 1920 x 1080 bei 180 Hz DisplayPort: 1920 x 1080 bei 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Leistungsaufnahme	Im Modus Eingeschaltet	21 W (typisch)	
	Ruhemodus	0,5 W (typisch)	
	Ausgeschaltet	0,3 W (typisch)	
Eingangsbuchse	HDMI x 2 (nur für Modelle mit HDMI-Eingang) (optional) DP (nur Modelle mit DP-Eingang) (optional)		
Videoeingangssignal	HDMI x 2 (nur für Modelle mit HDMI-Eingang) (optional) DP (nur Modelle mit DP-Eingang) (optional)		
Lautsprecher	2 W x 2 (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)		
Maximale Bildschirmgröße	Horizontal: 598 mm Vertikal: 336 mm		
Stromquelle	EINGANG: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %		
Abmessungen	611,0 (B) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (T) mm		
Nettogewicht	4,60 kg (netto)		
Mechanische Spezifikationen	Neigbar: -5° bis +25° Schwenkbar: +/- 360° Höhenverstellbar: 120mm Drehbar: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja		
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein/Aus-Taste Schnellwahltaste 1 Schnellwahltaste 2	Schnellwahltaste 3 Schnellwahltaste 4
	Funktionen	Helligkeit Kontrast Blaulichtfilter Schwarzverst. ACM HDR Superscharf Gamma Farbtemp. Modi Farbraum Grauskala-Modus 6-Achs.-Farbton 6-Achs.-Sättig. Lautstärke Stumm Over Drive FreeSync Premium VRB	Akt.-Freq.-Nr. Extrem geringe Latenz Zielpunkt Sprache OSD-Dauer Transparenz OSD-Sperre Eingang Auto-Quelle Bildformate DDC/CI HDMI-Schwarzp. Schnellstartmod. Info Alle Einst. rücksetzen
Die genaue technische Ausstattung ist je nach Modell und/oder Region unterschiedlich.			

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.


- Limpiar la pantalla LCD: primero, compruebe que el adaptador eléctrico que utiliza se corresponda con el estándar eléctrico de su región.
 - Apague el monitor LCD y desconecte el adaptador.
 - Rocíe una solución de limpieza sin disolventes en un paño y frote suavemente la pantalla con él.
 - Nunca derrame directamente líquidos sobre o en la pantalla o su carcasa.**
 - No utilice limpiadores con base de amoníaco o alcohol en la pantalla LCD o la carcasa.**
 - Acer no será responsable de daños derivados del uso de limpiadores con base de amoníaco o alcohol.
- No coloque la pantalla LCD cerca de una ventana. La exposición a la lluvia, humedad o la luz solar directa puede causar daños graves en el dispositivo.
- No ejerza presión sobre la pantalla LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes en la pantalla.
- No retire la carcasa ni intente reparar el aparato usted mismo. Todas las tareas de mantenimiento debe realizarlas un técnico autorizado.
- Almacene la pantalla LCD en una sala con una temperatura entre -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Podrían darse daños permanentes si se almacena la pantalla LCD a temperaturas fuera de este rango.
- Desenchufe inmediatamente el adaptador del monitor y póngase en contacto con un técnico autorizado si:
 - El cable de señal entre el monitor y el ordenador está desgastado o dañado.
 - Hay derrames de líquido sobre la pantalla LCD o si la pantalla ha estado expuesta a la lluvia.
 - El monitor LCD o la carcasa están dañados.


Montar la base del monitor

- Desempaquete la base del monitor y colóquela sobre una superficie de trabajo suave.
- Desempaquete el monitor.
- Monte el brazo del soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base se una con un chasquido al brazo del soporte del monitor (solo modelos seleccionados).
 - Utilice un destornillador para girar el tornillo negro y fijar el brazo a la pantalla. (solo modelos seleccionados).


Conecte el monitor al ordenador





- Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
- 2-1 Conecte el cable de vídeo
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable de vídeo VGA al ordenador. (Opcional)
- 2-2 Conecte un cable HDMI (solo modelos con entrada HDMI)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte un extremo del cable HDMI a la parte trasera del monitor y el otro extremo al puerto del ordenador.
- 2-3 Conecte un cable DP (solo modelos con entrada DP) (Opcional)
 - Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - Conecte el cable DP al ordenador.
- Conecte el cable de audio. (Solo modelos con entrada de audio) (Opcional)
- Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
- Conecte los cables eléctricos de su ordenador y monitor a una toma eléctrica cercana.



-		
HDMI (opcional)	 (opcional)	Nota: La ubicación y los nombres de los conectores pueden variar en función del modelo de monitor y algunos conectores podrían no estar disponibles en algunos modelos.
VGA IN (opcional)	USB (opcional)	
AUDIO IN (opcional)	DP (opcional)	
AUDIO OUT (opcional)	Type (opcional)	

Control externo



Número	Imagen	Descripción
1		Vaya al menú principal.
2		Acceda al modo de fuente.
3/4		Tecla de acceso rápido 1, 2 botones Activa la función de teclas de acceso rápido definidas por el usuario.
5		Estando apagado, al pulsar el botón se enciende el dispositivo; estando encendido, al pulsar el botón se accede al modo de cambio de menú y manteniéndolo pulsado 3 segundos se apaga el dispositivo.

Declaraciones reglamentarias y de seguridad

Declaración de FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de los dispositivos digitales de Clase B conforme al Apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo esté instalado en una zona residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energías de radiofrecuencia y, si no se instala cumpliendo las instrucciones, podría causar interferencias a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si el dispositivo causara interferencias a la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar con un aparellaje eléctrico), se recomienda tomar una o más de las medidas siguientes para eliminar la interferencia:

- Reajuste la dirección o posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el conector de alimentación del dispositivo a una toma eléctrica distinta a la del circuito al que esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con su distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

Nota

Para prevenir daños al monitor, no lo levante usando el soporte.

Nota: cable apantallado

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse mediante cables apantallados para cumplir las normas de CEM.

Nota: periféricos

Solo deben conectarse al dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) que cumplan los límites de Clase B. El uso de periféricos no certificados podría provocar interferencias a la recepción de radio y televisión.

Nota

Los cambios y modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autorización del usuario para operar este producto.

Condiciones de Funcionamiento

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe poder aceptar las interferencias recibidas, incluidas interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Usuarios canadienses

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Nota explicatoria sobre "Reglamento sobre la gestión del reciclaje y la eliminación de los residuos de productos eléctricos y electrónicos"

Para cuidar y proteger mejor nuestro planeta, cumpla las leyes y reglamentos sobre reciclaje de residuos de productos eléctricos y electrónicos cuando el producto ya no sea necesario o haya finalizado su vida útil, y recíclelo a través de los fabricantes locales con cualificaciones de reciclaje reconocidas nacionalmente.

Abandono de residuos de equipos para usuarios domésticos de la UE



Este símbolo sobre el producto o en su embalaje indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Cuando elimine dispositivos usados, será su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida que recicle equipos eléctricos y electrónicos usados. La recogida y reciclaje separados de dispositivos usados en el momento de la eliminación ayuda a conservar los recursos naturales y garantiza que se reciclan de manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de los puntos de recogida de dispositivos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de tratamiento de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc., declara que este monitor LCD es conforme a los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la directiva de baja tensión 2014/35/UE, la directiva RoHS 2011/65/UE y la directiva 2009/125/CE en lo pertinente a fijar un marco de trabajo para establecer los requisitos de diseño ecológico para productos energéticos.

El monitor de Acer está diseñado para mostrar información de vídeo e imágenes obtenida desde dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	27" W (69 cm)	
	Tamaño del píxel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Brillo	250 cd/m ² (típico)	
	Contraste	100000000:1 Máx. (ACM)	
	Ángulo de visión	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	1 ms (VRB)	
	Tipo de panel	VA	
	Frecuencia horizontal	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Frecuencia vertical	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Colores de la pantalla		16,7 M de colores	
Reloj de puntos		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Resolución máxima		HDMI: 1920 x 1080 a 180 Hz DP: 1920 x 1080 a 180 Hz	
Conectar y listo		VESA DDCCI/DDC2B	
Consumo de energía	Modo Encendido	21 W (típico)	
	Modo de suspensión	0,5 W (típico)	
	Modo apagado	0,3 W (típico)	
Conector de entrada		HDMI x 2 (solo modelos con entrada HDMI) (opcional) DP (solo el modelo de entrada DP) (opcional)	
Señal de vídeo de entrada		HDMI x 2 (solo modelos con entrada HDMI) (opcional) DP (solo el modelo de entrada DP) (opcional)	
Altavoces		2 W x 2 (Solo modelo de entrada de audio) (opcional)	
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm	
Fuente de alimentación		ENTRADA: 100-240 V, 50/60 Hz	
Condiciones medioambientales		Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C Humedad de funcionamiento: 20% a 80%	
Dimensiones		611,0 (An.) x 405,0-525,0 (Al.) x 234,0 (Pr.) mm	
Peso (neto)		4,60 kg (neto)	
Especificaciones del mecanismo		Inclinación: -5° a +25° Plataforma giratoria: +/- 360° Ajuste de la altura: 120mm Giro: No Base de pie desmontable: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de alimentación Acceso directo 1 Acceso directo 2	Acceso directo 3 Acceso directo 4
	Funciones	Brillo Contraste Luz azul baja Aumento de negro ACM HDR Supernitidez Gamma Temp. Color Modos Espacio de color Modo escala gris Matiz de 6 ejes Satur. 6 ejes Volumen Silencio Over Drive FreeSync Premium VRB	Tasa de actual. Latencia ultrabaja Punto de mira Idioma T. de espera OSD Transparencia Bloqueo OSD Entrada Fuente automat. Modo panorámico DDC/CI Nivel negro HDMI Modo inicio ráp. Información Restablecer config.
Las especificaciones varían en función del modelo o la región.			

Busque los manuales y otros documentos para el producto Acer en el sitio Web de soporte técnico de Acer oficial.

Guide de démarrage rapide (GDR) – Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.


- Nettoyage de l'écran LCD : assurez-vous d'abord que l'adaptateur d'alimentation que vous utilisez correspond aux normes électriques de votre région.
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez l'adaptateur d'alimentation.
 - Essuyez doucement l'écran avec un chiffon sur lequel vous avez vaporisé une solution de nettoyage exempte de solvant.
 - Ne vaporisez jamais un liquide directement sur l'écran ou son boîtier.**
 - N'utilisez pas de nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran du moniteur LCD ou son boîtier.**
 - Acer ne sera pas tenue responsable des dommages causés par l'utilisation de nettoyants à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition de l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil peut l'endommager gravement.
- N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- N'enlevez pas le boîtier et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Toutes les tâches d'entretien doivent être effectuées par un technicien agréé.
- Rangez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20°C à 60°C (-4°F à 140°F). En dehors de cette plage l'écran LCD risque de subir des dommages permanents.
- Débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation du moniteur et contactez un technicien agréé si :
 - Le câble de signal entre le moniteur et l'ordinateur est usé ou endommagé.
 - Le moniteur LCD a été exposé à un liquide ou à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.

Fixation de la base du moniteur

- Déballez la base du moniteur et la placer sur une surface douce.
- Déballez le moniteur.
- Fixez le bras du support du moniteur à la base.
 - Assurez-vous que la base s'enclenche dans le bras du support du moniteur. (Modèles sélectionnés uniquement)
 - Utilisez un tournevis pour serrer la vis noire pour fixer le bras à l'écran. (Modèles sélectionnés uniquement)


Connexion de l'écran à un ordinateur

- Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
- 2-1 Brancher le câble vidéo
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble vidéo VGA à l'ordinateur. (en option)
- 2-2 Brancher le câble HDMI (uniquement pour le modèle avec entrée HDMI)
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez une extrémité du câble HDMI à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité au port de l'ordinateur.
- 2-3 Connectez le câble DP (uniquement pour le modèle à entrée DP) (en option)
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont éteints.
 - Branchez le câble DP à l'ordinateur.
- Brancher le câble audio. (Modèle avec entrée audio uniquement) (en option)
- Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- Brancher les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans une prise électrique à proximité.



-		
HDMI (en option)	↻ (en option)	Remarque : L'emplacement et les noms des prises du moniteur peuvent varier en fonction du modèle et toutes les prises ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
VGA IN (en option)	USB (en option)	
AUDIO IN (en option)	DP (en option)	
AUDIO OUT (en option)	Type (en option)	

Contrôles externes



N°	Image	Description
1		Allez au menu principal.
2		Passez en mode source.
3/4		Raccourci 1, 2 boutons Appuyez pour activer les fonctions de raccourci définies par l'utilisateur.
5	⏻	En mode éteint, appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil ; en mode allumé, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu de changement de mode ; maintenez appuyé le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Déclarations réglementaires et de sécurité

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été contrôlé et déclaré conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Ajustez la direction ou la position de l'antenne.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne le soulevez pas par sa base.

Remarque : câble blindé

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conformes aux directives CEM.

Remarque : périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

Remarque

Les changements/modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser ce produit.

Conditions d'utilisation

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Remarque : Pour les utilisateurs canadiens

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Note explicative sur le «Règlement sur la gestion des déchets des produits électriques et électroniques, recyclage et mise au rebut»

Pour mieux prendre soin de notre planète et la protéger, lorsque ces produits ne sont plus utilisables ou qu'ils arrivent à leurs fins de vie, veuillez-vous conformer aux lois et réglementations nationales sur le recyclage des déchets de produits électriques et électroniques, en les recyclant par de fabricants locaux qualifiés.

Mise au rebut des déchets d'équipements pour les usagers domestiques de l'UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lors de l'élimination des appareils usagés, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage des appareils usagés, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc., déclare que ce moniteur LCD est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 2014/30/UE CEM, de la Directive 2014/35/UE sur les basses tensions, de la Directive 2011/65/UE RoHS et de la Directive 2009/125/CE relative à l'établissement d'un cadre de travail sur les exigences de conception écologique pour les produits liés à l'énergie.

Le moniteur Acer est conçu pour la vidéo et l'affichage visuel des informations obtenues à partir de dispositifs électroniques.

CARACTÉRISTIQUES

Écran LCD	Système de fonctionnement	Couleur TFT LCD	
	Taille	27" L (69 cm)	
	Pas des pixels	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Luminosité	250 cd/m ² (Typique)	
	Contraste	100000000:1 max. (ACM)	
	Angle de vue	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Temps de réponse	1 ms (VRB)	
	Type de panneau	VA	
	Fréquence horizontale	HDMI : 31,469 - 199,800 KHz DP : 31,469 - 199,800 KHz	
Fréquence verticale	HDMI : 48 - 180 Hz DP : 48 - 180 Hz		
Couleurs affichées		16,7 millions de couleurs	
Horloge à pixel		HDMI : 415,580 MHz DP : 415,580 MHz	
Résolution maximale		HDMI : 1920×1080 @ 180 Hz DP : 1920×1080 @ 180 Hz	
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DC2B	
Consommation électrique	Mode allumé	21 W (typique)	
	Mode Veille	0,5 W (typique)	
	Mode Arrêt	0,3 W (typique)	
Connecteur d'entrée		HDMI x 2 (uniquement les modèles avec entrée HDMI) (en option) DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option)	
Signal d'entrée vidéo		HDMI x 2 (uniquement les modèles avec entrée HDMI) (en option) DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option)	
Haut-parleurs		2 W x 2 (modèle à entrée audio uniquement) (en option)	
Taille maximale de l'écran		Horizontal : 598 mm Vertical : 336 mm	
Source d'alimentation		ENTRÉE : 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Informations sur l'environnement		Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %	
Dimensions		611,0 (L) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (P) mm	
Poids (net)		4,60 kg (net)	
Spécifications relatives au mécanisme		Inclinaison : -5° à +25° Rotation : +/- 360° Réglage de la hauteur : 120mm Pivotement : Non Pied amovible : Oui	
Contrôles externes	Boutons de commutation	Bouton d'alimentation Raccourci 1 Raccourci 2	Raccourci 3 Raccourci 4
	Fonctions	Luminosité Contraste Faible lumière bleue Boost du noir ACM HDR Super netteté Gamma Temp. Couleur Modes Espace couleurs Mode niv gris Teinte 6 axe Saturation 6 axes Volume Muet Taux de réaction FreeSync Premium VRB	N tx rafraîcht Latence ultra-faible Point de visée Langue Délai de l'OSD Transparence Verrouillage OSD Entrée Source auto Mode Large DDC/CI Niveau noir HDMI Md démarr rapide Informations Réinitial ts réglages
Les spécifications varient selon le modèle et/ou la région.			

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


- Pulizia dello schermo del display LCD: inanzitutto, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione stia usando standard elettrici corrispondenti per la propria regione.
 - Spegnere il monitor LCD e scollegare l'adattatore di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione pulente senza solventi sul proprio straccio e pulire delicatamente lo schermo.
 - Non versare mai alcun liquido direttamente su o dentro lo schermo o suo alloggiamento.**
 - Non usare alcun detergente a base di ammoniaca o alcol sul schermo del monitor LCD o alloggiamento.**
 - Acer non sarà responsabile per danni derivanti dall'uso di detersivi a base di ammoniaca o alcol.
- Non porre il display LCD accanto alla finestra. L'esposizione a pioggia, umidità o raggi solari diretti può causare seri danni al dispositivo.
- Non premere sullo schermo LCD. Una pressione troppo forte può causare danni permanenti al display.
- Non rimuovere l'alloggiamento o tentare di riparare il dispositivo da soli. Tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Conservare il display LCD in un ambiente con temperatura tra -20°C-60°C (-4°F-140°F). Danni permanente possono essere provocati se il display LCD è conservato fuori da questo intervallo.
- Scollegare immediatamente l'adattatore del monitor e contattare un tecnico autorizzato se:
 - Il cavo del segnale tra il monitor e il computer è usurato o danneggiato.
 - Liquido versato sul display LCD o il display è esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o il suo alloggiamento è danneggiato.

Fissaggio della base del monitor

- Rimuovere la base del monitor dalla confezione e porla su una superficie di lavoro regolare.
- Rimuovere il monitor dalla confezione.
- Fissare il braccio di supporto del monitor alla base.
 - Assicurarsi che la base si innesti nel braccio di supporto del monitor. (Solo modelli selezionati)
 - Usare un cacciavite per ruotare le vite nera per assicurare il braccio al display. (Solo modelli selezionati)


Collegare il monitor al proprio computer

- Spegnere il monitor e scollegare il cavo d'alimentazione del computer.
- 2-1 Cavo di connessione video
 - Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - Collegare il cavo video VGA al computer. (Opzionale)
- 2-2 Cavo di connessione HDMI (solo modello con ingresso HDMI)
 - Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - Collegare un'estremità del cavo HDMI al retro del monitor, quindi collegare l'altra estremità alla porta del computer.
- 2-3 Collegare il cavo DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)
 - Assicurarsi che monitor e computer siano entrambi spenti.
 - Collegare il cavo DP al computer.
- Collegare il cavo audio. (solo modello con ingresso audio) (Opzionale)
- Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
- Collegare il cavo d'alimentazione del computer e del monitor ad una presa di corrente nelle vicinanze.



-		
HDMI (opzionale)	↻ (opzionale)	Nota: La posizione e i nomi delle prese sul monitor possono variare a seconda del modello del monitor, e alcune prese potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.
VGA IN (opzionale)	USB (opzionale)	
AUDIO IN (opzionale)	DP (opzionale)	
AUDIO OUT (opzionale)	Type (opzionale)	

Controllo esterno



Numero	Immagine	Descrizione
1		Andare al menu principale.
2		Accedere alla modalità sorgente.
3/4		Tasto 1, 2 pulsanti Premere per attivare la funzione del tasto definita dall'utente.
5	⏻	Nello stato spento, premendo il pulsante si accende il dispositivo; nello stato di accensione, premendo il pulsante si accede normalmente al menu di commutazione della modalità e premendo a lungo per 3 secondi si spegne il dispositivo.

Dichiarazioni normative e di sicurezza.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è stato testato e considerato conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 dei Regolamenti FCC.

Questi limiti sono ritenuti fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza nociva quando il dispositivo è installato in un'area residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza, e se non installato e usato in conformità con queste istruzioni, può causare interferenza alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un impianto specifico. Se il dispositivo causa interferenza alla ricezione radio o televisiva (che può essere determinata da un commutatore), si raccomanda che l'utente prenda una o più delle seguenti misure per eliminare l'interferenza:

- Regolare nuovamente la direzione o posizione dell'antenna del ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'alimentazione del dispositivo a una presa elettrica diversa dal circuito a cui è collegato il ricevitore.
- Contattare il proprio rivenditore o tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Nota

Per prevenire danni al monitor, non sollevare il monitor usando il supporto.

Nota: cavo schermato

Tutte le connessioni ad altri dispositivi di computo devono essere effettuate attraverso cavi schermati per conformità alle normative EMC.

Nota: periferiche

Solo periferiche certificate (dispositivi ingresso/uscita, terminali, stampanti ecc.) che soddisfano i limiti di Classe B devono essere collegate al dispositivo. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenza alla ricezione radio e televisiva.

Nota

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dal costruttore potrebbe invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questo dispositivo.

Condizioni di funzionamento

Questo paragrafo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo può non causare interferenza nociva e (2) questo dispositivo deve essere in grado di accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso interferenza che può causare funzionamento indesiderato.

Nota: Utenti canadesi

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Nota esplicativa su "Regolamenti sulla gestione di smaltimento e riciclaggio di prodotti elettronici ed elettrici di scarto"

Per una migliore cura e protezione del nostro pianeta, quando l'utente non ha più bisogno di questo prodotto o la fine della vita del prodotto, conformarsi alle leggi e regolamenti nazionali sullo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, e riciclare attraverso i produttori locali con qualifiche di riciclo riconosciute a livello nazionale.

Abbandono di dispositivo usato per utenti domestici UE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Quando si smaltiscono dispositivi usati, è propria responsabilità portarli a un punto di raccolta che ricicla dispositivi elettrici ed elettronici usati. La raccolta differenziata e il riciclo di dispositivi usati al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e assicurare che siano riciclati in un modo che protegge la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni in merito ai punti di riciclo per dispositivi usati, contattare il proprio ufficio cittadino locale, servizio di smaltimento di rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

Dichiarazione di Conformità CE

Con la presente, Acer Inc. dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE e Direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia.

Il monitor Acer è destinato alla visualizzazione video e visiva di informazioni ottenute da dispositivi elettronici.

SPECIFICHE TECNICHE

Pannello LCD	Sistema	Display LCD TFT a colori	
	Dimensioni	27" L (69 cm)	
	Passo pixel	0,311 mm (O) x 0,311 mm (V)	
	Luminosità	250 cd/m ² (Tipico)	
	Contrasto	100000000:1 Max (ACM)	
	Angolo di visione	178° (O) 178° (V) (CR=10)	
	Tempo di risposta	1 ms (VRB)	
	Tipo di pannello	VA	
	Frequenza orizzontale	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	Frequenza verticale	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Colori del display		16,7 M di colori	
Frequenza punti		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Risoluzione massima		HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consumo	Acceso	21 W (Tipico)	
	Modalità sospensione	0,5 W (Tipico)	
	Modalità off	0,3 W (Tipico)	
Connettore di ingresso		HDMI x 2 (solo modello ingresso HDMI) (Opzionale) DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)	
Segnale d'ingresso video		HDMI x 2 (solo modello ingresso HDMI) (Opzionale) DP (solo nei modelli con ingresso DP) (Opzionale)	
Altoparlanti		2 W x 2 (solo nei modelli con ingresso audio) (Opzionale)	
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 598 mm Verticale: 336 mm	
Alimentazione		INGRESSO: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: da 0° a 40°C Temperatura di conservazione: da -20° a 60°C Umidità operativa: da 20% a 80%	
Dimensioni		611,0 (L) x 405,0-525,0 (A) x 234,0 (P) mm	
Peso (netto)		4,60 kg (netto)	
Specifiche tecniche meccanismo		Inclinazione: da -5° a +25° Rotazione: +/- 360° Regolazione dell'altezza: 120mm Movimento rotatorio: No Base staccabile: Sì	
Controlli esterni	Interruttore/Pulsanti	Pulsante di accensione Tasto di scelta rapida 1 Tasto di scelta rapida 2	Tasto di scelta rapida 3 Tasto di scelta rapida 4
	Funzioni	Luminosità Contrasto Riduzione della luce blu Potenz. nero ACM HDR Nitidezza alta Gamma Temp. Colore Modalità Spazio colore Scala di grigi Tonal. 6 assi Satur. 6 assi Volume Mute Over Drive FreeSync Premium VRB	Num freq aggiorn Latenza ultra bassa Punto di mira Lingua Intervallo OSD Trasparenza Blocco OSD Input Sorgente auto Schermo intero DDC/CI Liv nero HDMI Mod Avvio rapido Informazioni Ripristina tutto
Le specifiche variano a seconda della regione e/o del modello.			

Snelstartgids Acer Icd-monitor

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.


- Het LCD-scherm reinigen: controleer eerst of de stroomadapter die u gebruikt compatibel is met de elektriciteitsnormen voor uw regio.
 - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de stroomadapter los.
 - Spuut wat schoonmaakmiddel zonder oplosmiddelen op een doekje en veeg het scherm voorzichtig af.
 - Laat vloeistoffen nooit direct op of in het scherm of de behuizing ervan terechtkomen.**
 - Gebruik op het LCD-scherm of de behuizing ervan geen schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.**
 - Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van schoonmaakmiddelen op ammoniak- of alcoholbasis.
- Plaats het LCD-scherm niet in de buurt van een raam. Blootstelling aan regen, vocht of direct zonlicht kan het apparaat ernstig beschadigen.
- Niet op het LCD-scherm drukken. Met teveel kracht op het scherm drukken kan tot permanente beschadiging leiden.
- Verwijder nooit de behuizing en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle onderhoudsingenrepen moeten worden uitgevoerd door een bevoegde elektromonteur.
- Berg de LCD-display op in een kamer met een temperatuur tussen -20°C - 60°C (-4°F - 140°F). Als u de LCD-display buiten dit temperatuurbereik opbergt, dan kan dat tot permanente beschadiging leiden.
- Koppel de stroomadapter van de monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde elektromonteur als:
 - De signaalkabel tussen de monitor en computer versleten of beschadigd is.
 - Vloeistof op de LCD-display is gemorst of het apparaat is blootgesteld aan regen.
 - De monitor of behuizing is beschadigd.

Bevestig het voetstuk aan de monitor

- Pak het voetstuk van de monitor uit en plaats deze op een glad werkoppervlak.
- Pak de monitor uit.
- Bevestig de arm van de monitorsteun op het voetstuk.
 - Zorg ervoor dat het voetstuk in de arm van de monitorsteun klikt. (Alleen bepaalde modellen)
 - Gebruik een schroevendraaier om de zwarte schroef vast te draaien en de arm stevig op de display te bevestigen. (Alleen bepaalde modellen)


Sluit de monitor aan op uw computer

- Schakel uw monitor uit en koppel de voedingskabel van uw computer los.
- 2-1 Videokabel aansluiten
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit de VGA-videokabel aan op de computer. (Optioneel)
- 2-2 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI-ingangsmodel)
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterzijde van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de poort van uw computer.
- 2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP-ingangsmodel) (Optioneel)
 - Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - Sluit de DP-kabel aan op de computer.
- Sluit de Audiokabel aan. (Alleen modellen met audio-ingang) (Optioneel)
- Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
- Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.



~		
HDMI (optioneel)	(optioneel)	Opmerking: De locatie en namen van de aansluitingen op de monitor kunnen per monitormodel verschillen en bepaalde aansluitingen zijn voor sommige modellen mogelijk onbeschikbaar.
VGA IN (optioneel)	USB (optioneel)	
AUDIO IN (optioneel)	DP (optioneel)	
AUDIO OUT (optioneel)	Type (optioneel)	

Externe bediening



Nummer	Beeld	Beschrijving
1		Het hoofdmenu openen.
2		De bronmodus openen.
3/4		Sneltoets 1, 2 knoppen. Druk hierop om de functie te activeren die de gebruiker onder de sneltoets heeft opgeslagen.
5		Druk met het apparaat uitgeschakeld op deze toets om het apparaat in te schakelen; wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze toets om gewoonlijk het modusmenu te openen of houdt u de toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Regelgeving- en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-richtlijnen.

Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan storing veroorzaken in radiocommunicaties.

Het kan echter niet worden gegarandeerd dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als het apparaat inderdaad storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (te bepalen door de apparatuur uit en in te schakelen), dan wordt de gebruiker aangeraden een of meer van de volgende maatregelen te treffen om de interferentie te elimineren:

- Pas de richting of positie van de ontvangstantenne aan.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat deel uitmaakt van een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met uw winkelier of een ervaren radio-/tv-elektromonteur voor hulp.

Opmerking

Om beschadiging aan de monitor te voorkomen, dient u deze niet op te tillen door het voetstuk te gebruiken.

Opmerking: afgeschermd kabel

Alle aansluitingen op andere computerapparatuur moeten met afgeschermd kabels tot stand worden gebracht, overeenkomstig EMC-richtlijnen.

Opmerking: randapparatuur

Alleen gecertificeerde randapparatuur (ingang-/uitgangapparatuur, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de limieten van Klasse B apparatuur dienen op het apparaat te worden aangesloten. Gebruik van niet-gecertificeerde randapparatuur kan storing veroorzaken in radio- of televisieontvangst.

Opmerking

Wijzigingen of modificaties niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van dit product ongeldig verklaren.

Gebruiksvoorwaarden

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangsten interferentie kunnen accepteren, waaronder interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Opmerking: Canadese gebruikers

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Uitleg over "Richtlijnen m.b.t. het Beheer van de Recycling en Verwijdering van Elektrische en Elektronische Afvalapparatuur"

Wanneer de gebruiker dit product niet langer nodig heeft of het apparaat is aan het einde van zijn levensduur, volg dan a.u.b. de nationale wetgeving en richtlijnen m.b.t. het de recycling van elektrische en elektronische afvalproducten om ons milieu te beschermen en laat het product recycelen door plaatselijke fabrikanten met nationaal herkende recyclingkwalificaties.

Verwijdering van afvalapparatuur voor huishoudelijke gebruikers in de EU



Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval. Wanneer u verbruikte apparatuur afdankt, dan is het uw verantwoordelijkheid deze naar een inzamelpunt te brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. De gescheiden inzameling en recycling van verbruikte apparaten wanneer deze worden afgedankt helpen natuurlijke grondstoffen te behouden en zorgen ervoor dat de apparaten worden hergebruikt op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermen. Voor meer informatie over inzamelpunten voor de recycling van verbruikte apparatuur, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvoerdiensten voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product had aangeschaft.

CE-verklaring van conformiteit

Acer Inc. verklaart hierbij dat deze LCD-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2014/30/EU, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2009/125/EC betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten.

Monitors van Acer zijn bestemd voor video en visuele weergave van informatie verkregen van elektronische apparatuur.

SPECIFICATIES

LCD-scherm	Besturingssysteem	TFT LCD-kleurenscherm	
	Afmetingen	27" B (69 cm)	
	Pixel pitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Helderheid	250 cd/m ² (typisch)	
	Contrast	100000000:1 Max (ACM)	
	Weergavehoek	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reactietijd	1 ms (VRB)	
	Schermtipe	VA	
	H-frequentie	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
V-frequentie	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Kleuren	16,7 M kleur		
Dotklok	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maximale resolutie	HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DC2B		
Vermogensverbruik	Ingeschakelde modus	21 W (typisch)	
	Slaapmodus	0,5 W (typisch)	
	Uit	0,3 W (typisch)	
Ingangconnector	HDMI x 2 (alleen modellen met HDMI-ingang) (optioneel) DP (alleen DP-ingangsmodel) (optioneel)		
Invoer videosignaal	HDMI x 2 (alleen modellen met HDMI-ingang) (optioneel) DP (alleen DP-ingangsmodel) (optioneel)		
Luidsprekers	2 W x 2 (alleen Audio-model) (optioneel)		
Maximale schermgrootte	Horizontaal: 598 mm Verticaal: 336 mm		
Voedingsbron	INGANG: 100-240 V ~ 50/60 Hz		
Omgevingsvoorwaarden	Bedrijfstemp.: 0° tot 40°C Opslagtemp.: -20° tot 60°C Gebruiksvochtigheid: 20% tot 80%		
Afmetingen	611,0 (B) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (D) mm		
Gewicht (netto)	4,60 kg (netto)		
Mechanismespecificaties	Kantelen: -5° tot +25° Draaien: +/- 360° Hoogteafstelling: 120mm Roteren: Nee Verwijderbare voet: Ja		
Externe bediening	Schakelaar/toetsen	Aan-/uitknop Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Functies	Helderheid Contrast Laag blauw licht Zwartversterking ACM HDR Superscherpte Gamma Kleurtemp. Modi Kleurruimte Grijswaarden 6-assige tint 6-as verzadigen Volume Dempen Over Drive FreeSync Premium VRB	Vernieuwingst. Ultralage latentie Richtpunt Taal Time-out OSD Doorzichtigheid OSD vergrendelen Ingang Autom. Bron Breedbeeldmodus DDC/CI HDMI zwartniveau Snelstartmodus Informatie Alle inst. Resetten
Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen.			

Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


- Czyszczenie ekranu LCD: najpierw upewnij się, że zasilacz, którego używasz spełnia standardy elektryczne dla Twojego regionu.
 - Wyłącz monitor LCD i odłącz zasilacz.
 - Spryskaj szmatkę bezrozpuszczalnikowym płynem do czyszczenia i delikatnie przetrzyj ekran.
 - Nigdy nie nalewaj żadnej cieczy bezpośrednio na ekran, jego obudowę lub do nich.**
 - Nie używaj środków na bazie amoniaku lub alkoholu do czyszczenia monitora LCD lub obudowy.**
 - Firma Acer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użycia jakichkolwiek środków do czyszczenia na bazie amoniaku lub alkoholu.
- Nie ustawiaj monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie na działanie deszczu, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie naciskaj ekranu LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie monitora.
- Nie zdejmuj obudowy ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać autoryzowany technik.
- Monitor LCD przechowuj w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F). Przechowywanie w temperaturze poza tym zakresem może spowodować uszkodzenie monitora LCD.
- Natychmiast odłącz zasilacz monitora i skontaktuj się z autoryzowanym technikiem, jeżeli:
 - przewód sygnałowy pomiędzy monitorem a komputerem jest przetarty lub uszkodzony,
 - na monitor LCD wylała się ciecz lub był on wystawiony na działanie deszczu,
 - uszkodzony został ekran LCD lub obudowa.


Montowanie podstawy monitora

- Wypakuj podstawę monitora i umieść ją na równej powierzchni.
- Wypakuj monitor.
- Zamontuj wspornik monitora do podstawy.
 - Upewnij się, że podstawa zatrasnęła się we wsporniku monitora (tylko wybrane modele).
 - Wkręć czarną śrubę wkrętakiem, aby zamocować wspornik do monitora. (tylko wybrane modele).


Podłączanie monitora do komputera





- Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający komputera.
- 2-1 Podłączenie przewodu wideo
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz przewód wideo VGA do komputera. (Opcjonalnie)
- 2-2 Podłączenie przewodu HDMI (tylko model z gniazdem HDMI)
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz jeden koniec przewodu HDMI z tyłu monitora a drugi koniec do gniazda na komputerze.
- 2-3 Podłączenie kabla DP (tylko model z gniazdem DP) (Opcjonalnie)
 - Upewnij się, że monitor i komputer są odłączone od napięcia.
 - Podłącz kabel DP do komputera.
- Podłącz przewód audio. (tylko model z gniazdem audio) (Opcjonalnie)
- Włóż przewody zasilające komputera i monitora do znajdujących się w pobliżu gniazd elektrycznych.



-		
HDMI (opcjonalnie)	 (opcjonalnie)	Uwaga: Położenie i nazwy gniazd na monitorze mogą się zmieniać w zależności od modelu monitora, a niektórych gniazd może nie być w niektórych modelach.
VGA IN (opcjonalnie)	USB (opcjonalnie)	
AUDIO IN (opcjonalnie)	DP (opcjonalnie)	
AUDIO OUT (opcjonalnie)	Type (opcjonalnie)	

Sterowanie zewnętrzne



Numer	Obraz	Opis
1		Przejdź do menu głównego.
2		Wejście do trybu źródła.
3/4		Klawisze szybkiego dostępu 1, 2 Aktywują funkcję klawiszy szybkiego dostępu definiowanych przez użytkownika.
5		W stanie wyłączenia naciśnięcie tego przycisku włącza urządzenie; w stanie włączenia normalne naciśnięcie przycisku powoduje wejście do menu przełączania trybów, natomiast dłuższe naciśnięcie przez 3 sekundy wyłącza urządzenie.

Deklaracje wymagane przez organy nadzoru i dotyczące bezpieczeństwa

Deklaracja FCC

To urządzenie przeszło odpowiednie testy potwierdzające jego zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w Części 15 Zasad FCC.

Limity te określono w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w warunkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak pewności, że w danych warunkach nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można stwierdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia), zaleca się zastosowanie jednej lub więcej poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- podłączenie urządzenia do innego gniazda elektrycznego niż to, do którego jest podłączony odbiornik,
- skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie certyfikowane urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.), które spełniają limity dla urządzeń klasy B. Użycie niecertyfikowanych urządzeń peryferyjnych może spowodować zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego produktu.

Warunki użytkowania

Urządzenie to spełnia wymagania Części 15 Zasad FCC. Można je użytkować, jeśli spełnia następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących wywoływać niepożądane działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Uwaga wyjaśniająca do „Przepisów dotyczących postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi w zakresie recyklingu i utylizacji”

Aby bardziej dbać i o naszą planetę i ją chronić, kiedy użytkownik nie potrzebuje już produktu lub produkt się zużyje, proszę postępować zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddać urządzenie do recyklingu przez lokalnych producentów posiadających uznane w kraju kwalifikacje w zakresie recyklingu.

Usuwanie zużytego sprzętu przez użytkowników w gospodarstwach domowych UE.



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika przy usuwaniu zużytego urządzenia jest dostarczeniem go do punktu zbiórki, który wykonuje recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie i recykling zużytego sprzętu pomagają zachować zasoby naturalne i gwarantuje jego ponowne zagospodarowanie w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów recyklingu zużytych urządzeń, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Deklaracja zgodności CE

Acer Inc. niniejszym deklaruje, że ten monitor LCD spełnia zasadnicze wymagania i pozostałe istotne postanowienia dyrektywy EMC 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Monitor Acer jest przeznaczony do wyświetlania informacji wizualnych i wideo uzyskanych z urządzeń elektronicznych.

DANE TECHNICZNE

Panel LCD	System działania	Kolorowy LCD TFT	
	Wielkość	27"W (69 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,311 mm (w poziomie) x 0,311 mm (w pionie)	
	Jasność	250 cd/m ² (typowy)	
	Kontrast	Maks. 100000000:1 (ACM)	
	Kąt widzenia	178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)	
	Czas reakcji	1 ms (VRB)	
	Typ panela	VA	
	Częstotliwość pozioma	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Częstotliwość pionowa	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Wyświetlane kolory		16,7 mln kolorów	
Zegar plamki		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Maksymalna rozdzielczość		HDMI: 1920×1080 przy częstotliwości 180 Hz DP: 1920×1080 przy częstotliwości 180 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Pobór mocy	Tryb włączenia	21 W (typowy)	
	Tryb uśpienia	0,5 W (typowy)	
	Tryb wyłączenia	0,3 W (typowy)	
Złącze wejściowe		HDMI x 2 (tylko modele z wejściem HDMI) (opcjonalnie) DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)	
Sygnał wejścia video		HDMI x 2 (tylko modele z wejściem HDMI) (opcjonalnie) DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)	
Głośniki		2 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 598 mm W pionie: 336 mm	
Źródło zasilania		WEJŚCIE: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Warunki otoczenia		Temp. działania: Od 0° do 40°C Temp. przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność podczas pracy: Od 20% do 80%	
Wymiary		611,0 (szer.) x 405,0-525,0 (wys.) x 234,0 (głęb.) mm	
Masa (netto)		4,60 kg (netto)	
Dane techniczne mechanizmu		Nachylenie: -5° do +25° Obracanie: +/- 360° Regulacja wysokości: 120mm Przekręcanie: Nie Odłączane nóżki podstawy: Tak	
Zewnętrzne elementy sterowania	Przełącznik/przyciski	Przycisk Zasilanie Klawisz szybkiego dostępu 1 Klawisz szybkiego dostępu 2	Klawisz szybkiego dostępu 3 Klawisz szybkiego dostępu 4
	Funkcje	Jasność Kontrast Niska Emisja Niebieskiego Światła Wzmocn. czerni ACM HDR Super ostrość Gamma Temp. koloru Tryby Przestrz. kolor. Tryb odc. szar. 6-osiowa barwa Nasyc. 6-osiow Głośność Wyciszenie Over Drive FreeSync Premium VRB	Częst. odśwież. Bardzo małe opóźnienie Cel Język Wyłączenie OSD Przezroczystość Blokada OSD Wejście Auto źródło Tryb szeroki DDC/CI Poz. czarn. HDMI Tryb szyb. uruch. Informacje Resetuj wszyst. ustaw.
Dane techniczne zależą od modelu i/lub regionu.			

Podręczniki i inne dokumenty dla produktu Acer, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej pomocy technicznej Acer.

Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções de que se seguem.


- Limpar o ecrã do monitor LCD: primeiro, verificar se o adaptador de corrente que está a usar corresponde às normas elétricas da sua região.
 - Desligar o monitor LCD e retirar o adaptador de corrente.
 - Pulverizar uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpar o ecrã com suavidade.
 - Nunca derramar nenhum líquido diretamente sobre o ecrã ou na sua estrutura.**
 - Não usar produtos de limpeza à base de amoníaco ou álcool no ecrã do monitor LCD ou estrutura.**
 - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de qualquer produtos de limpeza à base de amoníaco ou de álcool.
- Não colocar o monitor LCD próximo de uma janela. A exposição à chuva, humidade ou luz solar direta pode causar danos graves ao dispositivo.
- Não fazer pressão sobre o ecrã LCD. Pressões excessivamente fortes podem causar danos permanentes no monitor.
- Não retirar a tampa da estrutura nem tentar reparar a máquina autonomamente. Todas as tarefas de manutenção devem ser executadas por um técnico autorizado.
- Armazenar o monitor LCD num ambiente com uma temperatura entre -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor LCD for armazenado fora desse intervalo.
- Desligar o adaptador de corrente do monitor imediatamente e contactar um técnico autorizado se:
 - O cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver gasto ou danificado.
 - O monitor LCD for salpicado com líquido ou se tiver sido exposto a chuva.
 - O monitor LCD ou a estrutura estão danificados.

Fixar a base do monitor

- Desembalar a base do monitor e colocá-la numa superfície de trabalho lisa.
- Desembalar o monitor.
- Fixar o braço do suporte do monitor à base.
 - Assegurar que a base encaixa no braço do suporte do monitor. (Apenas modelos selecionados)
 - Usar uma chave de fenda para rodar o parafuso preto para prender o braço ao monitor. (Apenas modelos selecionados)


Ligar o monitor ao seu computador

- Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do computador.
- 2-1 Ligue o cabo de vídeo
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo de vídeo VGA ao computador. (Opcional)
- 2-2 Ligue o Cabo HDMI (apenas em modelo de entrada HDMI)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue uma extremidade do cabo HDMI à parte traseira do monitor e ligue a outra extremidade à porta do computador.
- 2-3 Ligue o cabo DP (Apenas modelo de entrada DP) (Opcional)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo DP ao computador.
- Ligue o Cabo de Áudio. (Apenas modelo de entrada de áudio) (Opcional)
- Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
- Ligue os cabos de alimentação do seu computador e do seu monitor a uma tomada elétrica próxima.



-			
HDMI (opcional)		(opcional)	Nota: A localização e os nomes das tomadas no monitor podem variar de acordo com o modelo do monitor e algumas tomadas podem não estar disponíveis em alguns modelos.
VGA IN (opcional)		USB (opcional)	
AUDIO IN (opcional)		DP (opcional)	
AUDIO OUT (opcional)		Type (opcional)	

Controlo externo



Número	Imagem	Descrição
1		Ir para o menu principal.
2		Entrar no modo de fonte.
3/4		Tecla de atalho 1, 2 botões Prima para ativar a função da tecla de atalho definida pelo utilizador.
5		No estado desligado, premir o botão liga o dispositivo; no estado ligado, premir normalmente o botão entra no menu de troca de modo e premir demoradamente durante 3 segundos desliga o dispositivo.

Declarações regulamentares e de segurança

Declaração FCC

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites para o dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC.

Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção significativa contra interferências perigosas quando o equipamento está instalado numa zona residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio frequência e, se não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, pode causar uma interferência às comunicações de rádio.

No entanto, não existe qualquer garantia que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se o dispositivo causar interferências à receção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado pelo comando), é recomendável que o utilizador tome uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajustar a direção ou posição da antena do recetor.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o recetor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Contactar o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter ajuda.

Nota

Para evitar danos no monitor, não levantar o monitor usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as ligações a outros dispositivos informáticos devem ser realizadas através de cabos blindados para respeitar as regulamentações da diretiva de compatibilidade eletromagnética.

Nota: periféricos

Apenas devem ser ligados ao dispositivo periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) que cumprem os limites da Classe B. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na receção de rádio e televisão.

Nota

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização para operar com este produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo cumpre com o Artigo 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve poder aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.

Nota: Utilizadores canadianos

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Nota explicativa sobre "Regulamentos sobre a gestão de reciclagem e eliminação de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos"

Para melhor cuidar e proteger o nosso planeta, quando o utilizador já não precisar deste produto ou no fim de vida do produto, deve cumprir com as leis e regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos e reciclá-lo através de fabricantes locais com qualificações de reciclagem reconhecidas nacionalmente.

Abandono de equipamentos usados por utilizadores domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem do mesmo indica que o produto não pode ser eliminado com outro lixo doméstico. Ao eliminar dispositivos usados, a responsabilidade de o levar a um ponto de recolha que recicle equipamentos elétricos e eletrónicos usados é sua. A recolha e a reciclagem separada dos resíduos de dispositivos usados no momento da eliminação ajudam a conservar os recursos naturais e a assegurar que a reciclagem se faz de modo a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para mais informações sobre pontos de recolha de dispositivos usados, deve contactar a administração municipal, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.

Declaração de Conformidade CE

A Acer Inc., declara por este meio, que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE, a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Diretiva RoHS 2011/65/UE e a Diretiva 2009/125/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos que consomem energia.

O monitor Acer destina-se à exibição de vídeo e à apresentação visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÃO

Ecrã LCD	Sistema de acionamento	LCD TFT a cores	
	Tamanho	27" W (69 cm)	
	Densidade dos pixels	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Luminosidade	250 cd/m ² (habitual)	
	Contraste	100000000:1 no máx. (ACM)	
	Ângulo visualizável	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Tempo de Resposta	1 ms (VRB)	
	Tipo de ecrã	VA	
	Frequência H.	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Frequência V.	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Cores do ecrã		16,7 M cores	
Frequência do relógio		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Resolução máxima		HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DC2B	
Consumo de energia	Modo ligado	21 W (habitual)	
	Modo de espera	0,5 W (habitual)	
	Desligado	0,3 W (habitual)	
Conetor de entrada		HDMI x 2 (Apenas modelo com entrada HDMI) (Opcional) DP (apenas nos modelos com entrada DP) (Opcional)	
Sinal de entrada de vídeo		HDMI x 2 (Apenas modelo com entrada HDMI) (Opcional) DP (apenas nos modelos com entrada DP) (Opcional)	
Colunas		2 W x 2 (apenas nos modelos com entrada de áudio) (Opcional)	
Tamanho máximo do ecrã		Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm	
Fonte de alimentação		ENTRADA: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Considerações ambientais		Temperatura de funcionamento: 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Humidade em funcionamento: 20% a 80%	
Dimensões		611,0 (L) x 405,0-525,0 (A) x 234,0 (P) mm	
Peso (Líquido)		4,60 kg (Líquido)	
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5° a +25° Rotação: +/- 360° Ajuste de altura: 120mm Articulação: Não Base amovível: Sim	
Controlos externos	Interruptor/Botões	Botão de energia Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2	Tecla de atalho 3 Tecla de atalho 4
	Funções	Luminosidade Contraste Luz azul baixa Intensif. preto ACM HDR Super nitidez Gama Temp. Cor Modos Espaço de cor Modo esc. cinza Tonalid. 6 eixos Satur. 6 eixos Volume Sem som Taxa de reação FreeSync Premium VRB	Núm freq atualiz Latência ultrabaixa Ponto de mira Idioma Tempo limite OSD Transparência Bloquear OSD Entrada Fonte automática Modo Panorâmico DDC/CI Nív. preto HDMI Modo início ráp. Informação Repor todas definições
As especificações variam consoante o modelo e a região.			

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Асер

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.


- Очистка экрана ЖК-дисплея: сперва убедитесь, что вы пользуетесь блоком питания, который соответствует параметрам электросети в вашем регионе.
 - Выключите монитор и выньте вилку из розетки.
 - Нанесите очищающий раствор без растворителя на ткань и мягко протрите экран.
 - Ни в коем случае не наносите жидкость непосредственно на экран или его корпус.**
 - Не используйте очистители на основе аммиака или спирта для чистки монитора или его корпуса.**
 - Асер не несет ответственности за повреждения, вызванные применением очистителей на основе аммиака или спирта.
- Не ставьте ЖК-дисплей рядом с окном. Устройство может быть серьезно повреждено, если подвернется воздействию осадков, влаги или прямых солнечных лучей.
- Не давите на экран. Чрезмерное давление на экран может привести к его повреждению без возможности восстановления.
- Не снимайте корпус и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все работы по техобслуживанию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами.
- Храните ЖК-дисплей в помещении с температурой от -20°C до 60°C. Нарушение этих требований может привести к повреждению дисплея без возможности его восстановления.
- В следующих случаях немедленно отключите монитор от сети питания и обратитесь к уполномоченному техническому специалисту:
 - Сигнальный кабель между монитором и компьютером изношен или поврежден.
 - На ЖК-дисплей пролилась жидкость или попала дождевая вода.
 - Поврежден монитор или его корпус.

Установка подставки монитора

- Распакуйте подставку и поместите ее на ровную рабочую поверхность.
- Распакуйте монитор.
- Прикрепите к подставке кронштейн.
 - Убедитесь в том, что подставка и кронштейн совмещены. (Только для некоторых моделей)
 - С помощью отвертки черными винтами прикрепите кронштейн к дисплею. (Только для некоторых моделей)


Подключение монитора к компьютеру

- Выключите монитор и отключите шнур питания от сети.
- 2-1 Подключение видеокабеля
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите к компьютеру кабель VGA. (Опционально)
- 2-2 Подключение кабеля HDMI (только для модели с входом HDMI)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите один конец кабеля HDMI к задней части монитора, а другой — к разъему на ПК.
- 2-3 Подключите кабель DP (только для моделей с входом DP) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель DP к компьютеру.
- Подключение аудиокабеля. (только для модели с аудиовходом) (Опционально)
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнуры питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.



~		
HDMI (опционально)	⌂ (опционально)	Примечание: Размещение и названия разъемов на мониторе могут отличаться в зависимости от модели. Некоторые разъемы могут быть недоступны для некоторых моделей.
VGA IN (опционально)	USB (опционально)	
AUDIO IN (опционально)	DP (опционально)	
AUDIO OUT (опционально)	Туре (опционально)	

Внешнее управление



Номер	Изобраз.	Описание
1		Перейдите в главное меню.
2		Войдите в режим источника.
3/4		Горячая клавиша 1, 2 кнопки. Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
5	⏻	Если устройство выключено, нажмите кнопку включения питания. Если устройство уже включено, при нажатии этой кнопки выполняется вход в меню переключения режимов. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Заявления о соответствии нормативам и технике безопасности

Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства по связи (FCC).

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15 Правил FCC.

Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредоносных помех при установке оборудования в жилой зоне. Оборудование генерирует, использует и способно излучать радиочастотную энергию, и в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если устройство все же создает помехи для приема теле- или радиосигнала (что можно определить по переключателю), для устранения помех рекомендуется принять следующие меры:

- Отрегулируйте направление или положение антенны приемника.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к другому источнику питания, а не тому, к которому подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему продавцу или опытному специалисту по радиотехнике или ТВ.

Примечание

Во избежание повреждения монитора не поднимайте его за кронштейн.

Примечание. Экранированный кабель

Все подключения к другим компьютерным устройствам должны выполняться с помощью экранированных кабелей с целью защиты от электромагнитных помех.

Примечание. Периферийные устройства

К устройству можно подключать только сертифицированные периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и пр.), которые соответствуют ограничениям класса. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам для приема теле- и радиосигналов.

Примечание

Любые изменения и модификации, не одобренные в явном виде производителем, могут привести к аннулированию права на использование этого изделия.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не создает вредоносных помех; (2) устройство должно быть способным принимать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательным операциям.

Примечание: Для пользователей в Канаде

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Пояснение к «Положениям об организации переработки и утилизации электрических и электронных изделий»

Если пользователю больше не требуется данное устройство, или подошел конец срока его службы, соблюдайте государственные нормативы и положения относительно переработки электрических и электронных отходов. Отдавайте их на переработку через местных производителей, обладающих возможностями переработки согласно требованиям государственного законодательства. Так вы заботитесь о своей планете и защищаете ее.

Утилизация оборудования для домашних пользователей в ЕС



Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. При утилизации использованных устройств вы должны отнести их в пункт сбора электрического и электронного оборудования для утилизации. Отдельный сбор и утилизация использованных устройств помогают сохранять природные ресурсы и перерабатывать отходы безвредным для здоровья и окружающей среды способом. Для получения дополнительной информации о пунктах переработки использованных устройств обратитесь в муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели устройство.

Декларация соответствия нормам СЕ

Настоящим компания Acer Inc. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и применимым положениям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, директивы о низковольтном оборудовании 2014/35/EU, директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и директивы 2009/125/EC в отношении основ установки требований экодизайна для продукции, связанной с производством электрической энергии.

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЖК-панель	Главная система	Цветной ЖК-дисплей TFT	
	Размер	Ширина 69 см	
	Шаг пикселя	0,311 мм (гор.) x 0,311 мм (верт.)	
	Яркость	250 кд/м ² (стандартно)	
	Контрастность	Макс. 100000000:1 (ACM)	
	Угол обзора	178° (гор.) 178° (верт.) (CR=10)	
	Время отклика	1 мс (VRB)	
	Тип панели	VA	
	Частота по горизонтали	HDMI: 31,469 - 199,800 КГц DP: 31,469 - 199,800 КГц	
Частота по вертикали	HDMI: 48 - 180 Гц DP: 48 - 180 Гц		
Цвета отображения	16,7 млн цветов		
Синхросигнал	HDMI: 415,580 МГц DP: 415,580 МГц		
Максимальное разрешение	HDMI: 1920×1080 при 180 Гц DP: 1920×1080 при 180 Гц		
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Потребляемая мощность	Режим вкл.	21 Вт (стандартно)	
	Спящий режим	0,5 Вт (стандартно)	
	В выключенном состоянии	0,3 Вт (стандартно)	
Входной разъем	HDMI x 2 (только для моделей с входом HDMI) (опционально) DP (только модель с DP-входом) (опционально)		
Входной видеосигнал	HDMI x 2 (только для моделей с входом HDMI) (опционально) DP (только модель с DP-входом) (опционально)		
Динамики	2 Вт x 2 (только для модели с аудиовходом) (опционально)		
Максимальный размер экрана	По горизонтали: 598 мм По вертикали: 336 мм		
Источник питания	ВХОД: 100-240 В - 50/60 Гц		
Условия окружающей среды	Рабочая температура: от 0 ° до 40 °С Температура хранения: от -20 ° до 60 °С Рабочая влажность: от 20% до 80%		
Размеры	611,0 (Ш) x 405,0-525,0 (В) x 234,0 (Г) мм		
Вес (нетто)	4,60 кг (нетто)		
Спецификации конструкции	Наклон: от -5° до +25° Разворот: +/- 360° Регулировка по высоте: 120мм Поворот: Нет Отсоединяемая нижняя подставка: да		
Внешние органы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания Горячая клавиша 1 Горячая клавиша 2	Горячая клавиша 3 Горячая клавиша 4
	Функции	Яркость Контрастность Слабый синий свет Усиление черного ACM HDR Высокая резкость Гамма Цвет.темп. Режимы Цветовая схема Реж. градац.сер. 6 цветов Насыщ. 6 цветов Громкость Звук выкл. Время отклика FreeSync Premium VRB	Зн. частоты обн. Сверхнизкая задержка Целевая точка Язык Вр. отобр. Меню Прозрачность Блокировка меню Вход Автоисточник Широкоэк.реж. DDC/CI Ур. черного HDMI Реж. быст. зап. Информация Сброс всех настроек
Технические характеристики зависят от модели и/или региона.			

Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.


- Rengör LCD-skärmen först och se till att strömadaptern du använder matchar de elektriska normer som gäller för din region.
 - Stäng av LCD-skärmen och koppla ur strömadaptern.
 - Spreya en rengöringslösning utan lösningsmedel på din trasa och torka försiktigt av skärmen.
 - Spill aldrig någon vätska direkt på skärmen eller dess hölje.**
 - Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller alkoholbas på LCD-skärmen eller dess hölje.**
 - Acer ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av användning av ammoniak eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Exponering för regn, fukt, eller direkt solljus kan orsaka allvarlig skada på enheten.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Om du använder överdrivet våld kan det orsaka permanent skada på skärmen.
- Ta inte bort höljat eller försök reparera maskinen själv. Allt underhåll ska utföras av en behörig tekniker.
- Förvara LCD-skärmen i ett rum med en temperature som ligger mellan -20°C - 60°C (-4°F - 140°F). Det kan uppstå permanent skada om LCD-skärmen förvaras utanför det här området.
- Koppla ur skärmens strömadapter omedelbart och kontakta en behörig tekniker.
 - Signalkabeln mellan skärmen och datorn är sliten eller skadad.
 - Vätska som spills på LCD-skärmen eller om displayen exponeras för regn.
 - LCD-bildskärmen eller dess hölje är skadat.


Installera monitorbasen

- Packa upp monitorbasen och placera basen på en mjuk arbetsyta.
- Packa upp monitorn.
- Installera monitorstativarmen på basen.
 - Se till att basen fästs på monitorns stativarm. (Endast utvalda modeller)
 - Använd en skruvmejsel för att skruva i den svarta skruven och säkra armen i displayen. (Endast utvalda modeller)


Anslut monitorn till din dator





- Stäng av monitorn och dra ur datorns strömkabel.
- 2-1 Anslut videokabel
 - Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut VGA-kabeln till datorn. (Tillval)
- 2-2 Anslut HDMI-kabeln (endast modeller med HDMI-ingång)
 - Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till baksidan av monitorn och den andra änden till datorns port.
- 2-3 Anslut DP-kabeln (endast modeller med DP-ingång) (Tillval)
 - Se till att både skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut DP-kabeln till datorn.
- Anslut ljudkabeln. (endast för modeller med ljudingång) (Tillval)
- Sätt i skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
- Anslut datorn och bildskärmens strömkablar till ett närliggande eluttag.



~		
HDMI (tillval)	 (tillval)	Obs: Platsen och namnen på uttagen på skärmen kan variera beroende på modell och vissa uttag kanske inte är tillgängliga på vissa modeller.
VGA IN (tillval)	USB (tillval)	
AUDIO IN (tillval)	DP (tillval)	
AUDIO OUT (tillval)	Type (tillval)	

Extern kontroll



Nummer	Bild	Beskrivning
1		Gå till huvudmenyn.
2		Ange källnoden.
3/4		Snabbtangens 1, 2 Tryck för att aktivera användardefinierad snabbtangensfunktion
5		I avstängt läge trycker du på knappen för att slå på enheten. I påslagen status trycker du på knappen för att normalt övergå till menyväxling och håll in i 3 sekunder för att stänga av enheten.

Regel- och säkerhetskrav

FCC-meddelande

Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet klass B, i enlighet med artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadlig störning när utrustningen är installerad i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, om den inte installerats och använts i enlighet med instruktionerna kn det orsaka störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningen inte sker i en specifik installation. Om enheten orsakar störningar i radio- eller tv-mottagningen (som kan avgöras av växlingsenheten), rekommenderas att användaren vidtar en eller flera av följande åtgärder för att eliminera störningar.

- Justera om riktningen eller positionen för mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag som inte är inkopplat i kretsen till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta din återförsäljare eller en erfaren radio-TV-tekniker för att få hjälp.

Obs!

För att förhindra skada på monitorn ska du inte lyfta monitorn i stativet.

Obs: kabel med hölje

Alla anslutningar till andra datorenheter måste kopplas genom kablar med hölje i enlighet med EMC-reglerna.

Obs: perifera enheter

Endast certifierade perifera enheter (inmatnings-/utmatningsenheter, terminaler, skrivare etc.) som uppfyller gränsvärden enligt klass B ska anslutas till enheten. Användning av ocertifierade perifera enheter kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagningen.

Obs!

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan inverka på användarens behörighet att använda den här produkten.

Driftsförhållanden

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) den här enheten får inte orsaka störningar och (2) den här enheten kanske inte kan ta emot några störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Obs: Kanadensiska användare

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Förklarande kommentar runt "Förordningar kring hantering av elektriskt och elektroniskt avfall vid återvinning och kassering"

För att bättre skydda och ta hand om vår planet, ska användaren när den inte längre används vid livslängdens slut följa nationella lagar och regler vid återvinning av elektriskt och elektroniskt produktavfall och återvinna den genom lokala tillverkare med nationellt uppmärksammade återvinningskvalifikationer.

Undantag av avfallsutrustning för EU-hushållsanvändare



Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte får kasseras i det andra hushållsavfallet. Vid kassering av använda enheter är det ditt ansvar att ta den till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. De separata ställena för återvinning av förbrukade enheter bidrar till att bevara våra naturresurser och säkerställer att de återvinns på ett sätt som skyddar den mänskliga hälsan och miljön. För mer information om återvinningspunkter för använda enheter, kontakta ditt lokala stadskontor, hushållsavfall och handla där du köpt produkten.

CE-deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar Acer Inc., att denna LCD-monitor uppfyller kraven i enlighet med andra relevanta föreskrifter i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU och RoHS-direktiv 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EC med hänsyn till upprättande av ett ramverk för inställning av ekodesignkrav för energirelaterad produkt.

Acer-monitorn övervakas för video- och bildvisning av information som inhämtats från elektroniska enheter.

SPECIFIKATION

LCD-panel	Drivsystem	TFT färg-LCD	
	Storlek	27" W (69 cm)	
	Pixelpitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Ljusstyrka	250 cd/m ² (Typiskt)	
	Kontrast	100 000 000:1 Max (ACM)	
	Visningsbar vinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Svarstid	1 ms (VRB)	
	Paneltyp	VA	
	H-frekvens	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
V-frekvens	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Skärmfärger	16,7 Miljoner färger		
Pixelklocka	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maximal upplösning	HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DC2B		
Strömförbrukning	På läge	21 W (typiskt)	
	Viloläge	0,5 W (typiskt)	
	Av-läge	0,3 W (typiskt)	
Ingångskontakt	HDMI x 2 (Endast HDMI-ingångsmodell) (Tillval) DP (endast modeller med DP-ingång) (Tillval)		
Ingångsvideosignal	HDMI x 2 (Endast HDMI-ingångsmodell) (Tillval) DP (endast modeller med DP-ingång) (Tillval)		
Högtalare	2 W x 2 (endast modeller med ljudingång) (Tillval)		
Största skärmstorlek	Horisontell: 598 mm Vertikal: 336 mm		
Strömkälla	INGÅNG: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Miljööverväganden	Drifttemperatur: 0° till 40°C Förvaringstemperatur: -20° till 60°C Driftsluftfuktighet: 20 % till 80 %		
Mått	611,0 (B) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (D) mm		
Vikt (netto)	4,60 kg (netto)		
Funktionsspecifikationer	Lutning: -5° till +25° Vridning: +/- 360° Höjjustering: 120mm Pivå: Nej Avtagbar bas: Ja		
Externa kontroller	Reglageknappar	Strömknapp Hotkey 1 Hotkey 2	Hotkey 3 Hotkey 4
	Funktioner	Ljusstyrka Kontrast Svagt blått ljus Svart boost ACM HDR Superskärpa Gamma Färgtemperatur Lägen Färgutrymmet Läget gråskala Färgton 6 axlar Måttad 6 axlar Volym Dämpa OverDrive FreeSync Premium VRB	Antal uppdateringsfrekvenser Ultra-låg latens Målpunkt Språk OSD-timeout Ljusbild OSD-läs Inmatning Automatisk källa Vidläge DDC/CI HDMI svart nivå Snabbstartsläge Information Återställ alla inställningar
Specifikationerna varierar efter modell och/eller region.			

Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。


- 清潔液晶顯示器螢幕：首先，確保所使用的電源轉接器符合您所在地區的電氣標準。
 - 關閉液晶顯示器，然後拔下電源轉接器。
 - 將無溶劑的清潔溶液噴到抹布上，然後輕輕擦拭螢幕。
 - 切勿讓任何液體直接灑到螢幕或外殼的上面或裡面。
 - 請勿在液晶顯示器螢幕或外殼上使用任何基於氨或酒精的清潔劑。
 - 對於使用任何基於氨或酒精的清潔劑而造成的損壞，Acer 概不負責。
- 請勿將液晶顯示器放在窗戶附近。淋到雨、沾到濕氣或陽光直射會造成裝置嚴重損壞。
- 請勿在液晶螢幕上按壓。過度用力按壓會造成顯示器永久損壞。
- 請勿卸下外殼或嘗試自行修理機器。所有維護工作均應由經授權的技術人員進行。
- 將液晶顯示器存放在溫度介於 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 之間的房間裡。如果液晶顯示器存放在超出此範圍的地方，則可能導致永久損壞。
- 如果出現以下情況，請立即拔下顯示器的電源轉接器並聯絡經授權的技術人員：
 - 顯示器與電腦之間的訊號線磨損或損壞。
 - 液體灑到液晶顯示器上或顯示器淋到雨。
 - 液晶顯示器或外殼受損。

安裝顯示器基座


- 打開顯示器基座的包裝，然後將基座放在光滑的工作表面上。
- 打開顯示器的包裝。
- 將顯示器支架臂接到基座上。
 - 確保基座卡入顯示器支架臂。(僅限所選型號)
 - 使用螺絲起子轉動黑色螺絲，將零件固定到顯示器。(僅限所選型號)

將顯示器連接到電腦

- 關閉顯示器，然後拔下電腦的電源線。
- 2-1 連接視訊線
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 VGA 視訊纜線連接到電腦。(選配)
- 2-2 連接 HDMI 纜線(僅限 HDMI 輸入機型)
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 HDMI 纜線的一端連接到顯示器的背面，並且將另一端連接到電腦的連接埠。
- 2-3 連接 DP 線(僅限 DP 輸入機型)(選配)
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 DP 線連接至電腦。
- 連接音訊纜線。(僅限音訊輸入機型)(選配)
- 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源埠。
- 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。



外部控制



~		
HDMI (選配)	Ⓞ (選配)	注意：顯示器上插槽的位置和名稱可能會因顯示器機型而異，有些機型可能無法使用某些插槽。
VGA IN (選配)	USB (選配)	
AUDIO IN (選配)	DP (選配)	
AUDIO OUT (選配)	Type (選配)	

編號	畫面	說明
1		移至主選單。
2		進入來源模式。
3/4		熱鍵 1、2 按鈕。按下即可啟用使用者定義的熱鍵功能。
5	⏻	在電源關閉狀態下，按下按鈕將裝置電源開啟；在電源開啟狀態下，按下按鈕正常會進入模式切換選單，以及長按 3 秒鐘將裝置電源關閉。

規範和安全聲明

FCC 聲明

依據 FCC 規定第 15 篇，本設備經過測試證明符合 B 類數位裝置的限制。

這些限制旨在當設備安裝在住宅區時，提供合理保護以防有害干擾。本設備產生、使用並且會輻射射頻能量，而且如果未按照說明進行安裝和使用，可能對無線電通訊造成干擾。

然而，不保證特定安裝不會出現干擾。如果裝置的確對無線電或電視接收造成干擾（這可藉由關閉設備確定），則建議使用者採取以下一或多種措施將干擾排除：

- 重新調整接收器天線的方向或位置。
- 增加裝置與接收器之間的距離。
- 將裝置電源連接到有別於接收器所連接電路的電源插座。
- 如需幫助，請聯絡您的零售商或有經驗的無線電/電視技術人員。

注意

為避免損壞顯示器，請勿使用支架將顯示器升起。

注意：屏蔽線

與其他運算裝置的所有連接都必須透過屏蔽線，以符合 EMC 規範。

注意：週邊設備

只能將符合 B 類限制的認證週邊設備（輸入/輸出裝置、終端、印表機等）連接到裝置。使用未經認證的週邊設備可能對無線電和電視接收造成干擾。

注意

未經製造商明確核准的任何變更或修改都可能讓使用者喪失運作本產品的權限。

運作條件

本產品符合 FCC 規定第 15 篇。運作時可符合下列兩項條件：(1) 本裝置可能不會造成有害干擾，以及 (2) 本裝置必須能夠接受任何收到的干擾，包括可能造成非所欲運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

關於「廢棄電氣和電子產品回收和棄置管理規範」的註記

為了更加照護和保護我們的星球，當使用者不再需要本產品或產品報廢時，請遵守有關電氣和電子產品廢棄物回收的國家法律和規範，並透過具有國家認可回收資格的當地製造商進行回收。

歐盟家庭使用者廢棄設備棄置



產品上或其包裝上的這種符號表示產品不得與其他家庭垃圾一起棄置。棄置用過的裝置時，您有責任將其帶到回收已用電氣和電子設備的收集點。已用裝置在棄置時的單獨收集和回收有助於節省自然資源，並且確保是以保護人類健康和環境的方式將其回收。如需有關已用裝置回收點的更多資訊，請聯絡您當地城市辦事處、家庭廢棄物棄置服務或您購買產品所在商店。

CE 符合性聲明

Acer Inc. 特此聲明，本款液晶顯示器就能源相關產品，符合 EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 和 RoHS 指令 2011/65/EU，以及針對建立框架用於制定生態設計要求之指令 2009/125/EC 的基本要求和相關規定。

Acer 顯示器專用於對來自電子裝置之資訊進行視訊和視覺化顯示。

規格

液晶面板	驅動系統	TFT 彩色液晶	
	尺寸	27 英寸寬 (69 公分)	
	像素間距	0.311 公釐 (水平) x 0.311 公釐 (垂直)	
	亮度	250 cd/m ² (標準值)	
	對比	10000000:1 最大 (ACM)	
	可視角	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	響應時間	1 毫秒 (VRB)	
	面板類型	VA	
	水平頻率	HDMI : 31.469 - 199.800 KHz DP : 31.469 - 199.800 KHz	
垂直頻率	HDMI : 48 - 180 Hz DP : 48 - 180 Hz		
顯示色彩	1670 萬色		
點時脈	HDMI : 415.580 MHz DP : 415.580 MHz		
最大解析度	HDMI : 1920x1080 @ 180 Hz DP : 1920x1080 @ 180 Hz		
隨插即用	VESA DDCCI/DDC2B		
功耗	開啟模式	21 W (標準值)	
	休眠模式	0.5 W (標準值)	
	關閉模式	0.3 W (標準值)	
輸入接頭	HDMI x2 (限 HDMI 輸入型號) (選配) DP (限 DP 輸入型號) (選配)		
輸入視訊訊號	HDMI x2 (限 HDMI 輸入型號) (選配) DP (限 DP 輸入型號) (選配)		
揚聲器	2 Wx2 (僅限音訊輸入機型) (選配)		
最大螢幕尺寸	水平: 598 公釐 垂直: 336 公釐		
電源	輸入: 100 - 240 V~ 50/60 Hz		
使用環境需知	運作溫度: 0°C 至 40°C 儲存溫度: -20°C 至 60°C 運作濕度: 20% 至 80%		
尺寸	611.0 (寬) x 405.0-525.0 (高) x 234.0 (深) 公釐		
重量 (淨重)	4.60 公斤 (淨重)		
機構規格	傾斜角度: -5° 至 +25° 旋轉: +/- 360° 高度調整: 120 公釐 關節: 無 分離式底座: 有		
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 熱鍵 1 熱鍵 2	熱鍵 3 熱鍵 4
	功能	亮度 對比 低藍光 黑色增豔 ACM HDR 超清晰度 色差補正 色溫 模式 色彩空間 灰階模式 6 軸色調 6 軸飽和 音量 靜音 顯示反應速度 FreeSync Premium VRB	更新頻率數字 超低延遲 瞄準點 語言 OSD 顯示時間設定 透明度 OSD 鎖定 輸入 自動訊號源 寬螢幕模式 DDC/CI HDMI 黑階 快速開啟模式 資訊 重設所有設定
規格視機型及/或地區而定。			

請在 Acer 官方支援網站尋找 Acer 產品的手冊和其他文件。

Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

重要安全说明

请详细阅读下列说明。


1. 清洁 LCD 显示器屏幕：首先确认使用的电源适配器符合你所使用的地区标准。
 - 关闭 LCD 显示器电源，拔掉电源适配器。
 - 将非溶剂清洁剂喷洒到抹布上，轻轻擦拭屏幕。
 - **切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
 - **请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氨或酒精类清洁剂。**
 - 对于因使用氨水或酒精清洁剂造成的损坏，Acer 不承担责任。
2. 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直射照射可能导致严重损坏。
3. 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。
4. 不要卸下机盖或尝试自行维修本机器。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务。
5. 将 LCD 显示器存放在温度为 -20°C 到 60°C (-4°F 到 140°F) 的房间内。在此范围之外存放 LCD 显示器时，可能导致永久性损坏。
6. 若出现下列情形，应立即拔掉显示器电源适配器，并与经过授权的技术人员联系：
 - 显示器与 PC 之间的信号线磨损或损坏。
 - 液体溅到 LCD 显示器上或者显示器遭受雨淋。
 - LCD 显示器或机壳损坏。

安装显示器底座


1. 拆开显示器底座包装，将底座放到平稳的工作台面上。
2. 拆开显示器包装。
3. 将显示器支架臂与底座锁紧。
 - 确保底座卡入到显示器支架臂上。（仅限部份型号）
 - 用螺丝刀转动黑色螺丝，将支架臂固定到显示器上。（仅限部份型号）

将显示器连接计算机

1. 关闭显示器并拔出计算机电源线。
2. 2-1 连接视频线
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 VGA 视频线缆连接至计算机。（选配）
- 2-2 连接 HDMI 线缆（仅限 HDMI 输入型号）
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 HDMI 线缆的一端连接至显示器后部，另一端连接计算机端口。
- 2-3 连接 DP 线（仅限于 DP 输入型号）（选配）
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 DP 线连接到计算机。
3. 连接音频线缆。（仅限音频输入型号）（选配）
4. 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
5. 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。



外部控制



-		注意：显示器的端口位置和名称可能因显示器型号而不同，有些型号可能未配备某些接口。
HDMI (选配)	耳机 (选配)	
VGA IN (选配)	USB (选配)	
AUDIO IN (选配)	DP (选配)	
AUDIO OUT (选配)	Type (选配)	

编号	图标	说明
1		进入主菜单。
2		进入信源模式。
3/4		热键 1, 2 按钮。按下以激活用户定义的热键功能。
5	⏻	关机状态下，按键开机；开机状态下，正常按键进入切换模式菜单，长按 3 秒关机。

监管和安全声明

FCC 声明

经测试，本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施，以防该设备在住宅区安装时产生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生干扰。

但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰（可以通过开关设备来确定），建议用户采取以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收器的间距。
- 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员以获取帮助。

注意

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意：屏蔽电缆

所有到其它计算设备的连接都必须使用屏蔽电缆，以便符合 EMC 法规的要求。

注意：外设

只有经过认证，符合 B 类限制的外设（输入 / 输出设备、终端、打印机等）才可连接到本设备。使用未认证的外设可能会造成无线电和电视接收的干扰。

注意

任何未经制造商明确批准的改动或修改，都可能使用户丧失由联邦通讯委员会赋予的操作本产品之权利。

操作条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作符合以下两个条件：（1）本设备不会造成有害干扰，（2）本设备必须能够承受收到的干扰，包括任何可能会造成操作异常的干扰。

注意：加拿大用户

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟地区家庭用户废旧设备的废弃



产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其它家庭垃圾一起废弃。废弃废旧设备时，您有责任将其送交专门回收废旧电气和电子设备的回收点。废弃时分类收集和回收废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收利用。有关废旧设备回收点的详细信息，请与您当地的市政机构、家庭垃圾处理服务机构或产品的销售店联系。

管制认证



依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	○	○	○	○	○
塑料机构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏	X	○	○	○	○	○
电源模块	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
外部信号连接线	X	○	○	○	○	○
喇叭	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

Acer LCDモニタークイックスタートガイド (QSG)

安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。


- LCDディスプレイ画面のクリーニング：最初に、使用している電源アダプターがお住まいの地域の電気規格と一致していることを確認してください。
 - LCDモニターの電源を切り、電源アダプターを取り外します。
 - 溶剤を含まない洗浄液を雑巾にスプレーし、画面をやさしく拭きます。
 - 液体を直接画面やケースにこぼさないでください。
 - LCDモニターの画面やケースにアンモニアまたはアルコールベースのクリーナーを使用しないでください。
 - Acerは、アンモニアまたはアルコールベースのクリーナーの使用による損傷に対して責任を負いません。
- LCDディスプレイを窓の近くに置かないでください。雨や湿気、直射日光に当たると、本機器に重大な損傷を与えることがあります。
- LCD画面を押さないでください。過度に強く押すと、ディスプレイに永久的な損傷を与える可能性があります。
- 自分でケースを取り外したり、機械を修理したりしないでください。すべての保守作業は、認定技術者が行う必要があります。
- LCDディスプレイは、-20° C～60° C (-4° F～140° F)の間で保管してください。LCDディスプレイをこの範囲外で保管すると、永久的な損傷が生じる可能性があります。
- 次の場合は、モニターの電源アダプターをすぐに取り外し、認定技術者に問い合わせてください。
 - モニターとコンピューター間の信号ケーブルが磨耗しているか破損している。
 - LCDディスプレイに液体がこぼれたり、ディスプレイが雨にさらされたりします。
 - LCDモニターまたはケースが破損した。

モニター台の取り付け

- モニター台を開梱し、台を滑らかな作業台に置きます。
- モニターを開梱します。
- モニタースタンドアームをベースに取り付けます。
 - ベースがモニタースタンドアームにカチッと収まることを確認します。(一部のモデルのみ)
 - ドライバーを使用して黒いネジを回し、アームをディスプレイに固定します。(一部のモデルのみ)


コンピューターとモニターの接続

- モニターの電源をオフにし、コンピューターの電源コードを抜きます。
- 2-1 ビデオケーブルの接続
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - VGAビデオケーブルをコンピューターに接続します。(オプション)
- 2-2 HDMIケーブルの接続 (HDMI入力モデルのみ)
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - HDMIケーブルの一端をモニターの背面に接続し、もう一端をコンピューターのポートに接続します。
- 2-3 DPケーブルの接続 (DP入力モデルのみ) (オプション)
 - モニターとコンピューターの電源が切れていることを確認します。
 - コンピューターにDPケーブルを接続します。
- オーディオケーブルを接続します。(オーディオ入力モデルのみ) (オプション)
- モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピューターとモニターの電源コードを近くのコンセントに差し込みます。



-		
HDMI (オプション)	🔊 (オプション)	注：モニターにあるソケットの位置と名称は、モニターの機種によって異なることがあります。機種によっては利用できないソケットがあります。
VGA IN (オプション)	USB (オプション)	
AUDIO IN (オプション)	DP (オプション)	
AUDIO OUT (オプション)	Type (オプション)	

外部コントロール



番号	画質調整	説明
1		メインメニューに移動します。
2		ソースモードに入ります。
3/4		ホットキー1、2ボタンユーザー定義ホットキー機能をアクティブにします。
5	🔊	電源がオフの状態では、ボタンを押すと本機器の電源が入ります。電源がオンの状態では、ボタンを押すと通常モード切り替えメニューに入り、3秒間長押しすると本機器の電源がオフになります。

規制および安全に関する声明

FCC声明

本機器は、FCC規則の第15条に従って、クラスBのデジタル機器の制限に準拠することがテストによって確認されています。これらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適切に保護することを目的としています。この装置は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、利用するものであり、これを放射する可能性もあります。取扱説明書の指示に従って設置および利用しない場合、無線通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。

ただし、特定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらしていると判断される場合（スイッチギアにより決定可能）、ユーザーは電波障害を是正するために次の1つ以上の対策を講じることをお勧めします。

- ・受信機アンテナの方向または位置を再調整します。
- ・本機器と受信機間の距離を長くします。
- ・本機器の電源を、受信機が接続されている回路とは異なる電源コンセントに接続します。
- ・販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にお問い合わせください。

注

モニターの損傷を防ぐため、スタンドを使用してモニターを持ち上げないでください。

注：シールドケーブル

他のコンピューティング機器へのすべての接続は、EMC規制に準拠して、シールドケーブルを介する必要があります。

注：周辺機器

クラスBの制限を満たす認定周辺機器（入力/出力機器、端末、プリンターなど）のみをデバイスに接続する必要があります。認定されない周辺機器を使用すると、ラジオやテレビに電波障害をもたらす可能性があります。

注

メーカーによって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、この製品を操作するユーザーの権限が無効になる場合があります。

動作条件

本機器はFCC規則の第15条に準拠しています。本装置を操作する際には、次の2条件を満たす必要があります。（1）本機器は有害な電波障害を引き起こすことはありません。（2）本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、受信した電波障害を受け入れる必要があります。

注：カナダに居住するユーザー

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

「廃電気電子製品のリサイクルと廃棄の管理に関する規制」に関する説明

本製品または本製品の寿命により本製品が不要になったときは、地球環境を保護するために、電気および電子製品廃棄物のリサイクルに関する国内法および規制を遵守してください。また、国家認定リサイクル資格を持つ地域のメーカーを通じてリサイクルしてください。

廃機器の廃棄（EUの家庭ユーザー）



製品またはパッケージにあるこの記号は、製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。使用済みの機器を廃棄する場合、使用済みの電気および電子機器をリサイクルする回収場所に持ち込むことはお客様の責任です。使用済み機器は廃棄時に分別して回収およびリサイクルすることによって、天然資源の保全に役立ち、人間の健康や環境を守るために確実にリサイクルすることができます。使用済み機器のリサイクル場所の詳細については、最寄りの市町村、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入したショップにお問い合わせください。

CE適合宣言

Acer Inc.は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件を設定するためのフレームワークの確立に関して、このLCDモニターが、EMC指令2014/30 / EU、低電圧指令2014/35 / EU、RoHS指令2011/65 / EU、および指令2009/125 / ECの必須要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

Acerモニターは、電子機器から取得された情報をビデオおよび視覚的に表示することを目的としています。

仕様

LCDパネル	駆動システム	TFTカラー-LCD	
	サイズ	27インチW (69 cm)	
	ピクセルピッチ	0.311 mm (水平) x 0.311 mm (垂直)	
	輝度	250 cd/m ² (標準)	
	コントラスト	10000000:1 最大 (ACM)	
	視野角	178° (水平) 178° (垂直) (CR=10)	
	反応時間	1 ms (VRB)	
	パネルタイプ	VA	
	水平周波数	HDMI: 31.469 ~ 199.800 KHz DP: 31.469 ~ 199.800 KHz	
垂直周波数	HDMI: 48 ~ 180 Hz DP: 48 ~ 180 Hz		
ディスプレイカラー	1670 万色		
ドットクロック	HDMI: 415.580 MHz DP: 415.580 MHz		
最大解像度	HDMI: 1920×1080/180 Hz DP: 1920×1080/180 Hz		
ブラグアンドプレイ	VESA DDCCI/DDC2B		
電力消費量	オンモード	21 W (標準)	
	スリープモード	0.5 W (標準)	
	オフモード	0.3 W (標準)	
入力端子コネクタ	HDMI × 2 (HDMI入力モデルのみ) (オプション) DP (DP入力モデルのみ) (オプション)		
入力ビデオ信号	HDMI × 2 (HDMI入力モデルのみ) (オプション) DP (DP入力モデルのみ) (オプション)		
スピーカ	2 W x 2 (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)		
最大スクリーンサイズ	水平: 598 mm 垂直: 336 mm		
電源	入力: 100-240 V ~ 50/60 Hz		
環境的考慮	動作温度: 0° ~ 40° C 保管温度: -20° ~ 60° C 動作湿度: 20 ~ 80%		
寸法	611.0 (幅) x 405.0-525.0 (高さ) x 234.0 (奥行) mm		
重量 (正味)	4.60 kg (正味)		
機構仕様	傾き: -5° ~ +25° スイベル: +/- 360° 高さ調整: 120mm ピボット: なし 取り外し可能フットスタンド: あり		
外部コントロール	スイッチ/ボタン	電源ボタン ホットキー 1 ホットキー 2	ホットキー 3 ホットキー 4
	機能	輝度 コントラスト ブルーライト低減 ブラックブースト ACM HDR スーパーシャープネス ガンマ 色温度 モード 色空間 グレースケールモード 6 軸色合い 6 軸飽和 音量 消音 反応速度表示 FreeSync Premium VRB	リフレッシュレート数 超低レイテンシ 照準点 言語 OSD 表示時間設定 透明度 OSD ロック 入力端子 入力信号自動検出 表示モード DDC/CI HDMI 黒レベル クイックスタートモード 製品情報 すべての設定をリセット
仕様はモデルや地域により異なります。			

Acer製品のマニュアルやその他のドキュメントについては、Acerの公式サポート Web サイトを参照してください。

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


- Čištění obrazovky LCD monitoru: Nejprve se ujistěte, že používaný napájecí adaptér odpovídá elektrickým standardům vašeho regionu.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí adaptér.
 - Nastříkejte na hadřík čisticí roztok bez rozpouštědel a jemně otřete obrazovku.
 - Nikdy nenanášejte žádnou kapalinu přímo na obrazovku ani do ní jejího krytu.**
 - Na obrazovku LCD monitoru ani na kryt monitoru nepoužívejte čisticí prostředky na bázi amoniaku nebo alkoholu.**
 - Společnost Acer nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím čisticích prostředků na bázi amoniaku nebo alkoholu.
- Neumísťujte monitor LCD do blízkosti okna. Pokud by bylo zařízení vystaveno dešti, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- Na obrazovku LCD netlačte. Nadměrně silný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se zařízení nepokoušejte sami opravit. Veškeré úkony údržby musí provádět autorizovaný technik.
- Umístěte monitor LCD do místnosti s teplotou mezi -20 °C a 60 °C. Pokud by byl monitor LCD uchovávaný při teplotě mimo tento rozsah, mohlo by dojít k jeho vážnému poškození.
- V následujících případech okamžitě odpojte napájecí adaptér monitoru a obraťte se na autorizovaného technika:
 - Signálový kabel mezi monitorem a počítačem je opotřebovaný nebo poškozený.
 - Dojde k vylití kapaliny na monitor LCD nebo je monitor vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho kryt.

Přípevnění základny monitoru

- Vybalte základnu monitoru a umístěte ji na hladký pracovní povrch.
- Vybalte monitor.
- Přípevněte k základně stojan monitoru.
 - Zajistěte, aby základna do stojanu monitoru zapadla. (Pouze u vybraných modelů.)
 - Stojan k monitoru zajistěte otáčením černého šroubu pomocí šroubováku. (Pouze u vybraných modelů.)


Připojení monitoru k počítači

- Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení videokabelu
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte videokabel VGA k počítači. (Volitelné)
- 2-2 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte jeden konec kabelu HDMI na zadní stranu monitoru a druhý konec k portu počítače.
- 2-3 Připojení kabelu DP (pouze u modelu se vstupem DP) (Volitelné)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel DP k počítači.
- Připojte audiokabel (pouze u modelu s audiovstupem) (Volitelné).
- Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.



~		
HDMI (volitelné)		Poznámka: Umístění a názvy konektorů monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. U některých modelů nemusí být některé konektory k dispozici.
VGA IN (volitelné)	USB (volitelné)	
AUDIO IN (volitelné)	DP (volitelné)	
AUDIO OUT (volitelné)	Type (volitelné)	

Externí ovládání



Číslo	Obrázek	Popis
1		Slouží k otevření hlavní nabídky.
2		Slouží k přechodu do režimu zdroje.
3/4		Tlačítka klávesových zkratk 1, 2 Stisknutím aktivujete funkci zkratk nastavených uživatelem.
5		Je-li zařízení vypnuto, slouží tlačítko k zapnutí zařízení. Je-li zařízení zapnuto, slouží normální stisknutí tlačítka k přechodu do nabídky přepínání režimů a dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund slouží k vypnutí zařízení.

Prohlášení o souladu se zákony a bezpečnostními předpisy

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC.

Tato zařízení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením, když je zařízení instalováno v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že k rušení nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se, aby uživatel eliminoval rušení provedením jednoho nebo více následujících opatření:

- Nastavte jiný směr nebo polohu antény přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do síťové zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušného rádiového/televizního technika.

Poznámka

Nezvedejte monitor za stojan, abyste zabránili poškození monitoru.

Poznámka ke stíněným kabelům

Všechna připojení k jiným počítačovým zařízením musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka k periferním zařízením

K zařízením se smí připojit pouze certifikovaná periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která splňují omezení pro zařízení třídy B. Pokud byste zařízení připojili k necertifikovaným periferním zařízením, mohlo by dojít k rušení rádiového a televizního příjmu.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Provozní podmínky

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopné akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.

Poznámka: Uživatelé v Kanadě

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Vysvětlivka týkající se předpisů o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a o jejich recyklaci a likvidaci

K zajištění lepší péče o naši planetu a k její ochraně dodržujte na konci životnosti zařízení národní zákony a předpisy týkající se recyklace elektrických a elektronických odpadních zařízení a využijte k recyklaci zařízení místní výrobce, kteří mají v daném státě uznávané oprávnění k recyklování.

Likvidace odpadních zařízení uživateli v domácnostech v EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že se výrobek nesmí likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Při likvidaci použitého zařízení je vaší povinností jej zanést do sběrného dvoru, který se zaměřuje na recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace použitých zařízení pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví ani životní prostředí. Chcete-li získat více informací o recyklačních střediscích použitých zařízení, kontaktujte svůj místní městský úřad, instituce zabývající se komunálním odpadem nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém rušení, směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a směrnice 2011/65/EU RoHS a směrnice 2009/125/EK s ohledem na vytvoření rámce pro stanovení požadavků ekodesignu pro produkt využívající energii.

Monitor Acer je určený pro přehrávání videí a vizuální zobrazení informací získaných z elektronických zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém	Barevný LCD TFT	
	Velikost	27" širokouhý formát (69 cm)	
	Rozteč pixelů	0,311 mm (horizontálně) × 0,311 mm (vertikálně)	
	Jas	250 cd/m ² (typický)	
	Kontrast	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
	Úhel sledování	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Doba odezvy	1 ms (VRB)	
	Typ panelu	VA	
	Horizontální frekvence	HDMI: 31,469 až 199,800 KHz DP: 31,469 až 199,800 KHz	
Vertikální frekvence	HDMI: 48 až 180 Hz DP: 48 až 180 Hz		
Barva zobrazení	16,7 milioen		
Frekvence bodů	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maximální rozlišení	HDMI: 1 920 × 1 080 při 180 Hz DP: 1 920 × 1 080 při 180 Hz		
Funcke Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Elektrická spotřeba	Režim Zapnuto	21 W (typický)	
	Režim spánku	0,5 W (typický)	
	Režim Výpnuto	0,3 W (typický)	
Konektor vstupu	HDMI x 2 (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)		
Vstupní videosignál	HDMI x 2 (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)		
Reproduktory	2 W x 2 (pouze models audio vstupem) (volitelné)		
Maximální velikost obrazovky	Horizontálně: 598 mm Vertikálně: 336 mm		
Zdroj napájení	VSTUP: 100–240 V~ 50/60 Hz		
Podmínky okolního prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -20 až 60 °C Provozní vlhkost: 20 % až 80 %		
Rozměry	611,0 (Š) × 405,0-525,0 (V) × 234,0 (H) mm		
Hmotnost (čistá)	4,60 kg (čistá)		
Technické údaje mechanismu	Naklonění: -5 až +25° Otáčení: +/- 360° Nastavení výšky: 120mm Otočení: Ne Odnímatelný stojan: Ano		
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítko napájení Klávesová zkratka 1 Klávesová zkratka 2	Klávesová zkratka 3 Klávesová zkratka 4
	Funcke	Jas Kontrast Redukce modrého světla Posílení černé ACM HDR Super ostrost Gamma Teplota barev Režimy Barevný Prostor Režim stupňů šedi 6osý odstín 6osá sylost Hlasitost Ztlumit Overdrive FreeSync Premium VRB	Obnovovací frekvence Ultra nízká latence Zaměřovač Jazyk Časový limit nabídky na obrazovce Transparentnost Zámek OSD Vstup Automatická detekce signálů ze zdrojů Širokouhý režim DDC/CI Úroveň černé HDMI Režim rychlého spuštění Informace Resetovat všechna nastavení
Specifikace se u jednotlivých modelů a v různých oblastech liší.			

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.


- Az LCD-kijelző tisztítása: először ellenőrizze, hogy a használt hálózati adapter megfelel-e a régió elektromos szabványainak.
 - Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, és húzza ki a hálózati adaptert.
 - Permetezzen oldószermentes tisztítóoldatot egy ruhára, és óvatosan törölje le a kijelzőt.
 - Soha ne öntsön folyadékot közvetlenül a kijelzőre vagy annak házára.**
 - Az LCD-kijelző és a kijelzőház tisztítására ne használjon ammónia vagy alkohol alapú tisztítószeret.**
 - Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószeres használatából eredő károkért.
- Az LCD-kijelzőt ne helyezze ablak közelébe. Ha a készüléket esőnek, párnának vagy közvetlen napsütésnek teszi ki, azzal súlyos károkat okozhat benne.
- Ne fejtse ki nyomást az LCD-kijelzőre. Ha túl nagy erőt fejt ki a kijelzőre, azzal maradandó károkat okozhat rajta.
- Ne távolítsa el a házat, és ne kísérelje meg egyedül megjavítani a gépet. Minden karbantartási feladatot engedéllyel rendelkező szakemberek kell elvégeztie.
- Az LCD-kijelzőt -20°C-60°C (-4°F-140°F) hőmérsékletű helyiségben tárolja. Ha az LCD-kijelzőt ezen tartományon kívül tárolják, az maradandó károkat okozhat.
- Azonnal húzza ki a monitor hálózati adapterét, és forduljon engedéllyel rendelkező technikushoz, ha:
 - A monitor és a számítógép közötti jelkábel elhasználadott vagy megsérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-kijelzőre, vagy a kijelző esőnek volt kitéve.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A monitortalp csatlakoztatása

- Csomagolja ki a monitortalpat és helyezze sima munkafelületre.
- Csomagolja ki a monitort.
- Csatlakoztassa a monitorállványkart a talphoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a talp bepattan a monitorállványkarba. (Kizárólag válogatott modellek esetén)
 - Egy csavarhúzó segítségével húzza meg a fekete csavart a kar kijelzőhöz történő rögzítéséhez. (Kizárólag válogatott modellek esetén)


A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

- Kapcsolja ki a monitort és csatlakoztassa le a számítógép hálózati tápkábelét.
- 2-1 Videókábel csatlakoztatása
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - Csatlakoztassa a VGA videokábelét a számítógépre. (Opcionális)
- 2-2 HDMI-kábel csatlakoztatása (csak HDMI-csatlakozós modell esetén)
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - A HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a monitor hátuljára, a másikat pedig a számítógép csatlakozójára.
- 2-3 A DP-kábel csatlakoztatása (csak DP-csatlakozós modell esetén model) (Opcionális)
 - A monitor és a számítógép is legyen kikapcsolva.
 - Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógépre.
- Audiókábel csatlakoztatása (csak audiocsatlakozós modell esetén) (Opcionális)
- Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján található tápcsatlakozóhoz.
- A számítógép és a monitor tápkábelét csatlakoztassa egy közeli hálózati csatlakozóra.



-		
HDMI (opcionális)	↻ (opcionális)	Megjegyzés: a monitor csatlakozóinak elhelyezkedése és neve a modelltől függően változhat, és egyes modelleken egyes csatlakozók nem találhatóak meg.
VGA IN (opcionális)	USB (opcionális)	
AUDIO IN (opcionális)	DP (opcionális)	
AUDIO OUT (opcionális)	Type (opcionális)	

Külső vezérlés



Szám	Kép	Leírás
1		Belépés a főmenübe.
2		Belépés a jelforrás-választó módba.
3/4		1., 2. gyorsgombok Nyomja meg a felhasználó által meghatározott gyorsgombfunkció aktiválására.
5	⏻	A gomb kikapcsolt készülék esetén bekapcsolja a készüléket; bekapcsolt készüléknél pedig normál lenyomás esetén megjeleníti az üzemmódválasztó menüt, 3 másodpercig történő hosszú lenyomás esetén pedig kikapcsolja a készüléket.

Szabályozó és biztonsági nyilatkozatok

FCC-nyilatkozat

A berendezést tesztelték vetették alá, amely során megállapították, hogy megfelel az FCC-előírások 15. fejezete szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak.

Ezen korlátozások célja, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciával szemben a készülék lakóterületen történő telepítése esetén. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja a rádiókommunikációt.

Azonban nem garantálható, hogy adott esetben nem jelentkezik interferencia. Ha az készülék zavarja a rádió- vagy a televízióvetélt (amelyet a kapcsolóberendezés határozhat meg), akkor az interferencia kiküszöbölése érdekében ajánlott végrehajtani az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet:

- Igazítsa meg a vevőantenna irányát vagy pozícióját.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készülék tápkábelét olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely különbözik attól az áramkörtől, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

Megjegyzés

A monitor sérülésének elkerülése érdekében ne emelje azt fel a talpánál fogva.

Megjegyzés: árnyékolt kábel

Az EMC-előírásoknak megfelelően minden egyéb számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatáshoz árnyékolt kábeleket kell használni.

Megjegyzés: perifériák

A készülékhez kizárólag olyan hitelesített perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközöket, terminálok, nyomtatókat stb.) lehet csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú korlátozásoknak. Nem hitelesített perifériák használata zavarhatja a rádió- és a televízióvetélt.

Megjegyzés

A gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Működtetési feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Magyarozó megjegyzés: „Elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályok”

Amennyiben már nincs szüksége a termékre, illetve a termék élettartama végén, a bolygó védelme érdekében, kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket, és használtsa újra a készüléket országosan elismert újrahasznosítási engedéllyel rendelkező helyi gyártókon keresztül.

A hulladékká vált berendezés elhagyása az EU háztartási felhasználói számára



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum arra utal, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A használt készülékek ártalmatlanítása során az Ön felelőssége, hogy azokat használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyekre vigye. A használt eszközök ártalmatlanítás során történő elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez és biztosítja, hogy az újrahasznosításra az emberi egészség és a környezet védelme mellett kerüljön sor. A használt készülékek újrahasznosítási gyűjtőpontjaival kapcsolatos további információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket vásárolta.

CE megfeleléségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv, a 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv, a 2011/65/EU RoHS irányelv, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az Acer monitor az elektronikus eszközökről kapott videók és vizuális információk megjelenítésére szolgál.

SPECIFIKÁCIÓ

LCD-kijelzőpanel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	27" Szé (69 cm)	
	Pixelsűrűség	0,311 mm (V) x 0,311 mm (F)	
	Fényerő	250 cd/m ² (Tipikus)	
	Kontraszt	Max. 100 000 000:1 (ACM)	
	Megtekintési szög	178° (V) 178° (F) (CR=10)	
	Válasz- idő	1 ms (VRB)	
	Panel típusa	VA	
	Vízs. frekvencia	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DP: 31,469 – 199,800 KHz	
Függ. frekvencia	HDMI: 48 – 180 Hz DP: 48 – 180 Hz		
Megjeleníthető színek	16,7 M szín		
Képpont-órajel	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maximális felbontás	HDMI: 1920×1080, 180 Hz DP: 1920×1080, 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Energiafogyasztás	Bekapcsolt állapotban	21 W (Tipikus)	
	Alvó állapot	0,5 W (Tipikus)	
	Kikapcsolt állapot	0,3 W (Tipikus)	
Bemeneti csatlakozó	HDMI (Kizárólag HDMI-beviteli modell esetén) (Opcionális) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (Opcionális)		
Bemeneti videojel	HDMI (Kizárólag HDMI-beviteli modell esetén) (Opcionális) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (Opcionális)		
Hangszórók	2 W × 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)		
Maximális képernyőméret	Vízszintes: 598 mm Függőleges: 336 mm		
Áramforrás	BEMENET: 100 – 240 V, 50/60 Hz		
Környezeti feltételek	Működési hőmérséklet: 0° – 40°C Tárolási hőmérséklet: -20° – 60°C Működési páratartalom: 20 – 80%		
Méreték	611,0 (Sz) x 405,0-525,0 (Ma) x 234,0 (Mé) mm		
Tömeg (nettó tömeg)	4,60 kg (nettó)		
Mechanizmus Specifikációk	Döntés: -5° – +25° Elforgatás: +/- 360° Magasság beállítása: 120mm Képforgatás: Nem Leszerelhető talp: Igen		
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Főkapcsoló gomb 1. gyorsbillentyű 2. gyorsbillentyű	3. gyorsbillentyű 4. gyorsbillentyű
	Funkciók	Fényerő Kontraszt Halvány kék fény Feketesztint-javítás ACM HDR Szuperéles kép Gamma Színhőmérséklet Üzem módok Színteret Használja Szürkeárnyalat üzemmód 6 tengelyes színárnyalat 6 tengelyes telítettség Hangerő Némítás Túlhajtás FreeSync Premium VRB	Frissítési gyakoriság szám Ultra alacsony késés Célpont Nyelv OSD időtűllépés Átlátszóság OSD lezárása Bemenet Auto bemenetválasztás Széles mód DDC/CI HDMI fekete szint Gyors indítás mód Információk Minden beállítás visszaállítása
A műszaki adatok típusonként és/vagy régióként eltérőek lehetnek.			

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (ΟΓΕ)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί στα ηλεκτρολογικά πρότυπα της περιοχής σας.
 - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
 - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
 - Μην ρίχνετε ποτέ υγρά απευθείας στην οθόνη ή το περίβλημά της.**
 - Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία ή αλκοόλη στην οθόνη LCD ή το περίβλημά της.**
 - Η Acer δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση καθαριστικών με αμμωνία ή αλκοόλη.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρα. Η έκθεση σε βροχή, υγρασία ή άμεση ηλιακή φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το περίβλημα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε δωμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60°C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
- Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το καλώδιο σήματος μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή έχει φθαρεί ή υποστεί ζημιά.
 - Πίεση υγρό επάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
 - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.

Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης

- Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια.
- Αφαιρέστε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Προσαρτήστε το στήριγμα στην βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει επάνω στο στήριγμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
 - Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να στρέψετε τη μαύρη βίδα, ώστε να ασφαλίσετε το στήριγμα στην οθόνη. (σε επιλεγμένα μοντέλα)


Σύνδεση της οθόνης στον υπολογιστή σας

- Απενεργοποιήστε την οθόνη σας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή από την πρίζα.
- 2-1 Σύνδεση καλωδίου βίντεο
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το καλώδιο βίντεο VGA στον υπολογιστή. (Προαιρετικό)
- 2-2 Συνδέστε το καλώδιο HDMI (μόνο για μοντέλα με είσοδο HDMI)
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε ένα άκρο του καλωδίου HDMI στο πίσω μέρος της οθόνης και το άλλο άκρο στη θύρα του υπολογιστή.
- 2-3 Συνδέστε το καλώδιο DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (Προαιρετικό)
 - Βεβαιωθείτε ότι και η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο ήχου. (μόνο για μοντέλα με είσοδο ήχου) (Προαιρετικό)
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και της οθόνης σε κοινή πρίζα ρεύματος.



~		Σημείωση: Η θέση και τα ονόματα των υποδοχών της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης και κάποιες υποδοχές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.
HDMI (προαιρετικό)	Ⓜ (προαιρετικό)	
VGA IN (προαιρετικό)	USB (προαιρετικό)	
AUDIO IN (προαιρετικό)	DP (προαιρετικό)	
AUDIO OUT (προαιρετικό)	Type (προαιρετικό)	

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου



Αριθμός	Εικόνα	Περιγραφή
1		Μετάβαση στο κύριο μενού.
2		Είσοδος στη λειτουργία επιλογής πηγής.
3/4		Πλήκτρο 1, 2 κουμπιά Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων καθορισμένων από το χρήστη.
5	⏻	Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πάτημα αυτού του πλήκτρου ενεργοποιεί την οθόνη. Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα αυτού του πλήκτρου ανοίγει το μενού αλλαγής τρόπου λειτουργίας, ενώ το παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα απενεργοποιεί την οθόνη.

Κανονιστικές δηλώσεις και δηλώσεις ασφαλείας

Υπόδειξη FCC

Ο παρών εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα όρια που προβλέπονται για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Σημείωση

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σκιάνετε από τη βάση της.

Σημείωση: Θωρακισμένο καλώδιο

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Σημείωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, θερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας Β μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Η χρήση μη πιστοποιημένων περιφερειακών συσκευών είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Σημείωση

Οποιαδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

Συνθήκες λειτουργίας

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Για Καναδούς χρήστες

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Επεξηγηματική σημείωση σχετικά με τους "Κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων - Ανακύκλωση και διάθεση"

Για τη βέλτιστη φροντίδα και προστασία του πλανήτη μας, όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το προϊόν ή κατά το τέλος της ζωής του, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και να το ανακυκλώνετε μέσω τοπικών κατασκευαστών με αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Απόρριψη οικιακού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό παραδίδοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης, η Acer Inc. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη οθόνη LCD είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU, καθώς επίσης και την Οδηγία 2009/125/EK σε ό, τι αφορά στη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η οθόνη Acer προορίζεται για την οπτική προβολή πληροφοριών που λαμβάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαίσιο LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη TFT LCD	
	Μέγεθος	27" W (69 cm)	
	Βήμα Pixel	0,311 mm (Ορ) x 0,311 mm (Κάθ)	
	Φωτεινότητα	250 cd/m ² (τυπική)	
	Αντίθεση	100000000:1 μέγ. (ACM)	
	Γωνία θέασης	178° (Ο)/178° (Κ) (CR=10)	
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (VRB)	
	Τύπος πίνακα	VA	
	Op. Συχνότητα	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Καθ. Συχνότητα	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Χρώματα οθόνης	16,7 εκ. χρώματα		
Ρολόι κουκκίδας	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Μέγιστη ανάλυση	HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DC2B		
Κατανάλωση ρεύματος	Λειτουργία ενεργοποίησης	21 W (τυπική)	
	Λειτουργία αναμονής	0,5 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,3 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου	HDMI x 2 (μόνο για μοντέλα με είσοδο HDMI) (προαιρετικό) DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό)		
Σήμα εισόδου βίντεο	HDMI x 2 (μόνο για μοντέλα με είσοδο HDMI) (προαιρετικό) DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό)		
Ηχεία	2 W x 2 (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)		
Μέγιστο μέγεθος οθόνης	Οριζόντια: 598 mm Κάθετα: 336 mm		
Πηγή ισχύος	ΕΙΣΟΔΟΣ: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Περιβαλλοντικά ζητήματα	Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40°C Θερμ αποθήκευσης: -20° έως 60°C Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 20% έως 80%		
Διαστάσεις	611,0 (Π) x 405,0-525,0 (Υ) x 234,0 (Β) mm		
Βάρος (καθαρό)	4,60 kg (καθαρό)		
Προδιαγραφές μηχανισμού	Κλίση: -5° έως +25° Περιστροφή: +/- 360° Ρύθμιση ύψους: 120mm Αξονας περιστροφής: Όχι Αποσπώμενο πέλμα βάσης: Ναι		
Εξωτερικοί έλεγχοι	Διακόπτης/Πλήκτρα	Κουμπί λειτουργίας Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 1 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 2	Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 3 Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης 4
	Λειτουργίες	Φωτεινότητα Αντίθεση Χαμηλό μπλε φως Ενίσχυση μαύρου ACM HDR Υπερευκρίνεια Γάμμα Θερμοκρασία χρώματος Λειτουργίες Χρωματικός χώρος Λειτουργία κλίμακας γκρι Απόχρωση 6 αξόνων Κορεσμός 6 αξόνων Ένταση ήχου Σίγαση ήχου Over Drive FreeSync Premium VRB	Αριθμός ρυθμού ανανέωσης Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση Σημείο στόχου Γλώσσα Λήξη χρονικού ορίου OSD Διαφάνεια Κλειδίωμα OSD Εισοδος Αυτόματη πηγή Ευρεία λειτουργία DDC/CI Στάθμη μαύρου HDMI Λειτουργία γρήγορης έναρξης Πληροφόρηση Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή/και την περιοχή.			

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Čistenie LCD obrazovky: najprv sa uistite, že vami používaný adaptér spĺňa elektrické normy pre vašu oblasť.
 - Vypnite LCD monitor a odpojte napájací adaptér.
 - Nastriekajte bezalkoholový čistiaci prostriedok na handričku a opatrne utrite obrazovku.
 - Nikdy nelejte žiadnu tekutinu priamo do obrazovky, na obrazovku ani na jej obal.**
 - Nepoužívajte na LCD obrazovku monitora ani na jej obal žiadne čpavkové ani alkoholové čistiace prostriedky.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čpavkových alebo alkoholových čistiacich prostriedkov.
- Neumiestňujte LCD obrazovku vedľa okna. Pri vystavení vplyvom dažďa, vlhkosti alebo priameho slnečného svetla môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Neuvyvíjajte tlak na LCD obrazovku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Neodstraňujte kryt a nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie sami. Všetky servisné zásahy musí vykonávať poverený technik.
- LCD obrazovka musí byť uložená v miestnosti s teplotou od -20 °C do 60 °C (-4 °F až 140° F). Ak je LCD obrazovka uložená pri teplotách mimo tento rozsah, môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Okamžite odpojte napájací adaptér monitora a obráťte sa na povereného technika v týchto prípadoch:
 - Signálový kábel medzi monitorom a počítačom je opotrebovaný alebo poškodený.
 - Na LCD obrazovku sa vyliala tekutina, alebo bola vystavená účinkom dažďa.
 - LCD monitor alebo jeho kryt sú poškodené.

Prípojenie podstavca monitora

- Rozbaľte podstavec monitora a položte podstavec na rovný pracovný podklad.
- Vybaľte monitor.
- Prípojte rameno podstavca k podstavcu.
 - Uistite sa, či podstavec zapadol do ramena podstavca monitora. (len vybrané modely)
 - Skrutkovačom otočte čiernu skrutku a zaisťte tak rameno o obrazovku. (len vybrané modely)


Prípojenie monitora k počítaču

- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Prípojte kábel videa
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte kábel videa VGA k počítaču. (Voliteľné)
- 2-2 Prípojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte jeden koniec kábla HDMI k zadnej časti monitora a koniec druhý k portu počítača.
- 2-3 Prípojte kábel DP (len model s vstupom DP) (Voliteľné)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Prípojte kábel DP k počítaču.
- Prípojte zvukový kábel. (iba model so vstupom videa) (Voliteľné)
- Prípojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Napájacie káble počítača a monitora pripojte do elektrickej zásuvky v blízkosti.



-		
HDMI (voliteľné)	⏻ (voliteľné)	Poznámka: Umiestnenie a názvy zásuviek na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a niektoré zásuvky nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii.
VGA IN (voliteľné)	USB (voliteľné)	
AUDIO IN (voliteľné)	DP (voliteľné)	
AUDIO OUT (voliteľné)	Type (voliteľné)	

Externé ovládanie



Číslo	Obraz	Popis
1		Prechod od hlavnej ponuky.
2		Otvorenie ponuky zdroja.
3/4		Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2 Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenú používateľom
5	⏻	Vo vypnutom stave sa stlačením vypínača zapne zariadenie. Stlačením vypínača v zapnutom stave sa otvára ponuka prepínania režimu. Stlačením a podržaním vypínača po dobu 3 sekundy sa zariadenie vypne.

Vyhľadania k predpisom a bezpečnosti

Vyhľadanie k predpisom FCC

Toto zariadenie bolo otestované a je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď ne zariadenie nainštalované v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, ktoré pri nevhodnej inštalácii a používaní, ktoré nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobovať rušenie rádiovkej komunikácie.

Nezaručujeme však, že v konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu (čo možno určiť prepínačom), odporúča sa používateľovi vykonať jedno alebo viaceré opatrenia na odstránenie rušenia:

- Upravte smer alebo polohu prijímačcej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do inej zásuvky elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Poznámka

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Poznámka: tiený kábel

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tiených káblov v súlade so smernicami EMC.

Poznámka: periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B. Pri používaní periférnych zariadení bez certifikátu môže dôjsť k rušeniu rozhlasového a televízneho príjmu.

Poznámka

Akkoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré výrobca výslovne nepovolil, môžu spôsobiť neplatnosť povolenia na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Častou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

(1) Toto zariadenie nesmie vysielat' neželané rušenie a (2) musí byť schopné prijímať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušení spôsobených neželanou prevádzkou.

Poznámka: Používatelia v Kanade

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Vysvetlenie k časti „Predpisy týkajúce sa manipulácie s elektrickými a elektronickými výrobkami určenými na recykláciu a likvidáciu“.

V rámci lepšej starostlivosti o ochranu našej planéty je potrebné, aby používateľ v prípade, že už nepotrebuje tento výrobok, prípadne ak výrobok skončí životnosť, zlikvidoval toto zariadenie v súlade so zákonmi danej krajiny a predpismi týkajúcimi sa recyklácie elektronického a elektrického odpadu a recykloval zariadenie prostredníctvom miestnych výrobcov s kvalifikáciou na recykláciu platnou v danej krajine.

Likvidácia odpadového zariadenia pre domácich používateľov v EÚ



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť pri likvidácii začlenený do bežného domového odpadu. Pri likvidácii použitých zariadení je používateľ povinný zaniest' ich na zberné miesto, ktoré recykluje použité elektrické a elektronické zariadenia. Osobitný zber a recyklácia použitých zariadení pri jeho likvidácii pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisť, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o zberných miestach na použité zariadenia vám poskytne miestny úrad, služba poverená likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhľadanie o súlade

Spoločnosť Acer Inc. vyhlasuje, že tento LCD monitor je v súlade s povinnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice o zariadeniach s nízkym napätím 2014/35/EÚ, Smernice RoHS 2011/65/EÚ a Smernice 2009/125/ES s ohľadom na vytvorenie rámca na stanovenie požiadaviek na ekologickú konštrukciu výrobku napájaného energiou.

Monitor Acer je určený na video a vizuálne zobrazovanie informácií získaných z elektronických zariadení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LCD panel	Systém mechaniky	TFT farebný LCD	
	Veľkosť	27-palcov širokouhľý (69 cm)	
	Rozstup bodov	0,311 mm (horizont.) x 0,311 mm (vertikálne)	
	Jas	250 cd/m ² (typicky)	
	Kontrast	100000000:1 Max (ACM)	
	Uhol zobrazenia	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	1 ms (VRB)	
	Typ panela	VA	
	Horizontálny kmitočet	HDMI: 31,469 až 199,800 KHz DP: 31,469 až 199,800 KHz	
Vertikálny kmitočet	HDMI: 48 až 180 Hz DP: 48 až 180 Hz		
Farby displeja		16,7 M farieb	
Frekvencia kmitania bodu		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Maximálne rozlíšenie		HDMI: 1920×1080, 180 Hz DP: 1920×1080, 180 Hz	
Zapoj a hraja		VESA DDCCI/DDC2B	
Spotreba energie	Zapnuté	21 W (typicky)	
	Režim spánku	0,5 W (typicky)	
	Režim vypnutia	0,3 W (typicky)	
Vstupný konektor	HDMI x 2 (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné) DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)		
Vstupný video signál	HDMI x 2 (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné) DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)		
Reproduktory	2 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)		
Maximálna veľkosť obrazovky	Horizontálny: 598 mm Vertikálny: 336 mm		
Zdroj napájania	VSTUP: 100-240 V ~ 50/60 Hz		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 0° až 40 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 %		
Rozmery	611,0 (Š) x 405,0-525,0 (V) x 234,0 (H) mm		
Hmotnosť (čistá hmotnosť)	4,60 kg (netto)		
Mechanické parametre	Naklonenie: -5° až +25° Natočenie: +/- 360° Nastavenie výšky: 120mm Preklopenie: Nie Odpojitelný stojan s pätkou: Áno		
Externé ovládače	Prepínače/Tlačidlá	Hlavný vypínač Klávesová skratka 1 Klávesová skratka 2	Klávesová skratka 3 Klávesová skratka 4
	Funkcie	Jas Kontrast Slabé modré svetlo Zosilnenie čiernej ACM HDR Super ostrosť Gama Teplota farby Režimy Farebný priestor Režim odtieňov sivej 6-osová odtieň 6-osová sýtosť Hlasitosť Stímit Pretaktovanie FreeSync Premium VRB	Hodnota obnovovacej frekvencie Ultra nízke oneskorenie Mieridlo Jazyk Časový limit ponuky na obrazovke Priehľadnosť Zámok ponuky na obrazovke Vstup Automatický zdroj Širokouhľý režim DDC/CI Úroveň čiernej na HDMI Režim rýchleho spustenia Informácie Obnovenie všetkých nastavení
Parametre sa líšia v závislosti od modelu a/alebo oblasti.			

Návody na obsluhu a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa vášho výrobku Acer nájdete na oficiálnej internetovej stránke zákazníckej podpory spoločnosti Acer.

Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.


- Rengøring af LCD-skærmen: Kontrollér først, at strømadapteren passer til de elektriske standarder for din region.
 - Sluk LCD-skærmen, og træk strømadapteren ud af stikkontakten.
 - Spray et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler på en klud, og tør forsigtigt skærmen af.
 - Spild aldrig væske direkte på eller ind i skærmen eller kabinettet.**
 - Brug ikke ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler til LCD-skærmen eller kabinettet.**
 - Acer påtager sig intet ansvar for skade som følge af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Undgå at placere LCD-skærmen tæt på et vindue. Regn, fugt eller direkte sollys kan forårsage alvorlig skade på skærmen.
- Undgå at trykke på LCD-skærmen. Et hårdt tryk kan beskadige skærmen permanent.
- Undgå at fjerne kabinettet, og forsøg ikke selv at reparere skærmen. Al vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret tekniker.
- Opbevar LCD-skærmen i et værelse med en temperatur på mellem -20 °C til 60 °C. Der kan opstå permanent skade, hvis LCD-skærmen opbevares under temperaturer uden for dette interval.
- Træk straks skærmens strømadapter ud af stikkontakten, og kontakt en autoriseret tekniker hvis:
 - Skærmkablet mellem skærmen og computeren er slidt eller beskadiget.
 - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
 - LCD-skærmen eller kabinettet er beskadiget.

Fastgørelse af skærmfoden

- Pak skærmfoden ud, og placér den på en glat arbejdsoverflade.
- Pak skærmen ud.
- Fastgør armen på skærmstativet til foden.
 - Kontrollér, at foden låses fast på armen på skærmstativet (kun udvalgte modeller).
 - Drej den sorte skrue med en skruetrækker for at spænde armen fast til skærmen. (kun udvalgte modeller).

Slut skærmen til din computer


- Sluk skærmen, og træk ledningen til computeren ud af stikkontakten.
- 2-1 Tilslut videokabel
 - Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Slut VGA-videokablet til computeren. (ekstraudstyr)
- 2-2 Tilslut HDMI-kabel (kun model med HDMI-indgang)
 - Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Slut den ene ende af HDMI-kablet til bagsiden af skærmen, og slut den anden ende til computerens port.
- 2-3 Tilslut DP-kabel (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)
 - Kontrollér, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Slut DP-kablet til computeren.
- Tilslut lydkalet (kun modeller med lydindgang) (ekstraudstyr).
- Sæt skærmens ledning i strømporten på bagsiden af skærmen.
- Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.



~		
HDMI (ekstraudstyr)		(ekstraudstyr)
VGA IN (ekstraudstyr)	USB (ekstraudstyr)	
AUDIO IN (ekstraudstyr)	DP (ekstraudstyr)	
AUDIO OUT (ekstraudstyr)	Type (ekstraudstyr)	

Bemærk: Placeringen og navnet på stikkene på skærmen kan variere efter skærmmodel, og visse stik findes muligvis ikke på alle modeller.

Eksterne kontrolknapper



Nummer	Billede	Beskrivelse
1		Gå til hovedmenuen.
2		Åbn kildetilstanden.
3/4		Genvej 1, 2 knapper. Tryk for at aktivere brugerdefineret genvejsfunktion.
5		Et tryk på knappen i slukket tilstand tænder enheden. Et tryk på knappen i tændt tilstand åbner normalt menuen til skift af tilstand, og et langt tryk i 3 sekunder slukker enheden.

Lovgivningsmæssige erklæringer og sikkerhedserklæringer

FCC-erklæring

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret er installeret i boligområder. Udstyret genererer, bruger, kan udsåle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage interferens for radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis enheden forårsager interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler (hvilket kan afgøres med koblingsudstyret), anbefales det, at brugeren afhjælper interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut apparatet til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra kredsløbet, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Bemærk

Undgå skade på skærmen ved at løfte den i foden.

Bemærk: Afskærmet kabel

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-bestemmelserne.

Bemærk: Eksternt udstyr

Kun certificeret eksternt udstyr (input/outputenheder, terminaler, printere osv.), som overholder kravene i klasse B, må tilsluttes enheden. Brug af ikke-certificeret eksternt udstyr kan forårsage interferens for modtagelsen af radio- og tv-signaler.

Bemærk

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan annullere brugerens ret til at bruge produktet.

Driftsforhold

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker på følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal være i stand til at acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Forklarende bemærkning om "Bestemmelser vedrørende håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt genbrug og bortskaffelse"

Med henblik på bedre pleje og beskyttelse af vores planet skal brugeren, når der ikke længere er behov for produktet, eller produktet har nået slutningen af sin levetid, overholde nationale love og bestemmelser om genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt aflevere affaldet til genbrug til godkendte lokale producenter.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for EU-husholdninger



Symbolet på produktet eller produktets emballage viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe brugte enheder ved at indlevere dem til et indsamlingssted, der genbruger brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genbrug af brugte enheder på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Hvis du vil vide mere om steder til indlevering af brugte enheder til genbrug, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsvæsen eller forretningen, hvor du købte produktet.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer hermed at denne LCD-skærm er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU samt direktiv 2009/125/EF om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Acer-skærmen er beregnet til video og visning af oplysninger fra elektroniske enheder.

SPECIFIKATION

LCD-panel	Driftssystem	LCD med TFT-teknologi, farve	
	Mål	27 tommer bred (69 cm)	
	Pixelafstand	0,311 mm (H) × 0,311 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	100000000:1 Maks. (ACM)	
	Visningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Svartid	1 ms (VRB)	
	Paneltype	VA	
	Horizontal frekvens	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Vertikal frekvens	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Skærmfarver	16,7 mio. farver		
Prikfrekvens	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimal opløsning	HDMI: 1920×1080 ved 180 Hz DP: 1920×1080 ved 180 Hz		
Plug and Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Strømforbrug	Tændt tilstand	21 W (typisk)	
	Dvaletilstand	0,5 W (typisk)	
	Slukket tilstand	0,3 W (typisk)	
Indgangsstik	HDMI × 2 (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr) DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)		
Videoeingangssignal	HDMI × 2 (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr) DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)		
Højttalere	2 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)		
Maksimal skærmstørrelse	Horisontalt: 598 mm Vertikalt: 336 mm		
Strømforsyning	INDGANG: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Miljøhensyn	Driftstemp.: 0 °C til 40 °C Opbevaringstemp.: -20 °C til 60 °C Driftsfugtighed: 20 % til 80 %		
Mål	611,0 (B) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (D) mm		
Vægt (netto)	4,60 kg (netto)		
Specifikationer af mekanisk funktion	Vippefunktion: -5° til +25° Drejefunktion: +/- 360° Højdejustering: 120mm Pivotfunktion: Nej Aftagelig fod: Ja		
Eksterne kontrolknapper	Kontakt/knapper	Tænd/sluk-knap Genvejstast 1 Genvejstast 2	Genvejstast 3 Genvejstast 4
	Funktioner	Lysstyrke Kontrast Lavt blåt lys Forøgelse af sort farve ACM HDR Superskarphed Gamma Farvetemperatur Tilstande Farverummet Gråtonetilstand Nuance i 6 akser Mætning i 6 akser Lydstyrke Slå lyd fra Overdrive FreeSync Premium VRB	Opdateringshastighed Ultralav latens Sigtepunkt Sprog Timeout for skærmmenu Gennemsigtighed Skærmmenulås Indgang Autosignalkilde Bredformat DDC/CI Niveau af sort i HDMI Tilstanden Hurtig start Oplysninger Nulstil alle indstillinger
Specifikationerne kan variere afhængigt af model og/eller region.			

Du kan finde vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acers officielle supportside.

Acer-LCD-näytön pika-asennusopas

Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.


- LCD-näytön puhdistaminen: varmista ensimmäiseksi, että käyttämäsi verkkolaite vastaa alueesi sähköstandardeja.
 - Sammuta LCD-näyttö ja irrota verkkolaite pistorasiasta.
 - Suihkuta liinaan puhdistusainetta, joka ei sisällä liuottimia, ja pyyhi näyttö varovasti.
 - Älä koskaan kaada mitään nestettä suoraan näytölle tai sen koteloon.**
 - Älä käytä ammoniakki- tai alkoholiin pohjaisia puhdistusaineita LCD-näyttöön tai koteloon.**
 - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniakki- tai alkoholiin pohjaisten puhdistusainesten käytämisestä.
- Älä aseta LCD-näyttöä lähelle ikkunaa. Altistuminen sateelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen.
- Älä paina LCD-näyttöä. Liian voimakas painaminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita näyttöön.
- Älä irrota koteloa tai yritä korjata konetta itse. Kaikki huolto- ja korjaukset on jätettävä valtuutetulle asentajalle.
- Säilytä LCD-näyttöä tilassa, jonka lämpötila on -20 - 60 °C. Jos LCD-näyttöä säilytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vaurioitua pysyvästi.
- Irrota näytön verkkolaite välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun asentajaan, jos:
 - Signaalkaapeli näytön ja tietokoneen välillä on kulunut tai vaurioitunut.
 - LCD-näyttöön on roiskunut nesteitä tai näyttö on altistunut sateelle.
 - LCD-näyttö tai kotelo on vahingoittunut.

Näytön jalustan kiinnittäminen

- Pura näytön jalusta pakkauksestaan ja aseta jalusta tasaiselle työtasolle.
- Pura näyttö pakkauksestaan.
- Kiinnitä näytön jalustan varsi jalustaan.
 - Varmista, että jalusta napsahtaa näytön jalustan varseen. (Vain tietyissä malleissa)
 - Käytä ruuvivalttaa ja kierrä musta ruuvi kiinnittämään varsi näyttöön. (Vain tietyissä malleissa)


Yhdistä näyttö tietokoneeseen

- Kytke näyttö pois päältä ja irrota tietokoneen virtajohto.
- 2-1 Liitä videokaapeli
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä VGA-videokaapeli tietokoneeseen. (Valinnainen)
- 2-2 Liitä HDMI-kaapeli (vain HDMI-tulomalli)
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen porttiin.
- 2-3 Liitä DP-kaapeli (vain DP-tulomalli) (Valinnainen)
 - Varmista että sekä näyttö että tietokone on kytketty pois päältä.
 - Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
- Liitä äänikaapeli. (Vain äänitulomalli) (Valinnainen)
- Kytke näytön virtajohto näytön takana olevaan virtaliitäntään.
- Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.



-		
HDMI (valinnainen)	⏻ (valinnainen)	Huomaa: Näytön liitäntöjen sijainnit ja nimet voivat vaihdella näytön mallin mukaan, ja jotakin liitäntöjä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa malleissa.
VGA IN (valinnainen)	USB (valinnainen)	
AUDIO IN (valinnainen)	DP (valinnainen)	
AUDIO OUT (valinnainen)	Type (valinnainen)	

Ulkoisen ohjauksen ohjeet



Numero	Kuva	Kuvaus
1		Mene päävalikkoon.
2		Siirry lähdetilaan.
3/4		Pikanäppäin 1, 2 painiketta Painamalla pikanäppäintä voit käyttää käyttäjän määrittämää pikanäppäintöimintöä.
5	⏻	Jos laite on sammutettuna, painikkeen painaminen käynnistää laitteen. Jos laite on päällä, painikkeen painaminen siirtää käyttäjän normaalisti tilanvaihto-ohjelmistoon, ja 3 sekuntia pitkä painallus sammuttaa laitteen.

Säätely- ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puitteissa. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä, kun laite asennetaan asuinalueelle. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuisia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioviestintään.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysiin (mikä voidaan määrittää kytkinlaitteiden avulla), suositellaan, että käyttäjä yrittää häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Säädä uudelleen vastaanottoantennin suuntaa tai asentoa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneelta asentajalta.

Huomaa

Älä nosta näyttöä jalustasta, jotta vältät näytön vaurioitumisen.

Huomaa: suojattu kaapeli

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta EMC-asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Huomaa: oheislaitteet

Laitteeseen saa kytkeä vain sertifioituja oheislaitteita (I/O-laitteet, päätteet, tulostimet jne.), jotka täyttävät luokan B rajat. Sertifioimattomien oheislaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanotolle.

Huomaa

Muutokset tai muunnelmat, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriöitä ja (2) tämän laitteen pystyttävä vastaanottamaan kaikki häiriö, myös laitteen toimintaa mahdollisesti haittaava häiriö.

Huomaa: Käyttö Kanadassa

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Selittävä huomautus ”Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä ja hävittämistä koskeviin määräyksiin”

Jotta voisimme paremmin huolehtia planeetastamme ja suojella sitä, noudata sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätystä koskevia kansallisia lakeja ja asetuksia, kun et enää tarvitse tätä tuotetta tai tuotteen käyttöikä on päättynyt. Kierrätä tuote paikallisten valmistajien kautta kansallisesti hyväksytyyn kierrätyslaitokseen.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen EU:n alueella



Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Hävitettäessä käytettyjä laitteita on sinun vastuullasi viedä ne keräyspisteeseen, joka kierrättää käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Käytettyjen laitteiden erillinen kerääminen ja kierrätys hävittämishetkellä auttaa säästämään luonnonvaroja, ja varmistaa, että ne kierrätetään tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja käytettyjen laitteiden kierrätyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltolaitokselta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Acer Inc. vakuuttaa, että tämä LCD-näyttö on seuraavassa mainittujen direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen, EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Acer-näyttö on tarkoitettu videoiden sekä elektroniikkalaitteista saatujen tietojen visuaaliseen näyttämiseen.

TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Järjestelmä	TFT-värinestekidenäyttö	
	Koko	27" L (69 cm)	
	Kuvapisteväli	0,311 mm (V) x 0,311 mm (P)	
	Kirkkaus	250 cd/m ² (tyypillinen)	
	Kontrasti	100 000 000:1 enint. (ACM)	
	Katselukulma	178° (V) 178° (P) (CR=10)	
	Vasteaika	1 ms (VRB)	
	Paneelityyppi	VA	
	Vaakataajuus	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	Pystytaajuus	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Näyttövärit	16,7 milj. väriä		
Pikselikello	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Enimmäisresoluutio	HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DDC2B		
Virrankulutus	Päällä-tila	21 W (tyypillinen)	
	Lepotila	0,5 W (tyypillinen)	
	Pois	0,3 W (tyypillinen)	
Tuloliitäntä	HDMI x 2 (vain malli, jossa HDMI-sisääntulo) (valinnainen) DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)		
Videon tulosignaali	HDMI x 2 (vain malli, jossa HDMI-sisääntulo) (valinnainen) DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)		
Kaiuttimet	2 W x 2 (vain äänitulomalli) (valinnainen)		
Näyttöruudun enimmäiskoko	Vaakasuunta: 598 mm Pystysuunta: 336 mm		
Virtalähde	TULO: 100–240 V ~ 50/60 Hz		
Ympäristön huomioitavat seikat	Käyttölämpötila: 0° – 40°C Säilytyslämpötila: -20° – 60°C Käyttöilmankosteus: 20 – 80 %		
Mitat	611,0 (L) x 405,0-525,0 (K) x 234,0 (S) mm		
Paino (netto)	4,60 kg (netto)		
Mekaaniset tiedot	Kallistus: -5° – +25° Kääntö: +/- 360° Korkeussäätö: 120mm Suunnan kääntö: Ei Irrotettava jalusta: Kyllä		
Ulkoiset hallintalaitteet	Kytkin/painikkeet	Virtapainike Pikanäppäin 1 Pikanäppäin 2	Pikanäppäin 3 Pikanäppäin 4
	Toiminnot	Kirkkaus Kontrasti Alhainen sininen valo Mustan vahvistus ACM HDR Superterävyys Gamma Värin lämpöisyys Tilat Väriavaruus Harmaasävytila 6-aksel. sävy 6-aksel. satur. Äänenvoim. Mykistä Ylivaihde FreeSync Premium VRB	Virkist.taaj.num Ultra-matala latenssi Tähtäyspiste Kieli Aikakatkaisu Läpinäkyvyys Lukitse OSD Tulo Autom. lähde Laajakuva DDC/CI HDMI-mustan taso Pika-aloitustila Informaatio Nollaa kaikki asetuks.
Tekniset tiedot saattavat vaihdella mallin ja/tai alueen mukaan.			

Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøye.


- Rengjøring av LCD-skjermen: først må du sjekke at strømadapteren du bruker passer til strømtypen i det området du er i.
 - Slå av LCD-skjermen, og trekk ut strømadapteren.
 - Bruk et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel, og spray det på en klut, og tørk forsiktig av skjermen.
 - Hell aldri væske direkte på/i skjermen, eller ikke på skroget.**
 - Ikke bruk ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler på LCD-skjermen eller skroget.**
 - Acer vil ikke ta ansvar for skader som oppstår på grunn av bruk av ammoniakk- eller alkoholholdige rengjøringsmidler.
- LCD-skjermen skal ikke plasseres i nærheten av et vindu. Hvis enheten utsettes for regn, fuktighet eller direkte sollys, kan den få alvorlige skader.
- Utøv ikke trykk mot LCD-skjermen. Et for hardt trykk mot skjermen kan medføre varig skade.
- Ikke demonter skroget, og ikke prøv å reparere utstyret selv. Alt vedlikeholdsarbeid skal utføres av en autorisert tekniker.
- LCD-skjermen skal lagres i et rom hvor temperaturen ligger mellom -20°C og 60°C (-4°F-140°F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det medføre varig skade.
- Trekk ut skjermens strømadapter straks, og ta kontakt med en autorisert tekniker hvis:
 - Signalkabelen mellom skjermen og datamaskin er slitt eller skadet.
 - Det er søtt væske på LCD-skjermen, eller hvis skjermen har vært utsatt for regn.
 - LCD-skjermen eller skroget er skadet.

Feste skjermstativet

- Pakk opp skjermstativet, og sett det på en jevn og stabil arbeidsflate.
- Pakk opp skjermen.
- Fest armen til skjermstativet.
 - Sjekk at stativet sitter godt inn i armen. (Kun enkelte modeller)
 - Bruk et skrujern, og skru til den svarte skruen for å feste armen til skjermen. (Kun enkelte modeller)


Koble skjermen til datamaskinen din

- Slå av skjermen din, og trekk ut strømledningen av datamaskinen din.
- 2-1 Koble til videokabelen
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble VGA-video kabelen til datamaskinen. (Valgfritt)
- 2-2 Koble til HDMI-kabelen (Kun modeller med HDMI-inngang)
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble den ene enden av HDMI-kabelen bak på skjermen, og den andre enden til porten på datamaskinen.
- 2-3 Koble til DP-kabelen (Kun modell med DP-inngang) (Valgfritt)
 - Sjekk at både datamaskinen og skjermen er slått AV.
 - Koble DP-kabelen til datamaskinen.
- Koble til Lydkabelen. (Kun modeller med Lyd-inngang) (Valgfritt)
- Sett inn skjermens strømkabel i strøminntaket på baksiden av skjermen.
- Sett inn strømledningene for datamaskin og skjerm i en strømkontakt i nærheten av utstyret ditt.



-		
HDMI (valgfritt)	⏻ (valgfritt)	Merk: Plasseringen og navnene på de ulike portene på monitoren kan variere fra modell til modell, og noen porter finner du kanskje ikke på enkelte modeller.
VGA IN (valgfritt)	USB (valgfritt)	
AUDIO IN (valgfritt)	DP (valgfritt)	
AUDIO OUT (valgfritt)	Type (valgfritt)	

Ekstern kontroll



Nummer	Bilde	Beskrivelse
1		Gå til hovedmenyen.
2		Gå inn i kildemodusen.
3/4		Hurtigtast 1, 2 knapper Trykk for å aktivere brukerdefinert hurtigtastfunksjon.
5	⏻	Hvis utstyret er slått av, og du trykker på knappen, slås utstyret på. Hvis utstyret er slått på, og du trykker på knappen, vil du komme inn i switching-menyen, og et langt trykk i 3 sekunder vil slå av utstyret.

Sikkerhetserklæringer

FCC-erklæringer

Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å holde seg innenfor grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret er installert i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiobølger. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksene, kan disse bølgene forårsake interferens på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis utstyret forårsaker interferens med radio eller TV-mottak (noe du kan finne ut av ved hjelp av bryteranlegget), anbefaler vi brukeren å ta en av følgende forholdsreglene for å eliminere interferensen:

- Juster antennens retning eller stilling.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble til utstyret til en stikkontakt som ikke er på samme strømkrets som mottakeren.
- Ta kontakt med forhandleren din eller med en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Merknad

For å unngå skader på skjermen, ikke løft skjermen sammen med stativet.

Merk: skjermet kabel

All kabling med andre computer-enheter må skje ved hjelp av skjermede kabler som er i samsvar med EMC-reglene.

Merk: periferiutstyr

Kun sertifiserte periferi-enheter (utstyr med inngang/utgang, terminaler, printere, osv) som er i samsvar med klasse B begrensninger, skal brukes med denne enheten. Hvis du bruker periferi-enheter som ikke er sertifiserte, kan det forårsake interferens med radio og TV-mottak.

Merknad

Enhver endring som ikke er godkjent av fabrikanten kan medføre at brukeren mister sin bruksrett av produktet.

Driftsforhold

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de to følgende betingelsene: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må kunne tåle all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake at brettet ikke fungerer som ønsket.

Merk: Kanadiske brukere

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Veiledning om "Reglene som gjelder håndtering av resirkulering og avhending av elektriske og elektroniske produkter"

For å ivareta og for å beskytte miljøet, skal brukeren, når han ikke lenger trenger dette produktet, eller når produktets levetid er over, forholde seg til de fastsatte reglene i det landet han befinner seg i for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall, og utstyret skal resirkuleres hos lokale produsenter som er kvalifiserte til denne oppgaven.

Regler for avhending av utbrukt eller ødelagt utstyr i EU-husholdninger



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at produktet ikke skal avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når utbrukt utstyr avhendes, er det ditt ansvar å bringe det til en gjenvinningsstasjon som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr. Å sørge for innsamling og avhending av utbrukt utstyr når det skal kastes bidrar til å ivareta våre naturressurser, og sikrer at utstyret gjenvinnes på en måte som beskytter miljøet og menneskets helse. Ønsker du mer informasjon om gjenvinningsstasjonene for utbrukt utstyr, ta kontakt med de lokale myndighetene, tjenesten som håndterer husholdningsavfallet, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

CE-samsvarserklæring

Acer Inc. erklærer herved at denne LCD-skjermen er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektiv 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EC med hensyn til etablering av et rammeverk for innstilling av økodesignkrav for energirelaterte produkter.

Acer-monitoren er ment å skulle brukes til video og visuell visning av informasjon innhentet fra elektroniske enheter.

SPESIFIKASJON

LCD-panel	Driftssystem	TFT Farge-LCD	
	Størrelse	27" W (69 cm)	
	Piksel pitch	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Lysstyrke	250 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Visningsvinkel	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (VRB)	
	Paneltype	VA	
	H-frekvens	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	V-frekvens	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Visningsfarger	16,7 millioner farger		
Punkt klokke	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimal oppløsning	HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCI/DC2B		
Strømforbruk	Påslått	21 W (typisk)	
	Hvilemodus	0,5 W (typisk)	
	Av-modus	0,3 W (typisk)	
Inngangskobling	HDMI x 2 (kun modeller med HDMI-inngang) (valgfritt) DP (bare modell med DP-inngang) (valgfritt)		
Videosignal inn	HDMI x 2 (kun modeller med HDMI-inngang) (valgfritt) DP (bare modell med DP-inngang) (valgfritt)		
Høytalere	2 W x 2 (bare modell med lydinnang) (valgfritt)		
Maksimal skjermstørrelse	Horisontal: 598 mm Vertikal: 336 mm		
Strømkilde	INNGANG: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Miljøhensyn	Driftstemperatur: 0° til 40°C Lagringstemperatur: -20° til 60°C Fuktighet ved drift: 20 % til 80 %		
Mål	611,0 (W) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (D) mm		
Vekt (N. W.)	4,60 kg (netto)		
Mekaniske spesifikasjoner	Helling: -5° til +25° Rotasjon: +/- 360° Høydejustering: 120mm Dreiling: Nei Avtakbart fotstativ: Ja		
Kontroller på utsiden	Brytere/Knapper	Strømknapp Hurtigtast 1 Hurtigtast 2	Hurtigtast 3 Hurtigtast 4
	Funksjoner	Lysstyrke Kontrast Lavt blått lys Svart Boost ACM HDR Super Skarphet Gamme Fargetemperatur Moduser Fargeområdet Gråskala-Modus Nyanse med 6 akser Møtning med 6 akser Lydstyrke Stum Over Drive FreeSync Premium VRB	Oppdateringsrate Ultralav latens Siktepunkt Språk Tidsavbrudd for skjermen Gjennomskiktighet Låsing av OSD Inngang Auto-kilde Bred modus DDC/CI HDMI Svart Nivå Hurtigstart-modus Informasjon Nullstill alle innstillinger
Spesifikasjonene varierer avhengig av modell og/eller region.			

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.


- LCD ekranın temizlenmesi: önce kullandığınız güç adaptörünün, bölgenizin elektrik standartlarını karşıladığından emin olun.
 - LCD monitörü kapatın veya güç adaptörünü prizden çekin.
 - Beze solventsiz bir temizleme solüsyonu sıkarak ekranı nazik şekilde silin.
 - Ekranın üzerine veya içine ya da kasaasına asla sıvı dökmeyin.**
 - LCD monitöründe veya kasaasında hiçbir amonyak veya alkol bazlı temizleyiciler kullanmayın.**
 - Acer, herhangi bir amonyak veya alkol bazlı temizlik maddelerinin kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
- LCD ekranı pencerenin yakınına koymayın. Yağmur, nem veya doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
- LCD ekranının üzerine bastırmayın. Aşırı derecede güçlü şekilde bastırılması ekranda kalıcı zararlara neden olabilir.
- Monitörün kasaasını sökmeyin veya cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm bakım işleri, yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- LCD ekranı, -20°C ile 60°C (-4°F ile 140°F) arasında bir sıcaklığa sahip odada muhafaza edin. LCD ekran, bu sıcaklık aralıklarının dışında ki bir sıcaklıkta muhafaza edilirse kalıcı hasar meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda hemen monitörün güç adaptörünü prizden çekerek yetkili bir teknisyene danışın:
 - Monitör ile bilgisayar arasındaki sinyal kablosu yıpranmışsa veya hasar görmüşse.
 - LCD ekrana sıvı dökülmüşse veya ekran yağmura maruz kalmışsa.
 - LCD monitör veya kasa hasar görmüşse.

Monitör ayağının takılması

- Monitör ayağını paketinden çıkararak düz bir zemine koyun.
- Monitörü ambalajından çıkarın.
- Monitör stant kolunu ayağa takın.
 - Ayağın, monitör stant koluna oturduğundan emin olun. (Sadece bazı modellerde)
 - Kolu ekrana sabitlemek üzere sıyah vidayı çevirmek için bir tornavida kullanın. (Sadece bazı modellerde)

Monitörünüzü bilgisayarınıza bağlayın


- Monitörünüzü kapatarak bilgisayarınızın güç kablosunu çıkarın.
- 2-1 Görüntü Kablosunun Takılması
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - VGA görüntü kablosunu bilgisayara takın. (isteğe bağlı)
- 2-2 HDMI Kablosunun Takılması (Sadece HDMI Girişli Olan Model)
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arka tarafına diğer ucunu da bilgisayarın bağlantı noktasına takın.
- 2-3 DP Kablosunu Bağlayın (Sadece DP girişli model) (isteğe bağlı)
 - Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - DP kablosunu bilgisayara bağlayın.
- Ses Kablosunun Takılması. (Sadece Ses Girişli Olan Model) (İsteğe Bağlı)
- Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
- Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki bir elektrik prizine takın.



-		
HDMI (isteğe bağlı)		(isteğe bağlı)
VGA IN (isteğe bağlı)		USB (isteğe bağlı)
AUDIO IN (isteğe bağlı)		DP (isteğe bağlı)
AUDIO OUT (isteğe bağlı)		Type (isteğe bağlı)

Not: Monitör üzerindeki soketlerin yeni ve adları, monitör modeline göre değişiklik gösterebilir ve bazı soketler bazı modellerde bulunmayabilir.

Harici kumanda düğmeleri



Numara	Resim	Açıklama
1		Ana menüye gider.
2		Kaynak moduna girer.
3/4		Kısayol 1, 2 düğmeleri Kullanıcı tanımlı kısayol işlevini etkinleştirmek için basın.
5		Güç kapalı durumunda cihaz üzerindeki güç düğmesine basıldığında; güç açık durumunda düğmeye basıldığında mod değiştirme menüsüne girer ve 3 saniye süreyle basılı tutulduğunda cihazı kapatır.

Düzenleyici ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihaz bir yerleşim bölgesine kurulduğunda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaya bilmekte olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimde parazite neden olabilir.

Ancak bu husus, belirli bir montajda parazit meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Cihaz, radyo ve televizyon yayınında parazite neden oluyorsa (anahtarlama tertibatı ile belirlenebilir) kullanıcının paraziti yok etmek için aşağıdaki bir veya birkaç önlemi almalıdır:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu yeniden ayarlayın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazın elektrik kablosunu, alıcının takılı olduğu elektrik prizinden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Not

Monitörünüzün zarar görmesini önlemek için standından tutarak kaldırmayın.

Not: blendajlı kablo

Başka bilgisayarlara olan tüm bağlantılar, EMC yönetmeliğine uyum için blendajlı kablolarla yapılmalıdır.

Not: çevre birimleri

Sadece Sınıf B limitlerini karşılayan onaylı çevre birimleri (giriş/çıkış cihazları, terminaler, yazıcılar vb.) cihaza bağlanmalıdır. Onaylı olmayan çevre birimlerinin kullanılması telsiz ve televizyon yayınılarında parazite neden olabilir.

Not

Üretici tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalışma Koşulları

Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz, zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen işlemlerin neden oldukları dahil alınan tüm paraziti kabul edebilir.

Not: Kanadalı kullanıcılar

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

"Atık Elektrikli ve Elektronik Ürünlerin Geri Dönüşümü ve Bertarafının Yönetimine İlişkin Düzenlemeler" hakkında açıklayıcı not

Gezeganimize daha iyi bakmak ve korumak için, kullanıcı artık bu ürüne ihtiyaç duymadığında veya ürün kullanım ömrünü tamamladığında lütfen elektrikli ve elektronik ürün atıklarının geri dönüşümü ile ilgili ulusal yasalara ve düzenlemelere uyum ve ulusal olarak tanınan geri dönüşüm niteliklerine sahip yerel üreticiler aracılığıyla geri dönüştürün.

AB ev kullanıcıları için atık cihazların elden çıkarılması



Ürünün veya paketinin üzerinde bulunan bu sembol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Kullanılmış cihazları atarken, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştüren bir toplama noktasına getirmek sizin sorumluluğunuzdur. Kullanılmış cihazların atılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmelerini sağlar. Kullanılmış cihazlar için geri dönüştürme noktaları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bölgesel şehir ofisinize, evsel atıkların elden çıkarılmasıyla ilgili servise veya ürünü satın aldığınız satıcınıza danışın.

CE uygunluk beyanı

Acer Inc., bu LCD monitörün 2014/30/EU EMC Direktifi, 2014/35/EU Düşük Voltaj Direktifi ve 2011/65/EU RoHS Direktifi ile enerjisiyle ilgili ürün için çevreci tasarımı gerekliliklerinin belirlenmesi için bir çerçeve oluşturulması konusundaki 2009/125/EC Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Acer monitör, elektronik cihazlardan elde edilen bilgilerin video ve görsel olarak görüntülenmesi için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

LCD Paneli	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	27" G (69 cm)	
	Piksel Aralığı	0,311 mm (Y) x 0,311 mm (D)	
	Parlaklık	250 cd/m ² (Genellikle)	
	Kontrast	100.000.000:1 Maks (ACM)	
	Görüş Açısı	178° (Y) 178° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	1 ms (VRB)	
	Panel Tipi	VA	
	Y-Frekans	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
D-Frekans	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Ekran Renkleri	16,7 M Renk		
Noktalı Saat	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimum Çözünürlük	HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz		
Tak ve Çalıştır	VESA DDCCI/DDC2B		
Güç Tüketimi	Açık Mod	21 W (Genellikle)	
	Uyku Modu	0,5 W (Genellikle)	
	Kapalı Mod	0,3 W (Genellikle)	
Giriş Bağlayıcısı	HDMI x 2 (Sadece HDMI Girişli Model) (Isteğe bağlı) DP (Sadece DP Girişli Model) (Isteğe bağlı)		
Giriş Video Sinyali	HDMI x 2 (Sadece HDMI Girişli Model) (Isteğe bağlı) DP (Sadece DP Girişli Model) (Isteğe bağlı)		
Hoparlörler	2 W x 2 (Sadece Ses Girişli Model) (Isteğe bağlı)		
Maksimum Ekran Büyüklüğü	Yatay: 598 mm Dikey: 336 mm		
Güç Kaynağı	GİRİŞ: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Çevresel Konular	Çalışma Sıcaklığı: 0° ila 40°C Depolama Sıcaklığı: -20° ila 60°C Çalışma Nemi: %20 ila %80		
Boyutlar	611,0 (G) x 405,0-525,0 (Y) x 234,0 (D) mm		
Ağırlık (Net Ağırlık)	4,60 kg (net)		
Mekanik Özellikler	Eğim: -5° ila +25° Dönme: +/- 360° Yükseklik ayarı: 120mm Eksen: Hayır Çıkarılabilir ayak standı: Evet		
Harici Denetimler	Anahtarlar/Düğmeler	Güç düğmesi Kısayol tuşu 1 Kısayol tuşu 2	Kısayol tuşu 3 Kısayol tuşu 4
	İşlevler	Parlaklık Kontrast Düşük Mavi Işık Siyah Güçlendirir ACM HDR Süper Keskinlik Gamma Renk Sıcaklığı Modlar Renk Alanı Gri Tonlama Modu 6 eks. Ton 6 eks. Doygun. Ses Seviyesi Sessiz Aşırı Hız FreeSync Premium VRB	Yenileme hızı Son Derece Düşük Gecikme Nişan noktası Dil OSD zaman aşımı Şeffaflık OSD Kilidi Giriş Otomatik Kaynak Geniş Mod DDC/CI HDMI Siyah düzey Hızlı Başlat Modu Bilgi Tüm Ayarları Sıfırla
Teknik özellikler, modele ve/veya bölgeye göre değişiklik gösterir.			

Ghid de inițiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile următoare.


- Curățarea ecranului afișajului LCD: mai întâi, asigurați-vă că adaptorul de alimentare pe care îl utilizați corespunde standardelor electrice pentru regiunea dvs.
 - Opriiți monitorul LCD și deconectați adaptorul de alimentare.
 - Pulverizați o soluție de curățare fără solvent pe cârpă și ștergeți ușor ecranul.
 - Nu vărsați niciodată lichid direct pe ecran sau pe carcasa acestuia.**
 - Nu folosiți niciun produs de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa monitorului LCD.**
 - Acer nu va fi răspunzător pentru pagubele care rezultă din utilizarea unor produse de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
- Nu așezați afișajul LCD lângă o fereastră. Expunerea la ploaie, umiditate sau lumina directă a soarelui poate provoca daune grave dispozitivului.
- Nu apăsați pe ecranul LCD. Apăsarea excesiv de puternică poate provoca deteriorarea permanentă a afișajului.
- Nu scoateți carcasa și nu încercați să reparați mașina de sinestătător. Toate sarcinile de întreținere trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Depozitați afișajul LCD într-o cameră cu o temperatură cuprinsă între -20 °C-60 °C (-4 °F-140 °F). Se poate produce o deteriorare permanentă dacă ecranul LCD este depozitat în afara acestui interval.
- Deconectați imediat adaptorul de alimentare al monitorului și contactați un tehnician autorizat dacă:
 - Cablul de semnal dintre monitor și computer este uzat sau deteriorat.
 - Lichid este vărsat pe ecranul LCD sau afișajul este expus la ploaie.
 - Monitorul LCD sau carcasa este deteriorată.

Atașarea bazei monitorului

- Desfaceți baza monitorului și așezați baza pe o suprafață de lucru netedă.
- Despachetați monitorul.
- Atașați brațul suportului monitorului la bază.
 - Asigurați-vă că baza se fixează în brațul suportului monitorului. (Doar pentru modele selectate)
 - Folosiți o șurubelniță pentru a roti șurubul negru pentru a fixa brațul de afișaj. (Doar pentru modele selectate)


Conectați monitorul la computerul dvs.

- Opriiți monitorul și scoateți cablul de alimentare al calculatorului.
- 2-1 Conectați cablul video
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați cablul video VGA la calculator. (Opțional)
- 2-2 Conectați cablul HDMI (Doar modelul cu intrare HDMI)
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați un capăt al cablului HDMI în spatele monitorului și conectați celălalt capăt la portul calculatorului.
- 2-3 Conectați cablul DP (Numai modelul cu intrare DP) (Opțional)
 - Asigurați-vă că monitorul cât și calculatorul sunt oprite.
 - Conectați cablul DP la calculator.
- Conectați cablul audio. (Doar modelul cu intrare audio) (Opțional)
- Introduceți cablul de alimentare al monitorului în portul de alimentare din spatele acestuia.
- Conectați cablurile de alimentare ale calculatorului și monitorului în cea mai apropiată priză electrică.



-		
HDMI (opțional)	(opțional)	Notă: Locația și numele porturilor de pe monitor pot varia în conformitate cu modelul monitorului, iar unele porturi pot să nu fie disponibile pentru unele modele.
VGA IN (opțional)	USB (opțional)	
AUDIO IN (opțional)	DP (opțional)	
AUDIO OUT (opțional)	Type (opțional)	

Control extern



Număr	Imagine	Descriere
1		Acesați meniul principal.
2		Intrați în modul sursă.
3/4		Tasta rapidă 1, 2 butoane Apăsați pentru a activa funcția tastă rapidă, definită de utilizator.
5		În starea de oprire, se apasă butonul de pe dispozitiv; în starea de pornire, apăsarea butonului intră în mod normal în meniul de comutare a modului și apăsarea îndelungată timp de 3 secunde oprește dispozitivul.

Declarații de reglementare și siguranță

Declarație FCC

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este instalat într-o zonă rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe la comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă dispozitivul provoacă interferențe la recepția radio sau TV (care poate fi determinată de aparatul de comandă), utilizatorului i se recomandă să ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri pentru a elimina interferența:

- Reajustați direcția sau poziția antenei receptorului.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați alimentarea dispozitivului la o priză diferită de circuitul la care este conectat receptorul.
- Contactați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Notă

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu-l ridicați folosind suportul.

Notă: cablu ecranat

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie să fie prin cabluri ecranate pentru a respecta reglementările EMC.

Notă: periferice

Doar perifericele certificate (dispozitive de intrare / ieșire, terminale, imprimante etc.) care respectă limitele clasei B trebuie conectate la dispozitiv. Utilizarea perifericelor necertificate poate provoca interferențe la recepția radio și televiziune.

Notă

Orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv se conformează Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să fie capabil să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționări nedorite.

Notă: Utilizatori din Canada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Notă explicativă referitoare la „Regulamentele privind gestionarea deșeurilor de reciclare și eliminare a produselor electrice și electronice”

Pentru o mai bună îngrijire și protejare a planetei noastre, atunci când utilizatorul nu mai are nevoie de acest produs sau la sfârșitul duratei de utilizare a produsului, vă rugăm să respectați legile și reglementările naționale privind reciclarea deșeurilor de produse electrice și electronice și să-l reciclați prin intermediul producătorilor locali cu recunoașterea națională a calificărilor de reciclare.

Abandonarea deșeurilor de echipamente pentru utilizatorii casnici din UE



Acest simbol pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri menajere. Atunci când aruncați dispozitivele folosite, este responsabilitatea dvs. să-l aduceți într-un punct de colectare care reciclează echipamentele electrice și electronice folosite. Colectarea separată și reciclarea dispozitivelor folosite în momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea lor într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre punctele de reciclare pentru dispozitivele utilizate, vă rugăm să contactați biroul local al orașului, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta, Acer Inc., declară că acest monitor LCD respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE și Directiva RoHS 2011/65/UE și Directiva 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsul energetic.

Monitorul Acer este destinat pentru afișarea video și vizuală a informațiilor obținute de pe dispozitivele electronice.

SPECIFICAȚII

Panou LCD	Sistem de acționare	LCD TFT color	
	Dimensiune	27"W (69 cm)	
	Pas pixeli	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Luminozitate	250 cd/m ² (tipic)	
	Contrast	100.000.000:1 Max (ACM)	
	Unghi vizualizabil	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Timp de răspuns	1 ms (VRB)	
	Tip panou	VA	
	Frecvență H (oriz.)	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	Frecvență V (vert.)	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Culori afișate		Culori 16,7M	
Ceas punct		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Rezoluție maximă		HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consum de energie	Mod pornit	21 W (tipic)	
	Modul Repaus	0,5 W (tipic)	
	Modul Oprit	0,3 W (tipic)	
Conector de intrare		HDMI x 2 (doar model cu intrare HDMI) (opțional) DP (numai la modelul cu intrare DP) (opțional)	
Semnal video intrare		HDMI x 2 (doar model cu intrare HDMI) (opțional) DP (numai la modelul cu intrare DP) (opțional)	
Difuzoare		2 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (opțional)	
Dimensiune maximă ecran		Orizontal: 598 mm Vertical: 336 mm	
Sursă de alimentare		INTRARE: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Considerații de mediu		Temperatură de funcționare: de la 0° la 40°C Temperatură de depozitare: de la -20° la 60°C Umiditate în stare de funcționare: de la 20% la 80%	
Dimensiuni		611,0 (L) x 405,0-525,0 (H) x 234,0 (D) mm	
Greutate (netă)		4,60 kg (net)	
Specificațiile mecanismului		Înclinare: de la -5° la +25° Rotire: +/- 360° Reglare pe înălțime: 120mm Pivotare: Nu Suport cu picior detașabil: Da	
Controale externe	Comutator/Butoane	Buton de alimentare Tastă fierbinte 1 Tastă fierbinte 2	Tastă fierbinte 3 Tastă fierbinte 4
	Funcții	Luminozitate Contrast Lumină albastră scăzută Intensificare albastru ACM HDR Super claritate Gamma Temperatură culoare Moduri Spațiul de culoare Mod scală gri Nuanță pe 6 axe Saturație pe 6 axe Volum Închide sunetul Epuizare FreeSync Premium VRB	Num. rată de reîmprospătare Latență ultra-joasă Punct țintă Limbă Expirare timp OSD Transparență Blocare OSD Intrare Pornire automată Mod lat DDC/CI Nivel de negru HDMI Mod pornire rapidă Informații Resetați toate setările
Specificațiile variază în funcție de model și/sau de regiune.			

Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.


- Почистване на екрана на LCD дисплея: първо се уверете, че захранващият адаптер, който използвате, съпада със стандартите за електричество в региона.
 - Изключете LCD монитора и извадете от щепсела захранващия адаптер.
 - Напръскайте кърпа с почистващ препарат без разтворители и внимателно избършете екрана.
 - Никога не разливайте течности по екрана или върху корпуса му.**
 - Не използвайте почистващи препарати на основата на амоняк или спирт върху LCD екрана или корпуса.**
 - Асер не носят отговорност за повреди, дължащи се на използване на препарати на основата на амоняк или спирт.
- Не поставяйте LCD екрана в близост до прозорец. Излагането на дъжд, влага или непосредствена слънчева светлина може да доведе до сериозни повреди в устройството.
- Не притискайте LCD екрана. Твърде силният натиск може да причини постоянни повреди на дисплея.
- Не отстранявайте корпуса и не правете опити да ремонтирате сами уреда. Всички задачи по поддръжката трябва да се извършват от упълномощени техници.
- Съхранявайте LCD дисплея в помещение с температура между -20°C-60°C (-4°F-140°F). Ако съхранявате LCD дисплея при условия извън посочения температурен диапазон, е възможно възникване на постоянна повреда в него.
- Изключете незабавно захранващия адаптер на монитора и се свържете с упълномощен техник, ако:
 - Сигналният кабел между монитора и компютъра е износен или повреден.
 - При разлив на течност върху LCD дисплея или при излагането му на влиянието на дъжд.
 - LCD мониторът или капакът е повреден.

Прикрепване на основата на монитора

- Разпаковайте основата на монитора и я поставете на равна работна повърхност.
- Разпаковайте монитора.
- Прикрепете стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е щракнала в рамото на стойката на монитора. (само за избрани модели)
 - Използвайте отвертка, за да завъртите черния винт и да захванете рамото към дисплея. (само за избрани модели)


Свързване на монитора към компютър

- Изключете монитор и извадете щепсела на компютъра от захранващия контакт.
- 2-1 Свържете видео кабела
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете VGA видеокабел към компютъра. (Опция)
- 2-2 Свързване на HDMI кабел (Само за модел с HDMI-вход)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете единия край на HDMI кабела към задната част на монитора, а другия край към порта на компютъра.
- 2-3 Свързване на DP кабел (Само за модел с DP-вход) (Опция)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете DP кабела към компютъра.
- Свържете аудиокабела. (Само за модел с Audio-вход) (Опция)
- Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната му страна.
- Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.



-		Забелжка: Местоположението и наименованията на контактите на монитора е възможно да варира в зависимост от модела му, а някои контакти е възможно да не се предлагат при определени модели.
HDMI (опция)	☐ (опция)	
VGA IN (опция)	USB (опция)	
AUDIO IN (опция)	DP (опция)	
AUDIO OUT (опция)	Туре (опция)	

Външно управление



Номер	Снимки	Описание
1		Вход в главното меню.
2		Вход в режима на източника.
3/4		Бърз клавиш 1, 2 бутон. Натиснете за активиране на функцията с настроени от потребителя бързи клавиши.
5	☐	При изключено състояние натискането на бутона води до включване на устройството; при включено състояние натискането на бутона води до влизане в режим на превключване на режимите а продължителното натискане за 3 секунди изключва устройството.

Изисквания на законодателството и инструкции за безопасност

Декларация на FCC

Настоящото оборудване е изпробвано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В, според Част 15 на правилата на FCC.

Тези ограничения са създадени, за да осигурят разумна защита срещу смущения, когато оборудването се монтира в жилищни зони. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано в съответствие с инструкциите, може да причини смущения в радио комуникациите.

Въпреки това няма гаранции, че няма да възникнат смущения при определени инсталации. Ако устройството не причинява смущения в радио или телевизионното приемане (което може да се определи чрез превключване), се препоръчва потребителят да вземе една или повече от следните мерки, за да елиминира смущенията:

- Регулирайте отново посоката или позицията на приемащата антена.
- Увеличава разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към захранващ източник, който се различава от веригата, в която е свързан приемникът.
- Свържете се с доставчика или опитен радио/ТВ техник за помощ.

Забележка

За да предотвратите повреди в монитора, не го повдигайте като използвате стойката.

Забележка: екраниран кабел.

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се осъществяват с екранирани кабели, за да бъдат спазени разпоредбите за електромагнитна съвместимост.

Забележка: периферни устройства

Към устройството трябва да се свързват само сертифицирани периферни устройства (входно/изходни устройства, терминали, принтери и др.), които удовлетворяват ограниченията за устройства от клас В. Използването на несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения в радио и телевизионното приемане.

Забележка

Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да отменят правото на потребителя да работи с продукта.

Условия на работа

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Работата му е предмет на следните две условия: (1) това устройство може да причини смущения и (2) това устройство трябва да има възможност да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до неправилна работа.

Забележка: Потребители от Канада

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Пояснителна забележка относно „Разпоредби за управление на рециклирането и изхвърлянето на отпадъчни електрически и електронни продукти“

За да се грижим по-добре и да защитим нашата планета, когато потребителят вече не се нуждае от продукта или когато продуктът завърши експлоатационния си живот, спазвайте националните закони и разпоредби относно рециклирането на електрически и електронни отпадъци и рециклирайте чрез местните производители с признати права за рециклиране в страната.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от домакинствата в ЕС



Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. При изхвърлянето на използвани устройства носите отговорност да отнесете продукта в пункт за събиране и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на използвани изхвърлени устройства помага да запазим природните ресурси и гарантира, че ще бъдат рециклирани по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. Повече информация относно пунктовете за рециклиране на използвани устройства можете да получите от местните градски власти, службата за събиране на домакински отпадъци или в магазина, от който сте закупили продукта.

Декларация за съответствие за ЕО

С настоящото Асег Inc. декларира, че този LCD съответства на съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост, Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение, както и Директива 2011/65/ЕС и Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Мониторът Асег е предназначен за възпроизвеждане на визуална и видео информация, получена от електронни устройства.

СПЕЦИФИКАЦИИ

LCD панел	Система за управление	TFT цветен LCD дисплей	
	Размер	27"Ш (69 cm)	
	Стъпка на пикселите	0,311 mm (X) x 0,311 mm (B)	
	Яркост	250 cd/m ² (Обикновено)	
	Контраст	100000000:1 макс.(ACM)	
	Зрителен ъгъл	178° (X) 178° (B) (CR=10)	
	Време за отговор	1 ms (VRB)	
	Тип панел	VA	
	Хоризонтална честота	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Вертикална честота	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Цветове на екрана	16,7 М цветове		
Точкова честота	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Максимална разделителна способност	HDMI: 1920x1080 при 180 Hz DP: 1920x1080 при 180 Hz		
Plug & Play	VESA DDCCI/DCC2B		
Консумация на енергия	Включен режим	21 W (Обикновено)	
	Спящ режим	0,5 W (Обикновено)	
	Режим на изключване	0,3 W (Обикновено)	
Входен конектор	HDMI x 2 (само за модели с HDMI вход) (Опция) DP (само за модели с DP вход) (Опция)		
Входящ видеосигнал	HDMI x 2 (само за модели с HDMI вход) (Опция) DP (само за модели с DP вход) (Опция)		
Говорители	2 W x 2 (Само за модел с Audio-вход) (Опция)		
Максимален размер на екрана	Хоризонтално: 598 mm Вертикално: 336 mm		
Източник на захранване	ВЪВЕЖДАНЕ: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Околна среда	Работна температура: 0° до 40°C Температура при съхранение: -20° до 60°C Влажност при работа: 20% до 80%		
Размери	611,0 (Ш) x 405,0-525,0 (B) x 234,0 (Д) mm		
Тегло (нето тегло)	4,60 кг (нето)		
Спецификации на механизма	Наклон: -5° до +25° Завъртане: +/- 360° Промяна на височината: 120mm Ос: Не Стойка, която може да се отстранява: Да		
Външни контроли	Превключвател/ Бутони	Бутон за захранване Горец бутон 1 Горец бутон 2	Горец бутон 3 Горец бутон 4
	Функции	Яркост Контраст Ниско ниво на синя светлина Усилване на черното ACM HDR Супер острота Гама Цветова температура Режими Цветово Пространство Режим на сива тоналност 6-осово оттенък 6-осово насищане Сила на звука Заглушаване Прегряване FreeSync Premium VRB	Скорост на опресняване Ултра ниска латентност Целева точка Език Време за изчакване на екранното меню Прозрачност Заклучване на екранното меню Въвеждане Автоматичен източник Широк режим DDC/CI Ниво на черното на HDMI Режим на бързо стартиране Информация Нулиране на всички настройки
Спецификациите се различават в зависимост от модела и/или региона.			

Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend

Olulised ohutusalsed juhised

Lugege järgmised ohutusalsed juhised hoolikalt läbi.


- LCD-ekraani puhastamine: esmalt veenduge, et kasutatav toiteadapter vastaks teie piirkonna elektrilistele standarditele.
 - Lülitage LCD-monitor välja ja eemaldage toiteadapter pistikupesast.
 - Pritsige lahustitit puhastusainet riidelapile ja pühkige õrnalt ekraani.
 - Kunagi ärge pritsige vedelikku otse ekraanile või selle korpusele.**
 - Ärge kasutage LCD-monitori või selle korpuse puhastamiseks lämmastiku- või alkoholipõhiseid puhastusaineid.**
 - Acer ei võta mingit vastutust kahjustuste eest, mille on põhjustanud mistahes liiki lämmastiku- või alkoholipõhised puhastusained.
- Ärge paigutage LCD-monitori akna lähedale. Seadme jätmine vihma, niiskuse või otseste päikesekiirte kätte võib seda tõsiselt kahjustada.
- Ärge vajutage LCD-ekraani. Ekraani tugev vajutamine võib sellele tekitada püsivaid kahjustusi.
- Ärge eemaldage korpust või püüdke seadet ise parandada. Kogu hoolduse peaks sooritama volitatud tehnik.
- Hoiustage LCD-ekraan ruumi, kus temperatuur jääb vahemikku -20°–60°C (-4°–140°F). LCD-ekraan võib saada püsivaid kahjustusi, kui on hoiustatud nimetatud vahemikust erineva temperatuuriga kohta.
- Eemaldage kuvari toiteadapter kohe pistikupesast ja pöörduge volitatud tehniku poole, kui:
 - Monitori ja arvuti vaheline signaalkaabel on kulunud või kahjustatud,
 - LCD-ekraanile on sattunud vett või ekraan on jäänud vihma kätte,
 - LCD-monitor või selle korpust on kahjustatud.

Monitori kinnitamine alusele

- Võtke monitori alus pakendist välja ja paigutage alus siledale tööpinna.
- Võtke monitor pakendist välja.
- Kinnitage monitori tugijalg aluse külge.
 - Veenduge, et monitori tugijalg klõpsaks aluse külge kinni. (Ainult valitud mudelite korral)
 - Kasutage kruvikeerajat monitori kinnitamiseks tugijala külge musta värvi kruviga. (Ainult valitud mudelite korral)


Monitori ühendamine arvutiga

- Lülitage monitor välja ja tõmmake arvuti toitejuhe pistikupesast välja.
- 2-1 Videokaabli ühendamine
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage VGA-videokaabel arvutiga. (Valikuline)
- 2-2 HDMI-kaabli ühendamine (ainult HDMI-sisendiga mudel)
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage HDMI-kaabli üks ots monitori tagapaneeliga ja teine ots ühendage arvuti pordiga.
- 2-3 Ühendage DP-kaabel (ainult DP-sisendiga mudel) (Valikuline)
 - Veenduge, et nii monitori kui ka arvuti toide oleks välja lülitatud.
 - Ühendage DP-kaabel arvutiga.
- Helikaabli ühendamine. (ainult helisisendiga mudel) (Valikuline)
- Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepesa.
- Sisestage arvuti ja monitori toitekaablid lähimasse elektrivõrgu pistikupesasse.



-		
HDMI (valikuline)	⏻ (valikuline)	Märkus: Monitori pesade asukohad ja nimed võivad erineda sõltuvalt monitori mudelist ja mõnes mudelis pole mõned pesad saadaval.
VGA IN (valikuline)	USB (valikuline)	
AUDIO IN (valikuline)	DP (valikuline)	
AUDIO OUT (valikuline)	Type (valikuline)	

Välised juhtseadised



Nr	Pilt	Kirjeldus
1		Põhimenüüsse sisenemine.
2		Allikarežiimi sisenemine.
3/4		Kirklahv 1, 2 nuppu Vajutage, et kasutaja määratud kiirnupu funktsioon sisse lülitada.
5	⏻	Vajutades seda nuppu väljalülitatud toite olekus, lülitate seadme toite sisse. Sisselülitatud toite režiimis selle nupu vajutamisel siseneetakse tavaliselt menüü ümberlülitamise menüüsse. Vajutades seda nuppu pikemalt kui 3 sekundit, lülitatakse seadme toide välja.

Normatiivsed ja ohutuseeskirjad

FCC-avaldus

Seda toodet on testitud ja leitud, et see seade vastab FCC-reeglite 15. osa klass B digiseadme piirnormidele.

Vastavad piirnormid on koostatud, et pakkuda koju paigaldatud seadmete jaoks mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seade pole paigaldatud ega seda ei kasutata vastavalt juhiste, võib see põhjustada raadioside häireid.

Siiski pole mingit garantiid, et ka asjakohasel paigaldusel häireid ei tekiks. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõttu kahjustavaid häireid, (mida saab tuvastada seadet sisse/välja lülitades), võib kasutaja häirete kõrvaldamiseks proovida ühte või mitut järgmist viisi:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit.
- Suurendage seadme kaugust vastuvõtjast.
- Ühendage seadme toitejuhe pistikupessa, mis pole vastuvõtjaga samas elektriühelas.
- Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

Märkus

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge tõstke monitori tugijalast.

Märkus: varjestatud kaabel

Elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele vastavuse tagamiseks peaks kõik ühendused teiste seadmetega tegema varjestatud kaablitega.

Märkus: välisseadmed

Selle seadmega võib ühendada vaid neid välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jms), mis vastavad B-klassi piirnormidele. Sertimata välisseadmete kasutamine võib põhjustada raadio ja televisiooni vastuvõtuhäireid.

Märkus

Mistahes muudatus või konstruktsiooni muutmine, mida tootja pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võib tühistada seadme kasutusvolitused.

Töötingimused

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osa reeglitele. Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade peab taluma kõiki vastuvõetud häireid, k.a häireid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus: Kanada kasutajatele

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Selgitav märkus "Töökõlbatute elektriliste ja elektrooniliste seadmete taaskasutuse ja kasutusest kõrvaldamise eeskirjade" kohta

Meie planeedi eest hoolitsemiseks ja kaitseks järgige pärast toote töökõlbatuks muutumist või pärast toote tööea aegumist elektriliste ja elektrooniliste jäätmete käitlemisel kehtivaid riiklikke seadusi ja eeskirju ning viige need ringlusseandmiseks kohalikesse tunnustatud jäätmekäitlusjaamadesse.

EL-is kodus kasutatavate seadmete kasutusest kõrvaldamine



See sümbol tootel või toote pakendil tähendab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldamiseks visata olmejäätmete hulka. Olete kohustatud kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed viima kasutusest kõrvaldamiseks jäätmekäitlusjaama. Kasutusest kõrvaldatud seadmete eraldi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säilitada loodusressursse ja tagab, et neid käideldakse viisil, mis ei ole ohtlik inimeste tervisele ja keskkonnale. Kasutatud seadmete jäätmekäitlusjaamade kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsusse, majapidamisjäätmete käitlusjaama või kauplusesse, kust toote ostsite.

CE-märkis ja vastavusdeklaratsioon

Acer Inc kinnitab käesolevaga, et see LCD-monitor vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL, madalpinge direktiivi 2014/35/EL, RoHS direktiivi 2011/65/EL põhinõuetele ja muude asjakohaste sätete nõuetele ning direktiivi 2009/125/EK nõuetele, mis käsitleb energiamõjuga toodete ökodisaini raamistiku nõuete kehtestamist.

Aceri monitori otstarve on kuvada elektroonilistest seadmetest saadud videoid ja muud nähtavat teavet.

Tehnilised andmed

LCD-paneel	Juhtsüsteem	Värviline TFT LCD-monitor	
	Suurus	Laius 27 tolli (69 cm)	
	Pikslisamm	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Heledus	250 cd/m ² (tüüpiline)	
	Kontrastsus	Max 10000000:1 (ACM)	
	Vaatenurk	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Reaktsiooniaeg	1 ms (VRB)	
	Paneeli tüüp	VA	
	Horizontaalsagedus	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DP: 31,469 – 199,800 KHz	
	Vertikaalsagedus	HDMI: 48 – 180 Hz DP: 48 – 180 Hz	
Värvitüpsus	16,7 miljonit värvi		
Punkti taktsagedus	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Max eraldusvõime	HDMI: 1920 × 1080, 180 Hz juures DP: 1920 × 1080, 180 Hz juures		
Automaatselt häälestuv	VESA DDCI / DDC2B		
Energiatarve	Töörežiimis	21 W (tüüpiline)	
	Puhkerežiimis	0,5 W (tüüpiline)	
	Väljalülitatuna	0,3 W (tüüpiline)	
Sisendpistik	HDMI, 2 tk (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) (valikuline) DP (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline)		
Video sisendsignaali	HDMI, 2 tk (ainult HDMI-sisendiga mudelitel) (valikuline) DP (ainult DP-sisendiga mudelitel) (valikuline)		
Kõlarid	2 W × 2 (ainult helisisendiga mudelitel) (valikuline)		
Ekraani maksimaalsed mõõtmed	Horizontaalne: 598 mm Vertikaalne: 336 mm		
Toiteallikas	SISEND: 100–240 V, vahelduvvool, sagedus 50/60 Hz		
Ümbritseva keskkonna tingimused	Töötemperatuur: 0° kuni 40°C Hoiustamise temperatuur: -20° kuni 60°C Suhteline niiskus: 20% kuni 80%		
Mõõtmed	611,0 (L) × 405,0-525,0 (K) × 234,0 (S) mm		
Mass (neto)	4,60 kg (netomass)		
Mehhanismi andmed	Kallutamine: -5° kuni +25° Pööramine: +/- 360° Kõrguse reguleerimine: 120mm Telje ümber pööramine: Ei Eemaldatav tugijalg: Jah		
Välised juhtseadised	Lüliti/nupud	Toitenupp Kiirklahv 1 Kiirklahv 2	Kiirklahv 3 Kiirklahv 4
	Funktsioonid	Heledus Kontrastsus Madalatasemeline sinine valgus Musta võimendus ACM HDR Ülteravus Gamma Värvitemperatuur Režiimid Värviruumile Hallskaala režiim 6-komponendiline värvitoon 6-komponendiline küllastus Helitugevus Vaigistatud Helimoonutused FreeSync Premium VRB	Värskendussageduse väärtus Üllühikest peiteaega AimPoint-sihik Keel Ekraanilekuvatava teate kestus Läbipaistvus Ekraanikuva lukk Sisend Allika automaatvalimine Lai (dün.) režiim DDC/CI HDMI musta tase Kiirkäivitusrežiim Teave Lähtesta kõik sätted
Tehnilised andmed erinevad mudelilt ja/või piirkonnilt.			

LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas

Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.


- LCD ekrano valymas: pirmiausia užtikrinkite, kad maitinimo adapteris, kurį naudojate, atitiktų jūsų regiono elektros standartus.
 - Išjunkite LCD monitorių ir atjunkite maitinimo adapterį.
 - Užpurškite valymo tirpalo, kuriame nėra tirpiklio, ant skudurėlio ir švelniai nuvalykite ekraną.
 - Niekada nepilkite skysčio tiesiai ant ekrano arba į jo gaubtą.**
 - Jokiu būdu nevalykite LCD ekrano arba jo gaubto valikliais su amoniaku arba alkoholiu.**
 - „Acer“ nebus atsakinga už žalą, kuri patiria naudojant valiklius su amoniaku ir alkoholiu.
- Nedėkite LCD ekrano šalia lango. Įrenginiui gali rimtai pakenkti lietus, drėgmė arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nespauskite LCD ekrano. Ekranui gali būti visam laikui pakenkta dėl per daug stipraus spaudimo.
- Nenuimkite gaubto ir nebandykite patys remontuoti įrangos. Visas techninės priežiūros užduotis turėtų atlikti tik įgaliotas technikas.
- Laikykitės LCD ekraną patalpoje, kurioje temperatūra svyruoja nuo -20 °C iki 60 °C (nuo -4 °F iki 140 °F). Galite visam laikui sugadinti LCD ekraną, jei jis laikomas už šio intervalo ribų.
- Nedelsiant atjunkite šio monitoriaus maitinimo adapterį ir kreipkitės į įgaliotąją techniką, jei:
 - „Acer“ nebus atsakinga už žalą, kuri patiria naudojant valiklius su amoniaku ir alkoholiu.
 - Jeigu signalo kabelis, jungiantis monitorių ir kompiuterį, yra nusidėvėjęs arba pažeistas.
 - Ant LCD ekrano užpilta skysčio arba ant ekrano užlijo lietaus.
 - LCD monitorius ar jo gaubtas sugadinti.

Monitoriaus pagrindo tvirtinimas

- Išpakuokite monitoriaus pagrindą ir padėkite jį ant lygaus darbo paviršiaus.
- Išpakuokite monitorių.
- Pritvirtinkite monitoriaus stovo alkūnę prie pagrindo.
 - Pagrindas turi užsifiksuoti monitoriaus stovo alkūnęje. (Tik su rinkiniais modeliais)
 - Prisukite atsuktuvu juodą varžtą norėdami priveržti alkūnę prie ekrano. (Tik su rinkiniais modeliais)


Prijunkite monitorių prie kompiuterio

- Išjunkite monitorių ir ištraukite kompiuterio maitinimo laidą.
- 2–1 Prijunkite vaizdo kabelį
 - Išsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prie kompiuterio prijunkite VGA vaizdo kabelį. (Pasirenkamas)
- 2-2 Prijunkite HDMI kabelį (tik HDMI įvesties modelis)
 - Išsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prijunkite vieną HDMI kabelio galą prie monitoriaus galinės pusės ir kitą galą prijunkite prie kompiuterio prievado.
- 2-3 Prijunkite DP kabelį (tik DP įvesties modelis) (Pasirenkamai)
 - Išsitinkinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prie kompiuterio prijunkite DP kabelį.
- Prijunkite garso kabelį. (tik garso įvesties modelis) (Pasirenkamai)
- Įkiškite monitoriaus maitinimo laidą į maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
- Prijunkite kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus prie netoliese esančio elektros lizdo.



~		
HDMI (pasirenkamai)		Pastaba: Monitoriuje esančių lizdų vietas ir pavadinimai gali skirtis, atsižvelgiant į monitoriaus modelį, o kai kuriuose modeliuose gali nebūti kai kurių lizdų.
VGA IN (pasirenkamai)	USB (pasirenkamai)	
AUDIO IN (pasirenkamai)	DP (pasirenkamai)	
AUDIO OUT (pasirenkamai)	Type (pasirenkamai)	

Išorinis valdymas



Numeris	Vaizdas	Aprašymas
1		Eiti į pagrindinį meniu.
2		Įeiti į šaltinio režimo skiltį.
3/4		Spartusis klavišas 1, 2 mygtukui Paspauskite, norėdami įjungti naudotojo nustatytą sparčiojo klavišo funkciją.
5		Paspaudus mygtuką, kai įrenginys išjungtas, jis įjungiamas; paspaudus mygtuką, kai įrenginys įjungtas, paprastai patenkama į režimų perjungimo meniu, o paspaudus ir palaikius 3 sekundes, įrenginys išjungiamas.

Reglamentinės ir saugos nuostatos

FCC nuostata

Ši įranga buvo išbandyta, kas leido nustatyti, kad pagal FCC taisyklių 15 dalį ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įranga sumontuojama gyvenamojoje vietoje. Ši įranga kuria, naudoja ir gali skleisti energiją radijo dažniais, o jei ji nėra sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšio komunikacijoms.

Visgi nėra garantijos, kad trikdžių nebus konkrečiu montavimo atveju. Jei įrenginys trukdo radijo ir televizijos perdavimui (tai galima nustatyti perjungimo įtaisui), rekomenduojama, kad naudotojas imtųsi vieno arba kelių iš šių veiksmų norėdamas trukdžius pašalinti:

- Iš naujo nustatykite imtuvo antenos kryptį arba padėtį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Prijunkite įrenginio maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, veikiančio su kita grandine, nei yra prijungtas imtuvas.
- Jei reikia pagalbos, kreipkitės į mažmeninį prekybininką arba patyrusį radijo / televizijos prietaisų meistrą.

Pastaba

Kad nesugadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už stovo.

Pastaba: ekranuotas kabelis

Visi sujungimai su kitais kompiuteriniais įrenginiais turi būti atliekami ekranuotais kabeliais, atitinkančiais EMC reglamentus.

Pastaba: periferiniai prietaisai

Prie įrenginio reikia jungti tik sertifikuotus periferinius prietaisus (įvesties / išvesties įrenginius, terminalus, spausdintuvus ir t. t.), kurie atitinka B klasės ribas. Jei naudojami nesertifikuoti periferiniai prietaisai, jie gali trukdyti radijo ir televizijos transliacijai.

Pastaba

Dėl pakeitimų ar modifikacijų, atliktų neturint specialaus gamintojo leidimo, naudotojas gali netekti teisės naudoti šį įrenginį.

Veikimo aplinkos sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys neturi kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis įrenginys turi galėti priimti bet kokius gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sąlygoti nepageidautina veikimą.

Pastaba: naudotojams Kanadoje

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Aiškinamoji pastaba apie „Nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo ir utilizavimo valdymo reglamentus“

Kad geriau pasirūpintume ir apsaugotume savo planetą, kai daugiau nebereikia šio įrenginio arba pasibaigus įrenginio tarnavimo laikui, vadovaukitės nacionaliniais įstatymais ir reglamentais apie nereikalingų elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimą ir atiduokite perdirbti vietiniams gamintojams pagal valstybėje pripažintus perdirbimo reikalavimus.

Nereikalingos ES buitinių naudotojų įrangos išmetimas



Šis simbolis ant įrenginio arba ant jo pakuotės nurodo, kad jo negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kai naudoti įrenginiai išmetami, jūsų atsakomybė yra juos atnešti į surinkimo punktą, kuriame perdirbama naudota elektros ir elektronikos įranga. Atskirai surenkant ir perdirbant panaudotus įrenginius, kai jie išmetami, padedama išsaugoti gamtinius turtus ir užtikrinama, kad jie būtų perdirbti tokiu būdu, koku apsaugoma žmogaus sveikata ir aplinka. Jei reikia daugiau informacijos apie naudotų įrenginių perdirbimo punktus, kreipkitės į vietinę miesto instituciją, buitinių atliekų utilizavimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

CE ženklas ir atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu bendrovė „Acer Inc.“ patvirtina, kad skystųjų kristalų (LCD) monitorius atitinka pagrindinius direktyvos 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMS), direktyvos 2014/35/ES dėl žemos įtampos, direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje ir direktyvos 2009/125/EB, nustatančios ekologinio projektavimo su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

„Acer“ monitorius skirtas informacijos, gautos iš kitų elektroninių įrenginių, vaizdo įrašų ir vizualiniam rodymui.

TECHNINĖS SAVYBĖS

LCD plokštė	Valdantysis įrenginys	„TFT Color LCD“	
	Dydis	27 col. pločio (69 cm)	
	Pikselių tankis	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Šviesumas	250 cd/m ² (įprastas)	
	Kontrastingumas	100000000:1 maks. (ACM)	
	Žiūrėjimo kampas	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Atsako laikas	1 ms (VRB)	
	Plokštės tipas	VA	
	H dažnis	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DP: 31,469 – 199,800 KHz	
V dažnis	HDMI: 48 – 180 Hz DP: 48 – 180 Hz		
Ekrano spalvos	16,7 mln. spalvų		
Taškų dažnis	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimali skyra	HDMI: 1920 x 1080, esant 100 Hz DP: 1920 x 1080, esant 100 Hz		
Funkcija „Plug & Play“	VESA DDCCI / DDC2B		
Energijos sunaudojimas	Įjungimo režimas	21 W (įprastos)	
	Miego režimu	0,5 W (įprastos)	
	Išjungimo režimu	0,3 W (įprastos)	
Įvesties jungtis	HDMI x 2 (tik HDMI įvesties modelio) (pasirenkamai) DP (tik DP įvesties modelyje) (pasirenkamai)		
Vaizdo signalų įvesties liuzdas	HDMI x 2 (tik HDMI įvesties modelio) (pasirenkamai) DP (tik DP įvesties modelyje) (pasirenkamai)		
Garsiakalbiai	2 W x 2 (tik garso įvesties modelis) (pasirenkamai)		
Didžiausias ekrano dydis	Horizontaliai: 598 mm Vertikaliai: 336 mm		
Maitinimo šaltinis	ĮVESTIS: 100–240 V ~ 50 / 60 Hz		
Aplinkos sąlygos	Darbo aplinkos temperatūra: nuo 0 iki 40 °C Laikymo temp.: nuo -20 iki 60 °C Darbo aplinkos oro drėgnumas: nuo 20 % iki 80 %		
Matmenys	611,0 (P) x 405,0-525,0 (A) x 234,0 (G) mm		
Svoris (bendrasis)	4,60 kg (grynasis)		
Mechanizmo techninės savybės	Posvyris: nuo -5° iki +25° Pakreipimas: +/- 360° Aukščio reguliavimas: 120mm Pasukimas: ne Nuimamas pagrindo stovas: taip		
Išoriniai valdikliai	Jungiklis / mygtukai	Maitinimo mygtukas 1 spartusis klavišas 2 spartusis klavišas	3 spartusis klavišas 4 spartusis klavišas
	Funkcijos	Šviesumas Kontrastingumas Silpna mėlyna šviesa Juodos spalvos didinimo režimas ACM HDR Itn didelis ryškumas Gama Spalvų temperatūra Režimai Spalvų Erdvei Pilkumo tono režimas 6 ašių atspalviai 6 ašių spalvinis sodrumas Garsumas Nutildyti Pagreitinimas FreeSync Premium VRB	Atnaujinimo sparta Itn maža gaištis Taikymo taškas Kalba OSD delsa Skaidrumas OSD užraktas Įvestis Automatinis šaltinis Plačiaformatis režimas DDC/CI HDMI juodumo lygis Greitojo parengimo režimas Informacija Atstatyti visus nustatymus
Specifikacijos priklauso nuo modelio ir (arba) regiono.			

Naudotojų vadovus ir kitus „Acer“ įrenginių dokumentus rasite oficialioje „Acer“ pagalbos tinklavietėje.

Acer LCD monitora īsā darba sākšanas rokasgrāmata

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.


- LCD displeja ekrāna tīrīšana: vispirms pārliecinieties, ka izmantotais strāvas adapteris atbilst elektrostandartiem jūsu reģionā.
 - Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas adapteri.
 - Izsmidziniet tīrīšanas šķidrumu, kas nesatur šķīdinātāju, uz lupatas un noslaukiet ekrānu.
 - Nekad nesmidziniet šķidrumu tieši uz ekrāna vai tā korpusa.**
 - LCD monitora ekrāna un korpusa tīrīšanai nelietojiet nekādus līdzekļus uz amonjaka vai spirta bāzes.**
 - Acer neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot tīrīšanas līdzekļus uz amonjaka vai spirta bāzes.
- Nenovietojiet LCD displeju blakus logam. Pakļaušana lietus, mitrumam vai tiešai saules gaismai var radīt nopietnus ierīces bojājumus.
- Nespiediet LCD ekrānu. Pārmērīgi spēcīga spiešana var radīt neatgriezeniskus bojājumus displejam.
- Nenoņemiet korpusu un nemēģiniet pats labot ierīci. Visi apkopes darbi ir jāveic pilnvarotam tehniķim.
- Glabājiet LCD displeju telpā ar temperatūru no -20°C līdz 60°C. Glabājot LCD displeju ārpus šī diapazona, var rasties neatgriezeniski bojājumi.
- Atvienojiet monitora strāvas adapteri nekavējoties un sazinieties ar pilnvarotu tehniķi šādos gadījumos:
 - Signāla kabelis starp monitoru un datoru ir nolietojies vai bojāts.
 - Uz LCD displeja nokļuvis šķidrums vai displejs ir bijis pakļauts lietus.
 - LCD monitora ekrāns vai korpusi ir bojāti.

Monitora pamatnes piestiprināšana

- Izpakoiet monitora pamatni un novietojiet to uz līdzenas darba virsmas.
- Izpakoiet monitoru.
- Piestipriniet monitora statīva kronšteinu pamatnei.
 - Pārliecinieties, ka pamatne nofikšējas monitora statīva kronšteinā. (Tikai atsevišķiem modeļiem)
 - Izmantojiet skrūvgriezi, lai pagrieztu melno skrūvi un nostiprinātu kronšteinu pie displeja. (Tikai atsevišķiem modeļiem)


Monitora savienošana ar datoru

- Izslēdziet monitoru un atvienojiet datora strāvas vadu.
- 2-1 Savienojiet video kabeli
 - Pārliecinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet VGA video kabeli ar datoru. (izvēles)
- 2-2 Savienojiet HDMI kabeli (tikai modeļiem ar HDMI ieeju)
 - Pārliecinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet HDMI kabeļu vienu galu ar monitora aizmuguri, bet otru galu ar datora portu.
- 2-3 Pievienojiet DP kabeli (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles)
 - Pārliecinieties, ka monitors un dators ir IZSLĒGTI.
 - Savienojiet DP kabeli ar datoru.
- Savienojiet audio kabeli. (tikai Audio ieejas modeļiem) (izvēles)
- Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāv as portā.
- Iespraudiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā elektrības kontaktligzdā.



-		
HDMI (izvēles)		Piezīme: Uz monitora esošo ligzdu atrašanās vietas nosaukumi var atšķirties atkarībā no monitora modeļa, un atsevišķiem modeļiem atsevišķas ligzdas var nebūt pieejamas.
VGA IN (izvēles)		
AUDIO IN (izvēles)		
AUDIO IN (izvēles)		
AUDIO OUT (izvēles)		

Ārējā vadība



Numurs	Attēls	Apraksts
1		Doties uz galveno izvēlni.
2		Izvēlēties avota režīmu.
3/4		1. un 2. Karstais taustiņš Nospiediet, lai aktivizētu lietotāja definēto karstā taustiņa funkciju.
5		Izslēgtā stāvoklī nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta; ieslēgtā stāvoklī nospiežot pogu, tiek atvērta režīma pārslēgšanas izvēlne, bet, nospiežot pogu uz 3 sekundēm, ierīce tiek izslēgta.

Regulatīvi un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta ir uzstādīta dzīvojamā zonā.

Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti konkrētās uzstādīšanas rezultātā. Ja ierīce rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai (ko var noteikt ar sadaliekārtu), lietotājam ieteicams veikt vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem traucējumu novēršanai:

- Noregulējiet uztvērēja antenas virzienu vai pozīciju.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Savienojiet ierīces barošanas kabeli ar kontaktlīdzu, kas neatrodas ķēdē, kurā pieslēgts uztvērējs.
- Vērsieties pēc palīdzības pie pārdevēja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Piezīme

Lai neradītu bojājumus monitoram, neceliet monitoru, turot aiz statīva.

Piezīme: ekranēts kabelis

Visi savienojumi ar citām ierīcēm jāizveido, izmantojot ekranētus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC noteikumiem.

Piezīme: perifērijas ierīces

Ar ierīci drīkst savienot tikai perifērijas ierīces (ievades/izvades ierīces, termināļus, printerus utt.), kas atbilst B klases ierobežojumiem. Izmantojot nesertificētas perifērijas ierīces, iespējami traucējumi radio un televīzijas uztveršanai.

Piezīme

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi, ko ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo izstrādājumu.

Lietošanas apstākļi

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. sadaļas prasībām. Eksploatācija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāspēj pieņemt jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Lietotājiem Kanādā

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Paskaidrojoša piezīme attiecībā uz “Noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi un likvidēšanu”

Kad lietotājam izstrādājums vairs nav vajadzīgs vai izstrādājums ir nolietots, lai sekmīgāk rūpētos par mūsu planētu un aizsargātu to, lūdzu, ievērojiet valsts likumus un noteikumus par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un nododiet to pārstrādei vietējiem ražotājiem ar valsts atzītu pārstrādes kvalifikāciju.

Atbrīvošanās no iekārtu atkritumiem ES mājāsaimniecībās



Šis simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Atbrīvojoties no lietotām ierīcēm, jūs esat atbildīgs par nodošanu savākšanas punktā, lai pārstrādātu lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lietotu ierīču atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka tās tiek pārstrādātas, aizsargājot cilvēku veselību un vidi. Lai uzzinātu vairāk par lietotu ierīču pārstrādes punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilsētas iestādi, sadzīves atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

CE atbilstības deklarācija

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis šķidro kristālu displeja monitors atbilst Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2014/30/ES, Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES, RoHS direktīvas 2011/65/ES un Direktīvas 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, pamatprasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

Acer monitors ir paredzēts, lai attēlotu video un informāciju, kas iegūta no elektroniskām ierīcēm.

SPECIFIKĀCIJAS

LCD panelis	Vadības sistēma	TFT krāsu LCD displejs	
	Izmēri	Platums: 27 collas (69 cm)	
	Pikseļu solis	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Spilgtums	250 cd/m ² (parasti)	
	Kontrasts	100 000 000:1 maks. (ACM)	
	Skatīšanas leņķis	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Reaģēšanas laiks	1 ms (VRB)	
	Paneļa tips	VA	
	Horizontālā frekvence	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	Vertikālā frekvence	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Displeja krāsas		16,7 miljoni krāsu	
Attēla punktu sinhronizators		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Maksimālā izšķirtspēja		HDMI: 1920x1080 pie 180 Hz DP: 1920x1080 pie 180 Hz	
Standarts Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energijas patēriņš	Ieslēgšanas režīms	21 W (parasti)	
	Miega režīmā	0,5 W (parasti)	
	Izslēgtā režīmā	0,3 W (parasti)	
Ieejas savienotājs		HDMI x 2 (tikai HDMI ievades modelim) (izvēles) DP (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles)	
Ievades video signāls		HDMI x 2 (tikai HDMI ievades modelim) (izvēles) DP (tikai modeļiem ar DP ieeju) (izvēles)	
Skaļruņi		2 W x 2 (tikai modeļiem ar audio ieeju) (izvēles)	
Maksimālais ekrāna lielums		Horizontāli: 598 mm Vertikāli: 336 mm	
Barošanas avots		IEVADE: 100-240 V~ 50/60 Hz	
Vides apstākļi		Darba temperatūra: no 0° līdz 40°C Glabāšanas temperatūra: no -20° līdz 60°C Darba mitrums: no 20% līdz 80%	
Izmēri		611,0 (P) x 405,0-525,0 (A) x 234,0 (Dz) mm	
Svars (neto)		4,60 kg (neto)	
Mehānisma specifikācijas		Noliešana: no -5° līdz +25° Grozāmība: +/- 360° Augstuma pielāgošana: 120mm Griešana ap asi: Nē Noņemama statne: Jā	
Ārējā vadība	Slēdzis/Pogas	Barošanas poga 1. karstais taustiņš 2. karstais taustiņš	3. karstais taustiņš 4. karstais taustiņš
	Funkcijas	Spilgtums Kontrasts Blāva zilā gaisma Melnās krāsas pastiprināšana ACM HDR Izcils asums Gamma Krāsu temperatūra Režīmi Krāstelpa Pelēktoņu režīms Sešu asu nokrāsa Sešu asu piesātinājums Skaļums Izslēgt skaņu Over Drive FreeSync Premium VRB	Atsvaidzes intensitāte Īpaši zems latentums Mērķēšanas punkts Valoda Ekrāna displeja noildze Caurredzamība Ekrāna displeja bloķēšana Ievade Automātisks avots Platēkrāna režīms DDC/CI HDMI melnās krāsas līmenis Ātrās palaišanas režīms Informācija Atiestatīt visus iestatījumus
Specifikācijas atšķiras atkarībā no modeļa un / vai modeļa.			

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važne sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte upute u nastavku.


- Čišćenje LCD monitora: najprije provjerite odgovara li mrežni adapter normama za električne instalacije u vašoj regiji.
 - Isključite LCD monitor i otkopčajte mrežni adapter.
 - Sredstvo za čišćenje koje ne sadrži otapala naprskajte na krpu i lagano obrišite monitor.
 - Nipošto ne proljevajte nikakvu tekućinu izravno na monitor, u njega ili u kućište monitora.**
 - Za čišćenje LCD monitora ili kućišta nemojte koristiti sredstva na bazi amonijaka ili alkohola.**
 - Tvrтка Acer ne snosi odgovornost za štetu nastalu upotrebom bilo kojeg sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- LCD monitor ne stavljajte kraj prozora. Izlaganje kiši, vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Snažno pritiskanje može uzrokovati trajno oštećenje zaslona.
- Ne uklanjajte kućište i ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Sve poslove oko održavanja treba obaviti ovlašteni tehničar.
- Držite LCD monitor u prostoriji s temperaturom između -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Ako se LCD monitor drži na temperaturi izvan navedenog raspona, može doći do trajnog oštećenja.
- Odmah isključite mrežni adapter i obratite se ovlaštenom tehničaru u sljedećim situacijama:
 - Signalni kabel između monitora i računala se pohaiba ili ošteti.
 - Dođe do prolijevanja tekućine na LCD monitor ili monitor bude izložen kiši.
 - LCD monitor ili kućište se oštete.

Pričvrščivanje baze monitora

- Raspakirajte bazu monitora i stavite je na glatku radnu površinu.
- Raspakirajte monitor.
- Pričvrstite postolje monitora na bazu.
 - Pripazite da baza ulegne u postolje monitora. (Samo kod nekih modela)
 - Pomoću odvijača okrenite crni vijak da biste postolje učvrstili sa zaslonom. (Samo kod nekih modela)


Priključivanje monitora na računalo

- Isključite monitor i odspojite kabel napajanja vašeg računala.
- 2-1 Priključite video kabel
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Priključite VGA video kabel na računalo. (Opcionalno)
- 2-2 Priključite HDMI kabel (samo modeli s HDMI ulazom)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Jedan kraj HDMI kabla priključite na stražnju stranu monitora, a drugi kraj priključite na ulaz računala.
- 2-3 Priključite DP kabel (Samo model s DP-ulazom) (Opcionalno)
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Priključite DP kabel na računalo.
- Priključite audio kabel. (Samo modeli s audio ulazom) (Opcionalno)
- Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte kabele za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.



~		
HDMI (opcionalno)	Ⓜ (opcionalno)	Napomena: Položaj i nazivi utičnica na monitoru mogu se razlikovati ovisno o modelu monitora, a neke utičnice možda nisu dostupne za neke modele.
VGA IN (opcionalno)	USB (opcionalno)	
AUDIO IN (opcionalno)	DP (opcionalno)	
AUDIO OUT (opcionalno)	Type (dodatna opcija)	

Vanjski regulatori



Broj	Slika	Opis
1		Idi na glavni izbornik.
2		Uđi u izvorni način rada.
3/4		Tipke prečaca 1, 2. Pritisnite za aktivaciju funkcije tipke prečaca koju je definirao korisnik.
5	Ⓜ	Kad je uređaj isključen, pritiskom na gumb uključuje se napajanje uređaja. Kad je uređaj uključen, pritiskom na gumb ulazi se u izbornik za prebacivanje načina rada, a pritiskom u trajanju od 3 sekunde uređaj se isključuje.

Regulatorne i sigurnosne izjave

Izjava o FCC sukladnosti

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno pravilima FCC-a, dio 15. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada se oprema instalira u stambenom prostoru. Ova oprema stvara, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje u komunikaciji radijske opreme.

Međutim, nema jamstva da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako uređaj uzrokuje smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu (što se može odrediti razvodnim uređajem), korisniku se preporučuje da poduzme neku od sljedećih mjera za uklanjanje smetnji:

- Podesite smjer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Priključite napajanje uređaja na utičnicu koja ne pripada krugu na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se možete obratiti svojem prodavaču ili iskusnom tehničaru za radijsku/TV opremu.

Napomena

Kako ne biste oštetili monitor, nemojte ga podizati držeći za postolje.

Napomena: oklopljeni kabel

Svako povezivanje s drugim računalnim uređajima mora biti putem oklopljenih kabela radi usklađenosti s propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Napomena: periferna oprema

Na uređaj se smije spajati isključivo certificirana periferna oprema (ulazni/izlazni uređaji, terminali, pisači itd.) koja udovoljava zahtjevima za opremu B klase. Korištenje periferne opreme koja nije certificirana može uzrokovati smetnje u radijskom i televizijskom prijemu.

Napomena

Svaka promjena ili modifikacija koju proizvođač nije izričito odobrio može poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje s ovim proizvodom.

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj sukladan s pravilima FCC-a, dio 15. Tijekom rada ispunjena su sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora biti u stanju prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Napomena: Korisnici u Kanadi

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Objašnjenje "Pravilnika o recikliranju i zbrinjavanju električnih i elektroničkih proizvoda"

U svrhu veće brige i zaštite našeg planeta, kada vam ovaj proizvod više nije potreban ili proizvodu istekne radni vijek, pridržavajte se državnih zakona i propisa u vezi recikliranja električnog i elektroničkog otpada. Reciklirajte ih putem lokalnih proizvođača koji imaju legalno odobrenje za recikliranje.

Odlaganje otpadne opreme za korisnike u kućanstvu u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz kućanstva. Pri odlaganju iskorištenih uređaja imate odgovornost da ga odnesete u centar za prikupljanje i reciklažu iskorištene električne i elektroničke opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje rabljenih uređaja u vrijeme odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava njihovo recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i okoliš. Više informacija o recikliranju rabljenih uređaja potražite u uredu gradske uprave, komunalnoj službi za odvoz smeća iz domaćinstva ili u trgovini gdje je proizvod kupljen.

Izjava o sukladnosti s označavanjem CE oznakom

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktive 2014/35/EU o niskom naponu i RoHS Direktive 2011/65/EU te Direktive 2009/125/EZ u pogledu uspostave okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju.

Monitor Acer je namijenjen za video i vizualni prikaz informacija dobivenih s elektroničkih uređaja.

SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Upravljački sustav	TFT LCD u boji	
	Veličina	27"W (69 cm)	
	Razmak piksela	0,311 mm (V) x 0,311 mm (Š)	
	Svjetlina	250 cd/m ² (tipično)	
	Kontrast	100000000:1 Maks. (ACM)	
	Vidljivi kut	178° (V) 178° (Š) (CR=10)	
	Vrijeme odgovora	1 ms (VRB)	
	Vrsta ploče	VA	
	H-frekvencija	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DP: 31,469 – 199,800 KHz	
V-frekvencija	HDMI: 48 – 180 Hz DP: 48 – 180 Hz		
Boje prikaza	Boje 16,7 M		
Brojač točkica	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimalna rezolucija	HDMI: 1920×1080 @ 180 Hz DP: 1920×1080 @ 180 Hz		
Uključi i radi	VESA DDCCI/DDC2B		
Potrošnja energije	Uključeno	21 W (tipično)	
	Način mirovanja	0,5 W (tipično)	
	Kada je uređaj isključen	0,3 W (tipično)	
Ulazni priključak	HDMI x 2 (samo kod modela s HDMI ulazom) (opcionally) DP (samo kod modela s DP ulazom) (opcionally)		
Ulazni video signal	HDMI x 2 (samo kod modela s HDMI ulazom) (opcionally) DP (samo kod modela s DP ulazom) (opcionally)		
Zvučnici	2 W x 2 (samo modeli s audio ulazom) (opcionally)		
Maksimalna veličina zaslona	Horizontalno: 598 mm Vertikalno: 336 mm		
Izvor napajanja	ULAZ: 100 – 240 V~ 50/60 Hz		
Uvjeti okruženja	Radna temperatura: 0 °C do 40 °C Temperatura skladištenja: -20 °C do 60 °C Radna vlažnost: 20% do 80%		
Dimenzije	611,0 (Š) x 405,0-525,0 (V) x 234,0 (D) mm		
Težina (neto)	4,60 kg (neto)		
Mehaničke specifikacije	Nagib: -5° do +25° Rotacija: +/- 360° Podešavanje po visini: 120mm Zakretanje: Ne Odvojivo postolje: Da		
Vanjski regulatori	Prekidači/gumbi	Gumb za uključivanje Tipkovni prečac 1 Tipkovni prečac 2	Tipkovni prečac 3 Tipkovni prečac 4
	Funkcije	Svjetlina Kontrast Nisko plavo svjetlo Pojaćanje crne ACM HDR Super oština Gamma Temperatura boje Načini rada Prostor Boja Crno-bijeli način rada 6-osi nijansa 6-osi zasićenost Glasnoća Isključen zvuk Skrraćeno vrijeme odziva FreeSync Premium VRB	Brzina osvježavanja Ultra nisko kašnjenje Točka ciljanja Jezik Vrijeme prikaza OSD Prozirnost OSD zaključavanje Ulaz Automatski izvor Široki zaslon DDC/CI HDMI razina crne boje Brzi start Informacije Resetiranje svih postavki
Specifikacije se mogu razlikovati ovisno o modelu i/ili regiji.			

Osnovna navodila za uporabo monitorja LCD Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.


- Čiščenje LCD-zaslona: najprej se prepričajte, da se uporabljeni napajalni adapter ujema z električnimi standardi za vašo regijo.
 - Izklopite LCD-monitor in odklopite napajalni adapter.
 - Razpršite čistilno raztopino, ki ne vsebuje topil, na krpo in nežno obrišite zaslon.
 - Nikoli ne polivajte tekočine neposredno na ali v zaslon ali njegovo ohišje.**
 - Na LCD-zaslonu monitorja ali ohišju ne uporabljajte čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.**
 - Podjetje Acer ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe čistil na osnovi amoniaka ali alkohola.
- LCD-zaslona ne postavite v bližini okna. Izpostavljenost dežju, vlagi ali neposredni sončni svetlobi lahko povzroči resne poškodbe naprave.
- Ne pritiskajte na LCD-zaslon. Premočno pritiskanje lahko povzroči trajne poškodbe zaslona.
- Ne odstranjujte ohišja in ne poskušajte popravljati naprave sami. Vsa vzdrževalna opravila mora izvesti pooblaščen tehnik.
- LCD-zaslon shranite v prostoru temperature med $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ do $140\text{ }^{\circ}\text{F}$). Če LCD-zaslon shranite zunaj tega temperaturnega razpona, lahko pride do trajnih poškodb.
- Takoj odklopite napajalni adapter monitorja in se obrnite na pooblaščenega tehnika v naslednjih primerih:
 - če je signalni kabel med monitorjem in računalnikom obrabljen ali poškodovan,
 - če se po LCD-zaslonu razlije tekočina ali če je zaslon izpostavljen dežju,
 - če je LCD-monitor ali ohišje poškodovano.


Pritrjevanje podstavka monitorja

- Odpakirajte podstavek monitorja in podstavek postavite na gladko delovno površino.
- Odpakirajte monitor.
- Pritrdite roko stojala monitorja na podstavek.
 - Poskrbite, da se podstavek zaskoči v roko stojala monitorja. (Samo izbrani modeli)
 - Z izvijačem zavrtite črni vijak, da pritrdite roko na zaslon. (Samo izbrani modeli)


Priključitev monitorja na računalnik





- Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
- 2-1 Priključitev video kabla
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Priključite video kabel VGA v računalnik. (Opcijsko)
- 2-2 Priključitev kabla HDMI (samo pri modelih z vhodom HDMI)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Priključite en konec kabla HDMI na zadnji strani monitorja, drugi konec pa v vrata računalnika.
- 2-3 Povezava s kablom DP (samo za model z vhodom DP) (Opcijsko)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljena.
 - Kabel DP priključite v računalnik.
- Priključite avdio kabel (Samo pri modelih z vhodom avdio) (Opcijsko)
- Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
- Napajalna kabla računalnika in monitorja priključite v bližnjo električno vtičnico.



-		
HDMI (opcijsko)	 (opcijsko)	Opomba: Lokacija in imena priključkov na monitorju se lahko razlikujejo glede na model monitorja, zato nekateri priključki morda niso na voljo.
VGA IN (opcijsko)	 (opcijsko)	
AUDIO IN (opcijsko)	 (opcijsko)	
AUDIO OUT (opcijsko)	 (opcijsko)	
	Type (opcijsko)	

Zunanji kontrolniki



Številka	Slika	Opis
1		Odpre glavni meni.
2		Vstop v način vira.
3/4		Bližnjični tipki 1 in 2 Pritisnite za aktivacijo funkcije bližnjične tipke, ki jo je določil uporabnik
5		Če je naprava izklopljena, s pritiskom tega gumba vklopite napravo; če pa je naprava vklopljena, z normalnim pritiskom tega gumba odprete meni za preklapljanje med načini, z dolgim pritiskom gumba za 3 sekunde pa izklopite napravo.

Regulativne in varnostne izjave

Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa 15. del pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami ob namestitvi opreme v stanovanjskih območjih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča motnje v radijski komunikaciji.

Vendar pa ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo stikalne naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opomba

Da preprečite poškodbe monitorja, ga ne dvigujte za stojalo.

Opomba: oklopljen kabel

Za vse priključitve na druge računalniške naprave morajo biti uporabljeni oklopljeni kabli, da se zagotovi skladnost s predpisi glede elektromagnetne združljivosti (EMC).

Opomba: zunanje naprave

Na napravo lahko priključite samo odobrene zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnice itd.), ki izpolnjujejo omejitve razreda B. Uporaba neodobrenih zunanjih naprav lahko povzroči motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu.

Opomba

Morebitne spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko izničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo izdelka.

Delovni pogoji

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora biti zmožna sprejeti motnje, ki jih prejme, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Kanadski uporabniki

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Pojasnilo k "Predpisom o upravljanju recikliranja in odlaganja odpadnih električnih in elektronskih izdelkov"

Za boljšo skrb za naš planet in njegovo zaščito, ko tega izdelka ne potrebujete več ali ko se izteče njegova življenjska doba, ravnajte v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi o recikliranju odpadnih električnih in elektronskih izdelkov ter izdelek reciklirajte preko lokalnih proizvajalcev z nacionalno priznanimi kompetencami za recikliranje.

Opuščanje odpadne opreme za gospodinjse uporabnike v EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči med druge gospodinjne odpadke. Ob odstranjevanju uporabljenih naprav je vaša odgovornost, da napravo prinesete na zbirno točko za recikliranje uporabljenih električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje uporabljenih naprav pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja, da so reciklirane na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o točkah za recikliranje uporabljenih naprav se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjnih odpadkov ali prodajalno, v kateri ste kupili izdelek.

Izjava o skladnosti CE

Acer Inc. izjavlja, da je ta LCD-monitor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive EMC 2014/30/EU, Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU ter direktive RoHS 2011/65/EU in Direktive 2009/125/ES v zvezi z vzpostavitev okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovane izdelke, povezanih z energijo.

Monitor Acer je namenjen za video in vizualni prikaz informacij, pridobljenih z elektronskih naprav.

SPECIFIKACIJE

LCD-zaslon	Krmilni sistem	TFT barvni LCD	
	Velikost	27 palcev (69 cm)	
	Razmik med slikovnimi pikami	0,311 mm (V) x 0,311 mm (N)	
	Svetlost	250 cd/m ² (običajno)	
	Kontrast	Največ 100000000:1 (ACM)	
	Kot gledanja	178° (V) 178° (N) (CR=10)	
	Odzivni čas	1 ms (VRB)	
	Vrsta zaslona	VA	
	Vodoravna frekvenca	HDMI: 31,469 – 199,800 KHz DP: 31,469 – 199,800 KHz	
Navpična frekvenca	HDMI: 48 – 180 Hz DP: 48 – 180 Hz		
Prikazane barve		16,7 milj. barv	
Takt osvetlitve slikovnih pik		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Največja ločljivost		HDMI: 1920x1080 pri 180 Hz DP: 1920x1080 pri 180 Hz	
Prepoznavanje opreme		VESA DDCI/DC2B	
Poraba energije	Vklopljen	21 W (običajno)	
	Način mirovanja	0,5 W (običajno)	
	Izklopljen	0,3 W (običajno)	
Vhodni priključki		HDMI x2 (samo model z vhodom HDMI) (opcjsko) DP (samo model z vhodom DP) (opcjsko)	
Vhodni videosignal		HDMI x2 (samo model z vhodom HDMI) (opcjsko) DP (samo model z vhodom DP) (opcjsko)	
Zvočnika		2 W x 2 (samo za model z zvočnim vhodom) (opcjsko)	
Največja velikost zaslona		Vodoravno: 598 mm Navpično: 336 mm	
Vir napajanja		VHODNI: 100–240 V ~ 50/60 Hz	
Delovno okolje		Temperatura delovanja: 0° do 40°C Temperatura shranjevanja: -20° do 60°C Delovna vlažnost: 20 % do 80%	
Dimenzije		611,0 (Š) x 405,0-525,0 (V) x 234,0 (G) mm	
Teža (neto)		4,60 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma		Nagib: -5 do +25° Nagib levo/desno: +/- 360° Prilagoditev višine: 120mm Vrtenje: Ne Snemljivo stojalo: Da	
Zunanji kontrolniki	Stikala/gumbi	Tipka za vklop Bližnjična tipka 1 Bližnjična tipka 2	Bližnjična tipka 3 Bližnjična tipka 4
	Funkcije	Svetlost Kontrast Šibka modra svetloba Okrepitev črne barve ACM HDR Izjemna ostrina Gama Barvna temperatura Načini Barvnega Prostora Način sivinske lestvice 6-osni odtенок 6-osna nasičenost Glasnost Nemo Overdrive FreeSync Premium VRB	Št. hitrosti osveževanja Izjemno nizka zakasnitev Križec Jezik Čas izklopa zaslonskega menija Prosojnost Zaklep OSD Vhod Samod. vir Širokozasloni način DDC/CI Raven črne barve HDMI Način hitrega začetka Informacije Ponastavi vse nastavitve
Specifikacije se lahko razlikujejo glede na model in/ali regijo.			

คู่มือการตั้งค่านอนิเตอร์ LCD ของ Acer จบับยอล (QSG)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด


1. การทำความสะอาดหน้าจอ LCD: อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะແຕ່บรจจ่ายไฟที่คุดใช้อยู่บั้นตรงกับมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคของคุณ
 - ปิดจอภาพ LCD และถอดปลั๊กแแต่บรจจ่ายไฟออก
 - ส็ดน้ำยาทำความสะอาดที่ปราศจากตัวทำละลายลงบนเศษผ้าของคุดและเช็ดหน้าจอบมา ๆ
 - ห้ามเทของเหลวใด ๆ ลงบนหน้าจอบหรือเข้าในหน้าจอบหรือเข้าในตัวคุดโดยตรง
 - อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์กับหน้าจอบ LCD หรือตัวคุด
 - Acer จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์
2. อย่าวางจอบ LCD ไว้ใกล้หน้าต่าง การสัมผัสกับฝน ความชื้น หรือแสงแดดโดยตรงอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
3. อย่านกบหน้าจอบ LCD การคุดแรงมากเกินไปอาจทำให้จอบแสดงผลเสียหายอย่างถาวร
4. อย่านกคุดตัวคุดออกหรือพยายามซ่อมแซมคุดด้วยตัวเอง งานบำรุงรักษาทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาต
5. เก็บจอบ LCD ไว้ในคุดที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20°C-60°C (-4°F-140°F) หากจอบ LCD ถูกจัดเก็บไว้ในคุดของอุณหภูมิ อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรได้
6. ถอดปลั๊กแแต่บรจจ่ายไฟของจอบภาพออกทันทีและตัดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาต หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:
 - สายสัญญาณระหว่างจอบภาพและคุดบรจจ่ายไฟหรือคุดหรือเสียหาย
 - มีของเหลวหกกลงบนจอบ LCD หรือจอบสัมผัสกับฝน
 - จอบภาพ LCD หรือตัวคุดได้รับความเสียหาย

การติดตั้งฐานของจอบภาพ


1. นำฐานของจอบภาพออกจากบรรจุภัณฑ์และวางฐานไว้บนพื้นผิวที่เรียบ
2. นำจอบภาพออกจากบรรจุภัณฑ์
3. ประกอบขาตั้งจอบภาพเข้ากับฐาน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งจอบภาพยึดติดกับฐานแล้ว (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)
 - ไขไขควงบนสกรูสี่ตัวเพื่อให้ขาตั้งยึดกับหน้าจอบอย่างแน่นหนา (เฉพาะรุ่นที่เลือกเท่านั้น)

เชื่อมต่อจอบภาพเข้ากับคุดบรจจ่ายไฟของคุณ

1. ปิดคุดบรจจ่ายไฟของคุณและถอดปลั๊กไฟของคุดบรจจ่ายไฟ
- 2-1 เชื่อมต่อสายเคเบิลวีดีโอ
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคุดบรจจ่ายไฟปิดอยู่
 - b. เชื่อมต่อสายเคเบิลวีดีโอ VGA เข้ากับคุดบรจจ่ายไฟ (ตัวเลือก)
- 2-2 เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI (รุ่นอินพุทแบบ HDMI เท่านั้น)
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคุดบรจจ่ายไฟปิดอยู่
 - b. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล HDMI เข้าที่ด้านหลังของมอนิเตอร์และเชื่อมต่อกับพอร์ตด้านหลังของคุดบรจจ่ายไฟ
- 2-3 เชื่อมต่อสาย DP (เฉพาะรุ่นอินพุท DP) (ตัวเลือก)
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมอนิเตอร์และคุดบรจจ่ายไฟปิดอยู่
 - b. เชื่อมต่อสาย DP เข้ากับคุดบรจจ่ายไฟ
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (รุ่นอินพุทสัญญาณเสียงเท่านั้น) (ตัวเลือก)
4. เสียบสายมอนิเตอร์เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟที่อยู่ด้านหลังของมอนิเตอร์
5. เสียบสายไฟของคุดบรจจ่ายไฟและมอนิเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียด



การควบคุมจอบภาพภายนอก



~		
HDMI (ตัวเลือก)	~ (ตัวเลือก)	หมายเหตุ: ตำแหน่งและชื่อของขั้วกัคคุดบรจจ่ายไฟอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของมอนิเตอร์ และขั้วกัคคุดบรจจ่ายไฟอาจไม่มีอยู่ในมอนิเตอร์บางรุ่น
VGA IN (ตัวเลือก)	USB (ตัวเลือก)	
AUDIO IN (ตัวเลือก)	DP (ตัวเลือก)	
AUDIO OUT (ตัวเลือก)	Type (ตัวเลือก)	

หมายเลข	ภาพ	คำอธิบาย
1		ไปที่เมนูหลัก
2		เข้าสู่โหมดแหล่งที่มา
3/4		ปุ่มลัด 1, 2 กดเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่มลัดที่กำหนดโดยผู้ใช้
5		เมื่ออยู่ในสถานะปิดเครื่อง การกดปุ่มจะเป็นการเปิดเครื่อง; เมื่ออยู่ในสถานะเปิดเครื่อง การกดปุ่มจะเป็นการเข้าสู่เมนูการสลับโหมด และการกดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีจะเป็นการปิดเครื่อง

คำแถลงด้านความปลอดภัยและข้อบังคับ

คำแถลงของ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B รวมทั้งไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อกรรมกรวมที่เป็นอันตรายเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด ใช้งาน และแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุออกมาได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ และอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลกระทบต่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งที่เฉพาะเจาะจง หากอุปกรณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ (ซึ่งสามารถระงับได้โดยสวิตช์เกียร์) ขอแนะนำให้ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวน:

- ปรับทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศตัวรับสัญญาณให้
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟฟ้าที่แตกต่างกันจากรงที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ
- ติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพ อย่ายกจอภาพโดยจับที่ข้าง

หมายเหตุ: สายเคเบิลหุ้มฉนวน

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องทำผ่านสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ EMC

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต่อพ่วง

ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการรับรองเท่านั้น (อุปกรณ์อินพุท/เอาต์พุท, เทอร์มินัล, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับขีดจำกัดคลาส B การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิตอาจทำให้สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

สถานะแวดล้อมการใช้งาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนที่ได้รับมา เช่น สัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

คำอธิบายอย่างชัดเจนในเรื่อง "ข้อบังคับในการจัดการเกี่ยวกับการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว"

เพื่อให้การดูแลและการปกป้องโลกของเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว และทำการรีไซเคิลผ่านผู้ผลิตภายในประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้วสำหรับผู้ใช้ในครัวเรือนในเขต EU



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์มีความหมายว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์พร้อมกับขยะในครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อต้องการกำจัดอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้ว คุณมีหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์ไปยังจุดรวบรวมที่มีไว้เพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้ว การรวบรวมและการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้วแบบแยกต่างหากจะสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกรีไซเคิลในลักษณะที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจตุรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้ว โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของคุณ หน่วยบริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ประกาศความสอดคล้องกับมาตรฐาน CE

ในที่นี้ Acer Inc. ขอประกาศว่าจอ LCD นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, และ RoHS Directive 2011/65/EU และ Directive 2009/125/EC สำหรับการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อตั้งค่าข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

จอภาพ Acer มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลวิดีโอและข้อมูลภาพที่ได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจำเพาะ

แผง LCD	ระบบการขับ	LCD สี TFT	
	ขนาด	27"W (69 ซม.)	
	ระยะพิทช์ของพิกเซล	0.311 มม. (แนวนอน) x 0.311 มม. (แนวตั้ง)	
	ความสว่าง	250 cd/m ² (ค่าปกติ)	
	ความเปรียบต่าง	สูงสุด 100000000:1 (ACM)	
	มุมมอง	178° (แนวนอน) 178° (แนวตั้ง) (CR=10)	
	เวลาตอบสนอง	1 ms (VRB)	
	ประเภทของแผง	VA	
	ความถี่-H	HDMI: 31.469 - 199.800 กิโลเฮิร์ตซ์ DP: 31.469 - 199.800 กิโลเฮิร์ตซ์	
ความถี่-V	HDMI: 48 - 180 เฮิร์ตซ์ DP: 48 - 180 เฮิร์ตซ์		
สีของจอ	สี 16.7 M		
ดีดอคลิค	HDMI: 415.580 เมกะเฮิร์ตซ์ DP: 415.580 เมกะเฮิร์ตซ์		
ความละเอียดสูงสุด	HDMI: 1920x1080 @ 180 เฮิร์ตซ์ DP: 1920x1080 @ 180 เฮิร์ตซ์		
พิกัด & เพลย์	VESA DDCI/DCC2B		
การใช้พลังงาน	โหมดเปิด	21 วัตต์ (ค่าปกติ)	
	โหมดสลีป	0.5 วัตต์ (ค่าปกติ)	
	โหมดปิด	0.3 วัตต์ (ค่าปกติ)	
ขั้วต่ออินพุต	HDMI x 2 (รุ่นอินพุตแบบ HDMI เท่านั้น) (ตัวเลือก) สัญญาณ DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP) (ตัวเลือก)		
สัญญาณวีดีโออินพุต	HDMI x 2 (รุ่นอินพุตแบบ HDMI เท่านั้น) (ตัวเลือก) สัญญาณ DP (เฉพาะรุ่นอินพุต DP) (ตัวเลือก)		
ลำโพง	2 W x 2 (เฉพาะรุ่นอินพุตสัญญาณเสียง) (ตัวเลือก)		
ขนาดหน้าจอสูงสุด	แนวนอน: 598 มม. แนวตั้ง: 336 มม.		
แหล่งจ่ายไฟ	อินพุต: 100-240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์		
ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	อุณหภูมิการทำงาน: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ความชื้นการทำงาน: 20% ถึง 80%		
ขนาด	611.0 (กว้าง) x 405.0-525.0 (สูง) x 234.0 (ลึก) มม.		
น้ำหนัก (N. W.)	4.60 กก. (สุทธิ)		
ข้อมูลจำเพาะของกลไก	มุมมอง: -5 ถึง +25 องศา หมุนตามแกน: +/- 360 องศา การปรับความสูง: 120 มม. หมุนรอบ: ไม่ ขาตั้งถอดได้: ใช่		
การควบคุมจากภายนอก	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มเปิด/ปิด ฮอตคีย์ 1 ฮอตคีย์ 2	ฮอตคีย์ 3 ฮอตคีย์ 4
	ฟังก์ชันการทำงาน	ความสว่าง ความเปรียบต่าง แสงสีฟ้าต่ำ การเพิ่มสีต่ำ ACM HDR ความคมชัดสูงพิเศษ แกมมา อุณหภูมิสี โหมด พื้นที่สี โหมดสีเทา สีสัน 6 แกน ความอิ่มตัว 6 แกน ระดับเสียง ปิดเสียง โอเวอร์ไดรฟ์ FreeSync Premium VRB	อัตราการรีเฟรช ความหน่วงต่ำพิเศษ จุดเล็ง ภาษา หมดเวลา OSD ความโปร่งใส ล๊อค OSD อินพุต แหล่งที่มาสัญญาณอัตโนมัติ โหมดกว้าง DDC/CI ระดับสีต่ำ HDMI โหมดเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว ข้อมูล รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค			

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora

Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.


- Čišćenje LCD ekrana: najpre proverite da li strujni adapter koji koristite odgovara električnim standardima vašeg regiona.
 - Isključite LCD monitor i isključite adapter iz struje.
 - Naprskajte na krpu rastvor za čišćenje bez rastvarača i nežno obrišite ekran.
 - Nikad nemojte sipati bilo kakvu tečnost direktno na/u ekran ili njegovo kućište.**
 - Nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola za čišćenje LCD monitora ili njegovog kućišta.**
 - Firma Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korišćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
- Ne stavljajte LCD monitor blizu prozora. Kiša, vlaga ili direktna sunčeva svetlost mogu ozbiljno oštetiti uređaj.
- Nemojte pritisnati LCD monitor. Preterano prejako pritisnjanje monitora može ga trajno oštetiti.
- Nemojte uklanjati kućište ili pokušavati da sami popravite uređaj. Sve radove na održavanju mora obavljati ovlašćeni tehničar.
- LCD monitor čuvajte u prostoriji čija je temperatura -20°C-60°C (-4°F-140°F). Može doći do trajnog oštećenja LCD ekrana ukoliko se čuva na višoj ili nižoj temperaturi od navedene.
- Smesta isključite iz struje adapter monitora i obratite se ovlašćenom tehničaru ako se desi sledeće:
 - Ako je signalni kabl koji povezuje monitor i računar pohaban ili oštećen.
 - Ako se na LCD ekran prospe tečnost ili se izloži kiši.
 - Ako su LCD monitor ili kućište oštećeni.

Montiranje postolja za monitor

- Otpakujte postolje za monitor i postavite ga na ravnu radnu površinu.
- Otpakujte monitor.
- Pričvrstite držač za monitor na postolje.
 - Postolje mora da nalegne na držač. (Samo odabrani modeli)
 - Zavrnite crni zavrtanj pomoću odvijača kako biste pričvrstili držač na monitor. (Samo odabrani modeli)


Povežite monitor sa računarom

- Isključite monitor i izvucite strujni kabl iz utičnice.
- 2-1 Priključivanje video-kabla
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite VGA video-kabl na računar. (Opciono)
- 2-2 Priključivanje HDMI kabla (samo model sa HDMI ulazom)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite jedan kraj HDMI kabla na poleđinu monitora, a drugi na port računara.
- 2-3 Povezivanje DP kablom (samo kod modela sa DP ulazom) (Opciono)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priključite DP kabl u računar.
- Priključite audio kabl. (samo model sa audio ulazom) (Opciono)
- Priključite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
- Uključite strujne kablove računara i monitora u najbliže utičnice.



~		
HDMI (opciono)	Ⓚ (opciono)	Napomena: Lokacija i nazivi priključaka na monitoru mogu se razlikovati u zavisnosti od modela monitora, a neki priključci možda neće biti dostupni za neke modele.
VGA IN (opciono)	USB (opciono)	
AUDIO IN (opciono)	DP (opciono)	
AUDIO OUT (opciono)	Type (opciono)	

Eksterne komande



Broj	Slika	Opis
1		Idite na glavni meni.
2		Uđite u režim izvora.
3/4		Tasteri prečice 1, 2 Pritisnite kako biste aktivirali funkciju tastera prečice koju je definisao korisnik.
5	⏻	Kad je uređaj isključen, uključuje se pritiskom na dugme; kad je uključen, normalnim pritiskom na dugme ulazi se u meni za promenu režima, a držanjem dugmeta pritisnutim 3 sekunde uređaj se isključuje.

Regulatorne i bezbednosne izjave

FCC izjava

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za digitalni uređaj Klase B, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena kako bi se obezbedila propisna zaštita od štetnih uticaja prilikom montiranja opreme u stambenom prostoru. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio-frekvencije, i ukoliko se ne montira i ne koristi u skladu sa uputstvima može uzrokovati smetnje prilikom radio-komunikacije.

Nema, međutim, garancije da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ukoliko uređaj uzrokuje smetnje u prijemu radijskog ili TV signala (što se može utvrditi razvodnim uređajem), preporučljivo je primeniti jednu ili više od navedenih mera kako bi se smetnje eliminisale:

- Ponovo podesite smer ili položaj antene prijemnika.
- Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
- Priključite uređaj na utičnicu koja je drukčija od strujnog kola na koje je priključen prijemnik.
- Obratite se svom prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Napomena

Nemojte dizati monitor držeći ga za postolje, kako se ne bi oštetio.

Napomena: zaštićeni kabl

Sa drugim računarskim uređajima monitor se mora povezivati pomoću zaštićenih kablova, u skladu sa EMC odredbama.

Napomena: periferni uređaji

Samo sertifikovani periferni uređaji (ulazni/izlazni uređaji, terminali, štampači itd.) koji su u skladu sa ograničenjima Klase B mogu se povezivati sa uređajem. Upotreba nesertifikovanih perifernih uređaja može uzrokovati smetnje u prijemu radio i TV signala.

Napomena

Bilo kakve izmene koje nije izričito odobrio proizvođač mogu poništiti korisnikovo ovlašćenje za rukovanje ovim proizvodom.

Uslovi rada

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora biti u mogućnosti da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjene radnje.

Napomena: Kanadski korisnici

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Objasnenje uz „Odredbe o upravljanju reciklažom i odlaganjem električnog i elektronskog otpada”

Kako biste bolje zaštitili našu planetu, prilikom odlaganja proizvoda koji vam više ne treba ili je došao do kraja svog upotrebnoog veka, postupajte u skladu sa nacionalnim zakonima i odredbama o reciklaži električnog i elektronskog otpada, i reciklirajte proizvod uz pomoć lokalnih proizvođača sa nacionalno priznatim kvalifikacijama za recikliranje.

Odlaganje iskorišćene opreme za korisnike iz domaćinstava u EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Prilikom odlaganja iskorišćenog uređaja, vaša je odgovornost da ga dostavite u sabirni centar na kojem se vrši reciklaža iskorišćene električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje iskorišćenih uređaja prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa, i garantuje reciklažu uređaja na način koji je bezbedan po ljudsko zdravlje i okolinu. Za više informacija o reciklažnim centrima za iskorišćene uređaje, obratite se svojoj lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

CE izjava o usaglašenosti

Acer Inc., ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor usaglašen sa osnovnim uslovima i drugim relevantnim odredbama Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EU, Direktive za niskonaponske uređaje 2014/35/EU, Direktive za ograničavanje štetnih materija 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC, u smislu utvrđivanja okvira za određivanje uslova ekološkog dizajna proizvoda koji troše energiju.

Monitor kompanije Acer je namenjen za prikazivanje video i vizuelnih informacija poslatih sa elektronskih uređaja.

SPECIFIKACIJE

LCD panel	Sistem za pokretanje	TFT LCD u boji	
	Veličina	27" W (69 cm)	
	Gustina piksela	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Osvetljenost	250 cd/m ² (tipično)	
	Kontrast	Maks. 100000000:1 (ACM)	
	Ugao gledanja	178° (H) 178° (V) (CR=10)	
	Vreme odziva	1 ms (VRB)	
	Tip panela	VA	
	Horizontalna frekvencija	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
	Vertikalna frekvencija	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz	
Boje na ekranu	16,7 M boja		
Radni takt	HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz		
Maksimalna rezolucija	HDMI: 1920x1080 @ 180 Hz DP: 1920x1080 @ 180 Hz		
Priključci i pusti	VESA DDCCI/DDC2B		
Potrošnja struje	Uključen	21 W (tipično)	
	Režim mirovanja	0,5 W (tipično)	
	Isključen	0,3 W (tipično)	
Ulazni priključak	HDMI x 2 (samo model sa HDMI ulazom) (opciono) DP (samo kod modela sa DP ulazom) (opciono)		
Ulazni video signal	HDMI x 2 (samo model sa HDMI ulazom) (opciono) DP (samo kod modela sa DP ulazom) (opciono)		
Zvučnici	2 W x 2 (samo kod modela sa audio ulazom) (opciono)		
Maksimalna veličina ekrana	Horizontalno: 598 mm Vertikalno: 336 mm		
Napajanje	ULAZ: 100-240 V~ 50/60 Hz		
Ekološka razmatranja	Radna temperatura: Od 0° do 40°C Skladišna temperatura: Od -20° do 60°C Radna vlažnost vazduha: Od 20% do 80%		
Dimenzije	611,0 (Š) x 405,0-525,0 (V) x 234,0 (D) mm		
Težina (neto)	4,60 kg (neto)		
Specifikacije mehanizma	Nagib: Od -5° do +25° Okretanje: +/- 360° Podešavanje visine: 120mm Osovinica: Ne Odvojivo postolje osnove: Da		
Eksterne komande	Prekidač/Tasteri	Taster za napajanje Prečica 1 Prečica 2	Prečica 3 Prečica 4
	Funkcije	Osvetljenost Kontrast Niska količina plavog svetla Pojačanje crne ACM HDR Superoštrina Gama Temperatura boje Režimi Prostor Boje Režim sivih tonova Nijansa po 6 osa Zasićenje po 6 osa Jačina zvuka Bez zvuka Zasićenje FreeSync Premium VRB	Brzina osvežavanja Ultra malo kašnjenje Tačka ciljanja Jezik Istek OSD-a Transparentnost Zaključavanje menija na ekranu Ulaz Automatski izvor Režim širokog prikaza DDC/CI HDMI nivo crne Režim brzog pokretanja Informacije Poništi sva podešavanja
Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona.			

Pronađite uputstva i druge dokumente za vaš Acer proizvod na zvaničnoj Acer veb lokaciji za podršku.

دليل التشغيل السريع لشاشة Acer LCD (QSG)

تعليمات مهمة للسلامة

- يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية.
 - 1. تنظيف شاشة LCD: تأكد أولاً من توافق محول الطاقة الذي تستخدمه مع المعايير الكهربائية في منطقتك.
 - أغلق شاشة LCD وافصل محول التيار الكهربائي.
 - قم بفرش محلول تنظيف خالٍ من المذيبات على قطعة القماش لديك وامسح الشاشة برفق.
 - لا تمسك أبداً أي سائل مباشرة على أو داخل الشاشة أو داخل هيكلها.
 - لا تستخدم أي منظفات بها نثرادر أو كحول على شاشة LCD أو هيكلها.
 - إن تتحمل شركة Acer مسؤولية التلف الناتج عن استخدام أي منظفات بها نثرادر أو كحول.
2. لا تضع شاشة LCD بالقرب من نافذة، حيث يمكن أن يتسبب تعريض الشاشة إلى المطر أو الرطوبة أو ضوء الشمس المباشر إلى حدوث ضرر شديد بالجهاز.
3. لا تعرض شاشة LCD لأي ضغط حيث قد يؤدي الضغط الزائد إلى حدوث تلف دائم بشاشة العرض.
4. لا تقم بإزالة الهيكل أو تحاول صيانة الشاشة بنفسك. يجب أن يُنفذ في معتمد جمع مهام الصيانة.
5. خزن شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 20- درجة مئوية حتى 60 درجة مئوية (4- درجات فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت). قد تتعرض الشاشة إلى تلف دائم في حالة تخزين شاشة LCD خارج نطاق درجة الحرارة هذا.
6. أفضل محول التيار الكهربائي للشاشة على الفور واتصل بالتي المعتمد في حالة:
 - أصبح كابل الإشارة بين الشاشة والكمبيوتر بالياً أو تالفًا.
 - انسكاب أي سائل على شاشة LCD أو تعرضت الشاشة للأمتار.
 - تلف شاشة LCD أو الجهاز.


تركيب قاعدة الشاشة

1. أخرج قاعدة الشاشة وضع القاعدة على سطح عمل آمن.
2. أخرج الشاشة.
3. ركب ذراع حامل الشاشة بالقاعدة.
- تأكد من استقرار القاعدة داخل ذراع حامل القاعدة. (طرز محددة فقط)
- استخدم مفك البراغي لربط البرغي الأسود لإحكام ربط الذراع بشاشة العرض. (طرز محددة فقط)

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

1. أوقف تشغيل شاشتك وافصل سلك طاقة الكمبيوتر.
2. 2-1 توصيل كابل الفيديو
 - a. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - b. صل كابل الفيديو VGA بجهاز الكمبيوتر. (اختياري)
- 2-2 صل كابل HDMI (الطرز المزود بإدخال HDMI فقط)
 - a. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - b. قم بتوصيل أحد طرفي كابل HDMI بالجزء الخلفي من الشاشة وتوصيل الطرف الآخر بمنفذ الكمبيوتر.
- 2-3 صل كابل DP (الطرز المزود بإدخال DP فقط) (اختياري)
 - a. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - b. صل كابل DP بجهاز الكمبيوتر.
3. صل كابل الصوت. (الطرز المزود بإدخال صوت فقط) (اختياري)
4. أدخل كابل طاقة الشاشة في منفذ الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.
5. قم بتوصيل سلكي طاقة جهاز الكمبيوتر والشاشة في مخرج كهربائي قريب.

عناصر التحكم الخارجية



~	
HDMI (اختياري)	⏻ (اختياري)
VGA IN (اختياري)	USB (اختياري)
AUDIO IN (اختياري)	DP (اختياري)
AUDIO OUT (اختياري)	Type (اختياري)

ملاحظة: قد يختلف موقع وأسماء المقابس الموجودة على الشاشة وفقاً لطرز الشاشة، وقد لا تتوفر بعض المقابس في بعض الطرز.

الرقم	صورة	الوصف
1		انتقل إلى الصفحة الرئيسية.
2		الدخول إلى وضع المصدر.
3/4		مفتاحا التشغيل السريع 1، 2. اضغط لتنشيط وظيفة مفتاح التشغيل السريع المحددة من قبل المستخدم.
5		في حالة إيقاف تشغيل الطاقة، يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل الجهاز؛ في وضع تشغيل الطاقة، يؤدي الضغط على هذا الزر بشكل طبيعي إلى الدخول إلى قائمة تغيير الأوضاع، والضغط المستمر لمدة 3 ثوانٍ يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة.

البيانات التنظيمية وبيانات السلامة

بيان لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذه الشاشة وثبتت توافقها مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الجزء ١٥ من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه القيود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الشاشة في بيئة سكنية. تقوم هذه الشاشة بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أن يشعها كذلك، وقد تتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية في حالة عدم تركيبها واستخدامها وفقاً للتعليمات.

- ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. إذا كانت الشاشة تتسبب في حدوث تداخل مع استقبال الراديو أو التلفاز (يمكن تحديد ذلك من خلال مفتاح التشغيل)، فيوصى أن يقوم المستخدم بإجراء واحد أو أكثر من التدابير التالية للحد من هذا التداخل:
- أعد ضبط اتجاه أو وضع هوائي جهاز الاستقبال.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل طاقة الجهاز بمنفذ طاقة مختلف عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- اتصل بالموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

ملاحظة

لتجنب إحداث ضرر بالشاشة، لا ترفع الشاشة من الحامل.

ملاحظة: كابل مُغلف

يجب أن تتم جميع التوصيلات بالأجهزة الحاسوبية الأخرى باستخدام كابلات مُغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح EMC.

ملاحظة: الأجهزة الطرفية

لا يجب توصيل سوى الأجهزة الطرفية (أجهزة الإدخال/الإخراج، أجهزة طرفية، الطابعات، وغيرها) المعتمدة التي تتوافق مع قيود الفئة ب فقط بهذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تداخل مع استقبال الراديو والتلفاز.

ملاحظة

قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من الشركة المصنعة سلطة المستخدم لتشغيل هذا المنتج.

ظروف التشغيل

يتمثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما يخضع التشغيل للظروف التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يكون هذا الجهاز قادراً على استقبال أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

ملاحظة: المستخدمين الكنديين

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

ملاحظة تفسيرية حول "لوائح تنظيم إعادة تدوير والتخلص من نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية"

من أجل الاهتمام بكوننا وحمائيتنا، عندما لا يكون المستخدم بحاجة إلى هذا المنتج أو عند نهاية عمر هذا المنتج، يرجى الامتثال إلى القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بتدوير نفايات المنتجات الإلكترونية والكهربائية، وإعادة تدويرها من خلال الجهات المصنعة المحلية باستخدام شروط إعادة التدوير المعترف بها وطنياً.

التخلص من نفايات الأجهزة بالنسبة إلى مستخدمى الاتحاد الأوروبي



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. عند التخلص من الأجهزة المستعملة، تقع على عاتقك مسؤولية إحضارها إلى منطقة تجميع تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستعملة. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير للأجهزة المستعملة في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط إعادة تدوير الأجهزة المستعملة، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي لديك، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

إعلان مطابقة CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Acer Inc. أن شاشة LCD هذه متوافقة مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من توجيه EMC 2014/30/EU، وتوجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU، وتوجيه RoHS 2011/65/EU، وتوجيه 2009/125/EC فيما يتعلق بإنشاء إطار لتحديد متطلبات التصميم الإيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة.

شاشة Acer مخصصة لعرض الفيديو والعرض المرئي للمعلومات التي يتم الحصول عليها من الأجهزة الإلكترونية.

نظام القيادة	شاشة TFT LCD ملونة	لوحة LCD												
الحجم	عرض 27 بوصة (69 سم)													
المسافة بين نقاط البكسل	0.311 مم (أفقي) × 0.311 مم (رأسي)													
المسطوح	250 شمعة/متر مربع (نموذجي)													
التباين	الحد الأقصى 1:100000000 (إدارة التباين التكييفي)													
زاوية العرض	178° (أفقي) 178° (رأسي) (CR=10)													
وقت الاستجابة	1 مللي ثانية (VRB)													
نوع اللوحة	VA													
التردد الأفقي	HDMI: 31.469 - 199.800 كيلوهرتز DP: 31.469 - 199.800 كيلوهرتز													
التردد الرأسي	HDMI: 48 - 180 هرتز DP: 48 - 180 هرتز													
ألوان العرض	16.7 مليون لون	لوحة LCD												
الساعة النقطية	HDMI: 415.580 ميجاهرتز DP: 415.580 ميجاهرتز													
أقصى دقة	HDMI: 1080×1920 @ 180 هرتز DP: 1080×1920 @ 180 هرتز													
التوصيل والتشغيل	VESA DDC/DC2B													
استهلاك الطاقة	وضع التشغيل		21 واط (نموذجي)											
	وضع السكون		0.5 واط (نموذجي)											
	وضع إيقاف التشغيل		0.3 واط (نموذجي)											
موصل الإخال	HDMI 2 × (النموذج المزود بدخل HDMI فقط) (اختياري) إشارة DP (طراز إدخال DP فقط) (اختياري)		لوحة LCD											
إشارة دخل الفيديو	HDMI 2 × (النموذج المزود بدخل HDMI فقط) (اختياري) إشارة DP (طراز إدخال DP فقط) (اختياري)													
مكبرات الصوت	2 x W 2 (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري)													
الحد الأقصى لحجم الشاشة	أفقي: 598 مم عمودي: 336 مم													
مصدر الطاقة	دخول: 100-240 فولت~60/50 هرتز													
الاعتبارات البيئية	درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من -20 درجة إلى 60 درجة مئوية درجة الرطوبة أثناء التشغيل: 20% إلى 80%													
الأبعاد	611.0 (الطول) × 405.0-525.0 (الارتفاع) × 199.0 (العرض) مم													
الوزن (الصافي والإجمالي)	4.60 كجم (الوزن الصافي)													
المواصفات الآلية	الميل: 5- درجات حتى +25 درجة النوران: 360 -/+ درجة ضبط الارتفاع: 120 مم محور الارتكاز: لا حامل يقدم قبلة للفصل: نعم													
المفاتيح/الأزرار	زر الطاقة	المفاتيح/الأزرار												
	مفتاح الاختصار 1 مفتاح الاختصار 2													
عناصر التحكم الخارجية	السطوح	الوظائف												
	التباين الضوء الأزرق الخافت تعزيز اللون الأسود ACM HDR الحدة العالية جاسا درجة الألوان الأوضاع ممساحة اللون وضع تدرج اللون الرمادي تدرج ألوان من 6 محاور تشبع ألوان من 6 محاور مستوى الصوت كنم الصوت مخزن ملفات FreeSync Premium VRB													
عدد معدل التحديث	أقل وقت للاستجابة	نقطة التحديد	اللغة	مهلة قائمة العرض على الشاشة	الشفافية	قفل قائمة العرض على الشاشة	دخول	تحديد المصدر تلقائياً	الوضع العريض	DDC/CI	مستوى اللون الأسود في HDMI	وضع البدء السريع	المعلومات	إعادة ضبط جميع الإعدادات

تختلف المواصفات حسب الطراز و/أو المنطقة.

Guia de início rápido do monitor LCD Acer

Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.


- Limpeza da tela LCD: em primeiro lugar, garanta que o adaptador de energia corresponde aos padrões elétricos da sua região.
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o adaptador de energia.
 - Borrife uma solução de limpeza sem solvente no pano e limpe a tela com cuidado.
 - Nunca derrame nenhum líquido diretamente sobre ou no interior da tela, nem de sua caixa.**
 - Não utilize nenhum limpador com base em amônia ou álcool na tela do monitor LCD ou na caixa.**
 - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza à base de amoníaco ou álcool.
- Não coloque o monitor LCD próximo a uma janela. A exposição a chuva, umidade ou luz solar direta pode causar sérios danos ao aparelho.
- Não exerça pressão na tela LCD. Uma pressão excessiva pode causar danos permanentes na tela.
- Não remova o invólucro nem tente consertar o aparelho por conta própria. Todas as tarefas de manutenção devem ser realizadas por um técnico autorizado.
- O monitor LCD deve ser armazenado em uma sala com temperatura de -20 °C a 60 °C (-4 °C a 140 °F). Podem ocorrer danos permanentes se o monitor for armazenado fora dessa faixa de temperatura.
- Desconecte o adaptador de energia do monitor imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado nos seguintes casos:
 - Se o cabo de sinal entre o monitor e o computador estiver desgastado ou danificado.
 - Se houver derramamento de líquido no monitor ou se ele for exposto à chuva.
 - Se o monitor LCD ou seu invólucro estiver danificado.

Fixar a base do monitor

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a em uma superfície de trabalho lisa.
- Retire o monitor da embalagem.
- Fixe o braço de suporte do monitor na base.
 - Garanta que a base esteja encaixada no suporte. (Somente alguns modelos)
 - Para prender o suporte no monitor, use uma chave de fenda para apertar o parafuso preto. (Somente alguns modelos)


Conectar o monitor ao computador

- Desligue seu monitor e remova o cabo de alimentação do seu computador.
- 2-1 Conectar cabo de vídeo
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão **DESLIGADOS**.
 - Conecte o cabo de vídeo VGA ao computador. (Opcional)
- 2-2 Conectar o cabo HDMI (somente modelo com entrada HDMI)
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão **DESLIGADOS**.
 - Conecte uma das extremidades do cabo HDMI à parte posterior do monitor e conecte a outra extremidade à porta do computador.
- 2-3 Conecte o cabo DP (apenas modelos com entrada DP) (Opcional)
 - Certifique-se de que tanto o monitor quanto o computador estão **DESLIGADOS**.
 - Conecte o cabo DP ao computador.
- Conecte o cabo de áudio. (Somente modelo com entrada de áudio) (Opcional)
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
- Conecte os cabos de alimentação de seu computador e seu monitor em uma tomada elétrica próxima.



~		
HDMI (opcional)	Ⓞ (opcional)	Nota: a localização e os nomes das portas podem variar de acordo com o modelo do monitor e algumas portas podem não estar disponíveis para todos os modelos.
VGA IN (opcional)	USB (opcional)	
AUDIO IN (opcional)	DP (opcional)	
AUDIO OUT (opcional)	Type (opcional)	

Controles externos



Número	Imagem	Descrição
1		Ir para o menu principal.
2		Selecionar o modo da fonte.
3/4		Atalho 1, 2 botões Pressione para ativar a função de atalho definido pelo usuário.
5	Ⓞ	No estado desligado, pressionar o botão liga o dispositivo; no estado ligado, pressionar o botão, normalmente, entra no menu de alternância de modos, e pressioná-lo por 3 segundos desliga o dispositivo.

Declarações de regulamentação e segurança

Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC.

Esses limites foram criados para oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento está instalado em uma área residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode provocar interferência nas comunicações por rádio.

No entanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser verificado pelo computador), é recomendável adotar uma ou mais das seguintes medidas para eliminar a interferência:

- Reajuste a direção ou posição da antena do receptor.
- Aumente a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conecte o aparelho a uma tomada que esteja em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Fale com seu revendedor ou com um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Observação

Para evitar danos ao monitor, não levante-o usando o suporte.

Nota: cabo blindado

Todas as conexões com outros equipamentos de informática devem ser feitas com cabos blindados para cumprir as normas da EMC.

Nota: periféricos

Apenas periféricos certificados (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) que atendam aos limites da Classe B devem ser conectados ao aparelho. O uso de periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de rádio e televisão.

Observação

Alterações ou modificações sem a aprovação expressa do fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar este produto.

Condições de operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve ser capaz de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Nota: Usuários canadenses

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Nota explicativa sobre os "Regulamentos de gestão de reciclagem e destinação final de produtos elétricos e eletrônicos"

Para cuidar e proteger melhor o nosso planeta, quando o usuário não precisar mais deste produto ou ele chegar ao fim de sua vida útil, cumpra as leis e os regulamentos nacionais sobre a reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrônicos e recicle-os por meio de fabricantes locais com qualificações para reciclagem nacionalmente reconhecidas.

Abandono de resíduos de equipamentos por usuários domésticos da UE



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Ao descartar dispositivos usados, é de sua responsabilidade levá-los a um ponto de coleta que recicle equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A coleta e a reciclagem separadas de dispositivos usados no momento do descarte ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram que eles sejam reciclados de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre os pontos de reciclagem de dispositivos usados, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste, a Acer Inc. declara que este monitor LCD está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões pertinentes da Diretiva EMC 2014/30/EU, da Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e da Diretiva RoHS 2011/65/EU e Diretiva 2009/125/EC, considerando o estabelecimento de uma estrutura para implementação de requisitos de design ecológico para produtos relacionados com energia.

O monitor Acer se destina a vídeo e à exibição visual de informações obtidas a partir de dispositivos eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD colorido TFT	
	Tamanho	27" W (69 cm)	
	Distância entre pixels	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)	
	Brilho	250 cd/m ² (típico)	
	Contraste	máx. de 100.000.000:1 (ACM)	
	Ângulo visualizável	178° (H), 178° (V) (CR=10)	
	Tempo de resposta	1 ms (VRB)	
	Tipo de painel	VA	
	Frequência H	HDMI: 31,469 - 199,800 KHz DP: 31,469 - 199,800 KHz	
Frequência V	HDMI: 48 - 180 Hz DP: 48 - 180 Hz		
Cores do visor		16,7 milhões de cores	
Relógio de pontos		HDMI: 415,580 MHz DP: 415,580 MHz	
Resolução máxima		HDMI: 1920 x 1080 a 180 Hz DP: 1920 x 1080 a 180 Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consumo de Energia	Modo Ligado	21 W (típico)	
	Hibernação	0,5 W (típico)	
	Desligado	0,3 W (típico)	
Conector de entrada		HDMI x 2 (somente modelo com entrada HDMI) (Opcional) DP (somente nos modelos com entrada DP) (Opcional)	
Sinal de entrada de vídeo		HDMI x 2 (somente modelo com entrada HDMI) (Opcional) DP (somente nos modelos com entrada DP) (Opcional)	
Alto-falantes		2 W x 2 (Somente modelo com entrada de áudio) (Opcional)	
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm	
Fonte de Alimentação		ENTRADA: 100-240 V ~ 50/60 Hz	
Considerações ambientais		Temperatura de operação: 0 ° a 40 °C Temperatura de armazenamento: -20 ° a 60 °C Umidade de operação: 20% a 80%	
Dimensões		611,0 (L) x 405,0-525,0 (A) x 234,0 (P) mm	
Peso (P. L.)		4,60 kg (líquido)	
Especificações do mecanismo		Inclinação: -5 a +25° Articulação giratória: +/- 360° Regulagem de altura: 120mm Pivô: Não Pé de suporte destacável: Sim	
Controles externos	Interruptores/botões	Botão liga/desliga Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2	Tecla de atalho 3 Tecla de atalho 4
	Funções	Brilho Contraste Redução de luz azul Aumento de Preto ACM HDR Super Nitidez Gama Temp. de cor Modos Espaço de Cor Modo Esc.Cinza Matiz 6-eixos Satur.6-eixos Volume Mudo Tx Reaç.Tela FreeSync Premium VRB	Num taxa atualiz Latência Ultra Baixa Ponto alvo Idioma Tempo limite OSD Transparência Bloqueio OSD Entrada Fonte Auto Wide Mode DDC/CI Nível preto HDMI Modo Início Ráp. Informação Redefinir Todas Config
As especificações podem variar dependendo do modelo e/ou da região.			

Você pode encontrar os manuais e outros documentos do seu produto Acer no site oficial de suporte da Acer.

Короткий посібник з використання РК-монітора Acer

Важливі заходи безпеки

Уважно прочитайте подані далі інструкції.


1. Чищення РК-монітора: спершу впевніться, чи адаптер живлення, що ви використовуєте, відповідає електричним стандартам вашого регіону.
 - Вимкніть РК-монітор та відключіть адаптер живлення.
 - Нанесіть засіб для чищення без вмісту розчинника на ганчірку та обережно протріть екран.
 - **Ніколи не наносіть жодної рідини безпосередньо на екран або корпус екрана.**
 - **Не використовуйте для догляду за РК-екраном та його корпусом засоби для чищення на основі аміаку або спирту.**
 - Компанія Acer не несе відповідальність за пошкодження внаслідок використання будь-яких засобів для чищення на основі аміаку або спирту.
2. Не встановлюйте РК-дисплей біля вікна. Дощ, волога та пряме сонячне проміння можуть спричинити серйозні пошкодження для пристрою.
3. Не натискайте на РК-екран. Сильне натискання може призвести до невіправного пошкодження дисплея.
4. Не розбирайте корпус та не намагайтесь ремонтувати цей пристрій самостійно. Усі роботи з технічного обслуговування повинен виконувати авторизований майстер.
5. Зберігайте РК-дисплей в кімнаті з температурою від -20°C до 60°C. Зберігання РК-дисплея в умовах, що виходять за межі цього температурного діапазону, може призвести до його невіправного пошкодження.
6. негайно відключіть адаптер живлення монітора від електричної розетки та зверніться до авторизованого майстра, якщо:
 - Сигнальний кабель між монітором та комп'ютером зношений або пошкоджений.
 - На РК-дисплей потрапила рідина або краплі дощу.
 - РК-монітор або його корпус пошкоджені.

Прикріплення основи монітора

1. Розпакуйте основу монітора та помістіть її на плоскій робочій поверхні.
2. Розпакуйте монітор.
3. Прикріпіть стійку монітора до основи.
 - Стьіка монітора повинна заклацнути в основу. (Тільки вибрані моделі)
 - Затягніть викрутку чорний гвинт, щоб закріпити дисплей на стійці. (Тільки вибрані моделі)


Підключіть монітор до вашого комп'ютера

1. Вимкніть монітор та від'єднайте шнур живлення комп'ютера.
2. 2-1 Під'єднайте відеокабель
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте відеокабель VGA до комп'ютера. (Опціонально)
- 2-2 Під'єднайте кабель HDMI (тільки для моделей із входом HDMI)
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до задньої частини монітора, а другий — в порт на комп'ютері.
- 2-3 Під'єднайте кабель DP (лише модель із входом DP) (Опціонально)
 - a. Перевірте, чи монітор та комп'ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під'єднайте кабель DP до комп'ютера.
3. Під'єднайте аудіокабель. (тільки для моделей з аудіовходом) (Опціонально)
4. Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
5. Під'єднайте шнури живлення комп'ютера та монітора до найближчої розетки електромережі.



~		
HDMI (опціонально)	⏻ (опціонально)	Примітка: Розміщення та назви роз'ємів на моніторі можуть відрізнятися залежно від моделі монітора, а деякі роз'єми можуть бути недоступними в деяких моделях.
VGA IN (опціонально)	USB (опціонально)	
AUDIO IN (опціонально)	DP (опціонально)	
AUDIO OUT (опціонально)	Туре (опціонально)	

Зовнішнє керування



Номер	Зображення	Опис
1		Перехід в головне меню.
2		Вхід в режим вибору джерела.
3/4		Гарячі клавіші 1, 2 Натискайте для увімкнення функції гарячої клавіші, встановленої користувачем.
5		Коли пристрій вимкнений, натискання цієї кнопки вмикає пристрій; коли пристрій увімкнений, звичайне натискання цієї кнопки відкриває меню перемикання режимів, а довге натискання упродовж 3 секунд — вимикає живлення пристрою.

Регулятивні заяви та заяви щодо безпеки

Заява FCC

Даний пристрій перевірений та визнаний таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до Частини 15 Правил FCC.

Ці обмеження розроблені з метою забезпечення розумного захисту від шкідливого випромінювання пристрою, якщо він встановлюється в житловій зоні. Цей виріб генерує, використовує та може випромінювати електромагнітні хвилі. Якщо таке обладнання не встановлювати та не використовувати згідно з інструкціями, воно може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що такі перешкоди не виникнуть при правильному встановленні. Якщо цей пристрій спричинює перешкоди для радіо- або телепередач (що можна встановити увімкнення та вимкнення цього пристрою), тоді для усунення перешкод рекомендуємо користувачам використати один із таких засобів:

- Змінити напрям або положення приймальної антени.
- Збільшити відстань між цим пристроєм та приймачем.
- Підключити шнур живлення пристрою до електричної розетки, що знаходиться в іншому електричному ланцюзі, ніж розетка, до якої підключений приймач.
- Зверніться до продавця або досвідченого радіо/телевізійного техника за допомогою.

Примітка

Щоб уникнути пошкодження монітора, не піднімайте монітор за стійку.

Примітка: екранований кабель

Усі підключення до інших комп'ютерних пристроїв повинне відбуватися за допомогою екранованих кабелів, щоб відповідати вимогам щодо електромагнітної сумісності.

Примітка: периферія

До цього пристрою можна підключати лише сертифіковані периферійні пристрої (пристрою вводу/виводу, док-станції, принтери тощо), що відповідають обмеженням для пристроїв Класу В. Використання несертифікованих периферійних пристроїв може призводити до появи перешкод для радіо- та телепередач.

Примітка

Будь-які зміни або модифікації, що не були явно схвалені виробником, можуть призвести до втрати користувачем права використовувати цей пристрій.

Умови використання

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі радіоперешкоди та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, що можуть спричинити небажані операції.

Примітка: Користувачам у Канаді

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Пояснювальна примітка до «Вимог щодо належної переробки та утилізації використаного електричного та електронного обладнання».

З метою плекання та захисту нашої планети, коли у вашого пристрою вичерпається термін експлуатації або він не буде вам більше потрібен, будь ласка, дотримуйтеся національного законодавства та приписів щодо переробки електричних та електронних пристроїв та переробляйте їх у місцевих виробників, що мають для цього відповідні засоби.

Утилізація використаного обладнання користувачами з ЄС



Цей значок на виробі або на упаковці вказує, що цей виріб забороняється утилізувати разом з іншим побутовим сміттям. Під час утилізації використаних пристроїв ви повинні принести на збірний пункт, що займається переробкою використаного електричного та електронного обладнання. Роздільний збір та утилізація використаних пристроїв допомагає зберегти природні ресурси та дозволяє переробити їх у безпечний для здоров'я людей та довкілля спосіб. За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки використаних виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.


Декларація щодо відповідності нормативам ЄС

Ця компанія Aсег заявляє, що цей РК-монітор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви з електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви з низьковольтного електрообладнання 2014/35/EU, Директиви RoHS 2011/65/EU з обмеження використання деяких небезпечних речовин та Директиви 2009/125/EC з метою створення основи для встановлення вимог до екодизайну продукції, що використовує електроенергію.

Монітор Aсег призначений для відображення відео та візуальної інформації з електронних пристроїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Система приводу	Кольоровий TFT РК-дисплей	
	Розмір	27" (69 см)	
	Крок пікселя	0,311 мм (Г) x 0,311 мм (В)	
	Яскравість	250 кд/м ² (типово)	
	Контрастність	100 000 000:1 макс. (АСМ)	
	Кут огляду	178° (Г) 178° (В) (CR=10)	
	Час відгуку	1 мс (VRB)	
	Тип панелі	VA	
	Частота по горизонталі	HDMI: 31,469 - 199,800 КГц DP: 31,469 - 199,800 КГц	
Частота по вертикалі	HDMI: 48 - 180 Гц DP: 48 - 180 Гц		
Відображувані кольори		16,7 млн. кольорів	
Синхросигнал		HDMI: 415,580 МГц DP: 415,580 МГц	
Максимальна роздільна здатність		HDMI: 1920×1080 @ 180 Гц DP: 1920×1080 @ 180 Гц	
Стандарт Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Енергоспоживання	Робочий режим	21 Вт (типово)	
	Режим сну	0,5 Вт (типово)	
	Режим вимкнення	0,3 Вт (типово)	
Вхідний роз'єм		HDMI x 2 (тільки для моделей із входом HDMI) (опціонально) DP (лише модель із входом DP) (опціонально)	
Вхідний відеосигнал		HDMI x 2 (тільки для моделей із входом HDMI) (опціонально) DP (лише модель із входом DP) (опціонально)	
Динаміки		2 Вт x 2 (тільки для моделей з аудіовходом) (опціонально)	
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 598 мм По вертикалі: 336 мм	
Джерело живлення		ВХІД: 100-240 В~ 50/60 Гц	
Умови довкілля		Температура експлуатації: від 0° до 40°C Температура зберігання: від -20° до 60°C Відносна вологість повітря під час експлуатації: від 20% до 80%	
Розміри		611,0 (Ш) x 405,0-525,0 (В) x 234,0 (Г) мм	
Маса (нетто)		4,60 кг (нетто)	
Механічні характеристики		Нахил: від -5 до +25° Обертання: +/- 360° Регулювання висоти: 120мм Колонка: Ні Знімна підставка ніжки: Так	
Зовнішні засоби керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення Гаряча клавіша 1 Гаряча клавіша 2	Гаряча клавіша 3 Гаряча клавіша 4
	Функції	Яскравість Контрастність Зменшення синього світла Підсилення чорного АСМ HDR Суперрізкість Гама Колірна температура Режими Простору Кольорів Режим відтінків сірого Відтінок 6 осей Насичення 6 осей Гучність Вимкнення звуку Овердрайв FreeSync Premium VRB	Частота оновлення Наднизька затримка Приціл Мова Тайм-аут меню Прозорість Блокування меню Вхід Автоматичний вибір джерела Широкий режим DDC/CI Рівень чорного HDMI Режим швидкого запуску Інформація Скинути всі налаштування
Технічні характеристики залежать від моделі та/або регіону.			



Product Information for EU Energy

Regulatory Compliance





EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	XZ270
SKU Number:	XZ270 xxxxxx
	("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+A1: 2020 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013+A2:2021

LVD Directive: 2014/35/EU

EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN IEC 63000: 2018

ErP Directive: 2009/125/EC

(EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2023.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023
Date



EU Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Und

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:	LCD-Monitor
Handelsbezeichnung:	ACER
Modellnummer:	XZ270
Artikelnummer:	XZ270 xxxxxx;
	(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

EN55032:2015+A1: 2020 Class B

EN 55035:2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

EN IEC 63000: 2018

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

(EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2023.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023
Datum



EU Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Y,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto: Monitor LCD
Nombre comercial: ACER
Número de modelo: XZ270
Número de Referencia (SKU): XZ270 xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

Directiva CEM: 2014/30/UE

EN55032:2015+A1: 2020 Class B

EN 55035:2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Directiva de baja tensión: 2014/35/UE

EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

Directiva RoHS: 2011/65/UE

EN IEC 63000: 2018

Directiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2023.

RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06, 2023

Fecha



EU Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

Et,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit :	Moniteur LCD
Nom commercial :	ACER
Numéro de modèle :	XZ270
Numéro SKU :	XZ270 xxxxxx;
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

Directive CEM : 2014/30/UE

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+A1: 2020 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013+A2:2021 |

Directive LVD : 2014/35/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014+ A11: 2017 |
|---|

Directive RoHS : 2011/65/UE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 63000: 2018 |
|--|

Directive ErP : 2009/125/CE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011 |
|---|

Année pour commencer l'apposition du marquage CE : 2023.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023

Date



EU Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Monitor LCD
Denominazione commerciale: ACER
Numero modello: XZ270
Numero articolo (SKU): XZ270 xxxxxx;
("x" = 0~9, a~z, A~Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

Direttiva EMC: 2014/30/UE

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+A1: 2020 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Direttiva LVD: 2014/35/UE

EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

Direttiva RoHS: 2011/65/UE

EN IEC 63000: 2018

Direttiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2023.

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023

Data



EU Conformiteitverklaring

Wij,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

En,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD-monitor
Handelsnaam:	ACER
Modelnummer:	XZ270
SKU-nummer:	XZ270 xxxxxx
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

EMC-richtlijn: 2014/30/EU

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+A1: 2020 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013+A2:2021

LVD-richtlijn: 2014/35/EU

<input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

RoHS-richtlijn: 2011/65/EU

<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 63000: 2018
--

ErP-richtlijn: 2009/125/EG

<input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2023.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023

Date



EU Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

E,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produto:

Monitor LCD

Designação comercial:

ACER

Número do modelo:

XZ270

Número SKU:

XZ270

XXXXXX;

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

Diretiva CEM: 2014/30/UE

EN55032:2015+A1: 2020 Class B

EN 55035:2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Diretiva LVD: 2014/35/UE

EN 62368-1: 2014+ A11: 2017

Diretiva RSP: 2011/65/UE

EN IEC 63000: 2018

Diretiva ErP: 2009/125/CE

(EU) 2019/ 2021 ; EN 50564:2011

Ano a começar a fixação da marca CE: 2023.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (New Taipei City)

Jul. 06,2023

Data



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	XZ270
SKU Number:	XZ270 xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

