



Troubleshooting information			
If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.			
Table 2-1. Troubleshooting	Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image	The monitor's power switch is not switched on.	• Be sure the power cord is connected properly.	• If you are using another power cord, try using another electrical outlet.
		• Be sure the outlet has power.	
The power indicator is white, but there is no image	The monitor's power switch is not switched on.	• The power cord is loose or disconnected.	• Try using another power cord.
		• The power cord is loose or disconnected.	
The power indicator is white, but there is no image	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	• Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On-Screen Display) menu.	• If you are replacing an old monitor, reset the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor.
		• The video signal cable is not connected with the system or monitor.	
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the system or monitor.	• Select another color setting from the OSD menu.	• If you are replacing an old monitor, reset the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor.
		• The video signal cable is not connected with the system or monitor.	
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZT."	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• Perform automatic image setup.	• If these options do not work, contact the Support Center.
		• The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	
There is no image and the power on indicator is flashing white.	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• Select another color setting from the OSD menu.	• If these options do not work, contact the Support Center.
		• The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents	Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.	• Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.
		• Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.	
Le voyant d'alimentation est allumé, mais aucune image n'est affichée.	Le voyant d'alimentation est allumé, mais aucune image n'est affichée.	• Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur.	• Vérifiez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
		• Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	La qualité de l'image n'est pas acceptable.	• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.	• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
		• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.	
Le message "Out of range" ou "HIZT" s'affiche à l'écran.	Le message "Out of range" ou "HIZT" s'affiche à l'écran.	• Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).	• Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
		• Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).	
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.	Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.	• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.	• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
		• Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.	

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-10. Fotopostscriptum	Problem	Mogelijke oorzak	Aanbevolen actie
De videogedingsind handt niet en er is geen beeld	De videogedingsind handt niet en er is geen beeld	• De stroomkabel van de monitor is niet toegesluchtd.	• Controleer of de stroomcorder met de monitor is niet toegesluchtd.
		• De stroomcorder is los of ingesluchtd.	
De videogedingsind is wit, maar er is geen beeld	De videogedingsind is wit, maar er is geen beeld	• De stroomcorder is los of ingesluchtd.	• Controleer of de stroomcorder met de monitor is niet toegesluchtd.
		• De stroomcorder is los of ingesluchtd.	
De beeldkwaliteit is onaanvaardig	De beeldkwaliteit is onaanvaardig	• De beeldkwaliteit is onaanvaardig.	• De beeldkwaliteit is onaanvaardig.
		• De beeldkwaliteit is onaanvaardig.	
Er is een schermbereik met de tekst "Buiten bereik" of "HIZT"	Er is een schermbereik met de tekst "Buiten bereik" of "HIZT"	• Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.
		• Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	

Readlogboek de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantia Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente
 A sua Garantia Limitada de Serviço (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitá-la <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Mas você não conseguirá visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de Garantia: 3 anos
 2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ограниченная гарантия Lenovo - уведомление об условиях
 Прочтите и просмотрите ограниченную гарантию Lenovo Limited Warranty (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Informações de garantia aplicáveis à sua máquina:
 1. Período de garantia: 3 anos
 2. Tipo de serviço de garantia: Serviço Carry-in (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno
 3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Значительная информация об ограниченной гарантии Lenovo
 Прочтите, пожалуйста, и ознакомьтесь с ограниченной гарантией Lenovo (LLW), которую вы можете увидеть на 30 языках. Можете ли вы посетить на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Но вы не сможете просмотреть LLW, обратитесь к продавцу Lenovo или к ближайшему к вам представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas	Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado.
		• El cable de alimentación está conectado correctamente.	
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	• No llega energía a la toma de alimentación.	• Encienda el monitor.
		• No llega energía a la toma de alimentación.	
La calidad de la imagen no es aceptable.	La calidad de la imagen no es aceptable.	• Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor.	• Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor.
		• Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor.	
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZT".	Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZT".	• El sistema está establecido en un modo de imagen que no es compatible con este monitor.	• Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
		• El sistema está establecido en un modo de imagen que no es compatible con este monitor.	
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	• El sistema está establecido en un modo de imagen que no es compatible con este monitor.	• Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
		• El sistema está establecido en un modo de imagen que no es compatible con este monitor.	

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果要在設置或使用監視器時遇到問題，請嘗試自行解決問題。在打電話諮詢經銷商或 Lenovo 之前，請先嘗試下列問題的建議操作。

問題	可能原因	建議操作
電源指示燈不亮且沒有影像	• 監視器電源開關未開啟 • 電源線已鬆動或斷開 • 電源線未正確連接	• 開啟電源開關 • 檢查電源線是否正確連接 • 更換電源線或更換電源
電源指示燈亮起白色，但沒有影像	• 電源線未正確連接	• 檢查電源線是否正確連接 • 更換電源線或更換電源
影像質量令人無法接受	• 調整亮度和對比度 • 調整亮度和對比度	• 調整亮度和對比度 • 調整亮度和對比度
出現「超出範圍」或「HIZT」的訊息	• 系統設定為不支援的影像模式 • 系統設定為不支援的影像模式	• 選擇其他顏色值 • 選擇其他顏色值
沒有影像，且電源指示燈的指示燈閃爍白色。	• 系統設定為不支援的影像模式 • 系統設定為不支援的影像模式	• 選擇其他顏色值 • 選擇其他顏色值

有关其他故障排除信息，请参阅《用户手册》。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Table 2-4. Fehlerbehebung	Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Der Betriebsanzeiger leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	Der Betriebsanzeiger leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	• Der Netzstecker des Bildschirms ist nicht eingesteckt.	• Überprüfen Sie sich, dass das Netzsteckel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
		• Der Netzstecker ist nicht fest oder ist abgezogen.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZT" angezeigt.	• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Schalten Sie den Bildschirm ein.
		• Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	• Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü der Anzeige am Bildschirm an.
		• Die Bildschirmschärfe ist nicht richtig eingestellt.	