



## Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you may be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

| Problem                                                               | Possible cause                                                                                                                                                                                     | Suggested action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The power indicator is lit and there is no image.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The monitor's power switch is not switched on.</li> <li>• The power cord is loose or disconnected.</li> <li>• There is no power at the outlet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be sure the power cord is connected properly.</li> <li>• Make sure the outlet has power.</li> <li>• Power on the monitor.</li> <li>• Try using another power cord.</li> <li>• Try using another electrical outlet.</li> </ul>                                                                                           |
| The power indicator is white, but there is no image.                  | The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.                                                                                                                        | Be sure the video signal is connected with the system properly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting. |                                                                                                                                                                                                    | Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On-Screen Display) menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The image quality is unacceptable.                                    | The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.                                                                                                                     | Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | The color settings may be incorrect.                                                                                                                                                               | Select another color setting from the OSD menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The automatic image setup function was not performed.                 |                                                                                                                                                                                                    | Perform automatic image setup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".         | The system is set to a display mode which is not supported by your monitor.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor.</li> <li>• If using a Windows system, monitor, then select a supported display mode for your monitor.</li> <li>• If these options do not work, contact the Support Center.</li> </ul> |
| There is no image and the power indicator is flashing white.          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

| Table 2-1. Identification des incidents | Incident                                                                  | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Action préconisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li> <li>• Le cordon d'alimentation est mal connecté au système.</li> <li>• Le cordon d'alimentation est déconnecté de l'unité.</li> <li>• La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.</li> <li>• Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.</li> <li>• Reconnectez le moniteur sous tension.</li> <li>• Essayez un autre cordon d'alimentation.</li> <li>• Essayez une autre prise de courant.</li> </ul> |
|                                         | Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.     | Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.                                                                                                                                                                                                                        | Régler la luminosité et le contraste du moniteur selon les règles au plus bas.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | La qualité de l'image n'est pas acceptable.                               | Le câble d'interface vidéo est réglé au plus bas.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vérifier la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.                   | Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.                                                                                                                                                                                                                    | Sélectionner une autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Il y'a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als een probleem heeft bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou het zelf op kunnen komen. Voordat u een dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

| Table 2-1. Troubleshooting | Probleem                                                                       | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                          | Aanbevolen actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | De voedingindicator brandt niet of er is geen beeld.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De monitorvoeding van de monitor is niet aangesloten.</li> <li>• De voeding van het stopcontact is niet aangesloten.</li> <li>• Er is geen stroom bij het stopcontact.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten.</li> <li>• Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft.</li> <li>• Schakel de monitor in.</li> <li>• Probeer een ander stroomkabel te gebruiken.</li> <li>• Probeer een ander stopcontact te gebruiken.</li> </ul> |
|                            | De voedingindicator is wit, maar er is geen beeld.                             | De videoaansluiting zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.                                                                                                                                              | Zorg ervoor dat het videoaansluit goed is aangesloten op het systeem.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | De helderheid en het contrast van de afbeelding zijn op de laagste instelling. |                                                                                                                                                                                                                            | Pas de helderheid voor helderheid OSD (On-Screen Display) menu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.                                           | De videoaansluiting is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.                                                                                                                                             | Zorg ervoor dat de signaalstroom is aangesloten op de monitor of het systeem.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                                                                                | De kleurinstellingen kunnen onjuist zijn.                                                                                                                                                                                  | Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                                | De functie van automatische beeldinstelling wordt niet uitgevoerd (LCD monitor).                                                                                                                                           | Voor een automatische beeldinstelling op LCD monitor, voer de automatische instelling van de afbeelding uit.                                                                                                                                                                                                     |
|                            | Er is een schermbereik met de tekst "Buiten bereik" of "HIZ".                  | Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.                                                                                                                                   | Stel de beeldmodus van het systeem om een ondersteunde beeldmodus in.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Er is geen beeld en de voedingindicator knippert wit.                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Raai problemen.

tegu de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van Garantie Limitada do Lenovo - Aviso ao Cliente. Leia a Garantia Limitada (Lenovo (LLW)) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Информация о гарантии, применимая к вашей машине:
1. Период гарантии: 3 года
2. Тип обслуживания: Сервис CRU (заменяемая клиентом единица) и доставка клиентом
3. Версия ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em [www.lenovo.com/support/phone](http://www.lenovo.com/support/phone). Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Означенная гарантия Lenovo - условия при покупке
Подлежащее и предмет означенной гарантии Lenovo (Limited Warranty (LLW)) будут иметь восточную версию.
Ваша гарантия Lenovo (LLW) доступна на 30 языках. Вы можете посетить <http://www.lenovo.com/warranty>, чтобы ознакомиться с LLW. Если вы не можете просмотреть LLW, обратитесь к своему дилеру Lenovo или к ближайшему представителю Lenovo, чтобы получить версию напечатанной LLW.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o al cable a Handler o a Lenovo venden, fíjese Si las sugerencias siguientes le corresponden a su problema.

| Table 2-3. Resolución de problemas | Problema                                                                           | Causa posible                                                                                                                                                                                                                            | Acción sugerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido.</li> <li>• El cable de alimentación está suelto o desconectado.</li> <li>• No llega energía a la toma de alimentación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado.</li> <li>• Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación.</li> <li>• Encienda el monitor.</li> <li>• Intente utilizar otro cable de alimentación.</li> <li>• Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.</li> </ul> |
|                                    | El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.      | El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.                                                                                                                                                         | Ajuste los valores de brillo y contraste del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | La calidad de la imagen no es aceptable.                                           | Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.                                                                                                                                                                    | Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú OSD (On-Screen Display - Visualización por pantalla).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | No aparece ninguna imagen y el indicador de alimentación parpadea de color blanco. | El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.                                                                                                                                                         | Asigne de que el cable de señal está bien conectado al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ".                 | El sistema está establecido en una modalidad de visualización que la imagen no la ha pasado a cabo.                                                                                                                                      | El sistema está establecido en una modalidad de configuración automática de la imagen no se ha pasado a cabo.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | No aparece ninguna imagen y el indicador de alimentación parpadea de color blanco. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在设置或使用投影机时遇到问题，您可以自己解决问题。在打电话给经销商或Lenovo之前，请先尝试以下您问题的适用建议。

| 问题                   | 可能原因                                                                      | 建议操作                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 投影机指示灯亮但没有图像。        | 1. 检查投影机上的电源开关是否打开。<br>2. 检查电源线是否已正确连接到投影机或投影机插座。<br>3. 检查电源线是否已正确连接到投影机。 | 1. 必须确保电源线正确连接投影机。<br>2. 必须确保投影机正确连接到投影机插座。<br>3. 必须确保投影机正确连接到投影机插座。 |
| 投影机指示灯亮白色，但没有图像。     | 1. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。<br>2. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。                | 1. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。<br>2. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。           |
| 投影机图像令人无法接受。         | 1. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。<br>2. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。                | 1. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。<br>2. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。           |
| 没有图像，并且投影机指示灯亮白色并闪烁。 | 1. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。<br>2. 检查投影机上的亮度/对比度设置是否处于最低位置。                | 1. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。<br>2. 调整OSD（屏幕显示）菜单中的亮度/对比度设置。           |

有关其他故障诊断的信息，请参阅《用户指南》。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

| Table 2-6. Fehlerbehebung | Fehler                                                                                       | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorgeschlagene Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Der Betriebsanalog leuchtet nicht, es wird kein Bild angezeigt.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Netzstecker des Bildschirms ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Der Netzstecker sitzt nicht richtig abgezogen.</li> <li>• Die Netzstecker sind nicht mit Strom versorgt.</li> <li>• Schalten Sie den Bildschirm ein.</li> <li>• Probieren Sie ein anderes Netzstecker aus.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verriegeln Sie sich, dass das Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.</li> <li>• Verriegeln Sie sich, dass das Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.</li> <li>• Verriegeln Sie sich, dass das Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.</li> <li>• Verriegeln Sie sich, dass das Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.</li> <li>• Verriegeln Sie sich, dass das Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist.</li> </ul> |
|                           | Der Betriebsanalog leuchtet weiß, es wird jedoch kein Bild angezeigt.                        | Das Bildschirmgallbalken ist nicht fest ist mit dem System oder vom Bildschirm abgezogen.                                                                                                                                                                                                                                        | Verriegeln Sie sich, dass das Bildschirmgallbalken ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.                                                       | Die Bildschirmgallbalken sind nicht fest ist mit dem System oder vom Bildschirm abgezogen.                                                                                                                                                                                                                                       | Verriegeln Sie sich, dass das Bildschirmgallbalken ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZ" angezeigt. | Das System ist auf eine Auflösung eingestellt, die der Bildschirm nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                             | Wählen Sie ein anderes Bildschirmsystem ein, und passen Sie den Anzeigebereich an den für den Bildschirm an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt weiß.                                   | Die Funktion für den automatischen Bildlauf wurde nicht ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                              | Führen Sie den automatischen Bildlauf durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZ" angezeigt. | Das System ist auf eine Auflösung eingestellt, die der Bildschirm nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                             | Wählen Sie ein anderes Bildschirmsystem ein, und passen Sie den Anzeigebereich an den für den Bildschirm an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt weiß.                                   | Die Funktion für den automatischen Bildlauf wurde nicht ausgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                              | Führen Sie den automatischen Bildlauf durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

| Table 2-6. Resolução de Problemas | Problema                                                       | Possível Causa                                                                                                                                                                                          | Ação Sugerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O conector de energia do monitor não está ligado.</li> <li>• O cabo de alimentação está solto ou desconectado.</li> <li>• Não há energia na tomada.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o conector de energia esteja conectado corretamente.</li> <li>• Certifique-se de que a tomada de energia esteja conectada.</li> <li>• Ligue o monitor.</li> <li>• Tente utilizar outro cabo de alimentação.</li> <li>• Tente utilizar outra tomada.</li> </ul> |
|                                   | O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.  | O cabo de sinal do vídeo não está conectado ao sistema ou ao monitor.                                                                                                                                   | Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                                | Os níveis de brilho e contraste do monitor estão na definição mais baixa.                                                                                                                               | Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On-Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                                    |

Table 2-6. Resolución de Problemas

| Problema                                                                | Possível Causa                                                                         | Ação Sugerida                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A qualidade da imagem é inaceitável.                                    | O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao sistema ou ao monitor.     | Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.                                               |
| Há uma mensagem na tela informando "Fora do intervalo" ou "HIZ".        | A função de configuração automática de imagem não foi executada.                       | Selecione outra definição de cor do menu OSD.                                                                                           |
| Não há nenhuma imagem e o indicador de energia está piscando em branco. | O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor. | Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do menu OSD para o novo monitor.         |
|                                                                         |                                                                                        | Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor. |
|                                                                         |                                                                                        | Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.                                                          |

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

| Table 2-7. resolução dos problemas | Problema                                                             | Causa possível                                                                                                                                                                                                    | Ação recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Indicador de alimentação não é aceso e não vem visualizada a imagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O indicador de acesso/emprego do vídeo não é aceso.</li> <li>• O cabo de alimentação é solto ou desconectado.</li> <li>• Não é presente alimentação na presa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que o cabo de alimentação seja corretamente conectado.</li> <li>• Verifique que a presa seja alimentada.</li> <li>• Acorde o vídeo na presa.</li> <li>• Proveja ad utilizar um outro cabo de alimentação.</li> <li>• Proveja ad utilizar um outro presa elétrica.</li> </ul> |
|                                    | Indicador de alimentação é branco, mas não vem visualizada a imagem. | O cabo de sinal do vídeo é solto ou desconectado do sistema ou do monitor.                                                                                                                                        | Verifique que o cabo de sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema e do monitor.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Le installazioni di colore potrebbero essere errate.                 | Il livello di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.                                                                                                                                 | Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On-Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | La qualità dell'immagine non è accettabile.                          | O cabo de sinal do vídeo não é coligado al video o al sistema in modo correcto.                                                                                                                                   | Verificare che il cavo di segnale sia coligato correttamente al sistema e al video.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                      | Le impostazioni di colore potrebbero essere errate.                                                                                                                                                               | Selezionare un'altre impostazione di colore nel menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    |                                                                      | La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.                                                                                                                                       | Eseguire l'installazione automatica dell'immagine nel menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultate la Guida per l'utente.

| Table 2-7. resolução dos problemas | Problema                                                             | Causa possível                                                                                                                                                                                                    | Ação recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Indicador de alimentação não é aceso e não vem visualizada a imagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O indicador de acesso/emprego do vídeo não é aceso.</li> <li>• O cabo de alimentação é solto ou desconectado.</li> <li>• Não é presente alimentação na presa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que o cabo de alimentação seja corretamente conectado.</li> <li>• Verifique que a presa seja alimentada.</li> <li>• Acorde o vídeo na presa.</li> <li>• Proveja ad utilizar um outro cabo de alimentação.</li> <li>• Proveja ad utilizar um outro presa elétrica.</li> </ul> |
|                                    | Indicador de alimentação é branco, mas não vem visualizada a imagem. | O cabo de sinal do vídeo é solto ou desconectado do sistema ou do monitor.                                                                                                                                        | Verifique que o cabo de sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema e do monitor.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Le installazioni di colore potrebbero essere errate.                 | Il livello di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.                                                                                                                                 | Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On-Screen Display).                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | La qualità dell'immagine non è accettabile.                          | O cabo de sinal do vídeo não é coligado al video o al sistema in modo correcto.                                                                                                                                   | Verificare che il cavo di segnale sia coligato correttamente al sistema e al video.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                      | Le impostazioni di colore potrebbero essere errate.                                                                                                                                                               | Selezionare un'altre impostazione di colore nel menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    |                                                                      | La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.                                                                                                                                       | Eseguire l'installazione automatica dell'immagine nel menu OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultate la Guida per l'utente.

Если вы испытываете проблемы при настройке или использовании видео, вы можете решить их без обращения к технической поддержке. Прежде чем связаться с поставщиком или Lenovo, попробуйте выполнить действия, соответствующие возникшей проблеме.

Si usted tiene problemas al configurar o utilizar el video, puede resolverlos sin recurrir al soporte técnico. Antes de contactar al proveedor o a Lenovo, intente realizar las acciones sugeridas que corresponden al problema que se está presentando.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms haben, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.