# برنامج المراقبة UPSCAPO

دليل المستخدم

# برنامج إدارة أنظمة مورد الطاقة غير المنقطع

# جدول المحتويات

ت والإعدادات	التثبي	1.
ملحوظة	1.1.	
تعليمات التثبيت	1.2.	
التعليمات حول إز الة برنامج UPSCAPO	1.3.	
ل الوظيفة	وصف	2.
عرض فوري لمراقبة المعلومات	2.1.	
التحكم	2.2.	
استير أد/تصدير الإعداد	2.3.	
الإعدادات العامة	2.4.	
تكوين البريد الإلكتروني	2.5.	
سجل البيانات	2.6.	
سجل الحدث	2.7.	
الجداول 22	2.8.	
راسم الإشارة 27	2.9.	
تنبيهات منبثقة لأحداث الطاقة	2.10.	
حول	2.11.	

## 1. التثبيت والإعدادات

## 1.1. ملحوظة

- نظام التشغيل: أنظمة Windows 7 / Server 2012 / 10 / Server 2016.
  - شروط البرنامج الأخرى:
  - فأعلى. ♦ Windows Installer 3.0
    - NET Framwork 3.5 ≻ فأعلى
  - الأجهزة الطرفية: استخدم منفذ تسلسلي أو USB.
    - 1.2. تعليمات التثبيت
    - Step 1 يُرجى تسجيل الدخول كمسؤول.
      - Step 2 انقر مرتين لتنفيذ "الإعداد".



Step 3 انقر فوق "التالي" للخطوة التالية.

🛃 UPSCAPO	
Welcome to the UPSCAPO Setup Wizard	
The installer will guide you through the steps required to install UPSCAPO on you WARNING: This computer program is protected by copyright law and internation	ir computer. al treaties.
or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under	er the law.
Cancel < <u>B</u> ack	Next >

**Step 4** ادخل على "تحديد مجلد التثبيت" لتحديد الموقع المرغوب فيه لبرنامج UPSCAPO. (الافتراضي: C:\ملفات البرامج ((x86\ UPSCAPO.) اختر المستخدم (أنت أو أي فرد آخر) الذي يستخدم هذا البرنامج. انقر فوق "التالي" للخطوة التالية.



**Step 5** ادخل على "تأكيد التثبيت" لضمان إكمال تثبيت UPSCAPO. انقر فوق "التالي" للخطوة التالية.



Step 6 جارٍ تثبيت برنامج UPSCAPO.

📴 UPSCAPO			
Installing UPSCAPO			
UPSCAPO is being installed.			
Please wait			
	Cancel	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

Step 7 انقر فوق "إغلاق" لإنهاء التثبيت.

UPSCAPO	
Installation Complete	
UPSCAPO has been successfully installed.	
Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Fra	nework.
Cancel < <u>B</u> ack	Close

1.3. التعليمات حول إزالة برنامج UPSCAPO

Step 1 اذهب إلى لوحة تحكم Windows وحدد "إضافة أو إزالة البرامج".

Step 2 حدد "UPSCAPO" وانقر فوق "إلغاء التثبيت".

Programs and Features						- 0	×
← → ∽ ↑ 🖬 > Control 🛙	Panel > Programs > Programs and Features			~	ට Search Program	is and Features	٩
Control Panel Home View installed updates	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and th	en click Uninstall, Change, or Repair.					
off	Organize Uninstall Change Repair						?
	Name	Publisher	Installed On	Size	Version		
		UPSCAPO	9/16/2018	51.3 MB	3.2.32		
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0/0/2010	100 110	10.1.6.521 1929		
	Size: 51.3 MB						

**3 Step** في الصفحة الموضحة أدناه، انقر فوق "نعم" لتأكيد إزالة UPSCAPO أو انقر فوق "لا" لإلغاء الإزالة.



**Step 4** عندما ينتهي شريط التقدم، سيتم إكمال إلغاء التثبيت. ستختفي أيقونة UPSCAPO من "إضافة أو إزالة البرامج".



# 2. وصف الوظيفة

يعتبر برنامج UPSCAPO برنامج مراقبة UPS سـهل الاسـتخدام يوضح حالة UPS من خلال USB أو RS232. يوفر معلمات UPS في الوقت الحقيقي سـهلة القراءة مثل جهد المدخلات/المخرجات الكهربي والتردد ودرجة حرارة UPS ونسـبة التحميل وكفاءة البطارية. تم تسـجيل معلمات PSU ومعلومات الحالة هذه وتقديمها رسـوميًا ورقميًا.

تتيح وظيفة "الجداول" في برنامج UPSCAPO للمستخدم التعيين المسبق لأوامر UPS المختلفة لتنفيذ تكرار المهام تلقائيًا. وفي الحالات الشاذة أو انقطاع التيار الكهربائي، فإن برنامج UPSCAPO قادر على تنبيه المستخدم تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني. تقدم الأقسام التالية وصف مفصل لهذه الميزات المتطورة من برنامج UPSCAPO.

W UPSCAPO					- X
Control UPS Settings	Logging Schedul	es Oscillograph <i>I</i>	قل الأدوات	. <	
UPS name		Input Voltage	Output Voltage	Input Frequency	Battery Capacity
UPS 1		231.8 (V)	231.8 (V)	50 (Hz)	100 (%)
Power Flow Meter	مارت الممية		UPS 1		
	مات العورية	ب. المعلو	0	-Ra	ting Information
			50 r5	Ra	ted Voltage:
					¥
Input Freque	ency: 50	Hz		Ra	ted Current:
			ومات التصنيف	3 ب1. معلو	A
Input Vol	tage: 231.8	V		Ba	ttery Voltage:
6				24	V V
				Fr	equency:
	IE 🛌	UPS			Hz
		Y	Output volt	age: _UP	S information
		<u></u>	231.8	V Ma	nuracturer S F
	(		LIDC Lood.		N.L.
			Ors Load.	UP	S Model
		a i 10	0	%	7507A
Temperature:	Batter	7 Capacity: 10	) %	Fin	nware Version
20.0 °C	96.0	-	ومات UPS	ب2. معل	GS1018AN
30.0 C	0.00			· · · · ·	

## 2.1. عرض فوري لمراقبة المعلومات

#### A. حقل الأدوات

الوظيفة	الوصف	التعليقات
التحكم	تشمل هذه الوظيفة: بدء الاختبار الذاتي، واختبار تفريغ شحن البطارية، وإلغاء الاختبار،	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	وبدء إيقاف التشغيل، وإلغاء إيقاف التشغيل.	
	يوجد 4 أجزاء في هذا العنصر:	
	"استيراد إعداد"، و"تصدير إعداد"، و"الإعدادات العامة"، و"تكوين البريد	
	الإلكتروني".	
	1. "استيراد إعداد": يستورد ملف الإعدادات.	
ן שבונוס דיס	2. "تصدير إعداد": يصدر ملف الإعدادات.	
	3. "الإعدادات العامة": إعداد الاتصالات،	
	وتعدد اللغات وإعداد إيقاف التشغيل.	
	4. "تكوين البريد الإلكتروني": إعداد وظيفة تنبيه البريد الإلكتروني.	
	يوجد جزءان في هذا العنصر : "سجل الحدث" و "سجل البيانات".	
التبريدان	<ol> <li>الحدث": يقدم قائمة بتسجيلات الأحداث ومدخلات الأوامر والتنبيهات، إلخ.</li> </ol>	
السجين	2. "سجل البيانات": يخزن معلمات تشغيل UPS التي تمت مراقبتها وتسجيلها بواسطة	
	.UPSCAPO	
الجداول	تقدم إمكانية جدولة الأحداث والأوامر التي يجب القيام بها.	
ر اسم الإشارة	تمثيل رسومي لمعلمات UPS المسجلة.	
حول	يسجل رقم إصدار SCAPOUP واسم مالكه.	

**B**. المعلومات الفورية

تُعرض تفاصيل معلمات UPS في هذه المنطقة. (كما هو موضح في الصورة أدناه)

تشمل هذه المنطقة: "صفحة الأيقونة" و "صفحة القيمة" و "معلومات التصنيف" و "معلومات UPS".

**B1**. معلومات التصنيف تقدم تصنيفات طاقة وحدة UPS المتصلة مثل الجهد الكهربي والتيار وجهد البطارية الكهربي والتردد.

**B2**. معلومات UPS

تقدم معلومات UPS لوحدة UPS المتصلة مثل المُصنّع وطراز UPS وإصدار البرنامج الثابت.



الطاقة :



#### ※ وصف الرموز

الحالة	الرموز	الوصف	التعليقات
المتعز بز		التعزيز متوقف	
		التعزيز مشغل	
الخفض		الخفض متوقف	
Ŭ		الخفض	
حمل ز ائد	20	لا يوجد حمل ز ائد	
	20	حمل ز اند	
حالة البطار بة		البطارية متصلة	
	X	خطأ في البطارية	
حالة البطارية	۲ ۲	البطارية جيدة	
	Low	البطارية منخفضة	
		التحويلة متوقفة	فقط للطر از
التحويلة	LINE UPS LOAD		المتصل
	LINE UPS LOAD	التحويلة مشغلة	بالإنترنت



\* وصف الرموز

الحالة	الرموز	الوصف	التعليقات
حالة الاتصال		تم إنشاء الاتصال. يمثل هذا الرمز اتصال UPS الناجح بالكمبيوتر.	
		انقطع الاتصال. انقطع الاتصال بين UPS والكمبيوتر .	
حالة الطاقة	T	مزود الطاقة جيد.	
		انقطاع الطاقة. مزود الأداة المساعدة غائب أو الظروف غير طبيعية.	
	OK	مستوى البطارية جيد.	
UPS حالة البطارية		البطارية منخفضة. انخفضت طاقة بطارية UPS لتصل إلى حالة البطارية المنخفضة.	
	UPS		
		خطأ في البطارية.	

طرازات وحدة UPS	Rectifier	الطراز المتصل بالإنترنت.	
	inverter v c c c v s v v v v v v v v v v v v v v	الطراز غير المتصل بالإنترنت.	
حالة الاختيار	UPS	لا يوجد اختبار UPS قيد التقدم.	
کانہ (ایکتبار	UPS	اختبار UPS قيد التقدم.	
التحويلة	BP BP	وضع التحويلة. (تبديل أيقونتين)	للطراز المتصل بالإنترنت فقط

# 2.2. التحكم

🚻 Control		- 🗆 X
UPS name: UPS 1		
Test Menu	UPS & OS Shutdown Menu	
Start Self-Test	UPS Turn Off Delay	3 Minute
Battery Discharge Test		
Cancel Test	OS Shutdown Delay	1 Minute
	Start Shutdown	Cancel Shutdown

يقدم أوامر لوحدة UPS للقيام بما يلي: بدء الاختبار الذاتي، واختبار تفريغ شحن البطارية، وإلغاء الاختبار، وبدء إيقاف التشغيل، وإلغاء إيقاف التشغيل.

# 2.3. استيراد/تصدير الإعداد

2.3.1. استيراد الإعداد

حدد ملف التكوين الذي تود استير اده.

انقر فوق "فتح" لاستيراد الإعداد.

🚻 Open				Х
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ 🛄 > This PC > Desktop	✓ 🖸 Search Deskto	p		P
Organize 🔻 New folder				?
^ Name	Date modified	Туре		S
Quick access     Desktop	9/16/2018 11:43 PM	CO File		
Downloads *				
🖹 Documents 🖈				
📄 Pictures 🖈				
💻 This PC				
🦲 Desktop				
Documents				
🖶 Downloads				
b Music				
E Pictures				
Videos				
Local Disk (C:)				>
File name: config co				$\sim$
Config.co	• •			-
	<u>O</u> pen		Cancel	

2.3.2. تصدير الإعداد

حدد مجلد التصدير وانقر فوق "حفظ" لحفظ الإعداد.

🚻 Save As		×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ $\rightarrow$ This PC $\rightarrow$ Desktop	✓ ♂ Search Desktop	)
Organize 👻 New folder		3
<ul> <li>Downloads * Name</li> <li>Documents * Name</li> <li>Pictures *</li> <li>This PC</li> <li>Desktop</li> <li>Documents</li> <li>Downloads</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Wideos</li> <li>Local Disk (Ci)</li> </ul>	Date modified Type	S
> 💣 Network 🗸 <		>
File <u>n</u> ame: config.co Save as <u>t</u> ype: Co		~
∧ Hide Folders	<u>S</u> ave Cancel	

# 2.4. الإعدادات العامة

يتيح للمستخدم إمكانية تحديد وإعداد منفذ Com المتصل أو البعيد، وإيقاف تشغيل وحدة UPS أو نظام التشغيل، إلخ.

🚻 General Settings	- 🗆 X
Local Setting	
Name UPS 1	Protocol Standard 🗸
Communication Interface USB 🗸	Data Log Record 🔽 per 10 secs 🗸
Baud Rate	Maximum Record Unlimited $\checkmark$
Remote Setting	Normal Setting
Onnect Local Machine	Language English $\checkmark$
O Connect Remote Machine IP:	Days of data retention 0 (0:Never Delete)
Shutdown Setting	
Enable ACPI Shutdown     ACPI     UPSCAPO Shutdown for OS	
OS Shutdown Type: Shutdown 🗸	
<ul> <li>Auto Save Application Status</li> <li>Display Closed Files Record on UPSCAPO Restan</li> <li>Optional command file to execute after OS started</li> </ul>	Saved Log t countdown
	OK Cancel

👫 General Settings		_		×
O Enable ACPI Shutdown				^
ACPI				
UPSCAPO Shutdown for OS				
OS Shutdown Type:				
Shutdown $\sim$				
Auto Save Application Status	Saved Log	:		
Display Closed Files Record on UPSCAPO Restart				
Optional command file to execute after OS started countdown				
Browse	1	Minute		
	Maximum	: 20 minutes		
🗌 When Power Failure, OS Shutdown Buffer Time (Range:1-2880)	10	Minute		
When Battery Low, OS Shutdown Buffer Time (Range:0-600)	0	Minute		
When Battery capacity Low than	20	8 (0-100%)		
OS Shutdown Delay (Range:1-600)	1	Minute		
When Utility Recovered,				
OS Cancels shutdown $\sim$				
Ium Off UPS				
Time Needed for Shutdown Sequence Before UPS Tums Off:		2	$\sim$	
				v
Г	OK	Cancel		

2.4.1. أدخل اسم الوحدة التي تُعرض على نموذج العرض الفوري لمراقبة المعلومات، ولاختيار نوع البروتوكول.

Name UPS 1	Protocol Standard ~
	2.4.2. إعداد الواجهة واتصال منفذ Com.
	Communication Interface RS232 -
	Baud Rate 2400
	Com Port COM6 🔹
	2.4.3. إعداد تسجيلات سجل البيانات
	Data Log Record 📝 per 10 secs 👻
	Maximum Record Unlimited

حدد العنصر لتمكين تسجيلات سجل البيانات، ولإعداد زمن فترة السجل وإعداد حد تخزين البيانات.

2.4.4. تحديدات اللغة

Language English 👻

يقدم برنامج UPSCAPO مختلف اللغات الكبرى لتحديد المستخدم. لغة بدء التشغيل الأولى هي الإنجليزية.

2.4.5. إعداد تسجيلات سجل البيانات

Days of data retention 0 (0:Never Delete)

الفترة الزمنية التي ينوي المستخدم حفظ البيانات في قاعدة البيانات فيها. إذا كانت القيمة "0"، فهذا يعني أن البيانات في قاعدة البيانات لا يتم مسحها.

2.4.6. الإعداد البعيد

Remote Setting
romoto sociale
Connect Local Machine
Connect rocar Macinne
🔘 Connect Remote Machine
IP:

يمكنك الاتصال عن بعد بتثبيت UPSCAPO على كمبيوتر آخر. يُرجى اختيار "الاتصال بجهاز بعيد" وأدخل عنوان IP. ولكن مع "الاتصال بجهاز بعيد" لا يمكنك إرسال أوامر مثل الجدولة أو إيقاف تشغيل UPS. ولكن، يمكنك إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

2.4.7. تمكين إيقاف تشغيل ACPI

عند تحديد تمكين إيقاف تشغيل ACPI، فهذا يعني أن كل وظائف إيقاف التشغيل يتم التحكم بها بواسطة ميزة ACPI.

Inable ACPI Shutdown		
	ACPI	
ं र	JPSCAPO Shutdown for OS	

رسالة تحذير منبثقة.



General Setting			Х
Enable ACPI Shutdown			*
ACPI			
UPSCAPO Shutdown for OS			
OS Shutdown Type:			
Shutdown			
Auto Save Application Status	Saved Log	:	
Display Closed Files Record on UPSCAPO Restart			
📝 Optional command file to execute after OS started countdown			
Browse	1	Minute	
	Maximum	: 20 minutes	
When Power Failure, OS Shutdown Buffer Time (Range:1-2880)	10	Minute	
When Battery Low, OS Shutdown Buffer Time (Range:0-600)	10	Minute	
When Battery capacity Low than	50	] % (0-100%)	
OS Shutdown Buffer Time (Range:1-600)	10	Minute	=
When Utility Recovered,			
OS Cancels shutdown 👻			
☑ <b>Tum Off UPS</b> Time Needed for Shutdown Sequence Before UPS Tums Off:		2 -	
	ОК	Cancel	

يعتمد كل إعداد على قيمة إعداد ACPI على الكمبيوتر.

2.4.8. نوع إيقاف التشغيل

OS Shutdown Type:	
Shutdown	

إذا تم تنشيط "سبات" بالفعل على نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، فيمكن للمستخدم اختيار "سبات" كإحدى اختيارات نوع إيقاف التشغيل.

#### 2.4.9. تطبيق الحفظ التلقائي

يقدم وظيفة حفظ البرنامج عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

Auto Save Application Status

ſ

Saved Log

📄 Display Closed Files Record on UPSCAPO Restart

الإغلاق تلقائيًا وحفظ ملفات التطبيق قبل إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

📄 AutoSave Application Status

عند إعادة تشغيل UPSCAPO، تنبثق قائمة الملفات المغلقة.

📄 Display Closed Files Record on UPSCAPO Restart

"سجل التسجيل"

\rm 👫 CI	osed Record Log	x
Clos	sed Application	

حفظ دليل الحفظ التلقائي في المستندات.

Documents library Includes: 2 locations			Arrange by:	Folder 🔻
Name ^	Date modified	Туре	Size	
\mu AutoSave	3/25/2014 3:04 PM	File folder		

2.4.10. ملف أمر اختياري للتنفيذ بعد بدء نظام التشغيل العد التنازلي

حدد زمن مرغوب فيه لتنفيذ ملف معين تلقائيًا بعد بدء نظام التشغيل إيقاف التشغيل. (20 دقيقة كحد أقصى)

Browse	1	Minute
	Maximum:	20 minutes

2.4.11. عند انقطاع التيار الكهربائي، زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل المؤقت

Minute 10 Minute 10 Minute 10 Minute 100 Minute 100

# 2.4.12. عندما تكون البطارية منخفضة، زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل المؤقت

When Battery Low, OS Shutdown Buffer Time (Range:0-600) 0 Minute

حدد زمن مر غوب فيه لإيقاف تشغيل نظام تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا قبل استنفاد طاقة بطارية UPS. الزمن الذي يمكن تحديده من 0 دقيقة إلى 600 دقيقة.

2.4.13. عندما تكون سعة البطارية أقل من، زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل المؤقت

When Battery capacity Low than	20	<b>%</b> (0-100%)
OS Shutdown Buffer Time (Range:1-600)	1	Minute

حدد زمن مر غوب فيه لإيقاف تشغيل نظام تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا قبل أن تصبح سعة البطارية أقل من xx %. الزمن الذي يمكن تحديده من دقيقة واحدة إلى 600 دقيقة.

## 2.4.14. العمل عند استرداد الأداة المساعدة

When Utility Recovered,	
OS Cancels shutdown 👻	

عند استرداد الأداة المساعدة، قم باستكمال أو إلغاء العد التنازلي لإيقاف تشغيل نظام التشغيل.

#### 2.4.15. إيقاف تشغيل UPS

✓ Turn Off UPS Time Needed for Shutdown Sequence Before UPS Turns Off:

الزمن المطلوب لتسلسل إيقاف التشغيل قبل إيقاف تشغيل UPS

2.5. تكوين البريد الإلكتروني

K E-Mail Configuration		-	-	-				
User Name:	UPSCAPO			Î	Email Te:	st		
User Email Address:	XX@XXXX.XXX				Password:	****		
SMTP Server:	XXX.XXX.XXX		]	SM	TP Server Port:	25		
Receiver Name:	User		Mail To:	XX@XX	X.XXX.XXX			
Subject:	Hello							
Send Setting								
Communication E	stablished	Mail mess	age UPS conne	ct				
🔁 🔲 Communication L	ost	Mail mess	Mail message UPS disconnect					
📃 OS Shutdown Star	rted	Mail message System shutdown						
Power Failed		Mail message Power failure						
🔲 Low Battery		Mail message Battery low						
Power Restored		Mail message Power restored						
📃 UPS Shutdown St	arted	Mail mess	Mail message UPS shutdown					
🔲 Over Load		Mail mess	Mail message Over load					
🔲 Replace Battery	Replace Battery			ak				
🔲 UPS Self Testing		Mail mess	age UPS test					
			د	Ok		Cancel		

#### A. اختبار الإرسال:

انقر لإرسال رسالة اختبار حتى يتم تأكيد صحة الإعدادات.

B. إعدادات الحساب:

أدخل اسم المستخدم (الراسل، مثّل UPSCAPO) والبريد الإلكتروني للمستخدم (حدد البريد الإلكتروني للراسل خصيصًا لهذه الوظيفة) وكلمة المرور (كلمة مرور خادم البريد الإلكتروني) وخادم SMTP (أدخل خادم SMTP أو عنوان IP) ومنفذ خادم SMTP (منفذ خادم SMTP)، واسم المرسل إليه (أدخل اسم مستخدم سيتلقى رسالة الحدث)، والإرسال إلى (عنوان البريد الإلكتروني للمرسل إليه) والموضوع (حدد اسم الموضوع لإقرار المرسل إليه).

ملحوظة : إذا أردت إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد، فيجب أن تستخدم "؛" لفصل عناوين البريد الإلكتروني.

#### C. إعداد الإرسال:

انقر لتحديد الأحداث المرغوب فيها ليتم بثها هي ومحتويات الرسائل الخاصة بها (قد ترغب في تغيير محتويات الرسائل وإعادة كتابتها لتلبية متطلباتك بالإنجليزية).

D. إعداد الحفظ:

انقر فوق "موافق" لحفظ الإعدادات وتطبيقها.

ملحوظة : قد لا يسمح جدار حماية الإنترنت بوظيفة البريد الإلكتروني هذه. إذا كنت قد ثبّت جدار الحماية، فيُرجى السماح بهذه الوظيفة.

## 2.6. سجل البيانات

يخزن "التسجيل" كل معلمات تشغيل UPS التي تمت مراقبتها وتسجيلها بواسطة برنامج UPSCAPO. حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل البيانات المسجلة (التي تتضمن جهد الدخل والخرج الكهربي وتردد الدخل وقدرة البطارية ودرجة الحرارة وحمل UPS) لدراسة المعلومات المطلوبة بفعالية أكبر.

يمكن تصدير المعلومات الموجودة في سجل البيانات إلى ملف Excel بصيغة (xls.) أو ملف نصبي بصيغة (txt.).

₩ Da	ata Log								×
	UPS name: UPS	51		Date: 2019/01/	)4		Update		
	Work Progress:					Export	First	Last	
	Time	- In	input Voltage	Output Voltage	UPS Load	Input Frequency	Battery Capacity	Temperature	^
•	2019/01/04 11:03:04	4 23	31.9	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:02:5	3 23	32.1	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:02:42	2 23	31.9	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:02:30	0 23	31.8	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:02:19	9 23	32.1	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:02:08	8 23	32	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:01:5	7 23	32	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:01:4	5 23	32	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:01:34	4 23	31.9	0	0	50	100	30	1
	2019/01/04 11:01:2	3 23	31.9	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:01:12	2 23	32	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:01:00	0 23	32	0	0	50	100	30	1
	2019/01/04 11:00:49	9 23	31.9	0	0	50	100	30	1
	2019/01/04 11:00:3	8 23	31.9	0	0	50	100	30	
	2019/01/04 11:00:2	7 23	32.2	0	0	50	100	30	

#### 2.6.1 إعداد اسم UPS وتاريخ البيانات

.....

Update

اختر "اسم UPS" و"التاريخ"، انقر فوق "تحديث" لجعل المعلومات المسجلة متوافقة مع التاريخ المحدد.

UPS name: UPS 1

Date: 2019/01/04

## 2.6.2. الأدوات

Work Progress:				Export	First	Last
Time -	Input Voltage	Output Voltage	UPS Load	Input Frequency	Battery Capacity	Temperature
2019/01/04 11:03:04	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:02:53	232.1	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:02:42	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:02:30	231.8	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:02:19	232.1	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:02:08	232	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:57	232	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:45	232	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:34	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:23	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:12	232	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:01:00	232	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:00:49	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:00:38	231.9	0	0	50	100	30
2019/01/04 11:00:27	232.2	0	0	50	100	30

التصدير : انقر لتصدير البيانات الحالية لصيغة "xls" أو "txt".

الأول : انقر للذهاب إلى أول مدخل مسجل.

الأخير : انقر للذهاب إلى آخر مدخل مسجل.

## 2.7. سجل الحدث

يقدم "سجل الحدث" قائمة تسجيلات لكل الأحداث والمهام التي يقوم بها البرنامج والتي حدثت في كل يوم من شهر معين. يقدم ملخص لحالات الأدوات المساعدة ونتائج اختبار UPS.

🚻 Event Log			- 🗆 🗙
UPS name Filter	: UPS 1 Date:	1019/01 🔲 🔻 Update	
Communication Established Communication Lost Power Failed Low Battery Work Progress	Battery Error Start Self-Test UPS Shutdown Started Over Load	Power Restored     OS Shutdown Started     Self Test Cancelled     Shutdown Cancelled     First Last	Select All Clear Filter
Data Time           2019/01/03 15:36:45           2019/01/03 17:53:06           2019/01/04 10:58:43           ★	UPS name UPS 1 UPS 1 UPS 1	Event Communication Lost Communication Lost Communication Established	

2.7.1 إعداد اسم UPS وتاريخ البيانات

UPS name: UPS 1	Date: 2019/01		Update
-----------------	---------------	--	--------

اختر "اسم UPS" و"التاريخ"، انقر فوق "تحديث" لجعل المعلومات المسجلة متوافقة مع التاريخ المحدد.

#### 2.7.2. التصفية

Filter			
Communication Established	Replace Battery	Power Restored	Select All
Communication Lost	📃 Start Self-Test	🔲 OS Shutdown Started	Clear
Power Failed	📄 UPS Shutdown Started	Self Test Cancelled	
Low Battery	🔲 Over Load	📄 Shutdown Cancelled	Filter

يُرجى تحديد المعلمات المرغوب فيها أو إلغاء تحديدها من خلال النقر فوق خانة اختيار المعلمات. انقر فوق "تصفية" للحصول على معلومات ذات صلة.

- تحديد الكل : خانة حقل كل الأحداث ستكون " 🔽 "
  - مسح : خانة حقل كل الأحداث ستكون " "
- تصفية : انقر فوق "تصفية" وستظهر البيانات تباعًا.

#### 2.7.3. الأدوات

	Work Progress		Export	First Last	
	Data Time	UPS name		Event	
•	2019/01/03 15:36:45	UPS 1		Communication Lost	
	2019/01/03 17:53:06	UPS 1		Communication Lost	
	2019/01/04 10:58:43	UPS 1		Communication Established	
*					

- التصدير : انقر لتصدير البيانات الحالية لصيغة "xls" أو "txt".
  - الأول : انقر للذهاب إلى أول مدخل مسجل.
  - الأخير : انقر للذهاب إلى آخر مدخل مسجل.

## 2.8. الجداول

تسمح "الجداول" للمستخدم بإنشاء روتين مرغوب فيه لإصدار أمر لوحدة UPS بإجراء مهام معينة أو متكررة تلقائيًا في تواريخ وأوقات محددة مسبقًا.

يُرجى الرجوع إلى التعليمات التالية لإنشاء مدخل :

Sc	hedules										
	[UPS 1] [UPS 1] [UPS 1] [UPS 1] [UPS 1] [UPS 1]	2018/12/11 2018/12/11 2018/12/11 2018/12/11 2018/12/11 2018/12/11	18:13 T 18:14 T 18:14 T 18:14 T 18:14 T 18:14 T 18:14 T	'uesday 'uesday 'uesday 'uesday 'uesday 'uesday	UPS Self UPS Self UPS Self UPS Self Shutdow Shutdow	f-Test 10 second f-Test 1 Minute f-Test until Battery condition f-Test until Low Battery condition vn Operating System and UPS vn Operating System and UPS	Once Daily Weekly Monthly 2018/12/11 Once	18:16	Tuesday	Tum On UPS	Once
										Add	
	Next Test Time			12/11/2018 6:13:00 PM			I	Delete			
	Next Shutdown Time			12/11/2018 6:14:00 PM				Edit			
	Next Restart Time			12/11/2018 6:16:00 PM				Exit			

- إنشاء : انقر فوق "إضافة" لإنشاء مهمة جديدة.
  - تحرير :

Step1. اختر المهمة من قائمة "الجداول"، حيث يمثل الشريط الأزرق المظلل المهمة المختارة.

Step2. إعداد UPS وعناصر "الجداول".

Step3. انقر فوق "تحرير" لتعديل التحديد.

- حذف : اختر المهمة من قائمة "الجداول"، حيث يمثل الشريط الأزرق المظلل المهمة المختارة. انقر فوق "حذف" لحذف المهمة المختارة.
  - خروج : الخروج من "الجداول"

	الإضافة	.2.8.1
Task		
UPS name : UPS 1 Date : 2018/12/11 Tuesday v Time : 18:14		
Frequency 💿 Once 💿 Daily 💿 Weekly 💿 Monthly		
Control  UPS Self-Test 10 second  UPS Self-Test (1 - 99)  Minute  UPS Self-Test until Battery condition  20   %  UPS Self-Test until Low Battery condition  Shutdown Operating System and UPS  Tum On UPS		
Add Cancel		

Task			×
	UPS name : UPS 1		
	UPS & OS Shutdown : 2018/12/11 18	3:14	
	UPS Reboot : 2018/12/11 18	3:16 🔲 🔻	
Freq	uency 💿 Once 💿 Daily	🔘 Weekly	🔘 Monthly
Contro	ol		
0	UPS Self-Test 10 second		
0	UPS Self-Test (1 - 99)		
	1 Minute		
0	UPS Self-Test until Battery condition		
	20 🔻 %		
0	UPS Self-Test until Low Battery condition		
۰	Shutdown Operating System and UPS		
1	🔽 Tum On UPS		
		Add	Cancel

Task	X				
UPS name : UPS 1					
UPS & OS Shutdown : 2018/12/11 18:14					
Frequency 💿 Once 💿 Daily 💿 Weekly	Monthly				
Control					
🔿 UPS Self-Test 10 second					
O UPS Self-Test (1 - 99)					
1 Minute					
🔿 UPS Self-Test until Battery condition					
20 • %					
UPS Self-Test until Low Battery condition					
Shutdown Operating System and UPS					
🔲 Tum On UPS					
bbA	Cancel				

A. زمن التنفيذ :

- اسم UPS : اختر وحدة UPS.
  - التاريخ : إعداد التاريخ.
  - الوقت : إعداد الوقت.
- إيقاف تشغيل نظام التشغيل وUPS : إعداد زمن إيقاف التشغيل لنظام التشغيل وUPS.
  - إعادة تشغيل UPS : إعداد زمن إعادة تشغيل UPS.
    - التردد: إعداد دورة تنفيذ "الجداول".

**B**. التحكم :

- 1. الاختبار الذاتي لمدة 10 ثوانٍ.
- 2. الاختبار الذاتي لمدة 10 دقائق.
- 3. الاختبار الذاتي حتى أقل من xx%
- الاختبار الذاتي حتى انخفاض البطارية.
  - 1. إيقاف تشغيل نظام التشغيل و UPS.
- ※ قم بوضع علامة على خانة اختيار "تشغيل UPS" لإعادة تشغيل UPS بعد الانتهاء من إيقاف التشغيل في عدد X من الدقائق.

C. الوظيفة : إضافة أو إلغاء

2.8.2. التحرير

Task	le la	×			
	UPS name : UPS 1	٦			
ĺ	Date : 2018/12/11 Tuesday 🗐 💌				
	Time : 18:13				
	Frequency  Once Daily OWeekly Monthly				
(	Control				
	O UPS Self-Test 10 second				
	OPS Self-Test (1 - 99)				
	1 Minute				
ب	UPS Self-Test until Battery condition				
	O UPS Self-Test until Low Battery condition				
	Shutdown Operating System and UPS				
	I Tum On UPS				
Edit Cancel					

Task	X					
UPS name : UPS 1						
UPS & OS Shutdown : 2018/12/11 18:14						
UPS Reboot : 2018/12/11 18:16						
Frequency 💿 Once 💿 Daily 💿 Weekly 💿 Monthly						
Control						
O UPS Self-Test 10 second						
UPS Self-Test (1 - 99)						
1 Minute						
UPS Self-Test until Battery condition						
20 • %						
O UPS Self-Test until Low Battery condition	UPS Self-Test until Low Battery condition					
Shutdown Operating System and UPS						
📝 Tum On UPS						
Edit Cancel						

Task	×				
UPS name : UPS 1					
UPS & OS Shutdown : 2018/12/11 18:14					
	-				
Frequency 💿 Once 💿 Daily 💿 Weekly	Monthly				
Control					
💿 UPS Self-Test 10 second					
UPS Self-Test (1 - 99)					
1 Minute					
O UPS Self-Test until Battery condition					
20 • %					
🗇 UPS Self-Test until Low Battery condition					
Shutdown Operating System and UPS					
🔲 Tum On UPS					
Edit	Cancel				

- A. زمن التنفيذ :
- اسم SUP : اختر وحدة UPS.
  - التاريخ : إعداد التاريخ.
  - الوقت : إعداد الوقت.
- إيقاف تشغيل نظام التشغيل و UPS : إعداد زمن إيقاف التشغيل لنظام التشغيل و UPS.
  - إعادة تشغيل UPS : إعداد زمن إعادة تشغيل UPS.
    - التردد: إعداد دورة تنفيذ "الجداول".

**B**. التحكم :

- 1. الاختبار الذاتي لمدة 10 ثوانٍ.
- الاختبار الذاتي لمدة 10 دقائق.
- الاختبار الذاتي حتى أقل من xx%
- الاختبار الذاتى حتى انخفاض البطارية.
  - ايقاف تشغيل نظام التشغيل وUPS.
- ※ قم بوضع علامة على خانة اختيار "تشغيل UPS" لإعادة تشغيل UPS بعد الانتهاء من إيقاف التشغيل في عدد X من الدقائق.
  - C. الوظيفة : تحرير أو إلغاء

## 2.9.راسم الإشارة

يقدم "راسم الإشارة" تقريرًا ملخصًا لبيانات تشغيل UPS المسجلة. يتم تمثيل البيانات المسجلة في صفوف منحنية لتقديم ملخص سهل القراءة لجودة طاقة الأداة المساعدة وUPS.



#### 2.9.1 الأدوات

UPS name:	UPS 1			Date:	2019/01/04		OK
Data Name:	A11		~	Time zone:	11:07		
				Range:	2hr	$\sim$	
		_	Input Voltage		Input Frequency		
		_	Output Voltage	_	Battery Capacity		

- اسم UPS 🗆 اختر UPS الذي تر غب في عرضه.
- التاريخ إعداد تاريخ البيانات الذي ترغب في عرضه.
- اسم البيانات \_يمكن اختيار 5 عناصر: "الكل" و"جهد الدخل الكهربي" و"جهد الخرج الكهربي" و"تردد الدخل" و"سعة البطارية".
  - المنطقة الزمنية | اختر الفترة الزمنية.

# 2.10. تنبيهات منبثقة لأحداث الطاقة

عند وجود أحداث خاصة بوحدة UPS، مثل فشل الطاقة وانخفاض البطارية ووجود خطأ في البطارية والحمل الزائد، يعرض UPSCAPO نافذة تنبيه لتنبيه المستخدم لاتخاذ الإجراء المناسب.

W UPS Alarm	
Power Failed	

## 2.11. حول

- انقر فوق "حول" لمعرفة إصدار البرنامج.
- انقر فوق "المساعدة" لقراءة دليل المستخدم.

