

1-Port RS232 Seriell über IP Geräteserver



Das tatsächliche Produkt kann von den Fotos abweichen

Benutzerhandbuch SKU#: I13-SERIAL-ETHERNET / I13P-SERIAL-ETHERNET

Die neuesten Informationen und Spezifikationen finden Sie unter www.StarTech.com/I13-SERIAL-ETHERNET / www.StarTech.com/I13P-SERIAL-ETHERNET

Handbuch Revision: 30.07.2024



Sicherheit Erklärungen

Sicherheitsmaßnahmen

- Verdrahtungsanschlüsse sollten nicht unter Spannung am Produkt und/oder an elektrischen Leitungen vorgenommen werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten so verlegt werden, dass sie keine Strom-, Stolper- oder Sicherheitsrisiken darstellen.



Inhaltsübersicht

Sicherheitshinweise	2
Produkt-Diagramm	4
Frontansicht	4
Rückansicht	5
Informationen zum Produkt	6
Inhalt des Pakets	6
Einrichtung	6
Standardeinstellungen	6
Hardware-Installation	7
Software-Installation	8
Einsatz	9
Verwenden Sie die Software, um den Server für serielle Geräte zu erkennen	10
Konfigurieren der Einstellungen der seriellen Schnittstelle	12
Ändern des COM-Anschlusses oder der Baudrate in Windows	15
LED-Diagramm	16
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	17



Produkt Diagramm

Frontansicht



	Komponente	Funktion
1	Status-LED	Siehe LED-Diagramm
2	Serieller DB-9-Anschluss	Anschließen eines seriellen RS-232-Geräts
3	LED-Anzeigen für serielle Kommunikation	Siehe LED-Diagramm
4	Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	 Setzt den Seriellen Geräteserver auf die Werkseinstellungen zurück Siehe Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
5	Löcher für die Montagehalterung	 Montieren Sie das DIN-Schienen-Kit oder die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben für die Halterung Zwei auf jeder Seite und vier auf der Unterseite des Serial Device Server



Rückansicht



	Komponente	Funktion
1	DC-Eingang	 I13-SERIELL-ETHERNET: Schließen Sie das mitgelieferte Netzadapter I13P-SERIAL-ETHERNET: (Optional) Schließen Sie einen Stromadapter (separat erhältlich) an, wenn kein PoE- Strom verfügbar ist
2	Ethernet-Anschluss	 Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem Seriellen Geräteserver Unterstützt 10/100Mbps Verbindungs/Aktivitäts-LEDs: Siehe LED-Diagramm 113P-SERIELL-ETHERNET: Unterstützt 802.3af zur Stromversorgung des Seriellen Geräteservers



Produkt Informationen

Paket Inhalt

I13-SERIAL-ETHERNET:

- 1-Port Seriell-over-IP-Geräteserver x 1
- DIN-Schienen-Kit x 1
- Montagebügel x 1
- Schrauben für die Montagehalterung x 4
- Universal-Netzteil x 1
- Schnellstartanleitung x 1

I13P-SERIAL-ETHERNET:

- 1-Port Seriell-over-IP-Geräteserver x 1
- DIN-Schienen-Kit x 1
- Montagebügel x 1
- Schrauben für die Montagehalterung x 4
- Schnellstartanleitung x 1

Einrichtung

Standardeinstellungen

Standardeinstellungen

- IP-Adresse: DHCP
- Kennwort: admin
- Netzwerkprotokoll-Modus: Telnet-Server (RFC2217)
- Serieller Modus: RS-232

Werkseinstellungen nach Reset

- IP-Adresse: 192.168.5.252
- Kennwort: admin
- Netzwerkprotokoll-Modus: Telnet-Server (RFC2217)
- Serieller Modus: RS-232



Hardware Installation

(Optional) Konfigurieren Sie DB-9 Pin 9 Power

Standardmäßig ist der Serieller Geräteserver so konfiguriert, dass die Ringanzeige (RI) auf Pin 9 liegt, aber sie kann auf 5V DC geändert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den DB9-Anschluss Pin 9 in einen 5V-DC-Ausgang zu ändern:

WARNUNG! Statische Elektrizität kann die Elektronik schwer beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend geerdet sind, bevor Sie das Gerätegehäuse öffnen oder den Jumper berühren. Sie sollten ein Antistatikband tragen oder eine Antistatikmatte, wenn Sie das Gehäuse öffnen oder den Jumper austauschen. Wenn kein Antistatikband zur Verfügung steht, entladen Sie die aufgebaute statische Elektrizität, indem Sie eine große geerdete Metallfläche mehrere Sekunden lang berühren.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzteil und alle Peripheriekabel vom Seriellen Geräteserver abgezogen sind.
- 2. Entfernen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher aus dem Gehäuse.

Hinweis: Bewahren Sie diese auf, um das Gehäuse nach dem Austausch des Jumpers wieder zusammenzubauen.

- 3. Entfernen Sie die DB9-Muttern mit einer Spitzzange vom DB9-Anschluss.
- 4. Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig mit beiden Händen, um die Leiterplatte freizulegen.
- Identifizieren Sie den Jumper #4 (JP4), der sich im Inneren des Gehäuses neben dem DB9-Anschluss befindet.
- 6. Schieben Sie den Jumper mit einer feinen Pinzette oder einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig in die 5V-Position.
- Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher des Gehäuses übereinstimmen.
- 8. Setzen Sie die in Schritt 2 und Schritt 3 entfernten Gehäuseschrauben und DB9-Muttern wieder ein.

(Optional) Montage des seriellen Geräteservers

- 1. Bestimmen Sie die Montagemethode, die sich am besten für die Installationsumgebung eignet (DIN-Schiene oder Wandmontage).
- 2. Richten Sie die Halterung an den Befestigungslöchern an der Unterseite oder den Seiten des Seriellen Geräteservers aus.

- 3. Befestigen Sie die DIN-Schiene oder die Montagehalterung mit den beiliegenden Schrauben an dem Seriellen Geräteserver.
- 4. Montieren Sie den Seriellen Geräteserver wie folgt:
 - DIN-Schiene: Setzen Sie die DIN-Schiene Montageplatte schräg von der Oben, dann gegen die DIN-Schiene drücken.
 - Wandmontage: Befestigen Sie die Montagehalterung an der Montagefläche mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial (z. B. Holzschrauben).

Installieren Sie den seriellen Geräteserver

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Seriellen Geräteserver an. Dies ist nur für den 113-SERIAL-ETHERNET erforderlich.
 Hinweis: Das Starten des Seriellen Geräteserver kann bis zu 80 Sekunden dauern.
- Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem RJ-45-Anschluss des Seriellen Geräteserver an einen Netzwerk-Router, Switch oder Hub. Hinweis: Das 113P-SERIAL-ETHERNET muss an ein (PSE) angeschlossen werden, um Power over Ethernet (PoE) zu erhalten. Wenn kein PoE-Strom zur Verfügung steht, muss ein 5V, 3A +, Typ M-Netzteil (separat erhältlich) verwendet werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- 3. Schließen Sie ein serielles RS-232-Gerät an den DB-9-Anschluss des Seriellen Geräteserver an.

Software Installation

- Navigieren Sie zu: <u>www.StarTech.com/113-SERIAL-ETHERNET</u>oder <u>www.StarTech.com/113P-SERIAL-ETHERNET</u>
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber/Downloads.
- 3. Laden Sie unter Treiber das Softwarepaket für das Windows-Betriebssystem herunter.
- 4. Entpacken Sie den Inhalt der heruntergeladenen .zip-Datei.
- 5. Führen Sie die extrahierte ausführbare Datei aus, um Installation der Software zu starten.
- 6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Operation

Hinweis: Die Geräte unterstützen Funktionen zur Sicherung und zum Schutz der Geräte und ihrer Konfiguration unter Verwendung von Standard-/Best-Practice-Verfahren. Da sie jedoch für Einsatz in kontrollierten Umgebungen unter Verwendung proprietärer Software (virtueller COM-Port) und offener Kommunikationsstandards (Telnet, RFC2217), die die Daten nicht verschlüsseln, vorgesehen sind, sollten sie nicht einer unsicheren Verbindung ausgesetzt werden.

Telnet

Die Verwendung von Telnet zum Senden oder Empfangen von Daten funktioniert mit allen Betriebssystemen oder Host-Geräten, die das Telnet-Protokoll unterstützen. Die Software für das angeschlossene serielle Peripheriegerät benötigt möglicherweise einen COM-Port oder eine zugeordnete Hardware-Adresse. Um dies zu konfigurieren, ist der StarTech.com Geräteserver Manager erforderlich, der nur von Windows-Betriebssystemen unterstützt wird.

Um mit dem angeschlossenen seriellen Peripheriegerät über Telnet zu kommunizieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie ein Terminal, eine command prompt oder eine Drittanbietersoftware, die eine Verbindung zu einem Telnet-Server herstellt.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Seriellen Geräteservers ein.

Hinweis: Sie können dies mit dem StarTech.com Geräteserver Manager für Windows herausfinden, oder indem Sie die angeschlossenen Geräte auf dem lokalen Netzwerkrouter anzeigen.

- 3. Verbinden Sie sich mit dem Seriellen Geräteserver.
- Geben Sie in das Terminal, die command prompt oder die Software eines Drittanbieters ein, um Befehle/Daten an das serielle Peripheriegerät zu senden.



Verwenden Sie die Software , um den seriellen Geräteserver zu erkennen.

1. Starten Sie den StarTech.com Geräteserver Manager.

								Remote Server[s
X0M_No.	Net, Mode	Status	Server IP Pot	Host Name	Senal Settings	Serial Mode	Description	
								Add Selected Serve
								Add All Servers
								Add
								Edit
								Delete
								Delete Al
							Gearlog	

- 2. Klicken Sie auf Automatische Suche, um den Prozess der Suche nach Seriellen Geräteservern im lokalen Netzwerk zu starten.
- 3. Entdeckte Server für serielle Geräte erscheinen in der Liste "Remote Server(s)" rechten Fensterbereich.

	lervers on LAN	remain tin	vecut = 3 second(s).					Remote Server(s)
00M_No.	Net. Mode	Statue	Server IP. Port	Host Name	Senal Settings	Senal Mode	Description	192,168 0,146 192,168 0,192
		Þ						Add Selected Server
								Add All Servers
								Add
								Edit
								Delete
								Delete Al
svity log							Gearlog	

StarTech_com Hard-to-find made easy*

 Wählen Sie "Ausgewählten Server hinzufügen", um einen bestimmten Seriellen Geräte Server hinzufügen, oder "Alle Server hinzufügen", um alle erkannten Seriellen Server hinzufügen.

-							_	-
tende S	erver(s) Foun	1						Remote Server()
DM_No. DM44	Net. Mode TELNET	Status Connected	Server IP Pot 132,168.0 152:5000	Host Name SDS-02bc	Serial Settings 921600.N.8.1	Seral Mode RS232	Description Serial Port 1	192 193 0 146
								Add Selected Serv
								Add All Servers
								Add
								Eat
								Delete
			0			-	>	Delete Al
svity log							Clearlog	

5. Die **Serielle Geräteserver** werden im Gerätemanager als "SDS Virtual Serial Port" mit einer zugehörigen COM-Port-Nummer eingebunden.



Konfigurieren Sie die Einstellungen für den seriellen Port Verfügbare Optionen für serielle Anschlüsse

Einstellung	Verfügbare Optionen
Baudrate	 300 600 1200 1800 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 921600
Datenbits	• 7 • 8
Parität	 None Even Odd Mark Space
Stopp-Bits	• 1 • 2
Durchflusskontrolle	HardwareSoftwareKeine

In der Software

- 1. Öffnen Sie den StarTech.com Geräteserver Manager.
- Wählen Sie "Configure in App" oder doppelklicken Sie auf den Serielle Geräteserver in der Liste.
- Wenn das Einstellungsfenster geöffnet wird, verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Baudrate, die Datenbits, die COM-Anschlussnummer und mehr zu ändern.

	Basic Settings								
						EditAd	wanced Setti	ngs	
OM No :	COM44 ~	Packet	Detection				Proxy		
letwork Mode:	TELNET ~								
onnection Type:	Client								
OM Port Type :	Vetual								
onnection Name:	Clert_COM44							0	
lemote Server IP.	192.168.208.4	Connec	lion Settings						
lot.	5000								
and Deed Con					5000				
Serial Port Ser laud Rate	Data Bits Parity				10 sec				
9600 ~	8 v None	♥ Send					Security		
top Bits	Row Control								
	1921.00								
Rinct Baud Rate E	mulation:			None					
e) chaples	C Dialetto			None		- 1	Signal Lines		
Apply Changes	Discard Change	- Alter C							
		Data But							
				0					

Hinweis: Wenn Sie die COM-Port-Nummer ändern, lesen Sie bitte den Abschnitt "Ändern des COM-Ports oder der Baudrate in Windows" auf Seite 15.

4. Wählen Sie "Änderungen übernehmen", um die Einstellungen zu speichern.

In der Webschnittstelle

- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Seriellen Geräteserver in die Adressleiste ein.



- 3. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie "Anmelden". Siehe Standardpasswort auf Seite 6.
- 4. Wählen Sie "Serielle Einstellungen", um die Optionen zu erweitern.

Northans Loads DS7 P Admin Model Table Samuel Makes Mick Labors P Admin Normal Makes Mick Labors P Admin Mick Labors P Admin Mick Labors P Admin Mick Labors Mick Lab	-	rocu	ings							
COS DEL Topo Declaration (F. Part) DE DE 2010 (FE DE	Но	st Name	Location	DHCP	-	LdSress	Subnet Mask	Galeway Address	MAC Address	Firmware Version
ort Block Destination P.Port Social Port Social Port Social Block Social Bellage CCB No. Description Record	508 K	301 T	spe	Enabled	w 192.16	8.5.262	255 255 255 0	192 168 5 1	ell en 6a 50 10 01	¥0.00.00.231214
ort Mode Destination IP.Fort Socket Port Santial Mode Santial Settings COM No. Description Record										
	ut	Hode	Destinat	ion IP.Port	Socket Port	Serial No.	de Serial Sela	ings COM No.	Description	Recornect
1 Teinet Server v None 8000 N12232 v 9500-8-N-1-N COM 44 Serval Port 1 Poster	1	Teinet Server	* Note		5000		~ 5500-8-N-1	N COM 44	Serial Port 1	Recornect

5. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Baudrate, die Datenbits, die COM-Port-Nummer und mehr zu ändern.

	ost Name L	ocation	DHCP	P Address	5	briet Mask	Gateway Address	MAC Address	Firmware Versi
505-	tso1 Tarpe		abao v	132 168 5 252	255	155 255 0	192 168 5 1	e8 ea 6a 53 75 01	v3 00 03 23 12
Port	Mode	Destination IP	Port Soca	et Port Se	sal Mode	Serial Settin	gs COM No.	Description	Record
1	Temet Server 👻	None	5000			9600-8-N (F N	COM 44	Senal Port 1	Reconne
	Baud Rate	Data Bits	Pari	y s	itop Bits	Flow Cor	itroli	Other Options	54

6. Wählen Sie unter "Einstellen" "OK", um die seriellen Einstellungen für den Port festzulegen.

7. Wählen Sie "Änderungen speichern", um die Einstellungen auf dem Seriellen Geräteserver zu speichern.



Ändern von COM-Port oder Baudrate in Windows

Um die COM-Port-Nummer oder die **Baudrate** in **Windows** zu ändern, muss das Gerät im StarTech.com Geräteserver Manager gelöscht und neu erstellt werden.

Hinweis: Dies ist nicht notwendig, wenn Sie macOS oder Linux verwenden, die Telnet zur Kommunikation mit dem Seriellen Geräteserver verwenden und das Gerät nicht einem COM-Port oder einer Hardware-Adresse zuordnen.

- Öffnen Sie einen Webbrowser und navigieren Sie zur IP-Adresse des seriellen Geräteservers oder klicken Sie auf "Im Browser konfigurieren" im StarTech.com Geräteserver Manager.
- 2. Geben Sie das Passwort für den Seriellen Geräteserver ein.
- Ändern Sie unter "COM-Nr." die gewünschte COM-Port-Nummer oder ändern Sie die Baudrate so, dass sie mit der Baudrate des angeschlossenen seriellen Peripheriegeräts übereinstimmt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen zugewiesene COM-Anschlussnummer nicht bereits vom System verwendet wird, da es sonst zu einem Konflikt kommen kann.

- 4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
- Klicken Sie im StarTech.com Geräteserver Manager auf den Seriellen Geräteserver die noch die alte COM-Port-Nummer haben sollte, und klicken Sie dann auf Löschen.
- Fügen Sie den Seriellen Geräteserver erneut hinzu, indem Sie "Add Selected Server" verwenden, um einen bestimmten Seriellen Geräteserver hinzuzufügen, oder "Add All Servers", um alle erkannten Seriellen Geräteserver hinzuzufügen.
- Der Serieller Geräteserver sollte nun dem neuen COM-Port nummer zugeordnet werden.



LED Tabelle

	LED Name	LED-Funktion
1	Link/Aktivitäts-LEDs (RJ-45)	 Solide grün: Zeigt an, dass eine Ethernet- Verbindung hergestellt wurde, aber keine Datenaktivität stattfindet. Blinkt grün: Zeigt Datenaktivität an Aus: Ethernet ist nicht angeschlossen
	PoE-LED (RJ-45)	Nur I13P-SERIAL-ETHERNET: • Solide gelb: Das Gerät empfängt PoE-Strom • Aus: Kein PoE-Empfang
2	LEDs der seriellen Schnittstelle (DB- 9)	 Blinkt grün: Zeigt an, dass serielle Daten gesendet und/oder empfangen werden Obere LED: Anzeige für übertragene Daten Untere LED: Anzeige für empfangene Daten Aus: Es werden keine seriellen Daten gesendet oder empfangen
3	Strom/Status-LED	 Solide grün: Strom ist eingeschaltet Aus: Strom ist ausgeschaltet Grün blinkend: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Prozedur

Um den Vorgang des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen zu starten, halten Sie die **Werkseinstellungs-Taste** mindestens **5 Sekunden lang** gedrückt. Wenn **die Status-LED** zu blinken beginnt, lassen Sie die **Factory Reset-Taste** los. Die **Status-LED** leuchtet dann auf und zeigt damit an, dass der **Serieller Geräteserver** neu gestartet wird.





Informationen zur Garantie

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie.

Weitere Informationen zu den für Produkte finden Sie unter .www.startech.com/warranty