## Dell Universal Dock UD22

Brugervejledning





#### Bemærkninger, forsigtighedsregler og advarsler

(i) NOTE: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

CAUTION: En FORSIGTIGHEDSREGEL angiver enten potentiel beskadigelse af hardware eller tab af data og fortæller dig, hvordan du undgår problemet.

WARNING: En ADVARSEL angiver en potentiel risiko for tingskade, personskade eller dødsfald.

© 2022 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller dets datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

# Indhold

Kapitel 1:	Introduktion	4
Kapitel 2:	Indhold i pakken	5
Kapitel 3:	Hardwarekrav	. 7
Kapitel 4:	Identifikation af dele og funktioner	8
Kapitel 5:	Vigtige oplysninger	12
Kapitel 6:	Hurtig opsætning af hardware1	13
Kapitel 7:	Opsætning af eksterne skærme1	16
	Opdatering af grafikdriverne til din computer	16
	Konfiguration af dine skærme	16
	Skærmbåndbredde	17
	Tabel for skærmopløsning	17
Kapitel 8:	Tekniske specifikationer1	19
	LED-statusindikatorer	19
	Dockingspecifikationer	19
	Smart og adaptiv strømforsyning	21
Kapitel 9:	Opdatering af Dell Universal Dock UD22-firmware	22
Kapitel 10:	Ofte stillede spørgsmål 2	25
Kapitel 11:	Fejlfinding på Dell Universal Dock UD222	26
	Symptomer og løsninger2	26
Kapitel 12:	Sådan får du hjælp 2	29

# Introduktion

1

Dell Universal Dock UD22 er en enhed, der forbinder alle dine eksterne enheder til din computer via en USB Type-Ckabelgrænseflade. Når du tilslutter computeren til dockingstationen, kan du få adgang til alle eksterne enheder (mus, tastatur, højttalere, ekstern harddisk og storskærme) uden at skulle tilslutte hver enkelt til computeren.

CAUTION: Opdater din computers BIOS, grafikdrivere og Dell Universal Dock Ud22-driveren til den nyeste version, som du kan finde på <u>www.dell.com/support</u>, INDEN brug af dockingstationen. Ældre BIOS-versioner og drivere kan medføre, at computeren ikke genkender dockingstationen eller ikke fungerer optimalt. Undersøg altid, om der er anbefalet firmware tilgængelig til din dockingstation, på <u>www.dell.com/support</u>.

# Indhold i pakken

Din dockingstation leveres med de komponenter, der vises nedenfor:

#### Table 1. Indhold i pakken

Indhold	Specifikationer
	<ol> <li>Dell Universal Dock UD22 med USB Type-C- kabel</li> <li>Dell 130 W vekselstrømsadapter</li> <li>Strømledning</li> </ol>
<section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header>	Vejledning til hurtig start (QSG)

Table 1.	Indhold	i pakken	(fortsat)
----------	---------	----------	-----------

Indhold	Specifikationer
Construction     C	Oplysninger om sikkerhed, miljø og lovgivning
<ul> <li>And Antipation and Anti</li></ul>	
<section-header>   Sector    Sector   Sector    Sector    Sector    Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector    Sector    Sector    Sector    Sector    Sector    Sector    Sector    Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector   Sector    Sector   Sector</section-header>	
<ul> <li>Statistical Statistical Statis Statistical Statistical Statistical Statistical Statistica</li></ul>	

# Hardwarekrav

3

Før brug af Dell Universal Dock UD22 skal du sikre dig, at dit system er udstyret med USB Type-C med DisplayPort Alt-tilstand, som er konstrueret til at understøtte dockingstationen.

## 4

## Identifikation af dele og funktioner



#### Figure 1. Set ovenfra

1. USB Type-C-kabel (tilsluttes til computerens USB Type-C-port)



#### Figure 2. Set forfra

Ō

ē

3.

- 1. USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps)
- 2. USB 3.2 Gen 2-port (10Gbps) med PowerShare
  - USB 3.2 Gen 2 Type-C-port (10Gbps) med PowerShare



#### Figure 3. Set fra højre

1. Kensington nano lock slot





#### Figure 4. Set bagfra



To DisplayPort++ 1.2-porte

4. \*

4

5.

To USB 3.2 Gen2-porte (10Gbps)

6. USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 Alt Mode



#### Figure 5. Set nedefra

- 1. Servicemærkeetiket
- 2. To VESA-monteringsåbninger

# Vigtige oplysninger

Dell Universal Dock UD22-driver Synaptics (DisplayLink) USB Graphic og USB Network Interface Controller Driver) skal installeres inden brug af dockingstationen for at sikre fuld funktionalitet. Dell anbefaler, at du opdaterer computerens BIOS og grafikdriver til den nyeste version inden brug af dockingstationen. Ældre BIOS-versioner og drivere kan medføre, at dockingstationen ikke genkendes af computeren eller ikke fungerer optimalt.

## Opdatering af drivere på dit system

Det anbefales, at du opdaterer følgende drivere på dit system inden brug af Dell Universal Dock UD22:

- 1. System-BIOS
- 2. Grafikdriver
- 3. USB-controllerdriver
- 4. Ethernet-driver

### CAUTION: Ældre BIOS-versioner og drivere kan medføre, at dockingstationen ikke genkendes af dit system eller ikke fungerer optimalt.

For Dell-systemer kan du gå til <u>www.dell.com/support</u> og indtaste servicekoden eller ekspresservicenummeret for at finde alle relevante drivere. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden til din computer i **Sådan finder du servicekoden på din computer**.

For systemer, der ikke er fra Dell, skal du gå til den respektive producents supportside for at finde de nyeste drivere.

## Opdatering af Dell USB-C Universal Dock – UD22 Driver Set

For at sikre, at docken fungerer korrekt, anbefales det på det kraftigste at installere den nyeste firmware, der er tilgængelig til UD22. Alle tilgængelige drivere kan findes på <u>www.dell.com/support</u>.

5

## 6

## Hurtig opsætning af hardware

#### Trin

1. Opdater systemets BIOS, grafik og drivere fra <u>www.dell.com/support/drivers</u>.



2. Tilslut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren til 7,4 mm jævnstrømsindgangen på Dell Universal Dock UD22.



#### Figure 6. Tilslutning af vekselstrømsadapteren

Tilslut USB Type-C-kablet til computeren/den bærbare computer.
 Opdater Dell Universal Dock UD22-firmwaren og -driveren fra <u>www.dell.com/support/drivers</u>.



(i) **NOTE:** Computers requiring more than 90 W power input must also be connected to their own power adapter for charging and operating at full performance.

#### Figure 7. Tilslutning af USB Type-C-kabel

4. Tilslut flere skærme til dockingstationen efter behov.



Figure 8. Tilslutning af flere skærme

## 7

## Opsætning af eksterne skærme

#### Emner:

Opdatering af grafikdriverne til din computer Konfiguration af dine skærme Skærmbåndbredde Tabel for skærmopløsning

### Opdatering af grafikdriverne til din computer

Microsoft Windows-operativsystemer omfatter kun VGA-grafikdrivere. Det anbefales derfor at installere de relevante Dellgrafikdrivere, der er relevante for din computer, fra webstedet <u>dell.com/support</u> under afsnittet "**Video**", så du får optimal grafisk ydeevne

#### () NOTE:

- 1. For NVIDIA Discrete Graphics-løsninger på de understøttede Dell-systemer:
  - a. Installér først den Intel Media Adapter Graphics-driver, der er relevant for din computer.
  - b. Installér derefter den Nvidia Discrete Graphics-driver, der er relevant for din computer.
  - Læs brugervejledningen til computeren for at se, om du skal installere Intel Media adapter

Graphics-driveren, Nvidia Discrete Graphics-driveren eller dem begge.

- 2. For AMD Discrete Graphics-løsninger på de understøttede Dell-systemer:
  - a. Installér først den Intel Media Adapter Graphics-driver, der er relevant for din computer.
  - b. Installér derefter den AMD Discrete Graphics-driver, der er relevant for din computer.

### Konfiguration af dine skærme

Hvis du tilslutter to skærme, skal du følge disse trin:

#### Trin

- 1. Klik på knappen Start, og vælg derefter Indstillinger.
- 2. Klik på System, og vælg derefter Skærm.

3. Gå til afsnittet MultiPlay-skærme, og tilpas skærmkonfigurationen efter behov.

Settings				-	٥	×
ம் Home	Display					
Find a setting	Rearrange your displays	ء بھر • 11	Get help Give feedback			
System	Select a display below to change the settings for it. Press and hold (or select) a display, then drag to rearrange it.					
🖵 Display						
(小) Sound						
Notifications & actions						
J Focus assist						
O Power & sleep						
Battery	Identify Detect					
📼 Storage						
다. Tablet	Brightness and color					
曰 Multitasking	Change brightness for the built-in display					
Projecting to this PC	Night light Off					
X Shared experiences	Night light settings					

## Skærmbåndbredde

- DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) er DP 1,2 (5,4 Gbps maksimal link-hastighed pr. lane). Med DP-overhead og UD22 MSTskærmbåndbredde er den effektive datahastighed 4,25 Gbps pr. lane.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) er DP 1,4 (8,1 Gbps maksimal link-hastighed pr. lane). Med DP-overhead og UD22 MSTskærmbåndbredde er den effektive datahastighed 6,25 Gbps pr. lane.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) med et DSC-komprimeringsforhold (Display Stream Compression) på 1:2.1 eller derover er DP 1,4 (8,1 Gbps x 2,1 = 17,02 Gbps maksimal link-hastighed pr. lane). Med DP-overhead og UD22 MST-skærmbåndbredde er den effektive datahastighed 13,125 Gbps pr. lane.

#### Table 2. Skærmbåndbredde

Opløsning		Påkrævet minimumsbåndbredde (computer- understøttede)	
	СVТ	CVT-RB	CVT-RB v2
FHD (1920 × 1080) ved 60 Hz x1	4,15	3,33	3,2
FHD (1920 × 1080) ved 60 Hz x2	8,3	6,66	6,4
QHD (2560 × 1440) ved 60 Hz x1	7,49	5,8	5,63
QHD (2560 × 1440) ved 60 Hz x2	14,98	11,6	11,26
4K (3840 × 2160) ved 30 Hz x1	8,13	6,31	6,18
4K (3840 × 2160) ved 30 Hz x2	16,26	12,62	12,36
4K (3840 × 2160) ved 60 Hz x1	17,1	12,8	12,54
4K (3840 × 2160) ved 60 Hz x2	34,2	25,6	25,08

## Tabel for skærmopløsning

Table 3. Tabel over Dell Universal Dock Ud22-skærmopløsning og opdateringshastighed (når UD22-dockdriveren er installeret på computeren)

Computer og Dell Universal Dock UD22 Specifikation og båndbredde for USB Type-C		Dell Universal Dock UD22 Maks. opløsnings- og opdateringshastighed				
		USB Graphic Mode		DP Alternative Mode		
USB over USB Type-C	DP Alternative Mode over USB Type-C	DisplayPort-1 (Nær HDMI)	DisplayPort-2 (Nær Ethernet RJ-45)	НДМІ	USB Type-C MFDP	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR2 x2 lanes=8.5Gbps (Computer-DSC deaktiveret)	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	HDMI og USB Type-C MFDF • 4K (3840 x 2160) ved 30 H • QHD (2560 x 1440) ved 60 • FHD (1920 x1080) ved 60 • Bruger manuel indstilling	<sup>P</sup> deler 8,5 Gbps Hz x1 0 Hz x1 Hz x2	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x2 lanes=12.5Gbps (Computer-DSC deaktiveret)	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	<ul> <li>HDMI og USB Type-C MFDF</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 30 F</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60 understøttede CVT-RB elle</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60 understøttede CVT)</li> <li>FHD (1920 x1080) ved 60</li> <li>Bruger manuel indstilling</li> </ul>	<sup>D</sup> deler 12,5 Gbps Hz x1 0Hz x2 (når computer er CVT-RB v2) 0 Hz x 1 (når computer Hz x2	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x 2 lanes = 26,25 Gbps (DSC-aktivering og DP- komprimeringsforhold = 1:2.1 eller derover)	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	4 K (3840 × 2160) Ved 60 Hz	<ul> <li>HDMI og USB Type-C MFDF</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 60 H understøttede CVT-RB elle</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 60 H understøttede CVT)</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60 Preuser manufilling</li> </ul>	<sup>o</sup> deler 26,25 Gbps Hz x 2 (når computer er CVT-RB v2) Hz x 1 (når computer 0 Hz x2	

### Table 4. Tabel over Dell Universal Dock UD22-skærmopløsning og opdateringshastighed (når UD22-dockdriveren IKKE er installeret på computeren eller under computer-BIOS-miljø)

Computer og De Specifikation og bå	ell Universal Dock UD22 andbredde for USB Type-C	Dell Universal Dock UD2	22 Maks. opløsnings- og opdater	ingshastighed	
	DP Alternative Mode over USB Type-C	USB Graphic Mode	DP Alternative Mode		
USB over USB Type-C		DisplayPort-2 (Nær Ethernet RJ-45)	DisplayPort-1 (Nær HDMI) eller USB Type-C MFDP (understøtter kun én skærm ad gangen)	HDMI	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR2 x2 lanes=8.5Gbps (Computer-DSC deaktiveret)	Ingen skærm	DP-1/USB Type-C MFDP og H • 4K (3840 x 2160) ved 30 Hz • QHD (2560 x 1440) ved 60 • FHD (1920 x1080) ved 60 H • Bruger manuel indstilling	HDMI deler 8,5 Gbps z x1 Hz x1 iz x2	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x 2 lanes = 12,5 Gbps (Computer-DSC deaktiveret)	Ingen skærm	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MDFP og H</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 30 Hz understøttede CVT-RB eller</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 30 Hz understøttede CVT)</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60 understøttede CVT-RB eller</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60 understøttede CVT)</li> <li>FHD (1920 x1080) ved 60 H</li> <li>Bruger manuel indstilling</li> </ul>	HDMI deler 12,5 Gbps z x 2 (når computer CVT-RB v2) z x 1 (når computer Hz x 2 (når computer CVT-RB v2) Hz x 1 (når computer Iz x2	
USB 3.2/3.1/3.0 Gen2 eller Gen1	HBR3 x 2 lanes = 26,25 Gbps (DSC-aktivering og DP- komprimeringsforhold = 1:2.1 eller derover)	Ingen skærm	<ul> <li>DP-1/USB Type-C MFDP og H</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 60 Hz understøttede CVT-RB eller</li> <li>4K (3840 x 2160) ved 60 Hz understøttede CVT)</li> <li>QHD (2560 x 1440) ved 60</li> <li>FHD (1920 x1080) ved 60 H</li> <li>Bruger manuel indstilling</li> </ul>	HDMI deler 26,25 Gbps z x 2 (når computer CVT-RB v2) z x 1 (når computer Hz x2 Iz x2	

i NOTE: Hvis skærme med højere opløsning anvendes, foretager grafikdriveren en vurdering baseret på skærmspecifikationer og visningskonfigurationer. Nogle opløsninger understøttes muligvis ikke og vil således blive fjernet fra Windows Display Control Panel.

i NOTE: Linux-operativsystemet kan ikke fysisk slukke for den indbyggede skærm, så antallet af eksterne skærme er én mindre end det antal skærme, der er anført i ovenstående tabeller.

Hvis dataoverførselshastigheden i skærmens port er HBR2, så er den maksimale opløsning, som Linux understøtter, 8192 x 8192 (optalt med indbygget skærm plus ekstern skærm).

(i) NOTE: Opløsningssupport er også afhængig af skærmens EDID-opløsning (Extended Display Identification Data).

8

## **Tekniske specifikationer**

#### Emner:

LED-statusindikatorer Dockingspecifikationer Smart og adaptiv Power Delivery

## **LED-statusindikatorer**

### LED-indikator for strømadapter

#### Table 5. LED-indikator for strømadapter

Tilstand	LED-funktion
Strømadapteren er sat i stikkontakten	Konstant hvid

### Indikator for dockstatus

#### Table 6. Dell Universal Dock UD22 LED-indikatorer

Tilstand	LED-funktion
Docken modtager strøm fra strømadapteren (uden computertilslutning)	Konstant ravgul
Docken modtager strøm fra strømadapteren (med computertilslutning)	Konstant hvid

#### Table 7. RJ45 LED-indikatorer

Tilstand	LED-funktion
Indikatorer for Ethernet Link	Konstant grøn
Indikator for Ethernet-aktivitet	Blinker ravgult

## Dockingspecifikationer

#### Table 8. Dockingspecifikationer

Funktioner	Specifikationer
Standard	USB 3.2 Gen2 Type-C
Videoporte	<ul> <li>To DisplayPort++ 1.2-porte</li> <li>HDMI 2.0</li> <li>USB 3.2 Gen2 Type-C med DisplayPort 1.4 Alt Mode</li> </ul>

Funktioner	Specifikationer
Netværksport	<ul> <li>RJ45 Ethernet-port</li> <li>Understøtter Wake on LAN fra S3 (sleep mode) og S0iX (modern standby) med udvalgte Dell-systemer. Se konfigurationsvejledningen til platformen for at få flere oplysninger.</li> <li>Support MAC Address Pass-Through med udvalgte Dell-systemer. Se konfigurationsvejledningen til platformen for at få flere oplysninger.</li> <li>NOTE: Wake On LAN-funktion understøttes kun på computere med Windows- operativsystem</li> </ul>
USB-porte	<ul> <li>Forside:</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port, understøtter maks. 0,9 A ved 5 V (4,5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare og BC 1.2, understøtter maks. 2 A ved 5 V (10 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med PowerShare og BC 1.2</li> <li>Understøtter maks. 3 A ved 5 V (15 W), når bagerste USB Type-C ikke er tilsluttet enheden</li> <li>Understøtter maks. 1,5 A ved 5 V (7,5 W), når bagerste USB Type-C er tilsluttet enheden</li> <li>Bagside:</li> <li>USB 3.2 Gen 2-port, understøtter maks. 0,9 A ved 5 V (4,5 W)</li> <li>USB 3.2 Gen 2 Type-C-port med DisplayPort 1.4 Alt Mode, understøtter maks. 1,5 A ved 5 V (7,5 W)</li> </ul>
Indgangsport til jævnstrøm	7,4 mm indgangsport til jævnstrøm
Længde på USB Type-C-kabel	0,8 m
Strømforsyning	96 W til system med 130 W vekselstrømsadapter via PowerDelivery 3.0
Understøttet operativsystem	<ul> <li>Windows: Windows 10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: Recommend 20.04/21.10 og senere</li> <li>Mac OS: 12.2.1 og senere anbefales</li> <li>Chrome OS R100 og senere</li> </ul>

#### Table 9. Miljøspecifikationer

Funktioner	Specifikationer
Temperaturområde	<ul> <li>Drift: 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)</li> <li>Ikke i drift: -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)</li> </ul>
Relativ luftfugtighed	<ul> <li>Drift: 10 % til 80 % (ikke-kondenserende)</li> <li>Ikke i drift: 5 % til 90 % (ikke-kondenserende)</li> </ul>
Mål	166 mm x 76 mm x 32 mm (6,53" x 2,99" x 1,26")
Vægt	416 g (0,92 lb)
VESA-monteringsmuligheder	Ja—To Φ4 mm (M4 x 0,7-skruer), 100 mm x 100 mm VESA-monteringshuller
Understøttet operativsystem	<ul> <li>Windows: Windows 7/8/10/11</li> <li>Linux-Ubuntu: Recommend 20.04/21.10</li> <li>Mac OS: 12.2.1 anbefales</li> <li>Chrome OS R100 og senere</li> </ul>

#### Table 10. Specifikationer for strømadapter

Specifikationer for vekselstrømsadapter	130 W				
Netspænding	100-240 VAC				
Indgangsstrøm (maks.)	2,5 A/1,8 A				
Lysnetfrekvens	50 til 60 Hz				
Udgangsstrøm	6,67 A (continuous)				
Normeret udgangsspænding	19,5 VDC				
Vægt (lb)	0,94				
Vægt (g)	425				
Mål (tommer)	1,0 × 3,0 × 6,1				
Mål (mm)	25,4 × 76,2 × 154,7				
Temperaturområde (drift)	0 °C til 40 °C. 32 °F til 104 °F				
Opbevaring	-40 °C til 70 °C. -40 °F til 158 °F				

## Smart og adaptiv strømforsyning

Dell Universal Dock UD22's maksimale strømforsyning til din computer er 96 W (4,8 A ved 20 V). Docken registrerer de USB-porte, der er tilsluttet, og selve dockens strømforbrug med henblik på dynamisk levering af strøm til din computer med henblik på strømafbalancering.

#### Table 11. Typisk dockindlæsning og smart/adaptiv strømforsyning til computer

Skærmindlæsning	USB-port og Ethernet-indlæsning	Adaptiv strømforsyning til computer
lkke tilgængelig	lkke tilgængelig	Maksimum. 96 W
2* skærme ved 4 K/60 Hz	<ul> <li>USBx1: 4,5 W (til tastatur/mus/USB-nøgler/USB SSD-drev)</li> <li>USB Type-Cx1: 7,5 W (til tastaturer/mus/USB-nøgler/USB SSD-drev)</li> <li>USB med BC1.2 x1: 10 W (til USB HDD til USB HDD-drev/mobiltelefoner)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbps fuld aktiv (til afspilning/download af HD-streaming)</li> </ul>	Maksimum. 75 W
3* skærme ved 4 K/60 Hz (DP x 2 + HDMI x 1)	<ul> <li>USB x 3: 13,5 W (til tastaturer/mus/USB-nøgler/USB SSD-drev)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (til USB-dock/USB HDD-drev/ mobiltelefoner)</li> <li>USB med BC1.2x1: 10 W (til USB HDD til USB HDD-drev/ mobiltelefon)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbps fuld aktiv (til afspilning/download af HD-streaming)</li> </ul>	Maksimum. 60 W
4* skærme ved 4 K/60 Hz	<ul> <li>USBx3: 13,5 W (til tastaturer/mus/USB-nøgler/USB SSD-drev)</li> <li>USB Type-Cx2: 15 W (til USB-dock/USB HDD-drev/ mobiltelefoner)</li> <li>USB med BC1.2 x1: 10 W (til USB HDD til USB HDD-drev/ mobiltelefon)</li> <li>RJ45 Ethernet: 1 Gbps fuld aktiv (til afspilning/download af HD-streaming)</li> </ul>	Maksimum. 60 W

## Opdatering af Dell Universal Dock UD22-firmware

### Firmwareopdateringsværktøj til standalone dock

# i NOTE: Firmwareopdateringsværktøj til Dell Universal Dock UD22 understøtter kun systemer med et Microsoft Windows-operativsystem. De oplysninger, der angives, er til Microsoft Windows-brugere, der kører det eksekverbare værktøj.

Download firmwareopdateringsværktøjet til Dell Universal Dock UD22 fra <u>www.dell.com/support</u>. Tilslut docken til systemet, og start værktøjet i administrativ tilstand.

1. Ved brug af firmwareopdateringsværktøjet installeres alle nødvendige drivere til firmwareopdateringen automatisk.

Dell Firmware Update Utility   UD22	
Driver Installation	
Please wait for a minute, Installing driver now	
Dock HUB Driver Installation	17%

2. Følgende øjebliksbillede af GUI'en (grafiske brugergrænseflade) viser et scenarium, hvor applikationen kører uden en dock tilsluttet systemet. Klik på **Exit Button** for at lukke applikationen.

Dell Firmware Update Utility   UD22 —					
New Parkane Version: 1012					
	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
Detect Status: Undetected		PD	N/A	N/A	
eService Tag:		MCU	N/A	N/A	
Power Source: 🛛 번 100%		VMM	N/A	N/A	
		HUB	N/A	N/A	
					Exit

- 3. Følgende øjebliksbillede af GUI'en (grafiske brugergrænseflade) viser et scenarium, hvor applikationen kører med en dock tilsluttet systemet.
  - a) Alle firmwareversioner i din Dell Universal Dock UD22 er opdateret. Du kan klikke på **Exit button** for at lukke firmwareopdateringsværktøjet direkte.

Dell Fi	😡 🛛 Dell Firmware Update Utility   UD22					— ×
1 2 7 m 4				Firmware Sta	up to date	
New Package Versi Delect Status:	on: 1.0.1.2	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tagy	1004442		PD	0C.02.15.19	0C.02.15.19	Up to Date
eservice rag:	IKKK4K5		MCU	C920	C920	Up to Date
Power Source:	<b>e</b> 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
			HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
						Exit

b) Når firmwareopdateringen er tilgængelig, skal du klikke på **Upgrade button** for at opdatere dockfirmwaren.

Dell Fi	irmware U	pdate Ut	ility   UD22			- x
0		<u></u>	Do not interrupt t egins.Interruption	the procedure or change of the upgrade proced	e the power source of ure may make your s	nce it ystem unstable.
5 0				Before You Cor	tinue	
		4	Plug-in th adap	e power oter	Exit app	all running dications
New Package Versi	on: 1.0.1.2	Status	Chin Name	Current Version	New Version	Progress Details
Detect Status:	Detected	ocaccio	PD	0C.02.15.19	0C.02.15.19	Up to Date
eService Tag:	1RRK4K3		MCU	C918	C920	Out of Date
Power Source:	<b>i</b> 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
			HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
				Installation time: <b>no m</b>	nore than 3 min U	ograde Exit

4. Vent, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Statuslinjen viser den procentdel, der er udført, og installationstiden viser den forløbne tid.

New Package Version: 1.0.12       Do not interrupt the provedure or change the power source once if         New Package Version: 1.0.12       Before You Continue         Detect Status:       Detect         eservice Tag:       IRRKKR         Power Source:       1 grow         10000       McU       C918       C920       Up to Date         HUB       0754/0923/0723       0754/0923/0723       0754/0923/0723       0754/0923/0723       0754/0923/0723         Updating Firmware Data       15%	Dell F	irmware U	pdate U	tility   UD2	2		- :
Rew Package Version: 1.01.2       Detected         Detect Status:       Detected         Cervice Tag:       18RK4K3         Power Source:       100%	-			Do not interrupt begins.Interruptio	the procedure or change n of the upgrade proced	e the power source of ure may make your s	nce it ystem unstable.
New Package Version:       1.0.1.2         Detect Status:       Detected         eservice Tag:       1.RK443         Power Source: <ul> <li>100%</li> <li>1</li></ul>	a anno				Before You Cor	tinue	
New Package Version:     1.0.1.2       Detect Status:     Detected       eservice Tag:     1RRK4K3       Power Source:     100%       WHM     6.04.005       HUB     0754/0823/0723       Updating Firmware Data       Updating Firmware Data			<u> </u>	Plug-in t ada	he power pter	Exit app	all running dications
Detect Status:         Detected           eservice Tag:         18Rk4K3           Power Source:         100%           VMM         6.04.005         6.04.005         Up to Date           HUB         0754/0823/0723         0754/0823/0723         Up to Date           Updating Firmware Data         15%	New Package Vers	ion: 1.0.1.2					
Eservice Tag:         1RRK4K3         PD         0C02.15.19         0U02.15.19         0U Date           Power Source:              •••••••••••••••••••••••••	Detect Status:	Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
Power Source:         100%         MCU         C918         C920         Updating           VMM         6.04.005         6.04.005         Up to Date           HUB         0754/0823/0723         0754/0823/0723         Up to Date           Updating Firmware Data         15%	eService Tag:	1RRK4K3		PD	0C.02.15.19	0C.02.15.19	Up to Date
Power source:         100%         VMM         6.04.005         6.04.005         Up to Date           HUB         0754/0823/0723         0754/0823/0723         01 to Date         15%           Updating Firmware Data         15%         15%	Bower Cources	-	- <del>Q</del> -	MCU	C918	C920	Updating
HUB 0754/0823/0723 0754/0823/0723 Up to Date Updating Primware Data 15%	Power Sources	<b>V</b> 100%		VMM	6.04.005	6.04.005	Up to Date
Updating Firmware Data 15%				HUB	0754/0823/0723	0754/0823/0723	Up to Date
Updating Firmware Data 15%							
Installation time: 156			Updating F	irmware Data			15%
Installation time: 15s							
					Installation time: 15s		

5. Når firmwareopdateringen er fuldført 100 %, skal du hot-plugge (frakoble og gentilslutte) vekselstrømsadapteren fra din Dell Universal Dock UD22 for at fuldføre firmwareopgraderingsprocessen.



6. Følgende GUI (grafiske brugergrænseflade) vises efter ovennævnte hot-plug-proces med vekselstrømsadapteren og din Dell Universal Dock UD22, og firmwareopgraderingen er gennemført. Klik på **Exit button** for at lukke applikationen.

😡 Dell Firmware Update Utility   UD22						— ×
1				Upgrade Succ Dock firmware is	ess	
New Package Vers Detect Status:	sion: 1.0.1.2 Detected	Status	Chip Name	Current Version	New Version	Progress Details
eService Tag:	1RRK4K3	~	мси	C920	C920	Up to Date
Fower source.	- 100%	~~	HUB	6.04.005 0754/0823/0723	6.04.005 0754/0823/0723	Up to Date Up to Date
		Upgrade S	uccess			
						Exit

7. Følgende GUI (grafiske brugergrænseflade) vises, når værktøjet ikke kan opdatere den nyeste firmware på din Dell Universal Dock UD22. Klik på **Upgrade button** for at prøve igen.

<u>م</u> الم	Plug-in t ada	the procedure or chang n of the upgrade proced Before You Cor he power pter	e the power source ure may make your ntinue	once it system unstable. : all running pplications
্র	Plug-in t ada	Before You Cor he power pter	ntinue Exit	t all running
්	Plug-in t ada	he power pter	Exit ap	t all running oplications
Status	Chin Name	Current Version	New Version	Progress Details
Ó	PD	0.1.9.0	0.1.12.0	Wait for Upgrade
Ö	MCU	C920	C922	Wait for Upgrade
Ó	VMM	6.04.005	6.04.106	Wait for Upgrade
×	HUB	8262/7271	8266/7271	Update Fail
Update Faile	d			terrada foit
	Status	Status Chip Name PD MCU CU CU CU CU CU CU CU CU CU	Status         Chip Name         Current Version           PD         0.1.9.0           MCU         C920           WM         6.04.005           HUB         8262/7271	Status         Chip Name         Current Version         New Version           PD         0.19.0         0.11.2.0           MCU         C920         C922           VMM         6.04.005         6.04.106           X         HUB         8262/7271         8266/7271           Update Failed         Installation time:         210s         1

IT-medarbejdere og teknikere kan få flere oplysninger om følgende tekniske emner i administratorvejledningen til Dell Universal Dock UD22:

• Trinvise værktøjer til opdatering af standalone DFU (Dock Firmware Update) og driver.

10

# Ofte stillede spørgsmål

#### 1. Blæseren fungerer ikke efter tilslutning til systemet.

- Blæseren aktiveres af temperatur. Dockens blæser roterer ikke, før dockingstationen er varm nok til at udløse en termisk tærskel.
- Og omvendt, hvis docken ikke er kold nok, stopper blæseren ikke, selvom du frakobler docken fra systemet.

#### 2. Docken fungerer ikke efter blæserstøj ved høj hastighed

• Hvis du hører høj blæserstøj, er det en advarsel om, at docken er i en form for varm tilstand. Ventilen i docken kan f.eks. være blokeret, eller dockingstationen kører i et arbejdsmiljø med høj temperatur (> 35 C) osv. Fjern disse unormale forhold fra docken. Hvis du ikke fjerner de unormale forhold, lukkes docken i værste fald ned via mekanismen til overophedningsbeskyttelse. Når det sker, skal du tage USB Type-C-kablet ud af systemet og fjerne strømforsyningen til docken. Vent 15 sekunder, og tilslut derefter docken til strømmen for at genoprette dockens forbindelse til internettet.

#### 3. Jeg kan høre en blæserstøj, når jeg tilslutter dockens vekselstrømsadapter.

• Når vekselstrømsadapteren tilsluttes, og dockingstationen tændes, tændes blæseren i et stykke tid, hvorefter den slukker. Dette er meningen, og dockingstationen fungerer som forventet.

#### 4. Jeg kan høre en høj blæserstøj. Hvad er der galt?

• Blæseren er konstrueret til at køre med fem forskellige hastigheder baseret på dockens aktivitetsniveau eller arbejdsbelastning. Blæseren kører normalt med den laveste hastighedsindstilling, indtil docken når en varmegrænse som følge af dens arbejdsbelastning. Blæseren kan derefter køre med en af de to indstillinger med høj hastighed som beskrevet i nedenstående tabel:

Tilstand	Tilstandsnavn	Blæserhastighed (rpm)
0	Blæser fra	0
1	Blæser minimum	3000
2	Blæser lav	3500
3	Blæser medium	4200
4	Blæser medium-høj	4700
5	Blæser høj	5100

#### 5. Hvad er opladningsstationens funktion?

• Dell Universal Dock UD22 kan oplade din mobil eller power bank, også selvom den ikke er tilsluttet systemet. Du skal blot sørge for, at din dockingstation er sluttet til en ekstern strømkilde. Dockens blæser roterer automatisk, hvis dockingstationen bliver for varm. Dette er normalt.

#### 6. Hvorfor vises hardwareinstallationsvinduet, når jeg slutter en USB-enhed til dockingstationens porte?

 Når en ny enhed tilsluttes, giver USB-hub-driveren besked til Plug and Play-manager (PNP) om, at en ny enhed blev registreret. PNP-manager forespørger hubdriveren til alle enhedens hardware-id'er og giver derefter besked til Windows OS om, at en ny enhed skal installeres. I dette scenarie ser brugeren et hardwareinstallationsvindue. Se Microsoft-artiklerne for flere oplysninger.
 <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified">https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified</a> <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices">https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified</a> <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices">https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified</a>

#### 7. Hvorfor reagerer de eksterne enheder, der er tilsluttet dockingstationen, ikke, når strømmen genoprettes efter en strømafbrydelse?

• Din dock fra Dell er udelukkende konstrueret til at køre på vekselstrøm og understøtter ikke systemets strømkilde (drevet af systemets USB Type-C port). En strømafbrydelse vil betyde, at alle enheder på dockingstationen ikke vil fungere. Selv når du tilslutter vekselstrømmen igen, fungerer docken muligvis stadig ikke korrekt, fordi docken stadig skal genetablere strømkontakt til systemets USB Type-C-port og oprette en system EC-til-dock EC-forbindelse.

## Fejlfinding på Dell Universal Dock UD22

#### Emner:

• Symptomer og løsninger

## Symptomer og løsninger

#### Table 12. Symptomer og løsninger

Symptomer	Foreslået løsning
<ol> <li>Ingen video på skærme, der er tilsluttet HDMI- eller DisplayPort (DP)-porten på dockingstationen.</li> </ol>	<ul> <li>Sørg for, at de nyeste BIOS og de nyeste drivere til dit system og dockingstationen er installerede på dit system.</li> <li>Sørg for, at systemets tilslutning til dockingstationen er sikker. Prøv at frakoble og tilslutte dockingstationen til computersystemet igen.</li> <li>Frakobl begge ender af videokablet, og kontrollér, om stikbenene er beskadigede/bøjede. Gentilslut kablet korrekt til skærmen og dockingstationen.</li> <li>Sørg for, at videokabel-HDMI, DisplayPort og USB Type-C er korrekt tilsluttet skærmen og dockingstationen. Sørg for at vælge den rigtige videokilde på skærmen (se dokumentationen til din skærm for få yderligere oplysninger om ændring af videokilden).</li> <li>Undersøg indstillingerne for opløsning på dit system. Skærmen kan understøtte højere opløsninger, end hvad dockingstationen kan understøtte. Se tabellen med skærmopløsninger for at få flere oplysninger om maksimal opløsningskapacitet.</li> <li>Hvis skærmen er tilsluttet dockingstationen, kan videoudgangen på dit system være deaktiveret. Du kan aktivere videoudgangen vha. Kontrolpanel i Windows, eller se brugervejledningen til systemet.</li> <li>Hvis kun én skærm vises, og ikke den anden, skal du gå til Skærmegenskaber i Windows og vælge outputtet for den anden skærm under Flere skærme.</li> <li>Når Intel Graphics og systemets LCD-skærm anvendes, understøttes kun to ekstra skærme.</li> <li>For NVIDIA og AMD Discrete Graphics understøtter docken tre eksterne skærme plus systemets LCD-skærm.</li> <li>Prøv med en anden skærm og et andet kabel, du ved virker, hvis det er muligt.</li> </ul>
2. Billedet på den tilknyttede skærm er forvrænget eller flimrende.	<ul> <li>Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne. Se brugervejledningen til skærmen for at få yderligere oplysninger om nulstilling af skærmen til fabriksindstillingerne</li> <li>Sørg for, at videokabel-HDMI, DisplayPort og USB Type-C er korrekt tilsluttet skærmen og dockingstationen.</li> <li>Frakobl og tilslut skærmen/-ene fra/til dockingstationen.</li> <li>Sluk først for dockingstationen ved at frakoble USB Type-C kablet og derefter tage strømadapteren ud af docken.</li> </ul>

#### Table 12. Symptomer og løsninger (fortsat)

Symptomer		Foreslået løsning
		<ul> <li>Tænd derefter for dockingstationen ved at tilslutte strømadapteren til docken, før du tilslutter USB Type-C-kablet til systemet.</li> <li>Undock og genstart systemet, hvis ovenstående trin ikke virker.</li> </ul>
3.	Billedet på den tilknyttede skærm vises ikke som en udvidet skærm.	<ul> <li>Sørg for, at driveren til Intel HD Graphics er installeret i Enhedshåndtering i Windows.</li> <li>Sørg for, at driveren til nVidia eller AMD Graphics er installeret i Enhedshåndtering i Windows.</li> <li>Åbn Skærmegenskaber i Windows, og gå til betjeningselementet Flere skærme for at konfigurere skærmen til udvidet tilstand.</li> </ul>
4.	USB-portene fungerer ikke på dockingstationen.	<ul> <li>Sørg for, at de nyeste BIOS og de nyeste drivere til dit system og dockingstationen er installerede på dit system.</li> <li>Hvis BIOS-opsætningen har indstillingen USB aktiveret/deaktiveret, skal du sikre, at indstillingen er angivet til Aktiveret.</li> <li>Bekræft, om enheden registreres i Enhedshåndtering i Windows, og at de korrekte enhedsdrivere er installeret.</li> <li>Sørg for, at dockingstationen er tilsluttet korrekt til dit computersystem. Prøv at frakoble og tilslutte dockingstationen igen til systemet.</li> <li>Tjek USB-portene. Prøv at slutte USB-enheden til en anden port.</li> <li>Sluk først for dockingstationen ved at frakoble USB Type-C kablet og derefter tage strømadapteren ud af docken. Tænd derefter for dockingstationen ved at tilslutte strømadapteren til docken, før du tilslutter USB Type-C-kablet til systemet.</li> </ul>
5.	HDCP-indholdet (High-Bandwidth Digital Content Protection) vises ikke på den tilsluttede skærm.	<ul> <li>Dell Dock understøtter HDCP op til HDCP 2.2.</li> <li>NOTE: 1. Dell Universal Dock UD22 understøtter kun HDCP på Intel CPU-computere med et Microsoft Windows- operativsystem.</li> <li>Dell Universal Dock UD22 understøtter HDCP 2.2/1.1-input, men HDCP 1.1-output på Intel CPU-computere med et Microsoft Windows-operativsystem.</li> </ul>
6.	LAN-porten fungerer ikke.	<ul> <li>Sørg for, at de nyeste BIOS og de nyeste drivere til dit system og dockingstationen er installerede på dit system.</li> <li>Sørg for, at Synaptics (DisplayLink) Gigabit Ethernet Controller er installeret i Enhedshåndtering i Windows. Hvis BIOS-opsætningen har indstillingen LAN/GBE aktiveret/ deaktiveret, skal du sørge for, at indstillingen er sat til Aktiveret.</li> <li>Sørg for, at Ethernet-kablet er korrekt tilsluttet dockingstationen samt hub/router/firewall.</li> <li>Kontrollér Ethernet-kablets status-LED for at bekræfte forbindelsen.</li> <li>Tilslut begge ender af Ethernet-kablet igen, hvis LED'en ikke lyser.</li> <li>Sluk først for dockingstationen ved at frakoble USB Type-C kablet og derefter tage strømadapteren ud af docken. Tænd derefter for dockingstationen ved at tilslutte strømadapteren til docken, før du tilslutter USB Type-C-kablet til systemet.</li> </ul>
7.	USB-porten har ingen funktion i et pre-OS-miljø.	<ul> <li>Hvis BIOS har en konfigurationsside for USB skal du sikre, at følgende indstillinger er markeret:</li> <li>1. Aktivér Understøttelse af USB-opstart</li> <li>2. Aktivér Ekstern USB-port</li> </ul>

#### Table 12. Symptomer og løsninger (fortsat)

Symptomer	Foreslået løsning	
8. Skærme har ingen funktion i et pre-OS-miljø.	<ul> <li>Kun DP1 (nær HDMI-port), HDMI, USB Type-C DisplayPort (MFDP) understøttes i et pre-OS-miljø, DP2 understøttes ikke.</li> <li>Tilslut din skærm til DP1, HDMI, USB Type-C DisplayPort (MFDP).</li> </ul>	
9. USB-opstart fungerer ikke.	<ul> <li>Hvis BIOS har en konfigurationsside for USB skal du sikre, at følgende indstillinger er markeret:</li> <li>1. Aktivér Understøttelse af USB-opstart</li> <li>2. Aktivér Ekstern USB-port</li> </ul>	
10. Vekselstrømsadapter vises som "Ikke installeret" på batterioplysningssiden i Dell BIOS-opsætningen, når USB Type- C-kablet er tilsluttet.	<ul> <li>Sørg for, at Dell Thunderbolt Dock UD22 er korrekt tilsluttet sin egen adapter (130 W)</li> <li>Sørg for, at LED'en på din Dell Universal Dock UD22 lyser konstant hvidt.</li> <li>Frakobl og tilslut USB Type-C-kablet igen til systemet.</li> </ul>	
11. Advarslen "Du har tilsluttet en for lille strømadapter til systemet" vises, når dockingstationen tilsluttes computeren.	<ul> <li>Sørg for, at dockingstationen er korrekt tilsluttet sin egen strømadapter. Computere, der kræver mere end 130 W strøminput, skal også være tilsluttet deres egen strømadapter for at få opladning og drift med fuld ydeevne.</li> <li>Sluk først for dockingstationen ved at frakoble USB Type-C- kablet og derefter tage strømadapteren ud af docken. Tænd derefter for dockingstationen ved at tilslutte strømadapteren til docken, før du tilslutter USB Type-C-kablet til computeren.</li> </ul>	
12. Ingen ekstern skærm, USB-porte, Ethernet-port har ingen funktion.	<ul> <li>Dockingstationens USB Type-C-kabel er frakoblet systemets USB-porte. Tilslut dockingstationens USB Type-C-kabel igen.</li> <li>Undock og genstart systemet, hvis ovenstående trin ikke virker.</li> </ul>	
13. Når systemet eller docken flyttes, slukker dock-LED'en.	• Undgå at flytte systemet/docken, når dockingkablet er tilsluttet systemet.	

# 12 Sådan får du hjælp

#### Emner:

• Kontakt Dell

## Kontakt Dell

#### Forudsætninger

i NOTE: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura, følgeseddel, faktura eller i Dells produktkatalog.

#### Om denne opgave

Dell tilbyder flere online- og telefonbaserede support- og tjenestemuligheder. Tilgængeligheden varierer fra land til land og fra produkt til produkt, og nogle tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Sådan kontakter du Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeservice:

#### Trin

- 1. Gå til **Dell.com/support.**
- 2. Vælg din supportkategori.
- 3. Bekræft dit land eller område på rullelisten Vælg et land/område nederst på siden.
- 4. Vælg det relevante tjeneste- eller supportlink baseret på dit behov.