11X10CM 128G双铜 黑线为折叠线 无需印刷出现 做骑马钉

Orbit 535
User Manual

I. Package Contents



II. Camera Introduction



1. UP Button:
   - a) In Menus: Navigate UP
   - b) In Recording Mode: Wi-Fi ON.
2. DOWN Button:
   - a) In Menus: Navigate DOWN
   - b) In Recording Mode: Mute/Unmute Audio
3. M/MENU Button:
   - a) Recording PAUSED: Short press to open the MENU, long press to cycle through [Photo Mode], [Playback Mode], and back to [Video Mode].
   - b) Recording ON: Short press to manually LOCK the current recording.
4. OK Button:
   - a) While Recording: START/PAUSE.
   - b) In Menus: OK/Confirm.
   - c) While off: Short press for 1 second to turn on
   - d) While on: Long press for 3 seconds to turn off
5. SD Card Slot
6. Speaker
7. Camera Lens
8. Reset hole
9. Display
10. Work indicator
11. Power Cable – Type: Mini-USB
12. GPS Port – for external GPS module (not included)
13. 3M Adhesive Windshield Pad

Dash Cam Installation



Caution: We are not responsible for any damage caused to, or caused by, the air bag due to incorrectly placing the device within the range of the safety bag area.

1. Attach the Orbit 535 to the magnetic mounting bracket. Pay attention to the tab (see picture below) and install the camera onto the windshield with this tab facing the rear of the car.



2. Remove the protective film from the adhesive sticker and affix the mount onto the desired location on the windshield. Again, make sure the tab is facing the rear of the car.

3. Connect the power cord to the Mini-USB port of the Orbit 535 and the cigarette lighter end to the power port.
4. Carefully manage and run your wiring along the window trim.
5. Insert a C10/U3 or higher, 8GB or larger, Micro SD card.

⚠ Notice:

a. Use a genuine high-speed SD card Class 10 (C10/U3) or higher, 8GB or above. Insufficient card capacity or insufficient card speed will result in incompatibility or unstable recording. When using a new card, please format the card in the menu and set the date and time before use.

b. After the power is turned on, check whether the indicator light of the vehicle is normally on. If the indicator light is not on, first check whether the magnetic bracket is placed backwards, and replace the other side of the magnetic bracket to fix it with the host.

V. Settings

1. Recording Settings

a. Recording interface

When the Orbit 535 is powered on, it begins recording automatically, indicated by the flashing red dot in the viewfinder and flashing blue indicator light on the right side of the camera.

During recording, the following shortcuts are available:

1. M Button – LOCK the current recording. When the memory card becomes full, locked recordings are protected from being overwritten by loop recording.
2. UP Button – Press to activate Wi-Fi.
3. DOWN Button – Press to toggle audio recording ON and OFF.



b. [Video] Menu

While Recording is PAUSED, press the M button to enter the first page of the menu. Navigate using the UP/DOWN buttons and press OK to confirm your selections and adjust settings.



1. [Resolution]: Select the video resolution. [4K, 2K, 1080P] (Default: 4K)
2. [Record Audio]: Enable or disable audio recording. [Off/On] (Default: On)
3. [G-Sensor]: Set the G-Sensor sensitivity for automatic recording emergency lock. [Off/Low/Medium/High] (Default: Low)
4. [Loop Recording]: Select the maximum duration of individual recordings. [Off/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes] (Default: 3 Minutes)
5. [WDR]: Toggle Wide Dynamic Range. [Off/On] (Default: On)
6. [Sharpness]: Set image sharpness. [Strong/Normal/Soft] (Default: Normal)
7. [Exposure]: Adjust light exposure levels. (Default: 0.0
8. [Parking Mode]: The camera will capture security recordings when the car is turned off. [Off/G-sensor/Time Lapse] [Default: OFF]
   - a. OFF: Parking Mode OFF.
   - b. G-Sensor: When the camera is powered OFF with the power button, the camera's G-Sensor will automatically wake the camera and record a video when it detects a collision.
     - ⚠ Important Notice: [Parking Mode: G-Sensor] requires an always-on power source to function.
   - c. Time-Lapse Record: When the car is turned OFF, the camera will change to time-lapse mode and record 1FPS video until turned off manually or the car is turned on again.
     - ⚠ Important Notice: [Parking Mode: Time-Lapse Record] requires a professional 3-wire hardwire installation to function.
9. [Date Stamp]: Display a Time/Date Stamp in recordings. [Off/On]
10. [Motion Detection]: When enabled, the camera will only record when motion is detected. If no motion is detected for 10 seconds, the camera will automatically PAUSE recording. When motion is detected again, recording will RESUME automatically. (Default: Off)

⚠ Notice:

This product has a G-Sensor loop function. This system reserves 30% of the memory card's capacity to store recordings locked by the G-Sensor. The remaining 70% of the SD card is used to store normal loop recorded video files. When locked files exceed 30% of the memory card's capacity, locked videos will begin to loop record over the oldest locked files, deleting old recordings one at a time, in favor of creating new recordings.

When playing the video recorded by the product, be sure to use a media player that supports the H.265 format to avoid playback issues.

2. Photo Mode

In the main camera interface, press the OK button to pause the video recording, and then long press the M button once to enter [Photo Mode]. Press OK to take a photo.



3. Playback Settings

While recording is PAUSED, long press the M button for 2 seconds to enter [Photo Mode], then long press the M button once more to enter [Playback Mode]. Use the UP/DOWN buttons to select a video, then press OK to PLAY/PAUSE the selected video. Long press the M button to exit [Playback Mode] and cycle back to [Video Mode].



playback video

In [Playback Mode], press the M button to bring up the Playback menu.



Delete: Delete videos/photos. [Delete Current/Delete All]

Protect: Lock/Unlock videos/photos. [Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock All]

4. [Setup] Menu (Wrench Icon)

While recording is PAUSED, short press the M button to enter menu page 1, then press the M button again to enter menu page 2, the [Setup Menu]. Use the UP/DOWN buttons to navigate and the OK button to confirm your selections. Press the M button to go back in the menu.



1.[Wi-Fi]: When turned ON, the Wi-Fi connection information (SSID/Password) will appear. After connecting, the RoadCam app takes over control of the camera. To restore the camera's controls, press the UP/DOWN buttons to select "WI-FI_OFF" and press OK to turn off Wi-Fi.

2.[Date/Time]: Set time/date information here.

3.[Screen Saver]: Set the Screen Saver/Sleep interval. [Off/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes] (Default: Off)

4.[Beep Sound]: Enable/Disable button sounds. [Off/On]

5.[Driver Fatigue Alert]: Off, 2 Hours, 3 Hours, 4 Hours can be selected, the system defaults to off

6.[Language]: Select display language.

7.[Speed Unit]: Toggle between KM/H and MPH speed units. *Requires an external GPS module to detect and display current speed. (Sold Separately)

8.[Default Setting]: Reset the camera to factory settings.

9.[Format]: Format the SD card, deleting all contents.

10.[Firmware Version]: View the current installed firmware version.

5. Wi-Fi Operation and RoadCam Smartphone App

1. Download and install the "RoadCam" app from the iOS App Store or Google Play Store to your phone.
2. Open the Settings Menu on your smartphone and make sure Wi-Fi is enabled.
3. Open the Wi-Fi Connections Menu on your smartphone and tap the Wi-Fi SSID of the "Orbit 535" to connect. The password is: 12345678.
4. After the connection is successful, launch the RoadCam app to control the Orbit 535.
5. To disconnect Wi-Fi and restore the camera's controls, press the UP/DOWN buttons to select "WI-FI_OFF" and press OK to turn off Wi-Fi.
6. If no connection is made with the camera within 10 minutes of being enabled, Wi-Fi will turn off automatically to reduce the camera's power consumption.

⚠ Notice: When Wi-Fi is connected, the menu button on the camera will be disabled, and you will need to control the camera through your smartphone. Disable Wi-Fi or close the RoadCam App and disconnect your smartphone to restore normal controls.

6. GPS

⚠ Notice: This product supports an external GPS module to display speed information. It is not included in the package. If you purchase a third-party GPS module, please take note of the following requirements:

a. 2.5mm TRRS connector

b. The diameter of the collar must be less than 4mm. (See below)



7．Indicator Lights

Red light: On – Power On; Off – Power Off

Blue light: Off – Recording Paused; Flashing – Recording; Rapid Flashing – Error/Upgrading

VI. Product Parameters

1. Video encoding format: H.265
2. Video file format: TS
3. Power supply: car charger power supply 12V to 5V
4. Supports C10/U3 SD cards, up to 128GB
5. Recording function
6. External GPS module supported
7. Reset function
8. Working voltage: DC: 5V
9. Picture file format: JPG
10. Video resolution: 4K
11. Aspect ratio: 4:3
12. Rated current: ≤350mA
13. Rated working voltage: 5V
14. Rated working current: ≤350mA
15. Rated power: ≤1.75W
16. Working temperature: -20 - 70 degrees
17. Working humidity: 15-85%RH
18. Storage temperature: -40–80 degrees

VII. Common Troubleshooting Issues

1. Camera is not recording
- Format the TF card through the machine
- Format the SD card in a PC/Mac to the FAT32 file system
- Replace with a new memory card

2. Memory Error
- Format the SD card

3. Screen freezes or crashes
- Format the SD card
- Replace the SD card with a Class 10/U3 (or higher) memory card

4. Recordings have no sound
- Set [Record Audio] to ON in the menu
- Toggle mute audio from OFF to ON by pressing the DOWN button while recording

5. Screen goes black after a few minutes
- Check [Screen Saver] setting in the main menu.

6. Screen is blurry or goes black while recording
- Format the SD card
- Perform a factory reset in the menu.
- If the above suggestions do not work, replace the SD card with a new C10/U3 card.

7. The M/MENU button does not work
- Press the OK button to PAUSE recording and try again.
- Disable Wi-Fi and close the RoadCam app to restore full control to the camera.

8. After connecting power, the camera does not turn on
- Ensure the tab on the magnetic bracket is facing the interior of the car before connecting the camera

VIII. Precautions

1. To ensure the highest possible video quality, check for obstructions in front of the lens, and clean the lens regularly with a soft lens cloth.
2. To reduce wear and tear on the camera and its internal components, avoid long-term exposure to the sun or extreme hot/cold environments.
3. Upon inserting a new SD card, format the SD card in the camera's menu first, otherwise there may be a card read error.
4. To avoid card speed or card read errors, format your SD card regularly.
5. It is recommended to replace the SD card every six months, to minimize the chance of a fault that may result in corrupted or lost recordings.
6. If the recording date is incorrect, enter the menu and re-enter the time and date information.

IX. Disclaimer

1. Follow the setup and usage instructions in the printed materials included with this dash cam.
2. Do not set install the Orbit 535 where it obstructs or reduces the driver's view. Ensure that your use of the dash cam is in compliance with the relevant vehicle regulations of your state, province, region, or country.
3. If audio or other information/signals related to in-vehicle activity are to be recorded, you should post necessary recording notices to occupants of the vehicle.
4. Do not change camera settings or operating modes while the vehicle is in motion.
5. Optional driving warning signals, including any visual or audible reminders, should not replace your decision -making and judgment.
6. Avoid placing the camera in a conspicuous place when no one is in the vehicle to avoid attracting thieves.
7. Avoid exposing the Orbit 535 to direct sunlight or extreme temperatures (high or low), as these factors can degrade or damage the device.
8. Inspect and verify proper camera operation once at least every 6 months, including testing the memory card, to ensure the camera is functioning and recordings are captured properly. On each use, you should verify that the camera assembly, indicator lights, and sounds are functioning. If there are any signs of non-operation or malfunction, immediately seek a replacement product or check if it is covered by any applicable warranty.
9. Dash cams may have additional functions such as transmitting and recording sounds, GPS signals, or recording other identifying information. If you have privacy concerns about these features, follow the instructions in this manual to disable these features.
10. Please use the Orbit 535 dash cam for its intended purpose. Do not use it in an illegal manner, or in a way that may physically damage the device or create a hazard to the safe operation of the vehicle or its occupants.

Support

Before contacting a service team member, back up all important data stored on the microSD card. Data may be lost after repairs are made. The customer service team does not back up your data and is not responsible for loss of data.

For technical support please **email us: service@mygekogear.com**

Warranty

Our products carry a 12-Month limited warranty from the date of purchase, covering manufacturing defects or faults in workmanship. For questions, support, or warranty claims, contact us at service@mygekogear.com.

***IMPORTANT: Proof of original purchase is required for warranty service.**

Orbit 535
Manuel de l'utilisateur

I. Contenu de l'emballage



II. Introduction à la caméra



1. Bouton UP :
   - a) Dans les menus : Naviguer vers le haut
   - b) En mode d'enregistrement : Wi-Fi ON.
2. Bouton DOWN :
   - a) Dans les menus : Naviguer vers le bas
   - b) En mode d'enregistrement : Désactiver/réactiver l'audio
3. Bouton M/MENU :
   - a) Enregistrement en PAUSE : Appuyez brièvement pour ouvrir le MENU, appuyez longuement pour parcourir le [Mode photo], le [Mode lecture], et revenir au [Mode vidéo].
   - b) Enregistrement ON : Appuyez brièvement pour VERROUILLER manuellement l'enregistrement en cours.
4. Bouton OK :
   - a) Pendant l'enregistrement : DEMARRAGE/PAUSE :
   - b) Dans les menus : OK/Confirmer.
   - c) Quand éteint : Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer
   - d) Quand allumé : Appuyez longuement pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil
5. Fente pour carte SD
6. Enceinte
7. Objectif de la caméra
8. Trou de réinitialisation
9. Présentoir
10. Indicateur de fonctionnement
11. Câble d'alimentation - Type : Mini-USB
12. Port GPS - pour module GPS externe (non inclus)
13. Autocollant 3M pour pare-brise

Installation de la caméra embarquée



Caution: We are not responsible for any damage caused to, or caused by, the air bag due to incorrectly placing the device within the range of the safety bag area.

1. Fixez l'Orbit 535 au support de montage magnétique. Faites attention à la languette (voir photo ci-dessous) et installez la caméra sur le pare-brise avec cette languette tournée vers l'arrière de la voiture.



2. Retirez le film de protection de l'autocollant et fixez le support à l'endroit souhaité sur le pare-brise. Encore une fois, assurez-vous que la languette est orientée vers l'arrière de la voiture.



3. Connectez le cordon d'alimentation au port mini-USB de l'Orbit 535 et l'extrémité de l'allume-cigare au port d'alimentation.
4. Faites passer votre câblage avec précaution le long du bord de la fenêtre.
5. Insérez une carte Micro SD C10/U3 ou supérieure, de 8 Go ou plus.

⚠ Avertissement :

a. Utilisez une carte SD haute vitesse authentique de classe 10 (C10/U3) ou supérieure, de 8 Go ou plus. Une capacité de carte insuffisante ou une vitesse de carte insuffisante entraînera une incompatibilité ou un enregistrement instable. Lorsque vous utilisez une nouvelle carte, veuillez formater la carte dans le menu et régler la date et l'heure avant de l'utiliser.

b. Après la mise sous tension, vérifiez si le témoin lumineux du véhicule est allumé. Si le témoin lumineux n'est pas allumé, vérifiez d'abord si le support magnétique est placé à l'envers, et remplacez l'autre côté du support magnétique pour le fixer avec l'hôte.

V. Paramètres

1. Paramètres d'enregistrement

a. Interface d'enregistrement

Lorsque l'Orbit 535 est mise sous tension, elle commence à enregistrer automatiquement, ce qui est indiqué par le point rouge clignotant dans le viseur et le voyant bleu clignotant sur le côté droit de l'appareil.

Pendant l'enregistrement, les raccourcis suivants sont disponibles :

1. Bouton M - VERROUILLER l'enregistrement en cours. Lorsque la carte mémoire est pleine, les enregistrements verrouillés sont protégés contre l'écrasement par l'enregistrement en boucle.
2. Bouton UP - Appuyez sur ce bouton pour activer le Wi-Fi.
3. Bouton DOWN– Appuyez pour mettre l'enregistrement audio ON/OFF.



b. Menu [Vidéo]

Lorsque l'enregistrement est en PAUSE, appuyez sur la touche M pour accéder à la première page du menu. Naviguez à l'aide des boutons UP/DOWN et appuyez sur OK pour confirmer vos sélections et ajuster les paramètres



1.[Résolution] : Sélectionnez la résolution vidéo. [4K, 2K, 1080P] (Par défaut : 4K)

2.[Enregistrer audio] : Activez ou désactivez l'enregistrement audio. [Off/On] (Par défaut : On)

3.[Capteur G] : Réglez la sensibilité du capteur G pour le verrouillage d'urgence de l'enregistrement automatique. [Off/Faible/Medium/Haute] (Par défaut : Faible)

4.[Enregistrement en boucle] : Sélectionnez la durée maximale de chaque enregistrement. [Off/1 minute/3 minutes/5 minutes] (Par défaut : 3 minutes)

5.[WDR] : Basculez la plage dynamique étendue. [Off/On] (Par défaut : On)

6.[Netteté] : Définissez la netteté de l'image. [Élevée/Normale/Douce] (Par défaut : Normale)

7.[Exposition] : Ajustez les niveaux d'exposition à la lumière. (Par défaut : 0,0

8.[Mode stationnement] : La caméra capture les enregistrements de sécurité lorsque la voiture est éteinte. [Off/G-sensor/Time Lapse] [Par défaut : OFF]

a.OFF : mode de stationnement désactivé.

b.G-Sensor : Lorsque la caméra est éteinte avec le bouton d'alimentation, le G-Sensor de la caméra réveille automatiquement la caméra et enregistre une vidéo lorsqu'il détecte une collision

⚠ Avis important: [Parking Mode : G-Sensor] nécessite une source d'alimentation toujours active pour fonctionner.

c. Enregistrement accéléré: lorsque la voiture est éteinte, la caméra passe en mode accéléré et enregistre la vidéo 1FPS jusqu'à ce qu'elle soit éteinte manuellement ou que la voiture soit rallumée.

⚠ Avis important: [Mode de stationnement : enregistrement accéléré] nécessite une installation professionnelle câblée à 3 fils pour fonctionner.

9.[Horodatage] : Afficher l'horodatage sur les enregistrements. [Off/On]

10.[Détection de mouvement]: Si activée, la caméra n'enregistre que lorsqu'elle détecte un mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 10 secondes, la caméra met automatiquement l'enregistrement en PAUSE. Lorsqu'un mouvement est à nouveau détecté, l'enregistrement REPREND automatiquement. (Par défaut : Off)

⚠ Avertissement :

Ce produit dispose d'une fonction Capteur G en boucle. Ce système réserve 30% de la capacité de la carte mémoire au stockage des enregistrements verrouillés par le capteur G. Les 70% restants de la carte SD sont utilisés pour stocker les fichiers vidéo normaux enregistrés en boucle. Lorsque les fichiers verrouillés dépassent 30% de la capacité de la carte mémoire, les vidéos verrouillées commencent à enregistrer en boucle les fichiers verrouillés les plus anciens, supprimant les anciens enregistrements un par un, en faveur de la création de nouveaux enregistrements.

Lorsque vous lisez la vidéo enregistrée par le produit, veillez à utiliser un lecteur multimédia prenant en charge le format H.265 pour éviter tout problème de lecture.

2. Mode photo

Dans l'interface principale de la caméra, appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, puis appuyez longuement sur le bouton M une fois pour accéder au [Mode photo]. Appuyez sur OK pour prendre une photo.



3. Paramètres de lecture

Lorsque l'enregistrement est en PAUSE, appuyez longuement sur la touche M pendant 2 secondes pour accéder au [Mode photo], puis appuyez longuement sur la touche M une fois de plus pour accéder au [Mode lecture]. Utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner une vidéo, puis appuyez sur OK pour lire ou mettre en pause la vidéo sélectionnée. Appuyez longuement sur le bouton M pour quitter le [Mode lecture] et revenir au [Mode Vidéo].



lecture vidéo

En [Mode lecture], appuyez sur la touche M pour afficher le menu Lecture.



Supprimer : Supprimez les vidéos/photos. [Effacer actuel/effacer tout]

Protéger : Verrouillage/déverrouillage des vidéos/photos. [Verrouiller actuel/Déverrouiller actuel/Verrouiller tout/Déverrouiller tout]

4. Menu [Configuration] (Icône de clé)

Lorsque l'enregistrement est en PAUSE, appuyez brièvement sur la touche M pour accéder à la page de menu 1, puis appuyez à nouveau sur la touche M pour accéder à la page de menu 2, le [Menu Configuration]. Utilisez les boutons UP/DOWN pour naviguer et le bouton OK pour confirmer vos sélections. Appuyez sur le bouton M pour revenir au menu.



1.[Wi-Fi] : Lorsqu'il est activé, les informations de connexion Wi-Fi (SSID/mot de passe) s'affichent. Après la connexion, l'application RoadCam prend le contrôle de la caméra. Pour rétablir les commandes de l'appareil, appuyez sur les boutons UP/DOWN pour sélectionner "WI-FI_OFF" et appuyez sur OK pour désactiver le Wi-Fi.

2.[Date/heure] : Définissez les informations sur l'heure et la date ici.

3.[Économiseur d'écran] : Définissez l'intervalle de l'économiseur d'écran/de mise en veille. [Off/1 minute/3 minutes/5 minutes] (Par défaut : Off)

4.[Bip sonore] : Activez/désactivez les sons des boutons. [Off/On]

5.[Alerte de fatigue du conducteur] : Il est possible de sélectionner Off, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la sélection par défaut est Off

6.[Langue] : Sélectionnez la langue d'affichage.

7.[Unité de vitesse] : Basculez entre les unités de vitesse KM/H et MPH. *Nécessite un module GPS externe pour détecter et afficher la vitesse actuelle. (Vendu séparément)

8.[Réglage par défaut] : Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine.

9.[Formatage] : Formatez la carte SD, supprimant tout son contenu.

10.[Version du microprogramme] : La version actuelle du micrologiciel installé.

5. Fonctionnement du Wi-Fi et application RoadCam pour smartphone

1. Téléchargez et installez l'application "RoadCam" depuis l'App Store iOS ou Google Play Store sur votre téléphone.
2. Ouvrez le menu des paramètres de votre smartphone et assurez-vous que le Wi-Fi est activé.
3. Ouvrez le menu des connexions Wi-Fi sur votre smartphone et appuyez sur le SSID Wi-Fi de "Orbit 535" pour vous connecter. Le mot de passe est : 12345678.
4. Une fois la connexion établie, lancez l'application RoadCam pour contrôler l'Orbit 535.
5. Pour déconnecter le Wi-Fi et rétablir les commandes de l'appareil, appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour sé lectionner "WI-FI_OFF et appuyez sur OK pour désactiver le Wi-Fi.
6. Si aucune connexion n'est établie avec la caméra dans les 10 minutes suivant son activation, le Wi-Fi se désactive automatiquement afin de réduire la consommation d'énergie de la caméra.

⚠ Avertissement : Lorsque le Wi-Fi est connecté, le bouton de menu de la caméra sera désactivé et vous devrez contrôler la caméra via votre smartphone. Désactivez le Wi-Fi ou fermez l'application RoadCam et déconnectez votre smartphone pour rétablir les contrôles normaux.

6. GPS

⚠ Avertissement : Ce produit prend en charge un module GPS externe pour afficher des informations sur la vitesse. Il n'est pas inclus. Si vous achetez un module GPS tiers, veuillez prendre note des exigences suivantes :

a. Connecteur TRRS 2,5 mm

b. Le diamètre doit être inférieur à 4 mm. (Voir ci-dessous)



7．Indicateurs lumineux

Lumière rouge : On - Sous tension ; Off - Hors tension

Lumière bleue : Off - Enregistrement en pause ; Clignote - Enregistrement ; Clignote rapidement - Erreur/Mise à jour

VI. Paramètres du produit

1. Format d'encodage vidéo : H.265
2. Format de fichier vidéo : TS
3. Alimentation électrique : chargeur de voiture alimenté de 12V à 5V
4. Compatible avec des cartes SD C10/U3 jusqu'à 128 Go
5. Fonction d'enregistrement
6. Module GPS externe pris en charge
7. Fonction de réinitialisation
8. Tension de fonctionnement : CC : 5V
9. Format de fichier photo : JPG
10. Résolution vidéo : 4K
11. Rapport d'aspect : 4:3
12. Courant nominal : ≤350mA
13. Tension nominale de fonctionnement : 5V
14. Courant nominal de fonctionnement : ≤350mA
15. Puissance nominale : ≤1,75W
16. Température de fonctionnement : -20 - 70 degrés
17. Humidité de fonctionnement : 15-85%RH
18. Température de stockage : -40–80 degrés

VII. Problèmes courants à dépanner

1. La caméra n'enregistre pas
- Formatez la carte TF par le biais de la machine
- Formatez la carte SD dans un PC/Mac avec le système de fichiers FAT32
- Remplacez par une nouvelle carte mémoire

2. Erreur de mémoire
- Formatez la carte SD

3. L'écran se fige ou se bloque
- Formatez la carte SD
- Remplacez la carte SD par une carte mémoire de classe 10/U3 (ou supérieure)

4. Les enregistrements n'ont pas de son
- Réglez [Enregistrer audio] sur ON dans le menu
- Basculez la désactivation de l'audio de OFF à ON en appuyant sur le bouton DOWN pendant l'enregistrement

5. L'écran devient noir après quelques minutes
- Vérifiez le paramètre [Économiseur d'écran] dans le menu principal.

6. L'écran est flou ou devient noir pendant l'enregistrement
- Formatez la carte SD
- Effectuez une réinitialisation d'usine dans le menu.
- Si les suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas, remplacez la carte SD par une nouvelle carte C10/U3.

7. La touche M/MENU ne fonctionne pas
- Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause l'enregistrement et réessayer.
- Désactivez le Wi-Fi et fermez l'application RoadCam pour rétablir le contrôle total de la caméra.

8. Après avoir branché l'alimentation, l'appareil ne se met pas sous tension
- Assurez-vous que la languette du support magnétique est orientée vers l'intérieur de la voiture avant de connecter la caméra

VIII. Précautions

1. Pour garantir la meilleure qualité vidéo possible, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction devant l'objectif et nettoyez régulièrement l'objectif avec un chiffon doux.
2. Pour réduire l'usure de l'appareil et de ses composants internes, évitez toute exposition prolongée au soleil ou à des environnements extrêmement chauds ou froids.
3. Lors de l'insertion d'une nouvelle carte SD, formatez d'abord la carte SD dans le menu de la caméra, sinon une erreur de lecture de la carte peut se produire.
4. Pour éviter les erreurs de vitesse ou de lecture de la carte, formatez régulièrement votre carte SD.
5. Il est recommandé de remplacer la carte SD tous les six mois, afin de minimiser le risque d'un défaut qui pourrait entraîner des enregistrements corrompus ou perdus.
6. Si la date d'enregistrement est incorrecte, entrez dans le menu et saisissez à nouveau les informations relatives à l'heure et à la date.

IX. Avertissement

1. Suivez les instructions d'installation et d'utilisation figurant dans les documents imprimés fournis avec cette caméra embarquée.
2. N'installez pas l'Orbit 535 à un endroit où elle obstrue ou réduit la vue du conducteur. Assurez-vous que votre utilisation de la caméra embarquée est conforme aux réglementations relatives aux véhicules de votre état, province, région ou pays.
3. Si des enregistrements audio ou d'autres informations/signaux liés à l'activité du véhicule sont prévus, vous devez afficher les avis d'enregistrement nécessaires aux occupants du véhicule.
4. Ne modifiez pas les réglages de la caméra ou les modes de fonctionnement lorsque le véhicule est en mouvement.
5. Les signaux d'alerte facultatifs, y compris les rappels visuels ou sonores, ne doivent pas remplacer votre prise de décision et votre jugement.
6. Évitez de placer la caméra dans un endroit bien visible lorsque personne ne se trouve dans le véhicule pour ne pas attirer les voleurs.
7. Évitez d'exposer l'Orbit 535 à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes (hautes ou basses), car ces facteurs peuvent dégrader ou endommager l'appareil.
8. Inspectez et vérifiez le bon fonctionnement de la caméra au moins une fois tous les 6 mois, y compris en testant la carte mémoire, pour vous assurer que la caméra fonctionne et que les enregistrements sont capturés correctement. À chaque utilisation, vous devez vérifier que l'ensemble de la caméra, les témoins lumineux et les sons fonctionnent. S'il y a des signes de non fonctionnement ou de dysfonctionnement, cherchez immédiatement un produit de remplacement ou vérifiez s'il est couvert par une garantie applicable.
9. Les caméras embarquées peuvent avoir des fonctions supplémentaires telles que la transmission et l'enregistrement de sons, de signaux GPS ou l'enregistrement d'autres informations d'identification. Si vous avez des problèmes de confidentialité concernant ces fonctionnalités, suivez les instructions de ce manuel pour désactiver ces fonctionnalités.
10. Veuillez utiliser la caméra embarquée Orbit 535 conformément à sa destination. Ne l'utilisez pas d'une manière illégale ou d'une manière qui pourrait physiquement endommager l'appareil ou créer un danger pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ou de ses occupants.

Support

Avant de contacter un membre de l'équipe de service, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur la carte microSD. Les données peuvent être perdues après les réparations. L'équipe du service client ne sauvegarde pas vos données et n'est pas responsable de la perte de données.

Pour une assistance technique, veuillez nous envoyer un **e-mail : service@mygekogear.com**

GARANTIE

Nos produits bénéficient d'une garantie limitée de 12 mois à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de fabrication ou les fautes de main d'œuvre. Pour toute question, demande d'assistance ou de garantie, contactez-nous sur service@mygekogear.com.

***IMPORTANT : Une preuve d'achat originale est requise pour le service de garantie.**