

Jabra Evolve2 75



Brugermanual

© 2021 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra[®] er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth[®]-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: HSC150W



 **Bluetooth[®]**

Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt over Jabra Evolve2 75 ...	6
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	8
3.1 Justering af headsettet	
3.2 Placering af mikrofonarmen	
4. Opladning	10
4.1 Oplad vha. bordstanden (ekstra tilbehør)	
4.2 Oplad vha. USB-opladningskablet	
4.3 Strømsparetilstand	
5. Hvad betyder LED-lamperne?...	14
6. Sådan opretter du forbindelse ..	15
6.1 Opret forbindelse til computer	
6.2 Par med en smartphone	
7. Brugsanvisning	17
7.1 Tænd/sluk	
7.2 Opkald og musik	
7.3 På-øret registrering	
7.4 Skifte mikrofoner	
7.5 Stemmeassistent	
7.6 Busylights	
7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)	

7.8	HearThrough™	
7.9	Mute/unmute mikrofonen vha. mikrofonarmen	
7.10	Besvar opkald vha. mikrofonarmen	
7.11	Multiuse	
7.12	Håndtering af flere opkald	
7.13	Stemmeguide	
7.14	Sådan nulstiller du	
8.	Software og firmware	34
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Opdatér firmware	
9.	Support	36
9.1	Ofte stillede spørgsmål	
9.2	Vedligeholdelse af headsettet	

1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve2 75. Vi håber, du bliver glad for den!


Funktioner i Jabra Evolve2 75

- Opkaldsteknologi med 8 mikrofoner giver krystalklare opkald
- Mikrofonarm, der kan skjules
- Op til 36 timer på batteriet + hurtigopladning
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Forbedret komfort med dual-foam-teknologi
- Fungerer med alle førende UC-platforme

2. Oversigt over Jabra Evolve2 75

Venstre

Højre




*kræver Microsoft Teams-headset-variant

2.1 Medfølgende tilbehør

USB-A-version



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth adapter




USB-A- til USB-C-
kabel

USB-C-version



Jabra Link 380 USB-C
Bluetooth adapter



USB-C- til USB-C-
kabel



Bæreetui

2.2 Ekstra tilbehør



Bordstand
(kun opladning)



Ekstra ørepuder

3. Bæremåde


3.1 Justering af headsettet

Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder behageligt på hovedet.



3.2 Placering af mikrofonarmen


Træk mikrofonarmen ned eller op i én jævn bevægelse.



Når du bruger mikrofonen, skal du placere spidsen af mikrofonarmen tæt på din mund.

4. Opladning

Headsettet kan oplades vha. den valgfrie bordstand eller via et USB-opladningskabel, som er tilsluttet direkte i headsettet.





Det tager cirka 2 timer og 40 minutter at oplade batteriet fuldt ud. Headsettets batterilevetid er op til 36 timer. Hvis headsettet er løbet tør for batteri, kan det oplades i 15 minutter for at få 6 timers batterilevetid.

4.1 Oplad vha. bordstanden (ekstra tilbehør)

Slut bordstanden til en strømforsynet USB-indgang på din computer ved hjælp af det medfølgende USB-opladningskabel, og dock derefter headsettet i bordstanden. Bordstanden bruges kun til opladning.

Strømforsynet USB-indgang




Busylight- og Status-lysdioden på headsettet blinker kort for at angive, at headsettet er blevet sat korrekt i bordstanden.

Derefter blinker batterilysdioden kort grønt, gult eller rødt for at angive batteriets nuværende opladningsstatus. Når lysdioden permanent lyser grønt, er headsettet fuldt opladet.

4.2 Oplad vha. USB-opladningskablet

Sæt USB-opladningskablet i USB-C-opladningsindgangen på den venstre ørekop i en ledig USB-indgang på din computer. Vi anbefaler, at du oplader headsettet med det medfølgende Jabra-opladningskabel, men det er også muligt at bruge en kompatibel oplader.



4.3 Strømsparetilstand

Headsettet har to strømssparetilstande: Nap-tilstand og sovefunktion.

NAP-TILSTAND

Når headsettet er tændt, men ikke bæres, går det automatisk i Nap-tilstand for at spare på batteriet. Du afslutter Nap-tilstand ved blot at bære headsettet.

SOVEFUNKTION


Når headsettet har været i Nap-tilstand i 8 timer, skifter det automatisk til sovefunktion for yderligere at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte sovefunktionen.

Tidsrummet for, hvornår headsettet skifter til sovefunktion, kan justeres med Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

Efter 24 timers sovefunktion slukkes headsettet helt. Skyd Tænd/sluk-knappen til Sluk og derefter til Tænd for at tænde for headsettet igen.

5. Hvad betyder LED-lamperne?

LED-lampe til Busylight
LED-lampe til Busylight /Microsoft Teams



STATUS-LED

- Tændt/Batteri fuldt opladet
- Halvt batteri
- Lavt batteri
- Batteri er kritisk lavt
- Parringstilstand
- Nulstiller/Firmware opdateres
- Headset docket i valgfri opladningsstand

BUSYLIGHT/MICROSOFT* LED

- Busylight
- Indgående opkald
- (langsomt blink) Headset prøver at oprette forbindelse til Microsoft Teams. Tiden udløber efter 10 sekunder*
- (hurtigt blink) Microsoft Teams-meddelelse*



JABRA LINK 380-LED


- Mikrofon slået fra
- Tilsluttet computer og logget på Microsoft Teams*
- (langsomt blink) Headset prøver at oprette forbindelse til Microsoft Teams. Tiden udløber efter 10 sekunder*
- (hurtigt blink) Microsoft Teams-meddelelse*
- Bluetooth-tilslutning
- Streamer musik/medier
- Indgående opkald/Aktivt opkald

*kræver Microsoft Teams-headset-variant

6. Sådan opretter du forbindelse

6.1 Opret forbindelse til computer

Indsæt den medfølgende Jabra Link 380 i en USB-indgang på din computer. Jabra Evolve2 75 og Jabra Link 380 er forhåndsparret og klar til brug direkte fra kassen. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 m.




Hvis du vil høre lyd i headsettet, kan det være nødvendigt at vælge Jabra Link 380 som afspilningsenheden i dit operativsystems lydindstillinger.

Du parrer Jabra Evolve2 75 manuelt med Jabra Link 380 ved at downloade og bruge Jabra Direct.

6.2 Par med en smartphone

1. Skub knappen **Tænd/sluk** over på **Bluetooth**, og hold den der, indtil LED'en blinker blåt, og der afspilles en meddelelse i headsettet.

Venstre ørepude




2. Gå til Bluetooth-menuen på din smartphone, og vælg Jabra Evolve2 75 fra listen over tilgængelige enheder.

Når du parrer en Android-enhed med Google Fast Pair aktiveret, skal du blot sætte headsettet i parringstilstand, og du bliver spurgt, om du vil parre din Android-enhed i nærheden med headsettet.

7. Brugsanvisning



Venstre

Højre



7.1 Tænd/sluk

Skub knappen **Tænd/Sluk** over på positionen **Tænd** eller **Sluk** for at tænde eller slukke for headsettet.



7.2 Opkald og musik

Højre ørekop

Opkald og musik



Afspil/pause
musik

Tryk på knappen
Afspil/pause



Besvar opkald

Tryk på **Besvar/
Afslut opkald-**
knappen

Du kan også skubbe
mikrofonarmen ned
for at besvare et
indgående opkald.
Se afsnit 7.10

Afslut opkald

Tryk på **Besvar/
Afslut opkald-**
knappen

Afvis opkald

Dobbeltklik på
knappen **Besvar/
Afslut opkald**



Justér lydstyrken

Tryk på knappen **Lydstyrke op** eller knappen **Lydstyrke ned**, når du lytter til musik eller er i gang med et opkald

Næste nummer

Tryk og hold (1 sekund) knappen **Lydstyrke op** inde

Genstart nummer

Tryk og hold (1 sekund) knappen **Lydstyrke ned** inde for at genstarte det aktuelle nummer


Tryk og hold nede to gange for at lytte til det forrige nummer

Tænd/sluk
Busylight

Tryk på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på samme tid. Du vil høre "Busy" ("Optaget") eller "Available" ("Ledig") i headsettet.

Hør status
for batteri og
forbindelse

Tryk på knappen **Lydstyrke op** eller knappen **Lydstyrke ned**, når du ikke lytter til musik eller er i gang med et opkald



Aktiver stemmeassistent (dvs. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)

Tryk på **Stemme-**knappen, når du ikke er i gang med et opkald

Mute/unmute mikrofonen

Tryk på **Stemme-**knappen, når du er i gang med et opkald

Du kan også skubbe mikrofonarmen op for at slå mikrofonen fra eller ned for slå den til. Se afsnit 7.9



Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer

Tryk på knappen **Microsoft Teams*** (kun synlig, når du er logget ind på Microsoft Teams)


Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde

Tryk på knappen **Microsoft Teams*** (kun synlig, når du er logget ind på Microsoft Teams)

Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams

Tryk på knappen **Microsoft Teams*** (kun synlig, når du er logget ind på Microsoft Teams)

Venstre ørepude Lydfunktioner



Skift mellem ANC og HearThrough


Tryk på knappen **Sound modes** (Lydfunktioner)

Sluk for lydfunktioner

Tryk på og hold knappen **Sound modes** (Lydfunktioner) nede i 1 sekund

7.3 På-øret registrering

Headsettet har indbyggede sensorer, som kan registrere, når headsettet bæres, og vil udføre forskellige handlinger, afhængigt af om headsettet bæres eller ej.



AUTOMATISK PAUSE VED AFSPILNING AF MUSIK

Når du lytter til musik, vil musikken automatisk blive sat på pause, når du tager headsettet af. Tag headsettet på igen for automatisk at genstarte musikken.

SLÅ MIKROFON FRA UNDER OPKALD

Når du er i gang med et opkald, bliver mikrofonen automatisk slået fra, når du tager headsettet af. Tag headsettet på igen for automatisk at slå mikrofonen til.

BUSYLIGHTS

Busylight-LED'erne lyser kun rødt, når headsettet bæres.

*MICROSOFT TEAMS-STATUS**


Status-LED'en for Microsoft Teams vil kun angive Microsoft-notifikationer, når headsettet ikke bæres.

Hovedregistrering og hver enkelt handling kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

*kræver Microsoft Teams-headset-variant

7.4 Skifte mikrofoner

Hvis du vil bruge mikrofonerne i højttalerne i stedet for mikrofonen på mikrofonarmen, skal du løfte mikrofonarmen og trykke på knappen Voice (Stemme).



Hvis du vil bruge mikrofonen på mikrofonarmen i stedet for ørekopmikrofonerne, skal du sænke mikrofonarmen helt ned.

Mikrofonens ydeevne er bedst, når du bruger mikrofonarmen.


Denne funktion skal aktiveres vha. Jabra Sound+ appen eller Jabra Direct på din computer.

7.5 Stemmeassistent

Jabra Evolve2 75 gør det muligt at tale med Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa på din smartphone med knappen **Voice** (Stemme).

Højre ørekop

Stemmeassistent



Aktivér
Stemmeassistent
(Siri, Google
Assistant,
Amazon Alexa)

Tryk på **Stemme-**
knappen, når du
ikke er i gang med
et opkald


7.6 Busylights

Busylight på headsettet lyser automatisk rødt, når du tager et opkald, for at vise dine kolleger, at du er optaget af en samtale. Tænd/sluk manuelt for Busylight ved at trykke på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned samtidig. Du vil høre "Busy" ("Optaget") eller "Available" ("Ledig") i headsettet.



Højre ørekop

Busylight




Tænd/sluk
Busylight

Tryk på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på samme tid. Du vil høre "Busy" ("Optaget") eller "Available" ("Ledig") i headsettet.

Du kan konfigurere Busylight-indstillingerne ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

Avanceret ANC (aktiv støjdempling) modvirker støj ved at registrere og analysere mønstret for den modtagne lyd, og genererer derefter et støjreduktionssignal for at dæmpe støjen. Resultatet er, at du oplever en reduktion af omgivende støj under musik og opkald.


Venstre ørepude	ANC	
	Skift mellem ANC og HearThrough	Tryk på knappen Sound modes (Lydfunktioner)
	Sluk for lydfunktioner	Tryk på og hold knappen Sound modes (Lydfunktioner) nede i 1 sekund

Advanced ANC kan justeres ved hjælp af Jabra Sound+ appen, så den passer til din specifikke høreprofil.

7.8 HearThrough™


HearThrough anvender de indbyggede mikrofoner, så du kan være opmærksom på dine omgivelser og engagere dig i samtalen uden at skulle fjerne headsettet.

Du kan konfigurere HearThrough-indstillingerne ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

Venstre ørepude	HearThrough	
	Skift mellem ANC og HearThrough	Tryk på knappen Sound modes (Lydfunktioner)
	Sluk for lydfunktioner	Tryk på og hold knappen Sound modes (Lydfunktioner) nede i 1 sekund

7.9 Mute/unmute mikrofonen vha. mikrofonarmen


Du kan slukke for headsettets mikrofon ved at flytte mikrofonarmen op, og du kan tænde for mikrofonen ved at flytte den ned.



Denne funktion er tændt som standard, og du kan deaktivere den ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.10 Besvar opkald vha. mikrofonarmen

Du kan besvare et indgående opkald ved at skubbe mikrofonarmen ned.



Denne funktion er tændt som standard, og du kan deaktivere den ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.11 Multiuse


Headsettet kan parres med op til otte Bluetooth-enheder og forbindes med to Bluetooth-enheder samtidigt (f.eks. Jabra Link 380 og en Smartphone eller to Bluetooth-enheder). Headsettet kan acceptere flere indgående opkald fra hver enhed.

Hvis du vil parre to Bluetooth-enheder, skal du bruge den normale parringsproces for hver Bluetooth-enhed (se afsnit 6.2).

Bemærk: Stemmeassistenten vil blive aktiveret på den Bluetooth-enhed, som er tilsluttet sidst.

7.12 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre ørekop	Håndtering af flere opkald	
	Afslut aktive telefonopkald og besvar indgående opkald	Tryk på Besvar/Afslut opkald -knappen
	Sæt det aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald	Hold knappen Besvar/Afslut opkald nede (2 sek.)*
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Hold knappen Besvar/Afslut opkald nede (2 sek.)*
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald	Dobbeltklik på knappen Besvar/Afslut opkald

*Kun ikke-Microsoft Teams-headset-variant

7.13 Stemmeguide

Stemmeguide giver en række talebeskeder, som vejleder dig under opsætningen eller giver dig statusopdateringer for headsettet (f.eks. forbindelses- og batteristatus).

Stemmeguide er aktiveret som standard.

Højre ørekop

Stemmeguide



Tænd/sluk for
stemmeguide

Tryk og hold
knappen **Stemme**
og knappen
Lydstyrke op
nede (5 sekunder),
indtil du hører
en talebesked i
headsettet

Du kan også bruge Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer til at slå stemmeguiden til/fra.

Se Jabra Sound+ appen eller Jabra Direct for den nyeste liste med understøttede sprog.

7.14 Sådan nulstiller du

Nulstilling af headsettet rydder listen med parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

Højre
ørekop

Nulstil headset



Nulstil
parringsliste og
indstillinger

Sørg for, at headsettet er tændt, og at du ikke er i gang med et opkald. Derefter skal du trykke samtidig på knappen **Besvar/afslut opkald** og knappen **Lydstyrke op** og holde dem nede (3 sek.), indtil LED-indikatoren lyser pink, og du hører en meddelelse i headsettet

Du skal parre dit headset med Jabra Link 380 igen ved hjælp af Jabra Direct eller med din smartphone (se afsnit 6.2).

8. Software og firmware

8.1 Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



Personliggør din musik
og dine opkald



MySound for musik



Justerbar ANC



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

8.3 Opdatér firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

Du kan opdatere headsettets firmware ved hjælp af Jabra Direct på din computer eller Jabra Sound+ appen på din smartphone. Begge applikationer underretter dig, når der er en tilgængelig firmwareopdatering.

Du kan opdatere Jabra Link 380 Bluetooth adapterens firmware vha. Jabra Direct på din computer.

9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål

Se Ofte stillede spørgsmål på Jabra.com/help/evolve2-75

9.2 Vedligeholdelse af headsettet

- Opbevar altid headsettet i den medfølgende æske.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare headsettet ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Hvis headsettet bliver udsat for regn, skal du give det tid til at tørre. Det kan tage op til én time for headsettet at tørre helt og tænde.
- Det anbefales at opbevare headsettet mellem -10 °C og 45 °C.
- Opbevar ikke headsettet i længere tid uden at oplade det (maks. tre måneder).

jabra.com/evolve2-75