



25W MAGNETIC WIRELESS CHARGER
CARGADOR INALÁMBRICO MAGNÉTICO DE 25W
CHARGEUR SANS FIL MAGNÉTIQUE 25W

USER MANUAL

ATTENTION



EN: Read all the instructions before using the product.

ES: Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

FR: Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

EN:

- Use this product only with compatible electronic devices.
- For best performance, follow the instructions in this user manual.
- Do not use the charger in extreme temperatures or near open flames.
- Keep the charger away from water and liquids.
- Do not place metal objects between the charger and your device during wireless charging.
- Do not use with devices that are not compatible with this charger.
- Unplug the charger when not in use.
- Clean only with a soft, dry cloth. Do not use corrosive cleaners.
- The charger may become warm during normal use.
- Do not attempt to repair the charger. If damaged or not working, contact the retailer, distributor, or customer support. Dispose of the product according to local regulations.

ES:

- Use este producto únicamente con dispositivos electrónicos compatibles.
- Para obtener el mejor rendimiento, siga las instrucciones de este manual de usuario.
- No use el cargador en temperaturas extremas ni cerca de llamas abiertas.
- Mantenga el cargador alejado del agua y otros líquidos.
- No coloque objetos metálicos entre el cargador y su dispositivo durante la carga inalámbrica.
- No use el cargador con dispositivos que no sean compatibles.
- Desconecte el cargador cuando no esté en uso.

- Limpie únicamente con un paño suave y seco. No use limpiadores corrosivos.
- El cargador puede calentarse durante el uso normal.
- No intente reparar el cargador. Si está dañado o no funciona correctamente, comuníquese con el distribuidor, vendedor o servicio de atención al cliente. Deseche el producto según las normas locales.

FR:

- Utilisez ce produit uniquement avec des appareils électroniques compatibles.
- Pour une performance optimale, suivez les instructions de ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez pas le chargeur dans des températures extrêmes ou à proximité d'une flamme nue.
- Gardez le chargeur à l'écart de l'eau et de tout liquide.
- Ne placez pas d'objets métalliques entre le chargeur et votre appareil pendant la recharge sans fil.
- N'utilisez pas le chargeur avec des appareils non compatibles.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs.
- Le chargeur peut devenir chaud pendant une utilisation normale.
- N'essayez pas de réparer le chargeur. En cas de dommage ou de mauvais fonctionnement, contactez le détaillant, le distributeur ou le service à la clientèle. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the connected receiver.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Statement: CAN ICES-003 (b) / NMB -003 (B)

This device contains license-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Warning Statement

This equipment complies with IC Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 10cm between the radiator & your body.

FR:

L'émetteur / récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement RF:

Cet appareil est conforme à IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

COPYRIGHT

EN:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. All rights reserved. VisionTek is a trademark of VisionTek Products, LLC. VisionTek reserves the right to change product specifications without notice.

Samsung®, Samsung Galaxy®, are trademarks of Samsung. Apple®, iPhone®, AirPods® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The Qi2 Ready logo is a trademark of the Wireless Power Consortium.

ES:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. Tous droits réservés. VisionTek est une marque de commerce de VisionTek Products, LLC. VisionTek se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

Samsung®, Samsung Galaxy® son marcas comerciales de Samsung. Apple®, iPhone® et AirPods® sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Le logo Qi2 Ready est une marque de commerce du Wireless Power Consortium.

FR:

Copyright© 2026 VisionTek Products, LLC. Todos los derechos reservados. VisionTek es una marca comercial de VisionTek Products, LLC. VisionTek se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Samsung®, Samsung Galaxy® son marcas comerciales de Samsung. Apple®, iPhone® y AirPods® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países y regiones. El logotipo Qi2 Ready es una marca comercial de Wireless Power Consortium.

SPECIFICATIONS

ES: Especificaciones

FR: Spécifications techniques

Total Wattage	25W
Input	Type-C PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2.4A
Output	5W, 7.5W, 10W, 15W, 25W
Connection	USB-C
Magnetic Force	7.6 ~ 10N
Protections	Over Voltage Protection Under Voltage Protection
Recommended Operating Temperature Range	0 ~ 35°C / 32 ~ 95°F
Operation Humidity	10% ~ 90% RH
Size	59.85 × 8.6mm
Cable Length	1m / 3.3ft
Weight	72g
Qi Version	2.2
Qi ID	27586
FCC ID	2AP7W-901836
Certification	FCC, CE, Qi

USING YOUR CHARGER

ES: Uso de su cargador
FR: Utilisation de votre chargeur

EN:
1. Plug the wireless charger into a USB-C power adapter. (For maximum charging performance 30W or greater)
2. Place your Qi-compatible device on the charger. Magnetic devices will align automatically.
3. Confirm your device shows the charging indicator. Adjust placement if charging does not start.

ES:
1. Conecte el cargador inalámbrico a un adaptador de corriente USB-C. (Para obtener el máximo rendimiento de carga, use un adaptador de 30 W o superior.)
2. Coloque su dispositivo compatible con Qi sobre el cargador. Los dispositivos magnéticos se alinearán automáticamente.
3. Confirme que su dispositivo muestre el indicador de carga. Ajuste la posición si la carga no comienza.

FR:
1. Branchez le chargeur sans fil à un adaptateur d'alimentation USB-C. (Pour une performance de recharge optimale, utilisez un adaptateur de 30 W ou plus.)
2. Placez votre appareil compatible Qi sur le chargeur. Les appareils magnétiques s'aligneront automatiquement.
3. Vérifiez que l'indicateur de recharge apparaît sur votre appareil. Ajustez la position si la recharge ne démarre pas.

EN:
Wireless Qi charging supported on the following and more:
Samsung Galaxy S25 and S26 phones require magnetic case for Qi2 charging with a maximum thickness of 3mm.

Reference your device manufacturer documentation for supported power transmission rates.

ES:
La carga inalámbrica Qi es compatible con los siguientes dispositivos, entre otros:
Los teléfonos Samsung Galaxy S25 y S26 requieren una funda magnética compatible para la carga magnética Qi2 con un grosor máximo de 3 mm.
Consulte la documentación del fabricante de su dispositivo para conocer las velocidades de carga compatibles.

FR:
La recharge sans fil Qi est prise en charge sur les appareils suivants, entre autres :
Les téléphones Samsung Galaxy S25 et S26 nécessitent un étui magnétique compatible pour la recharge magnétique Qi2, avec une épaisseur maximale de 3 mm.

Consultez la documentation du fabricant de votre appareil pour connaître les vitesses de recharge prises en charge.

Brand	Device	Wireless Output
Apple	iPhone 12, Mini, Pro, Pro Max	Qi2 - 15W
	iPhone 13, Mini, Pro, Pro Max	Qi2 - 15W
	iPhone 14, Plus, Pro, Pro Max	Qi2 - 15W
	iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max	Qi2 - 15W
	iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max *iOS 26 and later	Qi2 - 25W
	iPhone 17, Pro, Pro Max	Qi2 - 25W
	iPhone Air	Qi2 - 20W
Google	AirPods 3, 4, Pro, Pro 2	5W
	Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro Fold	Qi2 - 15W
	Pixel 10a	Qi2 - 10W
Samsung	Pixel 10 Pro XL	Qi2 - 25W
	Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge	Qi2 Ready -15W
	Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 Edge	Qi2 Ready -15W

CUSTOMER SUPPORT

ES: Atención al Cliente
FR: Service client

EN: 1 year limited warranty*, Lifetime technical support

Full warranty disclosure available at visiontek.com.

*Please note that your rights under applicable law governing the sale of coconsumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty

ES: Garantía limitada de 1 año, soporte técnico de por vida*

La divulgación completa de la garantía está disponible en visiontek.com.

Tenga en cuenta que sus derechos bajo la legislación aplicable que rige la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías otorgadas en esta Garantía Limitada.

FR: Garantie limitée de 1 an*, Assistance technique à vie

La divulgation complète de la garantie est disponible sur visiontek.com.

*Veuillez noter que vos droits en vertu de la loi applicable régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties données dans cette garantie limitée.

FAQ

EN:
Q: My charger stopped charging. What should I do?
A: Unplug the charger, check device compatibility and alignment, then reconnect. Check and remove any metal objects or debris between the charger and your device.

Q: Why isn't my Qi 2.2 device charging at 25W?
A: Use a 30W or greater USB-C power adapter, align the magnets, and use a compatible device. After initial boost charging speed may slow to protect battery health.

Q: Can I charge my phone with a case on?
A: Yes. Use a Qi-compatible case. For Galaxy S25/S26, use a Qi2 magnetic case no thicker than 3mm.

ES:
P: Mi cargador dejó de cargar. ¿Qué debo hacer?
R: Desconecte el cargador, verifique la compatibilidad y la alineación del dispositivo, y vuelva a conectarlo. Revise y retire cualquier objeto metálico o suciedad entre el cargador y su dispositivo.

P: ¿Por qué mi dispositivo Qi 2.2 no carga a 25 W?
R: Use un adaptador de corriente USB-C de 30 W o superior, alinee los imanes y use un dispositivo compatible. Después de la carga inicial rápida, la velocidad puede reducirse para proteger la batería.

P: ¿Puedo cargar mi teléfono con una funda puesta?
R: Sí. Use una funda compatible con Qi. Para Galaxy S25/S26, use una funda magnética Qi2 con un grosor máximo de 3 mm.

FR:
Q : Mon chargeur a cessé de charger. Que dois-je faire ?
R : Débranchez le chargeur, vérifiez la compatibilité et l'alignement de l'appareil, puis reconnectez-le. Vérifiez et retirez tout objet métallique ou débris entre le chargeur et votre appareil.

Q : Pourquoi mon appareil Qi 2.2 ne se recharge-t-il pas à 25 W ?
R : Utilisez un adaptateur d'alimentation USB-C de 30 W ou plus, alignez les aimants et utilisez un appareil compatible. Après une recharge initiale rapide, la vitesse peut ralentir pour protéger la batterie.

Q : Puis-je recharger mon téléphone avec un étui ?
R : Oui. Utilisez un étui compatible Qi. Pour les Galaxy S25/S26, utilisez un étui magnétique Qi2 d'une épaisseur maximale de 3 mm.

EN:
For the fastest and safest charging, use a VisionTek 30W or higher GaN charger or another certified USB-C power adapter.

ES:
Para una carga más rápida y segura, use un cargador GaN VisionTek de 30 W o superior, u otro adaptador de corriente USB-C certificado.

FR:
Pour une recharge plus rapide et plus sécuritaire, utilisez un chargeur GaN VisionTek de 30 W ou plus, ou un autre adaptateur d'alimentation USB-C certifié.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT:
VISIONTEK.COM



Part Number: 901836

Smart Tek. Real Support.

Email: support@visiontek.com
Phone: +1 (866) 883-5411
Mon - Fri 8:00AM - 5:00PM (CST)

VisionTek Products, LLC.
3 W. College Dr.
Arlington Heights IL 60004, USA