

Jabra GN

BRUGERMANUAL



PERFORM 45

Technology for life's new rhythm

© 2022 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: OTE980



 **Bluetooth®**

Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt over Jabra Perform 45.....	6
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	8
3.1 Vælg en EarGel	
3.2 Sådan får du den perfekte pasform	
4. Opladning.....	10
5. Sådan opretter du forbindelse	12
5.1 Tænd	
5.2 Sluk	
5.3 Foretag parring med din telefon via Bluetooth	
5.4 Foretag parring med din telefon via NFC	
6. Brugsanvisning	15
6.1 Opkald	
6.2 Knappen Programmerbar	
6.3 Håndtering af flere opkald	
6.4 Stemmestyring	
6.5 Multipoint-tilstand	
6.6 Nulstil headset	

7. Jabra Direct-app	20
8. Support	21
8.1 Ofte stillede spørgsmål	
8.2 Vedligeholdelse af headsettet	
8.3 Sådan rengør du dit headset	


1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Perform 45. Vi håber, du bliver glad for det!

Jabra Perform 45 – det får du:


- **Lille, let og diskret**, så du altid ser tilgængelig ud for kunderne
- **Mikrofon med 80 % støjreduktion** og krystalklar lyd, der får kommunikationen til at flyde let
- **Tryk for at tale** giver dig mulighed for at kommunikere med kolleger på et øjeblik
- **Nem opsætning** og intuitiv brug med et robust design, der er nemt at desinficere
- **Op til 20 timers brug med Tryk for at tale** og op til 100 m trådløs rækkevidde

2. Oversigt over Jabra Perform 45



2.1 Medfølgende tilbehør

USB-kabel



EarGels



Lille




Medium



Stor


2.2 Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan fås på jabra.com/accessories




Jabra Perform Charging Stand, 5 båse

3. Bæremåde



Headsettet kan bæres på højre eller venstre øre.



Hvis du vil bære headsettet på det andet øre, skal du dreje mikrofonen vandret til den anden side. Drej derefter mikrofonen op og over headsettet, og peg den mod din mund.

3.1 Vælg en EarGel

Det er vigtigt at bruge headsettet med en EarGel i den størrelse, der er mest behagelig for dit øre. Dette vil give den bedste lydoplevelse.



Lille





Medium



Stor


3.2 Sådan får du den perfekte pasform

For at opnå den bedste lyd kvalitet og komfort skal din EarGel sidde godt fast i dit øre, men den må ikke presses ind i ørekanalen.





4. Opladning


Tilslut USB-opladningskablet til headsettets USB-opladningsindgang for at oplade headsettet. Det anbefales, at du oplader headsettet ved hjælp af det medfølgende opladningskabel. Det tager op til 140 minutter at oplade batteriet helt.




LED-indikatoren viser opladningsstatussen under opladning. Rødt angiver, at headsettet oplades. Blåt angiver, at headsettet er fuldt opladet.



 Opladning


 Helt opladet

 Lavt batteriniveau

5. Sådan opretter du forbindelse


5.1 Tænd

Tryk på og hold **Multifunktionsknappen** nede i 1 sekund, indtil LED-lyset blinker blå, og du hører "Power on" (Tænd).




5.2 Sluk

Tryk på og hold **Multifunktionsknappen** nede i 3 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt, og du hører "Power off" (Slukket).



5.3 Foretag parring med din telefon via Bluetooth


1. Kontroller, at headsettet er slukket.
2. Tryk på og hold **Multifunktionsknappen** nede i ca. 6 sekunder, indtil du hører "Pair mode" (Parringstilstand), og LED-lyset blinker rødt og blåt. Headsettet er nu klar til at parre.
3. Gå til Bluetooth-menuen på din telefon, og vælg **Jabra Perform 45** på listen over tilgængelige enheder.




5.4 Foretag parring med din telefon via NFC

1. Sørg for, at headsettet er tændt, og at NFC er aktiveret på din telefon.
2. Placer din telefons NFC-zone mod NFC-zonen på headsettet, indtil din telefon bekræfter forbindelsen.

Bemærk, at ikke alle telefoner understøtter NFC-parring.





6. Brugsanvisning



6.1 Opkald

Hvad bruges knapperne til?

	Besvar opkald	Tryk på Multifunktionsknappen , eller sig "answer" (besvar)
	Afslut opkald	Klik på Multifunktionsknappen
	Afvis opkald	Hold Multifunktionsknappen nede i 2 sekunder, eller sig "ignore" (ignorer)
	Aktiver stemmeassistent (f.eks. Siri, Google Assistant)	Tryk på Multifunktionsknappen , når der ikke er en samtale i gang




Juster lydstyrken

Tryk på knappen **Lydstyrke op** eller **Lydstyrke ned**, når du lytter til musik eller er i gang med et opkald.

Tænd/sluk for LED-lysene

Tryk på både **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** samtidig



Overfør lyd fra headset til telefon

Hold knappen **Lydstyrke ned** nede i 2 sekunder, når du er i gang med en samtale, for at overføre opkaldslyden til din parrede telefon. Gentag for at overføre opkaldslyden tilbage til dit headset.

Genopkald til sidst kaldte nummer

Tryk på og hold knappen **Lydstyrke ned** nede i 1 sekund, indtil du hører et bip.



Slå mikrofonen til/fra

Tryk på knappen **Programmerbar**, når du er midt i et opkald. Som alternativ kan du holde knappen **Lydstyrke op** nede i 2 sekunder.



Mute/unmute mikrofon og højttaler under et opkald

Drej mikrofonen op under en samtale for at slå mikrofonen og højttaleren fra. Drej mikrofonen ned for at slå dem til igen.

6.2 Knappen Programmerbar


Knappen Programmerbar aktiverer som standard stemmestyringen eller slår mikrofonen fra, når du er i gang med en samtale. Du kan imidlertid konfigurere knappen til andre funktioner, f.eks. Tryk for at tale, hurtigopkald, adgang til en anden parret mobilenhed eller tjek af batteriniveau.

For at omkonfigurere knappen Programmerbar skal du downloade og bruge Jabra Direct.

6.3 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Håndtering af flere opkald



Afslut aktive telefonopkald, og besvar indgående opkald

Tryk på **Multifunktionsknappen** for at afslutte det aktive telefonopkald. Tryk på **Multifunktionsknappen** for at besvare det indgående opkald

Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald

Klik på **Multifunktionsknappen** to gange

Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald

Hold **Multifunktionsknappen** nede i 2 sekunder

6.4 Stemmestyring

Headsettet kan genkende stemmekommandoer på engelsk, så du kan håndtere opkald uden at røre headsettet.

Tryk på knappen Programmerbar (når du ikke er midt i et opkald) for at aktivere stemmestyring. Du kan få vist en liste over mulige kommandoer ved at sige: "What can I say?" (Hvad kan jeg sige?)

Liste over stemmekommandoer:

- "**Answer**" (Besvar) – besvarer et indgående opkald
- "**Ignore**" (Ignorer) – afviser det indgående opkald og videresender det til telefonsvareren (hvis tilgængelig)
- "**What can I say?**" (Hvad kan jeg sige?) – oplyser en liste over tilgængelige kommandoer
- "**Pair mode**" (Parringstilstand) – sætter headsettet i parringstilstand
- "**Am I connected?**" (Er jeg tilsluttet?) – bekræfter, at headsettet er forbundet til en enhed
- "**Check battery**" (Tjek batteri) – oplyser batterikapaciteten for headsettet og den parrede enhed (hvis tilgængelig)
- "**Redial**" (Genopkald) – ringer til det sidst kaldte nummer
- "**Callback**" (Ring tilbage) – ringer til det seneste indgående opkald
- "**Cancel**" (Annuller) – annullerer stemmestyring

6.5 Multipoint-tilstand

Headsettet kan parres med op til 8 telefoner og kan tilsluttes to på én gang (multipoint-tilstand).

For at tilslutte headsettet til to telefoner skal du parre hver enkelt telefon separat (se afsnit 5).

Headsettet overvåger begge telefoner og gør det muligt for dig at besvare et opkald på dem ved hjælp af headsettet.

Hvis du er i gang med en samtale, og den anden telefon modtager et opkald, vil du høre en notifikation i headsettet.

6.6 Nulstil headset

Nulstilling af headsettet rydder listen med parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

1. Kontroller, at headsettet er tændt.
2. Hold begge knapper **Lydstyrke ned** og **Programmerbar** nede i 10 sekunder, indtil du hører to bip.
3. Sluk for headsettet.

Headsettet skal parres med din telefon igen.

7. Jabra Direct-app

Jabra Direct er en skrivebordsapplikation, der er designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet til Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål

Læs ofte stillede spørgsmål på jabra.com/help/perform45

8.2 Vedligeholdelse af headsettet

- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare headsettet ved høje eller lave temperaturer, såsom i en varm bil om sommeren eller i en kold bil om vinteren.
- Til daglig desinficering anbefales servietter med 70 % isopropylalkohol.
- Hvis det bliver udsat for vand, skal du give headsettet tid til at tørre. Det kan tage op til én time for headsettet at tørre helt.
- Opbevar ikke headsettet i længere tid uden at oplade det (maks. tre måneder).

8.3 Sådan rengør du dit headset

1. Brug en klud med en blanding af almindeligt opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride kluden grundigt op, så den ikke drypper med vand. Brug kun sæbe og vand – brug ikke kraftige rengøringsmidler.
2. Tør forsigtigt headsettet af med den fugtige klud. Sørg for, at headsettet er rent, og at der ikke er sæbevand på overfladen.
3. Lad headsettet ligge uden at blive brugt i mindst ét minut.
4. Tør headsettet af med en klud, der kun er fugtet med vand.
5. Lad produktet tørre.