


Pelacables y Cortador de Cables de Red Profesional

ID del producto

CABLESTRIPCUT



Componente	Función	
1	Cuchilla para pelar cables	<ul style="list-style-type: none"> Retira la cubierta exterior y el aislamiento del cable
2	Tornillo de ajuste	<ul style="list-style-type: none"> Ajusta la altura de sujeción de la cuchilla pelacables Se adapta a cables con un diámetro de hasta 0,29 pulgadas (7,5 mm)
3	Ranuras para pelar cables	<ul style="list-style-type: none"> Ranura en forma de V: apta para cables pequeños Ranura en forma de U: se adapta a cables grandes
4	Ranura para cortar cables	<ul style="list-style-type: none"> Superficie plana para un corte preciso Apto para cables redondos y planos
5	Cuchilla para cortar cables	<ul style="list-style-type: none"> Corta el cable a la longitud exacta
6	Cuchilla para pelar cables planos	<ul style="list-style-type: none"> Retira la cubierta exterior del cable plano
7	Ranura para pelar cables planos	<ul style="list-style-type: none"> Coloque el cable plano entre las cuchillas

Información del producto

Para obtener la información más reciente sobre los productos, las especificaciones técnicas y las declaraciones de conformidad, visite: www.StarTech.com/CABLESTRIPCUT

Requisitos

- Cables UTP/FTP/STP, cables coaxiales, cables multiconductores
- Diámetro del cable: de 3,5 mm a 7,5 mm
- Destornillador Phillips

Contenido del paquete

- Pelacables y cortador x 1
- Guía de inicio rápido x 1

Funcionamiento

Pelado de cables y retirada de la cubierta

Pelado de cables redondos

1. Inserte un **cable redondo** en la **ranura para pelar cables**. Asegúrese de que el cable encaja perfectamente entre la **ranura para pelar cables** y la **cuchilla para pelar cables**.

Nota: Inserte los cables pequeños en la ranura de pelado de cables en forma de V.

2. Para cables más grandes, gire el **tornillo de ajuste** en sentido horario con un **destornillador Phillips** para elevar la **altura de sujeción** de la **cuchilla pelacables**. Inserte el cable grande en la **ranura en forma de U**.
3. Gire el **pelacables y cortador** alrededor del **cable redondo** para pelar la **cubierta exterior** y/o el **aislamiento del cable**. Asegúrese de aplicar una presión uniforme al girar el **pelacables y cortador**.
4. Compruebe la zona pelada para asegurarse de que la **cubierta/aislamiento del cable** se ha eliminado por completo.

Pelado de cables planos

1. Coloque un **cable plano** en la **ranura de pelado de cables planos**. Asegúrese de que el cable encaja perfectamente entre las **cuchillas peladoras de cables planos**.
2. Cierre **las cuchillas pelacables** para **cables planos** sobre la **cubierta del cable plano**. Tire suavemente del cable para retirar la **cubierta**.
3. Compruebe la zona pelada para asegurarse de que la **cubierta/aislamiento del cable** se ha retirado por completo.

Corte de cables

1. Coloque un cable en la **ranura de corte de cables**.
2. Presione la **cuchilla de corte de cables** hacia abajo con el mango para cortar el cable.
3. Compruebe el extremo cortado del cable para asegurarse de que el corte sea limpio y no haya flecos.

Para ver manuales, preguntas frecuentes, vídeos, controladores, descargas, planos técnicos y mucho más, visite www.startech.com/support.