


NOTHING X



SCAN TO INSTALL
NOTHING X (ANDROID / IOS)

NOTHING (R)

headphone (i) pro


QUICK START GUIDE

NOTHING TECHNOLOGY LTD.
DESIGNED IN LONDON

ADJUST




ADJUST THE
HEADBAND BY
SLIDING THE
ARMS.




PAROS

BLUETOOTH



HOLD THE BLUETOOTH
BUTTON FOR 2 SECONDS
UNTIL THE POWER LIGHT
STARTS TO BLINK.

switch




SLIDE THE SWITCH TO
TURN ON/OFF FLAT EQ.

FLAT EQ DELIVERS A NEUTRAL
SOUND FOR REVIEWING YOUR
WORK AND MAY LIMIT CERTAIN
FEATURES.

TURN OFF FLAT EQ FOR A
MORE PERSONALIZED SOUND
EXPERIENCE, RECOMMENDED
FOR DAILY LISTENING.

0000 000 0 0000 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000 0 0 0 0 0000 0000
0 0 000000000000 0 0
0 0 000000000000 0 0




ROLL RIGHT / LEFT
VOLUME UP / DOWN

PRESS
PLAY / PAUSE

HOLD
ACTIVE NOISE
CANCELLATION /
TRANSPARENCY

RE



PUSH RIGHT
NEXT TRACK /
ANSWER CALL


PUSH LEFT
PREVIOUS TRACK /
REJECT CALL

HOLD RIGHT
FAST FORWARD

HOLD LEFT
REWIND


PADDLE FUNCTION MAY
VARY BY MEDIA PLAYER
AND PLATFORM.

Run




PRESS
SMART ASSISTANT

YOU CAN CUSTOMISE
BUTTON ACTIONS IN
NOTHING X.




PLACE HEADPHONES TO
MATCH THE CASE SHAPE
AS SHOWN.

TO ADD YOUR OWN STRAP
LOOP THE CONNECTORS
THROUGH HOLES ON EACH
SIDE OF THE CASE.
PASS THE RING THROUGH
THE LOOP AND PULL TIGHT.
ATTACH STRAP TO THE
RINGS.






AJUSTE LA
DIADEMA
DESLIZANDO LOS
BRAZOS.




VINCULACIÓN

BLUETOOTH



MANTENGA PULSADO EL
BOTÓN BLUETOOTH
DURANTE 2 SEGUNDOS
HASTA QUE LA LUZ DE
ENERGÍA COMIENCE A
PARPADEAR.

FLAT EQ




DESPLACE EL
INTERRUPTOR PARA
ACTIVAR/DESACTIVAR
FLAT EQ.

FLAT EQ OFRECE UN SONIDO
NEUTRO PARA REVISAR SU
TRABAJO Y PUEDE LIMITAR
CIERTAS FUNCIONES.

DESACTIVE FLAT EQ PARA UNA
EXPERIENCIA DE SONIDO MÁS
PERSONALIZADA, RECOMENDADA
PARA LA ESCUCHA DIARIA.

1234567890




GIRAR A LA DERECHA /
IZQUIERDA
SUBIR / BAJAR VOLUMEN

PRESIONAR
REPRODUCIR / PAUSAR

MANTENER PULSADO
CANCELACIÓN ACTIVA
DE RUIDO /
MODO TRANSPARENCIA

Palanca



DESPLAZAR A LA DERECHA
SIGUIENTE PISTA /
CONTESTAR LLAMADA


DESPLAZAR A LA IZQUIERDA
PISTA ANTERIOR /
RECHAZAR LLAMADA

MANTENER A LA DERECHA
AVANCE RÁPIDO

MANTENER A LA IZQUIERDA
RETROCESO


LA FUNCIÓN DE LA
PALANCA PUEDE VARIAR
SEGÚN EL REPRODUCTOR
DE MEDIOS Y LA
PLATAFORMA.

nothing




PRESIONAR
ASISTENTE INTELIGENTE

PUEDO PERSONALIZAR LAS
ACCIONES DE LOS
BOTONES EN NOTHING X.




COLOQUE LOS
 AURICULARES PARA QUE
 COINCIDAN CON LA FORMA
 DEL ESTUCHE, COMO SE
 MUESTRA.

PARA AÑADIR SU PROPIA CORREA
 PASE LOS CONECTORES POR
 LOS ORIFICIOS DE CADA
 LADO DEL ESTUCHE.
 PASE LA ANILLA A TRAVÉS
 DEL LAZO Y TIRE
 FIRMEMENTE.
 SUJETE LA CORREA A LAS
 ANILLAS.






RÉGLEZ L'ARCEAU
EN FAISANT
GLISSER LES
TIGES DE
RÉGLAGE.




APPAREIL

BLUETOOTH



MAINTENEZ ENFONCÉ LE
BOUTON BLUETOOTH
PENDANT 2 SECONDES
JUSQU'À CE QUE LE
VOYANT D'ALIMENTATION
COMMENCE À CLIGNOTER.


INSTALLATION



FAITES GLISSER
L'INTERRUPTEUR POUR
ACTIVER/DÉSACTIVER
FLAT EQ.

FLAT EQ FOURNIT UN SON
NEUTRE POUR LA RÉVISION DE
VOS TRAVAUX ET PEUT
LIMITER CERTAINES
FONCTIONNALITÉS.


DÉSACTIVEZ FLAT EQ POUR
UNE EXPÉRIENCE SONORE PLUS
PERSONNALISÉE, RECOMMANDÉE
POUR UNE ÉCOUTE
QUOTIDIENNE.



TOURNER VERS LA DROITE /
GAUCHE
AUGMENTER /
BAISSER LE VOLUME

APPUYER
LIRE / PAUSE

MAINTENIR ENFONCÉ
RÉDUCTION ACTIVE
DE BRUIT /
MODE TRANSPARENCE



POUSSER VERS LA DROITE
MORCEAU SUIVANT /
RÉPONDRE À UN APPEL


POUSSER VERS LA GAUCHE
MORCEAU PRÉCÉDENT /
REJETER UN APPEL

MAINTENIR VERS LA DROITE
AVANCE RAPIDE

MAINTENIR VERS LA GAUCHE
RETOUR RAPIDE


LA FONCTION DE LA
MANETTE PEUT VARIER
SELON LE LECTEUR
MULTIMÉDIA ET LA
PLATEFORME.

BOUTON




APPUYER
ASSISTANT INTELLIGENT

VOUS POUVEZ PERSONNAL-
ISER LES ACTIONS DES
BOUTONS DANS NOTHING X.




PLACEZ LE CASQUE POUR
CORRESPONDRE À LA
FORME DE L'ÉTUI, COMME
INDIQUÉ.

**POUR AJOUTER VOTRE
PROPRE DRAGONNE**
PASSEZ LES CONNECTEURS
DANS LES TROUS DE
CHAQUE CÔTÉ DE L'ÉTUI.
PASSEZ L'ANNEAU DANS LA
BOUCLE ET TIREZ
FERMEMENT.
ATTACHEZ LA DRAGONNE
AUX ANNEAUX.






STELLEN SIE DEN
KOPFBÜGEL EIN,
INDEM SIE DIE
BÜGEL SCHIEBEN.




KOPFLUNG

BLUETOOTH



HALTEN SIE DIE
BLUETOOTH-TASTE 2
SEKUNDEN LANG
GEDRÜCKT, BIS DIE
BETRIEBSLEUCHTE ZU
BLINKEN BEGINNT.

SCHALTEN




SCHIEBEN SIE DEN
SCHALTER, UM FLAT EQ
EIN- ODER AUSZUS-
CHALTEN.

FLAT EQ BIETET EINEN
NEUTRALEN KLANG FÜR DIE
ÜBERPRÜFUNG IHRER ARBEITEN
UND KANN BESTIMMTE
FUNKTIONEN EINSCHRÄNKEN.

SCHALTEN SIE FLAT EQ FÜR
EIN PERSÖNLICHERES
KLANGERLEBNIS AUS,
EMPFOHLEN FÜR DEN
TÄGLICHEN HÖRGENUSS.


ROLLO



NACH RECHTS /
LINKS ROLLEN
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN /
VERRINGERN

DRÜCKEN
WIEDERGABE / PAUSE

GEDRÜCKT HALTEN
AKTIVE
GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG /
TRANSPARENZMODUS




NACH RECHTS SCHIEBEN
 NÄCHSTER TITEL /
 ANRUF ANNEHMEN

NACH LINKS SCHIEBEN
 VORHERIGER TITEL /
 ANRUF ABLEHNEN

NACH RECHTS GEDRÜCKT
 HALTEN
 VORSPULEN

NACH LINKS GEDRÜCKT
 HALTEN
 ZURÜCKSPULEN

DIE FUNKTION DES
 SCHIEBEREGGLERS KANN JE
 NACH MEDIENPLAYER UND
 PLATTFORM VARIIEREN.



XXXX X XXXX XXXX
X X X X X
XXXX XXXX XXXX


DRÜCKEN
INTELLIGENTER ASSISTENT

SIE KÖNNEN TASTENAK-
TIONEN IN NOTHING X
INDIVIDUELL ANPASSEN.



SETZEN SIE DIE
KOPFHÖRER WIE ABGEBIL-
DET IN DAS ETUI EIN,
DAMIT SIE IN DIE FORM
DES ETUIS PASSEN.

SO BRINGEN SIE IHR
EIGENES TRAGEBAND AN
FÜHREN SIE DIE VERBINDER
DURCH DIE LÖCHER AUF
JEDER SEITE DES ETUIS.
FÜHREN SIE DEN RING
DURCH DIE SCHLAUFE UND
ZIEHEN SIE FEST.
BEFESTIGEN SIE DAS
TRAGEBAND AN DEN RINGEN.




調整




アームをスライドさせて、ヘッドバンドを調整します。

入力




ペアリング

BLUETOOTH



電源ランプが点滅し始めるまで、
Bluetoothボタンを2秒間押し続けます。

スイッチ




スイッチをスライドさせて、
FLAT EQのオン/オフを切り替
えます。

FLAT EQは作品のレビューのためにニュート
ラルなサウンドを提供し、特定の機能を制
限する場合があります。

よりパーソナライズされたサウンド体験の
ためにFLAT EQをオフにしてください。日常
リスニングにお勧めします。

ローラー




右/左に回す
音量アップ/ダウン

押す
再生/一時停止

長押し
アクティブノイズキャンセ
レーション/
トランスペアレンシー

パドル



右に押す
次のトラック/電話に応答


左に押す
前のトラック/電話を拒否

右に長押し
早送り

左に長押し
巻き戻し

パドル機能は、メディアプレーヤーやプラットフォームによって異なる場合があります。


ボタン



押す
スマートアシスタント


NOTHING Xでボタンの動作を
カスタマイズできます。

ケース



図のように、ケースの形状に合わせてヘッドホンを置いてください。

ご自身のストラップを取り付けるにはケースの両側の穴にコネクターを通します。リングをループに通し、しっかりと引っ張ります。ストラップをリングに取り付けます。




조정




헤드밴드 암을 밀어
길이를 조절하십시오.

입력




페어링

BLUETOOTH



전원 표시등이 깜박이기 시작할
때까지 Bluetooth 버튼을 2초간
누르고 있으십시오.

스위치




스위치를 밀어 FLAT EQ를 켜거나
끄십시오.


FLAT EQ는 작업 검토를 위한 중립적인
사운드를 제공하며 특정 기능을 제한할 수
있습니다.

보다 개인화된 사운드 경험을 위해 FLAT EQ
를 끄십시오. 일상적인 청취에 권장됩니다.

롤러



패드



오른쪽으로 밀기
다음 트랙/전화 응답


왼쪽으로 밀기
이전 트랙/전화 거부

오른쪽으로 길게 누르기
빠르게 넘기기

왼쪽 길게 누르기
되감기

패드 기능은 미디어 플레이어 및
플랫폼에 따라 다를 수 있습니다.


버튼



누르기
스마트 어시스턴트

NOTHING X에서 버튼 동작을
사용자 지정할 수 있습니다.

케이스




그림과 같이 헤드폰을 케이스 모양에 맞게 넣으십시오.

자신만의 스트랩을 추가하려면

케이스 양쪽의 구멍에 커넥터를 통과시키십시오.

고리를 루프에 통과시킨 후 단단히 당기십시오.

스트랩을 고리에 부착하십시오.




调整




滑动两侧支臂，
调整节头带尺寸。

输入




配对

蓝牙



按住蓝牙按钮 2 秒钟，
直到指示灯开始闪烁。

开关




滑动开关以开启/关闭 FLAT EQ。


Flat EQ 提供无修饰的声音，用于作品试听复核，但可能限制某些功能。

若追求更个性化的声音感受，建议关闭 FLAT EQ。

滚轮



拨片



向右推
下一曲/接听来电


向左推
上一曲/拒接来电

向右按住
快进

向左按住
快退


拨片功能可能因媒体播放器和平台而异。

按钮



您可以在 Nothing X 中自定义按钮操作。


收纳盒



将耳机按图示方向放入收纳盒，使其与盒内形状吻合。

添加您自己的挂绳

将连接件分别穿过收纳盒两边的孔洞。
将圆环穿过连接件形成的环扣，
然后拉紧。
将挂绳连接到圆环上。




調整




滑動兩側支臂，
可調整頭帶尺寸。

輸入




配對

藍牙



按住藍牙按鈕 2 秒鐘，
直到指示燈開始閃爍。

開關




滑動開關以開啟/關閉 FLAT EQ。


Flat EQ 提供無修飾的聲音，用於作品審聽覆核，但可能限制某些功能。

若追求更個人化的聲音感受，建議關閉 FLAT EQ。

滾輪



撥片



向右推
下一首/接聽電話


向左推
上一首/拒接電話

按住向右
快進

按住向左
倒帶

撥片功能可能因媒體播放器和
平台而異。


按鈕



按下
智能助理

您可以在 Nothing X 中自訂按鈕操作。


收納盒



將耳機按圖示方向放入收納盒，使其與盒內形狀吻合。

添加您的掛繩

將連接件分別穿過收納盒兩邊的孔洞。
將圓環穿過連接件形成的環扣，
然後拉緊。
將掛繩連接到圓環上。




تعديل

يمكن ضبط مقاس حزام الرأس عن طريق تحريك الذراعين الجانبيين.




إدخال



إقران


البلوتوث

اضغط مع الاستمرار على زر البلوتوث لمدة
ثانيتين حتى يبدأ مصباح التشغيل في الوميض.



مفتاح

حرك المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل
FLAT EQ.



يوفر Flat EQ صوتًا خاليًا من التعديلات، وهو
مخصص للاستماع إلى الأعمال ومراجعتها، ولكنه قد
يحد من بعض الوظائف.

إذا كنت تبحث عن تجربة صوتية أكثر تخصيصًا،
يُنصح بإيقاف تشغيل FLAT EQ.

بكرة

التمرير إلى اليمين/اليسار
زيادة/خفض مستوى الصوت

الضغط
تشغيل/إيقاف مؤقت

الضغط المستمر
إلغاء الضوضاء النشط/وضع الشفافية



ريشة


حرك إلى اليمين
الأغنية التالية / الرد على المكالمات

حرك إلى اليسار
الأغنية السابقة / رفض المكالمات

اضغط مع الاستمرار إلى اليمين
التقديم السريع


اضغط مع الاستمرار إلى اليسار
الإرجاع السريع

قد تختلف وظائف أزرار التمرير
باختلاف مشغل الوسائط والمنصة.



زر

اضغط على الزر
المساعد الذكي



يمكنك تخصيص وظائف
الأزرار في Nothing X.

علبة تخزين

ضع السماعات في علبة التخزين بالاتجاه الموضح في الصورة، بحيث تتناسب مع شكل العلبة.

أضف حبل التعليق الخاص بك
مرر قطعتي التوصيل عبر الفتحتين الموجودتين على
جانبي علبة التخزين.
مرر الحلقة عبر الحلقة التي تشكلها قطعنا التوصيل، ثم
شدّها جيّداً.
اربط حبل التعليق بالحلقة.

