Voyager 6200 UC

Bluetooth-Headset

Bedienungsanleitung

Inhalt

Headset-Überblick **3**
- Sicherheit geht vor! **3**

USB-Bluetooth-Adapter **4**

Verbinden und Paaren **5**
- Verbinden mit dem PC **5**
- Konfiguration des USB-Adapters **5**
- Paarung mit einem mobilen Gerät **5**
- Erneute Kopplung mit USB-Adapter **6**

Download der Software **8**
- Aktualisieren Ihres Poly Geräts **8**

Laden **9**
- Akkustand des Headsets überprüfen **9**

Anpassung **10**
- Austauschen der Ohrstöpsel **10**


Grundmerkmale **11**
- Ein-/Ausschalten **11**
- Lautstärke einstellen **11**
- Audio wiedergeben oder anhalten **11**
- Titelauswahl **11**
- Vor-/Zurückspulen **11**
- ANC **11**
- Sprachassistent **11**
- Anrufe tätigen/annehmen/beenden **11**

Weitere Merkmale: **13**
- Interaktion mit Microsoft-Softphone **13**
- Online-Indikator **13**
- Headset-Sound neu kalibrieren **13**

Fehlerbehebung **14**

Support **16**

Headset-Überblick




	LEDs
	Stummschaltung
ANC	Active Noise Cancelling
	Ein/Aus
	Wiedergabe/Pause*
	Nächster Titel*
	Vorheriger Titel*
	Bluetooth®-Kopplung
	Lautstärke
/	Gesprächstaste/Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (App erforderlich)
Siri, Google Assistant	Standard-Sprachassistent (Smartphone-Funktion)

HINWEIS **Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.*

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.

USB-Bluetooth-Adapter



Der Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter ist bei Auslieferung bereits mit dem Poly Gerät gekoppelt. Schließen Sie ihn an Ihren Computer an, um eine Verbindung zum Hi-Fi-Computeraudio herzustellen.

HINWEIS *USB-Anschluss und -Design des Adapters können variieren, aber der Funktionsumfang ist identisch.*

Standard-LEDs

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet blau auf	Headset angeschlossen
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt violett	Medien-Streaming vom Computer

LEDs, wenn Microsoft Teams * erkannt wird

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet violett auf	Verbunden mit Microsoft Teams
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Pulsiert violett	Microsoft Teams-Benachrichtigung


HINWEIS **Microsoft Teams-Desktop-Anwendung erforderlich.*

Verbinden und Paaren

Verbinden mit dem PC

Ihr Bluetooth-USB-Adapter ist werkseitig mit Ihrem Headset gekoppelt.

1 Schalten Sie Ihr Headset ein und schließen Sie den USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an.



2 Die LED des USB-Adapters blinkt erst und leuchtet dann. Dies bedeutet, dass das Headset mit dem USB-Adapter verbunden ist. Wenn Sie das Headset tragen, hören Sie „PC connected“ (PC verbunden), um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde. Während Sie einen Anruf tätigen, blinkt die LED am USB-Adapter blau. Solange Sie keinen Anruf tätigen, leuchtet die LED durchgehend.

3 Laden Sie Poly Lens Desktop-App durch Besuch von poly.com/lens. Damit können Sie das Verhalten des Geräts mit erweiterten Einstellungen und Optionen anpassen.

Konfiguration des USB-Adapters

Ihr Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Für die Wiedergabe von Musik müssen Sie Ihren USB-Bluetooth-Adapter konfigurieren.

Windows

1 Um den USB-Bluetooth-Adapter für die Musikwiedergabe zu konfigurieren, gehen Sie zu Start Menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Registerkarte "Playback" (Wiedergabe). Wählen Sie **Poly BT700** oder **Plantronics BT600** als Standardgerät und klicken Sie OK.


2 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu Startmenü > Control Panel Systemsteuerung > Sound > Registerkarte „Kommunikation“ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Mac

1 Um den USB-Bluetooth-Adapter zu konfigurieren, gehen Sie zu Apple menu (Apple Menü) > System Preferences (Systemeinstellungen) > Sound (Audio). Wählen Sie auf den Registerkarten Input (Eingabe) und Output (Ausgabe) jeweils **Poly BT700** oder **Plantronics BT600**.

Paarung mit einem mobilen Gerät

1 Um den Paarungsmodus Ihres Headsets zu aktivieren, schieben Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ aus der Aus-Position, bis Sie die Sprachansage "Pairing" (Paarung) hören und die LED-Anzeige des Headsets rot und blau blinkt.



2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie darüber nach neuen Geräten.
- **iPhone** Einstellungen > Bluetooth > Ein*
- **Android**Einstellungen > Bluetooth:Ein > Scan for devices (Nach Geräten suchen)*

HINWEIS **Menü kann je nach Gerät unterschiedlich aufgebaut sein.*

3 Wählen Sie Poly V6200 Series.
Geben Sie wenn nötig viermal die Null (0000) als Passkey ein oder akzeptieren Sie die Verbindung.

Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie "Pairing Successful" (Paarung erfolgreich) und die LED-Anzeige am Headset hört auf zu blinken.
HINWEIS *Zur Aktivierung der Ansage des Anrufernamens müssen Sie dem Telefon bei entsprechender Aufforderung den Zugriff auf Ihre Kontakte gestatten.*


HINWEIS *Sie können Ihr Headset mit bis zu 8 Geräten paaren, jedoch nur 2 Verbindungen parallel aufrechterhalten. Dies schließt den USB-Bluetooth-Adapter mit ein.*

Erneute Kopplung mit USB-Adapter

In der Regel ist Ihr USB-Adapter bei Auslieferung bereits mit dem Poly Audiogerät gekoppelt. Falls Ihr Adapter nicht verbunden ist oder separat gekauft wurde, müssen Sie den Adapter mit Ihrem Poly Gerät koppeln. Die Kopplungsmethode des Adapters hängt davon ab, welchen USB-Adapter Sie verwenden.

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT700

Ihr USB-Adapter erfordert Poly Lens Desktop-App, um mit einem Poly Audiogerät gekoppelt werden zu können. Download: poly.com/lens.



BT700 USB-C BT700 USB-A

1 Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.


2 Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.

3 Starten Sie Poly Lens Desktop-App und navigieren Sie zu Poly BT700.

4 Versetzen Sie den Bluetooth-USB-Adapter in den Kopplungsmodus, indem Sie auf der Hauptseite oder im Überlaufmenü des Dongles die Option „Pair new device“ (Neues Gerät koppeln) auswählen. Der Adapter blinkt rot und blau.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.


HINWEIS *Um die Kopplung mit der Plantronics Hub-Desktop-App erneut durchzuführen, navigieren Sie zu den allgemeinen Einstellungen der App für den Poly BT700 und wählen Sie „Pair“ (Koppeln) aus.*

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT600



BT600 USB-C BT600 USB-A

1. Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.
2. Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.
3. Versetzen Sie den USB-Bluetooth-Adapter in den Paarungsmodus, indem Sie kleine weiße Paarungstaste am Dongle vorsichtig mit einem Stift oder einer Büroklammer gedrückt halten, bis der USB-Bluetooth-Adapter rot und blau blinkt.



HINWEIS *Das Design des Adapters variiert je nach USB-Anschluss.*

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.

Download der Software

Passen Sie das Geräteverhalten mithilfe erweiterter Einstellungen und Optionen mit Poly Lens-App an. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/lens.

HINWEIS *Die Geräteeinstellungen und -Updates sind auch in der Plantronics Hub App verfügbar.*

Aktualisieren Ihres Poly Geräts

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.


Aktualisieren Sie Ihr Gerät über den Computer mit Poly Lens Desktop-App. Download unter poly.com/lens

Beim Aktualisieren:

- Verwenden Sie Ihr Poly Gerät nicht, bis das Update abgeschlossen ist.
- Trennen Sie Ihr Poly Gerät von gepaarten Geräten wie Telefonen, Tablets und Computern.
- Starten Sie kein zweites Update von einem zweiten Gerät.
- Streamen Sie keine Medien.
- Tätigen Sie keine Anrufe und nehmen Sie keine Anrufe an.

Laden

Es dauert 90 Minuten, bis Ihr Headset per Ladestation oder Micro-USB-Kabel vollständig aufgeladen ist. Die LED-Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ihr Headset bietet eine Sprechzeit von bis zu 10 Stunden.



HINWEIS *Ihr Headset vibriert einmal, um den Ladevorgang zu bestätigen.*

Akkustand des Headsets überprüfen

Überprüfung des Akkustatus Ihres Headsets:

- Zeigen Sie den Status in Poly Lens Desktop-Appan
- Schieben Sie bei inaktivem Headset die Ein-/Aus-Taste ⏻ aus der Aus-Position und lassen Sie sie wieder los. Hören Sie die Sprachansage an oder prüfen Sie die Headset-LEDs.

Verhalten der Headset-LED beim Aufladen

Aus	Aufladung abgeschlossen
●●●	Hoher Akkustand
●●	Mittlerer Akkustand
●	Niedriger Akkustand
☀	Kritischer Akkustand


TIPP *Um die Genauigkeit der Sprechzeitenansage zu verbessern, entladen Sie den Akku des Headsets und laden Sie ihn danach vollständig auf.*


Anpassung

1 Probieren Sie alle 3 Ohrstöpsel aus, um die für Sie komfortabelste Version zu finden, die gleichzeitig Geräusche ausblendet.

2 Wählen Sie während der Musikwiedergabe die Ohrstöpsel mit der besten Basswiedergabe aus.

3 Evtl. sind auch unterschiedlich große Ohrstöpsel pro Ohr optimal.







Austauschen der Ohrstöpsel

Das Austauschen und Befestigen der Ohrstöpsel ist ganz einfach. Die Seiten links und rechts sind auf Ohrstöpsel und Ohrhörer angegeben.


1 Halten Sie zum Befestigen des Ohrstöpsels am Ohrhörer den Ohrbügel fest, platzieren Sie ihn über dem Ohrhörer und ziehen Sie den Ohrstöpsel hoch und über die kleine Lasche auf der Rückseite des Ohrhörers, um ihn einrasten zu lassen.



2 Stellen Sie sicher, dass die Lasche nicht mehr zu sehen ist und der Ohrstöpsel fest sitzt.



Grundmerkmale



Ein-/Ausschalten

Verschieben Sie den Schalter zum Ein- oder Ausschalten.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)
Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Audio wiedergeben oder anhalten

Drücken Sie die Gesprächstaste.

Titelauswahl

Tippen Sie doppelt auf die Gesprächstaste, um zum nächsten Titel zu springen, oder tippen Sie dreimal auf die Gesprächstaste, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
HINWEIS *Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.*

Vor-/Zurückspulen

Tippen Sie doppelt auf die Gesprächstaste und halten Sie sie gedrückt, um vorzuspulen. Tippen Sie dreimal auf die Gesprächstaste und halten Sie sie gedrückt, um zurückzuspulen.
HINWEIS *Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.*

ANC

Active Noise Cancelling (ANC) reduziert externe Störgeräusche und optimiert die Musik- und Tonqualität.

Zum Aktivieren von ANC Schalter verschieben.

Sprachassistent

Siri, Google Assistant™, Cortana Halten Sie die Anruftaste für 2 Sekunden gedrückt, um den Standard-Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren. Warten Sie auf die Sprachansage zur Aktivierung von Sprachwahl, Suche oder anderen Smartphone-Sprachsteuerungsoptionen.

Anrufe tätigen/ annehmen/beenden

Annehmen und Beenden von Anrufen
Drücken Sie die Gesprächstaste.

Zweiten Anruf annehmen

Drücken Sie zuerst die Gesprächstaste, um den aktuellen Anruf zu beenden. Drücken Sie die Gesprächstaste anschließend erneut, um den neuen Anruf anzunehmen.

Stummschalten

Drücken Sie während eines Gesprächs die rote Stummschalttaste.

Halten von Anrufen

Tippen Sie zweimal auf die Gesprächstaste, um einen Anruf zu halten. Tippen Sie erneut auf die Gesprächstaste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
HINWEIS *Es können bis zu 2 Anrufe gehalten werden.*

Umschalten zwischen Anrufen (Flash)

Tippen Sie zum Umschalten zwischen Anrufen zweimal auf die Gesprächstaste.
HINWEIS *Die Flash-Funktion funktioniert nur bei Anrufen des gleichen Typs. Sie funktioniert nicht zwischen Anrufen von Mobiltelefonen und Softphones.*

Letzten Anruf zurückrufen

Drücken Sie zweimal kurz die Gesprächstaste.

Anrufe von einem zweiten Gerät annehmen

Sie können ganz einfach Anrufe von zwei Geräten (inkl. Softphone) annehmen.

Beim Telefonieren werden Sie durch einen Klingelton von Ihrem zweiten gepaarten Gerät auf den eingehenden Anruf aufmerksam gemacht.

Um einen zweiten Anruf von einem anderen Gerät anzunehmen, drücken Sie einmal die Gesprächstaste, um das aktive Gespräch zu beenden und ein zweites Mal, um den neuen Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie den zweiten Anruf nicht annehmen möchten, wird dieser auf Voicemail umgeleitet.

Weitere Merkmale:

Interaktion mit Microsoft-Softphone

- Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Headset-Gesprächstaste (Teams-Desktop-App erforderlich).
- Halten Sie bei Skype for Business die Headset-Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren (Skype for Business-Desktop-App erforderlich).

Online-Indikator

Die Headset-LED leuchtet rot, um anderen anzuzeigen, dass Sie im Gespräch sind. Verwalten Sie Ihre Einstellungen in Poly Lens-App.

Headset-Sound neu kalibrieren

Kalibrieren Sie den Headset-Sound neu, wenn Ihre Stimme für andere Teilnehmer gedämpft klingt oder Ihre Gesprächspartner Hintergrundgeräusche hören.

1. Schalten Sie Ihr Headset für 10 Sekunden aus.
2. Schalten Sie Ihr Headset in einer ruhigen Umgebung wieder ein.

Fehlerbehebung

Meine Ohrstöpsel halten nicht am Kopfhörer.	Stellen Sie sicher, dass die Ohrstöpsel fest am Kopfhörer sitzen. Siehe Austauschen der Ohrstöpsel.
Wenn ich mein Headset mit einem Softphone verwende, funktionieren die Anrufsteuerung und die Stummschaltungstasten nicht.	Prüfen Sie Folgendes: • Falls Sie die Headset-Steuerung (Annahme/Beenden und Stummschalten) aktivieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie Poly Software installiert haben. Siehe Download der Software. • Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter eine Verbindung zum Computeraudio herstellen, um eine optimale Klangqualität und Funktionalität zu gewährleisten. • Es wird nicht empfohlen, das Headset direkt mit dem Computer zu koppeln.
Bei Verbindung mit meinem PC ist der Headset-Sound nicht wie erwartet. • Ich bin während eines Anrufs nicht zu hören. • Ich kann während eines Anrufs niemanden hören. • Über mein Headset ist keine Musik zu hören. • Die Musik ist zu laut oder wird nicht angehalten, wenn ich einen Anruf erhalte.	• Informationen zur Konfiguration des Headset-Sounds an Ihrem PC finden Sie unter Konfiguration für Medien. • Stellen Sie sicher, dass jeweils nur eine Softphone-Anwendung geöffnet ist. • Stellen Sie für optimale Leistung sicher, dass Ihr Headset auf dem neuesten Stand ist. Siehe Aktualisieren Ihres Poly Geräts.
Bei Anrufen oder der Wiedergabe von Medien kommt es zu Störungen und zur Beeinträchtigung der Tonqualität.	• Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter eine Verbindung zum Computeraudio herstellen, um eine optimale Klangqualität und Funktionalität zu gewährleisten. • Für einen optimalen Klang tragen Sie Ihr gekoppeltes Mobiltelefon auf der rechten Seite Ihres Körpers.
Bei Telefonaten bin ich schwer zu verstehen. • Meine Stimme klingt gedämpft oder weit entfernt. • Gesprächsteilnehmer hören Hintergrundgeräusche.	Siehe Headset-Sound neu kalibrieren.
Die Sprechzeit des Headsets stimmt nicht.	Laden Sie das Headset komplett auf, um die Genauigkeit der Sprechzeitenansage zu verbessern.
Wie interagiere ich mit Microsoft Teams oder Skype for Business?	• Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Gesprächstaste . • Halten Sie für Skype for Business die Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren.

	• Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App > Software-Einstellungen > Softphone > Ziel-Softphone das gewünschte Ziel-Softphone aus
Funktioniert mein Microsoft Teams-fähiges Headset mit anderen Softphones?	Ja, auch wenn Ihr Headset für Microsoft Teams optimiert ist, kann es für die Verwendung mit anderen unterstützten Softphones konfiguriert werden. Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App > Software-Einstellungen > Softphone > Ziel-Softphone das gewünschte Ziel-Softphone aus Wenn Sie ein anderes Softphone konfigurieren, verhält sich die Gesprächstaste wie folgt: • interagiert nicht mit Teams • führt nicht zu Teams-Benachrichtigungen • startet nicht Cortana

Support

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	**Plantronics B.V.**
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Poly, das Propeller-Design und das Poly Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung durch Plantronics, Inc. findet unter Lizenz statt. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtehalter. Hergestellt von Plantronics, Inc.

Model ID: Headset: B6200, Adapter BT600/BT600C/BT700/BT700C

210803-04 07.21