


# 자동 전압 선택 응축 펌프(W0N-7166)

## 적용 가능한 SKUs

다음 SKU에서 3개의 응축 펌프가 자동 전압 선택 응축 펌프로 대체됩니다.

SKU	현재 응축 펌프 APC 부품 번호
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	
ACRC102	
ACRC103	0M-61044
ACSC100	
ACSC101	
ACPA4000	0N-0288A

## 응축 펌프




자동 전압 선택 응축 펌프의 정격은 120/240 V, 50/60 Hz 입력 전원으로, InRow® SC 냉각 장치, InRow RC 냉각 장치, NetworkAIR® ACPA4000에 사용된 120 V 및 220 V 응축 펌프를 대체합니다. 전압 정보는 해당 응축 펌프 전면에 부착된 라벨에 표시되어 있습니다.

## 점퍼 제거




**참고:** 냉각수 센서 배선 설비와 함께 NetworkAIR ACPA4000에 설치하는 경우 자동 전압 선택 응축 펌프의 점퍼를 제거한 다음 냉각수 센서 배선 설비를 응축 펌프에 연결하십시오.


1



2



3





---

This manual is available in English on the APC Web site ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite ([www.apc.com](http://www.apc.com)) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Este manual está disponible en español en la página web de APC ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト ([www.apc.com](http://www.apc.com)) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Este manual está disponível em português no site da APC ([www.apc.com](http://www.apc.com)).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC ([www.apc.com](http://www.apc.com) )

在 APC 公司的网站上 ([www.apc.com](http://www.apc.com)) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 ([www.apc.com](http://www.apc.com)) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 ([www.apc.com](http://www.apc.com)) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .



## APC 전세계 고객 지원

본 제품 및 기타 APC 제품에 대한 고객 지원은 아래와 같이 무료로 이용할 수 있습니다.

- APC 웹 사이트를 방문하여 APC 기술 자료를 참고하거나 고객 지원 요청서를 제출해 주십시오.
  - **www.apc.com(본사)**  
국가별 APC 웹 사이트에 연결하여 현지 고객 지원 정보를 확인할 수 있습니다.
  - **www.apc.com/support/**  
APC 기술 자료의 검색 또는 인터넷-상담을 통한 글로벌 서비스를 제공합니다.
- 전화 또는 이메일로- APC 고객 지원 센터에 문의하십시오.
  - 지역 센터:

InfraStruXure 고객 상담실(직통)	(1)(877)537-0607(수신자 부담)
미국, 캐나다 지역 APC 본사	(1)8004272(수신자 부담)
중남미	(1)(401)789-5735(미국)
한국	(82) 2-501-6492
일본	03 6402-2001
오스트레일리아, 뉴질랜드, 남태평양 지역	(61) (2) 9955 9366(오스트레일리아)

- 국가별 센터: 연락처 정보는 [www.apc.com/support/contact](http://www.apc.com/support/contact)를 참조하십시오.

현지 고객 지원에 대한 자세한 내용은 APC 상담원 또는 APC 제품을 구입한 대리점에 연락하십시오.

전체 내용 저작권 2008 American Power Conversion Corporation. All rights reserved. 전체 제품 또는 제품 일부를 무단으로 재생산하는 것은 금지됩니다. APC and the APC logo는 American Power Conversion Corporation의 상표입니다. 기타 상표, 제품 이름 및 회사 이름은 해당 소유자의 재산이며 이 문서에서는 참고용으로만 사용하였습니다.

