
10er-Pack Universal 3-in-1 Laptop-Schloss mit Gleichschließung - Kombination/Schlüssel-schlösser

Produkt-ID

UDUOKA10-LAPTOP-LOCK



	Komponente	Funktion
1	Reset Taste	• Dient zum Einstellen oder Zurücksetzen des **Kombinationscodes** • Verwenden Sie einen **Schlitzschraubendreher** zum Drehen
2	Zahlenräder	• Drehen Sie jede Zahlenreihe, bis die gewünschte Zahl auf dem **Kombinationsfenster** ausgerichtet ist.
3	Kombinationsfenster	• Zeigt die gewählte **Zahlenkombination** an
4	Schlosskopf	• Sichern Sie das **Laptop-Kabelschloss** in einem **Sicherheitsschlitz**
5	Schlüsselzylinder	• Stecken Sie einen **Schlüssel** ein und **drehen Sie ihn** zum **Entsperren** oder **Verschließen**
6	Auswahlknopf	• Stellen Sie die **Verriegelungsspitzen** auf **K-Slot (K)**, **Nano (N)**, oder **Wedge (W)**

Inhalt der Packung

- Laptop Sicherheitsschlösser x 10 (1 pro Umschlag)
- Schlüssel (4 Stück)
- Schlossabstandshalter x 30 (3 pro Umschlag)
- Klettverschlussband x 10 (1 pro Umschlag)
- Schnellstart-Anleitung x 11 (1 pro Umschlag)

Anforderungen

- Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter: www.StarTech.com/de-de/UDUOKA10-LAPTOP-LOCK


Installation

Gerät sichern und Zahlencode einstellen

Hinweis: *Sobald Sie Ihren neuen **Kombinationscode** eingestellt haben, benötigen Sie diesen Code, um das **Laptop-Schloss** zu entsperren (oder optional mit Hilfe des **gemeinsamen Schlüssels**) und den **Kombinationscode** zu ändern oder den Schlosskopf auf eine andere Größe umzustellen. Der **Kombinationscode** und die Größe des Schlosskopfes können nicht mit dem **gemeinsamen Schlüssel** geändert werden. Daher ist es sehr wichtig, dass der aktuelle **Kombinationscode** dokumentiert und sicher aufbewahrt wird, falls er in Zukunft benötigt wird.*


Hinweis: *Um weitere Shared Keys anzufordern, besuchen Sie www.StarTech.com/de-de/support und kontaktieren Sie uns mit einer Kopie des Kaufbelegs.*

1. Stellen Sie den **Kombinationscode** mit Hilfe der **Kombinationsschalter** auf den werkseitig voreingestellten Code 0-0-0-0 ein.
2. Drücken Sie den **Reset-Knopf** ein und drehen Sie ihn mit einem kleinen **Schlitzschraubendreher** oder einem ähnlichen Werkzeug um 90° im Uhrzeigersinn.
3. Drehen Sie die **Kombinationsschalter** auf den gewünschten neuen **Kombinationscode**.
4. Drücken Sie den **Reset-Knopf** ein und drehen Sie ihn um 90° gegen den Uhrzeigersinn in seine ursprüngliche Position.



Sichern eines Geräts mit einem Kabelschloss

Um das Schloss an einem geeigneten festen Gegenstand zu befestigen (z.B. einem Schreibtischrahmen oder einer Durchführungsöffnung), wickeln Sie das **Sicherheitskabel** um den Gegenstand und ziehen das **Laptopschloss** durch die Schlaufe am Ende des Kabels.



Sperren eines Geräts


1. Geben Sie den richtigen Kombinationscode ein, um den **Auswahlknopf** zu drehen.
2. Drehen Sie den **Auswahlknopf** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die **Verriegelungsspitzen** vollständig zusammenzuziehen.
3. Führen Sie die **Verriegelungsspitzen** in den **Sicherheitsschlitz** des **Geräts** ein und vergewissern Sie sich, dass das **Laptop-Schloss** vollständig und sicher eingerastet ist.
4. Drehen Sie den Auswahlknopf im Uhrzeigersinn und wählen Sie den auf Ihrem Gerät vorhandenen Sicherheitssteckplatz aus.

Wenn der Steckplatztyp nicht bekannt ist, drehen Sie den **Auswahlknopf**, bis die **Verriegelungsspitzen** vollständig im **Sicherheitssteckplatz** ausgefahren sind.

5. Ändern Sie den Kombinationscode in eine Zufallszahl, um das Schloss zu aktivieren.


Entriegeln des Laptopschlosses

Das **Laptop-Kabelschloss** kann entweder durch Eingabe des richtigen **Kombinationscodes** entriegelt werden oder durch die Verwendung des **gemeinsamen Schlüssels**.



Kombinationscode Verwenden

1. Drehen Sie die **Auswahlknopf** und stellen Sie den aktuellen **Kombinationscode** ein.
2. Drehen Sie den **Auswahlknopf** vollständig gegen den Uhrzeigersinn .
3. Nehmen Sie das **Laptop-Schloss** aus dem **Gerät**.




Schlüssel Verwenden

1. Stecken Sie den **gemeinsamen Schlüssel** in das **Laptop-Schloss** und drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn .
2. Entfernen Sie das **Laptop-Lock** aus dem **Gerät**.
3. Drehen Sie den **gemeinsamen Schlüssel** um 90° gegen den Uhrzeigersinn, so dass er aus dem **Laptop-Schloss** entfernt werden kann.

Abstandshalter für das Schloss installieren

Es wird empfohlen, eines der mitgelieferten **Abstandshalter für das Schloss** anzubringen, um einen festen und sicheren Sitz zwischen Schloss und Gerät zu gewährleisten. Nachdem Sie das Schloss am Gerät befestigt haben, bestimmen Sie, welchen Abstandshalter Sie verwenden möchten. Entriegeln Sie dann das Gerät wie oben beschrieben, bringen Sie den Abstandshalter an und verriegeln Sie das **Laptopschloss** erneut mit dem Gerät.


Wählen Sie den passenden **Abstandshalter** für Ihr Schloss auf der Grundlage des Sicherheitsschlitztyps.



K-Slot Schlitz
Distanzstück Dicke:
0.65mm



Nano Slot
Abstandshalter Dicke:
1.65mm



Edler Schlitz-
Abstandshalter Dicke:
2.15mm

Neue Kombination	Geben Sie Ihren zugewiesenen oder gewählten Kombinationscode ein:
Neue Admin-E-Mail	
Neue Admin Telefon	

Schloss-Details

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp