

CKU700

Quick Installation Guide

Kurzanleitung

Guide d'installation rapide

Guía de instalación rápida

Guida all'installazione rapida

Verkorte installatiegids

EN

Keyboard and Mouse Wash Guide

90°C /194°F for up to 1-minute

80°C /176°F for up to 10-minutes

Dishwasher safe

Rated IP68 for complete dust prevention and able to withstand submersion in water for up to 120 minutes at 1ft (30cm) depth.

Install Rubber Cap to USB connector prior to washing to keep dry

Allow to air dry completely before using

Keyboard can be locked for cleaning without activating keys

To Lock Keyboard for light cleaning and wipe down:

Press FN +F10 Clean & repress same keys to exit Lock Function

Antimicrobial

The V7 IP68 Washable Keyboard and mouse are treated with an Antimicrobial additive during the injection molding process for complete built in protection to inhibit growth of microbes on the keyboard & mouse. These properties do not extend to the user, please maintain proper hygiene and wash hands as recommended.

ES

Guía de lavado de teclados y ratones

90°C /194°F por hasta 1 minuto

80°C /176°F por hasta 10 minutos

Apto para el lavavajillas

Clasificado IP68 para la prevención completa del polvo y capaz de soportar la inmersión en agua hasta 120 minutos a 30 cm de profundidad.

Instale la tapa de goma en el conector USB antes de lavarlo para mantenerlo seco.

Deje que se seque al aire completamente antes de usar

El teclado puede ser bloqueado para su limpieza sin activar las teclas

Para bloquear el teclado para una limpieza ligera y limpiar:

Presione FN +F10 Limpie y vuelva a presionar las mismas teclas para salir de la función de bloqueo.

Antimicrobiano

El teclado y el ratón lavables V7 IP68 son tratados con un aditivo antimicrobiano durante el proceso de moldeo por inyección para una completa protección incorporada para inhibir el crecimiento de microbios en el teclado y el ratón. Estas propiedades no se extienden al usuario, por favor mantenga la higiene adecuada y lávese las manos como se recomienda.

FR

Guide de lavage du clavier et de la souris

90°C /194°F pendant 1 minute maximum

80°C /176°F pendant 10 minutes maximum

Lavable au lave-vaisselle

Conforme à la norme IP68 pour une protection complète contre la poussière et capable de résister à une immersion dans l'eau pendant 120 minutes à une profondeur de 30 cm

Installez le capuchon en caoutchouc sur le connecteur USB avant le lavage pour le garder au sec

Laissez sécher complètement à l'air libre avant d'utiliser

Le clavier peut être verrouillé pour le nettoyage sans activer les touches

Pour verrouiller le clavier pour un nettoyage léger et un essuyage :

Appuyez sur FN +F10 Nettoyer et réprimer les mêmes touches pour quitter la fonction de verrouillage

Antimicrobien

Le clavier et la souris lavables V7 IP68 sont traités avec un additif antimicrobien pendant le processus de moulage par injection pour une protection intégrée complète afin d'inhiber la croissance des microbes sur le clavier et la souris. Ces propriétés ne s'étendent pas à l'utilisateur, veuillez maintenir une hygiène adéquate et vous laver les mains comme recommandé.

DE

Reinigungsanleitung Tastatur und Maus

90°C /194°F für bis zu 1 Minute

80°C /176°F für bis zu 10 Minuten

Spülmaschinenfest

Schutzklasse IP68, staub- und wasserdicht bis zu 30 cm (1 Fuß) Tiefe bis zu 120 Minuten.

Bringen Sie die Gummikappe vor dem Abwaschen auf dem USB-Anschluss an, um ihn trocken zu halten.

Vor Gebrauch vollständig an der Luft trocknen lassen.

Tastatur kann zur Reinigung ohne Tastenaktivierung gesperrt werden.

Tastatursperrung für die schnelle Reinigung und abwischen:

FN + F10 drücken und dieselben Tasten erneut drücken, um die Sperrfunktion zu beenden.

Antimikrobiell

Die abwaschbare V7 Tastatur und Maus (Schutzklasse IP68) wird für den besonderen Schutz in der Produktion mit einem antimikrobiellem Film behandelt, der das Wachstum von Mikroben auf der Tastatur und Maus verhindert. Diese Eigenschaft überträgt sich nicht auf den Benutzer, bitte achten Sie auf angemessene Hygiene und waschen Sie Ihre Hände wie empfohlen.

IT

Guida al lavaggio della tastiera e del mouse

90°C /194°F fino a 1 minuto

80°C /176°F fino a 10 minuti

Lavabile in lavastoviglie

Classificato IP68 per la completa prevenzione della polvere e in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 120 minuti a 1ft (30cm) di profondità

Installare il cappuccio in gomma sul connettore USB prima del lavaggio per mantenerlo asciutto

Lasciare asciugare completamente all'aria prima dell'uso

La tastiera può essere bloccata per la pulizia senza attivare i tasti

Per bloccare la tastiera per la pulizia leggera e pulire:

Premere FN +F10 Clean & reprimere gli stessi tasti per uscire dalla funzione Lock

Antimicrobico

La tastiera e il mouse lavabili V7 IP68 sono trattati con un additivo antimicrobico durante il processo di stampaggio ad iniezione per una protezione integrata completa per inibire la crescita di microbi sulla tastiera e sul mouse. Queste proprietà non si estendono all'utente, si prega di mantenere una corretta igiene e di lavare le mani come raccomandato.

