



EVOLVE² 50

L'innovation qui rythme votre vie

© 2024 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC175W



Déclaration de conformité disponible sur www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	5
2. Evolve2 50 de Jabra - Aperçu	6
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	8
3.1 Styles de maintien	
3.2 Réglage du micro-casque	
3.3 Écouteurs pliables	
4. Signification des LED	11
5. Instructions de connexion	12
5.1 Connexion à un ordinateur	
5.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth*	
5.3 Multiuse*	
6. Instruction d'utilisation	15
6.1 Appels et musique	
6.2 Voyant(s) d'occupation « Busylight »	
6.3 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro	
6.4 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro	
6.5 Gérer plusieurs appels	
6.6 Guidage vocal	
6.7 Sidetone	
6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	

7. Logiciel et micrologiciel	24
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du micrologiciel	
8. Support	25
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre casque	
8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi l'Evolve2 50 de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.


Evolve2 50 de Jabra - Fonctionnalités

- Conçu pour offrir un confort maximal grâce à la technologie Jabra AirComfort
- Retrouvez le silence avec la réduction de bruit active (ANC)
- Restez professionnel en tout lieu avec la technologie de microphone à réduction de bruit
- Un son optimisé pour une utilisation professionnelle et personnelle
- Connexion plug-and-play rapide et double connectivité
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle

2. Evolve2 50 de Jabra - Aperçu

Gauche


Droit



*Modèle Microsoft Teams uniquement

**Non disponible sur tous les modèles de micro-casques


2.1 Accessoires fournis



Housse de
rangement

2.2 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur
jabra.fr/accessories




Coussinets d'oreille de
rechange


3. Instructions de port

3.1 Styles de maintien

Version mono



Version stéréo




3.2 Réglage du micro-casque

Serre-tête

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le casque s'adapte à votre tête.




Version stéréo



Version mono

Perche micro

Il est important de positionner le microphone près de votre bouche. La perche micro peut être pliée pour un meilleur positionnement.




NOTE DE SÉCURITÉ :


Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.

3.3 Écouteurs pliables

Les écouteurs peuvent être repliés à plat pour faciliter le rangement.



4. Signification des LED



-  Voyant d'occupation
-  Appel en cours
-  Appel entrant
-  (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Microsoft Teams*Notification


*Modèle Microsoft Teams uniquement

**Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

5. Instructions de connexion

5.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le micro-casque dans un port USB C ou USB A de votre ordinateur.




Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct ou Jabra Sound+.

NOTE DE SÉCURITÉ :

L'échange des données entre le micro-casque et les périphériques ou ports USB n'est pas chiffré.

5.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth*

1. Connectez le micro-casque à un port USB de votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth** et maintenez-le enfoncé (2 secondes) jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
3. Suivez la procédure vocale pour appairer votre périphérique Bluetooth.



Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct ou Jabra Sound+.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise une connexion Bluetooth sécurisée avec une taille de clé de chiffrement de 128 bits. Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge les connexions sécurisées, il ne pourra pas s'appairer ou se connecter au micro-casque.


*Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

5.3 Multiuse*

Le micro-casque peut être appairé avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth et connecté à un seul appareil Bluetooth. Le casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

*Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

6. Instruction d'utilisation




*Не е активирано за всички варианти

6.1 Appels et musique


Droit	Appels et musique	
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Call (Appel) Vous pouvez également déplacer le microphone vers le bas pour répondre à un appel
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Call (Appel)
	Rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Call (Appel)
	Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur*	Appuyez sur le bouton Call (Appel) (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Rejoindre une réunion active Microsoft Teams*	Appuyez sur le bouton Call (Appel) (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams*	Appuyez et maintenez le bouton Call (Appel) enfoncé (1 seconde) (pendant une réunion Microsoft Teams)

*Modèle Microsoft Teams uniquement

	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton Play/pause (Lecture/pause) lorsque vous écoutez de la musique
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Play/pause (Lecture/pause) lorsque vous passez un appel
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Volume up (Volume +) ou Volume down (Volume -) lorsque vous écoutez de la musique ou que vous passez un appel
	Piste suivante	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume up (Volume +)
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume down (Volume -) pour recommencer la piste en cours de lecture Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente
	Activer/Désactiver le voyant Busylight	Appuyez simultanément sur les boutons Volume up (Volume +) et Volume down (Volume -).
	Allumer/Éteindre l'ANC	Appuyez sur le bouton ANC


6.2 Voyant(s) d'occupation « Busylight »

Pour indiquer aux personnes autour de vous que vous êtes occupé, le(s) voyant(s) Busylight du micro-casque s'allument automatiquement en rouge quand vous passez un appel. Pour activer/désactiver automatiquement le(s) voyant(s) d'occupation « Busylight », appuyez simultanément sur les boutons **Volume up** (Volume +) et **Volume down** (Volume -).



6.3 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro

Vous pouvez désactiver le microphone du micro-casque en déplaçant la perche micro vers le haut ou l'activer en la déplaçant vers le bas. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.




NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs de la perche micro peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.

6.4 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez répondre à un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas, près de votre bouche. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.



NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs de la perche micro peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.

6.5 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.


droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Call (Appel)
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant*	Maintenez le bouton Call (Appel) enfoncé (2 secondes)
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours*	Maintenez le bouton Call (Appel) enfoncé (2 secondes)
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Call (Appel)

*Modèles de micro-casque UC uniquement

6.6 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque.

Le guidage vocal est activé par défaut.

droit	Guidage vocal
	Activer/désactiver le guidage vocal Appuyez et maintenez les boutons ANC et Volume up (Volume +) enfoncés (5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous pouvez également utiliser Jabra Direct sur votre ordinateur pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la dernière liste des langues prises en charge, consultez Jabra Direct sur votre ordinateur.

6.7 Sidetone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les réglages Sidetone peuvent être configurés à l'aide de Jabra Direct sur votre ordinateur.

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appariés et réinitialise tous les paramètres.

droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez la liste d'appariement et les paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyez et maintenez les boutons **Call** (Appel) et **Volume up** (Volume +) enfoncés simultanément (3 secondes) jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

7. Logiciel et micrologiciel

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour prendre en charge, mettre à jour et gérer les appareils Jabra afin de garantir leurs performances optimales.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.fr/direct

7.2 Mise à jour du micrologiciel

Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour la version du firmware du micro-casque via Jabra Direct. Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible ou en cours. Connectez Evolve2 50 à un ordinateur à l'aide du câble USB.

8. Support

8.1 FAQ

Consultez la FAQ de Jabra Evolve2 50, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/support

8.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -10 °C et 50 °C.

8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra

Maintenez votre produit propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène suivantes.

1. Mettez du liquide vaisselle normal et de l'eau sur un chiffon, en vous assurant d'essorer tout excès de liquide afin que le chiffon ne soit pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le produit en veillant à éliminer toute mousse sur la surface.
3. Attendez pendant au moins une minute.
4. Rincez la surface en la frottant délicatement avec un tissu légèrement humidifié d'eau.
5. Laissez sécher.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez votre appareil propre en évitant tout contact avec des surfaces sales et en le rangeant dans la pochette de transport.