



QUICK SETUP
Features and configurations vary by model.
Some cables and adaptors may not be included and are sold separately.

SNELLE INSTALLATIE
Kenmerken en configuraties verschillen per model.
Mogelijk worden niet alle kabels en adapters bijgeleverd; deze worden dan afzonderlijk verkocht.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA
As funcionalidades e configurações variam de acordo com o modelo.
Alguns cabos e adaptadores podem não estar incluídos ou ser vendidos separadamente.


1



Wired option.

Draadgebonden optie.

Opção com fios.



Wireless option.

Refer to the setup instructions located in your keyboard box.

NOTE: The same receiver controls both the keyboard and mouse.

Draadloze optie.

Raadpleeg de installatie-instructies in de doos van uw toetsenbord.

LET OP: Dezelfde ontvanger controleert zowel het toetsenbord als de muis.

Opção sem fios.

Consulte as instruções de configuração que se encontram na caixa do teclado.

NOTA: O mesmo receptor controla tanto o teclado como o rato.




2



Refer to the setup instructions that came with your monitor.
Monitors may be sold separately.

Raadpleeg de installatie-instructies die u bij uw monitor hebt gekregen.
Monitors kunnen apart verkocht worden.

Consulte as instruções de configuração fornecidas com o monitor.
Os monitores podem ser vendidos separadamente.




3



Refer to the setup instructions that came with your speakers.
Speakers may be sold separately.

Raadpleeg de installatie-instructies die u bij uw luidsprekers hebt gekregen.
Luidsprekers kunnen apart verkocht worden.

Consulte as instruções de configuração fornecidas com os altifalantes.
Os altifalantes podem ser vendidos separadamente.



4



Connect computer to electrical outlet.
Grounded connection or connection to surge protector is recommended.

Sluit de computer aan op een stopcontact.
Geearde aansluiting of aansluiting op stroomstootbeveiliging is aanbevolen.

Ligue o computador à tomada eléctrica.
É recomendada uma ligação à terra ou ligação a um protector contra picos de corrente.




5



Wired Network
Bekabeld network
Rede com fios

Wireless Network
Draadloos network
Rede sem fios



Routers and Internet access are required and sold separately.
Routers en internetaansluiting zijn vereist en afzonderlijk leverbaar.
Routers e acesso à Internet são necessários e são vendidos separadamente.

6



STARTUP MAY TAKE:
20 MINUTES
Do not turn off the computer during this process.

DUUR OPSTARTEN CIRCA:
20 MINUTEN
Schakel tijdens dit proces de computer niet uit.

O ARRANQUE PODE DEMORAR:
20 MINUTOS
Não desligue o computador durante este processo.

FINDING INFORMATION
ABOUT YOUR COMPUTER

Hewlett-Packard is committed to reducing the environmental impact of our products. Double-click on the **Help and Support** icon on your desktop to find additional information about your computer and online manuals.

Or
Go to www.hp.com/support/

INFORMATIE OVER UW
COMPUTER

Hewlett-Packard streeft ernaar de impact van onze producten op het milieu te verminderen. Dubbelklik op het pictogram **Help en ondersteuning** op uw bureaublad voor meer informatie over uw computer en online handleidingen.

Of
Ga naar www.hp.com/support/

COMO ENCONTRAR
INFORMAÇÃO SOBRE O
SEU COMPUTADOR

A Hewlett-Packard está empenhada na redução do impacto ambiental dos seus produtos. Faça um duplo clique no ícone da **Ajuda e Suporte** no seu ambiente de trabalho para encontrar informações adicionais sobre o computador e os manuais online.

Ou
Vá ao site www.hp.com/support/