
4-Port DisplayPort KVM mit Maus-Roaming und Picture-in-Picture - 4K 60Hz


Produkt-ID

P4AD122M-KVM-SWITCH

Frontansicht



Rückansicht



	Komponente	Funktion
1	LED-Anzeigen	• **Grün:** Zeigt an, dass eine **Hostverbindung** erkannt wurde • **Rot:** Zeigt an, dass der **PC-Anschluss** für die Konsolenansicht ausgewählt ist • **Blau:** Zeigt an, dass der PC-Anschluss für die Picture-in-Picture (PiP)-Ansicht ausgewählt ist
2	Status-LED	• **Solide grün: KVM-Umschalter** ist eingeschaltet • **Aus:** Der **KVM-Umschalter** wird nicht mit Strom versorgt
3	Auswahltasten	• Drücken Sie die **Taste** , um zum entsprechenden **PC-Port** zu wechseln
4	Funktionstaste	• Für die **Befehlseingabe** verwendet • Weitere Informationen finden Sie im **vollständigen Handbuch**
5	Video-Schaltflächen	• **PiP-Wechsel:** Wechseln zwischen Konsole und PiP-Ansicht • **Video-Modus:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Vollbild und PiP oder Vollbild und Quad-View zu wechseln • **Layout anpassen:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem 1+3-Modus und dem 3+1-Ansichtsmodus zu wechseln oder die Position des PiP-Fensters zu ändern
6	USB Typ-C Konfigurationsanschluss	• Anschluss an den **USB-A oder USB-C Port eines Hosts** zur Steuerung des **KVM-Umschalters** über **serielle Befehle** • Kabel nicht enthalten
7	RJ11 Serieller Konfigurationsanschluss	• Anschluss an den **seriellen RS-232-Anschluss eines Hosts** zur Steuerung des KVM-Umschalters über serielle Befehle • Adapter nicht enthalten
8	DisplayPort-Eingänge PC 1 - 4	• Anschluss an einen **DisplayPort-Ausgangsanschluss** am **PC 1 - 4**
9	DisplayPort/HDMI-Ausgänge der Konsole	• Anschluss an einen DisplayPort- oder **HDMI-Monitor** • Wenn zwei Bildschirme gleichzeitig angeschlossen sind, wird die Ausgabe gespiegelt
10	DC Stromeingang	• Schließen Sie den mitgelieferten **Universal Netzteil** an, um den **KVM-Umschalter** mit Strom zu versorgen
11	USB-HID-Anschlüss	• Schließen Sie eine Tastatur oder Maus
12	Nummer Pad Anschluss	• Anschließen eines **USB-Zahlenblocks**
13	Audioanschluss der Konsole	• **Grün:** Schließen Sie ein **Audiogerät** an (z.B. Lautsprecher oder Kopfhörer)
14	PC 1 - 4 USB-Host Verbindung	• Anschluss an einen **5Gbps USB Port** auf den **PCs 1 - 4**
15	PC 1 - 4 Audio-Anschluss	• Anschluss an einen **Audio-Ausgangsanschluss** am **PC 1 - 4**
16	USB 5Gbps Hub-Anschluss	• Anschließen eines **5Gbps USB Peripheriegeräts**

Inhalt des Pakets

- KVM-Umschalter x 1
- Universal-Netzteil (NA/EU/UK/ANZ) x 1
- Satz Gummifüße x 1
- Schnellstart-Anleitung x 1

Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/P4AD122M-KVM-SWITCH

Quelle PCs

- DisplayPort-fähiger Computer x 4
- DisplayPort Kabel x 4
- (Optional) 3,5 mm 3-polige TRS-Audiokabel x 4

Konsole

- DisplayPort und/oder HDMI Bildschirm x 1
- DisplayPort- und/oder HDMI-Kabel x 1
- USB-Maus x 1
- USB Tastatur x 1
- (Optional) USB-Zahlenblock x 1
- (Optional) Audiogerät (z. B. Kopfhörer) x 1
- (Optional) SuperSpeed 5Gbps USB Gerät x 1

Installation

Verbinden Sie die Konsole

Hinweis: *Schalten Sie alle* ***Computer***, ***Bildschirme*** *und* ***Peripheriegeräte*** *aus, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.*


1. Schließen Sie einen DisplayPort- und/oder **HDMI-Bildschirm** mit einem **DisplayPort- und/oder HDMI-Kabel** (separat erhältlich) an den **DisplayPort-/HDMI-Anschluss der Konsole** an, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
2. Schließen Sie eine **USB-Maus** und eine **USB-Tastatur** an die **USB-HID-Anschlüsse der Konsole** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
3. (Optional) Schließen Sie einen **USB-Nummernblock** an den **Nummernblockanschluss** auf der Rückseite des KVM-Umschalters an.
4. (Optional) Schließen Sie ein **Audiogerät** an den **Audioanschluss der Konsole** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.
5. (Optional) Schließen Sie ein **SuperSpeed USB 5Gbps-Gerät** an den **Konsolen-USB-Hub-Anschluss** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** an.

Verbinden Sie die PCs

1. Verbinden Sie ein **DisplayPort-Kabel** (separat erhältlich) vom **DisplayPort-Ausgangsanschluss** des **Computers** mit den **DisplayPort-Eingangsanschlüssen von PC 1** auf der Rückseite des **KVM-Umschalters**.
2. Verbinden Sie ein **USB 5Gbps-Kabel (Typ-A auf Typ-B)** (separat erhältlich) von einem **USB-A-Anschluss** am **Computer** mit dem **USB-Host-Anschluss von PC 1**, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
3. (Optional) Verbinden Sie ein **3,5mm-Audiokabel** (separat erhältlich) vom **Audioanschluss** des **Computers** mit dem **Audioanschluss von PC 1**, der sich auf der Rückseite des **KVM-Umschalters** befindet.
4. Wiederholen Sie die **Schritte 1 bis 3** für die übrigen **PCs**.
5. Schließen Sie den mitgelieferten **Netzteil** an eine verfügbare **Steckdose** und den **Stromanschluss** auf der Rückseite des **KVM-Umschalter**.
6. Schalten Sie alle angeschlossenen **Peripheriegeräte** ein.

Operation

Eine Liste der verfügbaren **Hotkey-Befehle, seriellen Befehle** und anderen **Funktionen** finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/P4AD122M-KVM-SWITCH



StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton
NN4 7BW
United Kingdom

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp