



## Ensemble de clavier et souris ergonomiques sans fil Pro Fit®—gris

Le clavier et la souris ergonomiques sans fil Pro Fit® approuvés par les ergonomes permettent de positionner vos mains de façon confortable.

K75407US

### Résumé

Avec sa conception ajustable à pente régulière et à inclinaison arrière réglable, son repose-poignet intégré et sa prise neutre, l'ensemble de clavier et souris ergonomiques sans fil Pro Fit® approuvé par les ergonomes permet de positionner vos mains de façon confortable. Cet ensemble comprend deux systèmes sans fil (2,4 GHz et Bluetooth 4.0 à basse énergie) dotés de la sécurité de chiffrement avancé de 128 bits; une frappe et un clic silencieux; des touches résistantes aux éclaboussures; les touches de fonction (F) pour les raccourcis; les touches de verrouillage des majuscules, des chiffres et du défilement; des voyants indicateurs de batterie faible; une souris à cinq boutons (y compris les boutons avant et arrière); un interrupteur à trois modes pour l'économie d'énergie et un récepteur remplaçable\*. \* Si le récepteur est perdu ou endommagé, achetez-en simplement un nouveau, jumelez-le avec votre souris et le tour est joué.

### Description

- La conception approuvée par les ergonomes permet de positionner votre main de façon confortable.
- Le clavier ajustable à pente régulière et à inclinaison arrière réglable permet de positionner les mains, les poignets et les avant-bras pour un confort accru et un alignement neutre.
- Le repose-poignet intégré permet de soutenir, d'amortir et d'apaiser les poignets.
- Deux systèmes sans fil dotés de la sécurité de chiffrement avancé de 128 bits permettent la flexibilité des technologies 2,4 GHz et Bluetooth 4.0 à basse énergie, le tout combiné à un chiffrement de niveau gouvernemental.
- Les touches et le clic silencieux rendent la frappe et la manipulation de la souris douces, faciles et constantes.
- Les touches résistantes aux éclaboussures rendent le nettoyage rapide et facile.
- Avec un récepteur remplaçable : si le récepteur est perdu ou endommagé, achetez-en simplement un nouveau, jumelez-le avec votre souris, et le tour est joué.
- Les cinq boutons de souris (y compris les boutons avant et arrière) améliorent la navigation et la productivité.
- Un interrupteur à trois modes pour l'économie d'énergie vous permet de basculer entre les modes « 2,4 GHz », « Bluetooth » et « arrêt » pour une autonomie accrue de la batterie.
- Les touches de verrouillage des majuscules, des chiffres et du défilement ainsi que les touches de fonction (F) sont des caractéristiques prisées qui rendent la frappe et la navigation plus faciles et efficaces.

### Caractéristiques

- **Système(s) d'exploitation** Chrome OS, macOS, Windows
- **Couleur** Gris
- **Compatibilité** macOS 10.14 ou version ultérieure, Windows 7 ou version ultérieure
- **Connectivité** Sans fil
- **Partner Exclusive** No
- **PDP Request Quote** Oui
- **Période de garantie** Garantie limitée de 3 ans
- **Taille** Taille standard

#### Détails de l'UVC

Profondeur	22.28"
Longueur	9.92"
Hauteur	2.56"
Poids brut	2.43lb
Code barres	085896754077
Quantité	1

#### Détails du PCB

Profondeur	0
Longueur	0
Hauteur	0
Poids brut	2.43lb
Code barres	
Quantité	1

#### Logistiques

Minimum de commande	4
---------------------	---