Canon

MF851Cdw

Setup Guide

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

1 Important Safety Instructions
Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)


3 User's Guide
This section explains all the ways this machine can be used.

Security Information
This section describes the security settings.




https://oip.manual.canon/

1 Checking the Items Included



2 Removing the Packing Material

1. **Install the machine in the location where it will be used.**




Provide a space of 100 mm or more around the machine.

2. **Remove all the packing material.**




3 Loading Paper


1.




2.



3.



4.



4 Installing the Optional Product

If you are not using optional product, proceed to step 5 .

Before Installing the Optional Product

When installing the optional product after the machine has been installed, perform the following before starting work:


1. Shut down the machine and your computer.

2. Unplug the machine from the mains power outlet.


3. Disconnect all cords and cables from the machine.

Cassette Module/Cassette Feeding Unit


1. Install the cassette module in the location where it will be used.




2.




3.




4.




- You can stack up to two cassette modules.



5.




6.




When Using the Cassette Feeding Unit

1. Install the cassette feeding unit in the location where it will be used.




2.




Turn the leveling foot to secure the cassette feeding unit to the floor.


3.




4.




5.



6.







- You can stack up to two cassette modules and a cassette feeding unit with the machine.

5 Connecting the Cords and Cables

1. To connect to a wired LAN, connect the machine to the router using a LAN cable.




2. To use the machine for faxes, connect it to the phone line using a modular cable.




- **Always check the line before connecting. Connecting to a dedicated line for business phones, etc. could cause a fault.**

3. Connecting the Power Cord.



6 Setting Up Using the Setup Guide

When you turn the machine on for the first time, the Setup Guide starts up on the control panel.



Access the following for information on using the Setup Guide.

1. Access the User's Guide of your language and the table of contents.
2. Access "Setting Up" and then "Setting up Using the Setup Guide"

7 Installing the Software/ Drivers

Visit the URL below and download the software and drivers from the Canon website for your country/region.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX download

Example: MF851Cdw download

This completes the setup of this machine.
View the online manual for how to use the machine.


What You Can Use the

1 Specifying the Basic Settings



Specify basic settings such as the screen display language and the type of paper used.


6 Adjusting the Gradation Automatically



You can adjust the color gradations to get a better printing result.

Setup Guide For


2 Specifying the Security Settings



Specify the administrator login and user authentication settings to improve the security of the machine.


The default administrator login is "Administrator" and the default password is "7654321".

3 Setting the Date and Time




Set the machine's date and time.

5 Specifying the Fax Settings



Specify the settings required for using the fax functions.

4 Specifying the Network Settings



Specify the settings for connecting the machine to a network.

Select a wired LAN or wireless LAN and specify the IP address. Depending on your network environment, specify the DNS and proxy settings also.

Memo

Canon

MF851Cdw

Guide de configuration

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

1 Consignes de sécurité importantes
Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration
(ce document)


3 Guide de l'utilisateur
Cette section explique toutes les possibilités d'utilisation de cette machine.

Informations concernant la sécurité
Cette section décrit les paramètres de sécurité.




https://oip.manual.canon/

1 Vérification des articles inclus




2 Retrait du matériel d'emballage

1. **Installez l'appareil là où il sera utilisé.**



Prévoyez un espace de 100 mm ou plus autour de la machine.


2. **Retirez le matériel d'emballage.**




Retirez tous les rubans adhésifs.

3 Chargement du papier


1.




2.



3.



4.



4 Installation du produit en option

➔ Si vous n'utilisez pas le produit en option, passez à l'étape 5 .


Avant d'installer le produit optionnel

Avant de raccorder l'équipement en option sur l'appareil que vous avez installé, n'oubliez pas de :


1. Éteignez l'appareil et l'ordinateur.
2. débrancher l'appareil de la prise secteur.
3. Débranchez tous les cordons et les câbles de l'appareil.

Chargeur de papier/socle de cassette


1. Installez le module une cassette à son emplacement d'utilisation.




2.




3.




4.




- Vous pouvez empiler jusqu'à deux modules une cassette.



5.




6.




Lors de l'utilisation du socle 1 cassette

1. Installez le socle 1 cassette à son emplacement d'utilisation.




2.




Tournez le pied réglable pour fixer le socle 1 cassette au sol.


3.




4.




5.



6.







- Vous pouvez empiler jusqu'à deux modules une cassette et un socle 1 cassette sur la machine.

5 Branchement des cordons et des câbles

1. Pour utiliser un réseau filaire, raccordez l'appareil au routeur avec un câble réseau.




2. Pour utiliser la télécopie, raccordez l'appareil à une ligne téléphonique avec un câble modulaire.




- **Vérifiez toujours la ligne avant de faire le branchement. Le branchement sur une ligne de téléphone professionnel ou autre risque de causer des dysfonctionnements.**

3. Branchement du cordon d'alimentation.



6 Configuration à l'aide du guide de configuration

Lorsque vous allumez la machine pour la première fois, le guide de configuration s'ouvre sur le panneau de commande.



Pour plus d'informations sur l'utilisation du Guide de configuration, consultez les liens suivants.

1. Accédez au guide de l'utilisateur dans votre langue et à la table des matières.
2. Accédez à "Configuration", puis à "Configuration de l'appareil à l'aide du guide de configuration".

7 Installation du logiciel et des pilotes

Consultez l'URL ci-dessous et téléchargez le logiciel et les pilotes du site web Canon pour votre pays/région.
https://global.canon/en/support/


Télécharger XXXXXXX

Exemple : Télécharger MF851Cdw

Ceci termine la configuration de cette machine.
Consultez le manuel en ligne pour savoir comment utiliser la machine.


Réglages configurables

1 Réglages de base



Faites les réglages de base comme la sélection de la langue d'affichage et du type de papier à utiliser.


6 Réglage automatique des dégradés



Vous pouvez régler les dégradés de couleur pour améliorer les résultats d'impression.

avec le guide de configuration

2 Paramètres de sécurité



Définissez les informations de connexion de l'administrateur et d'authentification des utilisateurs pour renforcer la sécurité de l'appareil.


Le nom de connexion par défaut est "Administrator" et le mot de passe par défaut est "7654321".

3 Réglage de la date et de l'heure




Réglez la date et l'heure de l'appareil.

5 Réglages de télécopie



Faites les réglages nécessaires pour l'utilisation des fonctions de télécopie.

4 Réglages réseau



Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau.

Sélectionnez un réseau filaire ou sans fil et définissez une adresse IP. Selon l'environnement réseau utilisé, faites aussi les réglages DNS et proxy.

Note



Canon

MF851Cdw


Installations-anleitung

1 Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

2 Installationsanleitung
(dieses Dokument)

3 Anwenderhandbuch
In diesem Abschnitt werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.


Sicherheitsinformationen
In diesem Abschnitt werden die Sicherheitseinstellungen beschrieben.



https://oip.manual.canon/


- Bewahren Sie diese Anleitung nach Ihrer Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1 Überprüfen der enthaltenen Elemente




2 Entfernen des Verpackungsmaterials

1. **Installieren Sie das Gerät an dem Ort, an dem es verwendet werden soll.**



Sorgen Sie für einen Platz von 100 mm oder mehr um das Gerät herum.


2. **Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.**




Entfernen Sie alle Klebestreifen.

3 Einlegen von Papier


1.




2.



3.



4.



4 Installieren von optionalen Produkten

➔ Wenn Sie keine optionalen Produkte verwenden, fahren Sie mit Schritt 5 fort.


Vor der Installation von optionalen Produkten

Wenn Sie optionales Zubehör nach der Installation des Geräts installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie mit der Arbeit beginnen:


1. Schalten Sie das Gerät und Ihren Computer aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
3. Trennen Sie alle Kabel und Leitungen vom Gerät.

Papierzufuhr/Kassettensockel


1. Installieren Sie das Kassettenmodul an dem Ort, an dem es verwendet werden wird.




2.




3.




4.




- Sie können bis zu zwei Kassettenmodule stapeln.



5.




6.




Wenn die Kassetten-Zuführeinheit verwendet wird

1. Installieren Sie die Kassetten-Zuführeinheit an dem Ort, an dem sie verwendet werden wird.




2.




Drehen Sie den Nivellierfuß, um die Kassetten-Zuführeinheit am Boden festzustellen.


3.




4.




5.



6.







- Sie können bei dem Gerät bis zu zwei Kassettenmodule und die Kassetten-Zuführeinheit stapeln.

5 Anschließen der Kabel und Leitungen

1. Um eine Verbindung zu einem verkabelten LAN herzustellen, verbinden Sie das Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Router.




2. Um das Gerät für Faxe zu verwenden, schließen Sie es mit einem Modularkabel an die Telefonleitung an.




- **Überprüfen Sie stets die Leitung vor dem Anschließen. Bei Anschluss an eine Standleitung für Firmentelefone usw. könnte eine Störung auftreten.**

3. Anschließen des Netzkabels.



6 Einrichten mit der Installationsanleitung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld angezeigt.



Greifen Sie auf Folgendes zu, um Informationen zur Verwendung der Einrichtungsanleitung zu erhalten.

1. Greifen Sie auf das Anwenderhandbuch in Ihrer Sprache und das Inhaltsverzeichnis zu.
2. Greifen Sie auf "Einrichten" und dann auf "Einrichten mithilfe der Einrichtungsanleitung" zu.

7 Installieren der Software/ Treiber

Besuchen Sie die unten aufgeführte URL-Adresse, und laden Sie die Software und Treiber von der Canon-Website Ihres Landes/Ihrer Region herunter.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX Download

Beispiel: MF851Cdw Download

Damit ist die Einrichtung dieses Geräts abgeschlossen. Zeigen Sie die Online-Anleitung zur Verwendung des Geräts an.


Wofür Sie die Installations-

1 Festlegen der Grundeinstellungen



Legen Sie grundlegende Einstellungen wie die Sprache der Bildschirmanzeige und den Typ des verwendeten Papiers fest.


6 Automatische Einstellung der Gradation



Sie können die Farbabstufungen justieren, um ein besseres Druckergebnis zu erzielen.

anleitung verwenden können


2 Festlegen der Sicherheitseinstellungen



Legen Sie die Einstellungen für die Anmeldung des Administrators und die Benutzerauthentifizierung fest, um die Sicherheit des Geräts zu erhöhen.


Die Standard-Administratoranmeldung ist "Administrator" und das Standardpasswort lautet "7654321".

3 Einstellen von Datum und Uhrzeit




Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Geräts ein.

5 Festlegen der Faxeinstellungen



Legen Sie die für die Verwendung der Faxfunktionen erforderlichen Einstellungen fest.

4 Festlegen der Netzwerkeinstellungen



Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest.

Wählen Sie ein kabelgebundenes LAN oder ein drahtloses LAN, und geben Sie die IP-Adresse an. Je nach Ihrer Netzwerkumgebung legen Sie auch die DNS- und Proxy-Einstellungen fest.

Memo



Canon

MF851Cdw

Guida all'installazione

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

1 Istruzioni importanti sulla sicurezza
Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.

2 Guida all'installazione (questo documento)


3 Guida per l'utente
Questa sezione illustra tutti i modi in cui è possibile utilizzare questa macchina.

Informazioni di sicurezza
Questa sezione illustra le impostazioni di sicurezza.




https://oip.manual.canon/

1 Controllo degli elementi inclusi




2 Rimozione dei materiali di imballaggio

1. Installare la macchina nella posizione in cui verrà utilizzata.




Fornire uno spazio di 100 mm o più intorno alla macchina.

2. Rimuovere tutti materiali di imballaggio.




3 Caricamento carta

1.




2.



3.



4.



4 Installazione del prodotto opzionale

➔ Se non si utilizza il prodotto opzionale, andare al passaggio 5 .


Prima di installare il prodotto opzionale

Quando si installa il prodotto opzionale dopo l'installazione della macchina, eseguire le seguenti operazioni prima di iniziare il lavoro:


1. Spegnere la macchina e il computer.
2. Scollegare la macchina dalla presa di corrente.
3. Scollegare tutti i fili e i cavi dalla macchina.

Alimentatore carta/piedistallo di supporto del cassetto


1. Installare il modulo cassetto nella posizione in cui verrà usato.




2.




3.




4.




- È possibile impilare fino a due moduli cassetto.



5.




6.




Quando si usa l'unità di alimentazione dei cassetti

1. Installare l'unità di alimentazione dei cassetti nella posizione in cui verrà usata.




2.




Ruotare il piedino di livellamento per fissare l'unità di alimentazione dei cassetti al pavimento.


3.




4.




5.



6.







- È possibile impilare fino a due moduli cassetto e l'unità di alimentazione dei cassetti con la macchina.

5 Collegamento dei fili e dei cavi

1. Per connettersi a una LAN cablata, collegare la macchina al router utilizzando un cavo LAN.




2. Per utilizzare la macchina per i fax, collegarla alla linea telefonica utilizzando un cavo modulare.




- **Controllare sempre la linea prima di effettuare il collegamento. Il collegamento a una linea dedicata per telefoni aziendali, ecc. potrebbe causare un guasto.**

3. Connessione del cavo di alimentazione.



6 Installazione usando la Guida all'installazione

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello comandi si avvia la Guida all'installazione.



Accedere a quanto segue per informazioni sull'utilizzo della Guida all'impostazione.

1. Accedere alla Guida per l'utente nella propria lingua e al sommario.
2. Accedere a "Impostazione" e quindi a "Impostazione tramite la Guida all'impostazione".

7 Installazione del software/driver

Visitare l'URL qui sotto e scaricare il software e i driver dal sito web Canon della propria area geografica.
https://global.canon/en/support/


Scaricare XXXXXXX

Esempio: Scaricare MF851Cdw

Con questo passaggio, la configurazione di questa macchina è completata.
Consultare il manuale online per informazioni sull'uso della macchina.


Per cosa si può utilizzare

1 Specifica delle impostazioni di base



Specificare le impostazioni di base, come la lingua di visualizzazione dello schermo e il tipo di carta utilizzato.


6 Regolazione automatica della gradazione



È possibile regolare le gradazioni di colore per ottenere un risultato migliore di stampa.

la Guida all'installazione


2 Specifica delle impostazioni di sicurezza



Specificare il login amministratore e le impostazioni di autenticazione utente per migliorare la sicurezza della macchina.


Il login amministratore predefinito è "Administrator" e la password predefinita è "7654321".

3 Impostazione di data e ora




Specificare la data e l'ora della macchina.

5 Specifica delle impostazioni del fax



Specificare le impostazioni richieste per l'utilizzo delle funzioni del fax.

4 Specifica delle impostazioni di rete



Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete.

Selezionare una LAN cablata o una LAN wireless e specificare l'indirizzo IP. A seconda dell'ambiente di rete, specificare anche le impostazioni DNS e proxy.

Memo



Canon

MF851Cdw

Guía de configuración

- Una vez que haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en las que se puede utilizar el equipo.


Información de seguridad

En esta sección se describe la configuración de seguridad.




https://oip.manual.canon/

1 Comprobación de los elementos incluidos




2 Retirar el material de embalaje

1. **Instale el equipo allí donde se va a utilizar.**



Proporcione un espacio de 100 mm o más alrededor del equipo.


2. **Retire todo el material de embalaje.**




Retire todas las cintas.

3 Cargar papel


1.




2.



3.



4.



4 Instalación de producto opcional

➔ Si no utiliza el producto opcional, proceda al paso 5 .

Antes de instalar el producto opcional

Al instalar el producto opcional una vez instalado el equipo, haga lo siguiente antes de empezar a trabajar:


1. Apague el equipo y el ordenador.

2. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.


3. Desconecte todos los cables del equipo.

Alimentador de papel/pedestal de casete


1. Instale el módulo de casete en el lugar en el que vaya a utilizarlo.




2.




3.




4.




- Podrá apilar un máximo de dos módulos de casete.



5.




6.




Cuando utilice la unidad de alimentación por casete

1. Instale la unidad de alimentación por casete en el lugar en el que vaya a utilizarla.




2.




Gire la pata de nivelación para fijar la unidad de alimentación por casete al suelo.


3.




4.




5.



6.







- Podrá apilar un máximo de dos módulos de casete y la unidad de alimentación por casete con el equipo.

5 Conecte los cables

1. Para conectar a una red LAN por cable, conecte el equipo al rúter mediante un cable de red LAN.




2. Para utilizar el equipo para faxes, conéctelo a la línea telefónica mediante un cable modular.




- **Compruebe siempre la línea antes de conectar. La conexión a una línea específica para teléfonos de empresa, etc. podría provocar una avería.**

3. Conexión del cable de alimentación.



6 Configuración mediante la Guía de configuración

Al encender el equipo por primera vez, se abre la Guía de configuración en el panel de control.



Acceda a lo siguiente para obtener información acerca de cómo utilizar la Guía de configuración.

1. Acceda a la Guía de usuario de su idioma y al índice.
2. Acceda a "Configuración" y luego a "Configurar mediante la guía de configuración".

7 Instalación del software/ controladores

Visite la siguiente URL y descargue el software y los controladores del sitio web de Canon para su país/región.
https://global.canon/en/support/


Descarga XXXXXXX

Ejemplo: Descarga MF851Cdw

Esto completa la configuración del equipo.
Vea el manual en línea para obtener información acerca de cómo utilizar el equipo.


Para qué se puede utilizar

1 Especificar las opciones básicas



Especifique las opciones básicas, como el idioma de visualización de la pantalla y el tipo de papel empleado.


6 Ajuste automático de la gradación



Puede ajustar las gradaciones de color para conseguir un mejor resultado de impresión.

la guía de configuración


2 Especificar las opciones de seguridad



Especifique las opciones de inicio de sesión y autenticación de usuario del administrador para mejorar la seguridad del equipo.


El inicio de sesión predeterminado del administrador es "Administrator", y la contraseña predeterminada es "7654321".

3 Configuración de la fecha y la hora




Establezca la fecha y hora del equipo.

5 Especificar las opciones de fax



Especifique las opciones necesarias para utilizar las funciones de fax.

4 Especificar las opciones de red



Especifique las opciones para conectar el equipo a una red.

Seleccione una red LAN por cable o una red LAN inalámbrica y especifique la dirección IP. En función de su entorno de red, especifique también las opciones de DNS y servidor proxy.

Notas

Canon

MF851Cdw

Guia de configuració

- Un cop hàgiu llegit aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.
- La informació d'aquesta guia pot patir canvis sense avís previ.

1 Instruccions importants de seguretat
Recordeu llegir aquestes instruccions abans de fer servir l'equip.

2 Guia de configuració (aquest document)


3 Guia de l'usuari
Aquesta secció explica totes les maneres en què es pot utilitzar aquest equip.

Informació de seguretat
Aquesta secció descriu la configuració de seguretat.




https://oip.manual.canon/

1 Comproveu els elements inclosos




2 Retirar el material d'embalatge

1. **Instal·leu l'equip allà on es farà servir.**



Assegureu-vos que queda un espai de 100 mm o més al voltant de l'màquina.


2. **Retireu tot el material d'embalatge.**




Retireu totes les cintes adhesives.

3 Càrrega de paper


1.




2.



3.



4.



4 Instal·lació del producte opcional

➔ Si no feu servir el producte opcional, passeu al pas 5 .


Abans d'instal·lar el producte opcional

En instal·lar el producte opcional un cop instal·lat l'equip, feu el següent abans de començar a treballar:


1. Apagueu l'equip i l'ordinador.
2. Desconnecteu l'equip de la presa elèctrica.
3. Desconnecteu tots els cables de l'equip.

Alimentador de paper/Pedestal del casset


1. Instal·leu el mòdul de casset al lloc on es farà servir.




2.




3.




4.




- Es poden apilar fins a dos mòduls de casset.



5.




6.




Ús de la unitat d'alimentació de casset

1. Instal·leu la unitat d'alimentació de casset al lloc on es farà servir.




2.




Gireu el peu d'anivellament per fixar la unitat d'alimentació de casset al terra.


3.




4.




5.



6.







- Es poden apilar fins a dos mòduls de casset i la unitat d'alimentació de casset amb la màquina.

5 Connexió dels cables

1. Per connectar a una xarxa LAN per cable, connecteu l'equip a l'encaminador mitjançant un cable de xarxa LAN.




2. Per fer servir l'equip per a faxos, connecteu-lo a la línia telefònica mitjançant un cable modular.




- **Comproveu sempre la línia abans de connectar. La connexió a una línia específica per a telèfons d'empresa, etc. podria provocar una avaria.**

3. Connexió del cable d'alimentació.



6 Configuració mitjançant la Guia de configuració

En encendre l'equip per primera vegada, s'inicia la Guia de configuració al tauler de control.



Per obtenir informació sobre com utilitzar la Guia de configuració, feu el següent.

1. Accediu al Manual de l'usuari en el vostre idioma i consulteu la taula de continguts.
2. Accediu a "Configuració" i, a continuació, a "Configuració utilitzant la guia de configuració".

7 Instal·lació del programari/controladors

Visiteu l'URL de més avall i descarregueu el programari i els controladors del lloc web de Canon del vostre país/regió.
https://global.canon/en/support/


Descàrrega XXXXXXX

Exemple: Descàrrega MF851Cdw

Això completa la configuració d'aquest equip.
Consulteu el manual en línia per saber com utilitzar l'equip.

Per a què podeu fer servir

1 Especificar les opcions bàsiques



Especifiqueu les opcions bàsiques, com l'idioma de visualització de la pantalla i el tipus de paper utilitzat.


6 Ajust automàtic de la gradació



Podeu ajustar les gradacions de color per aconseguir un millor resultat d'impressió.

la Guia de configuració


2 Especificar les opcions de seguretat



Especifiqueu les opcions d'inici de sessió i autenticació d'usuari de l'administrador per millorar la seguretat de l'equip.


L'inici de sessió predeterminat de l'administrador és "Administrator", i la contrasenya predeterminada és "7654321".

3 Configuració de la data i hora




Establiu la data i hora de l'equip.

5 Especificar les opcions de fax



Especifiqueu les opcions necessàries per fer servir les funcions de fax.

4 Especificar les opcions de xarxa



Especifiqueu les opcions per connectar l'equip a una xarxa.

Seleccioneu una xarxa LAN per cable o una xarxa LAN sense fil i especifiqueu-ne l'adreça IP. En funció del vostre entorn de xarxa, especifiqueu també les opcions de DNS i servidor intermediari.

Notes



Canon

MF851Cdw

Konfigurazio gidaliburua

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizuneko erreferentzia gisa.
- Gidaliburu honetako informazioa aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke.

1 Segurtasun jarraibide garrantzitsuak
Ziurtatu makina erabili aurretik argibide hauek irakurtzen dituzula.

2 Konfigurazio gidaliburua (dokumentu hau)


3 Erabiltzailearen gidaliburua
Atal honek makina erabil ditzakezun modu ezberdin guztiak azaltzen ditu.

Segurtasun-informazioa
Atal honek segurtasun-ezarpenak deskribatzen ditu.




https://oip.manual.canon/

1 Barne dauden elementuak egiaztatzea




2 Ontziratzeko materiala kentzea

1. **Instalatu makina erabiliko den lekuan.**



Utzi 100 mm edo gehiagoko lekua makinaren inguruan.


2. **Kendu ontziratzeko material guztia.**




Kendu zinta guztiak.

3 Papera kargatzea


1.




2.



3.



4.



4 Aukerako produktua instalatzea

➔ Aukerako produkturik erabiltzen ez baduzu, joan 5 urratsera.


Aukerako produktua instalatu aurretik

Makina instalatu ondoren aukerako produktua instalatzean, burutu honako prozedura lanean hasi aurretik:


1. Itzali makina eta ordenagailua.
2. Deskonektatu makina korronte-hargunetik.
3. Deskonektatu kable eta korronte-kable guztiak makinatik.

Paper-elikagailua/Kasete euskarria


1. Instalatu kasete-modulua erabiliko den kokapenean.




2.




3.




4.




- Bi kasete-modulu erabil ditzakezu gehienez.



5.




6.




Kaseteak elikatzeko unitatea erabiltzean

1. Instalatu kaseteak elikatzeko unitatea erabiliko den kokapenean.




2.




Doitu nibelazio-oina kaseteak elikatzeko unitatea zorura finkatzeko.


3.




4.




5.



6.







- Bi kasete-modulu eta kaseteak elikatzeko unitatea erabil ditzakezu gehienez makinarekin.

5 Kableak eta korronte-kableak konektatzea

1. Kable bidezko LAN batera konektatzeko, konektatu makina bideratzailera LAN kable baten bidez.




2. Makinaren fax funtzioa erabiltzeko, konektatu telefono lineara kable modular baten bidez.




- **Egiaztatu beti linea konektatu aurretik. Enpresa telefonoetarako eta abarretarako linea dedikatu batera konektatzeak akats bat sor dezake.**

3. Korronte-kablea konektatzea.



6 Konfigurazio gidaliburua erabiliz konfiguratzea

Makina lehenengo aldiz pizten duzunean, Konfigurazio gidaliburua abiarazten da kontrol-panelean.



Ikusi ondorengoa Konfigurazio gida erabiliz konfiguratzeko moduari buruzko informazioa lortzeko.

1. Atzitu zure hizkuntzako Erabiltzailearen eskuliburua eta edukien aurkibidea.
2. Atzitu "Konfiguratzea" eta, ondoren, "Konfigurazio gida erabiliz konfiguratzea".

7 Softwarea/ Kontrolatzaileak instalatzea

Ikusi jarraian duzun URLa eta deskargatu softwarea eta kontrolatzaileak zure herrialdeko/eskualdeko Canon webgunetik.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX deskarga

Adibidez: MF851Cdw deskarga

Honek makinaren konfigurazioa osatzen du.
Ikusi lineako eskuliburua makina nola erabili jakiteko.


Zertarako erabil dezakezu

1 Oinarrizko ezarpenak zehaztea



Zehaztu oinarrizko ezarpenak, hala nola pantailako hizkuntza eta erabiliko den paper mota.


6 Gradazioa automatikoki doitzea



Koloreen gradazioak doitu ditzakezu inprimatze emaitza hobea lortzeko.

Konfigurazio gidaliburua


2 Segurtasun ezarpenak zehaztea



Zehaztu administratzailearen saioa hasteko eta erabiltzaileen autentifikazio ezarpenak makinaren segurtasuna hobetzeko.


Administratzailearen lehenetsitako saioa hasteko izena "Administrator" da eta lehenetsitako pasahitza "7654321" da.

3 Data eta ordua zehaztea




Ezarri makinaren data eta ordua.

5 Faxaren ezarpenak zehaztea



Zehaztu faxaren funtzioak erabiltzeko beharrezkoak diren ezarpenak.

4 Sareko ezarpenak zehaztea



Zehaztu makina sare batera konektatzeko ezarpenak.

Aukeratu kable bidezko LAN bat edo haririk gabeko LAN bat, eta zehaztu IP helbidea. Zure sare ingurunearen arabera, zehaztu DNS eta proxy ezarpenak ere.

Memo

Canon

MF851Cdw

Manual de Configuração


- Depois de ler este manual, guarde-o num local seguro para consultas futuras.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

1 Instruções de Segurança Importantes
Leia estas instruções antes de utilizar o aparelho.

2 Manual de Configuração
(este documento)


3 Manual do Utilizador
Esta secção explica as várias funcionalidades deste aparelho.

Informações de Segurança
Esta secção descreve as definições de segurança.




https://oip.manual.canon/

1 Itens incluídos




2 Remover o material de embalagem

1. **Instale o aparelho no local de instalação.**



Disponibilize um espaço de 100 mm ou mais em redor da máquina.


2. **Retire todo o material de embalagem.**




Retire todas as fitas.

3 Colocar papel


1.




2.



3.



4.



4 Instalar o produto opcional

➔ Se não estiver a utilizar o produto opcional, avance para o ponto 5 .


Antes de instalar o produto opcional

Ao instalar o produto opcional depois da instalação do aparelho, realize as seguintes ações antes de começar a trabalhar:


1. Desligue o aparelho e o seu computador.
2. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
3. Desligue todos os cabos da máquina.

Alimentador de Papel/Suporte de Cassetes


1. Instale o módulo da cassete no local onde vai ser utilizado.




2.




3.




4.




- Pode empilhar até dois módulos de cassete.



5.




6.




Quando utilizar a unidade de alimentação da cassete

1. Instale a unidade de alimentação da cassete no local onde vai ser utilizada.




2.




Rode o pé de nivelamento para fixar a unidade de alimentação da cassete ao chão.


3.




4.




5.



6.







- Pode empilhar até dois módulos de cassete e a unidade de alimentação da cassete com a máquina.

5 Ligação dos cabos

1. Para ligar uma rede LAN com fios, ligue o aparelho a um router através de um cabo LAN.




2. Para utilizar fax, ligue o aparelho à linha telefónica com um cabo modular.




- **Verifique sempre a linha antes de ligar. A ligação a uma linha dedicada para telefones empresariais, por exemplo, pode causar falhas.**

3. Ligar o cabo de alimentação.



6 Configurar com o Manual de Configuração

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, o Manual de Configuração é iniciado no painel de controlo.



Aceda ao seguinte para obter informações sobre como utilizar o guia de configuração.

1. Aceda ao manual do utilizador do seu idioma e ao índice.
2. Aceda a "Configurar" e depois a "Configurar com o guia de configuração".

7 Instalação de Software/ Controladores

Visite o link indicado abaixo e transfira o software e os controladores do site da Canon da sua região.
https://global.canon/en/support/


Transferir XXXXXXX

Exemplo: Transferir MF851Cdw

Isto conclui a configuração deste aparelho.
Consulte o manual online para saber como utilizar a máquina.


Para que serve o Manual

1 Definir configurações básicas



Defina as configurações básicas, tais como o idioma no ecrã e tipo de papel utilizado.


6 Ajustar automaticamente a gradação



Pode ajustar as gradações de cor para um resultado de impressão otimizado.

de Configuração


2 Definir configurações de segurança



Defina as configurações de administrador e de autenticação de utilizadores para melhorar a segurança do aparelho.


O acesso predefinido para o administrador é "Administrator" e a palavra-passe predefinida é "7654321".

3 Configurar data e hora




Configure a data e a hora do aparelho.

5 Definir configurações de fax



Defina as configurações necessárias para utilizar as funções de fax.

4 Definir configurações de rede



Defina as configurações de ligação do aparelho à rede.

Selecione uma rede LAN com ou sem fios e especifique um endereço IP. Em função do ambiente de rede, especifique também as configurações de proxy e DNS.

Notas

Canon

MF851Cdw

Οδηγός διαμόρφωσης

- Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2 Οδηγός διαμόρφωσης (το παρόν έγγραφο)

3 Οδηγός χρήσης

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται όλοι οι δυνατοί τρόποι χρήσης της συσκευής.


Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι ρυθμίσεις ασφάλειας.




https://oip.manual.canon/

1 Έλεγχος των περιεχομένων




2 Αφαίρεση των υλικών συσκευασίας

1. **Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση όπου θα χρησιμοποιείται.**



Φροντίζετε να υπάρχει χώρος 100 mm ή μεγαλύτερος γύρω από τη συσκευή.


2. **Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.**




Αφαιρέστε όλες τις ταινίες.

3 Τοποθέτηση χαρτιού


1.




2.



3.



4.



4 Εγκατάσταση του προαιρετικού προϊόντος

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό προϊόν, προχωρήστε στο βήμα 5 .


Πριν από την εγκατάσταση του προαιρετικού προϊόντος

Κατά την εγκατάσταση του προαιρετικού προϊόντος μετά την τοποθέτηση της συσκευής, εκτελέστε τα ακόλουθα πριν ξεκινήσετε την εργασία:


1. Τερματίστε τη λειτουργία της συσκευής και του υπολογιστή σας.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος.
3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.

Τροφοδότης χαρτιού/Βάση κασέτας


1. Εγκαταστήστε τη λειτουργική μονάδα κασέτας στη θέση όπου θα χρησιμοποιηθεί.




2.




3.




4.




• Μπορείτε να στοιβάξετε έως δύο λειτουργικές μονάδες κασέτας.



5.




6.




Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας

1. Εγκαταστήστε τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας στη θέση όπου θα χρησιμοποιηθεί.




2.




Στρέψτε το πόδι ισοστάθμισης για να στερεώσετε τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας στο δάπεδο.


3.




4.




5.



6.







- Μπορείτε να στοιβάξετε έως δύο λειτουργικές μονάδες κασέτας και τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας με τη συσκευή.

5 Σύνδεση των καλωδίων

1. Για σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή στον δρομολογητή με ένα καλώδιο τοπικού δικτύου.




2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για φαξ, συνδέστε τη στην τηλεφωνική γραμμή με ένα δομοστοιχειωτό καλώδιο.




- **Να ελέγχετε πάντα τη γραμμή πριν από τη σύνδεση. Η σύνδεση σε μια γραμμή αποκλειστικής χρήσης για επαγγελματικά τηλέφωνα κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει βλάβη.**

3. Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.



6 Διαμόρφωση με χρήση του οδηγού διαμόρφωσης

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ο Οδηγός διαμόρφωσης θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου.



Μεταβείτε στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης.

1. Μεταβείτε στον Οδηγό Χρήστη για τη γλώσσα σας και έπειτα στον πίνακα περιεχομένων.
2. Μεταβείτε στην ενότητα «Ρύθμιση» και, στη συνέχεια, «Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης».

7 Εγκατάσταση του λογισμικού/προγραμμάτων οδήγησης

Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL και πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης από τον ιστότοπο της Canon για τη χώρα/περιοχή σας.
https://global.canon/en/support/


Λήψη XXXXXXX

Παράδειγμα: Λήψη MF851Cdw

Έτσι ολοκληρώνεται η διαμόρφωση αυτής της συσκευής. Δείτε το διαδικτυακό εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος.


Τρόποι χρήσης του

1 Καθορισμός των βασικών ρυθμίσεων



Καθορίστε τις βασικές ρυθμίσεις, όπως η γλώσσα εμφάνισης της οθόνης και τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται.


6 Αυτόματη προσαρμογή των διαβαθμίσεων



Μπορείτε να προσαρμόσετε τις χρωματικές διαβαθμίσεις για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης.

Οδηγού διαμόρφωσης


2 Καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας



Καθορίστε τις ρυθμίσεις εισόδου διαχειριστή και ελέγχου ταυτότητας χρηστών για να βελτιώσετε την ασφάλεια της συσκευής.


Το προεπιλεγμένο όνομα εισόδου διαχειριστή είναι «Διαχειριστής» και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «7654321».

3 Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας




Καθορίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής.

5 Καθορισμός των ρυθμίσεων φαξ



Καθορίστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις λειτουργίες φαξ.

4 Καθορισμός των ρυθμίσεων δικτύου



Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σε ένα δίκτυο.

Επιλέξτε ένα ενσύρματο ή ασύρματο τοπικό δίκτυο και καθορίστε τη διεύθυνση IP. Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου σας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις ρυθμίσεις DNS και μεσολαβητή.

Σημειωσεισ 

Canon

MF851Cdw

Installations-vejledning

- Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted til fremtidig brug.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Sørg for at læse disse instruktioner, før du tager maskinen i brug.

2 Installationsvejledning
(dette dokument)


3 Brugervejledning
Dette afsnit forklarer, hvordan maskinen kan anvendes.

Sikkerhedsoplysninger
Dette afsnit beskriver sikkerhedsindstillingerne.




https://oip.manual.canon/

1 Kontrol af de inkluderede dele




2 Fjernelse af emballagematerialer

1. **Installer maskinen på det sted, hvor den skal bruges.**



Sørg for 100 mm plads eller mere omkring maskinen.


2. **Fjern alle emballagematerialer.**




Fjern al tapen.

3 Ilægning af papir


1.




2.



3.



4.



4 Installation af ekstraudstyret

➔ Hvis du ikke bruger ekstraudstyret, skal du fortsætte til trin 5 .


Før installation af ekstraudstyret

Når du installerer det valgfrie produkt, efter at maskinen er blevet installeret, skal du udføre følgende, inden du begynder at arbejde:


1. Sluk for maskinen og din computer.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Frakobl alle ledninger og kabler fra maskinen.

Papirføder/kassettepedestal


1. Installer kassettemodulet på det sted, hvor det skal bruges.




2.




3.




4.




- Du kan stable op til to kassettemoduler.



5.




6.




Ved brug af kassettefremføringsenheden

1. Installer kassettefremføringsenheden på det sted, hvor den skal bruges.




2.




Drej justeringsfoden for at fastgøre kassettefremføringsenheden til gulvet.


3.




4.




5.



6.







- Du kan stable op til to kassettemoduler og kassettefremføringsenheden med maskinen.

5 Tilslutning af ledninger og kabler

1. For at oprette forbindelse til et kablet LAN skal du slutte maskinen til routeren ved hjælp af et LAN-kabel.




2. For at bruge maskinen til fax skal du slutte den til telefonlinjen ved hjælp af modulkablet.




- **Kontroller altid linjen, inden du opretter forbindelse. Hvis du opretter forbindelse til en dedikeret linje til virksomhedstelefoner osv., kan der forårsage en fejl.**

3. Tilslutning af strømledningen.



6 Installation ved hjælp af installationsvejledningen

Når du tænder for maskinen første gang, starter installationsvejledningen på kontrolpanelet.



Gå til det følgende for at få oplysninger om brug af opsætningsvejledningen.

1. Gå til brugervejledningen for dit sprog, og gå til indholdsfortegnelsen.
2. Gå til "Konfiguration" og derefter "Konfiguration ved hjælp af opsætningsvejledningen".

7 Installation af software/ drivere

Besøg nedenstående URL, og download softwaren og driverne fra Canons websted for dit land/din region.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX download

Eksempel: MF851Cdw download

Dermed er opsætningen af denne maskine fuldført. Få vist onlinevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du bruger maskinen.

Du kan bruge installations-

1 Angivelse af de grundlæggende indstillinger



Angiv de grundlæggende indstillinger, såsom skærmens sprog og den anvendte papirtype.


6 Justering af automatisk graduering



Du kan justere farvegradueringen for at få et bedre udskrivningsresultat.

vejledningen til følgende

2 Angivelse af sikkerhedsindstillingerne



Angiv indstillinger for administratorlogin og brugergodkendelse for at forbedre maskinens sikkerhed.


Standard-login for administrator er "Administrator" og standardadgangskoden er "7654321".

3 Indstilling af dato og klokkeslæt




Indstil maskinens dato og klokkeslæt.

5 Angivelse af faxindstillingerne



Angiv de indstillinger, der er påkrævet for brug af faxfunktionerne.

4 Angivelse af netværksindstillingerne



Angiv indstillingerne for tilslutning af maskinen til et netværk.

Vælg et kablet eller trådløst LAN, og angiv IP-adressen. Afhængigt af dit netværksmiljø skal du også angive DNS- og proxyindstillingerne.

Note



Canon

MF851Cdw

Installatie-handleiding

- Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u deze later nog kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken.

2 Installatiehandleiding (dit document)

3 Gebruikershandleiding

In dit onderdeel worden alle manieren uitgelegd waarop de machine kan worden gebruikt.


Beveiligingsinformatie

In dit onderdeel worden de beveiligingsinstellingen beschreven.




https://oip.manual.canon/

1 De meegeleverde items controleren




2 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

1. **Installeer het apparaat op de locatie waar het nodig is.**




Zorg voor een ruimte van 100 mm of meer rond de machine.

2. **Verwijder al het verpakkingsmateriaal.**




3 Papier laden

1.




2.



3.



4.



4 Het optionele product installeren

➔ Als u het optionele product niet gebruikt, ga dan verder met stap 5 .


Voordat u het optionele product installeert

Als u het optionele product installeert na de installatie van het apparaat, doe dan het volgende voordat u begint met werken:


1. Schakel het apparaat en de computer uit.
2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Trek alle snoeren en kabels uit het apparaat.

Papierinvoer / cassettemodule


1. Installeer de cassettemodule op de plaats waar deze wordt gebruikt.




2.




3.




4.




- U kunt maximaal twee cassettemodules stapelen.



5.




6.




Bij gebruik van de cassette-invoereenheid

1. Installeer de cassette-invoereenheid op de plaats waar deze zal wordt gebruikt.




2.




Draai het stelvoetje om de cassette-invoereenheid vast te zetten op de vloer.


3.




4.




5.



6.







- U kunt maximaal twee cassettemodules en de cassette-invoereenheid op de machine stapelen.

5 De snoeren en kabels aansluiten

1. Als u verbinding wilt maken met een bedraad LAN, sluit het apparaat dan via een LAN kabel aan op de router.




2. Als u het apparaat wilt gebruiken voor faxen, sluit het dan met behulp van een modulaire kabel aan op de telefoonlijn.




- **Controleer de lijn altijd voordat u een aansluiting maakt. Aansluiten op een speciale lijn voor bedrijfstelefoons enzovoort kan leiden tot een fout.**

3. Sluit het netsnoer aan.



6 Instellen met behulp van de installatiehandleiding

Als u het apparaat voor de eerste keer aanzet, verschijnt de installatiehandleiding op het bedieningspaneel.



Gebruik de volgende hulpmiddelen voor informatie over het gebruik van de Installatiegids.

1. Gebruik de gebruikershandleiding in uw taal en de inhoudsopgave.
2. Gebruik "Instellen" en daarna "Installatie met de installatiegids".

7 De software/ stuurprogramma's installeren

Ga naar onderstaand webadres en download de software en stuurprogramma's van de Canon website voor uw regio.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX download

Voorbeeld: MF851Cdw download

Hiermee wordt de instelling van deze machine voltooid. Bekijk de online handleiding voor informatie over hoe u de machine gebruikt.


Waar u de installatie-

1 De basisinstellingen opgeven



Basisinstellingen opgeven zoals de schermtaal en het gebruikte papiertype.


6 De gradatie automatisch aanpassen



U kunt de kleurgradaties aanpassen voor een beter afdrukresultaat.

handleiding voor kunt gebruiken


2 De beveiligingsinstellingen opgeven



De instellingen voor het aanmelden als beheerder en de gebruikersbevoegdheid, om de veiligheid van het apparaat te verbeteren.


De standaard aanmelding als beheerder is "Administrator" en het standaard wachtwoord is "7654321".

3 De datum en tijd instellen




Stel de datum / tijd van het apparaat in.

5 De faxinstellingen opgeven



Geef de instellingen op die nodig zijn om de faxfuncties te gebruiken.

4 De netwerkinstellingen opgeven



Geef de instellingen op voor het verbinden van het apparaat met een netwerk.

Selecteer een bedraad LAN of draadloos LAN, en geef het IP-adres op. Bij sommige netwerkomgevingen moet u ook de DNS en proxy-instellingen opgeven.

Aantekeningen

Canon

MF851Cdw

Installasjons-veiledning

- Etter at du har lest denne veiledningen, bør du oppbevare den på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
- Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten varsel.

1 Viktige sikkerhetsanvisninger
Les disse instruksjonene før maskinen tas i bruk.

2 Installasjonsveiledning
(dette dokumentet)


3 Bruksanvisning
Denne delen forklarer alle måtene maskinen kan brukes på.

Sikkerhetsinformasjon
Denne delen beskriver sikkerhetsinnstillingene.




https://oip.manual.canon/

1 Sjekke utstyret som følger med




2 Fjerne emballasjemateriellet

1. **Plasser maskinen på stedet der den skal brukes.**



Sørg for at det er minst 100 mm med plass rundt maskinen.


2. **Fjern alt emballasjemateriellet.**




Fjern all teipen.

3 Legge i papir


1.




2.



3.



4.



4 Montere ekstrautstyret

➔ Gå videre til trinn 5 hvis du ikke bruker ekstrautstyr.


Før du monterer ekstrautstyret

Når du installerer ekstrautstyr etter at maskinen er installert, må du gjøre følgende før du starter arbeidet:


1. Slå av maskinen og datamaskinen.
2. Koble maskinen fra strømnettet.
3. Koble alle ledninger og kabler fra maskinen.

Papirmater/kassettpidestall


1. Installer kassettmodulen på stedet der den skal brukes.




2.




3.




4.




- Du kan stable opptil to kassettmoduler.



5.




6.




Når du bruker kassettmaterenheten

1. Installer kassettmaterenheten på stedet der den skal brukes.




2.




Vri utjevningsfoten for å feste kassettmaterenheten til gulvet.


3.




4.




5.



6.







- Du kan stable opptil to kassettmoduler og kassettmaterenheten i maskinen.

5 Koble til ledninger og kabler

1. Hvis du vil koble til et kablet LAN, må du koble maskinen til ruteren ved bruk av en LAN-kabel.




2. Hvis du vil bruke maskinen til faks, må du koble den til telefonlinjen ved bruk av en modulkabel.




- **Sjekk alltid linjen før tilkobling. Hvis du kobler til en dedisert linje for bedrifter o.l, kan det forårsake feil.**

3. Koble til strømledningen.



6 Installere ved bruk av installasjonveiledningen

Når du slår maskinen på første gang, starter installasjonveiledningen på kontrollpanelet.



Åpne følgende informasjon om bruk av oppsettsveiledningen.

1. Åpne bruksanvisningen for språket ditt og innholdsfortegnelsen.
2. Åpne "Konfigurere" og deretter "Sette opp ved bruk av oppsettveiledningen".

7 Installere programvare/ drivere

Gå til nettadressen nedenfor og last ned programvare og drivere fra Canons nettsted for det aktuelle landet/ regionen.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX last ned

Eksempel: MF851Cdw last ned

Dette fullfører oppsettet av denne maskinen.
Vis den nettbaserte håndboken om hvordan du bruker maskinen.

Dette kan du bruke

1 Spesifisere grunninnstillinger



Spesifiser grunninnstillinger som språk på skjermen og typen papir som skal brukes.


6 Justere gradering automatisk



Du kan justere fargegradering for å oppnå bedre utskriftsresultat.

installasjonveiledningen til


2 Spesifisere sikkerhetsinnstillinger



Spesifisere innstillinger for administratorinnlogging og brukergodkjenning for å forbedre sikkerheten for maskinen.


Standard innlogging for administrator er "Administrator" og standard passord er "7654321".

3 Stille inn dato og klokkeslett




Still inn maskinens dato og klokkeslett.

5 Spesifisere faksinnstillinger



Angi innstillingene som kreves for å bruke faksfunksjonene.

4 Spesifisere nettverksinnstillinger



Spesifiser innstillingene for å koble maskinen til et nettverk.

Velg kablet eller trådløst LAN og angi IP-adressen. Avhengig av nettverksmiljøet, angir du DNS og proxy-innstillinger også.

Notat

Canon

MF851Cdw

Installations-guide

- Spara sedan den här guiden som en framtida referens.
- Informationen i den här guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1 Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs dessa instruktioner innan du använder enheten.

2 Installationsguide
(det här dokumentet)


3 Användarhandbok
I det här avsnittet förklaras alla sätt som maskinen kan användas på.

Säkerhetsinformation
I det här avsnittet beskrivs säkerhetsinställningarna.




https://oip.manual.canon/

1 Artiklarna som ingår




2 Ta bort förpackningsmaterialet

1. **Installera enheten på den plats där den ska användas.**



Sörj för ett utrymme av 100 mm eller mer runt maskinen.


2. **Ta bort allt förpackningsmaterial.**




Ta bort all tejp.

3 Fylla på papper


1.




2.



3.



4.



4 Installera tillvalsprodukten

➔ Om du inte använder tillvalsprodukten fortsätter du till steg 5 .


Innan du installerar tillvalsprodukten

Gör följande innan du börjar installera tillvalsprodukten efter det att du har installerat enheten:


1. Stäng av enheten och din dator.
2. Dra ut enhetens stickpropp från vägguttaget.
3. Koppla loss alla kablar från enheten.

Pappersmatare/kassettstapel


1. Montera kassettmodulen på den plats den ska användas.




2.




3.




4.




- Det går att stapla upp till två kassettmoduler.



5.




6.




När du använder en kassettmatningsenhet

1. Montera kassettmatningsenheten på den plats den ska användas.




2.




Vrid utjämningsfoten för att se till att kassettmatningsenheten står säkert på golvet.


3.




4.




5.



6.







- Det går att stapla upp till två kassettmoduler samt kassettmatningsenheten med maskinen.

5 Ansluta kablar

1. Om du använder trådbundet LAN ska du ansluta enheten och routern med en nätverkskabel.




2. Om du vill skicka faxmeddelanden från enheten ska du ansluta enheten till telefonlinjen med en modulär kabel.




- **Kontrollera alltid linjen innan du ansluter. Om du ansluter enheten till en linje som är särskilt avdelad för exempelvis företagstelefoner kan det uppstå fel.**

3. Ansluta nätkabeln.



6 Konfigurera med hjälp av installationsguiden

När du startar enheten för första gången öppnas installationsguiden på kontrollpanelen.



Se följande för information om hur du använder Installationsguiden.

1. Se Användarhandboken för ditt språk och innehållsförteckningen.
2. Se "Inställning" och därefter "Inställning med hjälp av installationsguiden".

7 Installera program/ drivrutiner

Gå till nedanstående webbadress och ladda ned programvara och drivrutiner från Canons webbplats för aktuellt land eller region.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX ladda ned

Exempel: MF851Cdw ladda ned

Nu är konfigurationen av den här maskinen färdig.
Läs onlinehandboken för information om hur du använder maskinen.


Du kan använda

1 Ange grundläggande inställningar



Ange grundläggande inställningar som t.ex. visningsspråk på skärmen och vilken typ av papper som används.


6 Automatisk toningsjustering



Du kan justera färgtoningar för att få ett bättre utskriftsresultat.

installationsguiden till följande


2 Ange säkerhetsinställningar



Ange inloggningsuppgifter för administratören och inställningar för användarautentisering för att förbättra säkerheten i enheten.


Standardinloggningen för administratören är "Administrator" med lösenord "7654321".

3 Ange datum och tid




Ställ in datum och tid i enheten.

5 Ange faxinställningar



Ange inställningarna som krävs för faxfunktionen.

4 Ange nätverksinställningar



Ange de inställningar som behövs för ansluta enheten till ett nätverk.

Ange om LAN ska anslutas trådlöst eller trådbundet och ange IP-adressen. Beroende på nätverksmiljö kan du även behöva ange DNS och proxyinställningar.

Anteckningar

Canon

MF851Cdw

Asennusopas


- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muista lukea nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.

2 Asennusopas (tämä asiakirja)


3 Käyttöopas
Tässä osassa selitetään kaikki tämän laitteen mahdolliset käyttötavat.

Suojaustiedot
Tässä osassa kuvataan suojausasetukset.




https://oip.manual.canon/

1 Mukana tulevien nimikkeiden tarkistaminen




2 Pakkausmateriaalin poistaminen

1. **Asenna laite paikkaan, jossa sitä tullaan käyttämään.**



Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa laitteen ympärille.


2. **Poista kaikki pakkausmateriaali.**




Poista kaikki teipit.

3 Paperin lisääminen


1.




2.



3.



4.



4 Lisävarusteen asennus

➔ Jos lisävarustetta ei käytetä, siirry vaiheeseen 5 .


Ennen lisävarusteen asentamista

Jos lisävaruste asennetaan laitteen asentamisen jälkeen, toimi seuraavasti ennen työn aloittamista:


1. Sammuta laite ja tietokone.
2. Irrota laite pistorasiasta.
3. Irrota kaikki johdot ja kaapelit laitteesta.

Syöttölaite/kasettijalusta


1. Asenna kasettimoduuli käyttöpaikassaan.




2.




3.




4.




• Voit pinota enintään kaksi kasettimoduulia.



5.




6.




Kun käytössä on kasetinsyöttöyksikkö

1. Asenna kasetinsyöttöyksikkö käyttöpaikassaan.




2.




Käännä tasausjalkaa varmistaaksesi, että kasetinsyöttöyksikkö seisoo tukevasti lattialla.


3.




4.




5.



6.







- Voit pinota enintään kaksi kasettimoduulia ja kasetinsyöttöyksikön koneen yhteyteen.

5 Johtojen ja kaapelien liittäminen

1. Jos haluat liittää langalliseen LAN-verkkoon, liitä laite reitittimeen LAN-kaapelin avulla.




2. Jos haluat käyttää laitetta fakseja varten, liitä se puhelinlinjaan modulaarisella kaapelilla.




- **Tarkista aina linja ennen yhdistämistä. Liittäminen yrityslinjaan tms. voi aiheuttaa vian.**

3. Virtajohdon liittäminen.



6 Asetusten tekeminen asennusopasta käyttämällä

Asennusopas käynnistyy automaattisesti ohjauspaneelissa, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.



Seuraavasta saat lisätietoja asetusoppaan käytöstä.

1. Valitse käyttöopas omalla kielelläsi ja näytä sisällysluettelo.
2. Valitse ”Kokoonpano” ja sitten ”Määritys asetusoppaan avulla”.

7 Ohjelmiston/ajurien asennus

Käy alla olevassa URL-osoitteessa ja lataa ohjelmisto ja ajurit maasi/alueesi Canon-verkkosivustolta.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX lataus

Esimerkki: MF851Cdw lataus

Laitteen asennus on nyt valmis.
Online-käyttöoppaassa on ohjeet laitteen käyttöön.


Mihin asennusopasta

1 Perusasetusten määrittäminen



Määritä perusasetukset, kuten ruudussa näytettävä kieli ja käytettävä paperityyppi.


6 Liukusävyjen säätäminen automaattisesti



Voit säätää värien liukusävyjä parempaa tulostustulosta varten.

voidaan käyttää


2 Turvallisuusasetusten määrittäminen



Määritä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnus- ja käyttäjien todennusasetukset laitteen turvallisuuden parantamiseksi.


Järjestelmänvalvojan oletuskäyttäjätunnus on "Administrator" ja oletussalasana on "7654321".

3 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen




Aseta laitteen päivämäärä ja kellonaika.

5 Faksiasetusten määrittäminen



Määritä faksitoimintojen käyttämiseen tarvittavat asetukset.

4 Verkkoasetusten määrittäminen



Määritä asetukset laitteen yhdistämiseksi verkkoon.

Valitse kiinteä tai langaton lähiverkko ja määritä IP-osoite. Verkkoympäristön mukaan määritä myös DNS ja välityspalvelimen asetukset.

Muistiinpanoja 

Canon

MF851Cdw

Руководство по установке

1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно прочитайте эти инструкции.

2 Руководство по установке (этот документ)

3 Руководство пользователя

В данном разделе объясняются все способы использования этого аппарата.

Информация о безопасности


В данном разделе описываются параметры безопасности.



https://oip.manual.canon/


- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

1 Проверка комплекта поставки




2 Удаление упаковочного материала

1. Установите аппарат там, где он будет использоваться.



Оставьте как минимум 100 мм свободного места вокруг аппарата.


2. Удалите весь упаковочный материал.




Полностью удалите все ленты.

3 Загрузка бумаги


1.




2.



3.



4.



4 Установка дополнительного оборудования

➔ Если дополнительное оборудование не используется, переходите к шагу 5 .


Перед установкой дополнительного оборудования

Перед установкой дополнительного изделия после установки аппарата выполните следующее:


1. Завершите работу аппарата и своего компьютера.
2. Отключите аппарат от розетки питания.
3. Отсоедините все шнуры и кабели от аппарата.

Устройство подачи бумаги/кассетная консоль


1. Установите кассетный модуль там, где он будет использоваться.




2.




3.




4.




- Можно ставить друг на друга до двух кассетных модулей.



5.




6.




Когда используется модуль кассетной подачи

1. Установите модуль кассетной подачи там, где он будет использоваться.




2.




Поверните регулируемую опору, чтобы зафиксировать модуль кассетной подачи на полу.


3.




4.




5.



6.







- При использовании аппарата можно ставить друг на друга до двух кассетных модулей и модуль кассетной подачи.

5 Подсоединение шнуров и кабелей

1. Для подключения к проводной локальной сети подсоедините аппарат к маршрутизатору кабелем локальной сети.




2. Для использования аппарата в качестве факса подсоедините его к телефонной линии модульным кабелем.




- **Перед подключением обязательно проверяйте линию. Подключение к выделенной линии для рабочих телефонов и т. п. может привести к неполадкам.**

3. Подсоединение шнура питания.



6 Установка с помощью Руководства по установке

При первом включении аппарата на панели управления запускается Руководство по установке.



Ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы узнать, как пользоваться программой начальной настройки.

1. Откройте Руководство пользователя на вашем языке и перейдите к его содержанию.
2. Перейдите в раздел «Подготовка к работе», затем — «Подготовка к работе с помощью программы начальной настройки».

7 Установка программного обеспечения и драйверов

Перейдите по указанному ниже URL-адресу и загрузите программное обеспечение и драйверы с веб-сайта Canon для вашей страны/региона.
https://global.canon/en/support/


Загрузка XXXXXXX

Пример: Загрузка MF851Cdw

На этом настройка аппарата завершена.
Просмотрите инструкции по использованию аппарата в Онлайн-руководстве.


Для чего можно

1 Указание основных параметров



Укажите основные параметры, например язык отображения на экране и тип используемой бумаги.


6 Автоматическая настройка градации



Для получения лучших результатов печати можно настроить градации цветов.

использовать Руководство по установке


2 Указание параметров безопасности



Укажите имя для входа администратора и параметры проверки подлинности пользователей для усиления безопасности аппарата.


Имя для входа администратора по умолчанию — «Administrator», а пароль по умолчанию — «7654321».

3 Установка даты и времени




Установите дату и время в аппарате.

5 Указание параметров факса



Укажите параметры, требуемые для использования функций факса.

4 Указание параметров сети



Укажите параметры для подключения аппарата к сети.

Выберите проводную или беспроводную локальную сеть и укажите IP-адрес. В зависимости от имеющегося сетевого окружения укажите также параметры DNS и прокси-сервера.

Для заметок

Canon

MF851Cdw

Посібник із налаштування

- Прочитавши цей посібник, збережіть його в надійному місці для майбутньої довідки.
- Інформація в цьому посібнику може змінюватися без повідомлення.

1 Важливі інструкції з безпеки
Обов'язково ознайомтесь із цими інструкціями перед використанням апарата.

2 Посібник із налаштування
(цей документ)


3 Посібник користувача
У цьому розділі описані усі способи використання цього апарата.

Відомості з безпеки
У цьому розділі описано параметри безпеки.




https://oip.manual.canon/

1 Перевірка елементів у комплекті




2 Видалення пакувального матеріалу

1. **Установіть апарат у місці, де він буде використовуватися.**



Залиште проміжок не менше 100 мм навколо апарата.


2. **Видаліть увесь пакувальний матеріал.**




Видаліть усі стрічки.

3 Завантаження паперу


1.




2.



3.



4.



4 Установлення додаткового виробу

➔ Якщо ви не використовуєте додатковий виріб, перейдіть до кроку 5 .


Перед установленням додаткового виробу

У разі встановлення додаткового виробу після встановлення апарата виконайте дії нижче перед початком роботи.


1. Вимкніть апарат і комп'ютер.
2. Від'єднайте апарат від розетки.
3. Відключіть усі шнури й кабелі від апарата.

Подавач паперу/п'єдестал із касетами


1. Установіть касетний модуль у місці, де він буде використовуватися.




2.




3.




4.




- Можна встановити до двох касетних модулів один на інший.



5.




6.




Коли використовується модуль касетної подачі

1. Установіть модуль касетної подачі у місці, де він буде використовуватися.




2.




Поверніть регульовану опору, щоб зафіксувати модуль касетної подачі на підлозі.


3.




4.




5.



6.







- З апаратом можна використовувати до двох встановлених один на інший касетних модулів і модуль касетної подачі.

5 Підключення шнурів і кабелів

1. Щоб підключитися до дротової локальної мережі, підключіть апарат до маршрутизатора за допомогою кабелю локальної мережі.




2. Щоб використовувати апарат для факсів, підключіть його до телефонної лінії за допомогою модульного кабелю.



- **Завжди перевіряйте лінію перед підключенням. Підключення до спеціальної лінії для службових телефонів тощо може спричинити несправність.**

3. Підключення шнура живлення.



6 Налаштування за допомогою посібника користувача

За першого ввімкнення апарата на панелі керування запускається посібник із налаштування.



Ознайомтеся з наведеною нижче інформацією, щоб дізнатися, як користуватися посібником із настроювання.

1. Відкрийте Посібник користувача вашою мовою та переглянь його зміст.
2. Перейдіть до розділу «Налаштування», а потім — «Налаштування за допомогою посібника з настроювання».

7 Установлення програмного забезпечення/драйверів

Перейдіть за вказаною нижче URL-адресою та завантажте програмне забезпечення й драйвери з веб-сайту Canon для вашої країни/регіону.
https://global.canon/en/support/


Завантаження XXXXXXX

Приклад: завантаження MF851Cdw

На цьому налаштування цього апарата завершено. Перегляньте інструкції з використання апарата в Онлайновому посібнику.


Цілі використання

1 Указання основних налаштувань



Укажіть основні налаштування, як-от мова відображення на екрані та тип паперу, що використовується.


6 Автоматичне регулювання градації



Ви можете відрегулювати градації кольорів, щоб отримати кращий результат друку.

посібника з налаштування


2 Указання налаштувань безпеки



Укажіть логін адміністратора та налаштування автентифікації користувача, щоб покращити безпеку апарата.


Логін адміністратора за промовчанням — «Administrator», а пароль за промовчанням — «7654321».

3 Установлення дати й часу




Установіть дату й час апарата.

5 Указання налаштувань факсу



Укажіть налаштування, потрібні для використання функцій факсу.

4 Указання налаштувань мережі



Укажіть налаштування для підключення апарата до мережі.

Виберіть дротову локальну мережу або бездротову локальну мережу та вкажіть IP-адресу. Залежно від середовища мережі вкажіть також налаштування DNS і проксі.

Нотатки

Canon

MF851Cdw

Iestatīšanas ceļvedis


- Pēc šī ceļveža izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā ceļvedī sniegto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

1 Svarīga drošības informācija
Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šos norādījumus.

2 Iestatīšanas ceļvedis (šis dokuments)


3 Lietotāja rokasgrāmata
Šajā sadaļā ir aprakstīti visi iekārtas izmantošanas veidi.

Drošības informācija
Šajā sadaļā ir aprakstīti drošības iestatījumi.




https://oip.manual.canon/

1 Komplektā iekļauto sastāvdaļu pārbaude




2 Iepakojuma materiālu noņemšana

1. **Uzstādiet iekārtu vietā, kur tā tiks izmantota.**




Ap iekārtu jābūt vismaz 100 mm brīvai vietai.

2. **Noņemiet visus iepakojuma materiālus.**




3 Papīra ievietošana


1.




2.



3.



4.



4 Papildu produkta uzstādīšana

➔ Ja papildu produktu neizmantojat, pārejiet pie darbības Nr. 5 .


Pirms papildu produkta uzstādīšanas

Uzstādot papildu produktu pēc iekārtas uzstādīšanas, pirms darba sākšanas veiciet šādas darbības:


1. Izslēdziet iekārtu un datoru.
2. Atvienojiet iekārtu no strāvas kontaktligzdas.
3. Atvienojiet visus vadus un kabeļus no iekārtas.

Papīra padevējs / kasetes turētājs


1. Uzstādiet kasetņu moduli vietā, kur tas tiks izmantots.




2.




3.




4.




- Var sakraut ne vairāk kā divus kasetņu moduļus.



5.




6.




Izmantojot kasetņu padevējierīci

1. Uzstādiet kasetņu padevējierīci vietā, kur tā tiks izmantota.




2.




Pagrieziet līmeņošanas kāju, lai nostiprinātu kasetņu padevējierīci uz grīdas.


3.




4.




5.



6.







- Iekārtā var sakraut ne vairāk kā divus kasetņu moduļus un kasetņu padevējierīci.

5 Vadu un kabeļu pievienošana

1. Lai iekārtu pievienotu vadu LAN tīklam, pievienojiet to maršrutētājam, izmantojot LAN kabeli.




2. Lai iekārtu izmantotu faksu sūtīšanai, pievienojiet to tālruņa līnijai, izmantojot tālruņa līnijām paredzētu kabeli.




- **Pirms pievienošanas vienmēr pārbaudiet līnijas darbību. Pievienojot iekārtu līnijai, kas paredzēta uzņēmuma tālruņiem, var izraisīt darbības traucējumus.**

3. Strāvas kabeļa pievienošana.



6 Iestatīšana, izmantojot iestatīšanas ceļvedi

Pirmo reizi ieslēdzot iekārtu, vadības panelī tiek palaists iestatīšanas ceļvedis.



Informāciju par iestatīšanas vedņa izmantošanu meklējiet norādītajos avotos.

1. Skatiet Lietotāja rokasgrāmatu savā valodā un tās satura rādītāju.
2. Iepazīstieties ar sadaļu "Iestatīšana", pēc tam — "Iestatīšana, izmantojot iestatīšanas vedni".

7 Programmatūras/ draiveru instalēšana

Izmantojiet tālāk norādīto saiti un lejupielādējiet programmatūru un draiverus no Canon tīmekļa vietnes jūsu valstij vai reģionam.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX lejupielāde

Piemērs: MF851Cdw lejupielāde

Šādā veidā iekārtas iestatīšana tiek pabeigta.
Informāciju par iekārtas izmantošanu skatiet rokasgrāmatā tiešsaistē.


Kādu uzdevumu veikšanai

1 Pamatiestatījumu norādīšana



Norādiet tādus pamatiestatījumus kā ekrāna displeja valoda un izmantotā papīra veids.


6 Gradāciju automātiska pielāgošana



Lai iegūtu labāku izdruku kvalitāti, varat pielāgot krāsu gradācijas.

var izmantot iestatīšanas ceļvedi


2 Drošības iestatījumu norādīšana



Norādiet administratora pieteikšanās akreditācijas datus un lietotāju autentifikācijas iestatījumus, lai uzlabotu iekārtas drošību.


Noklusējuma administratora lietotājvārds ir "Administrator", un noklusējuma parole ir "7654321".

3 Datuma un laika iestatīšana




Iestatiet iekārtas datumu un laiku.

5 Faksa iestatījumu norādīšana



Norādiet iestatījumus, kas nepieciešami faksa funkciju lietošanai.

4 Tīkla iestatījumu norādīšana



Norādiet iestatījumus iekārtas savienošanai ar tīklu.

Atlasiet vadu LAN vai bezvadu LAN tīklu un norādiet IP adresi. Atkarībā no jūsu tīkla vides norādiet arī DNS un starpniekservera iestatījumus.

Piezīmes

Canon

MF851Cdw

Nustatymo vadovas

- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo vadovautis ateityje.
- Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti įrenginį būtinai perskaitykite šias instrukcijas.

2 Nustatymo vadovas
(šis dokumentas)

3 Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje paaiškinami visi šio aparato naudojimo būdai.


Saugos informacija

Šiame skyriuje aprašomos saugumo nuostatos.




https://oip.manual.canon/

1 Pridedamų daiktų patikrinimas




2 Pakavimo medžiagos nuėmimas

1. **Montuokite įrenginį toje vietoje, kur jis bus naudojamas.**



Palikite 100 mm arba didesnį tarpą iš visų aparato pusių.


2. **Nuimkite visą pakavimo medžiagą.**




Nuimkite visas juostas.

3 Popieriaus įdėjimas


1.




2.



3.



4.



4 Papildomo gaminio įrengimas

➔ Jei nenaudojate papildomo produkto, pereikite prie 5 veiksmo.


Prieš įrengdami papildomą gaminį

Įrengdami papildomą produktą po to, kai įrenginys buvo įrengtas, prieš pradėdami darbą atlikite šiuos veiksmus:


1. Išjunkite įrenginį ir kompiuterį.
2. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
3. Atjunkite visus laidus ir kabelius nuo įrenginio.

Popieriaus tiektuvas / kasetės dėklas


1. Sumontuokite kasetės modulį vietoje, kurioje jis bus naudojamas.




2.




3.




4.




- Galite dėti vieną ant kito iki dviejų kasetės modulių.



5.




6.




Naudojant kasetės padavimo bloką

1. Sumontuokite kasetės padavimo bloką vietoje, kurioje jis bus naudojamas.




2.




Pasukdami reguliuojamą kojelę pritvirtinkite kasetės padavimo bloką prie grindų.


3.




4.




5.



6.







- Naudodamiesi aparatu galite dėti vieną ant kito iki dviejų kasetės modulių ir kasetės padavimo bloką.

5 Laidų ir kabelių prijungimas

1. Norėdami prisijungti prie laidinio LAN, prijunkite įrenginį prie maršrutizatoriaus, naudodami LAN kabelį.




2. Norėdami naudoti įrenginį faksogramoms siųsti, prijunkite jį prie telefono linijos naudodami modulinį kabelį.




- **Prieš prisijungdami, visada patikrinkite liniją. Prisijungimas prie specialios verslo telefono linijos ir t. t. gali sukelti gedimą.**

3. Maitinimo laido prijungimas.



6 Nustatymai naudojant nustatymo vadovą

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, valdymo skydelyje įsijungia nustatymo vadovas.



Norėdami sužinoti, kaip naudotis parengimo instrukcija, atverkite toliau pateiktus skyrius.

1. Atverkite vartotojo instrukciją savo kalba ir jos turinį.
2. Atverkite skyrių „Parengimas“, tada – „Parengimas naudojantis parengimo instrukcija“.

7 Programinės įrangos / tvarkyklių diegimas

Atsisiųskite programinę įrangą ir tvarkykles iš savo šalies / regiono „Canon“ svetainės spustelėdami toliau pateiktą URL adresą:
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX atsisiųsti

Pavyzdys: MF851Cdw atsisiųsti

Dabar šio aparato nustatymas baigtas.
Norėdami sužinoti, kaip naudotis aparatu, peržiūrėkite internetinį vadovą.


Kam galite naudoti

1 Pagrindinių nustatymų nurodymas



Nurodykite pagrindinius nustatymus, pvz., ekrano kalbą ir naudojamo popieriaus tipą.


6 Automatinis gradacijos reguliavimas



Norėdami gauti geresnį spausdinimo rezultatą, galite reguliuoti spalvų gradacijas.

Kam galite naudoti nustatymo vadovą


2 Saugumo nustatymų nurodymas



Nurodykite administratoriaus prisijungimo ir vartotojo atpažinimo parametrus, kad pagerintumėte įrenginio saugumą.


Numatytasis administratoriaus prisijungimo vardas yra „Administratorius“, o numatytasis slaptažodis yra „7654321“.

3 Datos ir laiko nustatymas



Nustatykite įrenginio datą ir laiką.

5 Fakso nustatymų nurodymas



Nurodykite nustatymus, reikalingus fakso funkcijoms naudoti.

4 Tinklo nustatymų nurodymas



Nurodykite įrenginio prijungimo prie tinklo nustatymus.

Pasirinkite laidinį ar belaidį LAN ir nurodykite IP adresą. Atsižvelgdami į tinklo aplinką, taip pat nurodykite DNS ir įgaliotojo serverio parametrus.

Pastabos

Canon

MF851Cdw

Seadistus-juhend

- Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

1 Olulised ohutusnõuded
Enne seadme kasutamist lugege kindlasti need juhised läbi.

2 Seadistusjuhend
(käesolev dokument)


3 Kasutusjuhend
Selles jaotises selgitatakse kõiki võimalusi, kuidas seda seadet saab kasutada.

Turbeteave
Selles jaotises kirjeldatakse turvasätteid.




https://oip.manual.canon/

1 Komplekti sisu kontrollimine




2 Pakkematerjali eemaldamine

1. **Paigaldage seade kohta, kus seda kasutatakse.**



Jätke masina ümber 100 mm või rohkem ruumi.


2. **Eemaldage kõik pakkematerjalid.**




Eemaldage kõik teibid.

3 Paberi asetamine


1.




2.



3.



4.



4 Valikulise toote paigaldamine

➔ Kui te ei kasuta valikulist toodet, jätkake punktist 5 .


Enne valikulise toote paigaldamist

Valikuliste toodete paigaldamisel pärast seadme paigaldamist tehke enne töö alustamist järgmist:


1. Lülitage seade ja arvuti välja.
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
3. Ühendage kõik juhtmed ja kaablid seadmest lahti.

Paberisöötur / kasseti alus


1. Paigaldage kassetimoodul kohta, kus seda hakatakse kasutama.




2.




3.




4.




- Üksteise otsa saab panna kuni kaks kassetimoodulit.



5.




6.




Kassettsööturi kasutamisel

1. Paigaldage kassetisöötur kohta, kus seda hakatakse kasutama.




2.




Keerake tasandusjalga, et kassetisöötur kinnituks põrandale.


3.




4.




5.



6.






- Seadmel saab üksteise otsa panna kuni kaks kassetimoodulit ja kassetisööturi.


7.

5 Juhtmete ja kaablite ühendamine

1. Kaabelühendusega kohtvõrguga ühenduse loomiseks ühendage seade LAN-kaabli abil marsruuteriga.




2. Seadme kasutamiseks fakside jaoks ühendage see moodulkaabli abil telefoniliiniga.




- **Enne ühendamist kontrollige alati liini. Äriklientidele jms mõeldud telefoniliiniga ühendamine võib põhjustada tõrkeid.**

3. Toitejuhtme ühendamine.



6 Seadistamine seadistusjuhendi abil

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb juhtpaneelil seadistusjuhend.



Teavet seadistusjuhendi kasutamise kohta saate järgmiselt.

1. Avage omakeelne kasutusjuhend ja selle sisukord.
2. Avage jaotis „Seadistamine“ ja seejärel „Seadistamine seadistusjuhendi abil“.

7 Tarkvara/draiverite installimine

Külastage alltoodud aadressi ning laadige tarkvara ja draiverid alla oma riigi/piirkonna Canoni veebisaidilt.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX allalaadimine

Näide: MF851Cdw allalaadimine

Sellega on selle seadme seadistamine lõpetatud. Seadme kasutamise kohta vaadake veebijuhendit.


Milleks saate seadistus-

1 Põhisätete määramine



Määrake põhisätted (nt ekraanikuva keel ja kasutatava paberi tüüp).


6 Gradatsiooni automaatne reguleerimine



Parema prinditulemuse saamiseks saate reguleerida värvigradatsioone.

juhendit kasutada


2 Turbesätete määramine



Seadme turvalisuse suurendamiseks määrake administraatori sisselogimise ja kasutaja autentimise sätted.


Administraatori kasutajanimi on vaikimisi „Administrator" ja vaikeparool on „7654321".

3 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine




Määrake seadme kuupäev ja kellaaeg.

5 Faksisätete määramine



Määrake faksifunktsioonide kasutamiseks vajalikud sätted.

4 Võrgusätete määramine



Määrake seadme võrguga ühendamise sätted.

Valige kaabelühendusega kohtvõrk või traadita side kohtvõrk ja määrake IP-aadress. Olenevalt võrgukeskkonnast saate määrata ka DNS-i ja puhverserveri sätted.

Memo



Canon

MF851Cdw


Przewodnik po konfiguracji

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.

2 Przewodnik po konfiguracji (niniejszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika
Niniejsza sekcja określa wszystkie możliwe sposoby zastosowania tego urządzenia.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza sekcja zawiera opis ustawień bezpieczeństwa.



https://oip.manual.canon/


- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 Sprawdzenie zawartości dołączonej do urządzenia




2 Usunięcie opakowania

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym będzie używane.



Wokół urządzenia należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnego miejsca.


2. Usuń wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia.




Usuń wszystkie taśmy.

3 Ładowanie papieru


1.




2.



3.



4.



4 Instalowanie produktów opcjonalnych

Jeśli nie używasz produktu opcjonalnego, przejdź do kroku 5 .


Przed zainstalowaniem produktu opcjonalnego

W przypadku instalowania opcjonalnego produktu po zainstalowaniu urządzenia należy wykonać następujące czynności przed rozpoczęciem pracy:


1. Wyłącz urządzenie i komputer.
2. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
3. Odłącz wszystkie przewody i kable od urządzenia.

Podajnik papieru/cokół kasety


1. Zainstaluj moduł kasety w miejscu, w którym ma być używany.




2.




3.




4.




- Możesz ustawić w stosie maksymalnie dwa moduły kasety.



5.




6.




W przypadku używania zespołu podawania kasety

1. Zainstaluj zespół podawania kasety w miejscu, w którym ma być używany.




2.




Obróć stopkę poziomującą, aby przymocować zespół podawania kasety do podłogi.


3.




4.




5.



6.







- Możesz ustawić w stosie maksymalnie dwa moduły kasety i zespół podawania kasety w jednej maszynie.

5 Podłączanie kabli i przewodów

1. Aby połączyć się z przewodową siecią LAN, podłącz urządzenie do routera za pomocą przewodu LAN.




2. Aby używać urządzenia do obsługi faksów, podłącz je do linii telefonicznej za pomocą kabla modułowego.




- **Przed połączeniem należy zawsze sprawdzić, czy linia jest aktywna. Podłączenie do linii przeznaczonej dla telefonów służbowych itp. może być przyczyną usterki urządzenia.**

3. Podłączenie przewodu zasilającego.



6 Ustawianie z wykorzystaniem przewodnika po konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania uruchamia się przewodnik po konfiguracji.



Poniższe źródło zawiera informacje dotyczące korzystania z instrukcji konfiguracji.

1. Przejdź do podręcznika użytkownika w swoim języku oraz spisu treści.
2. Przejdź do sekcji „Ustawianie", a następnie do sekcji „Ustawianie z wykorzystaniem instrukcji konfiguracji".

7 Instalowanie oprogramowania lub sterowników

Przejdź pod podany poniżej adres URL i pobierz oprogramowanie oraz sterowniki z witryny internetowej firmy Canon odpowiedniej dla swojego kraju/regionu.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX pobieranie

Przykład: MF851Cdw pobieranie

Jest to zakończeniem konfiguracji urządzenia.
Wyświetl internetową instrukcję korzystania z maszyny.


Do czego służy Przewodnik

1 Określanie ustawień podstawowych



Określ podstawowe ustawienia, takie jak język wyświetlania ekranu i rodzaj używanego papieru.


6 Automatyczne dostosowywanie gradacji



Aby uzyskać lepszy wynik drukowania, można skorygować gradację kolorów.

po konfiguracji


2 Określanie ustawień bezpieczeństwa



Określ ustawienia logowania administratora i uwierzytelniania użytkownika, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera.


Domyślnym loginem administratora jest „Administrator", a domyślnym hasłem „7654321".

3 Ustawianie daty i godziny




Ustaw datę i godzinę urządzenia.

5 Określanie ustawień faksu



Określ ustawienia wymagane do korzystania z funkcji faksu.

4 Określanie ustawień sieciowych



Określ ustawienia podłączenia urządzenia do sieci.

Wybierz przewodową sieć LAN lub bezprzewodową sieć LAN i określ adres IP. W zależności od środowiska sieciowego należy również określić ustawienia DNS i serwera proxy.

Notatki

Canon

MF851Cdw

Instalační příručka


- Až si tuto příručku přečtete, uložte ji na bezpečném místě, abyste se k ní mohli vracet.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

1 Důležité bezpečnostní pokyny
Než začnete toto zařízení používat, rozhodně si přečtěte tyto instrukce.

2 Instalační příručka
(tento dokument)


3 Uživatelská příručka
V této kapitole jsou vysvětleny všechny způsoby použití tohoto zařízení.

Informace o zabezpečení
Tato kapitola popisuje bezpečnostní nastavení.




https://oip.manual.canon/

1 Kontrola obsažených položek




2 Odstranění balicího materiálu

1. **Instalujte zařízení na místě, kde se bude používat.**




Zajistěte okolo zařízení prostor nejméně 100 mm.

2. **Odstraňte všechen balicí materiál.**




3 Vkládání papíru


1.




2.



3.



4.



4 Instalace volitelného produktu

➔ Pokud nebudete používat volitelný produkt, pokračujte krokem 5 .


Před instalací volitelného produktu

Když instalujete volitelný produkt po instalaci stroje, proveďte před zahájením práce následující:


1. Vypněte zařízení a svůj počítač.
2. Odpojte stroj ze síťové zásuvky.
3. Odpojte ze zařízení všechny kabely.

Podavač papíru/podstavec kazety


1. Nainstalujte modul zásobníku na místo, kde bude používán.




2.




3.




4.




• Můžete vložit až dva moduly zásobníku.



5.




6.




Při používání podávací jednotky zásobníku

1. Nainstalujte podávací jednotku zásobníku na místo, kde bude používána.




2.




Otočením vyrovnávací nohy upevněte podávací jednotku zásobníku k podlaze.


3.




4.




5.



6.







- Do zařízení můžete vložit až dva moduly zásobníku a podávací jednotku zásobníku.

5 Připojení kabelů

1. Chcete-li se připojit ke kabelové síti LAN, připojte zařízení k routeru pomocí kabelu LAN.




2. Chcete-li zařízení používat k faxování, připojte ho k telefonní lince pomocí modulárního kabelu.




- **Před připojením vždy linku zkontrolujte. Připojení k vyhrazené lince pro firemní telefony atd. může způsobit poruchu.**

3. Připojení napájecího kabelu.



6 Nastavení pomocí instalační příručky

Když zařízení poprvé zapnete, na ovládacím panelu se spustí instalační příručka.



Proveďte následující a získejte informace o použití Průvodce nastavením.

1. Otevřete Uživatelskou příručku a obsah ve svém jazyce.
2. Otevřete „Nastavení“ a poté „Nastavení s pomocí průvodce nastavením“.

7 Instalace softwaru / ovladačů

Navštivte níže uvedenou adresu URL a stáhněte si software a ovladače z webových stránek společnosti Canon pro vaši zemi/oblast.
https://global.canon/en/support/


Stáhnout XXXXXXX

Příklad: Stáhnout MF851Cdw

Tím je nastavení tohoto zařízení dokončeno.
Návod, jak zařízení používat, najdete v online příručce.


K čemu můžete použít

1 Určení základního nastavení



Zadejte základní nastavení, jako je jazyk displeje a typ použitého papíru.


6 Automatická úprava gradace



Chcete-li dosáhnout lepších výsledků tisku, můžete upravit barevné přechody.

instalační příručku


2 Určení bezpečnostního nastavení



Chcete-li zlepšit zabezpečení zařízení, zadejte nastavení přihlášení správce a ověřování uživatelů.


Výchozí přihlašovací jméno správce je „Administrator" a výchozí heslo je „7654321".

3 Nastavení data a času




Nastavte na zařízení datum a čas.

5 Určení nastavení faxu



Určete nastavení potřebná pro používání funkcí faxu.

4 Určení síťového nastavení



Určete nastavení pro připojení zařízení k síti.

Vyberte kabelovou síť LAN nebo bezdrátovou síť LAN a zadejte adresu IP. Podle vašeho síťového prostředí zadejte také nastavení serveru DNS a proxy.

Poznámka

Canon

MF851Cdw

Sprievodca nastavením

- Po prečítaní túto príručku uložte na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v budúcnosti pozrieť.
- Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznámenia.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred používaním zariadenia si prečítajte tieto pokyny.

2 Sprievodca nastavením
(tento dokument)


3 Užívateľská príručka
Táto časť vysvetľuje všetky spôsoby použitia tohto zariadenia.

Bezpečnostné informácie
Táto časť popisuje nastavenia zabezpečenia.




https://oip.manual.canon/

1 Kontrola dodaných položiek



2 Odstránenie obalového materiálu

1. **Zariadenie nainštalujte na miesto, kde sa bude používať.**




Zabezpečte okolo zariadenia voľný priestor 100 mm alebo viac.

2. **Odstráňte všetok obalový materiál.**




3 Vkladanie papiera


1.




2.



3.



4.



4 Inštalácia voliteľného produktu

➔ Ak nebudete používať voliteľný produkt, prejdite na krok 5 .


Pred inštaláciou voliteľného produktu

Pri inštalácii voliteľného výrobku po nainštalovaní zariadenia vykonajte pred samotnou prácou nasledovné:


1. Vypnite zariadenie aj počítač.
2. Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
3. Zo zariadenia odpojte všetky šnúry a káble.

Podávač papiera/podstavec kazety


1. Nainštalujte kazetový modul na miesto, kde sa bude používať.




2.




3.




4.




- Na seba môžete umiestniť maximálne dva kazetové moduly.



5.




6.




Pri používaní kazetovej podávacej jednotky

1. Nainštalujte kazetovú podávaciu jednotku na miesto, kde sa bude používať.




2.




Otočením vyrovnávacej nožičky upevnite kazetovú podávaciu jednotku k podlahe.


3.




4.




5.



6.







- So zariadením môžete na seba umiestniť maximálne dva kazetové moduly a kazetovú podávaciu jednotku.

5 Pripojenie šnúr a káblov

1. Ak chcete zariadenie pripojiť ku káblovej sieti LAN, pomocou kábla siete LAN ho pripojte k smerovaču.




2. Ak chcete zariadenia používať na faxovanie, pomocou modulárneho kábla ho pripojte k telefónnej linke.




- **Linku vždy pred pripojením skontrolujte. Pripojenie k vyhradenej linke pre firemné telefóny atď. môže spôsobiť poruchu.**

3. Pripojenie napájacieho kábla.



6 Nastavenie pomocou Sprievodcu nastavením

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli spustí Sprievodca nastavením.



Pre informácie o používaní sprievodcu nastavením si pozrite nasledujúce:

1. Otvorte používateľskú príručku vo vašom jazyku a prejdite na obsah.
2. Otvorte časť „Nastavenie“ a potom „Nastavenie pomocou sprievodcu nastavením“.

7 Inštalácia softvéru/ ovládačov

Prejdite na nižšie uvedenú URL adresu a stiahnite si softvér a ovládače z webovej lokality Canon pre vašu krajinu/ región.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX sťahovanie

Príklad: MF851Cdw sťahovanie

Takto sa dokončí nastavenie zariadenia.
Pozrite si online príručku, kde nájdete informácie o tom, ako používať zariadenie.

Na čo sa dá používať

1 Špecifikácia základných nastavení



Vyšpecifikujte základné nastavenia, ako je jazyk pre zobrazenie na obrazovke a typ používaného papiera.


6 Úprava automatického odstupňovania farieb



Na dosiahnutie lepších výsledkov tlače môžete upraviť odstupňovanie farieb.

Sprievodca nastavením


2 Špecifikácia nastavení zabezpečenia



Vyšpecifikujte nastavenia pre prihlásenie správcu a overenie používateľa na zlepšenie zabezpečenia zariadenia.


Predvolené prihlasovacie meno správcu je „Administrator“ a predvolené heslo je„7654321“.

3 Nastavenie dátumu a času




Slúži na nastavenie dátumu a času zariadenia.

5 Špecifikácia nastavení faxu



Vyšpecifikujte nastavenia požadované na používanie funkcií faxu.

4 Špecifikácia nastavení siete



Vyšpecifikujte nastavenia na pripojenie zariadenia do siete.

Vyberte káblovú sieť LAN alebo bezdrôtovú sieť LAN a vyšpecifikujte adresu IP. V závislosti od svojho sieťového prostredia vyšpecifikujte aj nastavenia DNS a proxy.

Poznámky

Canon

MF851Cdw

Navodila za postavitev in začetek uporabe


- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za uporabo tudi v prihodnje.
- Informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez obvestila.

1 Pomembna varnostna navodila
Pred uporabo naprave preberite ta navodila.

2 Navodila za postavitev in začetek uporabe (ta dokument)


3 Navodila za uporabo
V tem razdelku so pojasnjeni vsi načini uporabe te naprave.

Varnostne informacije
V tem razdelku so opisane varnostne nastavitve.




https://oip.manual.canon/

1 Preverite priložene elemente




2 Odstranjevanje embalažnega materiala

1. **Postavite napravo na mesto, kjer se bo uporabljala.**



Okoli naprave naj bo vsaj 100 mm prostora.


2. **Odstranite ves embalažni material.**




Odstranite vse trakove.

3 Vstavljanje papirja


1.




2.



3.



4.



4 Namestitev opcijskega dodatka

➔ Če uporabljate opcijski dodatek, nadaljujte s korakom 5 .


Pred namestitvijo opcijskega izdelka

Ko ste namestili napravo, pri nameščanju dodatnih proizvodov pred začetkom dela storite naslednje:


1. Ugasnite napravo in svoj računalnik.
2. Izključite napravo iz vtičnice.
3. Odklopite vse žice in kable iz naprave.

Podajalnik papirja/Podstavek kasete


1. Namestite kasetni modul na mesto, kjer bo uporabljen.




2.




3.




4.




- Zložiti je možno največ dva kasetna modula.



5.




6.




Ko uporabljate enoto za podajanje kaset

1. Namestite enoto za podajanje kaset na mesto, kjer bo uporabljena.




2.




Z vrtenjem izravnalne noge pritrdite enoto za podajanje kaset na tla.


3.




4.




5.



6.







- Z napravo lahko zložite največ dva kasetna modula in enoto za podajanje kaset.

5 Priključitev žic in kablov

1. Za povezavo z žičnim omrežjem LAN morate napravo povezati z usmerjevalnikom prek kabla LAN.




2. Za pošiljanje/prejem faksov morate napravo povezati s telefonsko linijo prek modularnega kabla.




- **Pred priključitvijo vedno preverite linijo. Če napravo priključite na linijo za poslovne telefone ipd., lahko pride do napake.**

3. Priključitev kabla.



6 Postavitev s pomočjo navodil za postavitev in začetek uporabe

Ob prvem vklopu naprave se na nadzorni plošči prikažejo navodila za postavitev in začetek uporabe.



Za informacije o uporabi priročnika za nastavitev si oglejte naslednje.

1. Odprite navodila za uporabo v svojem jeziku in kazalo vsebin.
2. Odprite »Nastavitev« in nato »Nastavitev z uporabo priročnika za nastavitev«.

7 Namestitev programske opreme/gonilnikov

Obiščite spodnji URL in prenesite programsko opremo ter gonilnike s spletne strani Canon za vašo državo/regijo.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX prenesi

Primer: MF851Cdw prenesi

S tem je nastavitev te naprave končana.
Za navodila za uporabo naprave si oglejte spletni priročnik.


Za kaj lahko uporabljate

1 Določanje osnovnih nastavitev



Določite osnovne nastavitve, na primer jezik na zaslonu in vrsto uporabljenega papirja.


6 Samodejno prilagajanje prehoda barv



Za boljše rezultate tiskanja lahko nastavite prehod barv.

navodila za postavitev in začetek uporabe


2 Določanje varnostnih nastavitev



Določite nastavitve za prijavo administratorja in avtentikacijo uporabnika za večjo varnost naprave.


Privzeto ime za prijavo administratorja je »Administrator« in privzeto geslo je »7654321«.

3 Nastavitev datuma in ure




Nastavite datum in uro na napravi.

5 Določanje nastavitev za faks



Določite nastavitve, potrebne za uporabo funkcij faksa.

4 Določanje omrežnih nastavitev



Določite nastavitve za povezavo naprave z omrežjem.

Izberite žično ali brezžično omrežje LAN in določite naslov IP. Odvisno od mrežnega okolja določite tudi DNS in nastavitve posredniškega strežnika.

Note



Canon

MF851Cdw

Vodič za postavljanje

- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli pogledati kad vam zatreba.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

1 Važne sigurnosne upute

Prije prve uporabe uređaja obavezno pročitajte ove upute.

2 Vodič za postavljanje (ovaj dokument)

3 Korisnički vodič

U ovome odjeljku objašnjeno je na koje se sve načine može upotrebljavati ovaj uređaj.


Informacije o sigurnosti

U ovome odjeljku opisane su sigurnosne postavke.




https://oip.manual.canon/

1 Provjera uključenih predmeta



2 Uklanjanje ambalaže

1. **Postavite uređaj na mjesto gdje će se koristiti.**



Ostavite barem 100 mm prostora oko uređaja.


2. **Uklonite svu ambalažu.**




Uklonite sve trake.

3 Umetanje papira


1.




2.



3.



4.



4 Postavljanje izbornog proizvoda

➔ Ako ne upotrebljavate izborni proizvod, idite na korak 5 .

Prije postavljanja izbornog proizvoda

Prilikom instalacije novog proizvoda nakon što ste instalirali uređaj, prije početka rada učiniti sljedeće:


1. Isključite uređaj i računalo.

2. Odspojite uređaj ili utičnice glavnog napajanja.


3. Odspojite sve kabele s uređaja.

Ulagač papira / Postolje kasete


1. Postavite modul za kasete na mjesto gdje ćete ga upotrebljavati.




2.




3.




4.




- Možete naslagati do dva modula za kasete.



5.




6.




Uporaba jedinice za umetanje kaseta

1. Postavite jedinicu za umetanje kaseta na mjesto gdje ćete je upotrebljavati.




2.




Okrećite nivelacijsku nogicu kako biste jedinicu za umetanje kaseta pričvrstili za pod.


3.




4.




5.



6.







- Uz uređaj možete naslagati do dva modula za kasete, kao i jedinicu za umetanje kaseta.

5 Spajanje kabela

1. Za spajanje na žičani LAN, uređaj pomoću LAN kabela spojite s usmjerivačem.




2. Da biste uređaj upotrebljavali za faksiranje, spojite ga na telefonsku liniju pomoću modularnog kabela.




- **Uvijek provjerite liniju prije spajanja. Spajanje na namjensku liniju za poslovne telefone itd. može izazvati kvar.**

3. Spajanje kabela za napajanje.



6 Postavljanje pomoću Vodiča za postavljanje

Kada prvi put uključite uređaj, na upravljačkoj ploči pojavit će se Vodič za postavljanje.



Za informacije o uporabi Uputa za postavljanje učinite sljedeće.

1. Pristupite Korisničkom vodiču na svojem jeziku i pregledajte sadržaj.
2. Pristupite odjeljku "Postavljanje" pa "Postavljanje pomoću Uputa za postavljanje".

7 Instaliranje softvera / upravljačkih programa

Posjetite URL u nastavku i preuzmite softver i upravljačke programe s internetskih stranica tvrtke Canon za svoju zemlju/regiju:
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX preuzimanje

Primjer: MF851Cdw preuzimanje

Time se dovršava postavljanje ovog uređaja.
Za upute za uporabu uređaja pogledajte internetski priručnik.


Za što možete koristiti

1 Određivanje osnovnih postavki



Odredite osnovne postavke kao što su jezika zaslona ekrana i vrsta papira koji se koristi.


6 Automatsko podešavanje stupnjevanja



Možete prilagoditi gradacije boje za bolje rezultate ispisivanja.

Vodič za postavljanje


2 Određivanje sigurnosnih postavki



Odredite podatke za prijavu administratora i postavki za autentifikaciju korisnika radi veće sigurnosti uređaja.


Zadano korisničko ime administratora jest "Administrator", a zadana lozinka "7654321".

3 Postavljenje datuma i vremena




Postavite datum i vrijeme na uređaju.

5 Određivanje postavki telefaksa



Odredite postavke potrebne za korištenje funkcije faksiranja.

4 Određivanje mrežnih postavki



Odredite postavke za povezivanja uređaja na mrežu.

Odaberite žičani LAN ili bežični LAN i navedite IP adresu. Ovisno o vašem mrežnom okruženju, navedite DNS i proxy postavke.

Bilješke

Canon

MF851Cdw

Beállítási útmutató


- Az elolvasást követően az útmutatót tárolja biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Az útmutatóban közzétett információk értesítés nélkül módosulhatnak.

1 Fontos biztonsági előírások
A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el ezeket az útmutatásokat.

2 Beállítási útmutató
(ez a dokumentum)


3 Felhasználói kézikönyv
Ez a szakasz ismerteti a gép összes felhasználási módját.

Biztonsági útmutató
Ez a szakasz ismerteti a biztonsági beállításokat.




https://oip.manual.canon/

1 A mellékelt tartozékok ellenőrzése




2 A csomagolás eltávolítása

1. **Helyezze a készüléket használati helyére.**



Min. 100 mm helyet hagyjon a készülék körül.


2. **Távolítson el minden csomagolóanyagot.**




Távolítson el minden ragasztószalagot.

3 Papír betöltése


1.




2.



3.



4.



4 Az opcionális termék telepítése

➔ Amennyiben nem használ opcionális terméket, folytassa az 5. lépéssel.


Mielőtt telepítené az opcionális terméket

Amennyiben a berendezés telepítését követően szereli be az opcionális terméket, először végezze el az alábbi műveletet:


1. Állítsa le a készüléket és a számítógépét.
2. Húzza ki a berendezés tápkábelét a tápcsatlakozóból.
3. Válasszon le minden vezetéket és kábelt a készülékről.

Papíradagoló/kazetta talpazat


1. Telepítse a kazettamodult arra a helyre, ahol használni fogják.




2.




3.




4.




• Legfeljebb kettő kazettamodult tehet egymásra.



5.




6.




A kazettaadagoló egység használatakor

1. Telepítse a kazettaadagoló egységet arra a helyre, ahol használni fogják.




2.




Fordítsa el a szintezőlábata kazettaadagoló egység földhöz rögzítéséhez.


3.




4.




5.



6.







- Legfeljebb kettő kazettamodult és a kazettaadagoló egységet teheti egymásra a gépben.

5 Vezetékek és kábelek csatlakoztatása

1. Vezetékes LAN hálózathoz történő csatlakozáshoz LAN-kábellel csatlakoztassa a készüléket az útválasztóhoz.




2. A készülék faxfunkciójának használatához moduláris kábellel csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalhoz.




- **Csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze a telefonvonalat. Üzleti és egyéb speciális célokat szolgáló telefonvonalhoz történő csatlakoztatása hibát eredményezhet.**

3. A tápkábel csatlakoztatása.



6 Beállítás a beállítási útmutató alapján

A készülék első bekapcsolásakor a vezérlőpanelen elindul a Beállítási útmutató.



A Beállítási útmutató használatával kapcsolatos információkért látogasson el az alábbi weboldalra.

1. Nyissa meg a Felhasználói kézikönyvet a saját nyelvén és a tartalomjegyzéket.
2. Nyissa meg a „Beállítás" menüpontot, majd a „Beállítás a Beállítási útmutató alapján" menüpontot.

7 Szoftverek/ illesztőprogramok telepítése

Látogasson el az alábbi URL-címre és töltse le a szoftvereket és az illesztőprogramokat a Canon országának/régiójának megfelelő webhelyéről.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX letöltése

Például: MF851Cdw letöltése

Ezzel fejeződik be a készülék beüzemelése.
Tekintse meg az online kézikönyvet a gép használatára vonatkozóan.


Mire használható a

1 Az alapbeállítások meghatározása



Adja meg az alapbeállításokat, például a képernyő megjelenítési nyelvét és a használni kívánt papír típusát.


6 Színátmenet automatikus módosítása



A jobb nyomtatási eredmény érdekében módosíthatja a színátmeneteket.

Beállítási útmutató


2 A biztonsági beállítások meghatározása



A készülék fokozott védelme érdekében adja meg a rendszergazdai bejelentkezési adatokat és a felhasználóhitelesítésre szolgáló beállításokat.


Az alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév az „Administrator", az alapértelmezett jelszó pedig a „7654321".

3 A dátum és az idő meghatározása




Adja meg a készülék által kijelzett dátumot és időt.

5 A faxbeállítások meghatározása



Adja meg a faxfunkciók használatához szükséges beállításokat.

4 A hálózati beállítások meghatározása



Adja meg a készülék hálózati csatlakoztatásához szükséges beállításokat.

Válasszon ki egy vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hálózatot, és adja meg az IP-címet. Hálózati környezettől függően adja meg a DNS-kiszolgáló és a proxykiszolgáló beállításait is.

Jegyzetek

Canon

MF851Cdw

Ghid de instalare


- După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta și în viitor.
- Informațiile din acest ghid se pot modifica fără nicio notificare.

1 Instrucțiuni importante privind siguranța
Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

2 Ghid de instalare
(documentul de față)


3 Ghidul utilizatorului
Această secțiune explică toate modurile în care poate fi utilizat aparatul.

Informații privind siguranța
Această secțiune descrie setările de securitate.




https://oip.manual.canon/

1 Verificarea elementelor incluse




2 Îndepărtarea materialului de ambalare

1. **Instalați aparatul în locul în care va fi utilizat.**




Lăsați un spațiu de 100 mm sau mai mult în jurul aparatului.

2. **Îndepărtați tot materialul de ambalare.**




3 Încărcarea hârtiei


1.




2.



3.



4.



4 Instalarea produsului opțional

➔ Dacă nu utilizați produsul opțional, treceți la pasul 5 .


Înainte de instalarea produsului opțional

Când instalați produsul opțional după ce a fost instalat aparatul, procedați astfel înainte de a începe lucrul:


1. Opriți aparatul și computerul.
2. Deconectați aparatul de la priza de alimentare electrică.
3. Deconectați toate cordoanele și cablurile de la aparat.

Modulul de alimentare cu hârtie/suportul pentru casete


1. Instalați modulul casetă în locul în care va fi utilizat.




2.




3.




4.




- Puteți stivui până la două module casetă.



5.




6.




Când utilizați caseta de alimentare

1. Instalați caseta de alimentare în locul în care va fi utilizată.




2.




Rotiți piciorul de nivelare pentru a fixa caseta de alimentare pe podea.


3.




4.




5.



6.







- Puteți stivui până la două module casetă și caseta de alimentare împreună cu aparatul.

5 Conectarea cordoanelor și a cablurilor

1. Pentru conectarea la o rețea locală cablată, conectați aparatul la ruter folosind un cablu de rețea locală.




2. Pentru a utiliza funcțiile de fax ale aparatului, conectați-l la o linie telefonică folosind un cablu modular.




- **Verificați întotdeauna linia înainte de conectare. Conectarea la o linie dedicată pentru telefoane din mediu de întreprindere etc. poate cauza o eroare de funcționare.**

3. Conectarea cordonului de alimentare.



6 Instalarea cu ajutorul Ghidului de instalare

Când porniți pentru prima dată aparatul, pe panoul de control se deschide Ghidul de instalare.



Accesați următoarele informații privind utilizarea Ghidului de configurare.

1. Accesați Ghidul utilizatorului în limba dvs. și cuprinsul.
2. Accesați „Inițializarea”, apoi „Configurarea folosind Ghidul de configurare”.

7 Instalarea software-ului/ driverelor

Accesați adresa URL de mai jos și descărcați software-ul și driverele de pe site-ul web Canon aferent țării/regiunii dvs.
https://global.canon/en/support/


Descărcare XXXXXXX

Exemplu: descărcare MF851Cdw

Prin această acțiune este finalizată configurarea aparatului. Vizualizați manualul online pentru a afla cum se utilizează aparatul.


La ce puteți folosi Ghidul

1 Specificarea setărilor de bază



Specificați setările de bază, precum limba afișajului și tipul de hârtie utilizat.


6 Reglarea automată a gradației



Puteți regla gradațiile culorilor pentru a obține un rezultat de printare mai bun.

de instalare


2 Specificarea setărilor de securitate



Specificați datele de conectare ale administratorului și setările de autentificare privind utilizatorii pentru a spori securitatea aparatului.


Numele de utilizator implicit al administratorului este „Administrator", iar parola implicită este „7654321".

3 Setarea datei și a orei




Setați data și ora aparatului.

5 Specificarea setărilor de fax



Specificați setările necesare pentru utilizarea funcțiilor de fax.

4 Specificarea setărilor de rețea



Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea.

Selectați o rețea locală cablată sau wireless și specificați adresa IP. În funcție de mediul dvs. de rețea, specificați și setările de DNS și setările proxy.

Notă



Canon

MF851Cdw

Ръководство за настройка

- След като прочетете това ръководство, го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

1 Важни инструкции за безопасност

Не забравяйте да прочетете тези инструкции, преди да използвате машината.

2 Ръководство за настройка (този документ)

3 Ръководство на потребителя

Този раздел описва всички начини, по които може да се използва тази машина.


Информация за защита

Този раздел описва настройките за сигурност.




https://oip.manual.canon/

1 Проверка на включените елементи




2 Отстраняване на опаковъчния материал

1. Монтирайте машината на мястото, където ще се използва.




Осигурете пространство около машината от минимум 100 мм.

2. Отстранете всичкия опаковъчен материал.




3 Зареждане на хартия

1.




2.



3.



4.



4 Монтиране на незадължителен продукт

Ако не използвате незадължителния продукт, преминете към стъпка 5 .


Преди да монтирате продукта по избор

Когато инсталирате незадължителния продукт след инсталирането на машината, извършете следното преди да започнете работа:


1. Изключете машината и компютъра си.
2. Изключете щепсела на машината от контакта.
3. Изключете всички проводници и кабели от машината.

Подаващо устройство за хартия/касетен пиедестал


1. Поставете модула за касети на мястото, където ще се използва.




2.




3.




4.




- Можете да поставите един върху друг до два модула за касети.



5.




6.




Когато използвате устройство за подаване на касети

1. Поставете устройството за подаване на касети на мястото, където ще се използва.




2.




Завъртете крачето за нивелиране, за да закрепите устройството за подаване на касети към пода.


3.




4.




5.



6.







- Можете да поставите един върху друг до два модула за касети и устройството за подаване на касети с машината.

5 Свързване на проводниците и кабелите

1. За да се свържете с кабелна LAN, свържете устройството към рутера с помощта на LAN кабел.




2. За да използвате машината за факсове, я свържете към телефонната линия с помощта на модулен кабел.




- **Винаги проверявайте линията, преди да се свържете. Свързването към специална линия за служебни телефони и др. може да доведе до неизправност.**

3. Свързване на захранващия кабел.



6 Настройка с помощта на Ръководството за настройка

Когато включите машината за първи път, Ръководството за настройка се стартира на контролния панел.



Вижте следната информация относно използването на ръководството за настройка.

1. Отворете Ръководството на потребителя на Вашия език и вижте съдържанието.
2. Отворете „Настройка“ и след това „Настройка с помощта на ръководството за настройка“.

7 Инсталиране на софтуера/драйверите

Посетете URL адреса по-долу и изтеглете софтуера и драйверите от уебсайта на Canon за Вашата държава/регион.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX изтегляне

Пример: MF851Cdw изтегляне

С това настройването на машината е завършено. Вижте онлайн ръководството за използване на машината.


За какво можете да

1 Определяне на основните настройки



Определете основни настройки, като например езика на екрана и вида на използваната хартия.


6 Автоматично регулиране на градацията



Можете да регулирате цветовите градации, за да получите по-добър резултат при печат.

използвате Ръководството за настройка


2 Определяне на настройките за сигурност



Определете настройките за вход на администратора и удостоверяване на потребителя, за да повишите сигурността на машината.


Входът на администратора по подразбиране е „Administrator“, а паролата по подразбиране е „7654321“.

3 Настройване на дата и час




Настройте датата и часа на машината.

5 Определяне на настройките за факс



Определете настройките, необходими за използване на функциите за факс.

4 Определяне на мрежовите настройки



Определяне на настройките за свързване на машината към мрежа.

Изберете кабелна LAN или безжична LAN и посочете IP адреса. В зависимост от вашата мрежова среда, посочете и настройките за DNS и прокси.

Бележки 

Canon

MF851Cdw

Kurulum Kılavuzu


- Bu kılavuzu tamamen okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzdaki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

1 Önemli Güvenlik Yönergeleri
Makineyi kullanmadan önce bu talimatları mutlaka okuyun.

2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)


3 Kullanıcı Kılavuzu
Bu bölümde bu makinenin kullanılabileceği tüm yollar açıklanmaktadır.

Güvenlik Bilgileri
Bu bölümde güvenlik ayarları anlatılmaktadır.




https://oip.manual.canon/

1 Kılavuzdaki Öğelerin Kontrolü




2 Ambalaj Malzemesini Çıkarma

1. **Makineyi kullanılacağı yerde kurun.**




Makinenin çevresinde 100 mm veya daha fazla boşluk bırakın.

2. **Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.**




3 Kağıt Yükleme


1.




2.



3.



4.



4 İsteğe Bağlı Ürünü Takma

➔ İsteğe bağlı ürünü kullanmıyorsanız 5 adıma geçin.


İsteğe Bağlı Ürünü Takmadan Önce

Makine kurulduktan sonra isteğe bağlı ürünü takarken çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki işlemi yapın:


1. Makineyi ve bilgisayarınızı kapatın.
2. Makinenin fişini prizden çıkarın.
3. Makineden tüm kabloları ayırın.

Kağıt Besleyici/Kaset Altlığı


1. Kaset modülünü kullanılacağı yere yerleştirin.




2.




3.




4.




- Maksimum iki kaset modülünü üst üste koyabilirsiniz.



5.




6.




Kaset Besleme Ünitesini kullanırken

1. Kaset besleme ünitesini kullanılacağı yere yerleştirin.




2.




Kaset besleme ünitesini yere sabitlemek için dengeleme ayağını çevirin.


3.




4.




5.



6.







- Makine ile maksimum iki kaset modülünü ve kaset besleme ünitesini üst üste koyabilirsiniz.

5 Kabloları Bağlama

1. **Kablolu LAN'a bağlantı yaparken, makineyi yönlendiriciye bir LAN kablosuyla bağlayın.**




2. **Makineyi faks gönderimlerinde kullanmak için, telefon hattına modüler bir kabloyla bağlayın.**




- **Bağlamadan önce hattı mutlaka kontrol edin. İş telefonu vb. özel hatta bağlamak bir arızaya neden olabilir.**

3. **Güç Kablosunu Bağlama.**



6 Kurulum Kılavuzunu Kullanarak Ayarlama

Makineyi ilk kez açtığınız zaman kumanda panelinde Kurulum Kılavuzu başlatılır.



Kurulum Kılavuzunu kullanmaya ilişkin bilgiler için aşağıdakilere erişin.

1. Dilinizde mevcut olan Kullanıcı Kılavuzuna ve içindekiler kısmına erişin.
2. "Kurulum" ve ardından "Kurulum Kılavuzunu Kullanarak Kurulum Yapma" kısmına erişin.

7 Yazılımı/Sürücüleri Yükleme

Aşağıdaki URL'yi ziyaret edip yazılımı ve sürücüleri ülkenizin/bölgenizin Canon web sitesinden indirin.
https://global.canon/en/support/


XXXXXXX indir

Örnek: MF851Cdw indir

Bu, makinenin kurulumunu tamamlar.
Makinenin kullanımına ilişkin bilgiler için çevrimiçi kılavuza bakın.

Kurulum Kılavuzunu

1 Temel Ayarları Belirtme



Ekran dili ve kullanılan kağıt türü gibi temel ayarları belirtin.


6 Renk Tonlamasını Otomatik Ayarlama



Daha iyi yazdırma sonuçları almak için renk tonlamalarını ayarlayabilirsiniz.

Neler için Kullanabilirsiniz?


2 Güvenlik Ayarlarını Belirtme



Makinenin güvenliğini artırmak için yönetici oturum açma ve kullanıcı kimliği doğrulama ayarlarını belirtin.


Varsayılan yönetici oturum açma adı "Administrator" ve varsayılan parola "7654321"dir.

3 Tarih ve Saati Ayarlama




Makinenin tarih ve saatini ayarlayın.

5 Faks Ayarlarını Belirtme



Faks işlevlerini kullanmak için gereken ayarları belirtin.

4 Ağ Ayarlarını Belirtme



Makineyi bir ağa bağlamak için ayarları belirtin.

Kablolu veya kablosuz bir LAN seçin ve IP adresini belirtin. Ağ ortamınıza bağlı olarak, DNS ve proxy ayarlarını da belirtin.

Not

Canon

MF851Cdw

دليل الإعداد

١ تعليمات مهمة خاصة بالسلامة
تأكد من قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز.

٢ دليل الإعداد
(هذا المستند)

٣ دليل المستخدم
يقدّم هذا القسم شرحًا لجميع طرق استخدام هذه الجهاز.


المعلومات الأمنية
يبيّن هذا القسم الإعدادات الأمنية.



https://oip.manual.canon/


- بعد أن تنتهي من قراءة هذا الدليل، قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

١ التحقق من العناصر المضمنة



٢ إزالة مواد التغليف


١. قم بتثبيت الجهاز في المكان الذي سيتم استخدامه فيه.



احرص على توفير مسافة مقدارها ١٠٠ مم أو أكثر حول الجهاز.


٢. أزل جميع مواد التغليف.

أزل جميع الأشرطة.




٣ تحميل الورق


١.




٢.



٣.



٤.



٤ تثبيت المنتج الاختياري

إذا كنت لا تستخدم المنتج الاختياري، فانتقل إلى الخطوة ٥ .


قبل تركيب المنتج الاختياري

عند تركيب المنتج الاختياري بعد تركيب الجهاز، قُم بما يلي قبل بدء العمل:


١. قم بإيقاف تشغيل كل من الجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
٢. افصل الجهاز من مأخذ الطاقة الرئيسي.
٣. افصل جميع الأسلاك والكابلات من الجهاز.

وحدة تغذية الورق/قاعدة الدرج


١. قم بتركيب وحدة الكاسيت في المكان الذي سيتم استخدامها فيه.




٢.




٣.




٤.




• يمكنك تكديس ما يصل إلى وحدتي كاسيت.



٥.




٦.




عند استخدام وحدة تغذية الكاسيت

١. قم بتركيب وحدة تغذية الكاسيت في المكان الذي سيتم استخدامها فيه.




٢.




أدر قدم التسوية لتثبيت وحدة تغذية الكاسيت على الأرض.


٣.




٤.




٥.



٦.







- يمكنك تكديس ما يصل إلى وحدتي كاسيت ووحدة تغذية الكاسيت في هذا الجهاز.

٥ توصيل الأسلاك والكابلات

١. للاتصال بشبكة LAN سلكية، قم بتوصيل الجهاز بالموجه باستخدام كابلات LAN.




٢. لاستخدام الجهاز لإرسال فاكسات، قم بتوصيله بخط الهاتف باستخدام كابل نمطي.



• افحص الخط دائمًا قبل التوصيل. قد يؤدي الاتصال بخط مخصص لهواتف العمل ونحوها إلى حدوث خطأ.

٣. توصيل سلك الطاقة.



دليل الإعداد معها


٢ تحديد إعدادات الأمان



حدد إعدادات تسجيل دخول المسؤول ومصادقة المستخدم لتحسين أمان الجهاز.


اسم تسجيل الدخول الافتراضي للمسؤول هو "Administrator" وكلمة المرور الافتراضية هي "7654321".

٣ إعداد التاريخ والوقت



اضبط التاريخ والوقت في الجهاز.

٥ تحديد إعدادات الفاكس



حدد الإعدادات المطلوبة لاستخدام وظائف الفاكس.

٤ تحديد إعدادات الشبكة




حدد الإعدادات الخاصة بتوصيل الجهاز بشبكة ما.

حدد شبكة LAN سلكية أو شبكة LAN لاسلكية وحدد عنوان IP.
حدد DNS وإعدادات الوكيل أيضًا حسب بيئة الشبكة الخاصة بك.

٦ الإعداد باستخدام دليل الإعداد

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يبدأ ظهور دليل الإعداد على لوحة التحكّم.



قم بالوصول إلى ما يلي للحصول على معلومات حول استخدام دليل الإعداد.

١. قم بالوصول إلى دليل المستخدم المكتوب بلغتك وجدول المحتويات.
٢. قم بالوصول إلى "الإعداد" ثم "الإعداد باستخدام دليل الإعداد".

٧ تثبيت البرامج/ برامج التشغيل

انتقل إلى عنوان URL أدناه ونزّل البرامج وبرامج التشغيل من موقع Canon الخاص ببلدك/منطقتك على الويب.
https://global.canon/en/support/




مثال: تنزيل MF851Cdw

بهذا يكتمل إعداد الجهاز.
اطلع على الدليل الموجود على الإنترنت لمعرفة كيفية استخدام الآلة.


الأشياء التي يمكنك استخدام

١ تحديد الإعدادات الأساسية



حدد الإعدادات الأساسية مثل إعدادات اللغة المعروضة على الشاشة ونوع الورق المستخدم.

٦ ضبط التدرج اللوني تلقائيًا



يمكنك ضبط تدرجات الألوان للحصول على أفضل نتيجة طباعة.



التذكير

Canon

MF851Cdw

راهنمای تنظیم

۱ دستورالعمل‌های ایمنی مهم
قبل از استفاده از دستگاه، حتما این دستورات را مطالعه کنید.

۲ راهنمای تنظیم (این سند)

۳ کتابچه راهنمای کاربر
این بخش تمامی روش‌هایی استفاده از این دستگاه را توضیح می‌دهد.


اطلاعات امنیتی
این بخش تنظیمات امنیتی را توصیف می‌کند.



https://oip.manual.canon/


- بعد از اینکه این کتابچه راهنما را خواندید، آن را برای مراجعات بعدی در محلی امن نگه دارید.
- اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما می‌تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.

۱ بررسی اقلام عرضه شده همراه با دستگاه




۲ جدا کردن مواد بسته‌بندی

۱. دستگاه را در محلی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت نصب کنید.




در اطراف دستگاه فضای خالی به اندازه ۱۰۰ میلی‌متر یا بیشتر ایجاد کنید.

۲. کلیه مواد بسته‌بندی را جدا کنید.




۳ بارگذاری کاغذ


۱.




۲.



۳.



۴.



۴ نصب لوازم جانبی

در صورت عدم استفاده از لوازم جانبی، به مرحله ۵ بروید.


قبل از نصب لوازم جانبی

هنگام نصب لوازم جانبی پس از نصب دستگاه و قبل از شروع کار، اقدامات زیر را انجام دهید:


۱. دستگاه و رایانه را خاموش کنید.
۲. دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.
۳. کلیه سیم‌ها و کابل‌ها را از دستگاه جدا کنید.

تغذیه‌کننده کاغذ/پایه کاست


۱. ماژول کاست را در محلی که قرار است استفاده شود نصب کنید.




۲.




۳.




۴.




• شما می‌توانید تا دو ماژول کاست را روی هم قرار دهید.



۵.




۶.




هنگام استفاده از واحد تغذیه کاست

۱. واحد تغذیه کاست را در محلی که قرار است استفاده شود، نصب کنید.




۲.




پایه تراز را بچرخانید تا واحد تغذیه کاست به کف محکم شود.


۳.




۴.




۵.



۶.







- شما می‌توانید تا دو ماژول کاست و واحد تغذیه کاست را روی دستگاه قرار دهید.

۵ وصل کردن سیم‌ها و کابل‌ها

۱ـ برای وصل کردن یک LAN سیم‌دار، دستگاه را با استفاده از یک کابل LAN به روتر وصل کنید.




۲ـ برای استفاده از دستگاه برای ارسال فکس، آن را با استفاده از یک کابل پیمانه‌ای به تلفن وصل کنید.




- **همیشه خط تلفن را قبل از وصل کردن دستگاه به آن، بررسی کنید. وصل کردن دستگاه به یک خط تلفن تجاری اختصاصی ممکن است به نقص در عملکرد آن منجر شود.**

۳ـ وصل کردن سیم برق.



مواردی می‌توان استفاده کرد


۲ تعیین تنظیمات امنیتی



تنظیمات ورود مدیر به سیستم و تأیید اعتبار کاربر را به منظور افزایش امنیت دستگاه تعیین کنید


نام کاربر پیش‌فرض مدیر "Administrator" و رمز عبور پیش‌فرض "7654321" است.

۳ تنظیم تاریخ و ساعت



تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم کنید.


۴ تعیین تنظیمات شبکه



تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه به یک شبکه را تعیین کنید.

یک LAN سیم‌دار یا LAN بی‌سیم را انتخاب و نشانی IP را تعیین کنید. بسته به محیط شبکه خود، تنظیمات DNS و پروکسی را نیز تعیین کنید.


۵ تعیین تنظیمات فاکس



تنظیمات لازم برای استفاده از قابلیت‌های فاکس را تعیین کنید.

۶ تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم

وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، راهنمای تنظیم روی پانل عملیات فعال می‌شود.



برای کسب اطلاعات درباره نحوه استفاده از راهنمای تنظیم، به موارد زیر مراجعه کنید.

۱. به راهنمای کاربر به زبان خود و فهرست مطالب دسترسی پیدا کنید.
۲. به "تنظیم کردن" و سپس "تنظیم با استفاده از "راهنمای تنظیم"" دسترسی پیدا کنید.

۷ نصب نرم‌افزار/درایورها

با مراجعه به URL زیر، نرم‌افزار و درایورها را از وب‌سایت Canon ویژه کشور/منطقه خود دانلود کنید.
https://global.canon/en/support/


دانلود XXXXXXX

مثال: دانلود MF851Cdw

این بخش تنظیمات دستگاه را تکمیل می‌کند.
برای آشنایی با نحوه استفاده از دستگاه، راهنمای آنلاین را مشاهده کنید.


از راهنمای تنظیم برای چه

۱ تعیین تنظیمات اصلی



تنظیمات اصلی مثل زبان صفحه نمایش و نوع کاغذ مورد استفاده را تعیین کنید.

۶ تنظیم درجه‌بندی به صورت خودکار



می‌توانید درجه‌بندی‌های رنگ را برای حصول نتایج چاپ بهتر تنظیم کنید.

FT6-3830 (000) XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2026 PRINTED IN KOREA