Voyager 8200 UC

Bluetooth-Stereo-Headset

Bedienungsanleitung

Inhalt

Headset-Überblick **3**
- Sicherheit geht vor! **3**

USB-Bluetooth-Adapter **4**

Verbinden und Paaren **5**
- Verbinden mit dem PC **5**
- Konfiguration des USB-Adapters **5**
- Paarung mit einem mobilen Gerät **5**
- Paarungsmodus **6**
- Erneute Kopplung mit USB-Adapter **6**
- NFC-Paarung **7**

Anpassung **8**

Download der Software **9**
- Aktualisieren Ihres Poly Geräts **9**


Grundmerkmale **10**
- Ein-/Ausschalten **10**
- Lautstärke **10**
- Anrufe tätigen/annehmen/beenden **10**
- Interaktion mit Microsoft-Softphone **11**
- Musik abspielen/pausieren **11**
- Titelauswahl **11**
- Sprachsteuerung **11**
- Laden **11**

Weitere Merkmale: **13**
- Sensoren verwenden **13**
- ANC **13**
- OpenMic **13**

Fehlerbehebung **14**

Support **16**

Headset-Überblick




	Lautstärkeregler
Siri, Google Assistant	Standard-Sprachassistent (Smartphone-Funktion)
	Letzten Titel wiedergeben*
	Wiedergabe/Pause*
	Zum nächsten Titel springen*
ANC	Active Noise Cancelling
OpenMic	Umgebung wahrnehmen
	Stummschaltung
	Kopfhörer-LEDs
/	Gesprächstaste/Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (App erforderlich)
	Ein/Aus
	Bluetooth®-Kopplung

HINWEIS **Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.*

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.

USB-Bluetooth-Adapter



Der Hi-Fi-Bluetooth-USB-Adapter ist bei Auslieferung bereits mit dem Poly Gerät gekoppelt. Schließen Sie ihn an Ihren Computer an, um eine Verbindung zum Hi-Fi-Computeraudio herzustellen.

HINWEIS *USB-Anschluss und -Design des Adapters können variieren, aber der Funktionsumfang ist identisch.*

Standard-LEDs

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet blau auf	Headset angeschlossen
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Blinkt violett	Medien-Streaming vom Computer

LEDs, wenn Microsoft Teams * erkannt wird

USB-LED-Anzeige	Bedeutung
Blinkt rot und blau	Kopplung
Leuchtet violett auf	Verbunden mit Microsoft Teams
Blinkt blau	Laufendes Gespräch
Leuchtet durchgehend rot	Stummschaltung aktiviert
Pulsiert violett	Microsoft Teams-Benachrichtigung


HINWEIS **Microsoft Teams-Desktop-Anwendung erforderlich.*

Verbinden und Paaren

Verbinden mit dem PC

Ihr Bluetooth-USB-Adapter ist werkseitig mit Ihrem Headset gekoppelt.

1 Schalten Sie Ihr Headset ein und schließen Sie den USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an.



2 Die LED des USB-Adapters blinkt erst und leuchtet dann. Dies bedeutet, dass das Headset mit dem USB-Adapter verbunden ist. Wenn Sie das Headset tragen, hören Sie „PC connected“ (PC verbunden), um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde. Während Sie einen Anruf tätigen, blinkt die LED am USB-Adapter blau. Solange Sie keinen Anruf tätigen, leuchtet die LED durchgehend.

3 Laden Sie Poly Lens Desktop-App durch Besuch von poly.com/lens. Damit können Sie das Verhalten des Geräts mit erweiterten Einstellungen und Optionen anpassen.

Konfiguration des USB-Adapters

Ihr Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Für die Wiedergabe von Musik müssen Sie Ihren USB-Bluetooth-Adapter konfigurieren.

Windows

1 Um den USB-Bluetooth-Adapter für die Musikwiedergabe zu konfigurieren, gehen Sie zu Start Menu (Startmenü) > Control Panel (Systemsteuerung) > Sound (Audio) > Registerkarte "Playback" (Wiedergabe). Wählen Sie **Poly BT700** oder **Plantronics BT600** als Standardgerät und klicken Sie OK.


2 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu Startmenü > Control Panel Systemsteuerung > Sound > Registerkarte „Kommunikation“ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Mac

1 Um den USB-Bluetooth-Adapter zu konfigurieren, gehen Sie zu Apple menu (Apple Menü) > System Preferences (Systemeinstellungen) > Sound (Audio). Wählen Sie auf den Registerkarten Input (Eingabe) und Output (Ausgabe) jeweils **Poly BT700** oder **Plantronics BT600**.

Paarung mit einem mobilen Gerät

1 Um den Paarungsmodus Ihres Headsets zu aktivieren, schieben Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ aus der Aus-Position, bis Sie die Sprachansage „Pairing“ (Paarung) hören und die LEDs des Headsets rot und blau blinken.



2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und suchen Sie darüber nach neuen Geräten.
- **iPhone** Einstellungen > Bluetooth > Ein*
- **Android**Einstellungen > Bluetooth:Ein > Scan for devices (Nach Geräten suchen)*

HINWEIS **Menü kann je nach Gerät unterschiedlich aufgebaut sein.*

3 Wählen Sie Poly V8200-Serie.
Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie "Pairing Successful" (Paarung erfolgreich) und die LED-Anzeige am Headset hört auf zu blinken.
HINWEIS *Sie können Ihr Headset mit bis zu 8 Geräten paaren, jedoch nur 2 Verbindungen parallel aufrechterhalten. Dies schließt den USB-Bluetooth-Adapter mit ein.*

Paarungsmodus


Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste Richtung Bluetooth Symbol und halten Sie sie gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.

Erneute Kopplung mit USB-Adapter

In der Regel ist Ihr USB-Adapter bei Auslieferung bereits mit dem Poly Audiogerät gekoppelt. Falls Ihr Adapter nicht verbunden ist oder separat gekauft wurde, müssen Sie den Adapter mit Ihrem Poly Gerät koppeln. Die Kopplungsmethode des Adapters hängt davon ab, welchen USB-Adapter Sie verwenden.

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT700

Ihr USB-Adapter erfordert Poly Lens Desktop-App, um mit einem Poly Audiogerät gekoppelt werden zu können. Download: poly.com/lens.



BT700 USB-C BT700 USB-A


1 Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.

2 Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.

3 Starten Sie Poly Lens Desktop-App und navigieren Sie zu Poly BT700.


4 Versetzen Sie den Bluetooth-USB-Adapter in den Kopplungsmodus, indem Sie auf der Hauptseite oder im Überlaufmenü des Dongles die Option „Pair new device“ (Neues Gerät koppeln) auswählen. Der Adapter blinkt rot und blau.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.
HINWEIS *Um die Kopplung mit der Plantronics Hub-Desktop-App erneut durchzuführen, navigieren Sie zu den allgemeinen Einstellungen der App für den Poly BT700 und wählen Sie „Pair“ (Koppeln) aus.*

Erneute Kopplung mit USB-Adapter BT600



BT600 USB-C BT600 USB-A

1. Schließen Sie den Hi-Fi-USB-Bluetooth-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis Ihr PC das Gerät erkennt.
2. Versetzen Sie Ihr Poly Audiogerät in den Kopplungsmodus.
3. Versetzen Sie den USB-Bluetooth-Adapter in den Paarungsmodus, indem Sie kleine weiße Paarungstaste am Dongle vorsichtig mit einem Stift oder einer Büroklammer gedrückt halten, bis der USB-Bluetooth-Adapter rot und blau blinkt.




HINWEIS *Das Design des Adapters variiert je nach USB-Anschluss.*

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansagen „Pairing Successful“ (Koppeln erfolgreich) und „PC connected“ (PC verbunden) und die LED-Anzeige des Adapters leuchtet durchgehend.

NFC-Paarung

1. Stellen Sie sicher, dass NFC eingeschaltet und das Display des Telefons entsperrt ist.
2. Halten Sie den Kopfhörer an den Ort des NFC-Tags, bis die NFC-Paarung abgeschlossen ist. Akzeptieren Sie die Verbindung, sofern erforderlich.
   TIPP *Beachten Sie die Anweisungen auf dem Display Ihres Smartphones, um den Paarungsprozess zu beginnen und zu akzeptieren.*



HINWEIS *Der NFC-Tag des Kopfhörers befindet sich außen auf dem linken Ohrkissen. Der Ort der Telefon-NFC-Tags kann variieren.*

Anpassung

WICHTIG *Die Mikrofone des Headsets befinden sich auf den Vorderseiten der Ohrkissen.*

Stellen Sie für eine optimale Audioqualität sicher, dass sich das linke und rechte Ohrkissen auf dem richtigen Ohr befinden.



Download der Software

Passen Sie das Geräteverhalten mithilfe erweiterter Einstellungen und Optionen mit Poly Lens-App an. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/lens.

HINWEIS *Die Geräteeinstellungen und -Updates sind auch in der Plantronics Hub App verfügbar.*

Aktualisieren Ihres Poly Geräts


Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie Ihr Gerät über den Computer mit Poly Lens Desktop-App. Download unter poly.com/lens

Beim Aktualisieren:

- Verwenden Sie Ihr Poly Gerät nicht, bis das Update abgeschlossen ist.
- Starten Sie kein zweites Update von einem zweiten Gerät.
- Streamen Sie keine Medien.
- Tätigen Sie keine Anrufe und nehmen Sie keine Anrufe an.

Grundmerkmale



Ein-/Ausschalten

Verschieben Sie den Schalter zum Ein- oder Ausschalten.

Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkeregler vor (+) oder zurück (–), um die Lautstärke einzustellen.



Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)

Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Anrufe tätigen/annehmen/beenden

Anruf entgegennehmen

Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

- Drücken Sie die Gesprächstaste
- Setzen Sie zum Annehmen eines Anrufs das Headset auf.

WICHTIG *Stellen Sie für eine optimale Audioqualität sicher, dass sich das linke und rechte Ohrkissen auf dem richtigen Ohr befinden.*

Zweiten Anruf annehmen

Drücken Sie zuerst die Gesprächstaste, um den aktuellen Anruf zu beenden. Drücken Sie die Gesprächstaste anschließend erneut, um den neuen Anruf anzunehmen.

Anruf beenden

Drücken Sie die Gesprächstaste, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Stummschaltung aktivieren/deaktivieren

Während eines aktiven Anrufs können Sie entweder:

- die rote Stummschaltungstaste drücken
- oder Ihr Headset abnehmen/aufsetzen (erfordert aktivierte Smart Sensoren)

Halten von Anrufen

Tippen Sie zweimal auf die Gesprächstaste, um einen Anruf zu halten. Tippen Sie erneut auf die Gesprächstaste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

HINWEIS *Es können bis zu 2 Anrufe gehalten werden.*

Umschalten zwischen Anrufen (Flash)

Tippen Sie zum Umschalten zwischen Anrufen zweimal auf die Gesprächstaste.

HINWEIS *Die Flash-Funktion funktioniert nur bei Anrufen des gleichen Typs. Sie funktioniert nicht zwischen Anrufen von Mobiltelefonen und Softphones.*

Letzten Anruf zurückrufen

Drücken Sie zweimal kurz die Gesprächstaste.

Anrufe von einem zweiten Gerät annehmen

Sie können ganz einfach Anrufe von zwei Geräten (inkl. Softphone) annehmen.

Beim Telefonieren werden Sie durch einen Klingelton von Ihrem zweiten gepaarten Gerät auf den eingehenden Anruf aufmerksam gemacht.

Um einen zweiten Anruf von einem anderen Gerät anzunehmen, drücken Sie einmal die Gesprächstaste, um das aktive Gespräch zu beenden und ein zweites Mal, um den neuen Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie den zweiten Anruf nicht annehmen möchten, wird dieser auf Voicemail umgeleitet.

Interaktion mit Microsoft-Softphone

- Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Headset-Gesprächstaste (App erforderlich).
- Halten Sie bei Skype for Business die Headset-Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren (App erforderlich).
- Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App >Softphone > Software-Einstellungen > Ziel-Softphone das gewünschte Ziel-Softphone aus

Musik abspielen/ pausieren

Drücken Sie die Taste für Wiedergabe/Pause.

HINWEIS *Ihr Headset ist mit Sensoren ausgestattet. Wenn Sie es während der Musikwiedergabe absetzen, wird diese angehalten. Sobald Sie das Headset wieder aufsetzen, wird die Wiedergabe fortgesetzt (diese Funktionalität ist von der App abhängig und wird von webbasierten Apps nicht unterstützt).*

Titelauswahl


Um die Titelwahl zu ändern, drücken Sie die „Titel vor“ Taste oder „Titel zurück“ Taste.

Sprachsteuerung

Siri, Google Assistant™, Cortana Halten Sie die Wiedergabe-/Pausetaste für 2 Sekunden gedrückt, bis Sie den Ton hören, um den Standard-Sprachassistenten Ihres Smartphones zu aktivieren.

Laden

Es dauert bis zu 3 Stunden, bis Ihre Kopfhörer vollständig geladen sind. Die LED-Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



TIPP *Um den Akkustatus der Kopfhörer zu prüfen, drücken Sie mit aufgesetzten Kopfhörern die Gesprächstaste . Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer nicht aktiviert sind.*

Ihre Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Weitere Merkmale:

Sensoren verwenden

Die Smart Sensor Technologie reagiert, wenn Sie Ihr Headset aufsetzen bzw. abnehmen. Die Anpassung erfolgt in Plantronics Hub. Nachfolgend sind die Standardeinstellungen beschrieben.

Wenn die Sensoren aktiviert sind	**können Sie durch Aufsetzen des Headsets:**	**können Sie durch Absetzen des Headsets:**
Anruf über das Mobiltelefon/ Softphone	einen eingehenden Anruf annehmen	einen aktiven Anruf stummschalten
Musik/andere Medien	die Wiedergabe von Musik/ anderen Medien fortsetzen (bei aktiver Medienwiedergabe vor Absetzen des Headsets)*	die Wiedergabe von Musik/ anderen Medien unterbrechen (bei aktiver Medienwiedergabe)*

HINWEIS **Funktionen können je nach Anwendung variieren. Kann evtl. nicht mit webbasierten Anwendungen verwendet werden.*

Sensoren zurücksetzen

Falls die Sensoren nicht wie gewünscht funktionieren, müssen Sie diese ggf. zurücksetzen.

Verbinden Sie Ihr Headset zum Zurücksetzen der Sensoren direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und legen Sie es für mindestens 10 Sekunden mit nach oben zeigenden Ohrkissen auf eine ebene, nichtmetallische Oberfläche.

ANC

Active Noise Cancelling (ANC) reduziert externe Störgeräusche und optimiert die Musik- und Tonqualität.

Verschieben Sie den ANC-Schalter, um Folgendes auszuwählen:

- Mittel: ideal im Büro
- Hoch: ideal im Flieger

OpenMic

Drücken Sie, wenn Sie gerade nicht telefonieren, die rote Taste , um Umgebungsgeräusche hören zu können (Musik/Audio wird angehalten).

Fehlerbehebung

Während eines Anrufs klingt meine Stimme für andere Teilnehmer gedämpft oder weit entfernt.	Eventuell haben Sie Ihr Headset verkehrt herum aufgesetzt. Die Mikrofone des Headsets befinden sich auf den Vorderseiten der Ohrkissen. Stellen Sie für eine optimale Audioqualität sicher, dass sich das linke und rechte Ohrkissen auf dem richtigen Ohr befinden.
Wenn ich mein Headset mit einem Softphone verwende, funktionieren die Anrufsteuerung und die Stummschaltungstasten nicht.	Prüfen Sie Folgendes: • Falls Sie die Headset-Steuerung (Annahme/Beenden und Stummschalten) aktivieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie die Poly Lens Desktop-App oder Plantronics Hub für Windows/Mac installiert haben. Siehe Download der Software. • Nur Mac: Wenn Sie Skype for Business-Softphone ausführen, sollten Sie Plantronics Hub beenden, um die Anrufsteuerung über das Headset zu optimieren.
Wie interagiere ich mit Microsoft Teams oder Skype for Business?	• Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Gesprächstaste . • Halten Sie für Skype for Business die Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren. • Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App >Softphone > Software-Einstellungen > Ziel-Softphone das gewünschte Ziel-Softphone aus
Funktioniert mein Microsoft Teams-fähiges Headset mit anderen Softphones?	Ja, auch wenn Ihr Headset für Microsoft Teams optimiert ist, kann es für die Verwendung mit anderen unterstützten Softphones konfiguriert werden. Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App >Softphone > Software-Einstellungen > Ziel-Softphone das gewünschte Ziel-Softphone aus Wenn Sie ein anderes Softphone konfigurieren, verhält sich die Gesprächstaste wie folgt: • interagiert nicht mit Teams • führt nicht zu Teams-Benachrichtigungen • startet nicht Cortana
Bei Verbindung mit dem PC ist der Headset-Sound nicht wie erwartet. • Ich bin während eines Anrufs nicht zu hören. • Ich kann während eines Anrufs niemanden hören. • Über mein Headset ist keine Musik zu hören. • Die Musik ist zu laut oder wird nicht angehalten, wenn ich einen Anruf erhalte.	Informationen zur Konfiguration des Headset-Sounds an Ihrem PC finden Sie unter Konfiguration für Medien.

Ich kann die Stummschaltung meines Headsets nicht aufheben, wenn ich mit meinem Softphone telefoniere.	Installieren Sie Poly Lens Desktop-App.
Die Sensoren des Headsets funktionieren nicht wie erwartet. • Ein Anruf wird nicht automatisch angenommen, wenn ich mein Headset aufsetze. • Die Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung funktioniert nicht, wenn ich mein Headset während eines Anrufs auf-/absetze. • Die Stummschaltung aktiviert sich eigenständig während eines Anrufs.	Wenn die Sensoren Ihres Headsets nicht erwartungsgemäß funktionieren, müssen Sie sie möglicherweise zurücksetzen. Siehe Sensoren zurücksetzen.
Bei Anrufen kommt es zu Störungen und Verschlechterungen der Tonqualität.	Ihr Headset ist für optimale Leistung bei Konferenzgesprächen konfiguriert. Die Stereo-Telefonie ist standardmäßig aktiviert. Ändern Sie zur Verbesserung der Bluetooth-Abdeckung die Einstellung unter Poly Lens Desktop-App>Einstellungen > Schnurlos > Erweiterte Reichweite.
Die Sprechzeit des Headsets stimmt nicht.	Laden Sie das Headset komplett auf, um die Genauigkeit der Sprechzeitenansage zu verbessern.
Ich höre ein Echo, wenn ich nicht telefoniere.	Überprüfen Sie, wenn Sie gerade nicht telefonieren, ob OpenMic aktiviert ist, indem Sie die rote Stummschaltungstaste drücken. Mit unserer exklusiven OpenMic-Funktion können Sie die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen regeln.
Auf meinem Mac kann ich mit Plantronics Hub die Headset-Einstellungen nicht ändern.	Nur für Nutzer von Skype for Business und Lync: 1 Beenden Sie Skype for Business oder Lync-Softphone. 2 Öffnen Sie Plantronics Hub für Mac und wählen Sie die gewünschten Einstellungen. 3 Beenden Sie Plantronics Hub.
Auf meinem Mac kann ich mit Plantronics Hub keine Firmware-Updates durchführen.	Nur für Nutzer von Skype for Business und Lync: 1 Beenden Sie Skype for Business oder Lync-Softphone. 2 Öffnen Sie Plantronics Hub für Mac und aktualisieren Sie die Headset-Firmware. Siehe Firmware aktualisieren. 3 Beenden Sie Plantronics Hub.
Wenn ich an meinem Mac Audiodateien streame und das Headset abnehme, schaltet sich iTunes ein, sobald ich das Headset wieder aufsetze.	Dies ist ein bekanntes Problem. Deaktivieren Sie die Wiedergabe-/Pause-Einstellung auf der Registerkarte Sensoren in der Poly Lens-App oder in Plantronics Hub für Windows/Mac.

Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

poly.com/support

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Poly, das Propeller-Design und das Poly Logo sind Marken von Plantronics, Inc. Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung durch Plantronics, Inc. findet unter Lizenz statt. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtehalter. Hergestellt von Plantronics, Inc.

210802-04 07.21