



Evolve**3** 65 Flex

Conçu pour le travail. Pensé pour la liberté.



Découvrez un produit plus durable

Les produits informatiques sont associés à un large éventail de risques liés à la durabilité tout au long de leur cycle de vie. Les violations des droits de l'homme sont courantes dans les usines. Des substances nocives sont utilisées tant dans les produits que dans leur fabrication. Les produits peuvent souvent avoir une durée de vie courte en raison d'une mauvaise ergonomie, d'une qualité médiocre et lorsqu'ils ne peuvent pas être réparés ou mis à niveau.

Ce produit est un choix plus responsable. Il répond à tous les critères de certification TCO, la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. Merci d'avoir fait le choix d'un produit plus responsable, qui contribue à faire avancer les choses vers un avenir plus durable.

Les critères de certification TCO adoptent une perspective de cycle de vie et équilibrent la responsabilité environnementale et sociale. La conformité est vérifiée par des vérificateurs indépendants et agréés qui se spécialisent dans les produits informatiques, la responsabilité sociale ou d'autres questions de durabilité. La vérification est effectuée avant et après l'émission du certificat, ce qui couvre toute la période de validité. Le processus comprend également la mise en œuvre de mesures correctives pour tous les cas de non-conformités d'usine. Enfin, pour garantir l'exactitude de la certification et de la vérification indépendante, la certification TCO et les vérificateurs font l'objet de contrôles réguliers.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez des informations sur la certification TCO, des documents sur les critères complets, des actualités et des mises à jour sur **tcocertified.com**. Sur le site web, vous trouverez également notre outil de recherche de produits, qui permet de consulter la liste complète des produits certifiés.

© 2026 GN A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque du groupe GN. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN A/S est effectuée sous licence.

Fabriqué au Vietnam
MODÈLE : HSC260W



La déclaration de conformité est disponible sur
www.jabra.com/doc


1. Jabra Evolve3 65 Flex – Présentation de l'appareil.....	6
1.1 Accessoires fournis	
1.2 Accessoires optionnels	
2. Instructions de port	9
2.1 Pliez à plat pour le rangement	
3. Instructions de recharge.....	11
3.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)	
3.2 Recharger à l'aide du câble de charge USB	
3.3 sleep mode mode veille	
4. Signification des LED	15
5. Instructions de connexion	16
5.1 Connexion à l'aide d'un adaptateur Bluetooth	
5.2 Appairer via Bluetooth	
5.3 Connexion à l'aide du câble	
6. Instruction d'utilisation	20
6.1 Allumer/Éteindre	
6.2 APPELS & MUSIQUE	
6.3 On-head detection détection de port	
6.4 Assistant vocal	

6.5	VOYANTS BUSYLIGHT	
6.6	Active Noise Cancellation (ANC) Réduction de bruit active (ANC)	
6.7	HearThrough™	
6.8	Multiuse	
6.9	Gérer plusieurs appels	
6.10	Notifications audio	
6.11	Instructions de réinitialisation	
6.12	Apple Find My	
6.13	Google Find Hub	
7.	Logiciel et firmware.....	34
7.1	JABRA PLUS	
7.2	Mises à jour du firmware	
8.	SUPPORT	35
8.1	FAQ	
8.2	ENTRETIEN DES ÉCOUTEURS	

1. Jabra Evolve3 65 Flex – Présentation de l'appareil

GAUCHE

DROITE



*nécessite la variante Microsoft Teams

NOTE DE SÉCURITÉ :

Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.


1.1 Accessoires fournis




Adaptateur Bluetooth
USB-A Jabra Link 390



Adaptateur Bluetooth
USB-C Jabra Link 390



Étui de transport



Câble USB-C vers USB-C

1.2 Accessoires optionnels

Ces accessoires sont disponibles à l'achat en ligne.



Chargeur à induction
sans fil Jabra



Coussinets d'oreille
de rechange




Batterie remplaçable

2. Instructions de port


Portez le micro-casque avec les écouteurs placés sur les oreilles correspondantes. Les microphones sont positionnés à l'avant des écouteurs.

Ajustez le serre-tête de telle sorte à adapter le micro-casque à votre tête.




2.1 Pliez à plat pour le rangement

Les écouteurs peuvent être pliés à plat pour un rangement facile à l'intérieur de l'étui de transport.



3. Instructions de recharge

Vous pouvez recharger votre micro-casque à l'aide du socle de recharge sans fil en option ou via un câble de recharge USB branché directement sur le micro-casque.




Comptez environ 3 heures pour recharger entièrement la batterie. L'autonomie du micro-casque peut atteindre 14,5 heures en conversation et 45 heures en écoute musicale (ANC activée). Si le micro-casque est déchargé, une charge rapide de 10 minutes permet d'obtenir jusqu'à 4 heures d'autonomie en écoute musicale (avec un chargeur rapide compatible).

Ne stockez pas les batteries pendant de longues périodes sans les recharger au moins une fois par mois, comme recommandé pour la plupart des produits.

3.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)

Branchez le chargeur à induction sans fil à un port USB alimenté de votre ordinateur à l'aide du câble de charge USB fourni, puis placez l'écouteur gauche sur la base de chargement.



La LED de statut du micro-casque clignote brièvement en blanc pour indiquer que le micro-casque a été correctement placé sur la base de chargement.


La LED de la batterie clignote alors brièvement en vert, jaune ou rouge pour indiquer l'état de charge actuel de la batterie. Lorsque la LED passe au vert fixe, le micro-casque est entièrement chargé.

Comptez environ 3,5 heures pour recharger complètement la batterie à l'aide du chargeur à induction sans fil.

3.2 Recharger à l'aide du câble de charge USB

Branchez le câble de charge USB dans le port de charge USB-C de l'écouteur gauche et dans tout port USB-C disponible de votre ordinateur ou chargeur compatible. Nous vous recommandons de charger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Toutefois, vous pouvez utiliser un câble de charge compatible.

Écouteur gauche



3.3 sleep mode | mode veille

Lorsque le micro-casque est allumé mais n'est pas porté, il passe automatiquement en mode veille après 4 heures pour préserver la batterie. Pour quitter le mode veille, appuyez sur un bouton ou portez le micro-casque.




Après 20 heures de mode veille, le micro-casque s'éteint complètement. Pour allumer le micro-casque, faites coulisser l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) vers Off puis vers On.

Vous pouvez régler la durée précédant le passage du micro-casque en mode veille à l'aide de l'appli Jabra Plus sur votre ordinateur ou smartphone.

REMARQUE : lorsque le micro-casque est appairé avec l'appli Find My d'Apple, le mode veille n'éteint pas le micro-casque.

4. Signification des LED



VOYANT D'OCCUPATION BUSYLIGHT/MICROSOFT*

-  Voyant d'occupation Busylight
-  Appel entrant
-  (clignotement lent) Le micro-casque tente de se connecter à Microsoft Teams. Expirera après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams*
-  Connecté à Microsoft Teams

status LED | LED de statut

-  Allumé/Batterie pleine
-  Niveau de pile moyen
-  Pile faible
-  Batterie très faible
-  Pairing mode | mode appairage
-  Réinitialisation
-  Micro-casque placé sur la base de recharge sans fil

LED


- 
-  Microphone désactivé
 -  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
 -  (clignotement lent) Le micro-casque tente de se connecter à Microsoft Teams. Expirera après 10 secondes*
 -  (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams*
 -  Connexion Bluetooth
 -  Diffusion de musique/ contenus multimédia
 -  Appel entrant/Appel actif

*Modèle Microsoft Teams uniquement

5. Instructions de connexion

5.1 Connexion à l'aide d'un adaptateur Bluetooth



Branchez l'adaptateur Bluetooth fourni sur un port USB de votre ordinateur. Le Jabra Evolve3 65 Flex et l'adaptateur Bluetooth sont déjà appairés et prêts à l'emploi dès l'ouverture de la boîte. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.



Pour entendre le son dans le micro-casque, vous devrez sélectionner l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

Pour appairer manuellement le Jabra Evolve3 65 Flex avec l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390, téléchargez et utilisez Jabra Plus sur votre ordinateur.


Lorsque vous n'utilisez pas l'adaptateur Bluetooth, il est recommandé de le ranger dans l'étui de transport.



5.2 Appairer via Bluetooth

1. Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** de l'écouteur gauche sur la position **Bluetooth** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED de statut clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque.

Écouteur gauche




2. Accédez au menu Bluetooth de votre ordinateur ou de votre smartphone, puis sélectionnez le Jabra Evolve3 65 Flex dans la liste des appareils disponibles.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise une connexion Bluetooth sécurisée avec une taille de clé de chiffrement de 128 bits. Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge les connexions sécurisées, il ne pourra pas s'appairer ou se connecter au micro-casque.

5.3 Connexion à l'aide du câble

Branchez le câble de charge fourni sur votre micro-casque et sur le port USB de votre ordinateur. Le son reste audible dans le micro-casque pendant la charge.




6. Instruction d'utilisation

GAUCHE

DROITE

Bouton de **modes audio** (ANC et HearThrough)

Allumer/éteindre



Bouton **Volume +**

Bouton **Microsoft Teams***

Bouton **Voix**



Bouton de **contrôle des appels et de la musique**

Bouton **Volume -**



*nécessite la variante Microsoft Teams

6.1 Allumer/Éteindre


Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** de l'écouteur gauche sur **Allumer** ou **Éteindre** le micro-casque.




6.2 APPELS & MUSIQUE

Écouteur droit Appels et musique	
	Lecture/pause musicale Appuyez sur les boutons Appel et Musique
	Répondre à un appel Appuyez sur les boutons Appel et Musique
	Terminer un appel Appuyez deux fois sur le bouton Appel et Musique
	Rejeter un appel Appuyez deux fois sur le bouton Appel et Musique
	Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams Appuyez et maintenez le bouton Microsoft Teams enfoncé (1 seconde)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

*nécessite la variante Microsoft Teams

	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down) lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel
	Piste suivante	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume + (Volume up)
	Relire une piste	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume - (Volume down) pour recommencer la piste en cours de lecture
	Écouter le statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down), lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique
	Activer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant, etc.)	Appuyez et maintenez le bouton Voix enfoncé (1 seconde), lorsque vous ne passez pas d'appel
	Désactiver/activer le microphone	Appuyez sur le bouton Voix (Voice) lorsque vous êtes en conversation



Naviguer
entre ANC et
HearThrough


Appuyez sur le
bouton **Modes
audio** (Sound
modes)

Allumer/éteindre
les modes audio

Appuyez pendant
1 seconde sur le
bouton **Modes
audio** (Sound
modes)

6.3 On-head detection | détection de port

Le micro-casque est doté de capteurs intégrés qui peuvent détecter le port du micro-casque et effectuer différentes actions en fonction du port du micro-casque.



MISE EN PAUSE AUTOMATIQUE DE LA MUSIQUE

Lorsque vous écoutez de la musique, retirer le micro-casque met automatiquement la musique en pause. Portez à nouveau le micro-casque pour reprendre automatiquement la musique.

VOYANTS BUSYLIGHT

Les LED Busylight peuvent uniquement s'allumer en rouge lorsque vous portez le micro-casque.

STATUT MICROSOFT TEAMS*

La LED de statut Microsoft Teams indique uniquement les notifications Microsoft lorsque vous ne portez pas le micro-casque.

La détection de la tête peut être configurée à l'aide de Jabra Plus sur votre ordinateur.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Des capteurs portés sur la tête peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.


*nécessite la variante Microsoft Teams

6.4 Assistant vocal

Le Jabra Evolve3 65 Flex vous permet d'utiliser Siri ou à l'Assistant Google sur votre smartphone à l'aide du bouton **Voix** situé sur l'oreillette droite.

Écouteur droit

voice assistant |
assistant vocal



Activer
l'assistant
vocal (Siri,
Google
Assistant, etc.)

Appuyez et
maintenez le bouton
Voix enfoncé
(1 seconde), lorsque
vous ne passez pas
d'appel

6.5 VOYANTS BUSYLIGHT

Les voyants Busylights du micro-casque s'allument automatiquement en rouge lorsque vous êtes en communication pour indiquer aux personnes à proximité que vous êtes occupé. Pour allumer/éteindre manuellement les voyants Busylights, appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**.



Les paramètres du voyant d'occupation Busylight peuvent être configurés à l'aide de l'appli Jabra Plus.


6.6 Active Noise Cancellation (ANC) | Réduction de bruit active (ANC)

La réduction de bruit active (ANC) neutralise le bruit. Elle détecte et analyse le schéma des sons entrants, puis génère un signal anti-bruit pour les annuler. Résultat, vous ressentez un niveau de bruit ambiant réduit.

Vous pouvez configurer les paramètres ANC à l'aide de l'appli Jabra Plus.

Écouteur
gauche

Réduction de
bruit active (ANC)



Activez l'ANC

Appuyez sur le bouton **Modes audio** pour parcourir les modes audio disponibles jusqu'à ce que ANC soit annoncée


6.7 HearThrough™

La fonction HearThrough utilise les microphones intégrés pour vous permettre de rester attentif à votre environnement et discuter sans avoir à retirer votre micro-casque.

Vous pouvez configurer les paramètres HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Plus.

Écouteur gauche

HearThrough



Activez
HearThrough

Appuyez sur le bouton **Modes audio** pour faire défiler les modes audio disponibles jusqu'à ce que HearThrough soit annoncé

6.8 Multiuse


Le micro-casque peut être appairé avec jusqu'à huit appareils Bluetooth et connecté à deux appareils Bluetooth à la fois (par exemple, le Jabra Link 390 et un smartphone, ou deux appareils Bluetooth). Le micro-casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour appairer deux appareils Bluetooth, utilisez le processus d'appairage normal pour chaque appareil Bluetooth.

Remarque : l'assistant vocal sera activé sur le dernier appareil Bluetooth connecté.

6.9 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Écouteur droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur les boutons Appel et Musique
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Maintenez enfoncé (1 seconde) le bouton Appel et Musique
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours	Maintenez enfoncé (1 seconde) le bouton Appel et Musique
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en ligne	Appuyez deux fois sur le bouton Appel et Musique


6.10 Notifications audio

Des notifications audio du micro-casque vous guident tout au long de l'appairage ou vous fournissent des mises à jour du statut du micro-casque (statut de batterie et de connexion).

Les notifications audio sont désactivées par défaut.

Écouteur
droit

Notifications vocales



Activer/désactiver
les notifications
audio

Appuyez pendant
5 secondes sur
les boutons
Voix (Voice) et
Volume + (Volume
up) jusqu'à ce que
vous entendiez
une annonce dans
le micro-casque

Vous pouvez configurer des notifications audio à l'aide de l'appli Jabra Plus.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, consultez Jabra Plus.

6.11 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des appareils appairés et réinitialise tous les paramètres.

Écouteur
droit

Réinitialiser le
micro-casque



Réinitialisez
la liste des
appairages et
les paramètres

Assurez-vous que le micro-casque est allumé et que vous n'êtes pas en communication. Maintenez ensuite enfoncés simultanément pendant 3 secondes le bouton **Appel et Musique** et le bouton **Volume +**, jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et qu'une annonce soit diffusée dans le micro-casque

Le micro-casque doit être réappairé à votre appareil Bluetooth après avoir été réinitialisé. Vous pouvez également réinitialiser le micro-casque à l'aide de l'application Jabra Plus.

6.12 Apple Find My

Pour ajouter votre appareil Jabra au réseau Apple Find My :

1. Appuyez simultanément pendant 1 seconde sur le Bouton **Volume** - et le Bouton **Voix** du micro-casque pour activer le mode appairage Apple Find My. La LED du micro-casque clignote en jaune lorsque les boutons sont relâchés.
2. Sur votre iPhone, ajoutez l'appareil Jabra au réseau Apple Find My. La LED du micro-casque cesse de clignoter.

6.13 Google Find Hub

Votre appareil Jabra peut être ajouté à Google Find Hub après avoir été appairé à un téléphone Google.

7. Logiciel et firmware

7.1 JABRA PLUS

Jabra Plus est un logiciel pour votre ordinateur ou smartphone conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

7.2 Mises à jour du firmware

Le firmware du Jabra Evolve3 65 Flex et de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390 peut être mis à jour via Jabra Plus.

Jabra fournit des mises à jour gratuites des logiciels de sécurité et de maintenance pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achat ou de la date de fabrication finale du produit. Pour les systèmes d'exploitation tiers (par ex. Microsoft ou Google), nous veillons à ce que, lors de la certification, le fournisseur propose des mises à jour gratuites pour les appareils répondant aux spécifications matérielles requises, ce que font les produits Jabra.

8. SUPPORT

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/evolve3-65-flex

8.2 ENTRETIEN DES ÉCOUTEURS

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Il est recommandé de ranger le micro-casque entre -10 °C et 55 °C (14 °F et 131°F).
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (maximum trois mois).
- Pour nettoyer les coussinets d'oreilles et le serre-tête, retirez les coussinets d'oreilles, puis essuyez la poussière ou les débris. Essuyez les coussinets d'oreilles et le serre-tête avec un chiffon humidifié d'eau tiède et d'une goutte de savon doux. Séchez à l'aide d'un chiffon propre et sec.