



PANACAST 50 VBS

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : VSM040; VTD040



Déclaration de conformité disponible sur www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5	6.3 Vue panoramique	
2. Présentation	6	6.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique	
2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Présentation de la barre		6.5 Smart Gallery – Multi-stream – uniquement pour Zoom Rooms	
2.2 Jabra PanaCast Control – Présentation		6.6 Champ de vision	
2.3 Accessoires fournis – Barre Jabra PanaCast 50 VBS		6.7 Prérégagements Panoramique/Orientation/ Zoom – disponibles avec Zoom Rooms	
2.4 Accessoires fournis – Jabra PanaCast Control		6.8 Réglages de la qualité de l'image	
2.5 Accessoires optionnels		6.9 Scintillement de l'image	
3. Configuration matérielle – Présentation	13	6.10 Réduction de bruit améliorée	
4. Indicateurs visuels	16	6.11 Espace de réunion intelligent	
5. Gestion des paramètres.....	17	7. Mode BYOD (Bring Your Own Device).....	28
6. Paramètres vidéo.....	19	8. Partage de contenus	29
6.1 Zoom intelligent		8.1 Partage de contenu sans fil	
6.2 Virtual Director		8.2 Partage de contenu filaire	

9. Cache de confidentialité	31
10. Paramètres de capacité d'accueil limite.....	32
11. Augmentation auditive avec des appareils d'aide à l'écoute	33
12. Mise à jour du firmware.....	34
13. Redémarrage des appareils	36
14. Réinitialisation des paramètres par défaut.....	39
15. Langues.....	42
16. Support	43
16.1FAQ et spécifications techniques	
16.2Entretien de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté la Jabra PanaCast 50 VBS. Nous espérons que celle-ci vous donnera entière satisfaction.


Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la Jabra PanaCast 50 VBS :

- Hauts-parleurs stéréo très puissants et mode Full Duplex
- Champ de vision unique à 180° panoramique 4K haute définition pour une vision encore plus naturelle de la salle de réunion
- Télécommande à écran tactile PanaCast Control conçue pour simplifier l'expérience de réunion
- Certifiée pour répondre aux exigences très strictes de Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms – connexion, collaboration et partage fluides et sécurisés
- Fonctionnalités d'IA intégrées pour une collaboration virtuelle immersive et naturelle


2. Présentation

2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Présentation de la barre

PARTIE AVANT




PARTIE ARRIÈRE



2.2 Jabra PanaCast Control – Présentation


PARTIE AVANT



Écran tactile LCD
10 pouces

Capteur de proximité

PARTIE ARRIÈRE



Détecteur de
proximité à ultrasons

Vis de serrage
manuelles


Port Ethernet (PoE)

Port USB-C


Connexions des ports
(retirer le couvercle pour
y accéder)



Bouton de
réinitialisation




2.3 Accessoires fournis – Barre Jabra PanaCast 50 VBS



Adaptateur secteur (1,83 m)




Câble d'alimentation (1 m)



Câble HDMI (1,83 m)




Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)



Support mural




Cache de confidentialité de caméra



Couvercle du compartiment à câbles (2 pièces) avec vis et tournevis

Les accessoires complémentaires peuvent être achetés sur jabra.com/accessories.

2.4 Accessoires fournis – Jabra PanaCast Control




Jabra PanaCast Control



Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)

KIT POWER OVER ETHERNET (PoE)



Injecteur PoE




**Câble d'alimentation Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)
(1 m)**




Les accessoires complémentaires peuvent être achetés sur jabra.com/accessories.

2.5 Accessoires optionnels

Les accessoires peuvent être achetés sur jabra.com/accessories.



Support pour écran




Support de table


Les accessoires peuvent être achetés sur jabra.com/accessories.



Câbles d'alimentation régionaux (1 m)



Câble HDMI (1,83 m)




Câble d'entrée HDMI (4,57 m)



Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)



Câble USB-A vers USB-C (4,57 m)



Câble USB-A vers USB-B (1,83 m)



Support de table Jabra Panacast Control

3. Configuration matérielle – Présentation

Les étapes suivantes vous montrent comment configurer la Jabra PanaCast 50 VBS.

1. Fixer la barre de visioconférence.

Reportez-vous aux vidéos ou instructions d'assemblage disponibles sur
jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

2. Brancher les câbles.

Reportez-vous aux instructions de câblage présentés dans le manuel d'installation.

3. Configurer le contrôleur à écran tactile.

Une fois l'appareil allumé, suivez les instructions de l'assistant de configuration, affichées sur le contrôleur à écran tactile. Lors de la dernière étape de configuration, vous devrez vous connecter au compte de visioconférence de votre fournisseur de services.

4. Gérez les paramètres et les appareils localement via le contrôleur à écran tactile ou à distance à l'aide de la console web.

Pour gérer les paramètres et les appareils à l'aide du contrôleur à écran tactile, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez **Settings** et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil). Les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS apparaîtront à l'écran. Allez dans le menu **Admin** et connectez-vous en tant qu'administrateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série du contrôleur à écran tactile**.


Pour gérer les paramètres et les appareils à l'aide de la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**.

Pour gérer les paramètres et les périphériques à l'aide de Jabra+, connectez-vous avec votre compte Jabra+. Allez dans le menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez la salle de réunion correspondante et Jabra PanaCast 50 VBS.


Pour accéder aux manuels et aux vidéos et instructions d'assemblage de la Jabra PanaCast 50 VBS, rendez-vous sur jabra.com/support ou jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

Pour plus d'informations sur Jabra+, rendez-vous sur jabra.com/support

4. Indicateurs visuels



STATUT DE LA LED




Hors tension ou absence de flux vidéo	(LED éteinte)
Démarrage	<input type="circle"/> (clignotement bleu)
Connexion établie	<input type="circle"/> (pendant 3 secondes)
Appel ou flux vidéo/multimédia	<input type="circle"/>
Appel, micro désactivé	<input style="background-color: red; border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="circle"/>
Mise à jour du firmware	<input style="background-color: purple; border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; vertical-align: middle;" type="circle"/> (clignotement rose)

5. Gestion des paramètres

Une fois le processus de configuration de Jabra PanaCast 50 VBS terminé, le contrôleur à écran tactile affiche l'application de visioconférence de votre fournisseur de services.

Pour accéder aux paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez **Settings** et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil).

Les **paramètres de base** et **informations générales** du contrôleur à écran tactile seront affichés.



Les **paramètres avancés** sont disponibles lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série du contrôleur à écran tactile**.

Tous les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS sont configurables via la console web ou Jabra+.

Pour accéder à la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. L'adresse IP s'affiche sur l'écran d'installation pendant le processus de configuration de la Jabra PanaCast 50 VBS. L'adresse IP est également visible dans la section **About** (À propos) du menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**.


Pour accéder à Jabra+, connectez-vous à l'aide de votre compte Jabra+. Allez dans le menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Sélectionnez la Jabra PanaCast 50 VBS provisionnée pour accéder à ses paramètres.

Pour plus d'informations sur Jabra+, rendez-vous sur jabra.com/support

6. Paramètres vidéo

Les administrateurs peuvent configurer à distance les paramètres de visioconférence le biais de la console web, Jabra+ ou directement depuis le contrôleur à écran tactile.

Pour accéder aux paramètres de visioconférence à l'aide du contrôleur à écran tactile, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez **Settings** et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil). Les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS apparaîtront à l'écran. Allez dans le menu **Admin** et connectez-vous en tant qu'administrateur.



Pour accéder aux paramètres de visioconférence à l'aide de la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. L'adresse IP s'affiche sur l'écran d'installation pendant le processus de configuration de la Jabra PanaCast 50 VBS. L'adresse IP est également visible dans la section **About** (À propos) du menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile.

Pour accéder à Jabra+, connectez-vous à l'aide de votre compte Jabra+. Allez dans le menu **Meeting room** (Salle de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Sélectionnez la Jabra PanaCast 50 VBS provisionnée pour accéder aux paramètres vidéo.

6.1 Zoom intelligent

Le zoom intelligent est un mode Caméra qui permet d'inclure dynamiquement toutes les personnes visibles à une distance maximale de 6 mètres.

Vous ne pouvez activer qu'un seul mode Caméra à la fois. Par défaut, le mode Caméra est réglé sur Zoom intelligent.

6.2 Virtual Director

Virtual Director est un mode Caméra qui permet de suivre automatiquement l'intervenant pour focaliser la caméra sur la personne qui parle.

6.3 Vue panoramique

La vue panoramique est un mode Caméra qui affiche une vue panoramique de la salle de réunion.

6.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique

La fonction Dynamic Composition à flux unique est un mode Caméra avancé qui permet d'afficher une vue en mosaïque de jusqu'à 4 intervenants et une vue complète de la salle. Lorsqu'une nouvelle personne prend la parole, elle apparaît automatiquement dans la vue en mosaïque.



6.5 Smart Gallery – Multi-stream – uniquement pour Zoom Rooms

La Jabra PanaCast 50 VBS crée des flux individuels pour les participants dans la salle, ainsi qu'une vue complète de la salle, de sorte que chaque participant dans la salle dispose de son propre flux lors d'une réunion Zoom. S'il y a plus de 5 personnes dans la salle, chaque flux vidéo sera divisé en une vue en mosaïque pour montrer plus de personnes.

Pour sélectionner ce mode vidéo, accédez aux paramètres de Zoom Room et sélectionnez l'option Multi-Stream.

Pour masquer la vue panoramique et afficher uniquement les flux vidéo individuels, accédez aux paramètres de Zoom Room et sélectionnez Hide Room View (Masquer la vue de la salle).

6.6 Champ de vision

L'angle de la caméra est fixé pour offrir une vue à 180° de la salle de réunion.

6.7 Préréglages Panoramique/Orientation/Zoom – disponibles avec Zoom Rooms

Les préréglages Panoramique/Orientation/Zoom permettent aux utilisateurs de régler et d'enregistrer la vue de la caméra à l'aide du contrôleur à écran tactile. Les préréglages enregistrés n'effacent pas les réglages par défaut de la fonction Panoramique/Orientation/Zoom. Vous pouvez sélectionner des préréglages enregistrés lorsque vous démarrez une nouvelle réunion.

6.8 Réglages de la qualité de l'image

La luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et l'équilibre des blancs peuvent être réglés par le biais de la console web ou depuis le contrôleur à écran tactile via le menu administrateur des paramètres de l'appareil.

Par ailleurs, vous pouvez activer le mode HDR intense et l'équilibre automatique des blancs. L'activation du HDR intense ne vous permet pas d'ajuster manuellement le contraste, la saturation et la netteté. De même, l'activation de l'équilibre automatique des blancs ne vous permet pas d'ajuster manuellement l'équilibre des blancs.

6.9 Scintillement de l'image

Un scintillement de l'image peut apparaître à l'écran si vous ne réglez pas la Jabra PanaCast 50 VBS selon le standard de votre pays. Pour éviter ce genre de situation, sélectionnez le mode Auto (50 Hz/60 Hz) pour les pays utilisant le format NTSC, ou 50 Hz pour les pays utilisant le format PAL.

Par défaut, le **scintillement de l'image** est réglé sur Auto.

6.10 Réduction de bruit améliorée

La Jabra PanaCast 50 VBS est dotée d'une technologie de réduction du bruit conçue pour réduire les bruits ambients, supprimer l'écho et éliminer les bruits statiques constants (ventilateur, climatisation...).

En fonction des conditions de la salle de réunion, vous pouvez sélectionner Extreme Noise Suppression (Suppression extrême du bruit) pour supprimer tous les bruits de fond. La suppression extrême du bruit peut rendre les voix ternes.

6.11 Espace de réunion intelligent

Définissez une limite personnalisée qui peut être appliquée à un espace de réunion. Seules les personnes situées dans cette limite seront considérées comme participant à la salle de réunion.

La fonction d'espace de réunion intelligent est particulièrement utile pour les salles de réunion dotées de parois en verre.



7. Mode BYOD (Bring Your Own Device)

Pour activer le mode BYOD, connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Accédez au menu **System** (Système), sélectionnez **Bring Your Own Device** et activez **Enable BYOD** (Activer BYOD). En cas de nécessité, les participants à la réunion peuvent démarrer et quitter le mode BYOD via le contrôleur à écran tactile.

Une fois activé, le mode BYOD sera automatiquement disponible lors de la connexion d'un ordinateur personnel à la barre de visioconférence via USB-C. La caméra, le microphone et les haut-parleurs de la barre de visioconférence seront utilisés pendant la réunion. Pour afficher l'écran de l'ordinateur personnel sur le moniteur de la salle de réunion, connectez un câble HDMI entre la barre de visioconférence et l'ordinateur.

8. Partage de contenus

8.1 Partage de contenu sans fil

Le contrôleur à écran tactile est doté à la fois de la technologie Bluetooth® et d'un émetteur à ultrasons qui permet aux utilisateurs de partager du contenu directement depuis leurs ordinateurs ou appareils mobiles.

Lorsque vous partagez du contenu par le biais d'un signal sans fil, l'appareil mobile doit être à moins de 10 mètres du contrôleur à écran tactile et la fonctionnalité de *partage de contenu* doit être activée dans l'appli de visioconférence.

Pour découvrir en détail comment partager du contenu sans fil, rendez-vous sur la page Support de votre fournisseur de services de visioconférence.

8.2 Partage de contenu filaire

Branchez un câble HDMI depuis l'ordinateur vers le port **HDMI IN** situé à l'arrière de la barre de visioconférence. Le contenu de l'ordinateur sera affiché dans la salle de réunion et sur le moniteur de la salle connecté à la barre de visioconférence.

Les câbles HDMI supplémentaires, non fournis, peuvent être commandés sur jabra.com/accessories

9. Cache de confidentialité

Le cache de confidentialité vous permet de couvrir les lentilles de la caméra lorsque la barre de visioconférence n'est pas utilisée.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser le cache de confidentialité lorsque la barre de visioconférence est utilisée pendant une réunion car cela peut entraîner un scintillement de l'image de la caméra, potentiellement néfaste pour les personnes photosensibles.

Pour interrompre le flux vidéo pendant une réunion, les utilisateurs peuvent recourir aux commandes intégrées de l'appli de visioconférence.

10. Paramètres de capacité d'accueil limite


La Jabra PanaCast 50 VBS utilise l'application de visioconférence pour surveiller la capacité d'accueil limite d'une salle de réunion.

Vous pouvez configurer et régler ces paramètres directement depuis le portail d'administration de votre fournisseur de services de visioconférence.

11. Augmentation auditive avec des appareils d'aide à l'écoute

La fonction aux-out de la Jabra PanaCast 50 VBS permet de connecter des appareils d'aide à l'écoute afin d'améliorer l'accessibilité des salles de réunion pour les personnes malentendantes. Le volume audio et la fonction silence s'appliquent aux haut-parleurs de la barre de visioconférence et à la sortie audio auxiliaire.

Pour activer ce paramètre, accédez au menu **Audio** et activez le **port AUX**.



12. Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra. Les mises à jour du firmware de la Jabra PanaCast 50 VBS peuvent être effectuées :

- Localement sur la barre de visioconférence (souris ou moniteur à écran tactile requis)
- Localement avec le contrôleur à écran tactile appairé
- À distance à l'aide de la/des console(s) web pour la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile
- À distance par le biais du portail d'administration de votre fournisseur de services de visioconférence
- À distance avec Jabra+

Pour les mises à jour locales, allez dans le menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile et de la barre de visioconférence, rendez-vous dans la section **System** (Système) puis sélectionnez **Update** (Mise à jour).

Pour les mises à jour à distance, accédez à la console web de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile individuellement. Saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**.

Les mises à jour du firmware dans Jabra+ se conformeront à la politique de firmware assignée à la configuration de la salle de réunion.

Accédez au menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room configuration** (Configuration de la salle) et sélectionnez Firmware policy (politique du firmware).

13. Redémarrage des appareils

Vous pouvez redémarrer la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile en utilisant l'une des options suivantes :

Contrôleur à écran tactile – Accédez au menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) et allez sur dans la section **Restart** (Redémarrer). La barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile redémarreront.

Console web – Saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans le navigateur, puis allez dans le menu **System Reset** (Réinitialisation du système).


Jabra + – Connectez-vous en utilisant votre compte Jabra+. Allez dans le menu **Meeting Room** (Salle de réunion) > **Room Inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Accédez au menu d'action de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile Jabra PanaCast 50, puis sélectionnez **Reboot device** (Redémarrer l'appareil).

Portail d'administration de votre fournisseur de service de visioconférence.

Redémarrage individuel de la barre de visioconférence

Appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé à l'arrière de la barre de visioconférence. Relâchez le bouton après 5 secondes. Un message « Restarting » (Redémarrage) s'affichera à l'écran.


La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.



Redémarrage individuel du contrôleur à écran tactile

À l'aide d'un trombone, appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé à l'arrière du contrôleur à écran tactile. Relâchez le bouton après 5 secondes. Un message « Restarting » (Redémarrage) s'affichera à l'écran.

Le contrôleur à écran tactile clignotera en vert, puis redémarrera. Le redémarrage prend environ 1 minute.



14. Réinitialisation des paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile en utilisant l'une des options suivantes :

Contrôleur à écran tactile – Accédez au menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil). Allez dans la section **Restart** (Redémarrer) puis sélectionnez **Factory reset** (Réinitialisation des paramètres par défaut). La barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile redémarreront.

Console web – Saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans le navigateur, puis allez dans le menu **System Reset** (Réinitialisation du système).

Portail d'administration de votre fournisseur de service de visioconférence.


Nous vous recommandons d'utiliser ces méthodes de réinitialisation au lieu d'effectuer une réinitialisation individuelle de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile.

Réinitialisation individuelle des paramètres par défaut de la barre de visioconférence

La réinitialisation individuelle restaure les paramètres d'usine de la barre de visioconférence, ce qui vous oblige à réappairer la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile.

Appuyez pendant 20 secondes sur le bouton Réinitialisation situé à l'arrière de la barre de visioconférence jusqu'à ce que la LED clignote en rose et que le message « Factory data reset » (Données d'usine réinitialisées) s'affiche à l'écran.

La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.




Réinitialisation individuelle des paramètres par défaut du contrôleur à écran tactile

La réinitialisation restaurera les paramètres d'usine du contrôleur à écran tactile.

À l'aide d'un trombone, appuyez pendant 20 secondes sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du contrôleur à écran tactile jusqu'à ce que le message « Factory data reset » (Données d'usine réinitialisées) s'affiche à l'écran.

Le redémarrage prend environ 1 minute.



15. Langues

The PanaCast 50 VBS is available in the following languages:

-Chinois	-finlandais	-norvégien	-turc
-tchèque	-français	-polonais	-japonais
-danois	-allemand	-russe	-coréen
-néerlandais	-hongrois	-espagnol	
-anglais	-italien	-suédois	

16. Support

16.1 FAQ et spécifications techniques

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur
jabra.com/help/panacast50vbs

16.2 Entretien de votre appareil Jabra

La Jabra Panacast 50 VBS est conçue pour un usage intérieur uniquement.

- Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et à des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C.
- N'exposez pas la caméra, le hub et les câbles à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne placez pas les appareils près des fentes d'aération d'un moniteur ou d'une télévision afin d'éviter tout risque de surchauffe ou de dysfonctionnement des appareils.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un tissu légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce.

Pour en savoir plus sur Jabra PanaCast 50 VBS,
rendez-vous sur jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted