



EncorePro 300 Series

Schnurgebundenes Headset

Bedienungsanleitung

Inhalt

Überblick	3
Einrichtung	4
Download der Software	4
Passung	5
Kopfbügel anpassen	5
Positionieren des Mikrofonarms	5
Anpassen des Mikrofonarms	5
Grundlagen	6
Anrufe tätigen/annehmen/beenden	6
Lautstärke	6
Stumm	6
Support	7

Überblick



Symbole	Inline-Steuerung	LEDs	Funktion
☎	Gesprächstaste	Blinkt dreimal grün	Eingehender Anruf
		Langsames, grünes Blinken	Anruf halten
		Leuchtet grün auf	Laufendes Gespräch
+	Taste zum Erhöhen der Lautstärke		Hörlautstärke erhöhen
-	Taste zum Verringern der Lautstärke		Hörlautstärke verringern
🎧	Stummschaltung	Leuchtet durchgehend rot	Headset ist stummgeschaltet


HINWEIS *Inline-Steuerungen können je nach mit den DA70/DA80-Audioprozessoren verbundenen Headsets variieren.*

Einrichtung


Schalten Sie Ihr Headset ein, indem Sie es mit dem Computer verbinden.

Ihr Headset lässt sich auf zwei Arten verbinden:

- über den USB-Anschluss



- per DA70/DA80-Audioprozessor mit Quick Disconnect (QD)



Download der Software

Laden Sie Poly Lens-App herunter, um Ihre Gerät optimal zu nutzen. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/ beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/software.


- Funktionen aktivieren
- Einstellungen ändern
- Anrufsteuerung für Softphones konfigurieren
- Geräte-Firmware aktualisieren
- Benachrichtigungen und Warnungen verwalten
- Gesundheits- und Wellness-Erinnerungen einrichten

HINWEIS Die Geräteeinstellungen und -Updates sind auch in der Plantronics Hub App verfügbar.

Passung

Kopfbügel anpassen


Verlängern oder verkürzen Sie den Kopfbügel so, dass das Headset angenehm sitzt. Die Ohrkissen sollten bequem am Ohr anliegen.



Positionieren des Mikrofonarms

Dieses Headset kann sowohl links als auch rechts getragen werden.

Drehen Sie den Mikrofonarm so, dass sich das Mikrofon direkt vor Ihrem Mund befindet.



VORSICHT Stellen Sie den Mikrofonarm auf bis zu 180°, damit dieser nicht beschädigt wird.

Anpassen des Mikrofonarms

Positionieren Sie den Mikrofonarm vorsichtig so, dass er in einem Abstand von 3 cm zur Ecke Ihres Mundes zeigt.

Grundlagen



Anrufe tätigen/ annehmen/beenden

Die Gesprächskontrolle über das Headset ist eine Softwarefunktion, die ein kompatibles Softphone voraussetzt. Wenn Sie die Poly Lens Desktop App (poly.com/software) nicht installiert haben oder kein kompatibles Softphone besitzen, drücken Sie zunächst die Gesprächstaste am Headset und tätigen/beenden Sie dann den Anruf über die Softphone-Anwendung.

Annehmen und Beenden von Anrufen

Tippen Sie auf die Gesprächstaste oder nehmen Sie den Anruf über Ihr Softphone an.

Anruf tätigen

Wählen Sie mithilfe der Softphone-Anwendung.

Halten

Halten Sie die Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf zu halten.

Lautstärke

Hörlautstärke

Drücken Sie die Taste zum Erhöhen (+) oder Verringern (-) der Lautstärke.

Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)

Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Stumm

Drücken Sie die Stummschalttaste , um Ihr Headset während eines aktiven Anrufs stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

poly.com/support

Hersteller:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2022 Poly. Alle Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Hergestellt von Plantronics, Inc.

216045-04 01.22