


Support Compatible VESA pour Station d'Accueil, NUC ou Client Léger

ID du produit
DOCK-NUC-VESA-MOUNT



*Le produit peut varier par rapport
à l'image

	Composant	Fonction
1	Points de montage VESA de l'appareil	- Compatible VESA 75x75mm et 100x100mm - A utiliser pour monter un NUC, un ordinateur client léger ou un autre ordinateur client léger. Accessoires compatibles VESA
2	Fentes de montage	- A utiliser pour monter les stations d'accueil StarTech.com, les ordinateurs clients légers ou d'autres accessoires compatibles VESA. Note : D'autres stations d'accueil non-StarTech.com peuvent être compatibles si elles ont un schéma de montage de 40x40mm. Les longues fentes de montage sont espacées de 40 mm les unes des autres. A utiliser pour monter des stations d'accueil Les fentes de montage courtes sont espacées de 54,7 mm verticalement et horizontalement. A utiliser pour monter un NUC ou un autre ordinateur client léger compatible sans support de montage VESA.
	Moniteur VESA Points de Montage	Compatible VESA 75x75mm et 100x100mm

- Contenu du Paquet**
- Adaptateur VESA pour NUC (A) x 1
 - Vis M4 x 20mm (F) x 4
 - Vis M5 x 12mm (G) x 4
 - Vis M3 x 5mm (B) x 4
 - Vis M3 x 16mm (C) x 4
 - Vis M4 x 5mm (D) x 4
 - Vis M4 x 12mm (E) x 4
 - Vis M5 x 20mm (H) x 4
 - Rondelles (I) x 4
 - Entretoises (J) x 8
 - Guide de démarrage rapide x 1

Exigences


Pour connaître les exigences les plus récentes, veuillez consulter le site www.startech.com/DOCK-NUC-VESA-MOUNT

- Tournevis cruciforme
- (Facultatif) Support de montage VESA spécifique aux NUC ou aux clients légers


Installation

Fixer un NUC ou un client léger compatible

1 Sans support de montage VESA




1-1 Avec un support de montage VESA




Remarque : utilisez les vis et le support de montage VESA fournis avec le NUC ou le client léger.

Fixer une station d'accueil



Remarque : Fixez la station d'accueil à l'horizontale ou à la verticale selon vos besoins.

Fixer le support compatible VESA à un moniteur rapide



Remarque : les entretoises (J) sont facultatives. Elles peuvent être nécessaires si les points de montage VESA à l'arrière du moniteur sont encastrés.

