


Pompa skroplin z automatycznym wyborem napięcia (W0N-7166)

Odpowiednie nr kat.

Pompa skroplin z automatycznym wyborem napięcia zastępuje trzy pompy o następujących nr kat.:

Nr kat.	Numer części obecnej pompy skroplin APC
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	0M-61044
ACRC102	
ACRC103	
ACSC100	
ACSC101	
ACPA4000	0N-0288A

Pompa skroplin




Pompa skroplin z automatycznym wyborem napięcia jest przystosowana do zasilania pod napięciem 120/240 V prądem przemiennym 50/60 Hz i zastępuje pompy skroplin na napięciu 120 V i 220 V używane w urządzeniach chłodzących InRow[®] SC, InRow RC oraz NetworkAIR[®] ACPA4000. Informacje o napięciu podano na etykiecie w przedniej części pompy skroplin.

Usuwanie zworki



Uwaga: W celu zainstalowania pompy w urządzeniu NetworkAIR ACPA4000 z wiązką przewodów czujnika wody należy wyjąć zworkę pompy skroplin z automatycznym wyborem napięcia, a następnie podłączyć wiązkę przewodów czujnika wody do pompy skroplin.





This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website (www.apc.com).

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .

Pomoc dla klientów firmy APC na świecie

Pomoc obejmująca niniejszy oraz wszystkie pozostałe produkty firmy APC dostępna jest nieodpłatnie w dowolnej z form podanych poniżej:

- W witrynie sieci Web firmy APC, gdzie można uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), pobrać dokumenty dostępne w bazie wiedzy firmy APC oraz wysłać formularz z prośbą o pomoc techniczną.
 - **www.apc.com** (Centrala firmy)
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn sieci Web firmy APC w różnych wersjach językowych, gdzie znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej.
 - **www.apc.com/support/**
Globalna pomoc techniczna obejmująca odpowiedzi na często zadawane pytania, bazę wiedzy oraz pomoc techniczną w wersji elektronicznej.
- Przez kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - Centra regionalne:

Obsługa techniczna InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (numer bezpłatny)
Centrala firmy APC w USA, Kanadzie	(1)(800)800-4272 (numer bezpłatny)
Ameryka Łacińska	(1)(401)789-5735 (USA)
Europa, Bliski Wschód, Afryka	(353)(91)702000 (Irlandia)
Polska	0 801 345 917

- Lokalne centra krajowe: informacje kontaktowe dostępne są pod adresem **www.apc.com/support/contact**.

Informacje dotyczące pomocy technicznej w miejscu zamieszkania można uzyskać u przedstawiciela firmy APC lub dystrybutora, u którego zakupiono produkt firmy APC.

Prawa autorskie do całej zawartości: © 2008 American Power Conversion Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez zgody firmy APC jest zabronione. APC, logo APC, InfraStruXure, NetShelter oraz Symmetra są znakami towarowymi firmy American Power Conversion Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

