



EVOLVE² 40 SE

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC131

La Déclaration de Conformité est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	4
2. Jabra Evolve2 40 SE - Aperçu	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de connexion.....	6
3.1 Connexion à un ordinateur	
3.2 Connexion à des appareils mobiles	
4. Instructions de port	8
4.1 Styles de maintien	
4.2 Ajuster le casque	
5. Signification des LED	10
6. Instruction d'utilisation	11
6.1 Appels et musique	
6.2 Activation/désactivation à l'aide de la perche micro	
6.3 Décrocher un appel à l'aide de la perche micro	
6.4 SideTone	
6.5 Guidage vocal	
6.6 Gérer plusieurs appels	
7. Logiciel et firmware.....	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	18
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Evolve2 40 SE. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Jabra Evolve2 40 SE - Fonctionnalités

- Technologie d'appel à 3 microphones
- Confort optimal tout au long de la journée
- Voyant Busylight intégré
- Haut-parleur 40 mm pour un son époustouflant


2. Jabra Evolve2 40 SE - Aperçu



*modèle Microsoft Teams uniquement

**Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

2.1 Accessoires fournis




Housse de rangement

3. Instructions de connexion

3.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Evolve2 40 SE dans le port USB-A ou USB-C de votre ordinateur, en fonction du modèle USB du casque.



3.2 Connexion à des appareils mobiles


Branchez le Jabra Evolve2 40 SE sur un port USB-C de votre appareil mobile. Tous les appareils ou applications USB-C ne prennent pas en charge la connexion audio avec le Jabra Evolve2 40 SE.



4. Instructions de port

4.1 Styles de maintien

Variante mono




Variante stéréo




Gauche

Droit



4.2 Ajuster le casque




Variante stéréo


Variante mono

Mettez le casque puis ajustez la taille du serre-tête de telle sorte qu'il s'adapte à votre tête.

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez-le proche de la bouche.



5. Signification des LED




Lorsque vous mettez le casque, les LED s'éteignent afin de ne pas distraire les autres personnes. Les LED d'indication des statuts Busylight et Silence ne sont pas désactivées.

*modèle Microsoft Teams uniquement

**Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

6. Instruction d'utilisation




*modèle Microsoft Teams uniquement

6.1 Appels et musique

Droit

Appels et musique



Décrocher un appel

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Autrement, positionnez la perche du microphone vers le bas pour répondre à un appel entrant

Terminer un appel


Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

Mettez Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)




Rejoignez une réunion active Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams


Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

*modèle Microsoft Teams uniquement




Lire/Mettre en pause
la musique

Appuyez sur le bouton
**Lecture/mise en pause de
la musique**




Augmenter le volume

Appuyez sur le bouton
Volume +



Passer à la piste
suivante

Appuyez sur le bouton
Volume +




Baisser le volume

Appuyez sur le bouton
Volume -


Redémarrer la piste

Appuyez pendant 1
seconde sur le bouton
Volume - pour redémarrer
la piste en cours de lecture.
Appuyez et maintenez
enfoncé deux fois pour
relire la piste précédente.



Activer/Désactiver le
voyant BusyLight

Appuyez simultanément
sur les boutons **Volume +**
et **Volume -**




Activer/désactiver le
microphone

Appuyez sur le bouton
Silence lorsque vous êtes
en conversation.
Autrement, déplacez
la perche micro vers le
haut pour désactiver le
microphone, ou vers le bas
pour l'activer.


6.2 Activation/désactivation à l'aide de la perche micro

Vous pouvez désactiver le microphone du casque en déplaçant la perche vers le haut, ou l'activer en la déplaçant vers le bas. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct.



6.3 Décrocher un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez décrocher un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas, à proximité de votre bouche. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct.




6.4 SideTone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les paramètres SideTone peuvent être configurés par le biais de Jabra Direct.

6.5 Guidage vocal


Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (activation/désactivation du micro, etc.).

Droit	Guidage vocal
	Activer/désactiver le guidage vocal Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Silence et Volume + jusqu'à ce que vous entendiez une annonce

Autrement, vous pouvez utiliser Jabra Direct pour activer/désactiver le guidage vocal.

6.6 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Activer Cortana	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Microsoft Teams*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

*modèle Microsoft Teams uniquement

7. Logiciel et firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Branchez le Jabra Evolve2 40 SE à un ordinateur.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/Evolve2-40se.

8.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 40°C ou inférieures à -40°C).
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.