





- EN** Get help with setup Find setup information and videos online.
- FR** Ohjeita määrittämiseen Etsi määrittäsohjeita ja -videoita verkkopalvelusta.
- ES** Obtenga ayuda para la configuración Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.



hp.com/support/printer-setup





1



- EN** Remove all tape and packing materials.
- FR** Retirez tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage.
- ES** Retire la cinta y todo el material de protección.


2



- EN** Plug in and turn on the printer.
- FR** Branchez et allumez l'imprimante.
- ES** Enchufe y encienda la impresora.



3



EN

Install the **required** HP Smart software from **123.hp.com** or your app store on a computer or mobile device.

Follow step-by-step instructions in HP Smart to connect the printer to a network, fill ink tanks, and complete setting up your printer. Ink preparation steps also available in **Reference Guide**.

FR

Installez le logiciel HP Smart **requis** depuis le site **123.hp.com** ou votre magasin d'applications sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

Suivez les instructions pas-à-pas dans HP Smart pour connecter l'imprimante à un réseau, remplir les réservoirs d'encre et terminer la configuration de votre imprimante. Les étapes de préparation de l'encre se trouvent également dans le **Guide de référence**.

ES

Instale el software HP Smart **necesario** desde **123.hp.com** o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.

Siga las instrucciones paso a paso de HP Smart para conectar la impresora a una red, llene los depósitos de tinta y complete la configuración de la impresora. Los pasos de preparación de la tinta también están disponibles en la **Guía de referencia**.



If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup.

See **Reference Guide** for additional Wi-Fi troubleshooting.



Si vous connectez l'imprimante au Wi-Fi, votre ordinateur ou périphérique mobile doit se trouver à proximité de l'imprimante pendant la configuration.

Consultez le **Guide de référence** pour des conseils de dépannage supplémentaires concernant le Wi-Fi.



Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración.

Consulte la **Guía de referencia** para obtener más información sobre la resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.