


## Limpiador de Conectores de Fibra Óptica - LC/SC/ST/FC

### ID del producto

FOCLEANER



### Información del producto

Para obtener la información más reciente sobre el producto, las especificaciones técnicas y las declaraciones de conformidad, visite: [www.StarTech.com/FOCLEANER](http://www.StarTech.com/FOCLEANER)

### Requisitos

- Cable de fibra óptica

### Contenido del paquete

- Limpiador de conectores de fibra óptica x 1
- Guía de inicio rápido x 1

### Funcionamiento

1. Coloque el limpiador de conectores de fibra óptica con la **tapa de la cinta limpiadora** hacia arriba y el **botón pulsador** hacia abajo.
2. Mantenga pulsado el **botón pulsador** para retraer la **tapa de la cinta de limpieza** y descubrir la **superficie de la cinta de limpieza**. Si la **superficie de la cinta de limpieza** está sucia, mantenga pulsado el **botón pulsador** de nuevo para hacer avanzar la **cinta de limpieza**.

**Nota:** Pulse el botón pulsador para hacer avanzar la cinta de limpieza cada vez que la utilice. La cinta de limpieza admite hasta 500 usos.

3. Coloque el **extremo conector del cable de fibra óptica** hacia abajo sobre la **superficie de la cinta de limpieza**.
4. Deslice el **extremo del conector** contra la **superficie de la cinta de limpieza** con un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás para eliminar el polvo y las partículas.
5. Suelte el **botón pulsador** para restablecer el **obturador de la cinta de limpieza**.

Componente	Función
1 Persiana de la cinta de limpieza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege la <b>superficie de la cinta de limpieza</b> cuando no se utiliza</li> <li>• Se retrae al activar el <b>botón pulsador</b></li> </ul>
2 Botón pulsador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manténgalo pulsado para retraer la <b>tapa de la cinta de limpieza</b> cuando esté en uso</li> <li>• Pulse una vez para hacer avanzar la <b>cinta de limpieza</b></li> </ul>