

GUIDA RAPIDA

Questa guida è stata ideata per iniziare l'utente all'utilizzo di Parrot Bebop Drone. Per avere maggiori informazioni, è possibile guardare i nostri video o consultare la sezione Assistenza del nostro sito www.parrot.com.

Ricarica della batteria

- Selezionare l'adattatore corrispondente al proprio paese e inserirlo nel trasformatore.
- Collegare la batteria al caricabatterie, quindi collegare il caricabatterie ad una presa di corrente. Il tempo di carica della batteria è di circa un'ora.

Installare la batteria

- Collegare la batteria a Parrot Bebop Drone.
- Installare la batteria nell'apposito alloggiamento.
- Assicurarsi che sia correttamente fissata utilizzando il sistema di aggancio.

Download dell'applicazione

Collegarsi all'App Store™ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita FreeFlight 3.

Collegare uno smartphone

- Premere il tasto che si trova sul retro di Parrot Bebop Drone.
- Sullo smartphone, avviare una ricerca delle reti Wi-Fi* disponibili:

SNELSTARTGIDS

Deze Quick Start Gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Bebop Drone. Meer informatie vindt u in onze video's en het gedeelte Ondersteuning op onze website www.parrot.com.

De batterij opladen

- Steeek een voor uw land geschikte adapter in de transformator.
- Plaats de batterij in de lader en sluit de lader aan op het stopcontact. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1 uur.

De batterij plaatsen

- Sluit de batterij aan op de Parrot Bebop Drone.
- Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak.
- Zorg ervoor dat de batterij goed is bevestigd.

De applicatie downloaden

Maak verbinding met de App Store™ of met Google Play™ en download de gratis app FreeFlight 3.

Een smartphone aansluiten

- Druk op de knop aan de achterkant van de Parrot Bebop Drone.
- Laat uw smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi* netwerken:
 - als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteert u Instellingen >

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Este guía permite-lhe começar a utilizar rapidamente o Parrot Bebop Drone. Para obter informações mais completas, vejaos nossos vídeos e consulte a secção Suporte no nosso website www.parrot.com.

Carregar a batería

- Selecione o adaptador correspondente ao seu país e introduza-o no transformador.
- Ligue a batería ao carregador, depois ligue o carregador á alimentación. O tempo de carregamento da batería é de cerca de 1 hora.

Instalar a batería

- Ligue a batería ao Parrot Bebop Drone.
- Instale a batería no local previsto para este efeito.

3. Certifique-se de que fica devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

Descarregar a aplicação

Aceda à App Store™ ou ao Google PlayTM e descarregue a aplicação gratuita FreeFlight 3.

Conectar un Smartphone

- Primo o botón na parte traseira do Parrot Bebop Drone.
- No seu Smartphone, inicie una procura das redes Wi-Fi* disponíveis:
 - Se utilizar un iPhone ou un iPad, selecciónese Definicións > Wi-Fi;

- se si utilizza un iPhone o un iPad, selecciónese Impostazioni > Wi-Fi;
- se invece si utilizza un smartphone Android™, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi.

- Selezionare la rete Bebop_XXXX.

- Attendere fino a quando lo smartphone non si sarà collegato alla rete Wi-Fi di Parrot Bebop Drone. L'avvnta connessione viene generalmente rappresentata dalla comparsa del logo Wi-Fi sul display dello smartphone.
- Avviare l'applicazione Freeflight 3, quindi premere *Volo libero* per pilotare Parrot Bebop Drone.

Installare la carena

Fissare la carena su Parrot Bebop Drone per proteggerlo in caso di contatto con un altro oggetto.

Togliere la carena per ridurre lo spazio d'ingombro dell'apparecchio.

Pilotaggio

Per imparare a pilotare Parrot Bebop Drone, consultare i video disponibili sul nostro sito web www.parrot.com.

Attenzione

La temperatura della parte metallica inferiore potrebbe essere molto elevata. Afferrare il Parrot Bebop Drone dalla parte superiore quando lo si vuole prendere

INFORMAZIONI GENERALI

Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato solo ed esclusivamente a fini ricreativi e di svago (*). Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria al fine di evitare eventuali ostacoli. Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile di tutti i paesi e in luoghi idonei per garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose.

(* Prima di far volare Parrot Bebop Drone, verificare le regole dell'aviazione civile locale e leggere le raccomandazioni su www.parrot.com

Accessori e ricambi
Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito web www.parrot.com.

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso

Il Parrot Bebop Drone non è adatto ai minori di 14 anni.

Agire in modo responsabile. Non fate mai volare Parrot Bebop Drone sopra zone popolate come spiagge, cortili interni, parchi densamente popolati, sale sportive in cui si stiano svolgendo giochi, branchi di animali. Non fate volare Parrot Bebop Drone in prossimità di un aerodromo. Non fate volare Parrot Bebop Drone contro un compenso pecuniario. Qualora desideriate far volare Parrot Bebop Drone in una zona popolata o in prossimità di un aerodromo,

ALGEMENE INFORMATIE

De Parrot Bebop Drone is een vliegtuig-model dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik (*). De piloot moet de Parrot Bebop Drone voortdurend in de gaten houden en besturen. Het gebruik van de Parrot Bebop Drone moet voldoen aan de burgerluchtvaartregels van het desbetreffende land, en moet worden gebruikt op geschikte plaatsen, zo te worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en eigendommen te allen tijde is verzekerd. (* Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Bebop Drone toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt en lees de aanbevelingen op www.parrot.com

Accessoires en reserveonderdelen
Accessoires en reserveonderdelen zijn te krijgen bij uw Parrot-verkoper of op onze website www.parrot.com.

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

De Parrot Bebop Drone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Verantwoord gebruik. Laat uw Parrot Bebop Drone niet boven dichtbevolkte gebieden vliegen, zoals straten, achtertuinen,

druk bezochte parken, plaatsen waar sportevenementen plaatsvinden, verzamelcentra voor dieren. Laat uw Parrot niet in de buurt van een vliegveld vliegen. Laat uw Parrot Bebop Drone niet vliegen tegen betaling. Als u uw Parrot Bebop Drone wilt

laten vliegen boven een dicht bevolkt gebied of in de buurt van een vliegveld, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de plaatselijke burgerluchtvaartautoriteiten.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

ATTENZIONE: le eliche di Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare Parrot Bebop Drone, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Il Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato a fini ricreativi e di svago. Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con il Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria. Il Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile del paese in cui viene impiegato e in luoghi idonei in grado di garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Parrot Bebop Drone in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato.

Assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova sia consentito utilizzare a Parrot Bebop Drone. Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto. Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Fatta salva l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Bebop Drone da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi

i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su www.parrot.com, nella pagina di supporto relativa al Parrot Bebop Drone.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Fatta salva

l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Bebop Drone da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi

i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su www.parrot.com, nella pagina di supporto relativa al Parrot Bebop Drone.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Hoe dit product te recycleren

Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Schied dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.
Risiko op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidsshalve worden weggegooid.

Garantie
Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Bebop Drone een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, kassabon) aan de verkoper te tonen. Zie de volledige handleiding op www.parrot.com, op de ondersteuningspagina van de Parrot Bebop Drone, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie.

Hoe dit product te recycleren

Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Schied dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.
Risiko op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidsshalve worden weggegooid.

Evite que o Parrot Bebop Drone sofra alterações de altitude demasiado grandes. Não deixe o Parrot Bebop Drone ao sol.
Risco de ingestão de pequenos elementos. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas como medida de segurança.

Garantía

Sem prejuízo da aplicação da garantia legal, a Parrot garante contratualmente o Parrot Bebop Drone contra qualquer defeito de material e de fabrico durante 12 meses a partir da data da compra inicial efectuada pelo consumidor excepto peças de desgaste que têm uma garantia de 6 meses, mediante apresentação da prova de compra (factura, talão da caixa) ao revendedor.

Para qualquer informação relativa às condições de utilização e exclusão da garantia, consulte o manual de utilização completo em www.parrot.com, na página Suporte do Parrot Bebop Drone.

Eliminación correta deste produto

Esta marca, apresentada no produto ou no seu manual indica que ele não deverá ser eliminado untamente com os resíduos domésticos comuns no final do seu período de vida útil.

Gebruik van het product

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.
Risiko op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidsshalve worden weggegooid.

Evite que o Parrot Bebop Drone sofra alterações de altitude demasiado grandes. Não deixe o Parrot Bebop Drone ao sol.

Risco de ingestão de pequenos elementos. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas como medida de segurança.

Para utilizar o Parrot Bebop Drone em voos internos, instale as rodas para proteger o Parrot Bebop Drone no caso de colisão com outro objecto.
ATENÇÃO: As hélices do Parrot Bebop Drone em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Bebop Drone em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o Parrot Bebop Drone.

Utilize apenas os acessórios recomendados pelo construtor.
Se entrar areia ou poeira no Parrot Bebop Drone, o mesmo pode não funcionar correctamente, sendo esta situação irreversível. Não utilize o Parrot Bebop Drone em condições meteorológicas desfavoráveis (chuva, vento forte, neve) ou quando as condições de visibilidade são insuficientes (noite).

Mantenha o Parrot Bebop Drone afastado de linhas de alta tensão, árvores, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não coloque o Parrot Bebop Drone em contacto com água ou uma superfície húmida. Poderia provocar danos irreversíveis.

Evite de sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Fatta salva l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Bebop Drone da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi

i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su www.parrot.com, nella pagina di supporto relativa al Parrot Bebop Drone.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evite di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Gebruik van het product

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.
Risiko op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidsshalve worden weggegooid.

Evite que o Parrot Bebop Drone sofra alterações de altitude demasiado grandes. Não deixe o Parrot Bebop Drone ao sol.

Risco de ingestão de pequenos elementos. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas como medida de segurança.

Para utilizar o Parrot Bebop Drone em voos internos, instale as rodas para proteger o Parrot Bebop Drone no caso de colisão com outro objecto.

ATENÇÃO: As hélices do Parrot Bebop Drone em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Bebop Drone em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o Parrot Bebop Drone.

Utilize apenas os acessórios recomendados pelo construtor.

Se entrar areia ou poeira no Parrot Bebop Drone, o mesmo pode não funcionar correctamente, sendo esta situação irreversível. Não utilize o Parrot Bebop Drone em condições meteorológicas desfavoráveis (chuva, vento forte, neve) ou quando as condições de visibilidade são insuficientes (noite).

Mantenha o Parrot Bebop Drone afastado de linhas de alta tensão, árvores, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não coloque o Parrot Bebop Drone em contacto com água ou uma superfície húmida. Poderia provocar danos irreversíveis.

Evite de sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Be-

bot, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole. Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Gebruik van het product

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.
Risiko op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidsshalve worden weggegooid.

Evite que o Parrot Bebop Drone sofra alterações de altitude demasiado grandes. Não deixe o Parrot Bebop Drone ao sol.
Risco de ingestão de pequenos elementos. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas como medida de segurança.

Para utilizar o Parrot Bebop Drone em voos internos, instale as rodas para proteger o Parrot Bebop Drone no caso de colisão com outro objecto.

ATENÇÃO: As hélices do Parrot Bebop Drone em voo podem causar danos ou