



EVOLVE**2** 30 SE

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC141

La Déclaration de Conformité est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	4
2. Jabra Evolve2 30 SE - Aperçu	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de connexion	6
3.1 Connexion à un ordinateur	
3.2 Connexion à des appareils mobiles	
4. Instructions de port	8
4.1 Styles de maintien	
4.2 Ajuster le casque	
5. Signification des LED	10
6. Instruction d'utilisation	11
6.1 Appels et musique	
6.2 SideTone	
6.3 Guidage vocal	
6.4 Gérer plusieurs appels	
7. Logiciel et firmware.....	16
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	17
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Evolve2 30 SE. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Jabra Evolve2 30 SE - Fonctionnalités

- Technologie d'appel à 2 microphones
- Confort optimal tout au long de la journée
- Voyant Busylight intégré
- Haut-parleur 28 mm pour un son époustouflant

2. Jabra Evolve2 30 SE - Aperçu



2.1 Accessoires fournis




Housse de rangement

3. Instructions de connexion

3.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Evolve2 30 SE dans le port USB-A ou USB-C de votre ordinateur, en fonction du modèle USB du casque.



3.2 Connexion à des appareils mobiles


Branchez le Jabra Evolve2 30 SE sur un port USB-C de votre appareil mobile. Tous les appareils ou applications USB-C ne prennent pas en charge la connexion audio avec le Jabra Evolve2 30 SE.




4. Instructions de port

4.1 Styles de maintien


Variante mono



Variante stéréo




4.2 Ajuster le casque




Mettez le casque puis ajustez la taille du serre-tête de telle sorte qu'il s'adapte à votre tête.

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez-le proche de la bouche.



5. Signification des LED



LED statut
Busylight

LED STATUT BUSYLIGHT

-  Voyant Busylight
-  Appel entrant
-  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
-  Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  Notification Microsoft Teams*


LED STATUT SILENCE**

-  Le microphone du casque est désactivé

*modèle Microsoft Teams uniquement

**Non disponible sur tous les modèles de micro-casques

6. Instruction d'utilisation



*modèle Microsoft Teams uniquement

6.1 Appels et musique

Droit

Appels et musique



Décrocher un appel

Appuyez sur le bouton
Multifonction

Terminer un appel


Appuyez sur le bouton
Multifonction

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le
bouton **Multifonction**

Mettez Microsoft
Teams à l'avant-plan
de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton
Microsoft Teams* (lorsque
vous êtes connecté à
Microsoft Teams)




Rejoignez une réunion
active Microsoft
Teams

Appuyez sur le bouton
Microsoft Teams* (lorsque
vous êtes connecté à
Microsoft Teams)

Voir les appels
manqués et messages
vocaux Microsoft
Teams


Appuyez sur le bouton
Microsoft Teams* (lorsque
vous êtes connecté à
Microsoft Teams)

*modèle Microsoft Teams uniquement



Lire/Mettre en pause
la musique

Appuyez sur le bouton
**Lecture/mise en pause de
la musique**



Augmenter le volume


Appuyez sur le bouton
Volume +

Passer à la piste
suivante

Appuyez sur le bouton
Volume +


Baisser le volume

Appuyez sur le bouton
Volume -




Redémarrer la piste

Appuyez pendant 1
seconde sur le bouton
Volume - pour redémarrer
la piste en cours de lecture.
Appuyez et maintenez
enfoncé deux fois pour
relire la piste précédente.



Activer/Désactiver le
voyant Busylight

Appuyez simultanément
sur les boutons **Volume +**
et **Volume -**



Activer/désactiver le
microphone

Appuyez sur le bouton
Silence lorsque vous êtes
en conversation.

6.2 SideTone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Les paramètres SideTone peuvent être configurés par le biais de Jabra Direct.

6.3 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (activation/désactivation du micro, etc.).

Droit	Guidage vocal
	Activer/désactiver le guidage vocal Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Silence et Volume + jusqu'à ce que vous entendiez une annonce

Autrement, vous pouvez utiliser Jabra Direct pour activer/désactiver le guidage vocal.

6.4 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes
	Activer Cortana	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Microsoft Teams*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

*modèle Microsoft Teams uniquement

7. Logiciel et firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Branchez le Jabra Evolve2 30 SE à un ordinateur.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/Evolve2-30se.

8.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 55°C ou inférieures à -5°C).
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.