



EVOLVE² 55

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC170W



Déclaration de conformité disponible sur www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Evolve2 55 de Jabra - Aperçu.....	6
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	9
3.1 Styles de maintien	
3.2 Réglage du micro-casque	
3.3 Écouteurs pliables	
4. Instructions de recharge.....	12
4.1 Recharge à l'aide du câble de charge	
4.2 Charger à l'aide de la base de charge (accessoire optionnel)	
4.3 Mode veille	
5. Signification des LED.....	16
6. Instructions de connexion.....	17
6.1 Connexion à un ordinateur	
6.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth	
7. Instruction d'utilisation	19
7.1 Allumer/Éteindre	
7.2 Appels et musique	
7.3 Voyant(s) d'occupation « Busylight »	
7.4 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro	

7.5 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro	
7.6 Assistant vocal	
7.7 Multiuse	
7.8 Gérer plusieurs appels	
7.9 Guidage vocal	
7.10 Sidetone	
7.11 Réinitialisation aux réglages d'usine	
8. Logiciel et micrologiciel	29
8.1 Jabra Sound+	
8.2 Jabra Direct	
8.3 Mise à jour du micrologiciel	
9. Support	31
9.1 FAQ	
9.2 Entretien de votre casque	
9.3 Nettoyage de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi l'Evolve2 55 de Jabra. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.

Evolve2 55 de Jabra - Fonctionnalités


- Le meilleur confort de sa catégorie* grâce à la technologie Jabra AirComfort
- Retrouvez le silence avec la réduction de bruit active (ANC)
- Restez professionnel en tout lieu avec la technologie de microphone à réduction de bruit
- Un son optimisé pour une utilisation professionnelle et personnelle
- Double connectivité, connexion plug-and-play et portée sans fil allant jusqu'à 100 m
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle

* Par rapport aux modèles de la même gamme de prix. Concerne le modèle stéréo.
Plus d'infos sur jabra.fr/commercial-claims.

2. Evolve2 55 de Jabra - Aperçu

Gauche

Droit




*Modèle Microsoft Teams uniquement

2.1 Accessoires fournis

Version USB-A



Adaptateur Bluetooth
USB-A Jabra Link 380/390*




Câble de recharge
USB vers USB-C

Version USB-C



Adaptateur Bluetooth
USB-C Jabra Link 380/390*



Câble de chargement
USB-C vers USB-C




Housse de rangement


*L'adaptateur Bluetooth est dans la pochette de transport

2.2 Accessoires optionnels

Accessoires optionnels disponibles sur
jabra.fr/accessories



Socle de charge




Coussinets d'oreille de
rechange

3. Instructions de port

3.1 Styles de maintien

Version mono



Version stéréo



3.2 Réglage du micro-casque

Serre-tête

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le casque s'adapte à votre tête.




Version stéréo



Version mono


Perche micro

Il est important de positionner le microphone près de votre bouche. La perche micro peut être pliée pour un meilleur positionnement.




3.3 Écouteurs pliables

Les écouteurs peuvent être repliés à plat pour faciliter le rangement.



4. Instructions de recharge

Vous pouvez recharger le micro-casque à l'aide de la base de charge optionnelle ou via un câble de charge branché directement dans le micro-casque.




2 heures environ sont nécessaires pour charger complètement la batterie. Entièrement rechargée, la batterie présente une autonomie pouvant atteindre 18 heures. Si la batterie est complètement déchargée, charger le micro-casque pendant 30 minutes assure jusqu'à 9 heures d'autonomie au micro-casque.

4.1 Recharge à l'aide du câble de charge

Branchez le câble de charge USB dans le port de charge USB-C situé sur l'écouteur droit, puis dans l'un des ports USB de votre ordinateur.


Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est également possible d'utiliser un chargeur compatible.

Écouteur droit



4.2 Charger à l'aide de la base de charge (accessoire optionnel)

Connectez la base de charge à un port USB alimenté de votre ordinateur à l'aide du câble de charge fourni, puis placez le micro-casque dans la base de charge. La base de charge peut également être branchée sur n'importe quelle alimentation électrique USB.



Port USB alimenté

La LED de la batterie du micro-casque clignote brièvement en blanc pour indiquer que le micro-casque est placé correctement dans la base de charge.

La LED de la batterie clignote alors brièvement en vert, jaune ou rouge pour indiquer l'état de charge actuel de la batterie. Lorsque la DEL passe au vert fixe, le casque est entièrement chargé.

4.3 Mode veille


Si le micro-casque est allumé sans lire de musique ni passer d'appel, il passe automatiquement en mode veille au bout de 4 heures pour préserver la batterie. Pour quitter le mode veille, il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons.



Vous pouvez régler la durée précédant la mise en veille du casque à l'aide de l'appli Jabra Sound+ sur votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

Après 24 heures sans interaction, le micro-casque s'éteint complètement. Appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le micro-casque.

5. Signification des LED



LED

-  Power on
-  Power off
-  Batterie pleine
-  Niveau de pile moyen
-  Pile faible
-  Batterie très faible
-  Mode appariement
-  Réinitialisation/mise à jour du firmware

LED DE STATUT/D'OCCUPATION « BUSYLIGHT »

-  Voyant d'occupation
-  Appel en cours
-  Appel entrant
-  (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Microsoft Teams*Notification



LED


-  Sourdine
-  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams* (clignotement lent) Le micro-casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Microsoft Teams*Notification
-  Connexion Bluetooth
-  Appel entrant/ appel actif
-  Diffusion en continue de musique/multimédia

*Modèle Microsoft Teams uniquement

6. Instructions de connexion

6.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Link 380/390 fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Le Jabra Evolve2 55 et le Jabra Link 380/390 sont préappairés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.




Pour entendre la musique dans le casque, sélectionnez le Jabra Link 380/390 comme appareil de lecture dans les paramètres audio du système d'exploitation.


Pour appairer manuellement le Evolve2 55 de Jabra avec le Jabra Link 380/390, téléchargez et utilisez Jabra Direct.

6.2 Appairage avec un périphérique Bluetooth


1. Appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation) et maintenez-le enfoncé (4 secondes) jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
2. Suivez la procédure vocale pour appairer votre périphérique Bluetooth.



Pour terminer l'appairage, il vous sera peut-être demandé de confirmer un mot de passe qui sera affiché sur votre téléphone et annoncé dans votre micro-casque. Si les deux mots de passe correspondent, confirmez-le sur votre téléphone et appuyez sur le bouton **Call** (Appel) sur le micro-casque.




7. Instruction d'utilisation



7.1 Allumer/Éteindre

Maintenez le bouton **Power** (Alimentation) enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le micro-casque.




7.2 Appels et musique

Droit	Appels et musique	
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Call (Appel) Vous pouvez également déplacer le microphone vers le bas pour répondre à un appel
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Call (Appel)
	Rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Call (Appel)
	Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur	Appuyez sur le bouton Call (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Rejoindre une réunion active Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Call (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Call (Appel)* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams	Appuyez et maintenez le bouton Call (Appel)* enfoncé (1 seconde) (pendant une réunion Microsoft Teams)

	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton Play/pause (Lecture/pause) lorsque vous écoutez de la musique
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Play/pause (Lecture/pause) lorsque vous passez un appel
	Consulter le niveau de la batterie	Appuyez sur le bouton Play/pause (Lecture/pause) lorsque vous ne passez pas d'appel ou n'écoutez pas de musique
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Volume up (Volume +) ou Volume down (Volume -) lorsque vous écoutez de la musique ou que vous passez un appel
	Piste suivante	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume up (Volume +)
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume down (Volume -) pour recommencer la piste en cours de lecture
		Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente
	Activer/Désactiver le voyant Busylight	Appuyez simultanément sur les boutons Volume up (Volume +) et Volume down (Volume -).
	Consulter le niveau de la batterie	Appuyez sur les boutons Volume up (Volume +) ou Volume down (Volume -) lorsque vous ne passez pas d'appel ou n'écoutez pas de musique

*Modèle Microsoft Teams uniquement



Activer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant)


Appuyez sur le bouton **ANC** et maintenez-le enfoncé (1 seconde) lorsque vous ne passez pas d'appel

Allumer/Éteindre l'ANC

Appuyez sur le bouton **ANC**


7.3 Voyant(s) d'occupation « Busylight »

Pour indiquer aux personnes autour de vous que vous êtes occupé, le(s) voyant(s) Busylight du micro-casque s'allument automatiquement en rouge quand vous passez un appel. Pour activer/désactiver automatiquement le(s) voyant(s) d'occupation « Busylight », appuyez simultanément sur les boutons **Volume up** (Volume +) et **Volume down** (Volume -).




7.4 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro

Vous pouvez désactiver le microphone du micro-casque en déplaçant la perche micro vers le haut ou l'activer en la déplaçant vers le bas. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.




7.5 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez répondre à un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas, près de votre bouche. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.



7.6 Assistant vocal

Appuyez et maintenez le bouton ANC du micro-casque enfoncé (1 seconde), lorsque vous ne passez pas d'appel, pour activer l'assistant vocal sur votre téléphone (par exemple Siri, Google Assistant ou Amazon Alexa).



7.7 Multiuse

Le micro-casque peut être appairé avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth et connecté à deux appareils Bluetooth à la fois (par exemple, le Jabra Link 380/390 et un téléphone, ou deux téléphones). Le casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour appairer deux téléphones, utilisez le processus d'appairage normal pour chacun (consultez la section 6.2). L'assistant vocal sera activé sur le dernier téléphone connecté.

7.8 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Call (Appel)
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Maintenez le bouton Call (Appel) enfoncé (2 secondes)*
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours	Maintenez le bouton Call (Appel) enfoncé (2 secondes)*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Call (Appel)

*Modèles de micro-casque UC uniquement

7.9 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (état de la connexion et de la batterie, etc.).

Le guidage vocal est activé par défaut.

droit	Guidage vocal
	Activer/ désactiver le guidage vocal
	Appuyez sur les boutons ANC et Volume up (Volume +) et maintenez-les enfoncés (5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous pouvez également utiliser Jabra Direct sur votre ordinateur ou Jabra Sound+ sur votre smartphone pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la dernière liste des langues prises en charge, consultez l'application Jabra Sound+ sur votre smartphone ou Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.10 Sidetone

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.

Vous pouvez configurer les réglages Sidetone à l'aide de l'application Jabra Sound+ sur votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.11 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez la liste des appairages et les paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyez sur les boutons **Call** (Appel) et **Volume up** (Volume +) et maintenez-les enfoncés simultanément (3 secondes) jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre Jabra Link 380/390.

8. Logiciel et micrologiciel

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ est une application mobile qui vous permet de mettre à jour le firmware du micro-casque à la dernière version pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et le configurer en fonction de vos besoins.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour prendre en charge, mettre à jour et gérer les appareils Jabra afin de garantir leurs performances optimales.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.fr/direct

8.3 Mise à jour du micrologiciel

Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Jabra Sound+ ou Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible ou en cours.

Utiliser Jabra Sound+

Connectez Evolve2 55 à votre téléphone via Bluetooth.

Utiliser Jabra Direct

Connectez Evolve2 55 à un ordinateur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380/390.

9. Support

9.1 FAQ

Consultez la FAQ de Jabra Evolve2 55, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/support

9.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -10 °C et 50 °C.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

9.3 Nettoyage de votre appareil Jabra

Maintenez votre produit propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène suivantes.

1. Mettez du liquide vaisselle normal et de l'eau sur un chiffon, en vous assurant d'essorer tout excès de liquide afin que le chiffon ne soit pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le produit en veillant à éliminer toute mousse sur la surface.
3. Attendez pendant au moins une minute.
4. Rincez la surface en la frottant délicatement avec un tissu légèrement humidifié d'eau.
5. Laissez sécher.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez votre appareil propre en évitant tout contact avec des surfaces sales et en le rangeant dans la pochette de transport.