# Quick Installation Guide

Back-UPS™ Pro BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR
Back-UPS™ BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS

JPT18385A - 08/2026


All models



BK350G2I, BK500G2I, BK500G2I-AS
BK650G2I, BR650G2I, BR900G2I





BK350G2I, BK500G2I,
BK650G2I, BK500G2I-AS




BR650G2I, BR900G2I
BR900G2-FR, BR900G2-GR









BK350G2I, BK500G2I
BK650G2I, BR650G2I
BR900G2I, BK500G2I-AS




BR900G2-FR



BR900G2-GR





## EN Quick Installation Guide

Read the instructions carefully in Safety Guide supplied with the UPS and the User Manual

**"Back-UPS Uninterruptible Power Supply BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"** (JPT13988) (JPT56872) to become familiar with the UPS before attempting to install and operate it. To download the user manual, sustainability and regulatory documents as applicable - scan the QR code on the UPS or use the link **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments**.

© 2026 Schneider Electric. All rights reserved.

## AR سريع دليل تركيب

اقرأ التعليمات بعناية في دليل السلامة المرفق مع وحدة UPSودليل المُستخدم **"Back-UPS إمدادات الطاقة غير المنقطعة, BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I,** (JPT13988) (JPT56872) **BR650G2I, BR900G2I, BK500G2I-AS, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"**للتعرّف على وحدة UPS قبل محاولة تثبيتها وتشغيلها.

تنزيل دليل المُستخدم و مستندات الاستدامة والمستندات التنظيمية حسبما ينطبق - امسح رمز QRالموجود على وحدة UPSأو استخدم الرابط **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

جميع الحقوق محفوظة. © 2026 Schneider Electric

## CS Stručnou Instalační Příručku

Pečlivě si přečtěte pokyny v Bezpečnostní příručce dodané s UPS a operaci manuál

**„Back-UPS Zdroj Nepřetržitého Napájení BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"** (JPT13988) (JPT56872) abyste se seznámili se UPS než se pokusíte jej nainstalovat a provozovat. Pro stažení uživatelské příručky, dokumenty o udržitelnosti a regulační dokumenty, naskenujte QR kód na UPS nebo použijte odkaz **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Všechna práva vyhrazena.

## DE Hurtig Installationsvejledning

Læs instruktionerne omhyggeligt i Sikkerhedsvejledningen, der følger med UPS'en, og brugerhåndbogen

**„Back-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"** (JPT13988) (JPT56872) at blive fortrolig med UPS'en, inden du forsøger at installere og betjene den. Um das Benutzerhandbuch sowie ggf. Nachhaltigkeits- und Regulierungsdokumente herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code auf der USV oder verwenden Sie den Link **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

## EL Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στον Οδηγό ασφαλείας που παρέχεται με το UPS και στο εγχειρίδιο χρήσης **«Back-UPS Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BR650G2I, BK500G2I-AS BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) και εξοικειωθείτε με το UPS πριν επιχειρήσετε να το εγκαταστήσετε και να το λειτουργήσετε.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη, τα έγγραφα βιωσιμότητας και τους κανονισμούς, όπως ισχύουν, σαρώστε τον κωδικό QR στο UPS ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ET Kiirpaigaldusjuhend

Lugege hoolikalt UPS-iga kaasasoleva ohutusjuhendi ja kasutusjuhendi juhiseid

**„Tagumine UPS katkematu toiteallikas BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"** (JPT13988) (JPT56872), et tutvuda UPS-iga enne selle paigaldamist ja kasutusele võtmist. Kasutusjuhendi, jätkusuutlikkusega seotud ja asjakohaste regulatiivsete dokumentide allalaadimiseks skannige UPS-i vöötkood või kasutage linki **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments**.

© 2026 Schneider Electric. Kõik õigused kaitstud.

## FR Guide D'installation Rapide

Lisez attentivement les instructions du guide de sécurité fourni avec l'UPS et le manuel de l'utilisateur **«Back-UPS Alimentation sans interruption BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) pour vous familiariser avec l'UPS avant d'essayer de l'installer et de le faire fonctionner.

Pour télécharger le manuel d'utilisation, les documents de durabilité et les documents réglementaires applicables, scannez le code QR sur l'UPS ou cliquez sur le lien **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Tous droits réservés.

## HU Gyorstelepítési Útmutató

Olvassa el figyelmesen instructions az UPS-sel szállított Biztonsági útmutatót és a **„Back-UPS Szünetmentes tápegység BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac"** (JPT13988) (JPT56872) üzemeltetés kézikönyvben hogy megismerje az UPS, mielőtt megpróbálja telepíteni és működtetni azt. A felhasználói kézikönyv, a fenntarthatósági és a vonatkozó szabályozási dokumentumok letöltéséhez olvassa be a UPS-en található QR-kódot, vagy használja a hivatkozást **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

JPT18385A - 08/2026

## IN Panduan Pemasangan Cepat

Bacalah petunjuk dengan seksama dalam Panduan/Pedoman Keselamatan yang disertakan pada UPS dan panduan pengguna **“Back-UPS Catu Daya Tak Terputus BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) agar Anda terbiasa dengan UPS ini sebelum mencoba untuk memasang dan mengoperasikannya. Untuk mengunduh panduan pengguna, dokumen keberlanjutan, dan peraturan yang berlaku - pindai kode QR pada UPS atau gunakan tautan **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Semua hak dilindungi.

## IT Guida All'installazione Rapida

Leggere attentamente le istruzioni nella Guida alla sicurezza fornita con l'UPS e nel Manuale utente **«Back-UPS Gruppo di continuità BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) per acquisire familiarità con l'UPS prima di tentare di installarlo e utilizzarlo. Per scaricare il manuale dell'utente, la sostenibilità e i documenti normativi applicabili, scansiona il codice QR sull'UPS o utilizza il collegamento **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.

## KH Орнатуға қатысты қысқаша нұсқаулық

UPS-ті орнатып, пайдаланбас бұрын, онымен танысу үшін UPS-пен бірге берілген Қауіпсіздік нұсқаулығындағы және **«Back-UPS үздіксіз қуаты көзі BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығын, экологиялық тазалыққа қатысты құжаттар мен нормативтік құжаттарды жүктеп алу үшін UPS-тегі QR кодын сканерлеңіз немесе **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments** сілтемесін пайдаланыңыз.

© 2026 Schneider Electric. Барлық құқықтар қорғалған.

## KO 빠른 설치 가이드

UPS를 설치하고 조작하기 전에 UPS에 함께 제공된 안전 가이드 및 사용 설명서 「**Back-UPS 무정전 전원 공급장치 BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac**」 (JPT13988) (JPT56872) 랙 마운트리튬 이온 배터리 의 지침을 주의 깊게 읽고 숙지하십시오. 해당되는 경우 사용자 설명서, 지속 가능성 및 규제 문서를 다운로드하려면 UPS의 QR 코드를 스캔하거나 다음 링크를 사용하십시오 **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. 모든 권리 보유.

## NL Snelle Installatiegids

Lees de instructies zorgvuldig door in de veiligheidshandleiding die bij de UPS is geleverd en in de gebruikershandleiding **“Back-UPS Ononderbreekbare Stroomvoorziening BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) om vertrouwd te raken met de UPS voordat u probeert deze te installeren en te bedienen. Om de gebruikershandleiding, duurzaamheids- en regelgevingsdocumenten (indien van toepassing) te downloaden, scan de QR-code op de UPS of gebruik de link **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden.

## PL Szybki Przewodnik Instalacji

Przeczytaj uważnie instrukcje zawarte w Poradniku bezpieczeństwa dostarczonym z zasilaczem UPS i instrukcji obsługi operacja manuał **„Back-UPS Nieprzerwana Dostawa Energii BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872), aby zapoznaj się z zasilaczem UPS przed przystąpieniem do jego instalacji I obsługi. Aby pobrać instrukcję obsługi, dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju i dokumenty regulacyjne, zeskanuj kod QR na zasilaczu UPS lub skorzystaj z łącza **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## PT Guia de Instalação Rápida

Leia as instruções cuidadosamente no Guia de Segurança fornecido com a UPS e o manual do usuário **“Back-UPS Fonte de energia in interrupta BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) para se tornar familiar com a UPS antes de tentar instalar e operá-la. Para baixar o manual do usuário, documentos de sustentabilidade e regulamentares, conforme aplicável - escaneie o código QR na UPS ou use o link **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

## RU Краткая Руководство по Установке

Внимательно прочтите инструкции в инструкции по безопасности, которая поставляется с UPS и руководство пользователя **«Back-UPS Источник бесперебойного питания BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) чтобы ознакомиться с UPS перед попыткой его установки, эксплуатации.

Для загрузки руководства пользователя, а также документов по устойчивому развитию и нормативных документов (при наличии) отсканируйте QR-код на UPS или воспользуйтесь ссылкой **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Все права защищены.

## TH คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดในคู่มือความปลอดภัย (Safety Guide) ที่จัดส่งมาพร้อมกับ UPS และคู่มืออานคู่มือผูใ้ช **“Back-UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) เพื่อทำความคุ้นเคยกับ UPS ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานหากต้องการดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ เอกสารด้านความยั่งยืน และเอกสารด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โปรดสแกน QR code บน UPS หรือใช้ลิงก์ **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. สงวนลิขสิทธิ์

## UK Короткий Посібник зі Встановлення

Уважно прочитайте інструкції у Посібнику з безпеки, що додається до UPS, та у посібнику користувача **«Back-UPS Джерело безперебійного живлення BK350G2I, BK500G2I, BK500G2I-AS, BK650G2I, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac»** (JPT13988) (JPT56872) щоб ознайомитись з UPS, перш ніж намагатися його встановити та експлуатувати. Завантажте посібник користувача, відсканувавши QR-код на UPS або скориставшись посиланням кết **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Усі права застережені.

## TR Hızlı Başlangıç Rehberi

UPS'i kurmaya ve çalıştırmaya başlamadan önce, UPS ile birlikte verilen Güvenlik Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu'ndaki **“Back-UPS Kesintisiz güç kaynağıdır BK350G2I, BK500G2I, BK500G2I-AS, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) talimatları dikkatlice okuyun ve UPS'i kurmaya ve çalıştırmaya başlamadan önce UPS'e aşina olun.

Kullanım kılavuzunu, sürdürülebilirlik ve ilgili düzenleyici belgeleri indirmek için UPS üzerindeki QR kodunu tarayın veya **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments** bağlantısını kullanın.

© 2026 Schneider Electric. Her hakkı saklıdır.

## VI Hướng dẫn lắp đặt nhanh

Đọc kỹ hướng dẫn trong Hướng dẫn an toàn cấp kèm UPS và Hướng dẫn sử dụng **“Back-UPS Bộ lưu điện BK350G2I, BK500G2I, BK650G2I, BK500G2I-AS, BR650G2I, BR900G2I, BR900G2-GR, BR900G2-FR, 230 Vac”** (JPT13988) (JPT56872) để làm quen với UPS trước khi thử lắp đặt và vận hành.

Để tải hướng dẫn sử dụng, tài liệu về sự bền vững và pháp lý có sẵn - quét mã QR trên UPS hoặc sử dụng liên kết **https://www.go2se.com/ref=BK350G2I/DownloadDocuments.**

© 2026 Schneider Electric. Bảo lưu mọi quyền.