




EVOLVE**3** 85

Conçu pour le travail. Pensé pour la liberté.



Vers des produits
informatiques durables



Découvrez un produit plus durable

Les produits informatiques sont associés à un large éventail de risques liés à la durabilité tout au long de leur cycle de vie. Les violations des droits de l'homme sont courantes dans les usines. Des substances nocives sont utilisées à la fois dans les produits et dans leur fabrication. Les produits ont souvent une durée de vie courte en raison d'une ergonomie médiocre, d'une qualité médiocre et lorsqu'ils ne peuvent pas être réparés ou mis à niveau.

Ce produit est un meilleur choix. Il répond à tous les critères de la certification TCO Certified, la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. Nous vous remercions d'avoir fait un choix responsable en matière de produit, qui contribue à progresser vers un avenir plus durable !

Les critères de la certification TCO Certified s'inscrivent dans une perspective de cycle de vie et concilient responsabilité environnementale et sociale. La conformité est vérifiée par des vérificateurs indépendants et agréés, spécialisés dans les produits informatiques, la responsabilité sociale ou d'autres questions liées au développement durable. La vérification est effectuée avant et après la délivrance du certificat, et couvre toute la période de validité. Le processus comprend également la mise en œuvre de mesures correctives dans tous les cas de non-conformité en usine. Enfin, afin de garantir l'exactitude de la certification et de la vérification indépendante, TCO Certified et les vérificateurs font l'objet d'un contrôle régulier.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez les informations relatives à la certification TCO Certified, les documents complets sur les critères, les actualités et les mises à jour sur le site tcocertified.com. Sur le site Internet, vous trouverez également notre outil de recherche de produits, qui présente une liste complète et consultable des produits certifiés.

© 2026 GN A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN A/S est sous licence.

Fabriqué en Malaisie
MODÈLE : HSC210W



Déclaration de conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

RevB


1. Aperçu Jabra Evolve3 85	6
1.1 Accessoires fournis	
1.2 Accessoires optionnels	
2. Instructions de port	9
2.1 Pliez à plat pour le rangement	
3. Instructions de recharge.....	11
3.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)	
3.2 Recharger à l'aide du câble de recharge USB	
3.3 sleep mode mode veille	
4. Signification des LED	15
5. Instructions de connexion.....	16
5.1 Connectez-vous à l'aide d'un adaptateur Bluetooth	
5.2 Appairez via Bluetooth	
5.3 Branchez sur un port jack 3,5 mm	
6. Instruction d'utilisation	19
6.1 Allumer/Éteindre	
6.2 Appels & musique	
6.3 on-head detection détection supra-auriculaire	
6.4 voice assistant assistant vocal	

6.5	Voyants busylight	
6.6	Active Noise Cancellation (ANC) Réduction de bruit active (ANC)	
6.7	HearThrough™	
6.8	Multiuse	
6.9	Gérer plusieurs appels	
6.10	Notifications audio	
6.11	Instructions de réinitialisation	
6.12	Apple Find My	
6.13	Google Find Hub	
7.	Logiciels et Firmware.....	33
7.1	Jabra Plus	
7.2	Mises à jour du firmware	
8.	Support	34
8.1	FAQ	
8.2	Comment entretenir votre appareil	

1. Aperçu Jabra Evolve3 85

GAUCHE

DROITE



*Modèle Microsoft Teams uniquement

NOTE DE SÉCURITÉ :

Les microphones peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées.


1.1 Accessoires fournis




Adaptateur Bluetooth
USB-A Jabra Link 390



Adaptateur Bluetooth
USB-C Jabra Link 390



Câble USB-C vers USB-C



Câble jack 3,5 mm



Étui de transport

1.2 Accessoires optionnels

Ces accessoires sont disponibles à l'achat en ligne.



Jabra sans fil
Chargeur à induction



Coussinets d'oreille de
rechange



Batterie remplaçable

2. Instructions de port


Portez le micro-casque avec les écouteurs placés sur les oreilles correspondantes. Les microphones sont positionnés à l'avant des écouteurs.

Ajustez le serre-tête de telle sorte à adapter le micro-casque à votre tête.




2.1 Pliez à plat pour le rangement

Les écouteurs peuvent être pliés à plat pour faciliter leur rangement dans l'étui de transport.



3. Instructions de recharge


Vous pouvez recharger votre micro-casque à l'aide du socle de recharge sans fil en option ou via un câble de recharge USB branché directement sur le micro-casque.



Comptez environ 3 heures pour recharger entièrement la batterie. L'autonomie de la batterie du micro-casque atteint 21 heures pour les appels et 55 heures pour la musique (ANC activée). Si la batterie du micro-casque est vide, vous pouvez le charger rapidement pendant 10 minutes pour bénéficier de 10 heures d'autonomie de batterie pour la musique (nécessite un chargeur rapide compatible).

3.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)

Connectez le chargeur à induction sans fil à un port USB offrant une alimentation électrique de votre ordinateur à l'aide du Câble de charge USB fourni, puis placez l'écouteur gauche sur la Base de chargement.



Le voyant LED d'état du micro-casque clignote brièvement en blanc pour indiquer que le micro-casque a été correctement placé sur la base de chargement.


Le voyant LED de la batterie clignotera alors brièvement en vert, jaune ou rouge pour indiquer l'état actuel de charge de la batterie. Lorsque la LED passe au vert fixe, le micro-casque est entièrement chargé.

Comptez environ 3,5 heures pour recharger complètement la batterie à l'aide du socle de recharge sans fil.

3.2 Recharger à l'aide du câble de recharge USB

Branchez le câble de charge USB dans le port de charge USB-C de l'écouteur gauche et dans tout port USB-C disponible de votre ordinateur ou chargeur compatible. Nous vous conseillons de charger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Toutefois, vous pouvez utiliser un câble de charge compatible.

Écouteur gauche



3.3 sleep mode | mode veille

Lorsque le micro-casque est allumé mais n'est pas utilisé, il passe automatiquement en mode veille après 4 heures afin d'économiser la batterie. Pour quitter le mode veille, appuyez sur un bouton ou portez le micro-casque.




Le micro-casque s'éteint complètement après avoir été en mode veille pendant 20 heures. Pour allumer le micro-casque, faites coulisser l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) vers Off puis vers On.

La durée avant que le micro-casque passe en mode veille peut être réglée à l'aide de l'application Jabra Plus.

REMARQUE : Lorsque le micro-casque est appairé avec l'appli Find My d'Apple, le mode veille n'éteint pas le micro-casque.

4. Signification des LED



VOYANT D'OCCUPATION BUSYLIGHT/MICROSOFT*

-  Voyant d'occupation Busylight
-  Appel entrant
-  (clignotement lent) Le micro-casque tente de se connecter à Microsoft Teams. Expirera après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams*
-  Connecté-e à Microsoft Teams

status LED | LED de statut

-  Allumé/Batterie pleine
-  Niveau de pile moyen
-  Pile faible
-  Batterie très faible
-  pairing mode | mode appairage
-  Réinitialisation
-  Micro-casque placé sur Chargeur à induction sans fil




LED


-  Microphone désactivé
-  Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
-  (clignotement lent) Le micro-casque tente de se connecter à Microsoft Teams. Expirera après 10 secondes*
-  (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams*
-  Connexion Bluetooth
-  Diffusion de musique/contenus multimédia
-  Appel entrant/Appel actif

*Modèle Microsoft Teams uniquement

5. Instructions de connexion

5.1 Connectez-vous à l'aide d'un adaptateur Bluetooth

Branchez l'adaptateur Bluetooth fourni sur un port USB de votre ordinateur. Le Jabra Evolve3 85 et l'adaptateur Bluetooth sont préappairés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.




Pour entendre le son dans le micro-casque, vous devrez peut-être sélectionner l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

Pour appairer manuellement le Jabra Evolve3 85 avec l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 390, téléchargez et utilisez l'application Jabra Plus.

5.2 Appairez via Bluetooth

1. Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** de l'écouteur gauche sur la position **Bluetooth** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED de statut clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque.

Écouteur gauche




2. Accédez au menu Bluetooth de votre ordinateur ou smartphone, puis sélectionnez Jabra Evolve3 85 dans la liste des appareils disponibles.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Le micro-casque utilise une connexion Bluetooth sécurisée avec une taille de clé de cryptage de 128 bits. Si votre appareil Bluetooth ne prend pas en charge les connexions sécurisées, il ne pourra pas s'appairer ou se connecter au micro-casque.

5.3 Branchez sur un port jack 3,5 mm

Branchez le câble jack audio fourni dans le port jack 3,5 mm du micro-casque.



Le microphone et la connexion Bluetooth du micro-casque sont désactivés lorsque le micro-casque est connecté à un appareil audio à l'aide du câble jack audio. Si le micro-casque est branché à un smartphone, le microphone du smartphone sera utilisé pour les appels.


Le volume et l'ANC/HearThrough peuvent être contrôlés à l'aide des boutons du micro-casque.

Le micro-casque ne peut pas être chargé à l'aide du câble jack audio.

6. Instruction d'utilisation

GAUCHE



DROITE



*Modèle Microsoft Teams uniquement

6.1 Allumer/Éteindre

Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** de l'écouteur gauche sur **Allumer** ou **Éteindre** le micro-casque.



6.2 Appels & musique

Écouteur droit

Appels et musique



Lecture/pause
musicale

Appuyez sur les boutons
Appel et Musique

Répondre à un appel


Appuyez sur les boutons
Appel et Musique

Terminer un appel

Appuyez deux fois sur les
boutons **Appel et Musique**

Rejeter un appel

Appuyez deux fois sur
Bouton **Appel et Musique**





Mettre Microsoft
Teams à l'avant-plan
de votre ordinateur


Appuyez sur le bouton
Microsoft Teams* (lorsque
vous êtes connecté à
Microsoft Teams)

Lever/baisser la main
pendant une réunion
Microsoft Teams

Appuyez et maintenez
le bouton **Microsoft
Teams*** (lorsque vous
êtes connecté à Microsoft
Teams)

*Modèle Microsoft Teams uniquement

	Régler le volume	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down) lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel
	Piste suivante	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume + (Volume up)
	Piste précédente	Appuyez et maintenez le bouton Volume - enfoncé pour revenir à la piste précédente
	Écouter le statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down), lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique
	Activer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant, etc.)	Appuyer et maintenir le bouton Voix enfoncé (1 seconde), lorsque vous ne passez pas d'appel
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Voix (Voice) lorsque vous êtes en conversation



Naviguer entre ANC
et HearThrough

Appuyez sur le bouton
Modes audio (Sound
modes)


Les modes audio peuvent
être configurés à l'aide de
Jabra Plus.

Allumer/éteindre les
modes audio

Appuyez pendant
1 seconde sur le bouton
Modes audio (Sound
modes)

6.3 on-head detection | détection supra-auriculaire

Le micro-casque est doté de capteurs intégrés qui peuvent détecter le port du micro-casque et effectuer différentes actions en fonction du port du micro-casque.



MISE EN PAUSE AUTOMATIQUE DE LA MUSIQUE

Lorsque vous écoutez des chansons, le retrait du micro-casque entraîne la mise en pause automatique de la musique. Portez à nouveau le micro-casque pour reprendre automatiquement la musique.

VOYANTS BUSYLIGHT

Lorsque vous portez votre micro-casque et que vous êtes en communication, les voyants d'occupation Busylight du micro-casque s'allument automatiquement en rouge pour indiquer que vous êtes occupé.

STATUT MICROSOFT TEAMS*

La LED de statut Microsoft Teams (écouteur droit) indiquera uniquement les notifications Microsoft lorsque vous ne portez pas le micro-casque.

La détection de la tête peut être configurée à l'aide de l'appli Jabra Plus.

NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs intégrés au casque peuvent potentiellement être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.


*Modèle Microsoft Teams uniquement

6.4 voice assistant | assistant vocal

Le Jabra Evolve3 85 vous permet de parler à Siri ou à Google Assistant sur votre smartphone à l'aide du bouton **Voix** situé sur l'écouteur droit.

Écouteur droit

voice assistant | assistant vocal



Activer
l'assistant vocal
(Siri, Google
Assistant, etc.)

Appuyer et maintenir le
bouton **Voix** enfoncé (1
seconde), lorsque vous ne
passez pas d'appel

6.5 Voyants busylight

Les voyants Busylights du micro-casque s'allument automatiquement en rouge lorsque vous êtes en communication afin de signaler aux personnes à proximité que vous êtes occupé. Pour allumer/éteindre manuellement les voyants Busylights, appuyez simultanément sur les boutons **Volume + (Volume up)** et **Volume - (Volume down)**.



Les paramètres du voyant d'occupation Busylight peuvent être configurés à l'aide de l'appli Jabra Plus.


6.6 Active Noise Cancellation (ANC) | Réduction de bruit active (ANC)

La réduction de bruit active (ANC) neutralise le bruit. Il détecte et analyse le motif du son entrant, puis génère un signal anti-bruit pour le neutraliser. En conséquence, vous bénéficiez d'un niveau de bruit ambiant réduit.

Les paramètres ANC peuvent être configurés à l'aide de Jabra Plus.

Écouteur
gauche

Réduction de bruit active (ANC)



Activez l'ANC

Appuyez sur le bouton
Modes audio pour
parcourir les modes audio
disponibles jusqu'à ce que
l'ANC soit annoncée


6.7 HearThrough™

La fonction HearThrough utilise les microphones intégrés pour vous permettre de rester attentif à votre environnement et discuter sans avoir à retirer votre micro-casque.

Vous pouvez configurer les paramètres HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Plus.

Écouteur
gauche

HearThrough



Activez
HearThrough

Appuyez sur le bouton
Modes audio pour faire
défiler les modes audio
disponibles jusqu'à ce
que HearThrough soit
annoncé

6.8 Multiuse


Vous pouvez appairer le micro-casque avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth, et le connecter avec deux appareils Bluetooth à la fois (par ex. le Jabra Link 390 et un téléphone intelligent, ou deux appareils Bluetooth). Le micro-casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour appairer deux appareils Bluetooth, utilisez le processus d'appairage normal pour chaque appareil Bluetooth.

Remarque : L'assistant vocal sera activé sur le dernier téléphone intelligent Bluetooth appairé.

6.9 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Écouteur droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur les boutons Appel et Musique
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Maintenez enfoncé pendant 1 seconde le bouton Appel et Musique
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours	Maintenez enfoncé pendant 1 seconde le bouton Appel et Musique
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en ligne	Appuyez deux fois sur les boutons Appel et Musique


6.10 Notifications audio

Des notifications audio du micro-casque vous guident tout au long de l'appairage ou vous fournissent des mises à jour du statut du micro-casque (statut de la connexion et de la batterie).

Les notifications audio sont désactivées par défaut.

Écouteur
droit

Notifications vocales



Activer/désactiver
les notifications
audio

Appuyer et maintenir le bouton enfoncé
Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons **Voix** et **Volume +** jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous pouvez configurer les notifications audio à l'aide de l'appli Jabra Plus.


Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, consultez Jabra Plus.

6.11 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

**Droit
Écouteur**

Réinitialiser le micro-casque



Réinitialisez la liste
des appairages et
les paramètres

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyer et maintenir enfoncés les boutons **Call (Appel)** et **Volume up (Volume +)** simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Le micro-casque doit être appairé de nouveau à votre appareil Bluetooth après avoir été réinitialisé. Vous pouvez également réinitialiser votre micro-casque à l'aide de l'appli Jabra Plus.

6.12 Apple Find My

Pour ajouter votre appareil Jabra au réseau Apple Find My :

1. Appuyez simultanément et pendant 1 seconde sur le bouton **Volume –** et le bouton **Voix** du micro-casque pour activer le mode appairage Apple Find My. La LED du micro-casque clignotera en jaune lorsque les boutons seront relâchés.
2. Sur votre iPhone, ajoutez l'appareil Jabra au réseau Apple Find My. Le voyant LED du micro-casque cesse de clignoter.

6.13 Google Find Hub

Votre appareil Jabra peut être ajouté à Google Find Hub après avoir été appairé à un téléphone Google.

7. Logiciels et Firmware

7.1 Jabra Plus

Jabra Plus est un logiciel pour votre ordinateur ou smartphone conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

7.2 Mises à jour du firmware

Le firmware de l'adaptateur Bluetooth Jabra Evolve3 85 et Jabra Link 390 peut être mis à jour à l'aide de Jabra Plus.

Jabra fournit gratuitement des mises à jour des logiciels de sécurité et de maintenance pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achat ou de la date de fabrication finale du produit, la plus récente étant retenue. Pour les systèmes d'exploitation tiers (par exemple Microsoft, Google), nous nous assurons que, lors de la certification, le fournisseur propose des mises à jour gratuites pour les appareils répondant aux spécifications matérielles requises, ce qui est le cas des produits Jabra.

8. Support

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/evolve3-85.

8.2 Comment entretenir votre appareil

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Il est recommandé de ranger le micro-casque entre -10 °C et 55 °C (14 °F et 131 °F).
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (maximum trois mois).
- Pour nettoyer les coussinets d'oreilles et le serre-tête, retirez les coussinets d'oreilles, puis brossez-les pour éliminer toute trace de poussière ou de débris. Essuyez les coussinets d'oreilles et le serre-tête avec un chiffon humidifié d'eau tiède et d'une goutte de savon doux. Séchez à l'aide d'un chiffon propre et sec.