
USB-C und USB-A zu M.2 NVMe und 2,5/3,5 Zoll SATA-Adapter – 10Gbps


Produkt-ID

USB31CSAT3M2E


Oberseite



Rückseite



USB-Adapter



	Komponente	Funktion
1	M.2 NVMe Laufwerkssteckplatz	• **M.2 NVMe-Laufwerk** einsetzen • Toaster-Design zur Wärmeableitung
2	SATA-Laufwerksanschluss	• Schließen Sie ein 2,5 / 3,**5 Zoll SATA-Laufwerk** an • Unterstützt SATA I/II/III
3	LED-Anzeigen	• **Strom-LED**: **Leuchtet dauerhaft**: Eingeschaltet • **M.2 NVMe und SATA LEDs**: **Leuchtet dauerhaft**: Laufwerk(e) erkannt **Blinkt**: Lese-/Schreibaktivität
4	USB-A Adapter – 10Gbps	• Anschluss an einen **USB-A Port** eines **Host-Computers** • Wird an das integrierte **USB-C Kabel** angeschlossen
5	USB-C Host-Anschluss – 10Gbps	• Anschluss an einen **USB-C Port** eines **Host-Computers** • Trennen Sie den **USB-A Adapter** vom integrierten **USB-C Kabel**
6	Gleichstromanschluss	• Schließen Sie bei Bedarf das mitgelieferte **Universalnetzteil** an

Anforderungen

- M.2 NVMe-Laufwerk und/oder 2,5/3,5 Zoll SATA-Laufwerk
- Computer mit verfügbarem USB-C- oder USB-A-Anschluss

Die neuesten Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/USB31CSAT3M2E

Lieferumfang

- USB zu NVMe- und SATA-Adapter x 1
- Universal-Netzteil (NA/JP, EU, UK, ANZ) x 1
- Schnellstartanleitung x 1

Installation

Anschließen der Laufwerke

1. Stecken Sie ein **M.2 NVMe-Laufwerk** senkrecht in den **M.2 NVMe-Laufwerkssteckplatz** des **M.2 NVMe/SATA-Adapters**.
2. Schließen Sie ein 2,5 Zoll oder 3,5 **Zoll SATA-Laufwerk** an den **SATA-Laufwerksanschluss** des **M.2 NVMe/SATA-Adapters** an.

Schließen Sie das Netzteil an

Hinweis: *Sie können die meisten M.2 NVMe oder 2,5 Zoll Laufwerke ohne Anschluss des Universalnetzteils verwenden, da die USB-Verbindung ausreichend Strom liefert. Das mitgelieferte Universalnetzteil ist erforderlich, wenn Sie ein 3,5 Zoll SATA-Laufwerk verwenden, zwei Laufwerke gleichzeitig anschließen oder wenn Ihr M.2 NVMeLaufwerk mehr Strom benötigt, als die USB-Verbindung liefern kann.*

1. Befestigen Sie den entsprechenden **regionalen Steckeradapter** am **Universal-Netzteil**.
2. Schließen Sie den **Universal-Netzadapter** an den **Gleichstromanschluss** an, der sich auf der Rückseite des **M.2 NVMe/SATA-Adapters** befindet.
3. Stecken Sie den **Universal-Netzadapter** in eine Steckdose.

An einen Computer anschließen


1. Wenn Ihr Computer nur über USB-A Anschlüsse verfügt, schließen Sie den mitgelieferten **USB-C zu USB-A Adapter** an den integrierten **USB-C Kabel** am **M.2 NVMe/SATA-Adapter** an.
2. Schließen Sie den **M.2 NVMe/SATA-Adapter** an einen freien **USB-C** oder **USB-A Anschluss** des **Host-Computers** an.

Warnung!

Warnung! *M.2 Laufwerke können bei längeren Datenübertragungen heiß werden. Berühren Sie die M.2 Laufwerke nicht unmittelbar nach dem Gebrauch, um Verbrennungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Lassen Sie die Laufwerke abkühlen, bevor Sie sie entfernen oder anfassen.*

Warnung! *Werfen Sie die Laufwerke immer über das Betriebssystem sicher aus, bevor Sie die Verbindung trennen. Vermeiden Sie das Hot-Swapping von Laufwerken, um Datenverlust oder Geräteschäden zu verhindern.*

1. Schließen Sie das/die Laufwerk(e) und das Netzteil (falls erforderlich) an den **M.2 NVMe/SATA-Adapter** an. Verbinden Sie den **M.2 NVMe/SATA-Adapter** mit einem **Host-Computer**.
2. Der **Host-Computer** erkennt automatisch die erforderlichen **Treiber** und installiert sie.



HQ Contact:
StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

US Contact:
StarTech.com USA LLP
4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
United States

UK Contact:
StarTech.com Ltd.
15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
United Kingdom

EU Contact:
StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
The Netherlands

JP Contact:
StarTech.com K.K.
Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan

FR: startech.com/fr
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp