


KB-7123[®]

Copilot Wireless Keyboard

Genius 

Without Palm Rest



With Palm Rest




Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

Overview | The instruction is as follows

FN Unlock / Lock




KB-7123[®] With Palm Rest

Assembly instructions of keyboard palm rest

Grasp the middle end of the palm rest and align it with the keyboard lock slot, push it in slightly, and hear a "click". Indicates that the keyboard has been locked.




12 FN Function keys



AA battery x 1

Receiver



CE Declaration of Conformity

The following designated product:

M/N: KB-7123

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU).

For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards were applied:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

This declaration is prepared for the manufacturer: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Konformitätserklärung

Das folgende bezeichnete Produkt:

M/N: KB-7123

wird hiermit als übereinstimmend mit der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten bezüglich der Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU) bestätigt.

Zur Bewertung hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Normen angewendet:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Diese Erklärung wurde ausgearbeitet für den Hersteller: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Déclaration de conformité

Le produit ci-après désigné:

M/N: KB-7123

est par la présente certifié conforme aux exigences définies dans la Directive du Conseil sur l'approximation des législations des Etats Membres relatives à la Directive sur les équipements radio (2014 / 53 / EU).

L'évaluation de conformité électromagnétique du produit a été effectuée sur la base des normes suivantes:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

La présente déclaration est préparée à l'attention du fabricant: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Dichiarazione di Conformita

Il seguente prodotto designato:

M/N: KB-7123

e' qui confermato di essere conforme ai requisiti imposti dal Consiglio Direttivo sull' Approssimazione delle Leggi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014 / 53 / EU).

Per la valutazione che riguarda la compatibilita' elettromagnetica, gli standard seguenti sono stati applicati:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Questa dichiarazione e' stata preparata per il fabbricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declaración de conformidad

El siguiente producto designado:

M/N: KB-7123

se confirma por medio de la presente como conforme a los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en relación a la Directiva sobre Equipos de Radio (2014 / 53 / EU).

Los siguientes estándares han sido aplicados en la evaluación de la compatibilidad electromagnética:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaración es realizada por el fabricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declaração de conformidade

O seguinte produto designado:

M/N: KB-7123

está em conformidade com os requisitos definidos na Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014 / 53 / EU).

Para a avaliação relativamente à compatibilidade eletromagnética, foram aplicadas as seguintes normas:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaração está preparada para o fabricante: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Conformiteitsverklaring

Het volgende product:

M/N: KB-7123

is hierbij conform verklaard met de eisen uit de Richtlijn van de Raad over de benadering van de Wetten van de Lidstaten in verband met de Richtlijn radioapparatuur richtlijn (2014 / 53 / EU).

Voor de evaluatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit, werden de volgende normen gebruikt:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Prohlášení o shodě

Následující výrobek:

M/N: KB-7123

o výrobku se zde tímto potvrzuje, že je ve shodě se Směrnicí Rady ES o Aproximaci požadavků ve členských státech vztahujících se ke směrnici Směrnice o rádiových zařízeních (2014 / 53 / EU).

K vyhodnocení elektromagnetické shody bylo aplikované následující normy:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prohlášení je připraveno pro následujícího výrobce: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

A következő termék:

M/N: KB-7123

megfelel az Rádióberendezésekről szóló irányelv direktiva (2014 / 53 / EU) alapvető biztonsági követelményeinek és megközelítőlegesen a Tagállamok ezen direktívához kapcsolódó biztonsági előírásainak.

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó értékelés a következő szabványokon alapul:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

A fenti nyilatkozat a következő gyártó számára készült: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Deklaracja zgodności

Niniejszym potwierdzam, że niżej oznaczony produkt:

M/N: KB-7123

spełnia wymagania założone przez Dyrektywę Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnośnie Dyrektywy Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (2014 / 53 / EU).

W celu oceny zgodności elektromagnetycznej zastosowano następujące standardy:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Niniejsza deklaracja została przygotowana dla producenta: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Prehlásenie o zhode

Nasledovný určený produkt:

M/N: KB-7123

sa týmto prehlasuje za spĺňajúci požiadavky stanovené v Smernici Rady o aproximácii právnych noriem členských štátov týkajúcich sa smernice Smernica o rádiových zariadeniach (2014 / 53 / EU).

Na hodnotenie elektromagnetickej kompatibility boli použité nasledovné normy:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prehlásenie je pripravené pre výrobcu: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Declarație de conformitate

Următorul produs creat:

M/N: KB-7123

se confirmă că este conform cu cerințele stabilite în Directiva Consiliului privind apropierea legislației statelor referitoare la Directiva Directiva privind echipamentele radio Directive (2014 / 53 / EU).

Pentru evaluarea referitoare la compatibilitatea electromagnetică, au fost aplicate următoarele standarde:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Această declarație este pregătită pentru producător: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Декларация за съответствие

Посоченият продукт:

M/N: KB-7123

с настоящият документ се потвърждава, че съответства на изискванията, установени от Директивата на Съвета за хармонизацията на законодателствата на страните членки на ЕС, във връзка с Директивата Директивата за радиооборудване (2014 / 53 / EU).

За оценка относно електромагнитната съвместимост, се прилагат следните стандарти:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Декларацията е изготвена за производителя: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης

Το ακόλουθο προϊόν:

M/N: KB-7123

Με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Οδηγία του Συμβουλίου για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την Οδηγία Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (2014 / 53 / EU).

Για την αξιολόγηση σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Η παρούσα δήλωση προετοιμάζεται για τον κατασκευαστή: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Vastavusavaldus

Järgnev nimetatud toode:

M/N: KB-7123

On siinkohal tunnistatud vastavaks Nõukogu Direktiivi nõuetega Liikmesriikide Seaduste Ühtlustamise dokumendis, seotuna Raadioseadmete direktiiv (2014 / 53 / EU).

Elektromagnetilise ühilduvusega seonduva hindamiseks on rakendatud järgnevaid standardeid:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

See deklaratsioon on valmistatud tootjale: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Atbilstības deklarācija

Turpinājumā nosauktais produkts:

M/N: KB-7123

ar šo tiek apstiprināts, ka tā atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz radioiekārtu direktīvu (2014 / 53 / EU).

Elektromagnētiskās stabilitātes novērtēšanai tika pielietoti šādi standarti:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Šī deklarācija ir sagatavota ražotājam: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Atitikties deklaracija

Čia nurodytas prietaisais:

M/N: KB-7123

Patvirtinama, kad ji atitinka Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su Radijo ryšio įrangos direktyva, suderinimo (2014 / 53 / ES) nustatytus reikalavimus.

Elektromagnetiniam suderinamumui įvertinti buvo taikomi šie standartai:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Ši deklaracija paruošta gamintojui: "KYE SYSTEMS CORP."

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

CE Uyumluluk Deklarasyonu

Aşağıdaki ürün:

M/N: KB-7123

Radyo Ekipmanı Direktifi (2014 / 53 / EU) ile ilgili Üye Ülke Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifinde belirtilen gerekliliklere uyduğu işbu belgeyle onaylanmıştır.

Elektromanyetik uyumluluğu ilişkin değerlendirilmede aşağıdaki standartlar uygulandı:

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Bu deklarasyon üretici için hazırlanmıştır: KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

Ricky Chen 
Project Manager of QACSD
KYE SYSTEMS CORP.

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries :

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos :

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.
No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado.
Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.
Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.
Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.
Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.
Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedariçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.
To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.
Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (FCC)

INTERFERENCE STATEMENT:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
- These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 1. this device may not cause harmful interference.and
 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION :

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE STATEMENT:

The transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a Minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

DISCLAIMER:

- The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is".
- This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose.
- The information covered in this document is subject to change without notice.
- KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
- All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC) PARAZİT BİLDİRİMİ:

- Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca, B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunarak test edilmiştir. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, radyo iletişimlerine zararlı parazitlere neden olabilir
- Ancak, belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden olursa (bu, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye teşvik edilir:
 1. Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
 2. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 3. Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
 4. Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
- Bu cihaz, FCC Kuralları'nın Bölüm 15'ine uygundur. Çalışma şu iki koşula tabidir:
 1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve
 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

FCC UYARISI:

Üretici tarafından uyumluluk için açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

RF MARUZİYET BİLDİRİMİ:

Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır. Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu cihaz, radyatör ile vücudunuzun herhangi bir kısmı arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

FERAGATNAME:

- Aşağıdakiler, bu tür hükümler yerel yasalarla çelişen herhangi bir ülke için geçerli değildir: KYE Systems Corp., bu belgelerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Tüm materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır.
- Bu, zımni satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zımni garantileri içerir.
- Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- KYE Systems Corp., bu belgede yer alabilecek herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmez.
- Bu kılavuzda adı geçen tüm marka adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Telif Hakkı KYE Systems Corp. Tüm hakları saklıdır.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA:

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

- Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site: <https://www.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
- Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
- Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

CONFORTO:

Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Genius todos os produtos:

- Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto das laterais do seu corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance.
- Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.
- Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
- Durante o jogo, relaxe seu pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo.
- Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
- Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, ombros, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.


MANUTENÇÃO E USO:

O Genius todos os produtos exige uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

To Start:**Installing hardware**


1. Plug the USB connector into the port of your computer device.
2. This product has plug and play functionality.

**Hot keys:**













	Copilot key
* Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above	

FN Unlock / Lock

FN Unlock Indicator	
FN Lock Indicator: Light Red	

- Press [Fn + Esc - When the function keys feature is disabled, you can also access hotkeys by holding down the [Fn + F1 – F12] key combination.

12 FN Function Keys


 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen Capture	Previous Track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next Tack	My Computer	Mute	Volume -	Volume +	Enable MIC

Para comenzar: Instalación del hardware



1. Conecte el conector USB al puerto de su computadora.
2. Este producto es plug and play.




Teclas de acceso rápido:













	Tecla Copilot
* Copilot, micrófono y captura de pantalla para Windows 11 o superior	

Desbloqueo / Bloqueo de teclas FN

Indicador de Desbloqueo de Teclas FN	
Indicador de Bloqueo de Teclas FN: Rojo Claro	

- Presione **[Fn+Esc 

12 Teclas de Función FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Pegar	Captura de pantalla	Pista anterior	Reproducir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Pista siguiente	Mi computadora	Silencio	Volumen -	Volumen +	Activar micrófono

Для начала:


Русский

Установка оборудования

1. Подключите USB-разъем к порту вашего компьютерного устройства.
2. Этот продукт имеет функцию plug and play.




Горячие клавиши:













	Клавиша Copilot
* Функции Copilot, Микрофон и Захват экрана доступны в Windows 11 и выше.	

Разблокировка / блокировка FN

Индикатор Разблокировки FN	
Индикатор блокировки FN: Светло-Красный	

- Нажмите [Fn + Esc ], чтобы включить (Fn Unlock) или отключить (Fn Lock) функцию функциональных клавиш. Когда функция функциональных клавиш включена, вы можете использовать клавиши F1 – F12 в качестве горячих клавиш для доступа к редактированию или работе с мультимедиа с помощью клавиш верхнего ряда.
- Если функция функциональных клавиш отключена, доступ к горячим клавишам можно получить, удерживая сочетание клавиш [Fn + F1 – F12].

12 функциональных Клавиш FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вырезать	Копировать	Вставить	Снимок экрана	Предыдущий трек	Воспроизведение Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следующий трек	Мой компьютер	Отключить звук	Громкость –	Громкость +	Включить микрофон


Бастау үшін:

аппараттық құралдарды орнату



1. USB қосқышын компьютер құрылғысының портына қосыңыз.
2. Бұл өнімнің қосу және ойнату мүмкіндігі бар.




Жылдам пернелер:













	Copilot пернесі
* Copilot, Микрофон және Экранды түсіру функциялары Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда қолжетімді.	

FN құлпын ашу / Құлыптау

FN Құлпын ашу Көрсеткіші	
FN Құлпы Индикаторы: Ашық Қызыл	

- Функционалдық пернелер мүмкіндігін қосу (Fn құлпын ашу) немесе өшіру (Fn Lock) үшін [Fn + Esc - Функционалдық пернелер мүмкіндігі өшірілгенде, [Fn + F1 – F12] пернелер тіркесімін басып тұру арқылы да жылдам пернелерге қол жеткізуге болады.

12 FN функционалдық Пернелері

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Қиып алу	Көшіру	Қою	Экран суретін түсіру	Алдыңғы трек	Ойнату / Аялдату
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Келесі трек	Менің компьютерім	Дыбысты өшіру	Дыбысты –	Дыбысты +	Микрофонды қосу

Щоб почати:


Українська

Встановлення обладнання

1. Підключіть USB-роз'єм до порту вашого комп'ютера.
2. Цей продукт має функцію «підключи та працюй».




Гарячі клавіші:













	Клавіша Copilot
* Функції Copilot, Мікрофон і Захоплення екрана доступні у Windows 11 або новіших версіях.	

Розблокування / блокування FN

Індикатор Розблокування FN	
Індикатор блокування FN: Світло-Червоний	

- Натисніть [Fn + Esc ], щоб увімкнути (Fn Unlock) або вимкнути (Fn Lock) функцію функціональних клавіш. Коли функція функціональних клавіш увімкнена, ви можете безпосередньо натискати F1 – F12 як гарячі клавіші для доступу до редагування або операцій з функціями мультимедіа за допомогою клавіш верхнього ряду.
- Коли функція функціональних клавіш вимкнена, ви також можете отримати доступ до гарячих клавіш, утримуючи комбінацію клавіш [Fn + F1 – F12].

12 функціональних Клавіш FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Вирізати	Копіювати	Вставити	Знімок екрана	Попередній трек	Відтворити / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Наступний трек	Мій комп'ютер	Вимкнути звук	Гучність –	Гучність +	Увімкнути мікрофон

Виробник:

КУЕ СІСТЕМС КОРП., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд.

Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Таївань (Р.О.К.)

Українська**Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку:**

Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0

дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що

маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним

положенням директиви 2014/53/ЕС, а також суттєвим вимогам

Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за

такою адресою: <https://docs.mti.ua/>


Začátek:

Instalace hardwaru

1. Zapojte konektor USB do portu počítače.
2. Tento produkt má funkci plug and play.




Klávesové zkratky:













	Klávesa Copilot
* Funkce Copilot, Mikrofon a Snímek obrazovky jsou dostupné ve Windows 11 nebo novějších verzích.	

Odemknutí / Zamknutí FN

Indikátor Odemčení FN	
Indikátor Zamknutí FN: Světle Červená	

- Stisknutím kláves [Fn + Esc - Pokud je funkce funkčních kláves vypnuta, můžete klávesové zkratky používat také podržením kombinace kláves [Fn + F1 – F12] .

12 Funkčních Kláves FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vymout	Kopírovat	Vložit	Snímek obrazovky	Předchozí skladba	Přehrát / Pozastavit
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Další skladba	Můj počítač	Ztlumit zvuk	Hlasitost -	Hlasitost +	Povolit mikrofon


Kezdés:

Hardver telepítése



1. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógépes eszköz portjához.
2. Ez a termék plug and play funkcióval rendelkezik.




Gyorsbillentyűk:













	Copilot Billentyű
* A Copilot, Mikrofon és Képernyőfelvétel funkciók a Windows 11 vagy újabb verziókban érhetők el.	

FN Feloldás / Zárolás

FN Feloldó Jelző	
FN zárolás Jelzőfény: Világospiros	

- Nyomja meg az [Fn + Esc - Amikor a funkcióbillentyűk funkció le van tiltva, a gyorsbillentyűket az [Fn + F1 – F12] billentyűkombináció lenyomva tartásával is elérheti.

12 FN Funkcióbillentyű


 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Kivágás	Másolás	Beillesztés	Képernyőkép	Előző szám	Lejátszás / Szünet
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Következő szám	Sajátgép	Némítás	Hangerő -	Hangerő +	Mikrofon engedélyezése

Aby rozpocząć: Instalacja sprzętu

1. Podłącz złącze USB do portu urządzenia komputerowego.
2. Ten produkt ma funkcjonalność plug and play.




Klawisze skrótu:













	Klawisz Copilot
* Funkcje Copilot, Mikrofon i Przechwytywanie ekranu są dostępne w systemie Windows 11 lub nowszym.	

Odblokowanie / Zablokowanie Klawisza FN

Wskaźnik Odblokowania Klawisza FN	
Wskaźnik Blokady Klawisza FN: Jasnoczerwony	

- Naciśnij [Fn + Esc - Po wyłączeniu funkcji klawiszy funkcyjnych można również uzyskać dostęp do klawiszy skrótu, przytrzymując kombinację klawiszy [Fn + F1 – F12].

12 Klawiszy Funkcyjnych FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Wytnij	Kopiuuj	Wklej	Zrzut ekranu	Poprzedni utwór	Odtwórz / Pauza
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Następny utwór	Mój komputer	Wyciszenie	Głośność –	Głośność +	Włącz mikrofon


So starten Sie: Hardware installieren

Deutsch



1. Stecken Sie den USB-Stecker in den Anschluss Ihres Computers.
2. Dieses Produkt ist Plug-and-Play-fähig.




Hotkeys:


	Copilot-Taste
✳ Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme sind verfügbar unter Windows 11 oder höher.	

FN-Entsperren / FN-Sperren

FN-Entsperren-Anzeige	
FN-Sperr-Anzeige: Hellrot	

- Drücken Sie [Fn + Esc ], um die Funktionstasten zu aktivieren (Fn-Entsperren) oder zu deaktivieren (Fn-Sperren). Bei aktivierter Funktionstastenfunktion können Sie F1 – F12 direkt als Hotkeys drücken, um über die Tasten der oberen Tastenreihe auf Bearbeitungs- oder Multimediafunktionen zuzugreifen.
- Bei deaktivierter Funktionstastenfunktion können Sie Hotkeys auch durch Gedrückthalten der Tastenkombination [Fn + F1 – F12] aufrufen.

12 FN-Funktionstasten

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Bildschirmfoto	Vorheriger titel	Wiedergabe / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nächster titel	Mein computer	Stummschalten	Lautstärke -	Lautstärke +	Mikrofon aktivieren

Pour commencer:


Français

Installation du matériel

1. Branchez le connecteur USB sur le port de votre ordinateur.
2. Ce produit est doté de la fonctionnalité Plug and Play.




Touches de raccourci:













	Touche Copilot
* Les fonctions Copilot, Microphone et Capture d'écran sont disponibles sous Windows 11 ou version ultérieure.	

Déverrouillage / Verrouillage FN

Indicateur de Déverrouillage FN	
Indicateur de Verrouillage FN: Rouge Clair	

- Appuyez sur [Fn + Échap - Lorsque la fonction des touches de fonction est désactivée, vous pouvez également accéder aux raccourcis clavier en maintenant la combinaison de touches [Fn + F1 – F12] enfoncée.

12 Touches de Fonction FN


 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Couper	Copier	Coller	Capture d'écran	Piste précédente	Lecture / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piste suivante	Mon ordinateur	Muet	Volume –	Volume +	Activer le microphone

Installazione dell'hardware

1. Collegare il connettore USB alla porta del computer.
2. Questo prodotto è dotato di funzionalità plug and play.




Tasti di scelta rapida:













	Tasto Copilot
※ Le funzioni Copilot, Microfono e Acquisizione schermo sono disponibili su Windows 11 o versioni successive.	

Sblocco / Blocco FN

Indicatore di Sblocco FN	
Indicatore di Blocco FN: Rosso Chiaro	

- Premere [Fn+Esc - Quando la funzione dei tasti funzione è disabilitata, è possibile accedere ai tasti di scelta rapida anche tenendo premuta la combinazione di tasti [Fn+F1 – F12] .


12 Tasti Funzione FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente	Riproduci / Pausa
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume –	Volume +	Attiva microfono

Para começar:**Instalando o hardware**


1. Conecte o conector USB à porta do seu computador.
2. Este produto possui funcionalidade plug and play.













**Teclas de atalho:**

	Tecla Copilot
✳ Copilot, Microfone e Captura de Tela estão disponíveis no Windows 11 ou superior.	

Desbloqueio FN / Bloqueio

Indicador de Desbloqueio de FN	
Indicador de Bloqueio de FN: Vermelho Claro	


- Pressione **[Fn + Esc **12 Teclas de Função FN****

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de Tela	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume –	Volume +	Ativar microfone



Para começar:**Instalar o hardware**


1. Ligue o conector USB à porta do seu computador.
2. Este produto possui a funcionalidade plug and play.

**Teclas de atalho:**













	Tecla Copilot
✳ Copilot, Microfone e Captura de Tela estão disponíveis no Windows 11 ou superior.	

Desbloqueio FN / Bloqueio

Indicador de Desbloqueio de FN	
Indicador de Bloqueio de FN: Vermelho Claro	

- Prima [Fn+Esc - Quando a funcionalidade de teclas de função estiver desativada, também pode aceder às teclas de atalho mantendo premida a combinação de teclas [Fn+F1 – F12] .

12 Teclas de Função FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume –	Volume +	Ativar microfone

Za začetek:

Slovenščina

Namestitev strojne opreme

1. Priključite USB priključek v vrata računalnika.
2. Ta izdelek ima funkcijo »priklopi in poženi«.




Vročice tipke:













	Tipka Copilot
* Funkcije Copilot, Mikrofon in Zajem zaslona so na voljo v operacijskem sistemu Windows 11 ali novejšem.	

Odklepanje / Zaklepanje Tipke FN

Indikator Odklepanja Tipke FN	
Indikator Zaklepanja Tipke FN: Svetlo Rdeča	

- Pritisnite [Fn + Esc - Ko je funkcija funkcijskih tipk onemogočena, lahko do bližnjic dostopate tudi tako, da držite kombinacijo tipk [Fn + F1 – F12] .

12 Funkcijskih Tipk FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba	Predvajaj / Premor
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost –	Glasnost +	Omogoči mikrofona

Začiatok:


Slovenčina

Inštalácia hardvéru


1. Zapojte konektor USB do portu vášho počítača.
2. Tento produkt má funkciu plug and play.




Klávesové skratky:













	Kláves Copilot
* Funkcie Copilot, Mikrofón a Snímka obrazovky sú dostupné vo Windows 11 alebo novšom.	

Odomknutie / Uzamknutie FN

Indikátor Odomknutia FN	
Indikátor Uzamknutia FN: Svetločervená	

- Stlačením klávesov [Fn+Esc - Keď je funkcia funkčných klávesov vypnutá, klávesové skratky môžete získať aj podržaním kombinácie klávesov [Fn+F1–F12].

12 Funkčných Klávesov FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Vystrihnúť	Kopírovať	Prilepiť	Snímka obrazovky	Predošlá skladba	Prehrať / Pozastaviť
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Stlmiť zvuk	Objem –	Objem +	Povoliť mikrofón

Za početak:


Hrvatski / Bosanski / Srpski

Instaliranje hardvera

1. Uključite USB konektor u port vašeg računara.
2. Ovaj proizvod ima funkciju "plug and play".




Prečice:













	Tipka Copilot
* Funkcije Copilot, Mikrofon i Snimanje ekrana dostupne su na Windows 11 ili novijim verzijama.	

Otključavanje / Zaključavanje FN

Indikator Otključavanja FN	
Indikator Zaključavanja FN: Svjetlocrvena	

- Pritisnite [Fn + Esc - Kada je funkcija funkcijskih tipki onemogućena, prečicama možete pristupiti i držanjem kombinacije tipki [Fn + F1 – F12] .

12 Funkcijskih Tipki FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma	Pusti / Pauziraj
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Sljedeća pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volumen -	Volumen +	Omogući mikrofon


Pentru a începe:

Instalarea hardware-ului

1. Conectați conectorul USB la portul computerului.
2. Acest produs are funcționalitate plug and play.




Teclas de atalho:













	Tastă Copilot
* Funcțiile Copilot, Microfon și Captură de ecran sunt disponibile în Windows 11 sau o versiune ulterioară.	

Deblocare / Blocare FN

Indicator de Deblocare FN	
Indicator de Blocare FN: Roșu Deschis	

- Apăsați **[Fn + Esc 

12 Taste Funcționale FN**

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară	Redare / Pauză
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivează sunetul	Volum -	Volum +	Activează microfonul

За да започнете:


Български

Инсталиране на хардуер



1. Включете USB конектора в порта на вашето компютърно устройство.
2. Този продукт има функция "plug and play".




Teclas de atalho:













	Клавиш Copilot
* Функциите Copilot, Микрофон и Заснемане на екрана са налични в Windows 11 или по-нова версия.	

Отключване / Заклучване на FN

Индикатор за отключване на FN	
Индикатор за заключване на FN: Светлочервено	

- Натиснете [Fn + Esc - Когато функцията на функционалните клавиши е деактивирана, можете да получите достъп до бързи клавиши, като задържите комбинацията от клавиши [Fn + F1 – F12] .

12 Функционални Клавиша FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Изрежи	Копирай	Постави	Заснемане на екрана	Предишна песен	Пусни / Пауза
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Следваща песен	Моят компютър	Заглуши	Обем -	Обем +	Активирай микрофона

Για να ξεκινήσετε:


Ελληνικά

Εγκατάσταση υλικού

1. Συνδέστε την υποδοχή USB στη θύρα της συσκευής του υπολογιστή σας.
2. Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία plug and play.




Πλήκτρα συντόμευσης:













	Πλήκτρο Copilot
* Οι λειτουργίες Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη οθόνης είναι διαθέσιμες στα Windows 11 ή νεότερα.	

Ξεκλείδωμα / Κλειδωμα FN

Ένδειξη ξεκλειδώματος FN	
Ένδειξη Κλειδώματος FN: Ανοιχτό Κόκκινο	

- Πατήστε [Fn + Esc - Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα πρόσβασης κρατώντας πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων [Fn + F1 – F12] .

12 πλήκτρα λειτουργιών FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στιγμιότυπο οθόνης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή / Παύση
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Επόμενο κομμάτι	Ο Υπολογιστής μου	Σίγαση	Ήχος -	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου

Başlamak için:

Türkçe

Donanımı yükleme

1. Collegare il connettore USB alla porta del computer.
2. Questo prodotto è dotato di funzionalità plug and play.



Kısayol tuşları:

	Copilot tuşu
* Copilot, Mikrofon ve Ekran Görüntüsü Alma işlevleri Windows 11 veya üzeri sürümlerde kullanılabilir.	

FN Kilidi Açma / Kilitleme

FN Kilit Açma Göstergesi	
FN Kilit Göstergesi: Açık Kırmızı	

- Fonksiyon tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidi) için [Fn + Esc] tuşlarına basın. Fonksiyon tuşları özelliği etkinleştirildiğinde, üst sıradaki tuşlarla düzenleme veya multimedya işlevlerine erişmek için doğrudan F1 – F12 kısayol tuşlarına basabilirsiniz.
- Fonksiyon tuşları özelliği devre dışı bırakıldığında, [Fn + F1 – F12] tuş kombinasyonunu basılı tutarak da kısayol tuşlarına erişebilirsiniz.

12 FN Fonksiyon Tuşu

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Sonraki parça	Bilgisayarım	Sesi kapat	Volüm -	Volüm +	Mikrofona İzin Ver


დასაწყებად:

აპარატურის ინსტალაცია

1. შეაერთეთ USB კონექტორი თქვენი კომპიუტერის პორტში.
2. ამ პროდუქტს აქვს "შეაერთე და იმუშავე" ფუნქცია.




ცხელი კლავიშები:













	Copilot ღილაკი
* ფუნქციები Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება ხელმისაწვდომია Windows 11-ზე ან მაღალ ვერსიებზე.	

FN განბლოკვა / დაბლოკვა

FN განბლოკვის ინდიკატორი	<input type="radio"/> 
FN დაბლოკვის ინდიკატორი: ღია წითელი	<input checked="" type="radio"/> 

- ფუნქციური ღილაკების ფუნქციის ჩასართავად (Fn განბლოკვა) ან გამორთვისთვის (Fn Lock) დააჭირეთ [Fn + Esc - როდესაც ფუნქციური ღილაკების ფუნქცია გამორთულია, ცხელ კლავიშებზე წვდომა ასევე შეგიძლიათ [Fn + F1 – F12] კლავიშების კომბინაციის დაჭერით.


12 FN ფუნქციური კლავიში

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
ამოჭრა	კოპირება	ჩასმა	ეკრანის ანაბეჭდი	წინა ტრეკი	გაშვება / პაუზა
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
შემდეგი ტრეკი	ჩემი კომპიუტერი	გამორთვა ხმის	ხმა -	ხმა +	მიკროფონის ჩართვა



Alustamiseks:**Riistvara installimine**


1. Ühendage USB-pistik oma arvutiseadme porti.
2. Sellel tootel on pistikprogramm.

**Kiirklahvid:**

	Copilot-Klahv
✳ Copilot, Mikrofon ja Ekraani jäädvustamine on saadaval Windows 11-s või uuemates versioonides.	

FN Avamine / Lukustamine

FN Avamise Indikaator	
FN lukustuse Indikaator: Helepunane	

- Funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn avamine) või keelamiseks (Fn lukustamine) vajutage **[Fn + Esc **12 FN Funktsiooniklahvi****

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanitõmmis	Eelmine lugu	Esita / Paus
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Järgmine lugu	Minu arvuti	Vaigista	Helitugevust –	Helitugevust +	Luba mikrofon

Darba sākšana:


Latviešu

Aparatūras instalēšana

1. Pievienojiet USB savienotāju datora ierīces portam.
2. Šim produktam ir “plug and play” funkcionalitāte.




Ātrie taustiņi:













	Copilot Taustiņš
* Copilot, Mikrofons un Ekrāna uztveršana ir pieejami sistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā.	

FN Atbloķēšana / Bloķēšana

FN Atbloķēšanas Indikators	
FN Bloķēšanas Indikators: Gaiši Sarkana	

- Nospiediet [Fn + Esc - Kad funkciju taustiņu funkcija ir atspējota, īsinājuma taustiņiem var piekļūt arī, turot nospriestu taustiņu kombināciju [Fn + F1 – F12].

12 FN Funkciju Taustiņi

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Izgriezt	Kopēt	Ielīmēt	Ekrānuzņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pauze
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skalumu -	Skalumu +	Ieslēgt mikrofonu

Pradžia:


Lietuvių

Aparatūros diegimas



1. Prijunkite USB jungtį prie kompiuterio įrenginio prievado.
2. Šis gaminytis turi „plug and play“ funkciją.




Spartieji klavišai:













	Copilot Klavišas
* Copilot, Mikrofonas ir Ekrano fiksavimas prieinami naudojant Windows 11 ar naujesnę versiją.	

FN Atrakinimas / Užrakinimas

FN Atrakinimo Indikatorius	
FN Užrakinimo Indikatorius: Šviesiai Raudona	

- Paspauskite [Fn + Esc - Kai funkcinų klavišų funkcija išjungta, karštuosius klavišus taip pat galite pasiekti laikydami nuspauštą klavišų derinį [Fn + F1 – F12] .

12 FN Funkcinių Klavišų

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cut	Copy	Paste	Screen Capture	Previous Track	Play / Pause
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Next Tack	My Computer	Mute	Volume -	Volume +	Enable MIC

تركيب الأجهزة

1. وصل موصل USB بمنفذ جهاز الكمبيوتر.
2. هذا المنتج مزود بخاصية التوصيل والتشغيل.



المفاتيح السريعة:

	مفتاح Copilot
* وظائف Copilot والميكروفون والتقاط الشاشة متاحة في Windows 11 أو أحدث.	

فتح / قفل FN

	مؤشر فتح FN
	مؤشر قفل FN: أحمر فاتح

- اضغط على [Fn + Esc] لتفعيل (فتح Fn) أو تعطيل (قفل Fn). عند تفعيل هذه الميزة، يمكنك الضغط مباشرةً على F1 – F12 للوصول إلى عمليات التحرير أو الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الصف العلوي.
- عند تعطيل ميزة مفاتيح الوظائف، يمكنك أيضًا الوصول إلى مفاتيح الاختصار بالضغط باستمرار على تركيبة المفاتيح [Fn + F1 – F12].

١٢ مفتاحًا وظيفيًا FN

F1	F2	F3	F4	F5	F6
قص	نسخ	لصق	لقطة شاشة	المسار السابق	تشغيل / إيقاف مؤقت
F7	F8	F9	F10	F11	F12
المسار التالي	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	كتم الصوت	مستوى الصوت -	مستوى الصوت +	تفعيل الميكروفون

Untuk Memulai:


Bahasa Indonesia

Memasang perangkat keras



1. Hubungkan konektor USB ke port perangkat komputer Anda.
2. Produk ini memiliki fungsi plug and play.




Tombol pintas:

	Tombol Copilot
* Fitur Copilot, Mikrofon, dan Tangkap Layar tersedia di Windows 11 atau versi yang lebih baru.	

Buka Kunci FN / Kunci

Indikator Buka Kunci FN	
Indikator Kunci FN: Merah Muda	

- Tekan [Fn + Esc - SSaat fitur tombol fungsi dinonaktifkan, Anda juga dapat mengakses tombol pintas dengan menahan kombinasi tombol [Fn + F1 – F12] .


12 Tombol Fungsi FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara –	Suara +	Aktifkan mikrofon



Để bắt đầu:**Cài đặt phần cứng**


1. Cắm đầu nối USB vào cổng của thiết bị máy tính.
2. Sản phẩm này có chức năng cắm và chạy.

**Phím nóng:**













	Phím Copilot
* Các chức năng Copilot, Micro và Chụp màn hình khả dụng trên Windows 11 hoặc cao hơn.	

Phím FN Mở khóa / Khóa

Đèn báo mở Khóa FN	
Đèn báo Khóa FN: Đò nhạt	

- Nhấn [Fn + Esc - Khi tắt tính năng phím chức năng, bạn cũng có thể truy cập phím tắt bằng cách giữ tổ hợp phím [Fn + F1 – F12] .

12 Phím Chức Năng FN

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
Bài hát tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh -	Âm thanh +	Bật micrô

การเริ่มต้น:

ภาษาไทย

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

- เสียบขั้วต่อ USB เข้ากับพอร์ตของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชัน plug-and-play.



ปุ่มลัด:

	ปุ่ม Copilot
* ฟังก์ชัน Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอ ใช้งานได้บน Windows 11 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า	

FN ปลดล็อก / ล็อก

ไฟแสดงการปลดล็อก FN	<input type="radio"/>
ไฟแสดงการล็อก FN: สีแดงอ่อน	<input checked="" type="radio"/>

- กด [Fn + Esc] เพื่อเปิดใช้งาน (Fn ปลดล็อก) หรือปิดใช้งาน (Fn ล็อก) ฟังก์ชันคีย์ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์ คุณสามารถกด F1 – F12 เป็นปุ่มลัดได้โดยตรงเพื่อเข้าถึงการแก้ไขหรือการใช้งานฟังก์ชันลัดที่มีเดิด้วยปุ่มแถวบนสุด
- เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันคีย์ คุณสามารถเข้าถึงปุ่มลัดได้โดยการกดปุ่ม [Fn + F1 – F12] พร้อมกัน

ปุ่มฟังก์ชัน FN 12 ปุ่ม

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ตัด	คัดลอก	วาง	จับภาพหน้าจอ	แทรกก่อนหน้า	เล่น / หยุดชั่วคราว
F7	F8	F9	F10	F11	F12
แทรกถัดไป	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ปิดเสียง	เสียง -	เสียง +	เปิดใช้งานไมโครโฟน

开始:

安装硬件



1. 将 USB 连接器插入计算机设备的端口。
2. 本产品具有即插即用功能。




热键:

	Copilot 助手
※ 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截取	

FN 解锁 / 锁定

FN 解锁指示灯	
FN 锁定指示灯: 浅红色	

- 按【Fn+Esc 】启用 (Fn 解锁) 或禁用 (Fn 锁定) 功能键功能。启用功能键功能后，您可以直接按下 F1–F12 作为热键，使用顶行按键访问编辑或多媒体功能操作。
- 禁用功能键功能后，您也可以通过按住【Fn+F1–F12】组合键来访问热键。

12 颗 FN 功能键

 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
剪切	复制	粘贴	屏幕截图	上一曲	播放 / 暂停
 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12
下一曲	我的电脑	静音	音量 -	音量 +	启用麦克风



KYE Systems Corp.

492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



- ※ Operating temperature: 0 ~ 40°C
- ※ For actual items, refer to the physical goods contained herein.
- ※ Product storage conditions : Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity : 5% ~ 85%.
- ※ The frequency band of product is 2400 MHz ~ 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.
- ※ A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.



USB-A Receiver
M/N : GM-230004 | FCC ID NO. : FSUGMZMH
M/N : GK-230013/R | FCC ID NO. : FSUGMZM4
RATING : DC 5V ---50mA(Max)

USB-C Receiver
M/N : GM-240014 | FCCNO. : FSUGMZMP
RATING : DC 5V ---100mA(Max)

KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Ricky Chen QADV Department
KYE SYSTEMS CORP.

www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
MADE IN CHINA

12030191400-B