



Quick Start Guide

Essential Security Camera
(3rd Gen)



Battery Powered

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
5770 Fleet St, Suite 200
Carlsbad, CA 92008 USA



September 2025



201-50808-03

What's in the box



Arlo Essential Security Camera
with Wall Mount



Wall Plate




Indoor
Charging Cable



Screw Kit

Get to know your camera




Pairing Button

Microphone

Camera Lens

Spotlight



Ambient
Light Sensor
Status LED

Speaker

Charging Port

Wall Mount

Note: Your camera comes with a pre-installed adjustable wall mount. Follow the steps in the Arlo Secure App to learn how to mount, adjust your camera, or remove the mount.

Get started

1

Your camera comes partially charged. Before setup, charge your camera until the status LED on the front of the camera turns solid blue.


2

Scan the QR code below to start setting up your camera. If you don't have the Arlo Secure App installed, you'll be directed to the app store to download it.



www.arlo.com/install/e3security

OR

Download and open Arlo Secure App. Navigate to **Devices** and tap , select **Cameras > Essential Series > Battery Cameras > Security Camera (3rd Gen)** and follow the prompts.

Note: Make sure your Arlo Secure App is updated to the latest version.

Need help?

For quick answers, troubleshooting tips, and additional support, contact us via:



USA & Canada: (833) 628-6002, Mon–Sun, 6:00 am–6:00 pm PST
Australia: +61 1800 549 680, Mon–Sun, 9:00 am–5:00 pm ACT
New Zealand: +64 800 442 302, Mon–Sun, 6:00 am–6:00 pm NZST



Click  and select **Support Center** in the Arlo Secure App



Visit our website, at www.arlo.com/support

Total protection starts with an Arlo Secure Subscription

Arlo Secure plan trial is included with purchase. A paid plan after trial is required to keep premium features.¹

Visit www.arlo.com/arlosecure to learn more about premium features:

- Secure Video Cloud Storage
- Smart Interactive Notifications
- Advanced Object Detection
- Smart Activity Zones



Guide de démarrage rapide

Essential Security Camera (3e génération)



Alimentation par batterie

Contenu de l'emballage



Arlo Essential Security Camera
avec montage mural



Plaque murale



Câble de chargement
intérieur



Ensemble
de vis

Découvrez votre caméra




Bouton de
jumelage

Microphone

Objectif de la
caméra

Projecteur



Capteur de
lumière ambiante

Voyant d'état

Haut-parleur

Port de charge

Montage mural

Remarque : Votre caméra est fournie avec un montage mural réglable préinstallé. Suivez les étapes dans l'application Arlo Secure pour apprendre comment installer, ajuster votre caméra ou retirer le montage.

Commencer

- 1 Votre caméra est livrée partiellement chargée. Avant la configuration, chargez votre caméra jusqu'à ce que le témoin d'état à l'avant de la caméra devienne bleu fixe.
- 2 Balayez le code QR ci-dessous pour commencer la configuration de votre caméra. Si vous n'avez pas déjà installé l'application Arlo Secure, vous serez dirigé vers la boutique d'applications pour la télécharger.



www.arlo.com/install/e3security

OU

Téléchargez et ouvrez l'application Arlo Secure. Naviguez jusqu'à **Devices (Appareils)** et appuyez sur **+**, sélectionnez **Cameras (Caméras) > Essential Series (Série Essential) > Battery Cameras > Security Camera (3e génération)** et suivez les instructions.

Remarque : Assurez-vous que votre application Arlo Secure est mise à jour à la version la plus récente.

Besoin d'aide?

Pour obtenir des réponses rapides, des conseils de dépannage et du soutien supplémentaire :



États-Unis et Canada : (833) 628-6002, du lundi au dimanche de 6 h à 18 h, HNP

Australie : +61 1800 549 680, du lundi au dimanche, de 9 h à 17 h, ACST

Nouvelle-Zélande : +64 800 442 302, du lundi au dimanche, de 6 h à 18 h, NZST



Cliquez sur  et sélectionnez Support Center (Centre de soutien) dans l'application Arlo Secure



Visitez notre site Web à l'adresse www.arlo.com/support

La protection complète commence avec Arlo Secure.

Un forfait d'essai Arlo Secure est inclus avec l'achat. Un forfait payé est requis pour conserver les fonctionnalités premium après la période d'essai.¹

Visitez le www.arlo.com/arlosecure pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctionnalités premium:

- Stockage sécurisé de vidéos sur le nuage
- Notifications interactives intelligentes
- Détection avancée des objets
- Les zones d'activité intelligentes



Guía de inicio rápido

Essential Security Camera
(Tercera generación)



Alimentada por batería

Contenido



Arlo Essential Security Camera con soporte de pared



Placa de pared




Cable de carga para interiores



Kit de tornillos

Conozca su cámara



Nota: La cámara viene con un montaje en pared ajustable preinstalado. Siga los pasos de la aplicación Arlo Secure para aprender a montar o ajustar la cámara, o bien quitar el montaje.

Comenzar

- 1 Su cámara viene con carga parcial. Antes de la configuración, cargue la cámara hasta que el LED de estado en la parte frontal de la cámara se muestre de color azul fijo.
- 2 Escanee el código QR que se muestra a continuación para empezar a configurar la cámara. Si no tiene la aplicación Arlo Secure instalada, se lo redirigirá a la tienda de aplicaciones para descargarla.



www.arlo.com/install/e3security

- 0 Descargue y abra la aplicación Arlo Secure. Vaya a **Devices (Dispositivos)** y toque **(+)**, seleccione **Cameras (Cámaras) > Essential Series (Serie Essential) > Battery Cameras > Security Camera (3rd Gen)** y siga las instrucciones.

Nota: Asegúrese de que tenga instalada la versión más reciente de la aplicación Arlo Secure.


¿Necesita ayuda?

Para respuestas rápidas, consejos de resolución de problemas y asistencia adicional:



EE. UU. y Canadá: **(833) 628-6002**, de lunes a domingo de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. PST
Australia: **+61 1800 549 680**, de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. ACT
Nueva Zelanda: **+64 800 442 302**, de lunes a domingo de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. NZST



Haga clic en  y seleccione **Support Center (Centro de soporte)** en la aplicación Arlo Secure



Visite nuestro sitio web, en www.arlo.com/support

La protección total comienza con la suscripción Arlo Secure.

La prueba del plan Arlo Secure se incluye en la compra. Para mantener las características premium después de la prueba, se necesita un plan de pago¹.

Visite www.arlo.com/arlosecure para obtener más información sobre las funciones premium:

- Almacenamiento de video seguro en la nube
- Notificaciones interactivas inteligentes
- Detección avanzada de objetos
- Zonas de actividad inteligente

¹Maintaining Arlo Secure features requires a paid subscription after the trial period ends, and these features, including the length of cloud storage, may vary by region. For current information on Arlo Secure features by region, visit www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

¹Un abonnement payant est nécessairement pour profiter des fonctions Arlo Secure après la fin de la période d'essai. Ces fonctions, y compris la durée du stockage infonuagique, peuvent varier selon la région. Pour obtenir des renseignements à jour sur les fonctions Arlo Secure par région, visitez le site www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques de commerce d'Arlo Technologies, Inc. Les autres marques de commerce ne sont utilisées qu'à titre de référence.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez www.arlo.com/about/regulatory/.

¹Para mantener las funciones de Arlo Secure se necesita de una suscripción pagada después de que termina el período de prueba, y estas funciones, incluida la capacidad de almacenamiento en la nube, pueden variar según la región. Para obtener información actual sobre las funciones de Arlo Secure por región, visite www.arlo.com/arlosecure.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. Cualquier otra marca comercial se utiliza solo con fines de referencia.

Para obtener información sobre el cumplimiento de las normativas, incluida la declaración UE de conformidad, visite www.arlo.com/about/regulatory/.

