


Features and configurations vary by model
Les fonctionnalités et les configurations varient en fonction du modèle.

- A Memory card reader
- B Audio line out
- C USB ports (2)
- D USB ports (4)
- E Microphone jack
- F Headphone jack
- G LAN (Ethernet) port
- H Power connector

- I Webcam
- J Built-in microphone
- K Optical disc drive (ODD)
- L ODD Eject button
- M Brightness up
- N Brightness down
- O Hard disc drive activity LED
- P Power status LED
- Q Power/Standby button
- R Speakers

- A Lecteur de carte mémoire
- B Sortie audio
- C Ports USB (2)
- D Ports USB (4)
- E Prise pour microphone
- F Prise pour casque
- G Port LAN (Ethernet)
- H Connecteur d'alimentation

- I Webcam
- J Microphone intégré
- K Lecteur de disque optique
- L Bouton d'éjection du lecteur de disque optique
- M Augmentation de la luminosité
- N Diminution de la luminosité
- O Voyant d'activité du disque dur
- P Voyant d'état de l'alimentation
- Q Bouton alimentation/veille
- R Haut-parleurs



Fold

Fold


CONNECT TO THE INTERNET

Routers and Internet access are required and sold separately.


CONNEXION À INTERNET

Les routeurs et l'accès à Internet sont requis, vendus séparément.

Wired Network / Réseau câblé



Wireless Network / Réseau sans fil



or
ou



Printer setup (optional)

You can connect a USB printer or access a wireless network printer. Parallel printers are not supported.

Installation d'une imprimante (facultatif)

Vous pouvez brancher une imprimante USB ou accéder à une imprimante d'un réseau sans fil.

Ne prend pas en charge les imprimantes parallèles.

