

Jabra Evolve 75e



Manuel d'utilisation

© 2017 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC100W/END040W



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. Bienvenue	5
2. Vue d'ensemble de Jabra Evolve 75e	6
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port	7
3.1 Optimiser l'ajustement	
3.2 Fixer les EarWings	
3.3 Utilisation des embouts magnétiques	
4. Instructions de charge	11
4.1 Signification des LED	
5. Instructions de connexion	13
5.1 Allumer/éteindre	
5.2 Connexion à un ordinateur (Adaptateur Bluetooth)	
5.3 Connexion à un ordinateur (Câble de charge USB)	
5.4 Appairage avec un smartphone	
6. Instructions d'utilisation	16
6.1 Appels et musique	
6.2 Suppression active du bruit (ANC)	
6.3 HearThrough	
6.4 Écoute de conversation	
6.5 Guidage vocal du micro-casque	
6.6 Siri ou Google Now	
6.7 Gérer plusieurs appels	
6.8 Voyant d'occupation	
6.9 Alerte par vibration	

6.10	Instructions de réinitialisation	
6.11	Mise à jour du firmware	
7.	Assistance.....	28
7.1	FAQ	
7.2	Entretien de votre micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Evolve 75e. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction!


Caractéristiques de Jabra Evolve 75e

- Technologie de microphone certifié UC
- Suppression active du bruit (ANC) permettant d'éliminer les nuisances
- Voyant d'occupation intégré permettant de prévenir les interruptions
- Batterie pour une utilisation toute la journée (jusqu'à 12 heures avec une charge de 2 heures)
- Double connectivité à deux appareils Bluetooth, ce qui vous permet de prendre les appels et d'écouter de la musique avec le même micro-casque
- Portée sans fil allant jusqu'à 30 mètres pour une véritable mobilité
- Alerte d'appel par vibration vous permettant de ne jamais manquer un appel
- Fonctionnalité d'écoute de conversation : vous pouvez entendre les conversations autour de vous par simple appui sur un bouton.

2. Vue d'ensemble de Jabra Evolve 75e



2.1 Accessoires fournis



3. Instructions de port


Jabra Evolve 75e est conçu pour être porté autour du cou.

Pour une expérience d'appel optimale, positionnez le microphone aussi près de votre bouche que possible.



3.1 Optimiser l'ajustement



Le micro-casque est fourni avec trois tailles d'EarGel et d'EarWing : grand, moyen et petit.



Il est fortement recommandé d'assortir les différentes tailles d'EarGel et d'EarWing afin de trouver la meilleure combinaison pour votre oreille. Un bon ajustement vous isolera du bruit de fond.

3.2 Fixer les EarWings

Pour fixer correctement l'EarWing, alignez l'encoche de l'EarWing (comme illustré) avec le bord de l'embout et étendez l'EarWing par-dessus l'embout. Il s'ajustera parfaitement dans la rainure s'il est bien fixé.



3.3 Utilisation des embouts magnétiques


Les embouts sont magnétiques et peuvent être connectés pour une gestion pratique du câble et de l'énergie. Lorsque les embouts sont connectés, votre musique sera interrompue ou votre appel sera terminé. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous au chapitre 6.1.



4. Instructions de charge


Pour charger le micro-casque, branchez un câble de charge USB au port de charge USB du tour de cou. Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible de recharger le micro-casque à l'aide du chargeur de votre smartphone.

Comptez environ 2 heures pour une recharge complète.



Remarque : Nettoyez et séchez toujours le port de charge USB avant de charger le micro-casque. Il est recommandé de recharger le micro-casque au moins une fois par mois.

4.1 Signification des LED




5. Instructions de connexion

5.1 Allumer/éteindre



Allumer : Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 1 seconde. La LED clignote en vert et le tour de cou vibre.

Éteindre : Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 3 secondes. La LED clignote en rouge et le tour de cou vibre.

Allumé




Éteint




5.2 Connexion à un ordinateur (Adaptateur Bluetooth)

1. Insérez l'adaptateur Bluetooth (Jabra Link 370) dans votre ordinateur.



2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** du micro-casque pendant 1 seconde pour l'allumer. Le micro-casque et l'adaptateur Bluetooth sont pré-appairés et se connectent automatiquement.




5.3 Connexion à un ordinateur (Câble de charge USB)

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Connectez le micro-casque à un port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.


5.4 Appairage avec un smartphone

1. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, puis appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque.



2. Mettez le micro-casque et suivez les instructions d'appairage vocales.








6. Instructions d'utilisation



6.1 Appels et musique

Appels et musique	
Allumer le micro-casque	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 1 seconde
Éteindre le micro-casque	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 3 secondes
Lire/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 1 seconde (smartphone uniquement)
Répondre/ Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
Mettre un appel en attente	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 1 seconde




	<p>Répondre/ raccrocher un appel ou lire/ mettre en pause la musique</p>	<p>Détachez/attachez les embouts magnétiques</p>
	<p>Régler le volume</p>	<p>Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous écoutez de la musique ou que vous êtes en conversation</p>
	<p>Piste suivante</p>	<p>Appuyez sur le bouton Augmentation du volume pendant 1 seconde (smartphone uniquement)</p>
	<p>Piste précédente</p>	<p>Appuyez sur le bouton Diminution du volume pendant 1 seconde (smartphone uniquement)</p>
	<p>État de la batterie</p>	<p>Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume, lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique</p>
	<p>Activer/Désactiver le voyant d'occupation</p>	<p>Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume</p>
	<p>Siri ou Google Now</p>	<p>Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux/Voix, lorsque vous n'êtes pas en conversation</p>
	<p>Désactiver/Activer le microphone</p>	<p>Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux/ Voix, lorsque vous êtes en conversation</p>
	<p>Bascule entre les modes ANC et « Hear Through »</p>	<p>Appuyez sur le bouton ANC/ Écoute de conversation</p>
	<p>Allumer/Éteindre la fonction Écoute de conversation</p>	<p>Appuyez sur le bouton ANC/Écoute de conversation pendant 2 secondes</p>

6.2 Suppression active du bruit (ANC)

Le micro-casque utilise la suppression active du bruit (ANC) pour éliminer les perturbations extérieures, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement.


Appuyez sur le bouton **Mode audio** pour faire défiler les options disponibles.



6.3 HearThrough

La fonction HearThrough vous permet d'entendre votre environnement sans avoir à retirer les écouteurs. Votre musique ne sera pas coupée.


Appuyez sur le bouton **Mode audio** pour faire défiler les options disponibles.



6.4 Écoute de conversation

La fonction d'écoute de conversation vous permet de vous joindre à des conversations sans avoir à retirer les écouteurs. Votre musique sera coupée.

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Mode audio** pour activer l'écoute de conversation.



6.5 Guidage vocal du micro-casque

Le guidage vocal du micro-casque vous donne des instructions ou des informations sur le micro-casque (état de la connexion, de la batterie, etc.).

Activation et désactivation du guidage vocal


Le guidage vocal est activé par défaut.

Guidage vocal activé :

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez sur le bouton

Activer le mode silencieux/Voix

pendant 5 secondes.




Guidage vocal

désactivé : Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez sur le bouton

Activer le mode silencieux/Voix

pendant 5 secondes.



6.6 Siri ou Google Now

Les commandes vocales du téléphone vous permettent de parler à Siri ou Google Now sur votre smartphone à l'aide de votre micro-casque. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de Siri ou Google Now, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre smartphone.

Commandes vocales du téléphone




Activer Siri ou Google Now (en fonction du téléphone)

Appuyez sur le bouton **Activer le mode silencieux/Voix**, lorsque vous n'êtes pas en conversation


6.7 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut répondre à des appels ou les refuser lorsque vous êtes déjà en conversation.


Gérer plusieurs appels		
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 1 seconde
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 1 seconde
	Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6.8 Voyant d'occupation

Le voyant d'occupation du micro-casque informe les autres personnes que vous êtes occupé ou en conversation.



Voyant d'occupation




Activer/
Désactiver
le voyant
d'occupation

Appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume** pour activer/désactiver le voyant d'occupation

Pour désactiver (ou réactiver) la fonction de voyant d'occupation, appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume** pendant 3 secondes.

6.9 Alerte par vibration

Le micro-casque vibre chaque fois qu'il est allumé ou éteint, connecté à votre smartphone ou ordinateur, ou à chaque appel entrant.



6.10 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés, ainsi que tous les paramètres du micro-casque.

Une fois la réinitialisation effectuée, il est nécessaire d'appairer à nouveau le micro-casque avec votre smartphone ou votre adaptateur Bluetooth (Jabra Link 370). Veuillez noter que Jabra Direct est nécessaire pour appairer à nouveau le micro-casque avec l'adaptateur Bluetooth.

Réinitialiser



Réinitialiser la liste d'appairage

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton **Augmentation du volume** et le bouton **Multifonction** pendant 5 secondes. Vous devrez ensuite réappairer le micro-casque.

6.11 Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Evolve 75e à un ordinateur à l'aide du câble USB ou du Jabra Link 370.
2. Installez Jabra Direct sur votre ordinateur, ou Suite pour Mac sur votre Mac.
3. Utilisez Jabra Direct ou Suite pour Mac pour vérifier les dernières mises à jour du firmware.

7. Assistance

7.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/Evolve75e

7.2 Entretien de votre micro-casque

- Entrez le micro-casque toujours éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 50°C/122°F ou inférieures à -10°C/14°F) Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur les écouteurs.
- Nettoyez régulièrement le grillage métallique de chaque écouteur afin d'éviter toute obstruction.

jabra.com/evolve75e