

Jabra GN

BRUGERMANUAL



EVOLVE2 65 FLEX

Technology for life's new rhythm



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tco-certified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: HSC190W



Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	6
2. Oversigt over Jabra Evolve2 65 Flex.....	7
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	10
3.1 Justering af headsettet	
3.2 Placering af mikrofonarmen	
4. Opladning	12
4.1 Oplad vha. den trådløse oplader (ekstra tilbehør)	
4.2 Oplad vha. USB-opladningskablet	
4.3 Strømsparetilstand	
5. Hvad betyder LED-lamperne?	17
6. Sådan opretter du forbindelse	19
6.1 Opret forbindelse til computer	
6.2 Par med en smartphone	
7. Brugsanvisning	21
7.1 Tænd/sluk for headsettet	
7.2 Opkald og musik	
7.3 På-øret registrering	
7.4 Stemmeassistent	
7.5 Busylights	

7.6	Active Noise Cancellation (ANC)	
7.7	HearThrough™	
7.8	Mute/unmute mikrofonen vha. mikrofonarmen	
7.9	Besvar opkald vha. mikrofonarmen	
7.10	Multiuse	
7.11	Håndtering af flere opkald	
7.12	Lydnotifikationer	
7.13	Sådan nulstiller du	
8.	Software og firmware.....	38
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Opdater firmware	
9.	Support	40
9.1	Ofte stillede spørgsmål	
9.2	Vedligeholdelse af headsettet	

1. Velkommen

Tak, fordi du har valgt Jabra Evolve2 65 Flex.
Vi håber, at du vil synes om det!

Funktioner i Jabra Evolve2 65 Flex

- Unikt design, klappet og klar til at tage med
- Jabra ClearVoice-mikrofonteknologi
- Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
- Jabra Air Comfort-teknologi
- Certificeret til de førende virtuelle mødeplatforme
- Nemt at tilpasse, håndtere og installere*
- Mikrofonarm, der kan skjules
- Trådløs rækkevidde på op til 30 meter

* via Jabra Direct-administrationssoftware (computer) eller
Sound+ app (smartphone), som kan downloades gratis

2. Oversigt over Jabra Evolve2 65 Flex

Venstre

Højre

Skift mellem
ANC/HearThrough

Busylight og
Microsoft Teams-
status-LED

Slå lyden fra
mikrofonen
Stemmeassistent

Trådløs
opladningszone

Besvar/afslut
opkald
Microsoft Teams-
styring*

Tænd/sluk (2 sek.)
Bluetooth-parring (4 sek.)

- 0 Lydstyrke op
Næste nummer (på hold)
- 0 Afspil/sæt musik på pause
- 0 Lydstyrke ned
Genstart nummer (hold inde)


*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

2.1 Medfølgende tilbehør

USB-A-version



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth-adapter




USB-A-til
USB-C-kabel

USB-C-version



Jabra Link 380 USB-C
Bluetooth-adapter




USB-C-til
USB-C-kabel



Bæreetui

2.2 Ekstra tilbehør



Trådløs oplader



Ekstra ørepuder

3. Bæremåde


3.1 Justering af headsettet

Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder behageligt på hovedet.



3.2 Placering af mikrofonarmen


Træk mikrofonarmen ned eller op i én jævn bevægelse.



Når du bruger mikrofonen, skal du placere spidsen af mikrofonarmen tæt på din mund.

4. Opladning

Headsettet kan oplades vha. den trådløse oplader eller via et USB-opladningskabel, som sluttes direkte til headsettet.




Det tager ca. to timer at oplade batteriet. Headsettets batterilevetid er op til 32 timer. Hvis headsettet er løbet tør for batteri, kan det oplades i 15 minutter for at få 6 timers batterilevetid.

4.1 Oplad vha. den trådløse oplader (ekstra tilbehør)


Slut den trådløse oplader til en strømforsynet USB-indgang på din computer ved hjælp af det medfølgende USB-opladningskabel, og placer derefter den venstre ørekop på den trådløse oplader.

Den trådløse oplader er kun til opladning.

Strømforsynet USB-indgang




LED-lyset på den trådløse oplader lyser for at angive, at den venstre ørekep er placeret korrekt på den trådløse oplader, og at headsettets batteri oplades.



Status-LED'en på headsettet blinker derefter kortvarigt grønt, gult eller rødt for at angive batteriets nuværende opladningsstatus. Når status-LED'en permanent lyser grønt, er headsettet fuldt opladet.

4.2 Oplad vha. USB-opladningskablet

Sæt USB-opladningskablet i USB-C-opladningsindgangen på den venstre ørekop i en ledig USB-indgang på din computer. Vi anbefaler, at du oplader headsettet med det medfølgende Jabra-opladningskabel, men det er også muligt at bruge en kompatibel oplader.



4.3 Strømsparetilstand

Headsettet har to strømsparetilstande: Nap-tilstand og dvaletilstand.

NAP-TILSTAND

Når headsettet er tændt, men ikke bæres, går det automatisk i Nap-tilstand for at spare på batteriet. Du afslutter Nap-tilstand ved blot at bære headsettet.


DVALETILSTAND

Når headsettet har været i Nap-tilstand i 4 timer, skifter det automatisk til dvaletilstand for yderligere at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte dvaletilstand.


The length of time before the headset enters sleep mode can be adjusted using the Jabra Sound+ app on your smartphone or Jabra Direct on your computer.

Efter 24 timers dvaletilstand slukkes headsettet helt. Skyd Tænd/sluk-knappen til Sluk og derefter til Tænd for at tænde for headsettet igen.

5. Hvad betyder LED-lamperne?



*kræver Microsoft Teams-headsetvariant



JABRA LINK 380-LED


-  Mikrofon slået fra
-  Tilsluttet computer og logget på Microsoft Teams*
-  (langsomt blink) Headsettet prøver at oprette forbindelse til Microsoft Teams. Tiden udløber efter 10 sekunder*
-  (hurtigt blink) Microsoft Teams-notifikation*
-  Bluetooth-tilslutning
-  Streamer musik/medier
-  Indgående opkald/aktivt opkald

*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

6. Sådan opretter du forbindelse

6.1 Opret forbindelse til computer

Indsæt den medfølgende Jabra Link 380 i en USB-indgang på din computer. Jabra Evolve2 65 Flex og Jabra Link 380 er forhåndsparret og klar til brug direkte fra kassen. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 m.




Hvis du vil høre lyd i headsettet, kan det være nødvendigt at vælge Jabra Link 380 som afspilningsenheden i dit operativsystems lydindstillinger.

Du kan parre Jabra Evolve2 65 Flex manuelt med Jabra Link 380 ved at downloade og bruge Jabra Direct.

6.2 Par med en smartphone

1. Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk** (Power) på headsettet nede i 4 sekunder, indtil LED-lyset blinker blå, og du hører en parringsmeddelelse i headsettet.



4 sek.

2. Gå til Bluetooth-menuen på din smartphone, og vælg Jabra Evolve2 65 Flex på listen over tilgængelige enheder.

Når du parrer med en Android-enhed, der har Google Fast Pair aktiveret, skal du blot sætte headsettet i parringstilstand, så bliver du spurgt, om du vil parre din Android-enhed i nærheden med headsettet.

7. Brugsanvisning

Venstre

Højre

Knappen
Lydfunktioner

Knappen Stemme

Knappen Opkald
Microsoft Teams-
knap*

Knappen Tænd/sluk

0 Knappen Lydstyrke op


0 Knappen Afspil/pause

0 Knappen Lydstyrke ned

*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

7.1 Tænd/sluk for headsettet


Tryk på knappen **Tænd/sluk** (Power) i 2 sekunder for at tænde eller slukke headsettet.



7.2 Opkald og musik

Højre ørekop

Opkald og musik



Afspil/sæt musik
på pause

Tryk på knappen
Afspil/pause
(Play/pause)



Besvar opkald

Tryk på knappen
Opkald (Call)

Du kan også skubbe
mikrofonarmen ned
for at besvare et
indgående opkald


Afslut opkald


Tryk på knappen
Opkald (Call)

Afvis opkald

Tryk to gange på
knappen **Opkald** (Call)

Juster lydstyrken	Tryk på knappen Lydstyrke op (Volume up) eller knappen Lydstyrke ned (Volume down), når du lytter til musik eller er i gang med et opkald
Næste nummer	Tryk og hold (1 sekund) knappen Lydstyrke op (Volume up) inde
Genstart nummer	Tryk og hold (1 sekund) knappen Lydstyrke ned (Volume down) inde for at genstarte det aktuelle nummer Tryk og hold nede to gange for at lytte til det forrige nummer
Tænd/sluk Busylight	Tryk på knapperne Lydstyrke op (Volume up) og Lydstyrke ned (Volume down) på samme tid. Du vil høre "Busy" ("Optaget") eller "Available" ("Ledig") i headsettet.
Hør status for batteri og forbindelse	Tryk på knappen Lydstyrke op (Volume up) eller knappen Lydstyrke ned (Volume down), når du ikke lytter til musik eller er i gang med et opkald





Aktiver
stemmeassistent
(dvs. Siri, Google
Assistent,
Amazon Alexa)

Tryk på knappen
Stemme (Voice),
når du ikke er i gang
med et opkald

Mute/unmute
mikrofonen

Tryk på knappen
Stemme (Voice), når du
er i gang med et opkald

Du kan også skubbe
mikrofonarmen op for
at slå mikrofonen fra
eller ned for slå den til



Bring Microsoft
Teams i
forgrunden på
en computer

Tryk på knappen
Microsoft Teams*
(kun synlig, når du er
logget ind på Microsoft
Teams)

Deltag i et
aktivt Microsoft
Teams-møde


Tryk på knappen
Microsoft Teams*
(kun synlig, når du er
logget ind på Microsoft
Teams)

Se ubesvarede
opkald og
voicemails i
Microsoft Teams

Tryk på knappen
Microsoft Teams*
(kun synlig, når du er
logget ind på Microsoft
Teams)

*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

Venstre ørekep Lydfunktioner



Skift mellem
ANC og
HearThrough



Tryk på knappen
Lydfunktioner
(Sound modes)

Sluk for
lydfunktioner

Tryk på og
hold knappen
Lydfunktioner
(Sound modes) nede
i 1 sekund

7.3 På-øret registrering

Jabra Evolve2 65 Flex har indbyggede sensorer, der kan registrere, når headsettet ligger på et bord eller bliver brugt.



Sensorerne aktiverer følgende funktioner:

AUTOMATISK PAUSE VED AFSPILNING AF MUSIK

Når du lytter til musik, vil musikken automatisk blive sat på pause, når du tager headsettet af.

Hvis du tager headsettet på igen, fortsætter musikafspilningen automatisk. For at genoptage afspilningen af musikken manuelt skal du trykke på knappen Afspil/pause (Play/pause) på headsettet.

*MICROSOFT TEAMS-STATUS**

Status-LED'en for Microsoft Teams vil kun angive Microsoft-notifikationer, når headsettet ikke bæres.

Du kan konfigurere på-øret registrering ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.


*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

7.4 Stemmeassistent

Jabra Evolve2 65 Flex gør det muligt at tale med Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa på din smartphone med knappen **Stemme** (Voice).

Højre
ørekop

Stemmeassistent



Aktivér
Stemmeassistent
(Siri, Google
Assistant,
Amazon Alexa)

Tryk på knappen
Stemme (Voice),
når du ikke er i
gang med et opkald

7.5 Busylights

Busylights på headsettet lyser automatisk rødt, når du tager et opkald, for at vise, at du er optaget af en samtale.

Tænd/sluk manuelt for Busylight ved at trykke på knapperne Lydstyrke op (Volume up) og Lydstyrke ned (Volume down) samtidig.



Du kan konfigurere Busylight-indstillingerne ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.6 Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation (ANC) modvirker støj ved at registrere og analysere mønstret for den modtagne lyd og genererer derefter et støjreduktionssignal for at dæmpe støjen. Resultatet er, at du oplever en reduktion af omgivende støj under musik og opkald.

Venstre ørekop	ANC	
	Skift mellem ANC og HearThrough	Tryk på knappen Lydfunktioner (Sound modes)
	Sluk for lydfunktioner	Tryk på og hold knappen Lydfunktioner (Sound modes) nede i 1 sekund

Niveauet for Active Noise Cancellation kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.7 HearThrough™


HearThrough anvender de indbyggede mikrofoner, så du kan være opmærksom på dine omgivelser og engagere dig i samtalen uden at skulle fjerne headsettet.

Venstre ørekop	HearThrough	
	Skift mellem ANC og HearThrough	Tryk på knappen Lydfunktioner (Sound modes)
	Sluk for lydfunktioner	Tryk på og hold knappen Lydfunktioner (Sound modes) nede i 1 sekund

Niveauet for HearThrough kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.8 Mute/unmute mikrofonen vha. mikrofonarmen


Du kan slukke for headsettets mikrofon ved at flytte mikrofonarmen op, og du kan tænde for mikrofonen ved at flytte den ned.



Denne funktion er tændt som standard, og du kan deaktivere den ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.9 Besvar opkald vha. mikrofonarmen

Du kan besvare et indgående opkald ved at skubbe mikrofonarmen ned.



Denne funktion er tændt som standard, og du kan deaktivere den ved hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

7.10 Multiuse

Headsettet kan parres med op til otte Bluetooth-enheder og forbindes med to Bluetooth-enheder samtidigt (f.eks. Jabra Link 380 og en Smartphone eller to Bluetooth-enheder). Headsettet kan acceptere flere indgående opkald fra hver enhed.

Hvis du vil parre med to Bluetooth-enheder, skal du bruge den normale parringsproces for hver Bluetooth-enhed (se afsnit 6.2).

Bemærk: Stemmeassistenten vil blive aktiveret på den Bluetooth-enhed, som er tilsluttet sidst.

7.11 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre ørekop	Håndtering af flere opkald	
	Afslut aktive telefonopkald, og besvar indgående opkald	Tryk på knappen Opkald (Call)
	Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald	Hold knappen Opkald (Call)* nede i to sekunder
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Hold knappen Opkald (Call)* nede i to sekunder
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald	Tryk to gange på knappen Opkald (Call)


*Kun ikke-Microsoft Teams-headsetvariant

7.12 Lydnotifikationer

Lydnotifikationer angiver forbindelses- og batteristatus og giver besked om parringsinstruktioner. Lydnotifikationer er som standard slået til.

Højre
ørekop

Stemmeguide



Slå
lydnotifikationer
til/fra

Tryk og hold
knappen **Stemme**
(Voice) og knappen
Lydstyrke op
(Volume up) nede
(5 sekunder),
indtil du hører en
talebesked
i headsettet

Du kan konfigurere lydnotifikationer ved hjælp af Jabra Sound+ appen på din smartphone eller Jabra Direct på din computer.

Se Jabra Sound+ appen eller Jabra Direct for den nyeste liste med understøttede sprog.

7.13 Sådan nulstiller du

Nulstilling af headsettet rydder listen med parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

Højre
ørekop

Nulstil headset



Nulstil
parringsliste og
indstillinger

Sørg for, at headsettet er tændt, og at du ikke er i gang med et opkald. Derefter skal du trykke samtidig på knappen **Opkald** (Call) og knappen **Lydstyrke op** (Volume up) og holde dem nede i 3 sekunder, indtil LED-lysene lyser pink, og du hører en talebesked i headsettet

Du skal parre dit headset med Jabra Link 380 igen ved hjælp af Jabra Direct eller med din smartphone (se afsnit 6.2).

8. Software og firmware

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapplikation, som giver dig mulighed for at konfigurere Jabra Evolve2 65 Flex med udgangspunkt i dine behov.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct er en gratis applikation designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på Jabra-enheder.



Download den seneste gratis version på jabra.com/direct

8.3 Opdater firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

Du kan opdatere headsettets firmware ved hjælp af Jabra Direct på din computer eller Jabra Sound+ appen på din smartphone. Begge applikationer underretter dig, når der er en tilgængelig firmwareopdatering.

Du kan opdatere Jabra Link 380 Bluetooth-adapterens firmware vha. Jabra Direct på din computer.

9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål

Se Ofte stillede spørgsmål på Jabra.com/help/evolve2-65flex

9.2 Vedligeholdelse af headsettet

- Opbevar altid headsettet i det medfølgende etui.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare headsettet ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Det anbefales at holde headsettet mellem -10 °C og 55 °C.
- Opbevar ikke headsettet i længere tid uden at oplade det (maks. tre måneder).