

Jabra GN
TELEPHONER

BRUGERMANUAL



EVOLVE² 50

Technology For Life's New Rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: HSC175W



Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt over Jabra Evolve2 50...	6
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	8
3.1 Bæremåder	
3.2 Justering af headset	
3.3 Foldbare ørekopper	
4. Hvad betyder LED-lamperne?...	11
5. Sådan opretter du forbindelse.....	12
5.1 Opret forbindelse til computer	
5.2 Par med en Bluetooth-enhed	
6. Brugsanvisning	14
6.1 Opkald og musik	
6.2 Busylight(s)	
6.3 Slå lyden fra/til (mute/unmute) ved hjælp af mikrofonarmen	
6.4 Besvar opkald vha. mikrofonarmen	
6.5 Multiuse	
6.6 Håndtering af flere opkald	
6.7 Stemmeguide	
6.8 Sidetone	
6.9 Gendan fabriksindstillinger	

7. Software og firmware.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Opdater firmware	
8. Support	24
8.1 Ofte stillede spørgsmål	
8.2 Vedligeholdelse af headsettet	
8.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed	


1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve2 50. Vi håber, du bliver glad for det!

Funktioner i Jabra Evolve2 50

- Komfort, der føles som en drøm, med Jabra AirComfort-teknologi
- Få ro på med Active Noise Cancellation (ANC)
- Med støjreducerende mikrofonteknologi er hele verden et professionelt kontor
- Lyd, der er optimeret til både professionel og personlig brug
- Hurtig plug-and-play og dobbelt tilslutning
- Certificeret til førende virtuelle mødeplatforme

2. Oversigt over Jabra Evolve2 50



*Kræver Microsoft Teams-headsetvariant


2.1 Medfølgende tilbehør



Bæreetui

2.2 Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan fås på jabra.com/accessories




Ekstra ørepuder


3. Bæremåde

3.1 Bæremåder

Mono-variant



Stereo-variant




3.2 Justering af headset

Hovedbøjle

Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder behageligt på hovedet.




Stereo-variant



Mono-variant


Mikrofonarm

Det er vigtigt at placere mikrofonen tæt på munden. Mikrofonarmen kan bøjes for at få en bedre placering.




3.3 Foldbare ørekopper

Ørekopperne kan foldes flade, når du ikke bruger dem.



4. Hvad betyder LED-lamperne?



*kræver Microsoft Teams-headsetvariant

5. Sådan opretter du forbindelse


5.1 Opret forbindelse til computer

Slut headsettet til en USB C- eller USB A-indgang på din computer.




5.2 Par med en Bluetooth-enhed

1. Slut headsettet til en USB-indgang på din computer.
2. Tryk på og hold **Bluetooth**-knappen i 2 sekunder, indtil LED-lyset blinker blå.
3. Følg instruktionerne fra stemmeguiden for at parre med din Bluetooth-enhed.



6. Brugsanvisning



6.1 Opkald og musik

Højre	Opkald og musik	
	Besvar opkald	Tryk på knappen Opkald Du kan også skubbe mikrofonarmen ned for at besvare et opkald
	Afslut opkald	Tryk på knappen Opkald
	Afvis opkald	Tryk to gange på knappen Opkald
	Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer	Tryk på knappen Opkald* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde	Tryk på knappen Opkald* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams	Tryk på knappen Opkald* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Løft/sænk hånden under et Microsoft Teams-møde	Tryk på og hold knappen Opkald* i 1 sekund (under et Microsoft Teams-møde)

*kræver Microsoft Teams-headsetvariant



Afspil/sæt musik på pause

Tryk på knappen **Afspil/pause**, når du lytter til musik

Slå mikrofonen til/fra

Tryk på knappen **Afspil/pause**, når du er midt i et opkald

Juster lydstyrken

Tryk på knappen **Lydstyrke op** eller knappen **Lydstyrke ned**, når du lytter til musik eller er i gang med et opkald



Næste nummer

Tryk og hold (1 sekund) knappen **Lydstyrke op** inde


Genstart nummer eller forrige nummer

Tryk og hold (1 sekund) knappen **Lydstyrke ned** inde for at genstarte det aktuelle nummer

Tryk og hold nede to gange for at lytte til det forrige nummer

Busylight til/fra

Tryk på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på samme tid




ANC til/fra

Tryk på knappen **ANC** (Aktiv støjreduktion)


6.2 Busylight(s)

Busylight(s) på headsettet lyser automatisk rødt, når du tager et opkald, for at vise dine kolleger, at du er optaget af en samtale. Tænd/sluk manuelt for busylight(s) ved at trykke samtidig på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned**.




6.3 Slå lyden fra/til (mute/unmute) ved hjælp af mikrofonarmen

Du kan slukke for headsettets mikrofon ved at flytte mikrofonarmen op, og du kan tænde for mikrofonen ved at flytte den ned. Denne funktion er som standard aktiveret og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct på din computer.



6.4 Besvar opkald vha. mikrofonarmen

Du kan besvare et indgående opkald ved at skubbe mikrofonarmen ned, så den placeres tæt på din mund. Denne funktion er som standard aktiveret og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct på din computer.



6.5 Multiuse

Headsettet kan parres med op til otte Bluetooth-enheder og kan være forbundet med én Bluetooth-enhed. Headsettet kan acceptere flere indgående opkald fra hver enhed.

6.6 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre	Håndtering af flere opkald	
	Afslut aktive telefonopkald, og besvar indgående opkald	Tryk på knappen Opkald
	Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald	Hold knappen Opkald* nede i to sekunder
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Hold knappen Opkald* nede i to sekunder
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald	Tryk to gange på knappen Opkald

*Kun UC-headsetvarianter

6.7 Stemmeguide

Stemmeguide giver en række talebeskeder, som vejleder dig under opsætningen eller giver dig statusopdateringer for headsettet (f.eks. forbindelses- og batteristatus).

Stemmeguide er aktiveret som standard.

Højre	Stemmeguide
	Tænd/sluk for stemmeguide Tryk på knappen ANC (Aktiv støjreduktion) og knappen Lydstyrke op, og hold dem nede i 5 sekunder, indtil du hører en talebesked i headsettet

Du kan også anvende Jabra Direct på din computer til at slå stemmeguiden til eller fra.

Se Jabra Direct på din computer for at få vist den nyeste liste med understøttede sprog.

6.8 Sidetone

Sidetone gør dig i stand til at høre din egen stemme bedre, når du er midt i et opkald.

Indstillinger for sidetone kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct på din computer.

6.9 Gendan fabriksindstillinger

Nulstilling af headsettet rydder listen med parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

Højre

Nulstil headset



Nulstil
parringsliste og
indstillinger

Sørg for, at headsettet er tændt, og at du ikke er i gang med et opkald. Derefter skal du trykke samtidig på knappen **Opkald** og knappen **Lydstyrke op** og holde dem nede i 3 sekunder, indtil LED-lysene lyser pink, og du hører en talebesked i headsettet

7. Software og firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en skrivebordsapplikation, der er designet til at støtte, opdatere og styre Jabra-enheder for at give optimal ydeevne.



Download den seneste gratis version på jabra.com/direct

7.2 Opdater firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder. Jabra Direct underretter dig, når firmwaren opdateres, eller når der er en firmwareopdatering tilgængelig. Slut dit Evolve2 50 til en computer med USB-kablet.

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål

Se de ofte stillede spørgsmål til Jabra Evolve2 50 og de tekniske specifikationer på jabra.com/support

8.2 Vedligeholdelse af headsettet

- Opbevar altid headsettet i den medfølgende æske.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare headsettet ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Det anbefales at holde headsettet mellem -10 °C og 50 °C.

8.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed

Hold dit Jabra-produkt rent ved at følge vores hygiejneråd.

1. Brug en klud med en blanding af almindeligt opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride kluden grundigt op, så den ikke drypper med vand. Brug kun sæbe og vand – brug ikke kraftige rengøringsmidler.
2. Tør forsigtigt produktet, og sørg for, at der ikke er sæbevand på overfladen.
3. Lad det ligge uden at blive brugt i mindst ét minut.
4. Rengør overfladen ved at tørre den af med en let fugtig klud. Brug kun vand.
5. Lad den tørre.
6. Når produktet ikke er i brug, kan du holde det rent ved at undgå kontakt med beskidte overflader og opbevare det i et bæreetui.