

HP Everyday-fotopapir, blankt, 200 g/m², 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 ark

(CR757A)



Ideel til brugere af inkjetprintere og ejere af HP-Inkjetprintere, som vil have mulighed for at printe almindelige fotos hjemme hos sig selv til en overkommelig pris.

Lad det hele komme til sin ret. Med fotoprintning hjemme hos dig selv til en overkommelig pris kan du hænge billeder på samtlige vægge og dele alle dine minder på dette FSC®-certificerede³ papir. Dine print, som ikke falmer², har en blank finish, der giver enestående fotos.

Print og del alle dine favoritfotos

Skab underholdning — ved at printe og dele dine fotos med alle andre. Print enestående, blanke fotos, som er ideelle til at gøre dine ideer til spontane hjemmefotos, skoleprojekter eller kunstværker. Nu kan du både nemt og prisbilligt printe fotos hjemme hos dig selv med Instant Ink.

Få alle dine fotos op at hænge på væggen med fotoprintning hjemme hos dig selv til en overkommelig pris.

Med Instant Ink kan du nemt og prisbilligt printe dine fotos hjemme hos dig selv.

Print enestående fotos med en imponerende blank finish.

FSC®-certificeret³ papir, der kan genanvendes⁴

Print med FSC®-certificeret³ HP-fotopapir, som stammer fra bæredygtigt forvaltede skove i henhold til Forest Stewardship Council®-standarderne. Og dine fotos kan genanvendes som blandet papir.⁴

Dette papir stammer fra bæredygtigt forvaltede skove i henhold til Forest Stewardship Council®-standarderne.³

Dine fotos kan genanvendes som blandet papir.⁴

Lav slidstærke fotos, som holder længe², på inkjetprintere

Sæt omgående dine hurtigttørrende print i ramme.¹ Dine holdbare fotos falmer ikke i flere generationer, når de er printet med originalt HP-blæk.²

Hurtigttørrende print kan omgående sættes i ramme.¹ Og dine minder bliver bevaret på dette syrefri papir.⁵

Skab minder, der holder — fotos, der ikke falmer i flere generation, når de er printet med originalt HP-blæk.²

Del trykt dine fotos på dette hårdføre papir.

Udviklet til at undgå, at papiret sætter sig fast. Fungerer med Inkjetprintere; optimeret til HP Inkjet-fotoprinter, originalt HP-blæk.

Kompatibilitetserklæring

Alle inkjetprintere – universel kompatibilitet

Produktspecifikationer

P/N	CR757A
Beskrivelse	HP Everyday-fotopapir, blankt, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 ark
Medieformat	10 x 15 cm
Finish	Blankt
Antal ark	100
Medfølger	100 ark på 10 x 15 cm (101 x 152 mm)
Mål på produktemballage(pakkeløsning)	182 x 124 x 33 mm
Vægt	0,32 kg
UPC-kode	886111974887

Garanti

90 dages garanti, producenten erstatter fejlbehæftet produkt

¹ Fotos, som er printet på HP-fotopapir, og som er testet af HP. Se <http://www.hp.com/printpermanence>.

² Baseret på HP's interne test, og test udført af Wilhelm Imaging Research. Fotos, som er printet på blankt og satin HP-fotopapir, og som er under glas. Se <http://www.hp.com/printpermanence>.

³ HP's politik er at bruge Forest Steward Council® (FSC®)-certificeret papir, som stammer fra FSC®-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. HP-varemærkelicenskode FSC®-C017543; se <http://www.fsc.org>. Ikke alle FSC®-certificerede produkter fås i alle områder, se efter logo på pakken.

⁴ Det meste HP-papir kan genanvendes som blandet papir.

⁵ Baseret på HP's interne test i henhold til ANSI/NISO Z39.48-1992-standarden.

Få flere oplysninger om HP-forbrugsvarer på <http://www.hp.com>

