



































































1



2



Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	- The monitor's power switch is not switched on. - The power cord is loose or disconnected. - The monitor is not plugged in. - There is no power at the outlet.	- Be sure the power cord is connected properly. - Be sure the outlet has power. - Power the monitor. - Try using another power cord. - Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The image quality is unsatisfactory.	The monitor brightness and contrast settings are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast settings on the OSD (On Screen Display) menu.
The color quality is unsatisfactory.	The video signal cable is not connected with the monitor or signal input is not selected.	Be sure the signal is properly plugged into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.		Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not performed.		Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H2T".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	- If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your monitor. - If using a Windows system, adjust the system in mode. Then select a supported display mode for your monitor. - If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	- L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. - Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. - La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. - Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. - Mettez le moniteur sous tension. - Essayez une autre cordon d'alimentation. - Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.		
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		
La qualité de l'image n'est pas acceptable.		
Les paramètres de couleur du moniteur ne sont pas réglés correctement.		
Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.		
Le message "Out of range" ou "H2T" s'affiche à l'écran.		
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties de gratis zijn voor uw probleem.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er geen beeld.	- De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. - Het stroomkabel zit los of is beschadigd. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of de stroomtoevoer juist is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stevig heft. - Schakel de monitor in. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.		
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.		
Er is een schermbreuk met de tekst "Out of range" of "H2T".		
Er is geen beeld en de voedingsindicator knippert wit.		

Readings of Gebbruikshandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Información de Garantía aplicável à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos.
2. Tipo de Serviço de Garantia: Customer Replaceable Unit (CRU) e Customer Carry-in or Mail-In Service
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Огнелана згарантја Lenovo - упозорење по заштитнику
Поблизу је прописан огнелана згарантја Lenovo (Lenovo Limited Warranty (LLW)), једна тек је доступна у 30 језика. Можемо је прећи на веб-страницу <http://www.lenovo.com/warranty>. Покушајте да изаберете префериран језик, контактирајте наше потрошаче одговарајуће Lenovo нешто продајаче и веб-страницу <http://www.lenovo.com/warranty> или позивајте нас на телефон.
Информације о згарантја доступна по језици су:
1. Згарантја траје 3 године.
2. Тип згарантног сервиса: Servis CRU (Customer Replaceable Unit, или уопштеном изјављеном) и сервис при Customer Carry-in или Mail-In.
3. Верзија огнеланог згарантног сервиса: L505-0010-02 08/2011
Информације о згарантног сервису налазе се на телефонским бројевима представљених на веб-страници www.lenovo.com/support/phone. Телефонски бројеви се могу мењати без предходног упозорења.

Výběrem jazyka se získáte o omezené záruce Lenovo (LLW), která je dostupná v 30 jazycích. Prosím, přečtěte si Omezenou záruku Lenovo (LLW), která je dostupná v 30 jazycích. Pokud si zázuku nemůžete přečíst z webových stránek, kontaktujte nášho prodejce, který vám poskytne, nebo navštivte naši webovou stránku www.lenovo.com/warranty nebo zavolejte nás na telefon.
Informace o omezené záruce jsou dostupné v těchto jazycích:
1. Záruční doba: 3 roky.
2. Typ záručního servisu: Servis CRU (zakazníkům určené jednotky) a služba doručení zboží osobně zákazníkovi.
3. Verze omezené záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Záruční servis je dostupný na telefonních číslech uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla možná budou změněna bez předchozího upozornění.

Lenovo Ограничен гарантія - Інформація для клієнта
Ласі і Lenovo's обмежену гарантію (LLW), що є вільногласно в 30 мов. Ви можете переглянути <http://www.lenovo.com/warranty> для її тексту. Якщо ви не можете переглянути LLW, зв'яжіться з нашим продавцем, або навідайтеся до нашого офісу Lenovo, щоб отримати друковану версію.
Інформація про гарантію доступна в таких мовах:
1. Гарантійний строк: 3 роки.
2. Тип гарантійного обслуговування: Самостійна Заміна Елемента (Customer Replaceable Unit – CRU) чи Транспортування пристрою клієнтом самостійно або поштою для обслуговування.
3. Версія Гарантійної Лінійної Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Для отримання послуг гарантії, зверніться до списку телефонів на веб-сайті www.lenovo.com/support/phone. Номери телефонів можуть змінюватися без попередження.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW) som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.
Garantiinformasjon som gäller den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Lenovo Omezená Garancia - Informácia pre klienta
Lás i Lenovo's begränsade garanti (LLW), som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gjelder den här Maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden bryter ut delar (CRU) - Customer Replaceable Unit) hos Kunden Linien (Customer Carry-in) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begrænset Garanti Version: L505-0010-02 08/2011
Telefonnummer til stillen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumner kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su conserje o a un técnico, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa possible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido / no hay imagen.	- El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. - El cable de alimentación está suelto o desconectado. - No llega energía a la toma de alimentación.	- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado y no esté dañado. - Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. - Encienda el monitor. - Intente utilizar otro cable de alimentación. - Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display) / Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
Los valores de color pueden ser incorrectos.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.		Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelva a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".		
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果我在設置或使⽤您的電腦時遇到問題，則我可以自己解決問題。在打電話給您的經銷商或 Lenovo 之前，先嘗試用戶手冊中的同問題的建議操作。

表 2-4. 技术支持

问题	可能原因	建议操作
电源指示灯未亮且没有图像。	• 检查插座的电源开关是否打开。 • 电源线是否已正确连接到显示器和系统。 • 插座是否有电。	• 务必确保电源线正确连接。 • 务必确保插座有电。 • 尝试使用另一根电源线。 • 尝试使用另一电源插座。
电源指示灯亮白色，但没有图像。	视频信号线没有正确连接到系统或显示器。	务必确保视频信号线正确连接到系统或显示器。
图像质量不可接受。	亮度或对比度调节器处于最低位置。	调整 OSD 菜单中的亮度和对比度。
图像颜色可能不正确。	颜色设置可能不正确。	选择 OSD 菜单中的其他颜色值。
没有图像，并且电源指示灯白色闪烁。	系统可能处于显示器不支持的显示模式。	执行自动图像设置。

有关其他故障排除的信息，请参阅用户指南。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie dies möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Problem	Possible Cause	Ação Sugerida
A qualidade da imagem é insatisfatória.	O cabo de sinal de vídeo não está conectado corretamente ao sistema ou ao sistema.	Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente.
Indicador de alimentação não está aceso e não há imagem.	• O interruptor de alimentação do monitor não está encendido. • O cabo de alimentação está solto ou desconectado. • Não chega energia à tomada de alimentação.	• Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado e não está danificado. • Verifique se há energia chegando à tomada de alimentação. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada elétrica.
Indicador de alimentação está de cor branca, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal de vídeo não está corretamente conectado ao sistema ou ao monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display) / Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
Los valores de color pueden ser incorrectos.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.		Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelva a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".		
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie dies möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Problem	Possible Cause	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	• O computador de energia do monitor não está ligado. • O cabo de alimentação não está corretamente conectado. • Não há energia na tomada.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. • Certifique-se de que a tomada tenha energia. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está branco, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo não está corretamente conectado ao sistema ou do monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor están en el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de OSD (On Screen Display).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegure de que el cable de vídeo esté bien conectado al sistema y al monitor.
Los valores de color pueden ser incorrectos.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.		Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelva a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".		
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice
Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:
1. Warranty Period: 3 years
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-in or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo 客戶有限保證 聲明
Lenovo Limited Warranty - Customer Notice
請閱讀有關您的 Lenovo (LLW) 客戶有限保證書，您可以通過以下網址訪問：http://www.lenovo.com/warranty。如果您無法通過此方式訪問，請與您本地的 Lenovo 辦事處或經銷商聯繫，以獲取印刷版。
Warranty Information applicable to your Machine:
1. Period of warranty: 3 years
2. Type of warranty service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-in or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011
有關保修服務的信息，請參閱電話列表，地址為：www.lenovo.com/support/phone。電話號碼如有更改，恕不另行通知。

Garantía Limitada de Lenovo - Notificación al cliente
Veuillez lire la Garantie Limitée Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter <http://www.lenovo.com/warranty> pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LLW de cette façon, contactez votre représentant local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie : 3 ans
2. Service prévu par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et Service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la garantie : L505-0010-02 08/2011

Vous obtenez les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/phone. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.
Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Unità sostituibile per il cliente ("CRU") e Customer Carry-in o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia Limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW) disponibile