VIZIO | Guía de instalación rápida

Obtén videos de instalación simples y mucho más.

Escanea el código con la cámara del teléfono o con un lector de QR.

vizio.com/qr/M215aw-K6

Conexión.

1. Conecta los cables de alimentación de tu barra de sonido y bafle a la fuente de corriente.
2. Luego utiliza el cable HDMI incluido para conectarla a tu TV.





¿Por qué utilizamos HDMI? Ofrece la más alta calidad de conexión.

Conéctala al puerto HDMI ARC/eARC en el TV para obtener la mejor calidad de sonido posible.

Conexión con un aparato de asistencia de voz (AV).

Conecta aparatos de asistencia por voz (se venden por separado) a la barra de sonido para obtener una experiencia de audio más amplia que esté lista para responder siempre. Consulta el manual del usuario para obtener más información.

Conecta al puerto AUX VA



o

Conecta por Bluetooth



La barra de sonido **bajará el volumen de forma automática** mientras miras una película o escuchas música (cuando el aparato de AV esté conectado).

Descubre la mejor calidad de audio e imagen con el SmartCast® TV de VIZIO.

Escanea aquí para adquirir nuestros TV serie M™:

¿Más preguntas?

Obtén asistencia al cliente y visualiza el manual del usuario aquí:

support.vizio.com

VIZIO | Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor ubicación para mi barra de sonido?

Para una mejor experiencia de sonido envolvente, coloca la barra de sonido y el bafle tal como se muestra. La barra de sonido debe estar cerca del nivel del oído.





Si el bafle resuena demasiado o le falta impacto, ajusta el ***nivel del bafle*** con el control remoto o intenta con cambiarlo de lugar.

¿Cómo obtengo contenido de Dolby Atmos®?



Debes utilizar un cable HDMI para conectar la barra de sonido y el TV.

(Siempre utiliza cables HDMI 2.0 de alta velocidad).

El aparato o la aplicación del TV deben ser compatibles con el contenido de Dolby Atmos.

El contenido de Dolby Vision™ 4K HDR y de Dolby Atmos® se encuentra disponible en los SmartCast™ TV de VIZIO.

Para transmitir contenido 4K con Dolby Atmos se necesita de un ancho de banda suficiente.

(Consulta la documentación de usuario de tu aparato).



¿Cómo ajusto los parámetros y los niveles de sonido?

Con el control remoto que viene incluido, puedes ajustar fácilmente los diferentes niveles y parámetros de sonido para optimizar tu experiencia de audio, entre ellos, los niveles de los graves, los niveles del bafle, los niveles de los agudos y más.

1. Oprime el botón de **configuración**.
2. Utiliza los botones **Arriba/Abajo** para seleccionar una configuración o nivel específico que deseas cambiar.
3. Luego utiliza los botones **Izquierda/Derecha** para ajustar cada configuración.